

		<p><b>Remove Battery</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Remove the battery cover from the mouse. Install two AA batteries into the mouse.</li> </ol> <p><b>Mouse Button Assignments</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Left Button: Internet and Windows documents.</li> <li>Right Button: Power.</li> </ol>	<p><b>Remove Battery</b></p> <p>1. Remove the battery cover from the mouse. Install two AA batteries into the mouse.</p> <p><b>Mouse Button Assignments</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Left Button: Internet and Windows documents.</li> <li>Right Button: Power.</li> </ol>	<p><b>Remove Battery</b></p> <p>1. Remove the battery cover from the mouse. Install two AA batteries into the mouse.</p> <p><b>Mouse Button Assignments</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Left Button: Internet and Windows documents.</li> <li>Right Button: Power.</li> </ol>	<p><b>Remove Battery</b></p> <p>1. Remove the battery cover from the mouse. Install two AA batteries into the mouse.</p> <p><b>Mouse Button Assignments</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Left Button: Internet and Windows documents.</li> <li>Right Button: Power.</li> </ol>
<p><b>DEUTSCH</b></p> <p>Installation der Hardware</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Legen Sie eine AA-Batterie in das Maus und eine AAA-Batterie in die Tastatur ein.</li> </ol> <p><b>Warten Maus oder Tastatur nicht angeschlossen?</b></p> <p>1. Entfernen Sie die Tastatur- und die Maus-Batterien. Sie müssen diese immer austauschen.</p>	<p><b>FRANÇAIS</b></p> <p>Installation du matériel</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>insérer une pile de type AA dans la souris et une pile AAA dans le clavier.</li> </ol> <p><b>Warten Maus oder Tastatur nicht angeschlossen?</b></p> <p>1. Retirez le récepteur Pico de la souris et le récepteur sur un port USB de votre PC. </p>	<p><b>ITALIANO</b></p> <p>Installazione Hardware</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Installare una batteria AA nel mouse e una batteria AAA nel tastiera.</li> </ol> <p><b>Warten Maus oder Tastatur nicht angeschlossen?</b></p> <p>1. Rimuovere il ricevitore Pico dal mouse e collegarlo nel port USB del vostro PC. </p>	<p><b>ESPAÑOL</b></p> <p>Instalación de hardware</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Instale una batería AA en el mouse y una batería AAA en el teclado.</li> </ol> <p><b>Warten Maus oder Tastatur nicht angeschlossen?</b></p> <p>1. Retire el receptor Pico del mouse y conéctelo al puerto USB de su computadora. </p>	<p><b>PORTUGUÊS/BRASIL</b></p> <p>Instalação de Hardware</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Instale uma bateria AA no mouse e uma bateria AAA no teclado.</li> </ol> <p><b>Warten Maus oder Tastatur nicht angeschlossen?</b></p> <p>1. Remova o receptor Pico do mouse e conecte-o em uma porta USB no seu PC. </p>	<p><b>ČESKY</b></p> <p>Instalace hardware</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Do myšičky vložte jednu baterii typu AA a do klávesnice jednu baterii typu AAA.</li> </ol> <p><b>Warten Maus oder Tastatur nicht angeschlossen?</b></p> <p>1. Vyjměte přijímač Pico z myši a připojte ho do USB portu vašeho počítače. </p>
<p><b>ČESKY</b></p> <p>Instalace hardware</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Do myšičky vložte jednu baterii typu AA a do klávesnice jednu baterii typu AAA.</li> </ol> <p><b>Warten Maus oder Tastatur nicht angeschlossen?</b></p> <p>1. Vyjměte přijímač Pico z myši a připojte ho do USB portu vašeho počítače. </p>	<p><b>MAGYAR</b></p> <p>A kábelesz kiegészítő</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Beépítse az AA elemet az egérbe és a kék AAA elemet a billentyűzetbe.</li> </ol> <p><b>Warten Maus oder Tastatur nicht angeschlossen?</b></p> <p>1. Távolítsa el az egér és a kék AAA elemeket az egér és a billentyűzet USB csatlakozójáról. </p>	<p><b>POLSKI</b></p> <p>Instalacja sprzętu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Do myszy włożyć jedną baterię typu AA a do klawiatury jedną baterię typu AAA.</li> </ol> <p><b>Warten Maus oder Tastatur nicht angeschlossen?</b></p> <p>1. Wyjmij odbiornik Pico z myszy i podłącz go do USB portu własnego počítača. </p>	<p><b>SLOVENČINA</b></p> <p>Instalacija hardvera</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Navestite eno baterijo AA v miško in eno baterijo AAA v tipkovnico.</li> </ol> <p><b>Warten Maus oder Tastatur nicht angeschlossen?</b></p> <p>1. Vzemite prijemnik Pico iz miške in ga vložite v vtično USB v računalniku. </p>	<p><b>SERBIJSKI</b></p> <p>Instalacija Hardvera</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Uključite jednu AA bateriju u miša, a jednu AAA bateriju u tastaturu.</li> </ol> <p><b>Warten Maus oder Tastatur nicht angeschlossen?</b></p> <p>1. Izvadite prijemnik Pico iz miša i priključite ga na USB port na vašem računaru. </p>	<p><b>BAHASA INDONESIA</b></p> <p>Instalasi Perangkat Keras</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasang 1 baterai AA ke mouse dan 1 baterai AAA ke keyboard.</li> </ol> <p><b>Warten Maus oder Tastatur nicht angeschlossen?</b></p> <p>1. Cabut receiver PICO dari mouse dan pasang ke port USB di komputer anda. </p>