

Hopping Channel Table of "SSC = 10108#"

Operation Steps:

1. Idle Mode
2. Input ***#211050*#200**
3. Press **PROG/OK**

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
46	40	70	04	28	34	76	52	16	58	64	88	22	82	10

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
73	25	79	13	85	49	55	19	43	67	07	61	37	01	31

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
48	12	42	00	06	24	84	30	66	18	36	72	78	60	54

45	46	47	48	49	50	51	51	53	54	55	56	57	58	59
17	83	23	59	05	77	41	29	89	11	71	47	53	65	35

60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
87	15	51	27	09	21	03	65	75	39	33	45	57	63	81

75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
44	38	20	80	50	74	68	86	32	26	62	02	56	14	08