

LiftMaster



PART NO.:

8160

DATE:

COUNTRY OF ORIGIN: MEXICO

IC: 2666A-8621

LiftMaster
845 Larch Avenue
Eimhurst, Illinois 60126

FCC ID: HBW8621

132B2765-1

TO PROGRAM REMOTE CONTROL

1. Press and release the LEARN button.
2. Within 30 seconds, press and HOLD remote control button.
3. When garage door opener light flashes, release remote control button.

TO ERASE ALL CODES


1. Press and HOLD the LEARN button for 6 seconds.
The LED will turn ON.
2. Release the LEARN button when LED turns OFF.

PROGRAMMATION POUR CHAQUE TÉLÉCOMMANDE

1. Appuyez sur le bouton APPRENTISSAGE et relâchez.
2. Dans les 30 secondes, pesez sur le bouton-poussoir de la télécommande.
3. Dès que la lampe de l'ouvre-porte de garage clignote, relâchez le bouton de la télécommande.

POUR EFFACER TOUS LES CODES

1. Pesez sur le bouton APPRENTISSAGE pendant au moins 6 secondes. La lampe-témoin s'allumera.
2. Relâchez le bouton APPRENTISSAGE dès que la lampe-témoin s'éteint.




**WARNING
AVERTISSEMENT**

WARNING: To reduce the risk of severe injury or death by entrapment, after ANY adjustments are made, the safety reversal system **MUST** be tested. Door **MUST** reverse on contact with 1-1/2" (3.8 cm) high object (or 2x4 laid flat) on the floor. See instructions for proper adjustment procedure.

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques de blessures mortelles par happement, après avoir effectué quelque réglage que ce soit, on **DOIT** faire l'essai du système d'inversion de sécurité. La porte de garage **DOIT** remonter au contact d'un objet d'une hauteur de 3,8 cm (1 1/2 po) (ou un 2 x 4 posé à plat) du sol. Effectuer les réglages selon les procédures décrites dans la notice.

Strip wires to this length:



May be patent protected.
See www.LiftMaster.com/patents

Artwork: 132LA2765-10-A
5.75" x 3.4" x 0.18" (W x H x R)
Shown at 100%
ECN: 45152
9 August 2016