
M01000-MF-SP2(A)


MO1000-MF-SP2(A)
VR1
VR2
D10
D12
D1
D8
IC1
RST
TXD
RXD
GND
+5V
JW1
CN1
TR1
J-MS
D13
D14
D15
D16
D17
D18
94V-0


MO1000-MF-SP2(A
E93938
TR15
TR1
IC1
IC2
J-MS
CW3
ZD1


MO1000-MF-SP2(A)


MO1000-MF-SP2(A
MO1000-MF-SP2-B
IC1
IC2
TR1
TR2
TR15
ZD1
J-MS
CM1
CM2
JW1
TXD
RXD
RST
GND
2.0/2.0
E93938


MO1000-ME-SP2(A)
TXD
RXD
RST
GND
+5V
D13
D14
D15
D16
D17
D18
E93938
C825