備注：82013爲“原”/82013B爲“現”

VER：2

Receiving Part

一.接收部份：

1.原 R14 22K 更改爲 現 R19 15K

2.原 C41 2PF 更改爲 現 C7 15PF

3.原 C42 40PF更改爲 現 C9 30PF

4.原 R23 6.8K 更改爲 現 R11 10K

5.原 R13 6.8K 更改爲 現 R16 22K

6.原 C18 30P 更改爲 現 C46 50P

7.原 C4 1UF 更改爲 現 C12 0.001UF

Transmission Part

二.發射部份：

1.原 C1 8PF 更改爲 現 C2 5PF

2.原 R3 2.7K 更改爲 現 R3 22K

5.原 R1 2.7K 更改爲 現 R1 47歐

4.原 R21 47K 更改爲 現 R20 12K

5.原 R2 27K 更改爲 現 取消

Mic Part

三.咪部份：

1.原 R5 22K 更改爲 現 R5 10K

2.原 C47 0.1UF 更改爲 現 C13 0.04UF

3.原 無分壓電阻 更改爲 現 R9 15K

4.原 無電阻 更改爲 現C13串一個R：100歐電阻

四.收音部份：

1.原 無電阻 更改爲 現 R15 4.7K

2.原 R20 27K 更改爲 現 R21 100歐

3.原 C18 0.005UF更改爲 現 C15 0.02UF

4.原 C34 15PF 更改爲 現 C25 0.001UF

5.原 L8 6X10-1/2T 更改爲 現 L8 5X18-1/2T

五.低放部份：

1.原 R15 22K 更改爲 現 R16 10K

2.原 R19 4.7K 更改爲 現 R17 10K

3.原 R7 560K 更改爲 現 R7 470K

4.原 R8 5.6K 更改爲 現 R8 10K

5.原 C8 10UF 更改爲 現 C44 47UF

6.原 R6 100歐 更改爲 現 R6 47歐

7.原 R22 680歐 更改爲 現 R22 180歐

8.原 C12 0.1UF 更改爲 現 取消

9.原 Q2 C3198 更改爲 現 Q2 848

10.原 Q3 C3198 更改爲 現 Q3 848

11.原 L11 CC080更改爲 現 L16 CC080并接一個C：10PF

Power Part

六.電源部份：

1.原 L17 CC080 更改爲 現 L12 CC080

2.原 L16 CC080 更改爲 現 L11 CC18

3.原 R9 470歐 更改爲 現 R22 220歐

4.原 C17 100UF 更改爲 現 取消

5.原 R4 470歐 更改爲 現 取消

6.原 C13 0.1UF 更改爲 現 取消