

BACK

A4 size (Black & White) - English FRONT

MODERATE SKILL LEVEL:

WALL FLIP
3. Run car up a 5 inches high ramp and onto a wall causing the car to flip.



REVERSE RAMP FLIP

4. Build a semi-circular ramp 24 inches high and run the car through it.



EXPERT SKILL LEVEL:

BARREL ROLL

5. While driving the car straight at full speed, make a sudden turn causing the car to roll. Too sharp of a turn will cause the car to spin instead of roll.



WHEELIE FLIP

6. While turning the car with the drive wheels in front, quickly reverse both control buttons. This should cause the car to flip. To identify drive wheels, hold car off of ground. Move control button and drive wheels will spin.



TOYS R US logo and safety information in English, including FCC Part 15 compliance details.



SAFETY PRECAUTIONS (keep manual for future reference)
This vehicle is not recommended for children under the age of 8 years. Please read all of the instructions before operating this vehicle.

FLX MICRODRIVE ACTION FEATURES
2-SIDED BODY DESIGN
HIDDEN INTERNAL ANTENNA FOR LONG RANGE ACTION

FCC NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

BATTERY REQUIREMENTS / INSTALLATION FOR VEHICLE
1. On the vehicle bottom, using a Philips screw-driver (not included), loosen screw and remove the battery cover.

DIRECTION CONTROLS
Move control buttons as indicated by solid arrows. Vehicle will move in direction as indicated by outlined arrow.




PROPER OPERATION AND STORAGE OF YOUR VEHICLE
1. Best operation of vehicle is on a textured paved surface.
2. Always operate your vehicle within a 50 foot range.

BATTERY REQUIREMENTS / INSTALLATION FOR TRANSMITTER
To operate your transmitter you will need (2) AAALR03 1.5 Volt batteries (Not included).

TRICKS AND STUNTS (outdoor only)
Here are a few of the exciting tricks and stunts you can do. The following tricks and stunts take practice and skill. Attempt simple skill level tricks before going on to more advanced tricks.



VERT RAMP
2. 1/4 Pipe Vertical Ramp.
1. Drive car up a ramp no higher than 24 inches.



RECHARGEABLE BATTERIES
Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.



VERT RAMP
2. 1/4 Pipe Vertical Ramp.
1. Drive car up a ramp no higher than 24 inches.

RECHARGEABLE BATTERIES
Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

BACK

A4 size (Black & White) - FRENCH FRONT

NIVEAU D'HABILITÉ MODÉRÉ:
BASCULE SUR MUR
3. Conduire le véhicule sur une rampe de 5 po (12,7 cm) de haut puis dans le mur pour faire basculer le véhicule.



BASCULE INVERSE SUR RAMPE

4. Construire une rampe en demi-cercle de 24 po (61 cm) de haut et conduire le véhicule sur celle-ci.



NIVEAU D'HABILITÉ EXPÉRIMENTÉ:

TONNEAU

5. Tout en conduisant le véhicule en ligne droite à pleine vitesse, effectuer un virage soudain pour provoquer des tonneaux. Un virage trop prononcé provoquera le renversement du véhicule au lieu d'un tonneau.



BASCULE SUR DEUX-ROUES

6. Tout en conduisant le véhicule avec les roues d'entraînement à l'avant, régler rapidement les deux boutons de commande. Ceci devrait faire basculer le véhicule. (Pour identifier les roues d'entraînement, soulever le véhicule du sol. Déclencher les boutons de commande afin que les roues d'entraînement tournent.)



TOYS R US logo and safety information in French, including FCC Part 15 compliance details.




CONSIGNES DE SÉCURITÉ (veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure)
Ce véhicule est déconseillé aux enfants de moins de 8 ans. Veuillez lire toutes les directives avant d'utiliser ce véhicule.

CARACTÉRISTIQUES DU FLX MICRODRIVE
CONCEPTION À 2 CÔTÉS DE LA CARROSSERIE
ANTENNE INTERNE CACHÉE POUR UN JEU DE LONGUE PORTÉE

REMARQUE DE LA FCC:
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B.

BATTERY REQUIREMENTS / INSTALLATION FOR VEHICLE
1. Use un destornilleur Philips (non inclus) pour affaiblir et retirer la vis de la batterie et retirer la batterie.

COMMANDES DE DIRECTION
Déplacer les boutons de commande comme indiqué par les flèches pleines. Le véhicule se déplacera dans le sens indiqué par la flèche.




FRONCTIONNEMENT APPROPRIÉ ET ENTREPOSAGE DU VÉHICULE
1. Le véhicule fonctionne le mieux sur des surfaces texturées.
2. Toujours utiliser le véhicule à l'intérieur de la portée de 50 pieds (15,2 m).

TRUCS ET CASCADES (à l'extérieur seulement)
Voici quelques trucs et cascades que vous pouvez réaliser. Certaines nécessitent de la pratique et de l'habileté. Essayez les trucs faciles avant de vous attaquer aux plus complexes.

RECHARGEABLES BATTERIES
Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être rechargées en présence d'un adulte.



VERT RAMP
2. 1/4 Pipe Vertical Ramp.
1. Drive car up a ramp no higher than 24 inches.



RECHARGEABLE BATTERIES
Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.



VERT RAMP
2. 1/4 Pipe Vertical Ramp.
1. Drive car up a ramp no higher than 24 inches.

RECHARGEABLE BATTERIES
Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

BACK

A4 size (Black & White) - Spanish FRONT


NIVEL DE HABILIDAD MODERADO:

SAUTO HACIA ATRÁS CON PARED
3. Conduzca el coche por una rampa de 5 pulgadas (13 cm) contra una pared para que el coche de 5 vueltas.



VUELTA DE RAMPA INVERSA

4. Construya una rampa semicircular de 24 pulgadas (61 cm) de alto y haga que el coche pase por ella.



NIVEL DE HABILIDAD EXPERTO:

BARRENA HORIZONTAL

5. Mientras conduce el coche recto a toda velocidad, haga un giro repentino para que el coche vuelva. Un viraje demasiado brusco hará que el coche haga un tiempo en vez de volar.



VUELTA DE CABALLITO

6. Cuando el coche circula con las ruedas motrices delante, dé marcha atrás rápidamente con ambos controles. Al hacerlo, el coche hará una pirueta. (Para identificar las ruedas motrices, levante el coche del suelo y accione el botón de control. Las ruedas que se mueven son las motrices.)



TOYS R US logo and safety information in Spanish, including FCC Part 15 compliance details.




PRECAUCIONES DE SEGURIDAD (conservar para futuras consultas)
Este vehículo no está recomendado para niños menores de 8 años. Lea todas las instrucciones antes de usar el vehículo.

CARACTERÍSTICAS DEL FLX MICRODRIVE
DISEÑO DE CARROCERÍA DOBLE
ANTENA INTERNA OCULTA PARA MANEJO A LARGA DISTANCIA

RECOMENDACIONES DE LA FCC:
Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de exposición para un dispositivo digital de clase B.

BATTERY REQUIREMENTS / INSTALLATION FOR VEHICLE
1. Use un destornilleador Philips (no incluido) para aflojar el tornillo y quitar la tapa de las pilas que hay en la parte inferior del vehículo.


CONTROLES DE DIRECCIÓN
Mueva los botones de control como indican las flechas. El vehículo se moverá en la dirección indicada por la flecha.




COMO MANEJAR Y GUARDAR CORRECTAMENTE EL VEHICULO
1. El vehículo funciona mejor sobre una superficie pavimentada con textura.
2. Maneje el vehículo siempre a un alcance de 50 pies (15 m).

TRUCOS Y ACROBACIAS (solo en exteriores)
He aquí algunos de los trucos y acrobacias que se pueden hacer. Algunas necesitan práctica y habilidad. Intente primero los trucos más sencillos antes de probar con los más avanzados.

RECHARGEABLES BATTERIES
Las pilas no rechargeables no se deben recargar. Las pilas rechargeables solo se deberán cargar bajo la supervisión de un adulto.



VERT RAMP
2. 1/4 Pipe Vertical Ramp.
1. Drive car up a ramp no higher than 24 inches.



RECHARGEABLE BATTERIES
Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.



VERT RAMP
2. 1/4 Pipe Vertical Ramp.
1. Drive car up a ramp no higher than 24 inches.

RECHARGEABLE BATTERIES
Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.