



# LiveView™

User guide  
Guide de l'utilisateur  
用戶指南  
使用手冊



## Sony Ericsson MN800

Prior to use, please read the *Important information* leaflet separately provided.

This User guide is published by Sony Ericsson Mobile Communications AB or its local affiliated company, without any warranty. Improvements and changes to this User guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Sony Ericsson Mobile Communications AB at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this User guide.

All rights reserved.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publication number: 1243-2255.1

Bluetooth is a trademark or a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. and any use of such mark by Sony Ericsson is under license.

Interoperability and compatibility among Bluetooth™ devices varies. Device generally supports products utilizing Bluetooth spec. 1.2 or higher, and Headset or Handsfree profile.

The Liquid Identity logo, LiveWare and LiveView are trademarks or registered trademarks of Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony and "make.believe" are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation.

Android and Android Market are trademarks or registered trademarks of Google, Inc.

Facebook is a trademark or registered trademark of Facebook, Inc.

Twitter is a trademark or a registered trademark of Twitter, Inc.

Ericsson is a trademark or registered trademark of Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

NeoReader is a trademark or registered trademark of NeoMedia Technologies Inc.

All illustrations are for illustration only and may not accurately depict the actual accessory.

## English

### Introduction

LiveView™ is a mini display that mirrors and displays the events that happen in your phone, so you never miss what is going on. On your LiveView™ screen, you can view notifications such as text messages, multimedia messages, incoming calls, calendar event reminders, updates from friends on Facebook™, and tweets.

You decide what you want to keep track of by selecting the notification categories in the **LiveView™ application**.

LiveView™ uses a Bluetooth™ connection to communicate with your phone.

The LiveView™ device lets you open notifications on both the mini display and on your phone so that you can first read the notification on the mini display before, for example, replying to it using your phone.

- ! LiveView™ only displays events that happen in your phone after LiveView™ is connected.
- ! This User guide focuses on using LiveView™ with a Sony Ericsson Android™ mobile phone.

### LiveWare™ manager

Before using your LiveView™ device, make sure **LiveWare™ manager** is installed on your phone.

**LiveWare™ manager** detects smart Sony Ericsson accessories and identifies what software should be used with them. It then takes you to Android Market™ to download the appropriate software. **LiveWare™ manager** requires Android™ version 2.0 or later. If you are

using an older version than Android™ 2.0 (typically 1.6), you need to update it to the latest official software version. See *To check the phone software version* on page 4.

- ! If **LiveWare™ manager** is not installed in your phone, you should download it by searching for **pname:com.sonyericsson.extras.liveware** in **Android Market™** or by scanning the barcode provided in this User guide. See *Barcode* on page 5.

To check the phone software version

- From your phone's main menu, find and tap **Settings > About phone > Firmware version**.

To update your phone software

- Go to the Sony Ericsson support website at [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) and follow the instructions.

- ! The updating process erases all user data, including downloaded applications. Make sure to back up important data you have on the phone before you update your phone software.

## Before you download applications from **Android Market™**

Before downloading applications from **Android Market™**, make sure you have an Internet connection and a **Google™**

account. You may also need to have a memory card inserted in your phone.

- ! Android Market™ may not be available in all countries or regions.
- ! When you download content to your phone, you may be charged for the amount of data transferred to your phone. Contact your operator for information about data transfer rates in your country.

## Barcode

The 2D barcode shown below helps you download the **LiveWare™ manager** application from Android Market™. This barcode can be read by optical scanners such as Barcode Scanner or NeoReader™. Before using the scanner, make sure you have an Internet connection.



- 💡 A barcode scanner is either pre-installed in your phone or available for free from Android Market™.

To download LiveWare™ manager using a barcode scanner

- 1 From your phone's main menu, find and tap your scanner application, for example, NeoReader™.
- 2 To scan the barcode, position the complete barcode inside the viewfinder.
- 3 When the scanner recognises the barcode, tap **Continue**. You are directed to the **LiveWare™ manager** application in Android Market™. Follow the instructions that appear on your phone screen.

! If you use a different barcode scanner, the instructions might vary.

## LiveView™ application

The **LiveView™ application** in your phone helps you connect or disconnect the LiveView™ device and select which notification categories you want to show on the device. The **LiveView™ application** also lets you apply Facebook™ and Twitter™ settings, turn on or off the LiveView™ vibration function, and set all notifications in LiveView™ as read. LiveView™ needs to be paired with your phone, and you need to install the **LiveView™ application** in your phone.

The **LiveWare™ manager** in your phone helps you identify, download and install the **LiveView™ application**. See *To install the LiveView™ application* on page 12.

- 💡 You can also download the **LiveView™ application** by searching for **pname:com.sonyericsson.extras.liveview** in Android Market™.

To access the LiveView™ application

- From your phone's main menu, find and tap the **LiveView™ application**.

## LiveView™ overview



- 1 **I** Power on or off / pairing mode / display on or off / notification LED (Light-emitting diode)
- 2 **O** Back / select / media player / display on
- 3 Connector for charger

- 4 Clip - attach the LiveView™ device anywhere you want, for example, to your clothing
- 5 Wrist strap - wear the LiveView™ device on your wrist

### Changing wearing solutions

You can use either a clip or a wrist strap to wear the LiveView™ device. You can change wearing solutions to suit different purposes.

To change wearing solutions

- 1 To detach, for example, the clip from the LiveView™ device, insert a finger nail in the seam between the LiveView™ device and the clip frame on one side of the device and pull the clip firmly.
- 2 Attach the wrist strap instead.

### Notification LED

The Notification LED provides information on the status and notifications of LiveView™.

- **Flashing blue** - incoming call
- **Flashing red** - low battery
- **Flashing green** - a new notification is available
- **Flashing red and green alternately** - pairing is underway
- **Red** - the battery is charging, and the battery level is between low and full
- **Green** - the battery is fully charged



## Vibrating alerts

Important notifications received on the LiveView™ device are indicated by a vibration. You can turn off the vibrating alert function in the **LiveView™ application**.

To turn off vibrating alerts

- 1 Connect LiveView™ with your phone.
- 2 From your phone menu, find and tap **LiveView™ application > Vibrate**.
- 3 To turn on the vibrating alert function, tap **Vibrate** again.

## Charging

Before using the LiveView™ device for the first time, you need to charge it for approximately 2 hours until the notification LED turns green.



## Pairing LiveView™ with a phone

You need to pair LiveView™ with your phone. LiveView™ can only be paired with one phone at a time.





LiveView™ is in pairing mode



LiveView™ is connecting – you might need to enter a pairing passcode 0000

To pair LiveView™ with your phone

- 1 Turn on the Bluetooth™ function in your phone.
- 2 Place your phone close to the LiveView™ device.

- 3 Make sure the LiveView™ device is turned off. Press and hold down **I** until the LiveView™ device enters pairing mode.
  - 4 All Bluetooth™ devices within range of your phone will be listed. Tap **LiveView™** in the list that appears.
  - 5 When asked to add LiveView™, follow the instructions that appear.
  - 6 If you are asked to enter a passcode, enter 0000.
-  Once you have paired your phone with the LiveView™ device, your phone will remember this pairing. You do not need to re-enter the passcode the next time you connect to a paired LiveView™ device.
-  If pairing fails, the LiveView™ device switches off and you need to restart and enter pairing mode again.

To install the LiveView™ application

- 1 Once your phone and the LiveView™ device are paired, a popup window on your phone asks if you want to install the preferred application for the accessory. Tap **Yes**. You are taken to the Android Market™ application in the phone.
- 2 When details of the **LiveView™ application** appear, tap **Install**.
- 3 After the **LiveView™ application** has been installed in your phone, press any key on the LiveView™ device to start the application.
- 4 To connect LiveView™ with your phone, go to your phone's main menu, then find and tap **LiveView™ application > Manage LiveView™**.
- 5 Find and tap **LiveView™**.
- 6 To disconnect, tap **LiveView™** again.

## Turning LiveView™ on and off

To turn on your LiveView™ device

- Press 1.


To turn off your LiveView™ device

- Press and hold down 1.

- ! Before turning the LiveView™ device off, make sure the display is turned on. See *To turn on the display* on page 14.

## Home screen

You can navigate through notification categories, such as messaging, social networking services, feeds, calls, and calendar items from the LiveView™ Home screen, depending on your phone settings.



- 1 Time - time information is synchronised with your phone
- 2 Battery status
- 3 The number of unread notifications

To go to the Home screen

- Turn on the LiveView™ device and press .

To navigate through notification categories

- Tap  or .

To open a notification category

- Scroll to a notification category and press . To read the notification, tap  or .

To go back to the Home screen

- Press and hold down .

## Turning on the display

The display on your LiveView™ device turns off after a short period of time if it is not used. This saves power and protects your personal information. You will be notified by the LED and a vibration when there is a new notification, if the vibrating alert function is on. If the display is off, you need to turn it on again in order to view notifications.

To turn on the display

- 1 Make sure your LiveView™ device is turned on.
- 2 Press any key on your LiveView™ device.

## Displaying categories in LiveView™

You can decide which notification categories you want to display on your LiveView™ device.


To select categories displayed in LiveView™

- 1 Connect your LiveView™ device with your phone.
- 2 From your phone's main menu, find and tap **LiveView™ application** > **Customise tiles**.
- 3 Select your favourite categories.

## Find phone

If you know your phone is within range but forgot where you put it, you can find it using LiveView™. Your phone beeps or vibrates, allowing you to find it.

To use the Find phone function

- 1 Go to the LiveView™ Home screen.
- 2 Scroll to **Find phone** by tapping ◀ or ▶.
- 3 Press . Your LiveView™ device starts to search for your phone. Your phone beeps or vibrates, allowing you to find it.
- 4 To stop your LiveView™ device from searching, press  again.

## Calls


When your phone rings, LiveView™ displays the name or number of the caller. You can mute the call, or open the call history list in the phone remotely.



To mute an incoming call using LiveView™

- Press .

To remotely open the call history list in your phone

- 1 Open a missed call notification on your LiveView™ device.
- 2 Scroll down by tapping ▼ until    is selected.







- 3 Press . If your phone is locked, you need to unlock it so that the display is active. The call history list appears at the top of your phone screen.

! If you want to go back when  is selected, press and hold down .





## Text messages




When a text message comes to your phone, you can check the sender's information and the content of the message on your LiveView™ device. You can also remotely open the message in your phone.

To read text messages on the LiveView™ device

- 1 Scroll to  by tapping  or .
- 2 To enter the message inbox, press .
- 3 To select the message you want to read, tap  or .
- 4 To read the message, tap  or .

To remotely open a text message in your phone

- 1 Open a text message in LiveView™.
- 2 Scroll down by tapping  until   is selected.
- 3 Press . If the phone is locked, you need to unlock it so that the display is activated. The desired message appears at the top of your phone screen.

! If you want to go back when   is selected, press and hold down .

## All events

The **All events** feature collects notifications for all event categories shown in LiveView™.





## Multimedia messages

Your LiveView™ device displays the text part of multimedia messages. If you want to access images, sounds or videos sent in multimedia messages, go to the messaging application in your phone.

## Music player

You can use LiveView™ to control the music player in your phone.



To remotely open the music player in your phone

- 1 From the Home screen of your LiveView™ device, press and hold down .
- 2 To play a track in the phone, press .

To remotely pause the music player in your phone

- When music is playing, press .


To change the music player volume

- While the music player is playing, tap  or .

To move between tracks

- Tap  or .







To exit the music player

- Press and hold down .






## Social networking services

LiveView™ gives you live notifications from Facebook™ as well as Twitter™ updates. You can access your social networking service settings from the **LiveView™ application** in your phone to, for example, filter notifications about a specific friend.

To view social networking service notifications

- 1 Scroll to a social networking service, for example, , by tapping  or .
- 2 Press .
- 3 To read the notification, tap  or .

To remotely open a social networking event in the phone

- 1 Open a social networking notification on your LiveView™ device.
  - 2 Scroll down by tapping  until  is selected.
  - 3 Press . If the phone is locked, you need to unlock it so that the display becomes active. The desired event appears at the top of the phone screen.
- ! If you want to go back when  is selected, press and hold down .

To access your Facebook™ settings

- 1 From your phone's main menu, find and tap **LiveView™ application** > **Customise tiles** > **Facebook**. Log in to your account.
- 2 Select an option.

To download a plug-in from Android Market™

- 1 From your phone, find and tap **LiveWare™ manager**.
- 2 From the list that appears, tap **LiveView™**.
- 3 Tap **LiveView™ application**. When a window pops up, tap **Search for plug-ins**. Available plug-ins are shown in the Android Market™ application.
- 4 Select the plug-ins you want to install and follow the instructions that appear.

## Troubleshooting

### No plug-ins are found

For some phone types and/or countries there might not be any plug-ins available for the **LiveView™ application**.

### LiveView™ turns off automatically

- The battery level is too low. Charge your LiveView™ device.
- Pairing has failed. You need to re-enter pairing mode.

### Unexpected behaviour

Reset your LiveView™ device.

To reset LiveView™

- Press and hold down  for 15 seconds.

## Français

### Introduction

LiveView™ est un mini-écran qui répercute et affiche les événements qui se déroulent sur votre téléphone, afin que vous n'en manquiez aucun. Sur votre écran LiveView™, vous pouvez visionner les notifications, qu'il s'agisse de SMS, de MMS, d'appels entrants, de rappels d'événements du calendrier, de mises à jour d'amis sur Facebook™ ou de tweets.

Vous déterminez les notifications qui vous intéressent en sélectionnant leurs catégories dans l'**Application LiveView™**. LiveView™ communique avec votre téléphone par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth™.

Le périphérique LiveView™ vous permet d'ouvrir les notifications à la fois sur le mini-écran et sur votre téléphone afin que vous puissiez, par exemple, les lire sur le mini-écran avant d'y répondre à l'aide du téléphone.

- ! LiveView™ affiche uniquement les événements qui se déroulent sur votre téléphone une fois LiveView™ connecté.
- ! Ce Guide de l'utilisateur s'attache plus particulièrement à décrire l'utilisation de LiveView™ avec un téléphone Android™ Sony Ericsson.

## Gestionnaire LiveWare™

Avant d'utiliser votre périphérique LiveView™, vérifiez si le **Gestionnaire LiveWare™** est installé sur votre téléphone. Le **Gestionnaire LiveWare™** détecte les accessoires Sony Ericsson intelligents et détermine les logiciels à utiliser avec ceux-ci. Il accède ensuite à Android Market™ pour vous permettre de télécharger le logiciel approprié. Le **Gestionnaire LiveWare™** nécessite Android™ version 2.0 ou ultérieure. Si vous utilisez une version antérieure à Android™ 2.0 (généralement 1.6), vous devez procéder à la mise à jour vers la version la plus récente du logiciel. Voir *Pour vérifier la version du logiciel du téléphone* à la page 21.

- ! Si le **Gestionnaire LiveWare™** n'est pas installé sur votre téléphone, vous devez le télécharger en recherchant `pname:com.sonyericsson.extras.liveware` dans Android Market™ ou en numérisant le code à barres que vous trouverez dans le présent Guide de l'utilisateur. Voir *Code à barres* à la page 21.

Pour vérifier la version du logiciel du téléphone

- Dans le menu principal du téléphone, recherchez et tapez sur **Paramètres > À propos du téléphone > Version du micrologiciel**.

Pour mettre à jour le logiciel du téléphone

- Visitez le site Web d'assistance Sony Ericsson à l'adresse [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) et suivez les instructions.

- ! Le processus de mise à jour efface toutes les données utilisateur, y compris les applications téléchargées. Avant de mettre à jour le logiciel du téléphone, veillez à en sauvegarder les données importantes.

## Avant de télécharger des applications à partir d'Android Market™

Avant de télécharger des applications à partir d'Android Market™, assurez-vous que vous disposez d'une connexion Internet et d'un compte Google™. Il est également possible qu'une carte mémoire doive être insérée dans votre téléphone.

- ! Android Market™ n'est pas nécessairement disponible dans tous les pays ou dans toutes les régions.
- ! Quand vous téléchargez du contenu sur votre téléphone, le volume de données transféré sur votre téléphone peut vous être facturé. Pour obtenir des informations sur les tarifs de transfert de données dans votre pays, contactez votre opérateur.

## Code à barres

Les codes à barres 2D illustré ci-dessous vous aide à télécharger l'application **Gestionnaire LiveWare™** à partir d'Android Market™. Ce code à barres peut être lu par des scanners optiques tel qu'un scanner de codes à barres ou NeoReader™.

Avant d'utiliser le scanner, veillez à disposer d'une connexion Internet.



- ! Un scanner de codes à barres est préinstallé dans votre téléphone ou est disponible gratuitement sur Android Market™.

Pour télécharger le Gestionnaire LiveWare™ à l'aide d'un scanner de code à barres

- 1 Dans le menu principal du téléphone, recherchez et tapez sur votre application de numérisation, par exemple NeoReader™.
  - 2 Pour scanner le code à barres, placez-la totalité du code à l'intérieur du viseur.
  - 3 Lorsque le scanner reconnaît le code à barres, tapez sur **Continuer**. Vous être dirigé vers l'application **Gestionnaire LiveWare™** dans Android Market™. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du téléphone.
- ! Les instructions peuvent varier si vous utilisez un autre scanner de code à barres.

## Application LiveView™

Sur votre téléphone, l'**Application LiveView™** vous permet de connecter et de déconnecter le périphérique LiveView™ ainsi que de sélectionner les catégories de notifications à afficher sur celui-ci. L'**Application LiveView™** vous permet aussi d'appliquer vos paramètres Facebook™ et Twitter™, d'activer ou de désactiver la fonction vibreur LiveView™ et de définir toutes les notifications dans LiveView™ comme lues.

LiveView™ doit être jumelé à votre téléphone et vous devez installer l'**Application LiveView™** sur celui-ci.

Sur votre téléphone, le **Gestionnaire LiveWare™** vous aide à identifier, télécharger et installer l'**Application LiveView™**. Voir *Pour installer l'Application LiveView™* à la page 28.

- 💡 Vous pouvez aussi télécharger l'**Application LiveView™** en recherchant `pname:com.sonyericsson.extras.liveview` dans Android Market™.

Pour accéder à l'Application LiveView™

- Dans le menu principal du téléphone, recherchez et tapez sur l'**Application LiveView™**.

## Présentation de LiveView™



- 1 **I** Mise sous or hors tension / mode de jumelage / activation ou désactivation de l'affichage / LED (diode électroluminescente) de notification
- 2 **O** Retour / sélection / lecteur multimédia / allumage de l'affichage
- 3 Connecteur pour chargeur
- 4 Clip : accrochez le périphérique LiveView™ où vous le souhaitez, par exemple, à vos vêtements



- 5 Dragonne : portez le périphérique LiveView™ au poignet

### Différents types de port

Pour porter le périphérique LiveView™, vous avez le choix entre un clip et une dragonne. Vous pouvez ainsi le porter différemment selon les circonstances.

Pour modifier les options de port

- 1 Pour détacher, par exemple, le clip du périphérique LiveView™, insérez un ongle dans la fente située entre le périphérique LiveView™ et le cadre du clip, sur un côté du périphérique, et tirez fermement sur le clip.
- 2 Fixez ensuite la dragonne.

### LED de notification

La LED de notification fournit des informations sur l'état et les notifications de LiveView™.

- **Bleu clignotant** - appel entrant
- **Rouge clignotant** - batterie faible
- **Vert clignotant** - nouvelle notification disponible.
- **Vert et rouge clignotant alternativement** - jumelage en cours
- **Rouge** - la batterie est en cours de charge ou son niveau se situe entre faible et plein
- **Vert** - la batterie est chargée au maximum

### Vibreur

Les notifications importantes reçues sur le périphérique LiveView™ sont signalées par le vibreur. Vous pouvez désactiver le vibreur dans l'**Application LiveView™**.

Pour désactiver le vibreur

- 1 Connectez votre périphérique LiveView™ à votre téléphone.
- 2 Dans le menu principal du téléphone, recherchez et tapez sur l'**Application LiveView™ > Vibreur**.
- 3 Pour activer le vibreur, tapez de nouveau sur **Vibreur**.

## Charge

Avant d'utiliser le périphérique LiveView™ pour la première fois, vous devez le charger pendant 2 heures environ jusqu'à ce que la LED de notification vire au vert.



## Jumelage de LiveView™ avec un téléphone

Vous devez jumeler LiveView™ avec votre téléphone.

LiveView™ ne peut être jumelé qu'avec un seul téléphone à la fois.




LiveView™ est en mode de jumelage




LiveView™ se connecte – vous devez peut-être saisir le code de passe de jumelage 0000

Pour jumeler LiveView™ avec votre téléphone

- 1 Activez la fonction Bluetooth™ sur votre téléphone.
- 2 Placez votre téléphone à proximité du périphérique LiveView™.
- 3 Assurez-vous que le périphérique LiveView™ est éteint. Appuyez longuement sur **1** jusqu'à ce que le périphérique LiveView™ passe en mode de jumelage.
- 4 Tous les périphériques Bluetooth™ qui se trouvent à portée de votre téléphone sont répertoriés. Tapez sur **LiveView™** dans la liste affichée.
- 5 Quand vous êtes invité à ajouter LiveView™, suivez les instructions qui s'affichent.
- 6 Si vous êtes invité à saisir un code de passe, saisissez 0000.

 Lorsque le téléphone a été jumelé à un périphérique LiveView™, il conserve ce jumelage en mémoire. Lors de la prochaine connexion à un périphérique LiveView™ jumelé, vous n'aurez pas besoin de saisir de nouveau le code de passe.

 Si le jumelage échoue, le périphérique LiveView™ s'éteint et vous devez recommencer et passer de nouveau en mode de jumelage.

Pour installer l'Application LiveView™

- 1 Quand votre téléphone est jumelé avec le périphérique LiveView™, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le téléphone pour vous demander si vous souhaitez installer l'application préférée pour l'accessoire. Appuyez sur **Oui**. Vous accédez à l'application Android Market™ sur le téléphone.
- 2 Quand des informations détaillées sur l'**Application LiveView™** apparaissent, tapez sur **Installer**.

- 3 Quand l'**Application LiveView™** a été installée sur votre téléphone, appuyez sur une touche quelconque du périphérique LiveView™ pour démarrer l'application.
- 4 Pour connecter LiveView™ à votre téléphone, accédez au menu principal du téléphone, recherchez et tapez sur **Application LiveView™ > Gérer LiveView™**.
- 5 Recherchez et tapez sur **LiveView™**.
- 6 Pour vous déconnecter, tapez de nouveau sur **LiveView™**.

## Activation et désactivation de LiveView™

Pour allumer votre périphérique LiveView™

- Appuyez sur **1**.


Pour éteindre votre périphérique LiveView™

- Appuyez longuement sur **1**.

- ! Avant d'éteindre le périphérique LiveView™, assurez-vous que l'écran est allumé. Voir *Pour allumer l'écran* à la page 31.

## écran Accueil

Selon les paramètres définis sur votre téléphone, vous pouvez parcourir les catégories de notifications, notamment la messagerie, les services de réseaux sociaux, les flux, les appels et les éléments du calendrier à partir de l'écran d'accueil LiveView™.



- 1 Heure : l'heure est synchronisée avec votre téléphone.
- 2 État de la batterie
- 3 Nombre de notifications non lues




Pour accéder à l'écran d'accueil

- Allumez le périphérique LiveView™ et appuyez sur .


Pour parcourir les catégories de notifications

- Tapez sur  ou sur .

Pour ouvrir une catégorie de notifications

- Faites défiler jusqu'à une catégorie de notifications et appuyez sur . Pour lire la notification, tapez sur  ou .

Pour revenir à l'écran d'accueil

- Appuyez longuement sur  1.

## Allumage de l'écran

L'écran de votre périphérique LiveView™ s'éteint après quelques instants s'il n'est pas utilisé. Cela économise l'énergie et protège vos données personnelles. Vous êtes averti par la LED et le vibreur en cas de nouvelle notification, pour autant que le vibreur soit activé. Si l'écran est éteint, vous devez le rallumer pour afficher les notifications.

Pour allumer l'écran

- 1 Assurez-vous que votre périphérique LiveView™ est allumé.
- 2 Appuyez sur une touche quelconque de votre périphérique LiveView™.

## Affichage des catégories dans LiveView™

Vous pouvez déterminer les catégories de notifications que vous souhaitez afficher sur votre appareil LiveView™.

Pour sélectionner les catégories affichées dans LiveView™



- 1 Connectez votre périphérique LiveView™ à votre téléphone.
- 2 Dans le menu principal du téléphone, recherchez et tapez sur **Application LiveView™ > Personnaliser mosaïque**.
- 3 Sélectionnez vos catégories favorites.

## Trouver télépho.

Si vous savez que votre téléphone n'est pas loin, mais avez oublié où vous l'avez déposé, vous pouvez le retrouver à l'aide de LiveView™. Votre téléphone émet un bip ou vibre afin que vous puissiez le localiser.

Pour utiliser la fonction Trouver télépho.


- 1 Accédez à l'écran d'accueil LiveView™.

- 2 Faites défiler jusqu'à **Trouver télépho.** en tapant sur ◀ ou ▶.
- 3 Appuyez sur . Votre périphérique LiveView™ se met à la recherche de votre téléphone. Votre téléphone émet un bip ou vibre afin que vous puissiez le localiser.
- 4 Pour que votre périphérique LiveView™ mette un terme à la recherche, appuyez de nouveau sur .



## Appels



Quand le téléphone sonne, LiveView™ affiche le nom ou le numéro de l'appelant. Vous pouvez couper le son ou ouvrir à distance la liste de l'historique des appels sur le téléphone.

Pour couper le son d'un appel entrant à l'aide de LiveView™

- Appuyez sur .

Pour ouvrir à distance la liste de l'historique des appels sur votre téléphone

- 1 Ouvrez une notification d'appel en absence sur votre périphérique LiveView™.
- 2 Faites défiler vers le bas en tapant sur ▼ jusqu'à ce que  soit sélectionné.
- 3 Appuyez sur . Si votre téléphone est verrouillé, vous devez le déverrouiller pour activer l'écran. La liste de l'historique des appels apparaît en haut de l'écran du téléphone.

- ! Si vous souhaitez revenir en arrière lorsque  est sélectionné, appuyez longuement sur .

## SMS





Lorsqu'un SMS parvient à votre téléphone, vous pouvez vérifier l'expéditeur et consulter le contenu du message sur votre périphérique LiveView™. Vous pouvez aussi ouvrir à distance le message sur votre téléphone.



Pour lire les SMS sur le périphérique LiveView™

- 1 Faites défiler jusqu'à  en tapant sur ◀ ou ▶.
- 2 Pour accéder à la boîte de réception des messages, appuyez sur .
- 3 Pour sélectionner le message que vous souhaitez lire, tapez sur ◀ ou ▶.
- 4 Pour lire le message, tapez sur ▼ ou ▲.

Pour ouvrir à distance un SMS sur votre téléphone

- 1 Ouvrez un SMS dans LiveView™.
  - 2 Faites défiler vers le bas en tapant sur ▼ jusqu'à ce que  soit sélectionné.
  - 3 Appuyez sur . Si le téléphone est verrouillé, vous devez le déverrouiller pour activer l'écran. Le message souhaité apparaît en haut de l'écran du téléphone.
- ! Si vous souhaitez revenir en arrière lorsque  est sélectionné, appuyez longuement sur .

## Tous les événements

La fonction **Tous les événements** collecte les notifications pour toutes les catégories d'événements affichés dans LiveView™.



## MMS

Votre périphérique LiveView™ affiche la partie texte des MMS. Si vous souhaitez accéder aux images, sons ou vidéos envoyés dans les MMS, basculez vers l'application de messagerie de votre téléphone.

## Lecteur de musique

Vous pouvez commander le lecteur de musique de votre téléphone à l'aide de LiveView™.



Pour ouvrir à distance le lecteur de musique sur votre téléphone

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique LiveView™, appuyez longuement sur .
- 2 Pour écouter une plage sur le téléphone, appuyez sur .

Pour interrompre à distance le lecteur de musique sur votre téléphone

- Pendant la lecture de la musique, appuyez sur .


Pour modifier le volume du lecteur de musique

- Pendant qu'une lecture est en cours sur le lecteur de musique, tapez sur  ou sur .

Pour vous déplacer entre les plages

- Tapez sur  ou sur .







Pour quitter le lecteur de musique

- Appuyez longuement sur 1.









## Services de réseaux sociaux

LiveView™ fournit les notifications en direct de Facebook™ ainsi que les mises à jour Twitter™. Vous pouvez accéder aux paramètres des services de réseaux sociaux à partir de l'**Application LiveView™** de votre téléphone pour filtrer les notifications relatives à un ami déterminé, par exemple.

Pour afficher les notifications des services de réseaux sociaux

- 1 Faites défiler jusqu'à un service de réseau social, par exemple, , en tapant sur  ou .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Pour lire la notification, tapez sur  ou .

Pour ouvrir à distance un évènement de réseau social sur le téléphone

- 1 Ouvrez une notification de réseau social sur votre périphérique LiveView™.
  - 2 Faites défiler vers le bas en tapant sur ▼ jusqu'à ce que    soit sélectionné.
  - 3 Appuyez sur . Si le téléphone est verrouillé, vous devez le déverrouiller pour activer l'écran. L'évènement souhaité apparaît en haut de l'écran du téléphone.
- ! Si vous souhaitez revenir en arrière lorsque    est sélectionné, appuyez longuement sur .

Pour accéder à vos paramètres Facebook™

- 1 Dans le menu principal du téléphone, recherchez et tapez sur **Application LiveView™ > Personnaliser mosaïque > Facebook**. Connectez-vous à votre compte.
- 2 Sélectionnez une option.

Pour télécharger un plug-in à partir d'Android Market™

- 1 Sur le téléphone, recherchez et tapez sur **Gestionnaire LiveWare™**.
- 2 Dans la liste qui s'affiche, tapez sur **LiveView™**.
- 3 Tapez sur **Application LiveView™**. Quand une fenêtre apparaît, tapez sur **Recherche de plug-ins**. Les plug-ins disponibles s'affichent dans l'application Android Market™.
- 4 Sélectionnez les plug-ins à installer et suivez les instructions qui s'affichent.

## Dépannage

### Aucun plug-in n'a été trouvé

Il est possible qu'aucun plug-in ne soit disponible pour l'**Application LiveView™** pour certains types de téléphone et/ou dans certains pays.

### LiveView™ s'éteint automatiquement

- Le niveau de la batterie est insuffisant. Chargez votre périphérique LiveView™.
- Le jumelage a échoué. Vous devez revenir en mode de jumelage.

### Comportement inattendu

Réinitialisez votre périphérique LiveView™.

Pour réinitialiser LiveView™

- Appuyez sur **1** pendant 15 secondes.

## 简体中文

### 简介

LiveView™ 是一个微型显示屏，可以反映和显示手机中发生的事件，因此，您绝不会错过任何信息。在 LiveView™ 屏幕上，您可以查看通知，比如短信、彩信、来电、日历事件提示、朋友在 Facebook™ 上的更新以及 Twitter 消息。

您可以通过在 **LiveView™ 应用程序** 中选择通知类别来决定要跟踪的内容。

LiveView™ 使用蓝牙连接与手机进行通信。

使用 LiveView™ 设备，您可以同时在微型显示屏和手机上打开通知，这样，您就可以先在微型显示屏上阅读通知，然后使用手机进行回复或者执行其他操作。

- ! LiveView™ 只显示连接 LiveView™ 后手机中发生的事件。
- ! 本用户指南主要介绍将 LiveView™ 与索尼爱立信 Android™ 手机一起使用。

### LiveWare™ 管理器

使用 LiveView™ 设备前，请确保在手机上安装了 **LiveWare™ 管理器**。LiveWare™ 管理器将检测智能索尼爱立信配件并确定哪些软件应与它们一起使用。然后，它将转到 Android Market™

以下载相应的软件。**LiveWare™ 管理器**要求使用 Android™ 2.0 或更高版本。如果您使用的是 Android™ 2.0 以前的版本（一般是 1.6），则需要将它更新到最新的正式软件版本。请参阅第 41 页的**查看手机软件版本**。

- ❗ 如果手机中未安装 **LiveWare™ 管理器**，则应通过在 Android Market™ 中搜索 **pname:com.sonyericsson.extras.liveware** 或扫描本用户指南中提供的条码来下载它。请参阅第 42 页的**条码**。

查看手机软件版本

- 在手机的主菜单上，查找并点按**设置 > 关于手机 > 固件版本**。

更新手机软件

- 转到索尼爱立信支持网站 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 并按照说明操作。
- ❗ **更新过程将擦除所有用户数据，包括下载的应用程序。更新手机软件之前，确保备份手机上的重要数据。**

## 从 Android Market™ 下载应用程序之前

在从 Android Market™ 下载应用程序之前，请确保已连接到互联网且具有 Google™ 帐户。您可能还需要在手机中插入记忆卡。

- ! 并非所有国家或地区都能够使用 Android Market™。
- ! 当您将内容下载到手机时，可能需要对传送到手机的数据量付费。有关所在国家/地区的数据传送费率的信息，请与您的运营商联系。

## 条码

下面显示的二维条码可帮助您从 Android Market™ 下载 **LiveWare™ 管理器** 应用程序。此条码可由诸如条码扫描器或 NeoReader™ 等光学扫描器读取。使用扫描器之前，请确保已连接到互联网。



- 💡 条码扫描器可能已预装在手机中，您还可从 Android Market™ 免费获取。

使用条码扫描器下载 LiveWare™ 管理器

- 1 在手机的主菜单上，查找并点按扫描器应用程序，如 NeoReader™。
- 2 要扫描条码，请将整个条码放置在取景器内。
- 3 当扫描器识别条码时，请点按**继续**。您将转至 Android Market™ 中的 **LiveWare™ 管理器** 应用程序。按照手机屏幕上显示的说明操作。

- ❗ 如果使用其他条码扫描器，则操作说明可能有所不同。

## LiveView™ 应用程序

手机中的 **LiveView™ 应用程序** 可帮助您连接或断开 LiveView™ 设备，还可帮助选择要在该设备上显示的通知类别。通过 **LiveView™ 应用程序**，您还可以应用 Facebook™ 和 Twitter™ 设置，打开或关闭 LiveView™ 振动功能，将



LiveView™ 中的所有通知设置为已读。  
LiveView™ 需要与手机进行配对，您需要在手机中安装 **LiveView™ 应用程序**。  
手机中的 **LiveWare™ 管理器** 可帮助您确定、下载和安装 **LiveView™ 应用程序**。请参阅第 49 页的 **安装 LiveView™ 应用程序**。

- 💡 您还可通过在 Android Market™ 中搜索 `pname:com.sonyericsson.extras.liveview` 来下载 **LiveView™ 应用程序**。

访问 LiveView™ 应用程序

- 在手机的主菜单上，查找并点击 **LiveView™ 应用程序**。

## LiveView™ 概述



- 1 **I** 电源开关/配对模式/显示屏开关/通知 LED (发光二极管)
- 2 **O** 后退/选择/媒体播放器/显示屏打开
- 3 充电器接口
- 4 夹子 - 将 LiveView™ 设备连接到衣服等任何所需位置

## 5 腕带 - 在手腕上佩戴 LiveView™ 设备

### 更改携带方法

您可使用夹子或腕带来携带 LiveView™ 设备。您可根据不同需要变换携带方法。

#### 更改携带方法

- 1 例如，要将夹子与 LiveView™ 设备分离，可将指甲插入 LiveView™ 设备和设备一侧的夹子框架之间的缝隙，然后用力拉出夹子。
- 2 随后连接腕带。

### 通知 LED

通知 LED 提供有关 LiveView™ 的状态和通知的信息。

- **闪烁蓝光** - 来电
- **闪烁红光** - 电池电量低
- **闪烁绿光** - 存在新通知
- **交替闪烁红光和绿光** - 正在配对
- **红色** - 电池正在充电，电池电量介于不足和已满之间
- **绿色** - 电池充电完成

### 振动提示

在 LiveView™ 设备上收到的重要通知由振动提示。您可在 **LiveView™ 应用程序** 中关闭振动提示功能。

#### 关闭振动提示

- 1 将 LiveView™ 与手机连接。
- 2 在手机菜单上，查找并点按 **LiveView™ 应用程序** > **振动**。

3 要打开振动提示功能，再次点按**振动**。

## 充电

首次使用 LiveView™ 设备之前，您需要为它充电约 2 小时，直到通知 LED 变绿。



## 将 LiveView™ 与手机配对

您需要将 LiveView™ 与手机进行配对。  
LiveView™ 一次只能与一部手机进行配对。



LiveView™ 处于配对模式




LiveView™ 正在连接 - 您可能需要输入配对数字密码  
0000

将 LiveView™ 与手机配对

- 1 打开手机中的蓝牙功能。
- 2 将手机放在 LiveView™ 附近。

- 3 确保关闭了 LiveView™ 设备。按住 **1** 直到 LiveView™ 设备进入配对模式。
- 4 位于手机有效范围内的所有蓝牙设备都将被列出。在出现的列表中，点按 **LiveView™**。
- 5 当要求添加 LiveView™ 时，按照显示出的说明操作。
- 6 如果要求输入数字密码，请输入 0000。

 将手机与 LiveView™ 设备配对之后，手机将记住此配对。下次连接已配对的 LiveView™ 设备时，将不需要再次输入该数字密码。

 如果配对失败，LiveView™ 设备将关闭，您需要重新启动并再次进入配对模式。

#### 安装 LiveView™ 应用程序

- 1 当手机和 LiveView™ 设备配对后，手机上将弹出一个窗口，询问您是否要为该配件安装首选应用程序。点按**是**。您将转至手机中的 Android Market™ 应用程序。
- 2 当出现 **LiveView™ 应用程序** 的详细信息时，点按**安装**。
- 3 在手机中安装 **LiveView™ 应用程序**后，在 LiveView™ 设备上按任意键可启动该应用程序。
- 4 要将 LiveView™ 与手机相连，请转到手机的主菜单，然后查找并点按 **LiveView™ 应用程序 > 管理 LiveView™**。
- 5 查找并点按 **LiveView™**。
- 6 要断开连接，请再次点按 **LiveView™**。

## 打开和关闭 LiveView™

打开 LiveView™ 设备

- 按 ❶。


关闭 LiveView™ 设备

- 按住 ❶。

! 关闭 LiveView™ 设备前，确保打开显示屏。  
请参阅第 51 页的 *打开显示屏*。

## 主屏幕

您可从 LiveView™ 主屏幕浏览通知类别，比如信息、社交网络服务、因子、呼叫和日历项目，具体取决于手机设置。



- 1 时间 - 时间信息已与手机同步
- 2 电池状态
- 3 未读通知的数目

转到主屏幕

- 打开 LiveView™ 设备，然后按 .

浏览通知类别

- 点按  或 .

打开通知类别

- 滚动到某一通知类别然后按 。要阅读通知，请点按  或 .

返回主屏幕

- 按住 .

## 打开显示屏

LiveView™ 设备上的显示屏将在保持空闲一小段时间后关闭。这将节省电能并保护您的个人信息。当出现新通知时，如果打开了振动提示功能，您将会收到 LED 和振动提示。如果显示屏关闭，则需要再次打开它以查看通知。

打开显示屏

- 1 确保打开了 LiveView™ 设备。
- 2 按 LiveView™ 设备上的任意键。



## 在 LiveView™ 中显示类别

您可决定要在 LiveView™ 设备上显示的通知类别。

选择在 LiveView™ 中显示的类别

- 1 将 LiveView™ 设备与手机连接。
- 2 在手机的主菜单上，查找并点按 **LiveView™ 应用程序 > 自定义图块**。
- 3 选择收藏的类别。

## 查找手机

如果您知道手机就在某一位置范围内但忘记将它放在哪儿了，则可使用 LiveView™ 找到它。手机将会发出响声或振动，这样您就能找到它。

使用查找手机功能

- 1 转到 LiveView™ 主屏幕。
- 2 通过点按 ◀ 或 ▶ 滚动到 **查找手机**。
- 3 按 ●。LiveView™ 设备将开始搜索手机。手机将会发出响声或振动，这样您就能找到它。
- 4 要让 LiveView™ 设备停止搜索，请再次按 ●。

## 通话





当手机响铃时，LiveView™ 将显示出呼叫方的姓名或电话号码。您可关闭呼叫声音，也可以远程打开手机中的通话历史清单。

使用 LiveView™ 将来电铃声设置为静音

- 按 ●。

远程打开手机中的通话历史清单

- 1 在 LiveView™ 设备上打开未接来电通知。



- 2 通过点按 ▼ 向下滚动，直到选中   .
- 3 按 。如果手机锁定，则需要进行解锁以便打开显示屏。通话历史清单将显示在手机屏幕的顶部。

! 如果要在选中    时返回，则按住 .





## 短信

当手机中收到短信时，您可在 LiveView™ 设备上查看发件人的信息和该信息的内容。您还可以远程打开手机中的信息。

在 LiveView™ 设备上阅读短信

- 1 通过点按 ◀ 或 ▶ 滚动到 .
- 2 要进入信息收件箱，请按 .
- 3 要选择要阅读的信息，请点按 ◀ 或 ▶。
- 4 要阅读信息，请点按 ▼ 或 ▲。

远程打开手机中的短信

- 1 在 LiveView™ 中打开一条短信。
- 2 通过点按 ▼ 向下滚动，直到选中   .
- 3 按 。如果手机锁定，则需要进行解锁以便激活显示屏。所需信息将显示在手机屏幕的顶部。

! 如果要在选中    时返回，则按住 .

## 所有事件

**所有事件**功能收集有关 LiveView™ 中显示的所有事件类别的通知。



## 彩信

LiveView™ 设备显示彩信的文本部分。如果您要访问通过彩信发送的图像、声音或视频，则转到手机中的信息应用程序。


## 音乐播放器

您可使用 LiveView™ 来控制手机中的音乐播放器。



远程打开手机中的音乐播放器

- 1 在 LiveView™ 设备的主屏幕上，按住 .
- 2 要播放手机中的曲目，按 .

远程暂停手机中的音乐播放器

- 播放音乐时，按 .

调整音乐播放器音量

- 在音乐播放器正在播放时，点按  或 .

在曲目之间切换

- 点按  或 .

退出音乐播放器

- 按住 .



## 社交网络服务

LiveView™ 为您提供有关 Facebook™ 和 Twitter™ 更新的实时通知。您可使用手机中的 **LiveView™ 应用程序** 访问您的社交网络服务设置，比如，筛选有关某一朋友的通知。

## 查看社交网络服务通知

- 1 通过点按 ◀ 或 ▶ 滚动到社交网络服务，如 。
- 2 按 。
- 3 要阅读通知，请点按 ▲ 或 ▼。

## 在手机中远程打开社交网络事件

- 1 在 LiveView™ 设备上打开社交网络通知。
- 2 通过点按 ▼ 向下滚动，直到选中 。
- 3 按 。如果手机锁定，则需要解锁以便打开显示屏。所需事件将显示在手机屏幕的顶部。

! 如果要在选中  时返回，则按住 。

## 访问 Facebook™ 设置

- 1 在手机的主菜单上，查找并点按 **LiveView™ 应用程序 > 自定义图块 > Facebook**。登录到您的帐户。
- 2 选择某个选项。

## 从 Android Market™ 下载插件

- 1 在手机上，查找并点按 **LiveWare™ 管理器**。
- 2 从出现的列表中，点按 **LiveView™**。
- 3 点按 **LiveView™ 应用程序**。弹出一个窗口时，点按 **搜索插件**。可用插件将显示在 Android Market™ 应用程序中。
- 4 选择要安装的插件，然后按照显示的说明操作。

## 故障排除

### 未找到插件

对于一些手机类型和/或国家（地区），可能不存在 **LiveView™ 应用程序** 可用的任何插件。

## LiveView™ 自动关闭

- 电池电量太低。请给 LiveView™ 设备充电。
- 配对失败。您需要重新进入配对模式。

## 意外行为

重设 LiveView™ 设备。

重设 LiveView™

- 按住 **1** 并保持 15 秒。



## 有毒有害物质说明

在正常使用条件下，我们的环保使用期限是 20 年。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
配件	X	O	O	O	O	O
充电器 (如需要)	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。  
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。(打“X”的技术原因是因为目前为止没有可替换技术。)

## 繁體中文 (台灣)

### 簡介

LiveView™ 是一個迷你顯示幕，可以反映並顯示手機中發生的事件，讓您絕對不會錯過任何發生的事件。您可以在 LiveView™ 畫面中檢視各類通知，例如文字訊息、多媒體訊息、來電、行事曆事件提醒、Facebook™ 朋友更新以及 tweet。您可以在 **LiveView™ 應用程式** 中選擇通知類別，以決定要追蹤哪些項目。

LiveView™ 使用藍牙連線與手機進行通訊。

LiveView™ 裝置可讓您同時在迷你顯示幕和手機中開啟通知，舉例來說，您可以先在迷你顯示幕中閱讀通知，然後再使用手機回覆通知。

- ! LiveView™ 只顯示 LiveView™ 連線後發生在手機中的事件。
- ! 此使用手冊重點在說明如何使用 LiveView™ 搭配索尼愛立信 Android™ 行動電話一同運作。

### LiveWare™ 管理員

在使用 LiveView™ 裝置之前，請先確定手機已安裝 **LiveWare™ 管理員**。LiveWare™ 管理員會偵

測索尼愛立信智慧型配件，並識別應該搭配哪個軟體以使用該配件。接著，它會引導您到 Android Market™ 下載適當的軟體。**LiveWare™ 管理員** 需要 Android™ 2.0 或更新版本。如果您使用的是比 Android™ 2.0 舊的版本 (通常是 1.6)，則必須更新到最新版的正式軟體。請參閱第 57 頁的 **檢查手機軟體版本**。

- ❗ 如果手機未安裝 **LiveWare™ 管理員**，則應該在 Android Market™ 中搜尋 **pname:com.sonyericsson.extras.liveware** 或掃描此使用手冊提供的條碼，以下載此軟體。請參閱第 58 頁的條碼。

檢查手機軟體版本

- 從手機的主目錄，尋找並輕觸設定 > 關於手機 > 韌體版本。

更新手機軟體

- 請移至索尼愛立信支援網站 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support)，並依照指示操作。
- ❗ 更新程序會清除所有使用者資料，包括已下載的應用程式。更新手機軟體之前，請先確定已備份手機中的重要資料。

## 從 Android™ Market 下載應用程式前的注意事項

從 Android™ Market 下載應用程式之前，請先確

定網際網路已連線並擁有 Google™ 帳號。此外，手機必須插入記憶卡。

- ❗ 並非所有國家或地區都提供 Android Market™。
- ❗ 下載內容至手機時，您可能必須支付手機數據傳輸費用。請連絡您的電信業者以取得貴國數據傳輸費率的詳細資訊。

## 條碼

下方顯示的 2D 條碼可協助您從 Android Market™ 下載 **LiveWare™ 管理員**。此條碼可由光學掃描器 (例如條碼掃描器或 NeoReader™) 讀取。使用掃描器之前，請先確定網際網路已連線。



- 💡 條碼掃描器已預先安裝在您的手機，如果沒有，也可從 Android Market™ 免費取得。



使用條碼掃描器下載 LiveWare™ 管理員

- 1 從手機的主目錄，尋找並輕觸您的掃描器應用程式，例如 NeoReader™。
  - 2 若要掃描條碼，請將完整條碼放入觀景窗中。
  - 3 當掃描器辨識此條碼後，請輕觸繼續。手機畫面會移至 Android Market™ 中的 **LiveWare™ 管理員** 應用程式。依照手機畫面出現的指示操作。
- ! 如果您使用不同的條碼掃描器，指示可能會有所不同。

## LiveView™ 應用程式

手機中的 **LiveView™ 應用程式** 可協助您連線或中斷與 LiveView™ 裝置的連線，以及選擇要顯示在此裝置上的通知類別。**LiveView™ 應用程式** 也可讓您套用 Facebook™ 和 Twitter™ 設定、開啟或關閉 LiveView™ 振動功能，以及將 LiveView™ 中的所有通知設定為已閱讀。LiveView™ 必須與您的手機配對，您的手機必須安裝 **LiveView™ 應用程式**。

手機中的 **LiveWare™ 管理員** 可協助您識別、下載和安裝 **LiveView™ 應用程式**。請參閱第 65 頁的安裝 **LiveView™ 應用程式**。

- 💡 您也可以 **在 Android Market™ 中搜尋 `pname:com.sonyericsson.extras.liveview` 以下載 LiveView™ 應用程式。**

存取 LiveView™ 應用程式

- 從手機的主目錄，尋找並輕觸 **LiveView™ 應用程式**。

## LiveView™ 概覽



- 1 **I** 電源開啟或關閉/配對模式/顯示幕開啟或關閉/通知 LED (發光二極體)
- 2 **O** 返回/選擇/媒體播放器/顯示幕開啟
- 3 充電器接頭
- 4 固定夾 - 可將 LiveView™ 裝置夾在任何想要的地方，例如衣服

## 5 手腕帶 - 可將 LiveView™ 裝置戴在手腕上

### 變更攜戴方式

您可以使用固定夾或手腕帶來攜戴 LiveView™ 裝置。您可依不同用途來變更攜戴方式。

#### 變更攜戴方式

- 1 舉例來說，若要將固定夾從 LiveView™ 裝置拔下，請將手指甲插入 LiveView™ 裝置與裝置側邊之固定夾框之間的縫隙，然後穩穩地拔下固定夾。
- 2 改裝在手腕帶上。

### 通知 LED

通知 LED 提供關於 LiveView™ 狀態和通知的相關資訊。

- 閃藍燈 - 來電
- 閃紅燈 - 電池電量低
- 閃綠燈 - 有新通知
- 紅燈和綠燈交替閃爍 - 正在進行配對
- 紅燈 - 電池正在充電，目前電量介於低與完全充飽之間
- 綠燈 - 電池已完全充飽

### 振動警示

LiveView™ 裝置會以振動來表示收到重要的通知。您可以在 **LiveView™ 應用程式** 中關閉振動警示功能。

#### 關閉振動警示

- 1 將 LiveView™ 連線至手機。

- 2 從手機的主目錄，尋找並輕觸 **LiveView™ 應用程式 > 振動**。
- 3 若要開啟振動警示功能，請再次輕觸**振動**。

## 充電

第一次使用 LiveView™ 裝置之前，您必須先充電約 2 個小時，直到通知 LED 變綠燈為止。



## 將 LiveView™ 與手機配對

您必須將 LiveView™ 與手機配對。LiveView™ 一次只能與一個手機配對。





LiveView™ 正處於  
配對模式



LiveView™ 連線中 -  
您可能需要輸入配  
對數字密碼 0000

將 LiveView™ 與手機配對

- 1 開啟手機的藍牙功能。
- 2 將手機靠近 LiveView™ 裝置。

- 3 確定 LiveView™ 裝置已關閉。按住 **1** 直到 LiveView™ 裝置進入配對模式。
  - 4 將會列出手機範圍內的所有藍牙裝置。在出現的清單中，輕觸 **LiveView™**。
  - 5 當系統要求您新增 LiveView™ 時，請依照出現的指示操作。
  - 6 如果系統要求您輸入數字密碼，請輸入 0000。
-  將手機與 LiveView™ 裝置配對後，手機便會記住這個配對。下次連線至已配對的 LiveView™ 裝置時，就不需重新輸入數字密碼。
-  如果配對失敗，LiveView™ 裝置會關閉，您必須重新啟動，然後再次進入配對模式。

#### 安裝 LiveView™ 應用程式

- 1 手機和 LiveView™ 裝置一旦完成配對，手機會出現快顯視窗詢問是否要安裝用於配件的偏好應用程式。輕觸**是**。手機畫面會移至 Android Market™ 應用程式。
- 2 出現 LiveView™ 應用程式的詳細資料後，輕觸**安裝**。
- 3 手機安裝好 LiveView™ 應用程式後，按 LiveView™ 裝置的任一按鍵，啟動此應用程式。
- 4 若要將 LiveView™ 連線至手機，請移至手機的主目錄，然後尋找並輕觸 **LiveView™ 應用程式 > 管理 LiveView™**。
- 5 尋找並輕觸 **LiveView™**。
- 6 若要中斷連線，請再次輕觸 **LiveView™**。

## 開啟和關閉 LiveView™

開啟 LiveView™ 裝置

- 按 **1**。


關閉 LiveView™ 裝置

- 按住 **1**。

**!** 關閉 LiveView™ 裝置之前，請先確定顯示幕已開啟。請參閱第 67 頁的 *開啟顯示幕*。

## 首頁畫面

視您的手機設定而定，您可以從 LiveView™ 首頁畫面瀏覽各通知類別，例如訊息功能、社群網路服務、feed、通話和行事曆項目。



- 1 時間 - 時間資訊已與手機同步化
- 2 電池狀態
- 3 未閱讀的通知數目

#### 移至首頁畫面

- 開啟 LiveView™ 裝置，然後按 。


#### 瀏覽通知類別

- 輕觸  或 。

#### 開啟通知類別

- 捲動至通知類別並按 。輕觸  或  閱讀通知。

#### 返回首頁畫面

- 按住 。

## 開啟顯示幕

LiveView™ 裝置的顯示幕在一小段時間未使用後會自行關閉。這是為了省電並保護您的個人資訊。當有新的通知時，裝置會振動 (若振動警示功能為開啟) 且 LED 會閃爍來通知您。如果顯示幕已關閉，則必須再次開啟才能檢視通知。

#### 開啟顯示幕

- 1 確定 LiveView™ 裝置已開啟。
- 2 按 LiveView™ 裝置的任一按鍵。

## 在 LiveView™ 中顯示類別

您可以決定要在 LiveView™ 裝置中顯示哪些通知類別。



選擇 LiveView™ 所顯示的類別

- 1 將 LiveView™ 裝置連線至手機。
- 2 從手機的主目錄，尋找並輕觸 **LiveView™ 應用程式 > 自訂功能格**。
- 3 選擇您喜愛的類別。

## 尋找手機

如果您知道手機在連線範圍內但忘記放在哪裡，可以使用 LiveView™ 找到它。手機會發出嗶聲或振動，以便您找到它。

使用尋找手機功能

- 1 移至 LiveView™ 首頁畫面。
- 2 輕觸 ◀ 或 ▶ 以捲動至 **尋找手機**。
- 3 按 ●。LiveView™ 裝置會開始搜尋手機。手機會發出嗶聲或振動，以便您找到它。
- 4 若要 LiveView™ 裝置停止搜尋，請再按 ● 一次。




## 通話


手機響鈴時，LiveView™ 會顯示來電者的名稱和電話號碼。您可以將來電轉成靜音，或遠端開啟手機中的通話記錄清單。

使用 LiveView™ 將來電轉成靜音

- 按 ●。

遠端開啟手機中的通話記錄清單

- 1 在 LiveView™ 裝置上開啟未接來電通知。
- 2 輕觸 ▼ 以向下捲動，直到選擇    為止。








- 3 按 。如果手機已鎖定，則必須解鎖以啟用顯示幕。通話記錄清單會出現在手機畫面頂端。

! 如果要在選擇  後返回，請按住 。




## 文字訊息

手機收到文字訊息時，您可以在 LiveView™ 裝置上查看寄件者資訊和訊息內容。您也可以遠端開啟手機中的訊息。

閱讀 LiveView™ 裝置中的文字訊息

- 1 輕觸  或  以捲動至 。
- 2 按  進入訊息收件匣。
- 3 輕觸  或  選擇要閱讀的訊息。
- 4 輕觸  或  閱讀訊息。

遠端開啟手機中的文字訊息

- 1 在 LiveView™ 中開啟文字訊息。
- 2 輕觸  以向下捲動，直到選擇  為止。
- 3 按 。如果手機已鎖定，則必須解鎖以啟用顯示幕。所需的訊息會出現在手機畫面頂端。

! 如果要在選擇  後返回，請按住 。

## 所有事件

所有事件功能可收集 LiveView™ 顯示之所有事件類別的通知。



## 多媒體訊息

LiveView™ 裝置可顯示多媒體訊息的文字部分。如果想要存取多媒體訊息中的影像、聲音或視訊，請使用手機中的訊息應用程式。


## 音樂播放器

您可以使用 LiveView™ 控制手機中的音樂播放器。



遠端開啟手機中的音樂播放器

- 1 在 LiveView™ 裝置的首頁畫面中，按住 。
- 2 按  以播放手機中的樂曲。

遠端暫停手機中的音樂播放器

- 在音樂播放時，按 。


變更音樂播放器音量

- 在音樂播放器播放時，輕觸  或 。

在樂曲間移動

- 輕觸  或 。







結束音樂播放器

- 按住 。

## 社群網路服務




LiveView™ 可即時通知您 Facebook™ 和 Twitter™ 的更新。您可以使用手機中的 **LiveView™ 應用程式** 存取社群網路服務設定，例如，篩選特定朋友的通知。

檢視社群網路服務通知

- 1 輕觸  或  以捲動至社群網路服務，例如 。
- 2 按 。
- 3 輕觸  或  閱讀通知。

遠端開啟手機中的社群網路事件

- 1 在 LiveView™ 裝置上開啟社群網路通知。

- 2 輕觸 ▼ 以向下捲動，直到選擇  →  為止。
- 3 按 。如果手機已鎖定，則必須解鎖才能啟用顯示幕。所需的事件會出現在手機畫面頂端。

! 如果要在選擇  →  後返回，請按住 。

存取 Facebook™ 設定

- 1 從手機的主目錄，尋找並輕觸 **LiveView™ 應用程式** > **自訂功能格** > **Facebook**。登入您的帳號。
- 2 選擇選項。

從 Android Market™ 下載外掛程式

- 1 在手機中尋找並輕觸 **LiveWare™ 管理員**。
- 2 在出現的清單中，輕觸 **LiveView™**。
- 3 輕觸 **LiveView™ 應用程式**。在畫面彈出視窗後，輕觸 **搜尋外掛程式**。所有可用的外掛程式會顯示在 Android Market™ 應用程式中。
- 4 選擇要安裝的外掛程式並依照出現的指示操作。

## 疑難排解

### 找不到外掛程式

某些手機類型和/或國家可能沒有任何 **LiveView™ 應用程式** 的外掛程式。

### LiveView™ 自動關閉

- 電池電量過低。請為 LiveView™ 裝置充電。
- 配對失敗。您必須重新進入配對模式。

### 未預期的行為

重設 LiveView™ 裝置。

重設 LiveView™

- 按住  15 秒。



廢電池請回收

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Declaration of Conformity for MN800


We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of  
Nya Vattentorget  
SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product  
**Sony Ericsson type DGA-0004001**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates  
is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.7.1, EN  
301 489-17:V2.1.1 and EN 60 950-1:2006** following the provisions of,  
Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive  
**1999/5/EC**.

Lund, August 2010

**CE 0682**



---

Jacob Sten,  
*Head of Product Business Unit Accessories*

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

Ce produit est conforme à la directive R&TTE (1999/5/EC).

我们符合 R&TTE 指令 (1999/5/EC) 的要求。

本公司符合 R&TTE Directive (1999/5/EC) 中的規定。

[www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com)



**Sony Ericsson**

Sony Ericsson Mobile Communications AB  
SE-221 88 Lund, Sweden



1243-2255.1