



AIRTIME™ VIBE

WIRELESS ANC HEADPHONES

Quick Start Guide

Introduction

Airtime Vibe wireless active noise canceling (ANC) headphones provide a fully immersive sound experience. This quick start guide will teach you how to take advantage of all the premium features.

Comfort-Fit Features

Airtime Vibe wireless ANC headphones have an adjustable headband and earcups that rotate and hinge to give you a customized fit. The headphones are designed to sit comfortably on your head with the earcups angled forward. When your headphones aren't in use, the earcups collapse inward to fit easily in the carrying case.

Music and Call Controls

Buttons for music and call controls are located on the back of the right earcup. The raised symbols on the Plus and Minus buttons make them easy to navigate by touch.

Power button (Top)

- Long press - Power on/Power off/Deny call
- Double click - Voice control (Siri and Android)
- Quick press - Play/Pause/Answer call/End call

Plus button (Middle)

- Quick press - Volume up
- Long press - Track next song

Minus button (Bottom)

- Quick press - Volume down
- Long press - Track previous song

Using the Active Noise Cancellation (ANC)

The ANC button is on the front of the right earcup with the letters NC on it. Press the button for two seconds to activate noise cancellation. When the ANC is on, a white LED will light beneath the button. To turn the ANC off, press the button again for two seconds and the white LED will go off. You can use the ANC feature to block out ambient noise even when music isn't playing and the headphones are turned off.

Pairing the Headphones with Your Device

1. Make sure your device's Bluetooth® connection is on.
2. Press and hold the Power button until the LED flashes white and red, indicating pairing mode.
3. On your device, select "IFROGZ Airtime Vibe." Complete any additional steps your device requires.
4. A white light will flash twice, indicating pairing is complete.
5. To turn your headphones off, press and hold the Power button for three seconds. The LED will turn red quickly before they power off.

Charging the Headphones

To charge your Airtime Vibe headphones, connect the micro USB end of the included charging cable to the port on the bottom of the right earcup. Connect the USB end of the charging cable to your preferred USB outlet. The LED will be red while the headphones are charging. When fully charged, the light will turn off until the charging cable is removed.

Wired Listening

You can connect the headphones to your device for wired listening by plugging the included auxiliary cable into the 3.5 mm port on the bottom of the right earcup and connecting the other end of the cable to your device.

Included in this Package

Airtime Vibe wireless active noise canceling headphones
Carry pouch
Micro-USB charging cable
Auxiliary cable

Introducción

Los audífonos inalámbricos Airtime Vibe con cancelación de ruido activa (ANC, por sus siglas en inglés) proporcionan una experiencia de sonido completamente envolvente. Esta guía de inicio rápido te enseñará a sacarle provecho a todas las características premium.

Características de ajuste cómodo

Los audífonos inalámbricos Airtime Vibe con cancelación de ruido activa tienen una diadema ajustable y orejeras que se mueven y rotan para darte un ajuste personalizado. Los audífonos están diseñados para ajustarse cómodamente en tu cabeza con las orejeras inclinadas hacia adelante. Cuando tus audífonos no estén en uso, las orejeras se doblan hacia dentro para guardarlas fácilmente en el estuche.

Control de música y llamada

Los botones para música y los controles de llamada se encuentran ubicados en la parte trasera de la orejera derecha. Los símbolos acentuados en los botones más y menos los hace fáciles de navegar al tacto.

Botón de encendido (superior)

- Pulsación larga – encender/apagar/rechazar llamada
- Pulsación doble – control por voz (Siri y Android)
- Pulsación rápida – reproducir/pausar/responder llamada/terminar llamada

Botón más (medio)

- Pulsación rápida – subir el volume
- Pulsación larga – pasar a la siguiente canción

Botón menos (inferior)

- Pulsación rápida – bajar el volume
- Pulsación larga – pasar a la canción anterior

Uso de la cancelación de ruido activa (ANC)

El botón ANC está en la parte delantera de la orejera derecha y tiene las letras NC escritas. Presiona el botón por dos segundos para activar la cancelación de ruido. Cuando la función ANC esté activa, un LED blanco brillará debajo del botón. Para desactivar la función ANC, presiona el botón de nuevo por dos segundos y el LED blanco

se apagará. Puedes usar la función ANC para bloquear cualquier ruido ambiental incluso cuando no haya música reproduciéndose y los audífonos estén apagados

Emparejar los audífonos con tu dispositivo

1. Asegúrate de que la conexión de Bluetooth® de tu dispositivo esté encendida.
2. Presiona y mantén presionado el botón de encendido hasta que el LED parpadee en blanco y rojo, lo que indica que está en modo de emparejamiento.
3. En tu dispositivo, selecciona "IFROGZ Airtime Vibe". Completa cualquier paso adicional que requiera tu dispositivo.
4. Una luz blanca parpadeará dos veces, lo que indica que el emparejamiento está completo.
5. Para apagar tus audífonos, presiona y mantén presionado el botón de encendido por tres segundos. El LED se volverá rojo rápidamente antes de que se apaguen.

Cargar los audífonos

Para cargar tus audífonos Airtime Vibe, conecta el extremo micro USB del cable de carga incluido al puerto en la parte inferior de la orejera derecha. Conecta el extremo USB del cable de carga a tu toma USB preferida. El LED estará rojo mientras los audífonos se estén cargando. Cuando estén completamente cargados, la luz se apagará hasta que se quite el cable de carga.

Escuchar con cable

Puedes conectar los audífonos a tu dispositivo para utilizarlos de manera alámbrica al conectar el cable auxiliar incluido en el puerto de 3.5 mm en la parte inferior de la orejera derecha y conectando el otro extremo del cable a tu dispositivo.

Este paquete incluye

Audífonos inalámbricos Airtime Vibe con cancelación de ruido activa
Estuche de transporte
Cable de carga micro USB
Cable auxiliar

Introduction

Les écouteurs sans fil Vibe à suppression active du bruit (ANC) offre une expérience sonore entièrement immersive. Ce guide de démarrage rapide vous montrera comment tirer parti de toutes les fonctions haut de gamme de cet appareil.

Caractéristiques de confort

Les écouteurs sans fil ANC de AirtimeVibe ont un bandeau et des oreillettes réglables qui tournent et s'articulent pour vous donner un ajustement personnalisé. Les écouteurs sont conçus pour s'adapter confortablement sur votre tête avec les écouteurs inclinés vers l'avant. Lorsque vos écouteurs ne sont pas utilisés, les oreillettes se rabattent vers l'intérieur pour s'insérer facilement dans le boîtier de transport.

Contrôles de la musique et des appels

Les boutons de commande de la musique et des appels sont situés à l'arrière de l'oreillette droit. Les symboles en relief sur les boutons Plus et Moins facilitent la navigation au toucher.

Bouton d'alimentation (en haut)

- Appui long - Mise sous/hors tension/Refuser l'appel
- Double-clic - Commande vocale (Siri et Android)
- Appui rapide - Lecture/Pause/Répondre à un appel/Fin d'appel

Bouton Plus (au milieu)

- Appui rapide - Augmenter le volume
- Appui long - Suivre la chanson suivante

Bouton Moins (en bas)

- Appui rapide - Baisser le volume
- Appui long - Suivre la chanson précédente

Utilisation de l'annulation active du bruit (ANC)

Le bouton ANC se trouve à l'avant de l'oreillette droit avec les lettres NC dessus. Appuyez sur le bouton pendant deux secondes pour activer la suppression du bruit. Lorsque l'ANC est activée, une LED blanche s'allume sous le bouton. Pour éteindre l'ANC, appuyez de nouveau sur le

bouton pendant deux secondes et la LED blanche s'éteint. Vous pouvez utiliser la fonction ANC pour bloquer le bruit ambiant même lorsque la musique ne joue pas et que les écouteurs sont éteints.

Synchronisation des écouteurs avec votre appareil

1. Assurez-vous que la connexion Bluetooth® de votre appareil est activée.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote en blanc et en rouge, indiquant le mode de synchronisation.
3. Sur votre appareil, sélectionnez "AirtimeVibe." Effectuez toutes les autres étapes de votre appareil si nécessaire.
4. Une lumière blanche clignotera deux fois, indiquant que la synchronisation est terminée.
5. Pour éteindre vos écouteurs, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant trois secondes. La LED s'allume rapidement en rouge avant qu'ils ne s'éteignent.

Chargement des écouteurs

Pour charger vos écouteurs Airtime Vibe, connectez l'extrémité micro USB du câble de charge fourni au port situé au bas de l'oreillette droit. Connectez l'extrémité USB du câble de chargement à la prise USB de votre choix. La LED rouge s'allume lorsque les écouteurs sont en charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant s'éteint jusqu'à ce que le câble de chargement soit retiré.

Écoute filaire

Vous pouvez connecter les écouteurs à votre appareil pour une écoute filaire en branchant le câble auxiliaire fourni dans le port de 3,5 mm situé au bas de l'oreillette droite et en connectant l'autre extrémité du câble à votre appareil.

Inclus dans l'emballage

Écouteurs sans fil Vibe à suppression active du bruit
Boîte de transport
Câble de chargement Micro-USB
Câble auxiliaire

Introdução

O fone de ouvido com cancelamento de ruído ativo sem fio (ANC) Airtime Vibe proporciona uma experiência sonora totalmente imersiva. Este guia de início rápido ensinará como aproveitar todos os seus recursos premium.

Funcionalidades Comfort-Fit

O fone de ouvido sem fio ANC Airtime Vibe possui um arco e conchas ajustáveis que giram e dobram para proporcionar um ajuste personalizado. O fone de ouvido foi projetado para se ajustar confortavelmente à sua cabeça com suas conchas inclinadas para a frente. Quando o seu fone não estiver sendo utilizado, as conchas dobram para dentro para caber facilmente no estojo de transporte.

Controles de música e chamada

Os botões para controles de música e chamada estão localizados na parte de trás da concha direita. Os símbolos levantados nos botões + e - facilitam a navegação pelo toque.

Botão Liga/Desliga (superior)

- Pressione e segure - Ligar/desligar/negar chamada
- Clique duas vezes - Controle de voz (Siri e Android)
- Pressione rapidamente - Reproduzir/pausar/atender chamada/encerrar chamada

Botão + (centro)

- Pressione rapidamente - Aumentar o volume
- Pressione e segure - Próxima faixa

Botão - (inferior)

- Pressione rapidamente - Diminuir volume
- Pressione e segure - Faixa anterior

Usando o cancelamento de ruído ativo (ANC)

O botão de cancelamento de ruído está na frente da concha direita, marcado pelas letras NC. Pressione o botão por dois segundos para ativar o cancelamento de ruído. Quando o ANC estiver ligado, um LED branco acenderá sob o botão. Para desligar o ANC, pressione o botão novamente por dois segundos e o LED branco apagará. Você pode usar o recurso ANC para bloquear o ruído ambiente mesmo quando a música não está sendo reproduzida e os fones de ouvido estão desligados.

Pareando o fone de ouvido ao seu dispositivo

1. Certifique-se de que a conexão Bluetooth® do seu dispositivo está ativada.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até que o LED pisque em branco e vermelho, indicando o modo de pareamento.
3. No seu dispositivo, selecione "IFROGZ Airtime Vibe". Conclua todas as etapas adicionais do seu dispositivo.
4. Uma luz branca piscará duas vezes, indicando que o pareamento está completo.
5. Para desligar seus fones de ouvido, mantenha pressionado o botão Liga/Desliga por três segundos. O LED ficará vermelho rapidamente antes do desligamento.

Carregando o fone de ouvido

Para carregar seu fone de ouvido Airtime Vibe, conecte a extremidade micro USB do cabo de carregamento incluído à entrada na parte inferior da concha direito. Ligue a extremidade USB do cabo de carregamento à sua tomada USB preferida. O LED **ficará vermelho** enquanto o fone de ouvido estiver carregando. Quando totalmente carregado, a luz **apagará** até que o cabo de carregamento seja removido.

Ouvindo com fio

Você pode conectar o fone de ouvido ao dispositivo para ouvir com fio, conectando o cabo auxiliar incluído à entrada 3,5 mm na parte inferior da concha direito e conectando a outra extremidade do cabo ao dispositivo.

Incluído nesta embalagem

Airtime Vibe - fone de ouvido sem fio com cancelamento de ruído ativo
Estojo de transporte
Cabo de carregamento micro-USB
Cabo auxiliar

Introduzione

Le cuffie senza fili Airtime Vibe con cancellazione attiva del rumore (ANC - Active Noise Cancellation) offrono un'esperienza sonora totalmente immersiva. Questa guida rapida permetterà di sfruttare al meglio tutte le straordinarie funzionalità di queste cuffie.

Comfort

Le cuffie senza fili Airtime Vibe con ANC hanno una fascia regolabile e dei padiglioni rotanti che possono essere regolati per adattarsi al meglio. Le cuffie sono progettate per essere comode sulla testa, mentre i padiglioni dovrebbero essere inclinati in avanti. Quando non si utilizzano le cuffie, i padiglioni possono essere ripiegati all'interno, per poter riporre le cuffie all'interno dell'apposita custodia.

Controllo della musica e delle chiamate

I pulsanti per il controllo della musica e delle chiamate si trovano sulla parte posteriore del padiglione destro.

I pulsanti più (+) e meno (-) sono in rilievo, così sono più facili da trovare.

Pulsante di accensione (in alto)

- Pressione lunga - accensione/spengimento/rifiutare la chiamata
- Doppia pressione - controllo vocale (Siri e Android)
- Pressione breve - play/pausa/rispondere alla chiamata/terminare la chiamata

Pulsante più (a metà)

- Pressione breve - volume su
- Pressione lunga - traccia successiva

Pulsante meno (in basso)

- Pressione breve - volume giù
- Pressione lunga - traccia precedente

Utilizzare la cancellazione attiva del rumore (ANC)

Il pulsante per l'ANC si trova sulla parte anteriore del padiglione destro ed è identificato dalle lettere NC. Premere il pulsante per due secondi per attivare la cancellazione del rumore. Quando l'ANC è attiva, un led bianco lampeggerà all'interno del pulsante. Per spegnere l'ANC, premere nuovamente il pulsante per due secondi

e anche il led si spegnerà. La funzione di ANC può essere utilizzata per bloccare i rumori ambientali anche quando non si sta ascoltando la musica e le cuffie sono spente.

Sincronizzare le cuffie con il proprio dispositivo

1. Assicurati che il Bluetooth® del tuo dispositivo sia acceso.
2. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione finché il led lampeggia bianco e rosso, a indicare che le cuffie sono in modalità sincronizzazione.
3. Sul tuo dispositivo, seleziona "IFROGZ Airtime Vibe". Se richiesto dal tuo dispositivo, conferma e procedi.
4. Quando il led lampeggerà bianco due volte, la sincronizzazione sarà completa.
5. Per spegnere le cuffie, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per tre secondi. Il led diventerà rapidamente rosso, prima che le cuffie si spengano.

Caricare le cuffie

Per caricare le tue cuffie Airtime Vibe, collega il cavo di ricarica micro USB fornito nella confezione alla porta presente sulla parte inferiore del padiglione destro. Collega l'altro capo del cavo USB a un alimentatore USB. Il led sarà **rosso** durante la ricarica. Quando le cuffie saranno completamente cariche, la luce si **spegnerà** fino a quando non si rimuoverà il cavo di ricarica.

Ascolto tramite cavo

Puoi collegare le cuffie al tuo dispositivo attaccando il cavo con jack da 3.5 mm alla presa posta nella parte inferiore del padiglione sinistro e attaccando l'altro capo del cavo al tuo dispositivo.

Contenuto della confezione

Cuffie senza fili Airtime Vibe con cancellazione attiva del rumore
Custodia
Cavo di ricarica micro USB
Cavo 3.5 mm

Anweisung

Airtime Vibe Wireless Active Noise Canceling (ANC) Headphones bieten ein einzigartiges Klangerlebnis. In dieser Kurzanleitung erfahren Sie, wie Sie alle erstklassigen Funktionen nutzen können.

Komfort-Fit-Funktionen

Die Airtime Vibe Wireless ANC Headphones haben verstellbare Kopfbügel und die Hörmuscheln lassen sich rotieren und drehen, um Ihnen eine optimale Passform zu bieten. Die Kopfhörer sind so konzipiert, dass sie bequem auf Ihrem Kopf sitzen, mit den Hörmuscheln nach vorne geneigt. Wenn Sie Ihre Kopfhörer nicht mehr benötigen, drehen Sie beide Hörmuscheln nach innen, sodass sie flach liegen und problemlos in die Tragetasche passen.

Musik- und Anruffunktionen

Tasten für Musik und Anruffunktionen befinden sich am äußeren Ring der rechten Hörmuschel. Die hervorgehobenen Symbole auf den Plus- und Minus-Tasten erleichtern die Navigation durch eine Touch-Bedienung.

Power Taste (oben)

- Lang drücken - Einschalten / Ausschalten / Anruf ablehnen
- Doppelklick - Sprachsteuerung (Siri und Android)
- Kurz drücken - Wiedergabe / Pause / Anruf annehmen / Anruf beenden

Plus-Taste (mitte)

- Kurz drücken - Lautstärke erhöhen
- Lang drücken - Zum nächsten Song springen

Minus-Taste (unten)

- Kurz drücken - Lautstärke verringern
- Lang drücken - Zum vorherigen Song springen

Verwendung der Active Noise Cancelation (ANC)

Die ANC-Taste befindet sich auf der Vorderseite der rechten Hörmuschel mit den Buchstaben NC. Drücken Sie die Taste zwei Sekunden, um die Active Noise Cancelation zu aktivieren. Wenn der ANC eingeschaltet ist, leuchtet eine weiße LED unter der Taste. Um die ANC auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut für zwei Sekunden, damit die weiße LED erlischt. Sie können die ANC-Funktion verwenden, um Umgebungsgeräusche zu unterdrücken,

auch wenn keine Musik abgespielt wird und die Kopfhörer ausgeschaltet sind.

Verbindung der Kopfhörer an Ihr Gerät

1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Verbindung an Ihrem Gerät aktiviert ist.
2. Halten Sie die Ein- / Aus-Taste gedrückt, bis die LED weiß und rot blinkt, und den Verbindungsstatus anzeigt.
3. Wählen Sie "IFROGZ Airtime Vibe" auf Ihrem Gerät. Führen Sie alle notwendigen Schritte aus.
4. Ein weißes Licht blinkt zweimal und zeigt damit an, dass die Verbindung abgeschlossen ist.
5. Halten Sie die Ein- / Aus-Taste drei Sekunden gedrückt, um die Kopfhörer auszuschalten. Die LED leuchtet rot, bevor sie sich ausschaltet.

Aufladen der Kopfhörer

Aufladen Ihrer Airtime Vibe Kopfhörer; verbinden Sie das kleine Ende des USB-Kabels (des mitgelieferten Ladekabels) mit dem Anschluss (an der Unterseite) in der rechten Hörmuschel. Verbinden Sie das andere Ende des Ladekabels mit einem USB-Anschluss. Während des Aufladens der Kopfhörer blinkt die LED Batterieanzeige rot. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, erlischt die LED Anzeige, bis das Ladekabel entfernt wird.

Kabelgebundenes Hören

Sie können die Kopfhörer mit dem mitgelieferten Zusatzkabel in den 3,5-mm-Anschluss an der Unterseite der linken Hörmuschel anschließen, und dann das andere Ende des Kabels an Ihr Gerät anschließen.

Lieferumfang

Airtime Vibe Wireless Active Noise Canceling Headphones
Tragetasche
Micro USB Ladekabel
Hilfskabel

はじめに

Airtime Vibeワイヤレス アクティブ ノイズキャンセル (ANC) ヘッドフォンは、臨場感あふれるサウンド体験を提供します。このクイックスタートガイドでは、すべてのプレミアム機能の活用方法についてご説明します。

快適フィット機能

Airtime VibeワイヤレスANCヘッドフォンには、調整可能なヘッドバンドと、回転したり金具で固定できるイヤカプが付いています。ヘッドフォンは、ヘッドカップを前に傾けた状態で、頭の上に快適に収まるように設計されています。ヘッドフォンを使用していないときは、イヤカプが内側に折り畳まれてキャリングケースに入りやすくなります。

音楽と通話のコントロール

音楽ボタンと通話ボタンは、右のイヤカプの裏側にあります。プラスボタンとマイナスボタンの記号が浮き上がっているため、タッチ操作で簡単に操作できます。

電源ボタン(上)

- ・ 長押し – 電源オン/電源オフ/着信拒否
- ・ ダブルクリック – 音声コントロール (SiriとAndroid)
- ・ クイックプレス – 再生/一時停止/応答/通話終了)

プラスボタン(中)

- ・ クイックプレス – 音量を上げる
- ・ 長押し – 次の曲に移動

マイナスボタン(下)

- ・ クイックプレス – 音量を下げる
- ・ 長押し – 前の曲に移動

アクティブ ノイズキャンセル (ANC) の使用

ANCボタンは、NCの文字が付いた右のイヤークップの前面にあります。ボタンを2秒間押し、ノイズキャンセリングを有効にします。ANCがオンのときは、ボタンの下に白いLEDが点灯します。ANCをオフにするには、もう一度ボタンを2秒間押しと白色のLEDが消灯します。ANC機能を使用すると、音楽が再生されていないときや、ヘッドフォンがオフになっているときでも、周囲のノイズを遮断できます。

ヘッドフォンとデバイスのペアリング

1. デバイスのBluetooth®接続がオンになっていることを確認します。
2. 電源ボタンを、LEDが白と赤に点滅してペアリングモードであることを示すまで押し続けま。
3. デバイスで、「IFROGZ Airtime Vibe」を選択します。デバイスが必要な追加手順を完了します。
4. 白いライトが2回点滅し、ペアリングが完了したことを示します。
5. ヘッドフォンをオフにするには、電源ボタンを3秒間押し続けます。LEDは、電源が切れる前に赤になり続けます。

ヘッドフォンの充電

Airtime Vibeヘッドフォンを充電するには、付属の充電ケーブルのマイクロUSB端子を、右のイヤカプの底部にあるポートに接続します。充電ケーブルのUSB側をUSB電源に接続します。ヘッドフォンの充電中はLEDが赤になります。充電が完了すると、充電ケーブルを取り外すまでランプが消灯します。

ワイヤードリスニング

付属の補助ケーブルを右耳カプ下部の3.5 mmポートに差し込み、ケーブルのもう一方の端をデバイスに接続すると、ヘッドフォンをワイヤードリスニング用デバイスに接続できます。

このパッケージに含まれるもの

Airtime Vibeワイヤレス アクティブ ノイズキャンセリング ヘッドホン
キャリアケース
マイクロUSB充電ケーブル
補助ケーブル

소개

Airtime Vibe 무선 액티브 소음 제거 (ANC) 헤드폰은 매우 풍부한 사운드를 제공합니다. 이 퀵 스타트 가이드에서 모든 프리미엄 기능을 확인하세요.

컴포트-핏 기능

Airtime Vibe 무선 액티브 소음 제거 (ANC) 헤드폰은 조절 가능한 헤드 밴드와 이어컵으로 되어 있어 자신에게 맞는 핏을 찾을 수 있습니다. 이어컵을 앞쪽으로 돌려 머리에 편안하게 착용할 수 있습니다. 헤드폰을 사용하지 않을 때에는 이어컵을 안쪽으로 접어 휴대 케이스에 안전하게 보관할 수 있습니다.

음악과 통화 컨트롤

음악과 통화 컨트롤 버튼을 오른쪽 이어컵 뒤쪽에 위치해 있습니다. 플러스와 마이너스 버튼을 터치하여 쉽게 음량을 조절 할 수 있습니다.

전원 버튼 (위쪽)

- 길게 누르기 - 전원 켜기/전원 끄기/수신 거부
- 더블 클릭 - 음성 컨트롤 (Siri)와 안드로이드)
- 빠르게 누르기 - 재생/정지/통화 수신/통화 종료

플러스 버튼 (중간)

- 빠르게 누르기 - 볼륨 업
- 길게 누르기 - 다음 노래

마이너스 버튼 (아래)

- 빠르게 누르기 - 볼륨 다운
- 길게 누르기 - 이전 노래

액티브 소음 제거 (ANC) 사용.

ANC 버튼은 NC와 적힌 오른쪽 이어컵의 앞쪽에 위치해 있습니다. 이 버튼을 2 초 동안 누르면 소음이 제거됩니다. ANC가 켜지면, 버튼 아래의 흰색 LED가 깜빡일 것입니다. ANC를 끄기 위해, 버튼을 다시 2 초 동안 누르면 하얀색 LED가 꺼질 것입니다. 음악이 재생되지 않거나 헤드폰이 꺼졌을 때 ANC 기능을 사용하여 주변 소음을 없애세요.

기기와 헤드폰 페어링 하기

1. 기기의 Bluetooth®가 켜졌는지 확인하세요.
2. LED가 흰색과 빨간색으로 깜빡일 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 이것은 페어링이 완료되었음을 의미합니다.
3. 기기에서 "FROGZ Airtime Vibe"를 선택하세요. 필요시, 기기에서 추가 단계를 완료하세요.
4. 흰색 불빛이 두 번 깜빡이면, 이것은 페어링이 완료되었음을 의미합니다.
5. 헤드폰을 끄려면, 전원 버튼을 길게 3 초간 누르세요. 전원이 꺼지기 전 LED가 빠르게 빨간색으로 바뀝니다.

헤드폰 충전

Airtime Vibe 헤드폰 충전을 위해, 내장된 마이크로 USB를 오른쪽 이어컵의 아래쪽에 있는 충전 포트에 연결하세요. 충전 케이블 끝에 있는 USB를 USB 아울렛에 연결하세요. 충전시 LED가 빨간색으로 표시됩니다. 완전히 충전되어, 충전 케이블이 제거하면 불빛이 꺼집니다.

유선으로 듣기

헤드폰의 끝과 내장된 보조 케이블을 오른쪽 이어컵 아래에 있는 3.5 mm 포트에 꽂아 헤드폰을 기기에 연결하여 유선으로 들을 수 있습니다.

포함

Airtime Vibe 무선 액티브 소음 제거 헤드폰
휴대용 케이스
Micro-USB 충전 케이블
보조 케이블

简介

Airtime Vibe无线自动降噪 (ANC) 耳机为您呈现完全沉浸式的声乐体验。通过本快速使用指南,您将学会如何使用所有高级功能。

定制化舒适感

Airtime Vibe无线自动降噪 (ANC) 耳机可调节式头箍和耳壳可以轻松旋转,让您佩戴时获得定制般的舒适感。耳机舒适地佩戴在头部时,耳壳应向前。使用完耳机后,耳壳可以向内收纳在装载盒里。

音乐和电话控制

控制音乐和电话的按键位于右侧耳壳的背面。轻触“+”和“-”按钮上的凸起,可以轻松切换功能。

电源键 (顶部)

- 长按 – 开启/关闭/拒接来电
- 连接两次 – 声控 (Siri 和 安卓)
- 快按 – 播放/暂停/接听电话/挂断电话

“+”键 (中间)

- 快按 – 增加音量
- 长按 – 下一首

“-”键 (底部)

- 快按 – 降低音量
- 长按 – 上一首

使用自动降噪 (ANC) 功能

按位于右侧耳壳前面,标有“NC”字样。按下按钮两秒即可自动降低噪声。开启ANC功能时,按钮下方的LED闪烁白色灯光。再次按下按钮两秒,白色LED灯光熄灭,ANC功能将被关闭。ANC功能即使在没有播放音乐和耳机关闭的时候,也可以为您屏蔽周围噪声。

将耳机与您的设备配对

1. 确保设备的蓝牙 (Bluetooth®) 连接已开启。
2. 按住电源键,直至LED灯闪烁白色和红色灯光,此时表明已进入配对模式。
3. 在您的设备上,选择“IFROGZ Airtime Vibe”。并按照您的设备要求,完成相关步骤。
4. 白色灯光闪烁两次,表明配对成功。
5. 按住电源键三秒钟,即可关闭耳机。电源关闭之前,LED灯将快速闪烁红光。

给耳机充电

将充电线微型USB端口连接到右侧耳壳底部的端口,即可给您的Airtime Vibe耳机充电。可以将充电线的USB端口连接到您喜欢的USB端口。耳机充电期间,LED灯为红色,充满电后,取下充电线缆后,灯光将熄灭。

有线播放

您可以将耳机线一端插入左侧耳壳底部的3.5毫米端口,另一端与您的设备连接,开启有线播放模式。

本套装包括

Airtime Vibe无线自动降噪耳机
存储盒
微型USB充电线
耳机线

簡介

Airtime Vibe無線自動降噪 (ANC) 耳機為您呈現完全沉浸式之聲樂體驗。通過本快速使用指南,您將學會如何使用所有高級功能。

定制化舒適感

Airtime Vibe無線自動降噪 (ANC) 耳機可調節式頭箍和耳殼可以輕鬆旋轉,讓您佩戴時獲得定制般的舒適感。耳機舒適地佩戴在頭部時,耳殼應向前。使用完耳機後,耳殼可以向內收納在裝載盒裏。

音樂和電話控制

控制音樂和電話的按鍵位於右側耳殼的背面。輕觸 "+" 和 "-" 按鈕上的凸起,可以輕鬆切換功能。

電源鍵 (頂部)

- 長按 – 開啟/關閉/拒接來電
- 連按兩次 – 聲控 (Siri 和安卓)
- 快按 – 播放/暫停/接聽電話/掛斷電話

"+" 鍵 (中間)

- 快按 – 增加音量
- 長按 – 下壹首

"-" 鍵 (底部)

- 快按 – 降低音量
- 長按 – 上壹首

使用自動降噪 (ANC) 功能

ANC 按鈕位於右側耳殼前面,標有 "NC" 字樣。按住按鈕兩秒即可自動降低噪聲。開啟 ANC 功能時,按鈕下方的 LED 閃爍白色燈光。再次按住按鈕兩秒,白色 LED 燈光熄滅,ANC 功能將被關閉。ANC 功能即使在沒有播放音樂和耳機關閉的時候,也可以為您屏蔽周圍噪聲。

將耳機與您的設備配對

1. 確保設備的藍牙 (Bluetooth®) 連接已開啟。
2. 按住電源鍵,直至 LED 燈閃爍白色和紅色燈光,此時表明已進入配對模式。
3. 在您的設備上,選擇 "IFROGZ Airtime Vibe"。並按照您的設備要求,完成相關步驟。
4. 白色燈光閃爍兩次,表明配對成功。
5. 按住電源鍵三秒鐘,即可關閉耳機。電源關閉之前,LED 燈將快速閃紅光。

給耳機充電

將充電線微型 USB 端口連接到右側耳殼底部的端口,即可給您的 Airtime Vibe 耳機充電。可以將充電線的 USB 端口連接到您喜歡的 USB 端口。耳機充電期間,LED 燈為紅色,充滿電後,取下充電線後,燈光將熄滅。

有線播放

您可以將耳機線壹端插入右側耳殼底部的 3.5 毫米端口,另壹端與您的設備連接,開啟有線播放模式。

本套裝包括

Airtime Vibe 無線自動降噪耳機
存儲盒
微型 USB 充電線
耳機線

Introductie

Airtime Vibe draadloze actieve koptelefoon met geluidsonderdrukking (ANC) biedt een volledig meeslepende geluidservaring. Deze snel-start-gids leer je hoe u kunt profiteren van alle premiumfuncties.

Comfortabele Pasvorm Kenmerken

Airtime Vibe draadloze ANC koptelefoon heeft een verstelbare hoofdband en oordoppen die roteren en scharnieren voor een aangepaste pasvorm. De koptelefoon is ontworpen om comfortabel op je hoofd te zitten met de oordoppen naar voren gericht. Als je je hoofdtelefoon niet gebruikt, klappen de oordoppen naar binnen zodat ze gemakkelijk in een draagtas passen.

Muziek en gespreksbesturing

De knoppen voor muziek en gespreksbesturing zitten aan de achterkant van de rechter oordop. Met de verhoogde symbolen op de Plus en Min knoppen kun je makkelijk navigeren door aanraking.

Aan-/uitknop (bovenaan)

- Lang indrukken - Aanzetten/Uitzetten/Gesprek weigeren
- Dubbel klikken - Spraakbesturing (Siri en Android)
- Snel indrukken - Afspelen/Pauze/Gesprek beantwoorden/Gesprek beëindigen

Plus knop (middenin)

- Snel indrukken - Volume omhoog
- Lang indrukken - Ga naar volgend nummer

Min knop (onderaan)

- Snel indrukken - Volume omlaag
- Lang indrukken - Ga naar vorig nummer

De actieve geluidsonderdrukking (ANC) gebruiken

Je kunt de koptelefoon aansluiten op jouw apparaat voor luisteren met kabel door de meegeleverde hulpkabel aan te sluiten op de 3,5 mm aansluiting aan de onderkant van de linker oordop en het andere uiteinde van de kabel aan te sluiten op jouw apparaat.

Het koppelen van de Koptelefoon met Uw Apparaat

1. Zorg ervoor dat de Bluetooth® verbinding aanstaat op je apparaat.
2. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de LED wit en rood knippert, waarmee de koppelingsmodus wordt aangegeven.
3. Selecteer "IFROGZ Airtime Vibe" op je apparaat. Voor alle extra stappen uit die jouw apparaat vereist.
4. Een wit lampje zal twee keer knipperen om aan te geven dat het koppelen gelukt is.
5. Houd de aan/uit knop drie seconden ingedrukt om jouw koptelefoon uit te schakelen. De LED zal snel rood worden alvorens deze zich uitschakelt.

Het opladen van de Koptelefoon

Sluit het micro USB-uiteinde van de meegeleverde oplaadkabel aan op de aansluiting aan de onderkant van de rechter oordop om jouw Airtime Vibe koptelefoon op te laden. Sluit het USB-uiteinde van de oplaadkabel aan op jouw gewenste USB-aansluiting. Het LED-lampje is rood tijdens het opladen van de koptelefoon. Als deze volledig opgeladen is, zal het lampje uitgaan totdat de oplaadkabel verwijderd is.

Luisteren met kabel

Je kunt de koptelefoon aansluiten op jouw apparaat voor luisteren met kabel door de meegeleverde hulpkabel aan te sluiten op de 3,5 mm aansluiting aan de onderkant van de rechter oordop en het andere uiteinde van de kabel aan te sluiten op jouw apparaat.

Meegeleverd in dit Pakket

Airtime Vibe draadloze actieve koptelefoon met geluidsonderdrukking
Draagtas
Micro-USB oplaadkabel
Hulpkabel

סיוך האוזניות להתקן

1. ודא שהחיבור ל-Bluetooth של ההתקן מופעל.
2. לחץ לחיצה והחזק את לחצן ההפעלה עד שנורת הLED התבהבה בלבן ואדום, המציין את מצב הסיוך.
3. במשך שולך, בחר "IFROGZ Airtime Vibe". השלם את הצעדים הנוספים שההתקן שלך דורש.
4. אור לבן יתבהב פעמיים, מציינ שהסיוך השלם.
5. כדי לכבות את האוזניות, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך שלוש שניות. הLED יתפוך לאדום במהירות לפני שייכבה.

טעינת האוזניות

כדי לטעון את האוזניות Airtime Vibe שלך, חבר את יציאת המיקרו USB של כבל הטעינה הכלול ליציאה בתחתית הגביע הימני. חבר את קצה ה-USB של כבל הטעינה לשקע ה-USB המועדף עליך. הLED יהיה אדום בזמן שהאוזניות בטעינה. כאשר הטעינה מלאה, נורת הLED תכבה עד להסרת כבל הטעינה.

האזנה קוויית

ניתן לחבר את האוזניות למכשיר להאזנה קוויית על-ידי חיבור כבל עזר הכלול ליציאת 3.5 מ"מ בתחתית הגביע הימני וחיבור הקצה השני של הכבל למכשיר שלך.

כלולים בחבילה זו

- Airtime Vibe אוזניות אלחוטיות לביטול פעיל של רעש
- תיק נשיאה
- כבל טעינה מסוג מיקרו-USB
- כבל עזר

מבוא

Airtime Vibe אוזניות אלחוטיות לביטול פעיל של רעש (ANC) מספקות חוויית צליל מקיפה לחלוטין. מדריך התחלה מהיר זה ילמד אותך כיצד לנצל את כל תכונות הפרמיום.

תכונות התאמת נוחות

ל-Airtime Vibe אוזניות אלחוטיות ANC יש רצועת ראש מתכוננת וגביעי אוזניים שמסתובבים על צירים כדי לתת לך התאמה אישית. האוזניות מיועדות לשבת במנוחת עד ראשך כאשר גביעי האוזניים מוטים בזווית קדימה. כאשר האוזניות שלך אינן בשימוש, האוזניות מתקפלות פנימה כדי להתייבב בקלות למאור הנשיאה.

בקרת מוסיקה ושיחות

לחצנים לפקדי מוסיקה ושיחות ממוקמים בחלק האחורי של הגביע הימני. העמלים המוגבהים בלחצני הפלוס והמינוס מקלים על הניווט באמצעות מגע.

לחצן הפעלה (למעלה)

- לחיצה ארוכה – הדלקה/כיבוי/מגע שיחה
- לחיצה כפולה – שליטה קולית (סירי ואנדרואיד)
- לחיצה מהירה – הפעלה/השהה/ענה לשיחה/סיום שיחה

לחצן פלוס (אמצע)

- לחיצה מהירה – הגברת השמע
- לחיצה ארוכה – השיר הבא בטראק

לחצן מינוס (למטה)

- לחיצה מהירה – החלשת השמע
- לחיצה ארוכה – השיר הקודם בטראק

שימוש בביטול הרעש הפעיל (ANC)

לחצן ה-ANC נמצא בקדמת הגביע הימני עם האוזניות NC עליו. לחץ על הלחצן במשך שתי שניות כדי להפעיל את ביטול הרעש. כאשר ה-ANC מופעל, נורת LED לבנה תאיר מתחת ללחצן. כדי לכבות את ה-ANC, לחץ שוב על הכפתור למשך שתי שניות והנורת הלבנה תכבה. באפשרותך להשתמש בתכונה ANC כדי לחסום רעש סביבתי גם כאשר המוסיקה אינה מתנגנת והאוזניות אינן פעילות.





This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS OR CHANGE TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS OR CHANGE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Drivers: 40mm | **Resistance:** 32 Ohms | **Sensitivity:** -42dB ± 5dB | **Frequency:** 20Hz - 20KHz | **Working Time:** 30h | **Charging Time:** 2h

Warranty information available at www.zagg.com

©2019 ZAGG Inc All Rights Reserved | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. IFROGZ is the trademark of ZAGG IP Holding Co., Inc.



314-00467-A | 072919