

Welcome


Congratulations on purchasing your ZAGG Pro Keyboard. The following will show you how to get started. Keep this quick start guide for future reference. For a full instruction manual, please visit zagg.to/instructions.

Getting Started

Your ZAGG Pro Keyboard is ready to go, right out of the box. Just pair it with your device(s). This keyboard can be paired with up to three devices.

Powering On/Off

Press the Power button to turn your keyboard on. A green LED will light briefly. To turn your keyboard off, press and hold the Power button for three seconds.



Pairing the Keyboard with Your Device


1. Remove the keyboard from its package.
2. Verify your device's Bluetooth® settings are on. Press and hold the Bluetooth I key on the keyboard for three seconds. A light will flash until the pairing is complete. On your device, look at the list of available devices for pairing and select "ZAGG Keyboard".
3. To pair a second device, press and hold the Bluetooth 2 key for three seconds and follow the same procedure.
4. To pair a third device, press and hold the Bluetooth 3 key for three seconds and follow the same procedure.

Wireless or Wired Charging

Your ZAGG Pro Keyboard can be charged wirelessly by placing it on a Qi-wireless charging pad. You can also charge your ZAGG Pro Keyboard using the included Type-C charging cord.


Keyboard Array

The ZAGG Pro 17-inch wireless desktop keyboard has 108 keys that include 13 Function keys, three Bluetooth keys, numeric keys, control keys, and cursor keys.




Compact, 12-inch Keyboard

The ZAGG Pro 12-inch wireless desktop keyboard has 78 keys that include 12 Function keys, three Bluetooth keys, control keys, and cursor keys.



Mid-size, 15-inch Keyboard

The ZAGG Pro 15-inch wireless desktop keyboard has 99 keys that include 12 Function keys, three Bluetooth keys, numeric keys, control keys, and cursor keys.



Special Function Keys


Your ZAGG Pro wireless desktop keyboard has a variety of special function keys that make your work and play as fast and easy as possible. Here is a list of the keys and what they do.

- | | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 🏠 Home Key | 🔍 Search | ⌘ Bluetooth I |
| 🎮 Apps Running | ⏪ Previous | ⌘ Bluetooth 2 |
| 🗲 FN + Keyboard | ⏸ Pause/Play | ⌘ Bluetooth 3 |
| 🌐 Languages | ⏩ Next | 🔌 Power |
| ⚙ Settings | 🔇 Mute | |
| ✉ Email | 🔊 Volume Down | |
| | 🔊 Volume Up | |

Checking Your Battery Level:

To check your keyboard's battery life, press fn + the battery key. The LED light will flash one of the following three ways:

- 3 green flashes = 50% or more battery life
- 2 yellow flashes = 25-49% battery life
- 1 red flash = less than 25% battery life



Update Firmware on Your Device

Download the ZAGG Keyboard Firmware Utilities App from the Apple app store, Google Play store, and Microsoft app store for the latest firmware updates. If you have problems, please contact ZAGG Customer Service.

Trouble Shooting

If your device doesn't respond to Pro Keyboard, there may be a simple explanation. Try the following steps:

1. Restart your device.
2. Turn your keyboard off and back on.
3. Forget and re-pair your keyboard.
4. If your keyboard does not establish or maintain a Bluetooth connection, reset the Bluetooth module by changing your keyboard.
5. If, after changing, your keyboard doesn't operate correctly, please contact ZAGG Customer Service.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

If you still experience problems, please contact ZAGG Customer Service.

zagg.com/support/contact.php | questions@zagg.com
 1-800-700-ZAGG (9244) | 001-801-839-3906 for international customers

©2023 ZAGG, Inc. Tous droits réservés. Le marque et le logo ZAGG sont des marques déposées de ZAGG, Inc. À moins de notation contraire, Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZAGG, Inc. est soumise à son accord préalable écrit. Toute réimpression non autorisée est interdite sans la permission écrite de ZAGG, Inc.

Bienvenue


Félicitations pour l'achat de votre clavier ZAGG Pro. Les paragraphes suivants vous guideront dans votre installation. Conservez ce guide de démarrage rapide pour référence ultérieure. Pour un guide d'utilisation complet, veuillez consulter zagg.to/instructions.

Installation

Votre clavier ZAGG Pro est prêt à fonctionner, dès sa sortie de la boîte. Il suffit de l'appairer à votre(s) appareil(s). Ce clavier peut être appairé avec un maximum de trois appareils.

Mise en marche et arrêt

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer votre clavier. Une DEL verte s'allumera brièvement. Pour éteindre votre clavier, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.



Jumelage de votre clavier à votre appareil


1. Retirez le clavier de son emballage.
2. Confirmez que les paramètres Bluetooth® de votre appareil sont activés. Appuyez sur la touche Bluetooth 1 du clavier et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes. Un voyant clignotera jusqu'à ce que le jumelage soit terminé. Sur votre appareil, regardez la liste des appareils disponibles pour le jumelage et sélectionnez « Clavier ZAGG ».
3. Pour jumeler un deuxième appareil, maintenez le bouton Bluetooth 2 enfoncé pendant trois secondes, et répétez la même procédure.
4. Pour jumeler un troisième appareil, maintenez le bouton Bluetooth 3 enfoncé pendant trois secondes, et répétez la même procédure.

Chargement sans fil ou filaire

Votre clavier ZAGG Pro peut être chargé sans fil en le plaçant sur un socle de charge sans fil Qi. Vous pouvez également charger votre clavier ZAGG Pro à l'aide du cordon de recharge de type-C inclus.

Gamme de claviers

Clavier de 17 pouces grand format
 Le clavier de bureau sans fil ZAGG Pro 17 pouces possède 108 touches, dont 13 touches de fonction, trois touches Bluetooth, des touches numériques, des touches de contrôle et des touches de curseur.




Clavier de 15 pouces moyen format

Le clavier de bureau sans fil ZAGG Pro 15 pouces possède 99 touches, dont 12 touches de fonction, trois touches Bluetooth, des touches numériques, des touches de contrôle et des touches de curseur.



Clavier de 12 pouces format compact

Le clavier de bureau sans fil ZAGG Pro 12 pouces possède 78 touches, dont 12 touches de fonction, trois touches Bluetooth, des touches de contrôle et des touches de curseur.



Touches de fonction spéciales

Votre clavier de bureau sans fil ZAGG Pro dispose d'une variété de touches de fonction spéciales qui rendent votre travail et vos loisirs aussi rapides et faciles que possible. Voici une liste des touches et de leur fonction.

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 🏠 Touche Home | 🔍 Recherche | ⌘ Bluetooth I |
| 🎮 Applications en cours d'exécution | ⏪ Précédent | ⌘ Bluetooth 2 |
| 🗲 FN + Verrouillage du clavier | ⏸ Pause/Lecture | ⌘ Bluetooth 3 |
| 🌐 Langues | ⏩ Suivant | 🔌 Alimentation |
| ⚙ Réglages | 🔇 Sourdeine | |
| ✉ Courriel | 🔊 Réduction du volume | |
| | 🔊 Augmentation du volume | |

Vérification du niveau de batterie de votre appareil :

Pour vérifier le niveau de batterie de votre clavier, appuyez sur la touche « fn + la touche de la batterie. La DEL clignotera de l'une des trois façons suivantes :

- Trois clignotements verts = le niveau de la batterie est supérieur ou égal à 50 %
- Deux clignotements jaunes = le niveau de la batterie est compris entre 25 et 49 %
- Un clignotement rouge = le niveau de la batterie est inférieur à 25 %

Mettre à jour le micrologiciel de votre appareil

Téléchargez l'application ZAGG Keyboard Firmware Utilities sur l'App Store, Google Play Store et Microsoft App Store pour obtenir les dernières mises à jour du micrologiciel. En cas de problème, veuillez contacter le service à la clientèle de ZAGG.

Dépannage

Si votre appareil ne réagit pas à l'utilisation du clavier Pro, l'explication peut être simple. Veuillez suivre les instructions suivantes.

1. Redémarrez votre appareil.
2. Redémarrez votre clavier.
3. Supprimez la connexion Bluetooth de votre clavier, puis configurez-la à nouveau.
4. Si votre clavier n'est établi pas ou ne maintient pas une connexion Bluetooth, réinitialisez le module Bluetooth en changeant votre clavier.
5. Si, après le changement, votre clavier ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de ZAGG.

Avertissement de la FCC :

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences

préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Tout changement ou modification non expressly approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans le cadre d'une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences préjudiciables à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en désignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en adoptant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Communiquer avec un revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Cet appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

En cas de problèmes persistants, veuillez contacter le service à la clientèle de ZAGG.

zagg.com/support/contact.php | questions@zagg.com
 1-800-700-ZAGG (9244) | 001-801-839-3906 pour les clients internationaux

©2023 ZAGG, Inc. Tous droits réservés. Le marque et le logo ZAGG sont des marques déposées de ZAGG, Inc. À moins de notation contraire, Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZAGG, Inc. est soumise à son accord préalable écrit. Toute réimpression non autorisée est interdite sans la permission écrite de ZAGG, Inc.

Bienvenido


Enhorabuena por la compra del teclado ZAGG Pro. A continuación le mostraremos por dónde empezar. Guarde esta guía de inicio rápido como futura referencia. Para obtener un manual de instrucciones completo, visite zagg.to/instructions.

Primeros pasos

Su teclado ZAGG Pro está listo para funcionar, nada más sacar de la caja. Solo tiene que vincularlo con sus dispositivos. Este teclado se puede vincular con un máximo de tres dispositivos.

Encendido y apagado

Pulse el botón de encendido para encender el teclado. Un LED verde se iluminará un momento. Para apagar el teclado, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante tres segundos.



Vincular el teclado con su dispositivo


1. Retire el teclado de su embalaje.
2. Verifique que el Bluetooth® de su dispositivo esté encendido. Pulse y mantenga pulsada la tecla Bluetooth 1 del teclado durante tres segundos. Una luz azul parpadeará hasta que se haya completado la vinculación. En su dispositivo, abra la lista de dispositivos disponibles para vincular y seleccione "ZAGG Keyboard".
3. Para vincular un segundo dispositivo, mantenga pulsada la tecla Bluetooth 2 durante tres segundos y siga el mismo procedimiento.
4. Para vincular un tercer dispositivo, mantenga pulsada la tecla Bluetooth 3 durante tres segundos y siga el mismo procedimiento.

Carga inalámbrica o con cable

Su teclado ZAGG Pro admite la carga inalámbrica colocándolo sobre cualquier base de carga inalámbrica Qi. También puede cargar su teclado ZAGG Pro con el cable de carga tipo-C incluido.

Disposición del teclado

Teclado completo de 17 pulgadas
 El teclado de sobremesa inalámbrico de 17 pulgadas ZAGG Pro tiene 108 teclas que incluyen 13 teclas de función, tres teclas Bluetooth, teclado numérico, teclas de control y teclas de cursor.



Teclado mediano de 15 pulgadas

El teclado de sobremesa inalámbrico de 15 pulgadas ZAGG Pro tiene 99 teclas que incluyen 12 teclas de función, tres teclas Bluetooth, teclado numérico, teclas de control y teclas de cursor.



Teclado compacto de 12 pulgadas

El teclado de sobremesa inalámbrico de 12 pulgadas ZAGG Pro tiene 78 teclas que incluyen 12 teclas de función, tres teclas Bluetooth, teclas de control y teclas de cursor.



Teclas de función especiales


El teclado de sobremesa inalámbrico ZAGG Pro también tiene una serie de teclas de función especiales para que trabajar y jugar resulte lo más rápido y cómodo posible. Esta es una lista de las teclas y lo que hacen.

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| 🏠 Tecla Inicio | 🔍 Búsqueda | ⌘ Bluetooth I |
| 🎮 Aplicaciones en ejecución | ⏪ Anterior | ⌘ Bluetooth 2 |
| 🗲 FN + bloqueo de teclas | ⏸ Pausa/Reproducción | ⌘ Bluetooth 3 |
| 🌐 Idiomas | ⏩ Siguiente | 🔌 Encendido/Apagado |
| ⚙ Configuración | 🔇 Silenciar | |
| ✉ Correo electrónico | 🔊 Bajar volumen | |
| | 🔊 Subir volumen | |

Comprobación del nivel de la batería:

Para comprobar la duración de la batería del teclado, pulse FN + la tecla de la batería. El LED se iluminará de las siguientes tres maneras:

- 3 parpadeos verdes = 50 % o más de batería
- 2 parpadeos amarillos = 25-49 % de batería
- 1 parpadeo rojo = menos de un 25 % de batería



Actualizar el firmware del dispositivo

Descargue la aplicación de utilidades para firmware de teclados ZAGG en la App Store de Apple, en Google Play o en la tienda de aplicaciones de Microsoft para obtener las últimas actualizaciones de firmware. Si tienes algún problema, contacte con el servicio de atención al cliente de ZAGG.

Resolución de problemas

Si su dispositivo no responde al teclado Pro, puede que haya una explicación sencilla. Siga los siguientes pasos.

1. Reinicie el dispositivo.
2. Apague el teclado y vuelva a encenderlo.
3. Desvincule y vuelva a vincular el teclado.
4. Si su teclado no establece o mantiene una conexión Bluetooth, cargue el teclado para reiniciar el módulo Bluetooth.
5. Si, después de la carga, su teclado no funciona correctamente, contacte con el servicio de atención al cliente de ZAGG.

Precaución (FCC):

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC estadounidenses. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrán anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Note: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al del receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV cualificado para obtener ayuda.

Si sigue experimentando algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ZAGG.

zagg.com/support/contact.php | questions@zagg.com
 1-800-700-ZAGG (9244) | 001-801-839-3906 para clientes internacionales

©2023 ZAGG, Inc. Reservados todos los derechos. La marca y el logotipo de ZAGG son marcas comerciales de ZAGG, Inc. El nombre de la marca y el logotipo de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de ZAGG, Inc. está sujeto a su consentimiento escrito. Toda reproducción no autorizada sin el consentimiento escrito de ZAGG, Inc. es ilegal.

Boas-vindas


Parabéns por comprar seu ZAGG Pro Keyboard. Veja a seguir como começar a usá-lo. Guarde este guia de início rápido para consultar no futuro. Para o manual de instruções completo, acesse zagg.to/instructions.

Conceitos básicos

Seu ZAGG Pro Keyboard vem pronto para ser usado de fábrica. Basta emparelhá-lo com seus dispositivos. Esse teclado pode ser emparelhado com até três dispositivos.

Ligar/Desligar

Pressione o botão Ligar/Desligar para ligar o teclado. Um LED verde se acenderá brevemente. Para desligar seu teclado, mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar por 3 segundos.



Emparelhar um teclado com um dispositivo


1. Remova o teclado da embalagem.
2. Verifique se o recurso Bluetooth® do dispositivo está ativado. Mantenha pressionada a tecla Bluetooth 1 no teclado por 3 segundos. Uma luz piscará até o emparelhamento ser concluído. No dispositivo, confira a lista de dispositivos disponíveis para emparelhamento e selecione "Teclado ZAGG".
3. Para emparelhar outro dispositivo, mantenha pressionada a tecla Bluetooth 2 por 3 segundos e siga o mesmo procedimento.
4. Para emparelhar mais um dispositivo, mantenha pressionada a tecla Bluetooth 3 por 3 segundos e siga o mesmo procedimento.

Carregamento com ou sem fio

O ZAGG Pro Keyboard pode ser carregado sem fio usando a base de carregamento Qi-wireless. Você também pode carregar o ZAGG Pro Keyboard usando o cabo de carregamento Tipo-C incluído.


Matriz do teclado

Teclado completo de 17 polegadas
 O teclado sem fio para desktop de 17 polegadas ZAGG Pro conta com 108 teclas que incluem 13 teclas de função, 3 teclas de Bluetooth, teclas numéricas, teclas de controle e teclas de cursor.



Teclado médio de 15 polegadas

O teclado sem fio para desktop de 15 polegadas ZAGG Pro conta com 99 teclas que incluem 12 teclas de função, 3 teclas de Bluetooth, teclas numéricas, teclas de controle e teclas de cursor.



Teclado compacto de 12 polegadas

O teclado sem fio para desktop de 12 polegadas ZAGG Pro conta com 78 teclas que incluem 12 teclas de função, 3 teclas de Bluetooth, teclas de controle e teclas de cursor.



Teclas de funções especiais

O teclado sem fio para desktop ZAGG Pro tem uma variedade de teclas de funções especiais agilizar e simplificar ao mesmo seu trabalho e lazer. Confira a lista de teclas e suas respectivas funções.

- | | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|
| 🏠 Tecla Home | 🔍 Pesquisar | ⌘ Bluetooth I |
| 🎮 Apps em execução | ⏪ Voltar | ⌘ Bluetooth 2 |
| 🗲 FN + bloqueio do teclado | ⏸ Pausar/Reproduzir | ⌘ Bluetooth 3 |
| 🌐 Idiomas | ⏩ Avançar | 🔌 Ligar/Desligar |
| ⚙ Configurações | 🔇 Mudo | |
| ✉ Email | 🔊 Abaixar o volume | |
| | 🔊 Aumentar o volume | |