

AGE • EDAD • IDADE 8+



POWER BUTTON
BOTÓN DE MISE EN MARCHÉ
BOTÃO DE LIGAR

INDOOR/OUTDOOR SWITCH
SÉLECTEUR INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
SELETOR DE AMBIENTE FECHADO OU AR LIVRE

TEAM INDICATOR
INDICATEUR D'ÉQUIPE
INDICADOR DE EQUIPO
INDICADOR DE EQUIPE

HEALTH AND AMMO INDICATOR
INDICATEUR DE POINTS DE VIE ET DE MUNITIONS
INDICADOR DE VIDA Y DE CARGA
INDICADOR DE ENERGIA E CARGA

TRIGGER
DETENTE
GATILLO
ALAVANCA DE DISPARO

RELOAD BUTTON
BOTÓN DE RECARGA
BOTÃO DE RECARGA

RECEIVER DOME WITH HIT INDICATOR
CÚPULA RECEPTORA CON INDICADOR DE IMPACTO
CÚPULA RECEPTORA COM INDICADOR DE ACERTOS

SOLO ATTACHMENT
ACCESSOIRE POUR JEU SOLO
SOPORTE DE JOGO INDIVIDUAL
SOPORTE PARA JOGO INDIVIDUAL

NERF LASER OPS DELTABURST™



CAUTION:

Clear the area of any obstructions before each use. Always know your surroundings during use. Not for use in complete darkness.

ATTENTION:

S'assurer de bien connaître l'espace de jeu et le dégager de tout obstacle avant de jouer. N'est pas conçu pour jouer dans l'obscurité totale.

NOTE: Cell phone is not a toy.

NOTE: This armband does not protect mobile devices. Not for use with tablet-sized devices or with phones wider than 3.25 in. (8.25 cm). Discontinue use if product becomes damaged. Stay stationary when phone is mounted on solo attachment.


NOTE: Le téléphone cellulaire n'est pas un jouet.

NOTE: Este brazaleta não protege dispositivos móveis. Não deve ser usada com dispositivos do tamanho de tablets ou celulares com mais de 8,25 cm de ancho. Não utilizar se o brazaleta se danar. Permanece estacionário mientras colocas el móvil en el soporte de juego individual.

NOTE: O celular não é um brinquedo.

NOTE: Esta braçadeira não protege os dispositivos móveis. Não deve ser usada com dispositivos do tamanho de tablets ou celulares com mais de 8,25 cm de largura. Interrompa o uso se o produto for danificado. Permaneça parado enquanto o telefone estiver no suporte.

TO INSTALL BATTERIES • INSÉRER LES PILES COLOCAR LAS BATERÍAS • INSERIR AS PILHAS



6 x 1.5v AA

ALKALINE BATTERIES
Use a Phillips/cross head screwdriver (not included).

PILES ALCALINES
Utiliser un tournevis cruciforme (non inclus).

BATERÍAS ALCALINAS
Requiere un destornillador en cruz (no incluido).

PILHAS ALCALINAS
Utilize uma chave Phillips (não incluída).

NOTE: If blaster shuts off automatically during play and won't power up, the batteries may be low.

NOTE: Si le roudroyeur se ferme automatiquement durant la partie et ne se rallume pas, les piles sont peut-être faibles.

NOTE: Si el lanzador se apaga automáticamente en el juego y no puedes reencenderlo, es posible que las baterías estén gastadas.

NOTE: Se o lançador desligar durante o jogo e não ligar novamente, as pilhas podem estar fracas.

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

CAUTION:

- TO AVOID BATTERY LEAKAGE
 - Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and - polarity markings.
 - Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.
 - Remove exhausted or dead batteries from the product.
 - Remove batteries if product is not to be played with for a long time.
 - Do not short-circuit the supply terminals.
 - RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.
- Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS

PRECAUCIÓN:

- PARA EVITAR QUE LAS BATERÍAS SE DERRAMEN
 - Siga cuidadosamente las instrucciones. Utilice sólo las baterías recomendadas y colóquelas respetando la polaridad + y - inscrita en el juguete.
 - No mezcle baterías gastadas con baterías nuevas, ni baterías alcalinas con baterías estándar (carbón/zinc).
 - Retire las baterías débiles o gastadas del juguete.
 - Retire las baterías del juguete en caso de que éste quede inactivo por un largo período.
 - No origine cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las baterías.
 - BATERÍAS RECARGABLES: No las combine con otros tipos de baterías. Retírelas siempre del juguete antes de recargarlas bajo la supervisión de un adulto. NO RECARGUE OTROS TIPOS DE BATERÍAS.
- Si el juguete provoca interferencias o es afectado por ellas, debe alejarlo de aparatos eléctricos y, si fuera necesario, reinicializarlo encendiéndolo y apagándolo, o bien sacando y reinsertando sus baterías.

DÉTAILS IMPORTANTS SUR LES PILES

ATTENTION:

- POUR ÉVITER LES RISQUES DE FUITES
 - Suivre les directives. N'utiliser que les piles recommandées et les insérer en respectant le sens des polarités + et - inscrites sur le jouet.
 - Ne pas utiliser de vieilles piles avec des piles neuves, ni de piles alcalines avec des piles standard au carbone-zinc.
 - Toujours retirer les piles faibles ou déchargées du produit.
 - Retirer les piles si le produit ne sera pas utilisé pendant un certain temps.
 - Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
 - PILES RECHARGEABLES: Ne pas utiliser celles-ci avec d'autres types de piles. Les retirer du produit avant de les recharger sous la surveillance d'un adulte. NE PAS RECHARGER LES AUTRES TYPES DE PILES.
- Si ce produit provoque de l'interférence ou s'il en est affecté, il faut l'éloigner d'autres appareils électriques et procéder, si nécessaire, à une remise à l'état initial en l'éteignant et en le rallumant, ou encore en retirant et réinsérant ses piles.

IMPORTANTE: INFORMAÇÕES SOBRE AS PILHAS E BATERIAS

ATENÇÃO:

- Siga corretamente as instruções contidas no Manual de Instruções do Brinquedo. Insira corretamente as pilhas e baterias de acordo com as polaridades + ou -.
- As pilhas e baterias utilizadas nesse produto devem ser mantidas fora do alcance das crianças.
- Se engolidas, procure atendimento médico imediatamente.
- Não misture pilhas e baterias novas com pilhas e baterias usadas, ou do tipo carbono-zinco com tipo alcalinas.
- Não recarregar pilhas e baterias não recarregáveis.
- Só devem ser utilizadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou um similar.
- As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo.
- Atente-se para não causar curto-circuito nos terminais.
- No caso da não utilização do produto por um longo período, favor remover as pilhas e baterias.
- No caso deste produto apresentar ou ser afetado por interferência elétrica local, por favor, remova-o de perto de qualquer outro aparelho elétrico. Caso seja necessário, reinicie o aparelho apertando o botão de desligar e ligue-o novamente em seguida, ou, recoloca as pilhas e baterias.
- PILHAS E BATERIAS RECARGÁVEIS: Não misture pilhas e baterias recarregáveis com nenhum outro tipo de pilha ou bateria. Remova as pilhas e baterias do produto antes de recarregá-las (se puderem ser retiradas). O processo de recarga deverá ser supervisionado por um adulto.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

DÉCLARATION DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Cet équipement est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet équipement ne peut causer d'interférence nuisible; (2) cet équipement doit pouvoir fonctionner même s'il capte de l'interférence, incluant celle pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTE: Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un instrument numérique de classe B de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été établies pour assurer une protection raisonnable contre les brouillages préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner des fréquences radio-électriques et, s'il n'est pas monté et utilisé conformément aux instructions, peut créer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Cependant, ces limites ne garantissent pas qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce jouet produit un brouillage préjudiciable aux transmissions télévisuelles ou radiophoniques, ce qui peut se déceler à la mise en marche et à l'arrêt du jouet, l'utilisateur devrait configurer la situation en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- réorienter ou replacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- demande l'aide d'un marchand ou d'un technicien en radio et télévision.

ATTENTION: Toute modification ou altération apportée à cet appareil, sans autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité, peut nuire à l'utilisateur son droit de l'utiliser.

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSS. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause impaired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux NBR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Carrier Frequency: 2.4 GHz • Fréquence porteuse: 2.4 GHz

APP AVAILABLE THROUGH JUNE 30, 2020. Updates affect compatibility. Check Nerf.com for details. In-app purchases enhance game. Ask a parent first. Not available in all languages/countries. NERF LASER OPS™ app works with select iPhone®, iPad®, iPod touch™, iOS (6.0 or later required) and Android devices. Android 5.0 or later required. Note: Hasbro is only responsible for Hasbro-generated content. Please refer to third party terms and conditions for further information.

APP DISPONIBLE JUSQU'AU 30 JUIN 2020. Les mises à jour changent la compatibilité. Voir Nerf.com pour les détails. Les achats intégrés améliorent le jeu. Demandez d'abord à un parent. Non disponible dans toutes les langues ou dans tous les pays. Appli NERF LASER OPS compatible avec certains appareils iPhone, iPad, iPod touch (iOS 6.0 ou plus récent) et Android, Android 5.0 ou plus récent. Note: Hasbro n'est responsable que de contenu généré par produit. Consultez les modalités des tierces parties pour de plus amples renseignements.

APP DISPONIBLE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2020. Las actualizaciones afectan la compatibilidad. Para más detalles, visita Nerf.com. Los compras integradas mejoran el juego. Pregunta a tus padres primero. No disponible en todos los idiomas o países. La app NERF LASER OPS es compatible con iPhone, iPad, iPod touch (requiere iOS 6.0 o más reciente) y aparatos Android (requiere Android 5.0 o más reciente). Nota: A Hasbro sólo se le ha responsabilizado del contenido producido por Hasbro. Para mayor información, consulta los términos y condiciones de terceros.

APP DISPONÍVEL ATÉ 30 DE JUNHO DE 2020. Atualizações afetam a compatibilidade. Consultar Nerf.com para mais detalhes. Compras disponíveis no app melhoram o jogo. Pedir aos pais antes. Não disponível em todas as línguas ou países. O app NERF LASER OPS é compatível com alguns modelos de iPhone, iPad e iPod touch (requer iOS 6.0 ou mais recente) e alguns dispositivos Android (requer Android 5.0 ou mais recente). Nota: A Hasbro só é responsável pelo conteúdo produzido pela Hasbro. Consulte os termos e condições dos terceiros para mais informações.

Ask a parent before going online. - Demandez à un parent avant d'aller sur Internet. - Peça permissão a tus padres antes de ir en línea. - Pedir aos pais antes de acessar a internet.

Product and colors may vary. Retain this information for future reference. ©™ and/or TM™ & © 2018 Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. All Rights Reserved. TM & © denote U.S. Trademarks. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hasbro is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Le produit et les couleurs peuvent varier. Conservez cette information pour référence ultérieure. ©™ et/ou TM™ & © 2018 Hasbro. Tous droits réservés. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2, U.S.CANADA TEL: 1-800-255-5516. El producto y los colores pueden variar. Conserve esta información para futuras referencias. ©™ y/o TM™ & © 2018 Hasbro. Todos los derechos reservados. Centro de Servicio para México TEL: 877-2996 y para el interior de la República TEL: 01-800-7-12-02-25, centrososerviciomexico@hasbro.com (Producto e colores pueden variar. Guardar para eventuales consultas. ©™ e/ou TM™ & © 2018 Hasbro. Todos os direitos reservados. Em caso de dúvidas sobre o produto, consulte www.hasbro.com, ou pelo "Atendimento ao Consumidor" U.S. Pat. Nos. 7632187, 7846028, 8303421, 8468824, 8091128, E & UK Reg. Des. Apps. E279 P10002617