



DIGITAL AUDIO MONITOR WITH TEMPERATURE READ OUT



User's Manual
Item: GRCOM-103t



TWO-WAY
INTERCOM


VOICE
DETECTION

NIGHT
LIGHT

Introduction

Thank you for purchasing the Graco Digital Audio Monitors, item GRCOM-103t. The multi-feature monitor allows parents/guardians keep close surveillance of their baby during the day and throughout the night. Please read this manual carefully before setting up and using the digital audio monitors. And for future reference, these keep this manual in a secure location.

Package Contents




1 Baby Monitor



1 Parent Monitor




1 AC Adapter



2 USB Charging
Cables

WARNING: Keep all contents out of reach from children and infants as this may lead to choking or strangulation.

Using the Baby Audio Monitor




Powering ON: Using the included USB cable, connect the cable's USB end into the included wall adapter and the cable's Micro USB end into the audio monitor's Micro USB port. The Power Indicator will illuminate green indicating the power is ON.

Power:

1. Press and hold the Power button for two seconds to turn the camera ON/OFF.
2. Press the Power button to page the Parent Audio Monitor.
3. Press the Power button three times to turn the night light ON/OFF.

Using the Parent Audio Monitor




Charging the monitor: Using the included Micro USB cable, connect the USB end into the wall adapter and the Micro USB end into the monitor. *Note: When the battery is low, the Indicator light will flash red and the monitor will beep.*

Power:

1. Press and hold the Power button for two seconds to turn the monitor ON/ OFF.
2. To turn the night light ON/OFF, press the Power button.
3. To reset 'night mode' press the Power button three times.

Other Functions for Parent Audio Monitor



Distance: When the audio monitors are out of range from one another, the Parent Monitor will beep every 30 seconds. The Indicator light on the monitor will flash red and green to indicate the monitor(s) are out of range.

Temperature: The Parent Monitor reads the room's temperature and displays it on the screen. If the room's temperature gets higher than 86°F and lower than 61°F, the monitor will beep every thirty seconds.

You can turn off the temperature alarm by pressing and holding the 'Volume -' button for five seconds on the Parent monitor. The monitor will beep once indicating the alarm is ON and beep twice indicating the alarm is OFF.

Night Mode: On the Parent Monitor press the Power button three times to put the monitors in night mode. In night mode, the Light Indicator will illuminate orange and the distance alarm will be turned OFF.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Sakar One Year Warranty

This warranty covers the original consumer purchaser only and is not transferable.

This warranty covers products that fail to function properly UNDER NORMAL USAGE, due to defects in material or workmanship. Your product will be repaired or replaced at no charge for parts or labor for a period of one year.

What Is Not Covered by Warranty

Damages or malfunctions not resulting from defects in material or workmanship and damages or malfunctions from other than normal use, including but limited to, repair by unauthorized parties, tampering, modification or accident.

To Obtain Warranty Service and Troubleshooting Information:

Call 1-877-397-8200 or visit our website at www.sakar.com.

To receive Warranty service along with the name and address of an authorized product service center, the original consumer purchaser must contact us for problem determination and service procedures. Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice, evidencing that the product is within the applicable Warranty period(s), MUST be presented in order to obtain the requested service. It is your responsibility to properly package and send any defective products along with a dated copy of proof of purchase, a written explanation of the problem, and a valid return address to the authorized service center at your expense. Do not include any other items or accessories with the defective product. Any products received by the authorized service center that are not covered by warranty will be returned unrepairs.



©2020 Sakar International
195 Carter Drive
Edison, NJ 08817
Support: 800 592 9541
www.vivitar.com



MONITEUR AUDIO NUMÉRIQUE

À LECTURE DE LA TEMPÉRATURE




Guide d'utilisation
Article : GRCOM-103t



Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté les moniteurs audio numériques Graco, article GRCOM-103t. Ce moniteur multifonctionnel permet aux parents/tuteurs de surveiller étroitement leur bébé pendant la journée et la nuit. Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'installer et d'utiliser les moniteurs audionumériques. Et pour toute référence future, veuillez conserver ce guide d'utilisation dans un endroit sûr.


Contenu de l'emballage




1 moniteur de bébé



1 moniteur de parent




1 adaptateur CA



2 câbles de recharge USB

AVERTISSEMENT: Gardez tous les contenus hors de portée des enfants et les bébés, car cela peut conduire à l'étouffement ou à la strangulation.

Utilisation du moniteur audio de bébé




Mise en fonction: En utilisant le câble USB fourni, connectez l'extrémité USB du câble dans l'adaptateur mural inclus et l'extrémité microUSB du câble dans le port microUSB du moniteur audio. L'indicateur d'alimentation s'allumera en vert pour indiquer que le dispositif est sous tension.

Mise en ou hors fonction:

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour allumer ou éteindre le dispositif.
2. Appuyez sur le bouton de mise en/hors fonction pour afficher le moniteur audio du parent.
3. Appuyez trois fois sur le bouton de mise en/hors fonction pour allumer ou éteindre la veilleuse.

Utilisation du moniteur audio du parent




Recharge du moniteur: À l'aide du câble microUSB fourni, branchez l'extrémité USB dans l'adaptateur mural et l'extrémité microUSB dans le moniteur. Note: Lorsque la pile est faible, le voyant lumineux clignotera en rouge et le moniteur émettra un bip.

Mise en/hors fonction:

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour mettre le moniteur en/hors fonction.
2. Pour allumer/éteindre la veilleuse, appuyez sur le bouton d'alimentation.
3. Pour réinitialiser le "mode nuit", appuyez trois fois sur le bouton de mise en/hors fonction.

Autres fonctions du moniteur du parent



Distance: Lorsque les moniteurs audio sont hors de portée l'un de l'autre, le moniteur du parent émettra un bip toutes les 30 secondes. Le voyant lumineux du moniteur clignotera en rouge et vert pour indiquer que le ou les moniteurs sont hors de portée.

Température: Le moniteur du parent lit la température des pièces et l'affiche à l'écran. Si la température de la pièce est supérieure à 86°F et inférieure à 61°F, le moniteur émettra un bip toutes les trente secondes.

Vous pouvez désactiver l'alarme de température en appuyant pendant cinq secondes sur le bouton "Volume -" du moniteur du parent. Le moniteur émettra un bip indiquant que l'alarme est activée et deux bips indiquant que l'alarme est désactivée.

Mode de nuit: Sur le moniteur du parent, appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation pour mettre les moniteurs en mode nuit. En mode nuit, l'indicateur lumineux s'allumera en orange et l'alarme de distance sera désactivée.

Avis de la FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le pouvoir de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Garantie Sakar d'un an

Cette garantie couvre uniquement le consommateur acheteur d'origine et n'est pas transférable.

Cette garantie couvre les produits qui ne fonctionnent pas correctement EN USAGE NORMAL, en raison de défauts de matériaux ou de fabrication. Votre produit sera réparé ou remplacé sans frais de pièces ou de main-d'œuvre pendant une période d'un an.

Ce qui n'est pas couvert par la garantie

Les dommages ou dysfonctionnements ne résultant pas de défauts de matériel ou de fabrication et les dommages ou dysfonctionnements résultant d'une utilisation autre que normale, y compris, mais de façon limitée, la réparation par des parties non autorisées, la falsification, la modification ou l'accident.

Pour obtenir des informations sur le service de garantie et le dépannage:

Appelez le 1-877-397-8200 ou visitez notre site web à l'adresse www.sakar.com.

Pour obtenir un service de garantie ainsi que le nom et l'adresse d'un centre de service autorisé, l'acheteur d'origine doit nous contacter pour déterminer le problème et les procédures de service. Une preuve d'achat sous la forme d'un acte de vente ou d'une facture acquittée, prouvant que le produit est conforme à la (aux) période(s) de garantie applicable(s), DOIT être présentée afin d'obtenir le service demandé. Il est de votre responsabilité d'emballer correctement et d'envoyer tout produit défectueux avec une copie datée de la preuve d'achat, une explication écrite du problème et une adresse de retour valide au centre de service autorisé, à vos frais. N'incluez aucun autre article ou accessoire avec le produit défectueux. Tout produit reçu par le centre de service agréé qui n'est pas couvert par la garantie sera renvoyé sans être réparé.



©2020 Sakar International
195 Carter Drive
Edison, NJ 08817
Support: 800 592 9541
www.vivitar.com