



On/Off
 Marche/Arrêt
 On/Off
 conectado/desconectado

Fully Functional
 Completamente funzionante • Completamente
 funcional • Entierement fonctionnel




Left • Gauche
 Sinistra • Izquierda

Straight • Diritto
 Recto • Tout droit

Right • Droite
 Destra • Derecha

Forward • Avant
 Avanti • Adelante

Stop
 Arrêt
 Stop
 Parar




Requires 1 9V battery (included)
 Fonctionne avec 1 pile 9V (fournies)
 Necessita di 1 batteria 9V (includa)
 Se requieren 1 pila 9V (incluidas)

Reverse • Arrière
 Indietro • Atrás



The King



Requires 3 AAA batteries (included) •
 necessita di 3 batterie AAA (includa)

Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment