

fitem id	Bom编号	物料编号	物料名称	数量	计划单价	计划金额	使用状态	审核状态
23781	PD-67001	03. ZJ. PDV. PD-67001	7寸移动DVD	1		0	0 未使用	审核

行号	物料编号	名称	规格	用量	位号	备注	使用状态
1	01. 00. SJ. 67001. 001	塑胶件	PD67001-显上	1	PD-67001-RE01		使用
2	01. 00. SJ. 67001. 002	塑胶件	PD67001-显下	1	PD-67001-RE02		使用
3	01. 00. SJ. 67001. 003	塑胶件	PD67001-播上	1	PD-67001-RE03		使用
4	01. 00. SJ. 67001. 004	塑胶件	PD67001-播下	1	PD-67001-RE04		使用
5	01. 00. SJ. 67001. 005	塑胶件	PD67001-碟片盖(A组)	1	PD-67001-RE05-A		使用
6	01. 00. SJ. 67001. 006	塑胶件	PD67001-碟片盖支撑轴	1	PD-67001-RE06		使用
7	01. 00. SJ. 67001. 007	塑胶件	PD67001-播上配件	1	PD-67001-RE07		使用
8	01. 00. SJ. 67001. 008	塑胶件	PD67001- 按键装饰板(A组)	1	PD-67001-RE08-A		使用
9	01. 00. SJ. 67001. 009	塑胶件	PD67001-显示体装饰条1	2	PD-67001-RE09		使用
10	01. 00. SJ. 67001. 010	塑胶件	PD67001-显示体装饰条2	2	PD-67001-RE10		使用
11	01. 00. SJ. 67001. 011	塑胶件	PD67001-播上装饰条左	1	PD-67001-RE11		使用
12	01. 00. SJ. 67001. 012	塑胶件	PD67001-播上装饰条右	1	PD-67001-RE12		使用
13	01. 00. SJ. 67001. 013	塑胶件	PD67001-播下装饰条左	1	PD-67001-RE13		使用
14	01. 00. SJ. 67001. 014	塑胶件	PD67001-播下装饰条右	1	PD-67001-RE14		使用
15	01. 00. SJ. 67001. 015	塑胶件	PD67001-方向键	1	PD-67001-RE15		使用
16	01. 00. SJ. 67001. 016	塑胶件	PD67001-ENT键	1	PD-67001-RE16		使用
17	01. 00. SJ. 67001. 017	塑胶件	PD67001-二合一按键	1	PD-67001-RE17		使用
18	01. 00. SJ. 67001. 018	塑胶件	PD67001-四合一按键	1	PD-67001-RE18		使用
19	01. 00. SJ. 67001. 019	塑胶件	PD67001-OPEN键	1	PD-67001-RE19		使用
20	01. 00. SJ. 67001. 020	塑胶件	PD67001-电源开关	1	PD-67001-RE20		使用
21	01. 00. SJ. 67001. 021	塑胶件	PD67001-HOLD键	1	PD-67001-RE21		使用
22	01. 00. SJ. 67001. 022	塑胶件	PD67001-碟片盖卡钩	1	PD-67001-RE22	同壳体颜色	使用
23	01. 00. SJ. 67001. 023	塑胶件	PD67001-遥控窗透明片	1	PD-67001-RE23	透明红	使用
24	01. 00. SJ. 67001. 024	塑胶件	PD67001-指示灯透明片	1	PD-67001-RE24		使用

25 01. 00. SJ. 67001. 025	塑胶件	PD67001-转轴上盖	1 PD-67001-RE25	使用
26 01. 00. SJ. 67001. 026	塑胶件	PD67001-转轴下盖左	1 PD-67001-RE26	使用
27 01. 00. SJ. 67001. 027	塑胶件	PD67001-转轴下盖右	1 PD-67001-RE27	使用
28 01. 00. SJ. 67001. 028	塑胶件	PD67001-LCD开关	1 PD-67001-RE28	使用
29 01. 00. BP. DZ. E000	底壳表牌	根据客户选择	1	使用
30 01. 00. WJ. TJ. 619	五金件	PD67001-五金底座(黑)	1 PD-67001-PT01	使用
31 01. 00. WJ. TJ. 620	五金件	PD67001-磁铁压片	4 PD-67001-PT02	使用
32 01. 00. WJ. TH. 242	弹簧	PD67001-碟片盖弹簧	1 PD-67001-PT03	使用
33 01. 00. WJ. TH. 243	弹簧	PD67001-碟片盖卡钩弹簧	1 PD-67001-PT04	使用
34 01. 00. WJ. TJ. 173	916H五金件	916H-弹性卡片	1	使用
35 01. 00. WJ. TH. 119	57001弹簧	57001-屏开关压簧	1	使用
36 01. 13. L. G. E068	磁铁	7. 8*5. 6*2mm	4 PD-67001-PT06	显示体磁铁 使用
37 01. 13. L. G. E069	磁铁	8*6. 6*2mm	2 PD-67001-PT07	播放体磁铁 使用
38 01. 32. ZZ. 100	阻尼转轴	PD-67001-4. 5kg	1 PD-67001-PT08	使用
39 01. 00. WJ. TJ. 499	920V五金件	920V-喇叭压板T=0. 6mm	2	使用
40 01. 00. WJ. JG. 229	螺丝	1. 7*7KAHO	4 用于显下与显上固定(4) 用于五金底座与播下壳体固	同壳体颜色 使用
41 01. 00. WJ. JG. 228	螺丝	1. 7*5KAHO	15 定(9)、五底底座与播上 及播上配件固定(6)	使用
42 01. 00. WJ. JG. 582	螺丝	2*4. 5CMHO	2 用于显上与显下固定	同壳体颜色 使用
43 01. 00. WJ. JG. 583	螺丝	1. 4*2. 5CBNI	8 用于显示体磁铁固定(8)	使用
44 01. 00. WJ. JG. 279	螺丝	2*4. 5CMHNI	6 用于转轴与显下固定(3)、 转轴与播上(3)	使用
45 01. 00. WJ. JG. 001	螺丝	1. 7*10KAHNI	6 用于播放体上下壳体固定	使用
46 01. 00. WJ. JG. 196	螺丝	1. 7*12KAHO	3 用于播放体上下壳体固定	使用
47 01. 00. WJ. JG. 218	螺丝	1. 7*9KAHO	2 用于播放体上下壳体固定 用于下壳与充电板和接口板 固定(6)、用于主板与播放 体(4)、及逆变板固定(1)	同壳体颜色 使用
48 01. 00. WJ. JG. 013	螺丝	1. 7*5KAHNI	21 、驱动板固定(4)、喇叭固 定(4)、阻尼转轴与播上配 件(2)	使用
49 01. 00. WJ. JG. 017	螺丝	1. 7*7KAHNI	3 阻尼转轴与转轴上盖固定(3)、	同壳体颜色 使用
50 01. 00. WJ. JG. 370	螺丝	1. 7*5PWAHNI (W=5)	5 播上与按键装饰板固定(5)	使用

51 01. 00. WJ. JG. 584	螺丝	1. 7*3. 5PWAHNI W=4. 5(固定垫)	12 播下装饰条固定(8)、播上 磁铁固定(4)	使用
52 01. 00. WJ. JG. 585	螺丝	1. 7*7PWAHNI W=4. 5(固定垫)	1 用于碟片盖支撑轴与播放体 固定(1)、	使用
53 01. 00. WJ. JG. 009	螺丝	1. 7*4. 5PWAHNI W=7 (活垫)	5 机芯固定(3)、碟片盖卡钩 (2)、	使用
54 01. 00. WJ. JG. 118	铜螺母	M2*3	8 烫于播上及显上显下阻尼转 轴固定孔	使用
55 01. 00. YS. SM1. E000	说明书	根据客户选择	1	使用
56 01. 00. YS. FY3. E049	合格证		1	使用
57 01. 00. YS. SC. 002	产品保修卡	产品保修卡	1	使用
58 01. 00. YS. TZ. F. E000	保修封条	根据客户选择	1	使用
59 01. 00. YS. TZ. T. E070	贴纸	激光贴纸	1	使用
60 01. 00. YS. ZX2. 000	装箱单	根据客户选择	1	使用
61 01. 00. YS. TZ. T. E079	贴纸	遥控器贴纸	1	使用
62 01. 00. YS. TZ. T. E100	贴纸	机芯标识贴纸30*10mm	1	使用
63 01. 00. YS. TZ. M. E000	条形码	根据客户选择	1	使用
64 01. 00. BZ. X. B. E000	白盒	根据客户选择	1	使用
65 01. 00. BZ. X. N. E000	内箱	根据客户选择	1	使用
66 01. 00. BZ. X. W. E000	外箱	根据客户选择	1	使用
67 01. 00. BZ. F. P. E376	泡沫	PD-67001-左	1	使用
68 01. 00. BZ. F. P. E377	泡沫	PD-67001-右	1	使用
69 01. 00. BZ. D. Z. E018	自封袋	16. 5*24. 5cm	1 附件包装袋	使用
70 01. 00. BZ. D. H. E151	环保袋	25. 5*26cm	1 机器包装	使用
71 01. 00. BZ. D. H. E152	环保袋	11. 5*30cm	1 电池包装袋	使用
72 01. 00. BZ. D. Z. E002	自封袋	4*6cm	1 钮扣电池包装袋	使用
73 01. 00. BZ. D. H. E030	环保袋	6. 7*19cm	1 点烟器包装袋	使用
74 01. 00. BZ. D. H. E029	环保袋	6*23cm	1 AV线包装袋	使用
75 01. 00. BZ. D. H. E126	环保袋	15*17cm	1 适配器包装袋	MPA- 660二选一 使用
76 01. 00. BZ. D. H. E004	环保袋	15*33cm	1 适配器包装袋	MPA- 690二选一 使用
77 01. 47. CNT. LJX. 6. 012	电子线	0. 8-20Y-20Y-160mm 同面	1 驱动板与主板连线	使用
78 01. 47. CNT. LJX. 2. E068	连接线	1. 25-8Y-8Y-60mm同面黑	1 电池充电板连线	使用
79 01. 47. CNT. RXB. E012	柔性板线路板	0. 5-24P-125MM 同面	1 机芯连线	使用

80 01. 47. CNT. LJX. 2. E081	连接线	1. 25-3Y-3Y-300mm同面	1 逆变板与主板连线	使用
81 01. 47. CNT. LJX. 1. E035	连接线	1. 0-14Y-14Y-50mm同面黑	1 主板与转接板连线	使用
82 01. 47. CNT. LJX. 5. 028	接地线	50mm	1 LCD屏与驱动板接地	一头剥去绝缘层15mm, 使用 一头焊接带FM功能时使用
83 01. 47. CNT. LJX. 5. 060	连接线	150MM(11股 黑色)	1 FM天线	使用
84 01. 15. JX. DM520F	机芯组件	DM-520F华阳机芯	1	使用
85 01. 15. JX. HT902	机芯组件	HT-902宏图机芯	1	使用
86 02. 04. LCD070	7寸液晶显示屏	7寸液晶显示屏	1	富士康或松下屏 使用
87 01. 00. SP. 046	扬声器	Φ28 H:7. 3mm(8Ω-1. 5W带1. 25-2Y-45MM)	2	红黑各1 使用
88 02. 02. MPA-660	电源适配器(成品)	MPA-660(9. 5V)	1 (9. 5V/2. 2A)	二选一 使用
89 02. 02. MPA-690	电源适配器(成品)	MPA-690	1	二选一 使用
90 01. 47. CNT. CTX. E001	AV信号线	Φ3. 5+RCA(黄白红)	1	使用
91 01. 47. CNT. CTX. E004	点烟器	(小头) DC4. 0	1	使用
92 01. 40. CON. DCZ. 052	耳机插座	2*3. 522 一出二	1	使用
93 01. 00. RC. 6007	遥控器	RC-6007	1	使用
94 01. 14. DX. B. 0150	钮扣电池	CR2025	1	使用
95 01. 00. YS. FY3. E506	机芯卡位纸	HT902 光头保护卡(宏图)	1	使用
96 01. 00. DP. XJ. E008	防震垫	机芯防震垫	3	使用
97 02. 11. 01. PDV06M2680C01	主板(半成品)	PDV06M-2680C01	1 ZORAM方案	使用
98 02. 12. 01. PDV06D2691C01	驱动板(半成品)	PDV06D-2691C01	1 T100A+富士康屏	使用
99 02. 14. 01. PDV06I2682C01	转接板(半成品)	PDV06I-2682C01	1	使用
100 02. 13. 01. PDV06C2664C01	充电板(半成品)	PDV06C-2664C01	1	使用
101 02. 07. MINV0767IL1001	逆变器	MINV07-67IL1001	1 0Z9936+富士康屏, 2698C	使用
102 02. 01. 001. BT6002	充电电池(成品)	BT-6002	1	使用

fitem id	Bom编号	物料编号	物料名称	数量	计划单价	计划金额	使用状态	审核状态
24133	PDV06M-2680C01	02. 11. 01. PDV06M2680C01	主板(半成品)	1		0	0 未使用	审核

行号	物料编号	名称	规格	用量	位号	备注	使用状态
					2R3 3R10 3R12 3R17 3R18 3R19 3R31 3R37 3R38 4R35 4R60 4R61 9R29 10R16 10R20 5R2 5R4 7R7 7R25 9R24 10R33 10FB9 13FB1 13FB2 10FB10 10FB11 10FB12 10L6 10L4 4R44 4R36 7R13 7R31 7R16 7R34 9R27 7R44 5R7 6R2 6R5 9R11 7R10 7R28		
1	01. 57. R. 2. E000J	贴片电阻	0603-0 Ω $\pm$ 5%	43			使用
2	01. 57. R. 2. E4R7J	贴片电阻	0603-4. 7 Ω $\pm$ 5%	2	2R1 2R4		使用
3	01. 57. R. 2. E270J	贴片电阻	0603-27 Ω $\pm$ 5%	2	13R12 13R13		使用
4	01. 57. R. 2. E330J	贴片电阻	0603-33 Ω $\pm$ 5%	4	2R7 4R38 4R52 4R58		使用
5	01. 57. R. 2. E390J	贴片电阻	0603-39 Ω $\pm$ 5%	1	3R27		使用
6	01. 57. R. 2. E470J	贴片电阻	0603-47 Ω $\pm$ 5%	1	3R5		使用
7	01. 57. R. 2. E510J	贴片电阻	0603-51 Ω $\pm$ 5%	1	10R4		使用
8	01. 57. R. 2. E560J	贴片电阻	0603-56 Ω $\pm$ 5%	1	4R66		使用
9	01. 57. R. 2. E750F	贴片电阻	0603-75 Ω $\pm$ 1%	3	10R13 10R14 10R17 2R8 2R9 10R6 10R7 4R56		使用
10	01. 57. R. 2. E101J	贴片电阻	0603-100 Ω $\pm$ 5%	11	4R57 7R11 7R29 10R10 10R29 3R13		使用
11	01. 57. R. 2. E121J	贴片电阻	0603-120 Ω $\pm$ 5%	1	3R30		使用
12	01. 57. R. 2. E221J	贴片电阻	0603-220 Ω $\pm$ 5%	2	2R5 2R2		使用
13	01. 57. R. 2. E331F	贴片电阻	0603-330 Ω $\pm$ 1%	1	9R15		使用
14	01. 57. R. 2. E3920F	贴片电阻	0603-392 Ω $\pm$ 1%	1	(4R51)		使用
15	01. 57. R. 2. E471J	贴片电阻	0603-470 Ω $\pm$ 5%	1	2R10		使用
16	01. 57. R. 2. E751J	贴片电阻	0603-750 Ω $\pm$ 5%	2	3R36 3R33		使用

17 01. 57. R. 2. E751F	贴片电阻	0603-750 Ω $\pm$ 1%	1 9R14	使用
18 01. 57. R. 2. E102J	贴片电阻	0603-1K Ω $\pm$ 5%	7 13R1 3R26 3R28 4R62 4R65 13R11 13R14	使用
19 01. 57. R. 2. E102F	贴片电阻	0603-1K Ω $\pm$ 1%	3 3R2 3R3 9R9	使用
20 01. 57. R. 2. E122F	贴片电阻	0603-1. 2K $\pm$ 1%	2 3R9 3R11	使用
21 01. 57. R. 2. E202J	贴片电阻	0603-2K Ω $\pm$ 5%	4 10R8 3R29 4R46 4R47	使用
22 01. 57. R. 2. E222J	贴片电阻	0603-2. 2K Ω $\pm$ 5%	1 (10R15)	使用
23 01. 57. R. 2. E202F	贴片电阻	0603-2K Ω $\pm$ 1%	1 3R4	使用
24 01. 57. R. 2. E332J	贴片电阻	0603-3. 3K Ω $\pm$ 5%	5 13R4 13R6 2R11 2R12 2R15	使用
25 01. 57. R. 2. E362F	贴片电阻	0603-3. 6K Ω $\pm$ 1%	1 3R14	使用
26 01. 57. R. 2. E4322F	贴片电阻	0603-4. 32K Ω 1%	1 9R3	提示5分钟 使用
			5R5 9R4 2R13 4R43 4R53 4R54 4R55 4R63 4R64	
27 01. 57. R. 2. E472J	贴片电阻	0603-4. 7K Ω $\pm$ 5%	14 10R27 10R18 10R3 9R10 13R16	使用
28 01. 57. R. 2. E512J	贴片电阻	0603-5. 1K Ω $\pm$ 5%	3 7R40 7R24 7R6	使用
29 01. 57. R. 2. E682J	贴片电阻	0603-6. 8K Ω $\pm$ 5%	2 10R24 3R8	使用
30 01. 57. R. 2. E822J	贴片电阻	0603-8. 2K Ω $\pm$ 5%	1 10R25	使用
31 01. 57. R. 2. E912J	贴片电阻	0603-9. 1K Ω $\pm$ 5%	3 7R23 7R5 7R17 (13R2) (13R8) (3R34) (3R39) (3R40) (4R39) (4R40) (7R39) (9R16)	使用
32 01. 57. R. 2. E103J	贴片电阻	0603-10K Ω $\pm$ 5%	21 (9R17) (9R22) (9R30) (7R43) (10R22) (10R31) (10R32) (13R10) (9R18) (4R67) (7R18) 10R35	使用
33 01. 57. R. 2. E103F	贴片电阻	0603-10K Ω $\pm$ 1%	2 9R5 9R12	使用
34 01. 57. R. 2. E123J	贴片电阻	0603-12K Ω $\pm$ 5%	3 10R23 7R19 7R1	使用
35 01. 57. R. 2. E123F	贴片电阻	0603-12K Ω $\pm$ 1%	2 9R1 9R7	使用
36 01. 57. R. 2. E153J	贴片电阻	0603-15K Ω $\pm$ 5%	1 4R33	使用
37 01. 57. R. 2. E203F	贴片电阻	0603-20K Ω $\pm$ 1%	1 (4R41)	使用
38 01. 57. R. 2. E203J	贴片电阻	0603-20K Ω $\pm$ 5%	2 9R32 10R9	使用
39 01. 57. R. 2. E273J	贴片电阻	0603-27K Ω $\pm$ 5%	1 3R6	使用
40 01. 57. R. 2. E303J	贴片电阻	0603-30K Ω $\pm$ 5%	1 4R32	使用
41 01. 57. R. 2. E333J	贴片电阻	0603-33K Ω $\pm$ 5%	4 3R1 13R3 13R9 9R28	使用

42 01. 57. R. 2. E433J	贴片电阻	0603-43K Ω $\pm 5\%$	1 4R34	使用
43 01. 57. R. 2. E473J	贴片电阻	0603-47K Ω $\pm 5\%$	4 9R6 9R2 9R8 9R13	使用
44 01. 57. R. 2. E513J	贴片电阻	0603-51K Ω $\pm 5\%$	2 4R31 3R7	使用
45 01. 57. R. 2. E104J	贴片电阻	0603-100K Ω $\pm 5\%$	8 13R5 13R7 4R42 9R19 9R20 9R21 7R8 7R26	使用
46 01. 57. R. 2. E224J	贴片电阻	0603-220K Ω $\pm 5\%$	1 (4R37)	使用
47 01. 57. R. 2. E684F	贴片电阻	0603-680K Ω $\pm 1\%$	2 3R35 3R32	使用
48 01. 57. R. 2. ER10F	贴片电阻	0603-0.1 Ω $\pm 1\%$	2 3R15 3R16	使用
49 01. 57. R. 3. E000J	贴片电阻	0805-0 Ω $\pm 5\%$	5 5R1 3R41 10L10 13L1 10L11	使用
50 01. 57. R. 3. E750J	贴片电阻	0805-75 Ω $\pm 5\%$	1 6R1	使用
51 01. 57. R. 8. EP4724	贴片电阻排	4.7K Ω *4 $\pm 5\%$	2 (4RN1) (4RN6)	使用
52 01. 57. R. 8. EP1014	贴片电阻排	100 Ω *4 $\pm 5\%$	1 4RN2	使用
53 01. 57. R. 8. EP3304	贴片电阻排	33 Ω *4 $\pm 5\%$	1 4RN5	使用
54 01. 54. CS. 2. E220N	贴片电容	0603-22P NPO $\pm 5\%/50V$	2 (4C32) (4C36)	使用
55 01. 54. CS. 2. E470N	贴片电容	0603-47P NPO $\pm 5\%/50V$	3 10C12 10C13 10C16	使用
56 01. 54. CS. 2. E680N	贴片电容	0603-68P NPO $\pm 5\%/50V$	2 3C4 3C2	使用
57 01. 54. CS. 2. E101N	贴片电容	0603-100P NPO $\pm 5\%/50V$	1 10C20	使用
58 01. 54. CS. 2. E151N	贴片电容	0603-150P NPO $\pm 5\%/50V$	1 10C8	使用
59 01. 54. CS. 2. E161N	贴片电容	0603-160P NPO $\pm 5\%/50V$	1 10C9	使用
60 01. 54. CS. 2. E221N	贴片电容	0603-220P NPO $\pm 5\%/50V$	2 7C10 7C2	使用
61 01. 54. CS. 2. E681N	贴片电容	0603-680P NPO $\pm 5\%/50V$	1 10C15	使用
62 01. 54. CS. 2. E102X	贴片电容	0603-102 X7R $\pm 10\%/50V$	6 3C17 3C20 4C25 4C26 4C28 4C29	使用
63 01. 54. CS. 2. E202X	贴片电容	0603-202 X7R $\pm 10\%/50V$	2 7C12 7C4	使用
64 01. 54. CS. 2. E223X	贴片电容	0603-223 X7R $\pm 10\%/50V$	2 (4C31) (3C15)	使用
65 01. 54. CS. 2. E273Y	贴片电容	0603-273 Y5V- 20+80%/50V	2 4C30 3C8	使用

			(2C2) (2C3) (2C6) (2C8) (2C9) (3C1) (3C6) (5C1) (5C3) (5C4) (5C5) (6C2) (7C7) (9C1) (9C3) (9C5) (9C6) (9C8) (10C2) (10C7) (13C4) (13C5) (2C11) (2C12) (2C13) (2C14) (3C10) (3C14) (3C16) (3C18) (3C19) (3C23) (4CB20) (4CB21) (4CB22) (4CB23) (4CB24) (4CB25) (4CB26) (4CB27)	
66 01. 54. CS. 2. E104Y	贴片电容	0603-104 Y5V- 20+80%/50V	77 (4C27) (4CB28) (4CB29) (4CB30) (4CB31) (4CB32) (4CB33) (4CB34) (4CB35) (4CB36) (4CB37) (4CB38) (4CB39) (4C39) (4CB40) (4CB45) (4CB46) (4CB47) (4CB48) (4CB49) (4CB62) (9C11) (9C12) (9C14) (9C17) (9C19) (9C22) (9C23) (9C25) (9C28) (10C14) (10C17) (10C23) (10C25) (4CB50) (7C14) (7C6)	使用
67 01. 54. CS. 2. E224Y	贴片电容	0603-224 Y5V- 20+80%/16V	3 (5C2) (3C13) (9C16)	使用
68 01. 35. CC. 120610U10V	贴片陶瓷电容	1206-10UF-10V	2 (9C24) (9C9)	使用
69 01. 13. L. Z. ESA300	贴片磁珠	0603-300 Ω	1 4FB12	使用
70 01. 13. L. Z. ESB50P	贴片磁珠	0805-50 Ω PB	5 2FB3 9L2 9L3 9L4 10L12	使用
71 01. 13. L. Z. ESB220P	贴片磁珠	0805-220 Ω PB	4 4FB8 4FB9 4FB10 4FB11	使用

72 01. 13. L. Z. ESC50P	贴片磁珠	1206-50 Ω PB	2FB2 3FB1 3FB2 3FB3 12 5FB1 9FB1 9FB3 9FB4 9FB5 10L1 10L2 10L9	使用
73 01. 41. D. PS. SS24	二极管	SS24 SMD	2 3D1 3D2	使用
74 01. 41. D. PS. SS5822	二极管	SS5822 SMD	3 9D1 9D2 9D3	使用
75 01. 41. D. PS. LL4148	二极管	LL4148 SMD	3 4D5 9D5 9D6	使用
76 01. 41. D. PS. 54S	二极管	BAT54S SMD	2 10D1 3D3	使用
77 01. 42. Q. S. 2907	三极管	MMST2907A SMD	2 2Q1 2Q2	使用
78 01. 42. Q. S. 143T	三极管	DTC143TN3 SMD	1 7Q4	亿思达 使用
79 01. 42. Q. S. 3906	三极管	SMBT3906 SMD	5 3Q1 7Q3 9Q1 9Q2 13Q1	使用
80 01. 42. Q. S. 3904	三极管	SMBT3904 SMD	7 2Q3 2Q4 2Q5 3Q2 9Q3 9Q5 10Q2	使用
81 01. 42. Q. S. 3409	三极管	A03409 SMD	2 3Q3 3Q4	使用
82 01. 34. CL. D. E1U50VA	电解电容	CDV-1UF/50V 4*5	1 9C27	使用
83 01. 34. CL. D. E10U25VA	电解电容	CDV-10UF/25V 4*5	8 13C1 13C2 3C22 9C26 13C6 13C7 10C22 10C24	使用
84 01. 34. CL. D. EV22U16VA	电解电容	CDV-22UF/16V 4*5	8 7C1 7C9 7C5 13C8 3C11 3C12 4C38 7C13	使用
85 01. 34. CL. D. E47U10VA	电解电容	CDV-47UF/10V 4*5	5 2C5 2C7 2C10 10C21 6C1	使用
86 01. 34. CL. D. EV47U16VA	电解电容	CDV-47UF/16V 5*5	1 6C7	使用
87 01. 34. CL. D. E100U6V3A	电解电容	CDV-100UF/6.3V 5*5	8 2C4 4C34 4C35 4C37 9C15 9C18 9C20 9C21	使用
88 01. 34. CL. D. E100U10VA	电解电容	CDV-100UF/10V 5*5	6 7C15 9C7 13C9 13C10 9C13 13C3	使用
89 01. 34. CL. D. E100U16VA	电解电容	CDV-100UF/16V 6*5	5 10C1 9C4 3C5 3C21 7C8	使用
90 01. 34. CL. D. E220U6V3A	电解电容	CDV-220UF/6.3V 6*5	7 3C3 3C7 4C33 3C9 9C10 6C3 2C1	使用
91 01. 34. CL. D. EV220U16VB	电解电容	CDV-220UF/16V 8*5	1 9C2	使用
92 01. 33. CT. A10U16V	贴片钽电容	A-10UF-16V	1 (6C8)	使用
93 01. 00. JZ. E27000	直插晶振	27.000MHZ-49S-20P	1 4Y1	使用
94 01. 13. L. L. S. E055	贴片电感	0805-1.2UH	1 10L5	使用
95 01. 13. L. L. S. E006	贴片电感	0805-1.8UH	1 10L7	使用
96 01. 13. L. L. S. E010	贴片电感	0805-2.7UH	1 10L8	使用
97 01. 13. L. L. S. E007	贴片电感	0805-10UH	1 2L1	使用
98 01. 13. L. L. S. E090	绕线电感	1210-10UH(NLCV32T-100K-PF贴片)	1 2FB1	使用

99 01. 13. L. L. D. E052	插件电感	LH0608-15UH	1 9L1		使用
100 01. 13. L. L. D. E066	插件电感	LH0608-47UH	2 (3L1) (3L2)		使用
101 01. 13. L. L. D. 151	共模电感	L-851 DIP	1 9L6	福雷电子	使用
102 01. 44. IC. S. LM393	集成电路	LM393	1 9U1		使用
103 01. 44. IC. S. 1117	集成电路	AZ1117H-ADJ	1 9U3		使用
104 01. 44. IC. S. 36862	集成电路	ZR36862PQCG-B	1 4U1	B1	使用
105 01. 46. IC. 641620	集成电路	HY57V641620HGT	1 5U1		使用
106 01. 46. IC. 24C02	集成电路	24C02	1 4U7		使用
107 01. 46. IC. 24C01	集成电路	24C01A	1 10U2		使用
108 01. 44. IC. S. 2711	集成电路	CE2711	1 6U1		使用
109 01. 44. IC. S. 5898	集成电路	AM5898N	1 3U1		使用
110 01. 44. IC. S. 2303	集成电路	PT2303	1 13U1		使用
111 01. 44. IC. S. 4558	集成电路	NJM4558	1 7U1		使用
112 01. 44. IC. S. 4053D	集成电路	74HC4053D	1 10U1		使用
113 01. 46. IC. 29LV800	集成电路	29LV800	1 5U2		使用
114 01. 44. IC. S. L78L05	集成电路	L78L05	1 6U2	SOT89	使用
115 01. 44. IC. D. 538BB5103	集成电路	HRM538BB5103 DIP	1 10IR1		使用
116 01. 39. SW. FW. 811101	贴片电源开关	SSSS811101	2 9SW1 9SW2		使用
117 01. 40. CON. S05. E007	贴片接插件	FPC-0. 5-24P上	1 2J1		使用
118 01. 40. CON. S08. 002	贴片接插件	0. 8-20A	1 10J1		使用
119 01. 40. CON. S10. E005	贴片接插件	1. 0-14A	1 (10J5)		使用
120 01. 40. CON. S13. E005	贴片接插件	1. 25-3A	1 10J6		使用
121 01. 40. CON. S13. E008	贴片接插件	1. 25-8A	1 (9J2)		使用
122 01. 40. CON. DCZ. E229	电源插座	DC-030	1 9J1		使用
123 01. 40. CON. DCZ. 020	耳机插座	CK-3. 5-023P1K, ST-35061	1 13J2		使用
124 01. 40. CON. DCZ. 024	音频插座	ST-3531 黑	1 10J8	带光纤时不贴	使用
125 01. 40. CON. DCZ. 037	视频插座	ST-3531 黄	1 10J7		使用
126 01. 39. SW. BD. EG3	波段开关	SK-42D01-EG3	1 10J10		使用
127 01. 39. SW. FW. 212	复位按钮	SW-212	1 10SW1		使用
128 01. 39. SW. FW. 1535A	微动开关	SW-153-5A	1 10SW2		使用
129 01. 40. CON. DPH. 054	接插件	PH-2A(卧式)阻燃	1 (2J3)		使用
130 01. 40. CON. DPH. 055	接插件	PH-4A(卧式)阻燃	1 (2J2)		使用
131 01. 41. D. FD. HFT503M	发光二极管	HFT503MFP Φ3红绿双色共阳	1 9D7	漳州锦达	使用

132	01. 36. VR. EC20K	电位器	RK1012G-14/2. 8- C20K (对数)	1	13J1	使用
133	01. 39. SW. QC. DKFC	轻触开关	KFC-A06-05 (立式)	6	K1 K2 K3 K4 K5 K6	使用
134	01. 37. PCB. 2. 2680C2	电路板	主板2680C-V2. 0	1	双面板 厚1. 0mm	使用
135	02. 11. 01. PDV06M2680C01A	配置表	PDV06M- 2680C01带光纤配置	1		使用
136	02. 11. 01. PDV06M2680C01B	配置表	PDV06M-2680C01带FM配置	1		使用

fitem id	Bom编号	物料编号	物料名称	数量	计划单价	计划金额	使用状态	审核状态
24162	PDV06M-2680C01-FM	02. 11. 01. PDV06M2680C0 1B	配置表	1		0	0 未使用	审核

行号	物料编号	名称	规格	用量	位号	备注	使用状态
1	01. 57. R. 2. E000J	贴片电阻	0603-0 Ω $\pm$ 5%	5	11R13 11R15 11R21 11R30 11R38		使用
2	01. 57. R. 2. E100J	贴片电阻	0603-10 Ω $\pm$ 5%	1	11R25		使用
3	01. 57. R. 2. E101J	贴片电阻	0603-100 Ω $\pm$ 5%	1	11R22		使用
4	01. 57. R. 2. E102J	贴片电阻	0603-1K Ω $\pm$ 5%	1	(11R55)		使用
5	01. 57. R. 2. E332J	贴片电阻	0603-3. 3K Ω $\pm$ 5%	2	(11R31) (11R28)		使用
6	01. 57. R. 2. E472J	贴片电阻	0603-4. 7K Ω $\pm$ 5%	2	11R24 11R27		使用
7	01. 57. R. 2. E103J	贴片电阻	0603-10K Ω $\pm$ 5%	6	11R32 11R14 11R16 11R39 11R40 11R41		使用
8	01. 57. R. 2. E183J	贴片电阻	0603-18K Ω $\pm$ 5%	1	11R20		使用
9	01. 57. R. 2. E243J	贴片电阻	0603-24K Ω $\pm$ 5%	1	(11R26)		使用
10	01. 57. R. 2. E333J	贴片电阻	0603-33K Ω $\pm$ 5%	2	(11R9) (11R10)		使用

11 01. 57. R. 2. E473J	贴片电阻	0603-47K Ω $\pm 5\%$	1 (11R29)	使用
12 01. 57. R. 2. E683J	贴片电阻	0603-68K Ω $\pm 5\%$	1 (11R33)	使用
13 01. 54. CS. 2. E3P3N	贴片电容	0603-3. 3P NP0 $\pm 0. 25\%/50V$	1 (11C49)	使用
14 01. 54. CS. 2. E120N	贴片电容	0603-12P NP0 $\pm 5\%/50V$	1 11C26	使用
15 01. 54. CS. 2. E270N	贴片电容	0603-27P NP0 $\pm 5\%/50V$	2 (11C34) (11C35)	使用
16 01. 54. CS. 2. E330N	贴片电容	0603-33P NP0 $\pm 5\%/50V$	1 11C23	使用
17 01. 54. CS. 2. E390N	贴片电容	0603-39P NP0 $\pm 5\%/50V$	1 (11C25)	使用
18 01. 54. CS. 2. E820N	贴片电容	0603-82P NP0 $\pm 5\%/50V$	1 11C27	使用
19 01. 54. CS. 2. E151N	贴片电容	0603-150P NP0 $\pm 5\%/50V$	2 (11C18) (11C38)	使用
20 01. 54. CS. 2. E102X	贴片电容	0603-102 X7R $\pm 10\%/50V$	3 (11C32) (11C36) (11C48)	使用
21 01. 54. CS. 2. E222X	贴片电容	0603-222 X7R $\pm 10\%/50V$	3 (11C20) (11C39) (11C24)	使用
22 01. 54. CS. 2. E103Y	贴片电容	0603-103 Y5V- 20+80%/50V	2 (11C19) (11C29)	使用
23 01. 54. CS. 2. E473Y	贴片电容	0603-473 Y5V- 20+80%/50V	1 (11C28)	使用
24 01. 54. CS. 2. E104Y	贴片电容	0603-104 Y5V- 20+80%/50V	2 (11C5) (11C30)	使用
25 01. 35. CC. 120610U10V	贴片陶瓷电容	1206-10UF-10V	6 (11C21) (11C22) (11C40) (11C41) (11C42) (11C43)	使用
26 01. 13. L. Z. ESC50	贴片磁珠	1206-50 Ω	1 (11L7)	使用
27 01. 41. D. PS. 1471E	二极管	KV-1471E SMD	1 11D1	或ISV214 使用
28 01. 42. Q. S. 3904	三极管	SMBT3904 SMD	1 (11Q2)	使用
29 01. 42. Q. S. 3356	三极管	2SC3356 (R25) SMD	1 (11Q3)	使用
30 01. 34. CL. D. E10U25VA	电解电容	CDV-10UF/25V 4*5	3 11C45 11C54 11C51	使用
31 01. 34. CL. D. EV22U16VA	电解电容	CDV-22UF/16V 4*5	1 11C52	使用
32 01. 34. CL. D. E100U10VA	电解电容	CDV-100UF/10V 5*5	1 11C31	使用
33 01. 33. CT. C47U16V	贴片钽电容	C-47UF-16V	1 (11CE2)	使用
34 01. 00. JZ. E076	直插晶振	7. 600MHZ-49S-20P	1 11X1	使用
35 01. 13. L. L. S. E010	贴片电感	0805-2. 7UH	1 (11L2)	使用
36 01. 13. L. L. S. E018	贴片电感	1206-10UH	1 11L3	使用
37 01. 13. L. L. S. E168	贴片电感	0603-43nH	1 11L4	使用

38	01. 44. IC. S. 11173V3	集成电路	LM1117MPX-3. 3V	1	11U9		使用
39	01. 44. IC. S. 1418F	集成电路	BH1418FV-E2	1	11U1	SSOP-B24	使用

fitem id	Bom编号	物料编号	物料名称	数量	计划单价	计划金额	使用状态	审核状态
24160	PDV06M-2680C01-光纤	02. 11. 01. PDV06M2680C01A	配置表	1		0	0 未使用	审核

行号	物料编号	名称	规格	用量	位号	备注	使用状态
1	01. 57. R. 2. E330J	贴片电阻	0603-33 Ω $\pm$ 5%	1	10R1		使用
2	01. 57. R. 2. E472J	贴片电阻	0603-4. 7K Ω $\pm$ 5%	2	10R2 10R5		使用
3	01. 57. R. 2. E473J	贴片电阻	0603-47K Ω $\pm$ 5%	1	10R11		使用
4	01. 54. CS. 2. E220N	贴片电容	0603-22P NPO $\pm$ 5%/50V	1	10C4		使用
5	01. 54. CS. 2. E104Y	贴片电容	0603-104 Y5V-20+80%/50V	1	(10C6)		使用
6	01. 42. Q. S. 3906	三极管	SMBT3906 SMD	1	10Q1		使用
7	01. 42. Q. S. 3904	三极管	SMBT3904 SMD	1	10Q3		使用
8	01. 34. CL. D. E10U25VA	电解电容	CDV-10UF/25V 4*5	1	10C5		使用
9	01. 43. 001	光电转换器	DLT-13M1	1	10J8		使用

fitem id	Bom编号	物料编号	物料名称	数量	计划单价	计划金额	使用状态	审核状态
24200	PD-67004	03. ZJ. PDV. PD-67004	7寸移动DVD	1		0	0 未使用	审核

行号	物料编号	名称	规格	用量	位号	备注	使用状态
1	01. 00. SJ. 67004. 001	塑胶件	PD67004-显上	1	PD-67004-RE01		使用
2	01. 00. SJ. 67004. 002	塑胶件	PD67004-显下	1	PD-67004-RE02		使用
3	01. 00. SJ. 67004. 003	塑胶件	PD67004-播上	1	PD-67004-RE03		使用
4	01. 00. SJ. 67004. 004	塑胶件	PD67004-播下	1	PD-67004-RE04		使用
5	01. 00. SJ. 67004. 005	塑胶件	PD67004-碟片盖(B组)	1	PD-67001-RE05-B		使用
6	01. 00. SJ. 67001. 006	塑胶件	PD67001-碟片盖支撑轴	1	PD-67001-RE06		使用
7	01. 00. SJ. 67001. 007	塑胶件	PD67001-播上配件	1	PD-67001-RE07		使用
8	01. 00. SJ. 67001. 008	塑胶件	PD67001- 按键装饰板(A组)	1	PD-67001-RE08		使用
9	01. 00. SJ. 67001. 015	塑胶件	PD67001-方向键	1	PD-67001-RE15		使用
10	01. 00. SJ. 67001. 016	塑胶件	PD67001-ENT键	1	PD-67001-RE16		使用
11	01. 00. SJ. 67001. 017	塑胶件	PD67001-二合一按键	1	PD-67001-RE17		使用
12	01. 00. SJ. 67001. 018	塑胶件	PD67001-四合一按键	1	PD-67001-RE18		使用
13	01. 00. SJ. 67001. 019	塑胶件	PD67001-OPEN键	1	PD-67001-RE19		使用
14	01. 00. SJ. 67001. 020	塑胶件	PD67001-电源开关	1	PD-67001-RE20		使用
15	01. 00. SJ. 67001. 021	塑胶件	PD67001-HOLD键	1	PD-67001-RE21		使用
16	01. 00. SJ. 67001. 022	塑胶件	PD67001-碟片盖卡钩	1	PD-67001-RE22	同壳体颜色	使用
17	01. 00. SJ. 67001. 023	塑胶件	PD67001-遥控窗透明片	1	PD-67001-RE23	透明红	使用
18	01. 00. SJ. 67001. 024	塑胶件	PD67001-指示灯透明片	1	PD-67001-RE24		使用
19	01. 00. SJ. 67001. 025	塑胶件	PD67001-转轴上盖	1	PD-67001-RE25		使用
20	01. 00. SJ. 67001. 026	塑胶件	PD67001-转轴下盖左	1	PD-67001-RE26		使用
21	01. 00. SJ. 67001. 027	塑胶件	PD67001-转轴下盖右	1	PD-67001-RE27		使用
22	01. 00. SJ. 67001. 028	塑胶件	PD67001-LCD开关	1	PD-67001-RE28		使用
23	01. 00. BP. DZ. E000	底壳表牌	根据客户选择	1			使用
24	01. 00. WJ. TJ. 619	五金件	PD67001-五金底座(黑)	1	PD-67001-PT01		使用
25	01. 00. WJ. TJ. 620	五金件	PD67001-磁铁压片	4	PD-67001-PT02		使用
26	01. 00. WJ. TJ. 173	916H五金件	916H-弹性卡片	1			使用
27	01. 00. WJ. TH. 242	弹簧	PD67001-碟片盖弹簧	1	PD-67001-PT03		使用
28	01. 00. WJ. TH. 243	弹簧	PD67001-碟片盖卡钩弹簧	1	PD-67001-PT04		使用

29 01. 00. WJ. TH. 119	57001弹簧	57001-屏开关压簧	1		使用
30 01. 13. L. G. E068	磁铁	7. 8*5. 6*2mm	4 PD-67001-PT06	显示体磁铁	使用
31 01. 13. L. G. E069	磁铁	8*6. 6*2mm	2 PD-67001-PT07	播放体磁铁	使用
32 01. 32. ZZ. 100	阻尼转轴	PD-67001-4. 5kg	1 PD-67001-PT08		使用
33 01. 00. WJ. TJ. 499	920V五金件	920V-喇叭压板T=0. 6mm	2		使用
34 01. 00. WJ. JG. 229	螺丝	1. 7*7KAHO	4 用于显下与显上固定(4)	同壳体颜色	使用
			用于五金底座与播下壳体固		
35 01. 00. WJ. JG. 228	螺丝	1. 7*5KAHO	15 定(9)、五底底座与播上		使用
			及播上配件固定(6)		
36 01. 00. WJ. JG. 582	螺丝	2*4. 5CMHO	2 用于显上与显下固定	同壳体颜色	使用
37 01. 00. WJ. JG. 583	螺丝	1. 4*2. 5CBNI	8 用于显示体磁铁固定(8)		使用
38 01. 00. WJ. JG. 279	螺丝	2*4. 5CMHNI	6 用于转轴与显下固定(3)、		使用
			转轴与播上(3)		
39 01. 00. WJ. JG. 156	螺丝	1. 7*10KAHO	6 用于播放体上下壳体固定	同壳体颜色	使用
40 01. 00. WJ. JG. 196	螺丝	1. 7*12KAHO	3 用于播放体上下壳体固定		使用
41 01. 00. WJ. JG. 218	螺丝	1. 7*9KAHO	2 用于播放体上下壳体固定	同壳体颜色	使用
			用于下壳与充电板和接口板		
42 01. 00. WJ. JG. 013	螺丝	1. 7*5KAHNI	15 固定(6)、用于主板与播放		使用
			体(4)、及逆变板固定(1)		
			、驱动板固定(4)		
43 01. 00. WJ. JG. 017	螺丝	1. 7*7KAHNI	9 阻尼转轴与播上配件(2)、		使用
			阻尼转轴与转轴上盖固定(		
			3)、喇叭固定(4)		
44 01. 00. WJ. JG. 370	螺丝	1. 7*5PWAHNI (W=5)	5 播上与按键装饰板固定(5)		使用
			、		
45 01. 00. WJ. JG. 584	螺丝	1. 7*3. 5PWAHNI	4 播上磁铁固定(4)		使用
		W=4. 5(固定垫)			
46 01. 00. WJ. JG. 585	螺丝	1. 7*7PWAHNI	1 用于碟片盖支撑轴与播放体		使用
		W=4. 5(固定垫)	固定(1)		
47 01. 00. WJ. JG. 009	螺丝	1. 7*4. 5PWAHNI	5 机芯固定(3)、碟片盖卡钩		使用
		W=7 (活垫)	(2)		
48 01. 00. WJ. JG. 118	铜螺母	M2*3	8 烫于播上及显上显下阻尼转		使用
			轴固定孔		
49 01. 00. YS. SM1. E000	说明书	根据客户选择	1		使用
50 01. 00. YS. FY3. E049	合格证		1		使用
51 01. 00. YS. SC. 002	产品保修卡	产品保修卡	1		使用

52 01. 00. YS. TZ. F. E000	保修封条	根据客户选择	1		使用
53 01. 00. YS. TZ. T. E070	贴纸	激光贴纸	1		使用
54 01. 00. YS. ZX2. 000	装箱单	根据客户选择	1		使用
55 01. 00. YS. TZ. T. E079	贴纸	遥控器贴纸	1		使用
56 01. 00. YS. TZ. T. E100	贴纸	机芯标识贴纸30*10mm	1		使用
57 01. 00. YS. TZ. M. E000	条形码	根据客户选择	1		使用
58 01. 00. BZ. X. B. E000	白盒	根据客户选择	1		使用
59 01. 00. BZ. X. N. E000	内箱	根据客户选择	1		使用
60 01. 00. BZ. X. W. E000	外箱	根据客户选择	1		使用
61 01. 00. BZ. F. P. E399	泡沫	PD-67004-左	1		使用
62 01. 00. BZ. F. P. E400	泡沫	PD-67004-右	1		使用
63 01. 00. BZ. D. Z. E018	自封袋	16. 5*24. 5cm	1	附件包装袋	使用
64 01. 00. BZ. D. H. E151	环保袋	25. 5*26cm	1	机器包装	使用
65 01. 00. BZ. D. H. E152	环保袋	11. 5*30cm	1	电池包装袋	使用
66 01. 00. BZ. D. Z. E002	自封袋	4*6cm	1	钮扣电池包装袋	使用
67 01. 00. BZ. D. H. E030	环保袋	6. 7*19cm	1	点烟器包装袋	使用
68 01. 00. BZ. D. H. E029	环保袋	6*23cm	1	AV线包装袋	使用
69 01. 00. BZ. D. H. E126	环保袋	15*17cm	1	适配器包装袋	MPA-660 二选一 使用
70 01. 00. BZ. D. H. E004	环保袋	15*33cm	1	适配器包装袋	MPA-690 二选一 使用
71 01. 47. CNT. LJX. 6. 012	电子线	0. 8-20Y-20Y-160mm 同面	1	驱动板与主板连线	使用
72 01. 47. CNT. LJX. 2. E068	连接线	1. 25-8Y-8Y-60mm同面黑	1	电池充电板连线	使用
73 01. 47. CNT. RXB. E012	柔性板线路板	0. 5-24P-125MM 同面	1	机芯连线	使用
74 01. 47. CNT. LJX. 2. E081	连接线	1. 25-3Y-3Y-300mm同面	1	逆变板与主板连线	使用
75 01. 47. CNT. LJX. 1. E035	连接线	1. 0-14Y-14Y-50mm同面黑	1	主板与转接板连线	使用
76 01. 47. CNT. LJX. 5. 028	接地线	50mm	1	LCD屏与驱动板接地	一头剥去绝 缘层15mm, 一头焊接 带FM功能时 使用 使用
77 01. 47. CNT. LJX. 5. 060	连接线	150MM(11股 黑色)	1	FM天线	使用
78 01. 15. JX. DM520F	机芯组件	DM-520F华阳机芯	1		使用
79 01. 15. JX. HT902	机芯组件	HT-902宏图机芯	1		使用

80 02. 04. LCD070	7寸液晶显示屏	7寸液晶显示屏	1	富士康或松下屏	使用
81 01. 00. SP. 046	扬声器	Φ 28 H:7.3mm (8Ω-1.5W带1.25-2Y-45MM)	2	红黑各1	使用
82 02. 02. MPA-660	电源适配器 (成品)	MPA-660 (9.5V)	1	(9.5V/2.2A)	二选一 使用
83 02. 02. MPA-690	电源适配器 (成品)	MPA-690	1		二选一 使用
84 01. 47. CNT. CTX. E001	AV信号线	Φ 3.5+RCA (黄白红)	1		使用
85 01. 47. CNT. CTX. E004	点烟器	(小头) DC4.0	1		使用
86 01. 40. CON. DCZ. 052	耳机插座	2*3.522 一出二	1		使用
87 01. 00. RC. 6007	遥控器	RC-6007	1		使用
88 01. 14. DX. B. 0150	钮扣电池	CR2025	1		使用
89 01. 00. YS. FY3. E506	机芯卡位纸	HT902 光头保护卡 (宏图)	1		使用
90 01. 00. DP. XJ. E008	防震垫	机芯防震垫	3		使用
91 02. 11. 01. PDV06M2680C01	主板 (半成品)	PDV06M-2680C01	1	ZORAM方案	使用
92 02. 12. 01. PDV06D2691C01	驱动板 (半成品)	PDV06D-2691C01	1	T100A+富士康屏	使用
93 02. 14. 01. PDV06I2682C01	转接板 (半成品)	PDV06I-2682C01	1		使用
94 02. 13. 01. PDV06C2664C01	充电板 (半成品)	PDV06C-2664C01	1		使用
95 02. 07. MINV0767IL1001	逆变器	MINV07-67IL1001	1	OZ9936+富士康屏, 2698C	使用
96 02. 01. 002. BT6005	充电电池 (成品)	BT-6005	1		使用