



CASQUE
BLUETOOTH

INTRA-AURICULAIRE
CASQUE STEREO

CXR-002 item: 07538,07539.

MUSIQUE, TÉLÉPHONE ET APPARIEMENT BLUETOOTH

Pour le tout premier appariement, ayez votre appareil Bluetooth prêt à découvrir le casque. Assurez-vous que la batterie du casque est complètement rechargée. Appuyez pendant 3,5 secondes sur la touche , le voyant clignote entre BLEU et ROUGE pour indiquer la disponibilité pour l'appariement. Sur votre appareil, sélectionnez le bon nom d'appariement de ce modèle. Lorsque l'appariement est réussi, votre appareil affiche l'icône Bluetooth connecté.

- Une fois l'appariement réussi, appuyez sur la touche  pour jouer de la musique depuis votre appareil. Appuyez de nouveau pour faire une pause. Lors d'un appel téléphonique, appuyez sur la touche de mise sous tension pour répondre directement à l'appel. Appuyez pendant 3 secondes sur la touche de mise sous tension pour passer à la réponse en privé sur le téléphone mobile. Appuyez de nouveau pendant 3 secondes pour répondre de nouveau avec Bluetooth.
- Double cliquez sur la touche  pour recomposer le dernier numéro de téléphone

EMPLOI ET SOINS APPROPRIÉS

- Écouter avec le casque réglé à volume élevé peut affecter votre ouïe
- Assurez-vous que le volume de votre appareil musical est réduit avant de connecter le casque
- Il est recommandé de ne pas utiliser le casque pendant la conduite d'un véhicule ou en faisant de la bicyclette
- Portez l'écouteur marqué R sur votre oreille droite, et celui marqué L sur votre oreille gauche
- N'exercez pas de poids ni de pression sur le casque car cela pourrait le déformer
- Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la prise jack de l'appareil
- Utilisez ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné
- Ne placez pas et ne rangez pas ce produit dans un endroit où il risque de tomber dans un endroit humide (évier / baignoire)
- Posez-le uniquement sur des surfaces sèches

HARLEY, HARLEY-DAVIDSON et le logo « Bar & Shield » font partie des marques commerciales de H-D U.S.A. ©2014 H-D et ses Filiales. Tous droits réservés. Fonegear, LLC est une licence de Harley-Davidson Motor Company. Bluetooth est une marque commerciale appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

CASQUE BLUETOOTH


Nous sommes ravis et honorés que vous ayez choisi ce produit fuse pour l'intégrer à votre expérience musicale. Chez fuse, nous nous efforçons de fournir les produits les meilleurs de leur catégorie et d'une grande durabilité. Nos casques sont mis au point pour assurer la précision et conçus pour le confort.

DANS LA BOÎTE

- [1] Écouteurs intra-auriculaires à tour de nuque Bluetooth
- [1] Câble de recharge micro USB (longueur : 24 cm (9,5 po))
- [1] Manuel du propriétaire

CODE DE JUMELAGE: HD-BT21

TÉLÉPHONE

- Appuyez sur ce bouton pour répondre aux appels 
- Pendant un appel, appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour passer à la réponse en privé sur le téléphone mobile
- Appuyez de nouveau de manière prolongée pour retourner au mode de réponse Bluetooth
- Appuyez une fois pour terminer l'appel
- Appuyez pendant 1 seconde pour rejeter un appel

MUSIQUE


- Appuyez  une fois pour lire la musique venant de votre appareil
- Appuyez de nouveau pour faire une pause de la musique
- Appuyez de manière prolongée sur « + » pour augmenter le volume, appuyez brièvement pour passer au morceau suivant
- Appuyez de manière prolongée sur « - » pour diminuer le volume, appuyez brièvement pour passer au morceau précédent

IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ENSEMBLE DE CARACTÉRISTIQUES


[A]  Bouton multifonction : marche/arrêt, appariement, lecture/pause, appeler/rejeter, répondre/terminer un appel

[B] Volume + / morceau suivant

[C] Volume - / morceau suivant

[D] Voyant à DEL

[E] Port de recharge micro USB



FONCTION AUX

Lors de l'écoute au casque avec le câble AUX, le Bluetooth se coupe automatiquement et n'est pas disponible en mode AUX.

FONCTION DE RECHARGE

Connectez le câble de recharge à un adaptateur ou à un port USB d'ordinateur, puis insérez l'autre extrémité dans le port de recharge micro USB du casque. Cette DEL indique une lumière ROUGE pendant la recharge. Comptez 1 à 2 heures pour la première recharge. Une fois la recharge terminée, le voyant ROUGE s'éteint automatiquement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : [1] Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Le fabricant n'est pas responsable des interférences de radio ou de télévision causées par une modification non autorisée de cet équipement. De telles modifications peuvent annuler l'autorisation d'utilisation de l'équipement par l'utilisateur.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Pour des renseignements et des instructions de garantie détaillés, rendez-vous sur : <http://www.cs@fonegear.com>

Pour obtenir des services sous garantie pour votre produit, veuillez contacter un représentant du service à la clientèle au numéro d'appel ci-dessous. Veuillez-vous assurer de disposer du numéro de modèle ou d'article.

fuse® / Fonegear, LLC
2139 Austin Avenue
Rochester Hills, MI 48309, États-Unis

Service à la clientèle: 877-366-3432
[du lundi au vendredi de 9h à 17h EST]



CARACTÉRISTIQUES

- Version Bluetooth : 4.0
- Le profil HFP prend en charge la musique et les appels téléphoniques Bluetooth
- Batterie au lithium intégrée, avec câble de recharge micro USB
- Arrêt intelligent au bout de 20 minutes sans connexion
- Épousant le contour de l'oreille, tient fermement dans l'oreille
- Tour de nuque confortable

SPÉCIFICATIONS

- Distance de transmission sans fil : jusqu'à 10 m (30 pieds)
- Capacité de la batterie = 250 MAh
- Dimension du haut-parleur : 13 mm
- Sensibilité : 95 dB
- Gamme de fréquences : 20 Hz à 20 kHz
- Temps de recharge : 1,5 heures
- Temps de conversation : 7 heures
- Temps de musique : 4 heures

Remarque : Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Mais il n'y a pas de garantie que des interférences nuisibles ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur
- Connecter l'équipement dans une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l'aide

DÉMARRAGE RAPIDE : APPARIEMENT BLUETOOTH

- Assurez-vous que l'appareil musical est prêt pour l'appariement Bluetooth et que vous connaissez le nom d'appariement de l'équipement.
- Appuyez sur le bouton de mise sous tension et maintenez-le appuyé jusqu'à ce qu'il clignote rouge et bleu. L'équipement est alors détectable.
- Appuyez sur le bon nom d'appariement sur l'appareil musical pour l'apparier avec l'équipement.
- Vous être maintenant connecté(e)... Il vous suffit maintenant de mettre la musique en marche!

* Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez sur le bouton de mise sous tension et maintenez-le appuyé jusqu'à ce que la DEL s'éteigne.

RENSEIGNEMENTS SUR LES RÉGLEMENTATIONS D'INDUSTRIE CANADA

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la section 15 du règlement de la FCC et aux normes RSS de dispense de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer de parasite, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence provenant d'autres appareils, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable. Le fabricant n'est pas responsable des brouillages TV ou radio causés par des modifications non autorisées de ce produit. De telles modifications annuleraient l'autorité de l'utilisateur à utiliser ce produit. Conformément aux réglementations d'Industrie Canada, cet émetteur-récepteur radio ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvés pour l'émetteur-récepteur par Industrie Canada. Pour réduire les brouillages radio potentiels pour les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) n'est pas supérieure à ce qui est nécessaire pour assurer des communications réussies.

Pour CXR-002 item: 07538,07539.



BLUETOOTH HEADPHONE

IN-EAR STEREO HEADPHONE

CXR-002 item: 07538,07539.

BLUETOOTH HEADPHONE

We are pleased and honored you have chosen this fuse product to become part of your music experience.

At fuse we strive to deliver best-in-class products that will perform for years to come. Our headphones are engineered for precision and designed for comfort.


IN THE BOX:

- [1] Bluetooth Neckband In-Ear Headphone
- [1] Micro USB charging cable [length: 9.5 inches]
- [1] Owners Manual

PAIRING CODE: HD-BT21

FEATURE SET

- [A] Multi-function Power Button: on/off, pairing, play/pause, call/reject, answer/end call
- [B] Volume Up / Next Track
- [C] Volume Down / Last Track
- [D] LED Indicator
- [E] Micro USB Charging Port



FEATURES

- Bluetooth v4.0
- HFP Profile: supports phone calls and music
- Built-in rechargeable Lithium battery with Micro USB port
- Smart Shut-Off after 20 minutes no connection
- Form-Fitting, holds strong in ear
- Comfortable neckband

SPECS

- Wireless Transmission Distance: up to 32ft
- Battery Capacity: 120mAh Lithium-ion
- Driver Size: 13mm
- Sensitivity: 95db
- Freq Range: 20Hz - 20kHz
- Charging Time: 1.5 hrs
- Talk Time: 7 hrs
- Music Time: 4 hrs

QUICK START: BLUETOOTH PAIRING

1. Make sure your device is Bluetooth ready and you know the pairing code of this product [listed in this manual]
2. Press and hold the power button until flashes red and blue. The unit is now discoverable.
3. Press the correct pairing name on your music device to pair with unit.
4. You are now connected... start playing music and enjoy!

* To shut it off, press and hold the power button until LED turns off.

BLUETOOTH PAIRING, PHONE AND MUSIC

For first time pairing, have your music device Bluetooth ready to discover the headphones. Make sure the headphone battery is fully charged. Press and hold key for 3-5 seconds, the light will flash between BLUE and RED to indicate ready for pairing. On your device, select the correct pairing name of this model. When the pairing is successful, your device will show the connected Bluetooth icon.

1. After successful pairing, press key to play music sourcing from your device. Press again to pause. When there is a phone call press power key to answer the call directly, Press and hold power key for 3 seconds to change to mobile phone private answering. Press and hold for 3 seconds again back to Bluetooth answering.
2. Double click key to redial last number.

PHONE

1. For incoming calls press this button to answer
2. During a call press this button for 3 seconds to change to mobile phone private answering
3. Press and hold again to go back to Bluetooth answering
4. Press once to end call
5. Press for 1 second to reject a call

MUSIC

1. Press once to play music sourcing from your device
2. Press again to pause music
3. Press and hold "+" to increase volume; quick press to advance track
4. Press and hold "-" to decrease volume; quick press to reverse track

CHARGING FUNCTION:

Connect the charging cable to an adapter or computer usb port, then insert other end into the Micro USB charging port on headphone. This LED will indicate RED light when charging. Allow 1-2 hours for first time charge. When it is fully charged, the RED light will turn off automatically.

FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or Modifications not expressly approved by the party responsible could void the user's authority to operate this device.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to connect the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician to help.
- Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the device.

INDUSTRY CANADA REGULATORY INFORMATION

This class B digital device complies with Part 15 of FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this product. Any such modifications could void the user authority to use this product. Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than necessary for successful communication.

For CXR-002 item: 07538,07539.

©2014, HARLEY, HARLEY-DAVIDSON and the Bar & Shield Design are among the trademarks of H-D U.S.A., LLC ©2014 H-D and its Affiliates. All Rights Reserved. Fonegear, LLC is a licensee of Harley-Davidson Motor Company. Fuse and fuse plus you are registered trademarks of Fonegear LLC.

PROPER CARE AND USAGE

- Listening with headphones at high volume may affect your hearing.
- Make sure volume on your music player is turned down before connecting
- Recommend not using while driving or cycling
- Wear the headphone marked R on your right ear, and the one marked L on your left ear.
- Do not put weight/pressure on the headphones as it may cause deformity
- Never pull on the cord to remove jack connector from device
- Use this product only for its intended use
- Do not place or store this product where it can fall or be dropped into a wet area [tub/sink]
- Do not drop or place into water or any other liquid
- Only set on dry surfaces
- Never operate this product if it has a damaged housing, cord or plug
- Keep away from heated surfaces

IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

For detailed warranty instructions and information visit: <http://www.cs@fonegear.com>

To obtain warranty service on your product contact customer relations at number below. Please make sure to have the model / item number of the product available.

fuse® / Fonegear, LLC
2139 Austin Avenue
Rochester Hills, MI 48309

Customer Service: 877-366-3432
[Monday-Friday 9am-5pm EST]

