



- Setup Guide
- Manuel d'installation
- Installationshandbuch
- セットアップ ガイド

ENGLISH

Getting Started	2
Eye-Fi Limited Warranty	6
Compliance Information	12

FRANÇAIS

Pour Commencer	16
Garantie Limitée d'Eye-Fi	20
Informations Relatives à la Conformité	26

DEUTSCH

Erste Schritte	30
Eye-Fi Garantiebedingungen	34
Konformitätserklärung	40

日本語

はじめに	44
保証規定	48
コンプライアンス情報	50

ENGLISH

Getting Started

What You Need

- 10 minutes (estimated time of setup)
- A computer running Windows® XP/ Vista/7; Mac OS® X 10.4 or higher
- You must be within range of your home Wi-Fi Network, and be prepared to enter the network password if it requires one. You'll need to have broadband Internet access.
- Your camera should be handy, as you'll be prompted to wirelessly transfer your first photo soon.



Step 1: Connect the Card Reader to Your PC or Mac

Your Eye-Fi Card is already inside the supplied card reader. Simply plug the card reader and Eye-Fi Card into an available USB port. Allow up to a minute for your system to recognize the card reader.

Step 2: Install Eye-Fi Software (For PC Only)

- A new dialog window will appear. Select the “Open folder to view files” option and click “OK”.
- If you did not see the window above, please navigate to My Computer. Double-click on the Eye-Fi icon, typically drive E: or F:.
- Navigate to the START HERE folder, and then to the Windows folder. Double-click the Setup.exe file and follow the on-screen instructions.

Step 2: Install Eye-Fi Software (For Mac Only)

- A new removable disk will appear on your desktop called “Eye-Fi”.
- Double-click the EYE-FI disk, then go into the START HERE folder. There, you will find the Mac OS X folder, and inside that folder, the Eye-Fi file. Double-click the Eye-Fi file and follow the on-screen instructions.

Visit Us Online

Questions? Concerns? Need help? Visit our help center for additional setup information, tips and tricks, local phone numbers and support email at <http://support.eye.fi>

For our privacy policy, please visit <http://support.eye.fi/privacy>

Eye-Fi Limited Warranty

FOR CONSUMERS, WHO ARE COVERED BY CONSUMER PROTECTION LAWS OR REGULATIONS IN THEIR COUNTRY OF PURCHASE OR, IF DIFFERENT, THEIR COUNTRY OF RESIDENCE, THE BENEFITS CONFERRED BY THIS WARRANTY ARE IN ADDITION TO ALL RIGHTS AND REMEDIES CONVEYED BY SUCH CONSUMER PROTECTION LAWS AND REGULATIONS. THIS WARRANTY DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND ANY RIGHTS OF CONSUMERS ARISING OUT OF NON-CONFORMITY WITH A SALES CONTRACT. SOME COUNTRIES, STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION MAY LAST, SO THE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS DESCRIBED BELOW MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY BY COUNTRY, STATE OR PROVINCE. THIS LIMITED WARRANTY IS GOVERNED BY AND CONSTRUED UNDER THE LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH THE PRODUCT PURCHASE TOOK PLACE.

Limited Warranty

Eye-Fi, Inc. (“Eye-Fi”) warrants to the original purchaser that this hardware product will be free from defects in materials and workmanship for a period of twelve (12) months from the date of original retail purchase.

What We Will Do

If a defect exists, Eye-Fi will, at its option, replace the product with a product that is new or replace the product with a replacement product that has been manufactured from new or refurbished, serviceable used parts and which is at least functionally equivalent to the original product. A replacement product is covered by this Limited Warranty for the remaining period of the Limited Warranty of the original product or sixty (60) days from the date of replacement, whichever is longer.

What Is Not Covered

This Limited Warranty applies only to hardware products manufactured by or for Eye-Fi that can be identified by the “Eye-Fi” trademark, trade name, or logo affixed to them. The Limited Warranty does not apply to any non-Eye-Fi hardware products or any software, even if packaged or sold with Eye-Fi hardware. This Limited Warranty only applies to products purchased from Eye-Fi or an Eye-Fi authorized reseller. For a list of authorized resellers, please go to <http://www.eye.fi/where-to-buy/>. Recovery and reinstallation of system and application software and user data are not covered under this Limited Warranty. This Limited Warranty does not apply: (a) to damage caused by accident, abuse, misuse, misapplication, or non-Eye-Fi products; (b) to a product or a part that has been modified without the written permission of Eye-Fi; or (c) damage caused by Acts of God or other causes beyond the control of Eye-Fi.

Limitation of Warranty/Duration of Implied Warranty

THIS WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. EYE-FI SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF EYE-FI CANNOT LAWFULLY DISCLAIM IMPLIED WARRANTIES UNDER THIS LIMITED WARRANTY, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

No Eye-Fi reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited Warranty.

Limitation of Liability

EYE-FI IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PICTURES, VIDEOS, PROGRAMS,

DATA OR ANY CONSEQUENCES RESULTING THEREFROM, LOST PROFITS, DOWNTIME, GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, ANY COSTS OF RECOVERING, REPROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PICTURES, VIDEOS, PROGRAMS OR DATA STORED IN OR USED WITH EYE-FI PRODUCTS, AND ANY FAILURE TO MAINTAIN THE CONFIDENTIALITY OF PICTURES, VIDEOS, PROGRAMS OR DATA STORED ON THE PRODUCT. EYE-FI SPECIFICALLY DOES NOT REPRESENT THAT IT WILL BE ABLE TO REPAIR ANY PRODUCT UNDER THIS WARRANTY OR REPLACE A PRODUCT WITHOUT RISK TO OR LOSS OF PICTURES, VIDEO, PROGRAMS OR DATA.

Your Rights Under State Law

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or exclusions or limitations on the duration of implied warranties or conditions, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary by state.

How to Obtain Warranty Service/What You Must Do

For the Eye-Fi Customer Care department contact phone number, hours of operations and email, please visit <http://support.eye.fi>. When contacting Customer Care, you must provide “proof of purchase” information to the Customer Care agent to obtain warranty service. You are responsible for all shipping charges associated with shipping the product to Eye-Fi or Eye-Fi’s authorized representative. Eye-Fi is responsible for all shipping charges associated with shipping a replacement product to you.

Compliance Information

EU Disposal Information

Disposal & Recycling - Applicable in the European Union and other countries with separate collection systems.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate the Eye-Fi card and USB Card Reader from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial waste for disposal.

Recycling Eye-Fi Card and USB Card Reader

Do not dispose of either the Eye-Fi Card or USB Card Reader with your household waste. In some countries or regions, collection systems are set up to handle electrical and electronic waste items. Contact your regional authorities for more details. If collection systems are not available, please return unwanted accessories to any Eye-Fi Approved Service Center in your region.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Eye-Fi declares that this Wi-Fi SD card is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC

EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)

EN 301 489-17 v1.3.2 (2008-04)

EN 62311: 2008

EMC Information

Changes or modifications to this product not authorized by Eye-Fi could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product. This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, televisions, and other electronic devices.

FCC Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the

instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, this device and its antenna must not be colocated or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.

Canadian Compliance Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada. This Class B device meets all the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

© 2009 Eye-Fi, Inc. All rights reserved.

SD and SDHC Logos are trademarks of the SD Association. Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance. Microsoft, Windows XP, Windows Vista and Windows 7 are registered trademarks of the Microsoft Corporation. Macintosh and Mac OS X are registered trademarks of Apple.

FRANÇAIS

Pour Commencer

Configuration Requisite

- 10 minutes (estimation de la durée de l'installation)
- Un ordinateur exécutant Windows® XP/ Vista/7; Mac OS® X 10.4 ou plus récent
- Vous devez être dans la zone d'émission du réseau Wi-Fi de votre domicile et prêt(e) à saisir un mot de passe réseau si besoin est. Vous devez avoir accès à Internet haut débit.
- Votre appareil photo numérique doit être à portée de main car vous serez invité(e) à effectuer votre premier transfert sans fil.



Étape 1: Connectez le Lecteur de Carte à Votre PC ou Mac

Votre carte Eye-Fi est déjà insérée dans le lecteur de carte fourni. Il vous suffit de brancher le lecteur de carte et la carte Eye-Fi dans un port USB disponible. Patientez une minute le temps que votre système reconnaisse le lecteur de carte.

Étape 2: Installez le Logiciel Eye-Fi (Pour PC Uniquement)

- Une nouvelle boîte de dialogue apparaît. Cliquez sur "Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers" puis cliquez sur "OK".
- Si la fenêtre susmentionnée n'apparaît pas, allez à Poste de travail. Double-cliquez sur l'icône Eye-Fi (qui en général apparaît comme lecteur E: ou F:).
- Naviguez jusqu'au dossier START HERE (COMMENCER ICI) puis jusqu'au dossier Windows. Double-cliquez sur le fichier Setup.exe et suivez les instructions affichées à l'écran.

Étape 2: Installez le Logiciel Eye-Fi (Pour Mac Uniquement)

- Un nouveau disque amovible appelé « Eye-Fi » apparaît sur votre bureau.
- Double-cliquez sur le disque EYE-FI puis ouvrez le dossier START HERE (COMMENCER ICI). Vous y trouverez le dossier Mac OS X et à l'intérieur de ce dossier, vous trouverez le fichier Eye-Fi. Double-cliquez sur le fichier Eye-Fi et suivez les instructions affichées à l'écran.

Visitez Notre Site Web

Pour toute question ou si vous avez besoin d'aide, visitez notre centre d'assistance à <http://support.eye.fi>. Vous y trouverez plus d'information sur l'installation, une section conseils et astuces, ainsi que le numéro de téléphone et l'adresse électronique de notre service clientèle dans votre région.

Vous trouverez notre politique de confidentialité à <http://support.eye.fi/privacy>

Garantie Limitée d'Eye-Fi

POUR LES CONSOMMATEURS COUVERTS PAR LES LOIS ET LES RÉGLEMENTATIONS DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS DE LEUR PAYS D'ACHAT, OU, S'IL EST DIFFÉRENT, DE LEUR PAYS DE RÉSIDENCE, LES AVANTAGES CONFÉRÉS PAR CETTE GARANTIE VIENNENT S'AJOUTER AUX DROITS ET RECOURS INHÉRENTS À CES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS. CETTE GARANTIE N'EXCLUT, NE LIMITE NI NE SUSPEND LES DROITS DES CONSOMMATEURS RÉSULTANT DE LA NON-CONFORMITÉ AVEC UN CONTRAT DE VENTE. CERTAINS PAYS ET ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT NI L'EXCLUSION NI LES LIMITATIONS DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, OU N'AUTORISENT LES LIMITATIONS QUE POUR LA DURÉE D'APPLICATION D'UNE GARANTIE OU D'UNE CONDITION TACITE. IL SE PEUT PAR CONSÉQUENT QUE LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS DÉCRITES PLUS BAS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS, MAIS IL SE PEUT QUE VOUS POSSÉDIEZ D'AUTRES DROITS EN FONCTION DE VOTRE PAYS, ÉTAT OU PROVINCE. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST RÉGIE ET INTERPRÉTÉE PAR LES LOIS DU PAYS DANS LEQUEL L'ACHAT DU PRODUIT A ÉTÉ EFFECTUÉ.

Garantie Limitée

Eye-Fi, Inc. (« Eye-Fi ») garantit, à l'acheteur d'origine, ce produit contre tout vice de matériaux ou de fabrication pendant les douze (12) mois suivant sa date d'achat d'origine.

Notre Responsabilité

Si un produit s'avère défectueux, Eye-Fi pourra, à son entière discrétion, le remplacer par un produit neuf ou par un produit fabriqué à partir de pièces neuves, réusinées ou de pièces usagées mais en état de marche et qui fonctionne de la même façon que le produit original. Tout produit de remplacement est couvert par la présente garantie limitée pendant la période de couverture restante du produit d'origine ou pendant soixante (60) jours, qu'elle que soit la durée la plus longue.

Ce Qui N'est Pas Couvert

La présente garantie limitée ne couvre que le matériel fabriqué par ou pour Eye-Fi et portant la marque de commerce, le nom commercial ou le logo « Eye-Fi ». La présente garantie limitée ne couvre aucun matériel ou logiciel qui n'est pas fabriqué par Eye-Fi, même s'il est vendu ou emballé avec du matériel Eye-Fi. La présente garantie limitée ne s'applique qu'aux produits achetés auprès d'Eye-Fi ou d'un revendeur Eye-Fi agréé. Consultez le site <http://www.eye.fi> pour obtenir une liste de nos revendeurs agréés. La garantie limitée ne couvre pas les reprises ou réinstallations du système ainsi que les logiciels d'application ou les données de l'utilisateur. La présente garantie limitée ne couvre pas : (a) les dommages causés par accident, abus, mauvaise utilisation ou application ou les produits qui n'ont pas été fabriqués par Eye-Fi ; (b) tout produit ou pièce ayant été modifié sans la permission écrite préalable d'Eye-Fi ; ou (c)

les dommages causés par des catastrophes naturelles ou d'autres raisons indépendantes de notre volonté.

Limitation de Garantie/de la Durée de la Garantie Tacite

LA PRÉSENTE GARANTIE ET LES RECOURS PRÉCITÉS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, RECOURS ET CONDITION, ORALE OU ÉCRITE, EXPRESSE OU TACITE. EYE-FI REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE TACITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SI EYE-FI NE PEUT PAS LÉGALEMENT REJETER LES GARANTIES TACITES AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, DE TELLES GARANTIES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.

Aucun revendeur, agent ou employé d'Eye-Fi n'est habilité à modifier, à proroger ou à compléter la présente garantie limitée.

Limitation de Responsabilité

EYE-FI NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, SPÉCIFIQUE, ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE TOUTE VIOLATION DE TOUTE GARANTIE OU CONDITION, OU AUX TERMES DE TOUT AUTRE CONCEPT JURIDIQUE, Y COMPRIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, TOUTE PERTE DE PHOTOS, DE VIDÉOS, DE PROGRAMMES, DE DONNÉES ENTRAÎNANT UNE PERTE ÉVENTUELLE DE PROFIT, UN ARRÊT D'EXPLOITATION, UNE PERTE DE CLIENTÈLE, L'ENDOMMAGEMENT DE OU LE REMPLACEMENT D'ÉQUIPEMENT OU BIENS, TOUS FRAIS DE RÉCUPÉRATION, DE PROGRAMMATION OU DE REPRODUCTION DE TOUTE PHOTO, VIDÉO, PROGRAMME OU DONNÉE STOCKÉE SUR OU UTILISÉ(E) AVEC LES PRODUITS EYE-FI ET TOUT MANQUEMENT À LA PRÉSERVATION DE LA CONFIDENTIALITÉ DES PHOTOS, DES VIDÉOS, DES PROGRAMMES OU DES DONNÉES STOCKÉES SUR LE PRODUIT. EYE-FI NE PRÉTEND EN AUCUNE FAÇON ÊTRE CAPABLE DE RÉPARER TOUT PRODUIT COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE REMPLACER TOUT PRODUIT SANS RISQUER D'ENDOMMAGER OU DE PERDRE DES PHOTOS, DES VIDÉOS, DES PROGRAMMES OU DES DONNÉES.

Vos Droits Aux Termes de la Législation des États

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires, ou les exclusions ou limitations de la durée des garanties ou des conditions tacites, de sorte que les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas vous concerner. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il se peut que vous jouissiez d'autres droits variant d'un État à l'autre.

Comment Obtenir un Recours en Garantie ?

Vous trouverez le numéro de téléphone, l'adresse email et les heures d'ouverture du service clientèle d'Eye-Fi sur le site <http://support.eyefi.com>. Lorsque vous contactez notre service clientèle vous devez fournir les informations de votre « preuve d'achat » pour pouvoir obtenir un recours en

garantie. Vous devrez payer tous les frais d'expédition de tout produit que vous retournez à Eye-Fi ou à un représentant agréé d'Eye-Fi. Eye-Fi paiera tous les frais d'expédition de tout produit de remplacement qui vous sera envoyé.

Informations Relatives à la Conformité

Informations Concernant la Mise au Rebut au Sein de l'Union Européenne

Mise au rebut et recyclage – Directives applicables au sein de l'Union Européenne et d'autres pays dotés de systèmes de récupération distincts.

Afin de prévenir l'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez séparer la carte Eye-Fi et le lecteur de cartes USB des autres types de déchets et les recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où ou comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en

respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets commerciaux.

Recyclage de la Carte Eye-Fi et du Lecteur de Carte USB

Ne mettez pas au rebut la carte Eye-Fi ou le lecteur de carte USB avec vos déchets ménagers. Les systèmes de ramassage de déchets de certains pays ou régions traitent les appareils électriques ou électroniques mis au rebut. Contactez votre municipalité pour de plus amples détails à ce sujet. Si vous ne pouvez pas mettre votre produit au rebut, renvoyez-le à un centre de réparation agréé régional d'Eye-Fi.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union Européenne

Par la présente Eye-Fi déclare que l'appareil Wi-Fi SD card est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)

EN 301 489-17 v1.3.2 (2008-04)

EN 62311: 2008

Informations Concernant la Norme EMC

Tout changement ou modification apporté à ce produit sans y avoir été autorisé par Eye-Fi annule la conformité EMC et votre droit d'utiliser ce produit. Ce produit a été déclaré conforme à la norme EMC dans des conditions couvrant l'utilisation de périphériques et de câbles blindés entre les composants du système. Vous devez absolument utiliser des périphériques conformes et des câbles blindés pour relier les différents composants du système afin de réduire le risque d'interférences avec les appareils de radio, de télévision et autres appareils électroniques.

Déclaration de Conformité aux Normes Canadiennes

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme RSS 210 d'Industrie Canada. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Le fonctionnement de ce produit fait l'objet des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne risque pas de causer des interférences nuisibles ; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

© 2009 Eye-Fi, Inc. Tous droits réservés.

Les logos SD et SDHC sont des marques de commerce de SD Association. Wi-Fi est une marque de commerce déposée de Wi-Fi Alliance. Microsoft, Windows XP, Windows Vista and Windows 7 sont des marques de commerce déposées de Microsoft Corporation. Macintosh et Mac OS X sont des marques de commerce déposées d'Apple.

DEUTSCH

Erste Schritte

Notwendiges zur Installation:

- 10 Minuten (geschätzte Zeit für die Einrichtung)
- Einen Computer mit Windows® XP/ Vista/7 oder Mac OS® X 10.4 und neuer
- Sie müssen sich Reichweite Ihres WLAN Netzwerkes mit Breitband-Internetzugang befinden und das Netzwerkennwort, sofern erforderlich, bereithalten.
- Halten Sie Ihre Kamera bereit, da Sie in Kürze Ihr erstes Foto kabellos über Ihr WLAN übertragen werden.



Erster Schritt: Verbinden Sie den Kartenleser mit Ihrem PC oder Mac

Ihre Eye-Fi Karte befindet sich bereits im mitgelieferten Kartenleser.

Stecken Sie den Kartenleser mit Eye-Fi Karte in einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer.

Warten Sie bis Ihr System die Eye-Fi Karte erkannt hat. Dies kann bis zu einer Minute dauern.

Zweiter Schritt: Installation der Eye-Fi Software auf Ihrem PC

- Ein neues Dialogfenster erscheint auf dem Bildschirm.
- Selektieren und öffnen sie das Verzeichnis um die enthaltenen Dateien zu sehen.
- Wenn Sie das oben beschriebene Fenster nicht automatisch sehen, gehen Sie zu „Mein Computer“ und öffnen Sie das Eye-Fi „Laufwerk“, normalerweise E: oder F:
- Von hier, öffnen Sie bitte das enthaltene „START HERE“ Verzeichnis, gehen Sie dann zum „Windows“ Verzeichnis und starten Sie das „setup.exe“ Programm manuell. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen während des Installationsprozesses.

Zweiter Schritt: Installation der Eye-Fi Software auf Ihrem Mac

- Ein neues Laufwerk mit dem Namen „Eye-Fi“ erscheint auf ihrem Desktop.
- Öffnen das Eye-Fi Laufwerk.
- Gehen Sie zum „START HERE“ Verzeichnis. In diesem Verzeichnis finden Sie ein weiteres Verzeichnis mit dem Namen „Mac OS X“, nach dem öffnen dieses Verzeichnisses, starten Sie das enthaltene „Eye-Fi“ Programm manuell und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen während des Installationsprozesses.

Besuchen Sie uns im Internet

Fragen? Unter <http://support.eye.fi> finden Sie mehr Information zur Einrichtung, sowie E-Mail-Adressen und Telefonnummern des technischen Supports. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter <http://support.eye.fi/privacy>.

Eye-Fi Garantiebedingungen

SOFERN VERBRAUCHER DURCH DIE VERBRAUCHERSCHUTZGESETZE ODER -VERORDNUNGEN IM LAND DES KAUFES, ODER, FALLS DIESES DAVON ABWEICHT, IN IHREM WOHNSITZLAND GESCHÜTZT WERDEN, GELTEN DIE VON DIESER GARANTIE GEWÄHRTEN LEISTUNGEN NEBEN ALLEN RECHTEN UND ANSPRÜCHEN, DIE AUS SOLCHEN VERBRAUCHERSCHUTZGESETZEN UND -VERORDNUNGEN ERWACHSEN. DIE RECHTE DER VERBRAUCHER, DIE SICH AUS DER NICHTÜBEREINSTIMMUNG MIT EINEM KAUFVERTRAG ERGEBEN, WERDEN VON DIESER GARANTIE WEDER AUSGESCHLOSSEN, BEGRENZT NOCH AUFGEHOBEN. EINIGE STAATEN, LÄNDER UND PROVINZEN UNTERSAGEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON MITTELBAREN ODER FOLGESCHÄDEN ODER DIE BESCHRÄNKUNG DER DAUER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ODER BEDINGUNG; DAHER GELTEN DIE VORSTEHENDEN BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE MÖGLICHERWEISE FÜR SIE NICHT. DIESER GARANTIE GEWÄHRT IHNEN SPEZIFISCHE GESETZLICHE RECHTE; MÖGLICHERWEISE STEHEN IHNEN JE NACH STAAT, LAND ODER PROVINZ WEITERE GESETZLICHE RECHTE ZU. DIESER EINGESCHRÄNKTE GARANTIE UNTERLIEGT DEM RECHT DES STAATES, IN DEM DAS PRODUKT GEKAUFT WURDE, UND IST NACH DIESEM RECHT AUSZULEGEN.

Beschränkte Garantie

Eye-Fi, Inc. („Eye-Fi“) gewährleistet gegenüber dem Originalkäufer, dass dieses Hardwareprodukt für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Sach- und Ausführungsmängeln ist.

Unsere Verpflichtung

Liegt ein Mangel vor, wird Eye-Fi das mangelhafte Produkt nach eigenem Ermessen durch ein neues oder ein aus neuen bzw. überholten und funktionsfähigen Teilen hergestelltes und funktional mit dem Originalprodukt mindestens gleichwertiges Produkt ersetzen. Für das Ersatzprodukt gilt der verbleibende Garantiezeitraum des Originalprodukts oder sechzig (60) Tage ab Ersatzdatum, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

Was die Garantie nicht abdeckt

Diese beschränkte Garantie gilt ausschließlich für Produkte die von oder für Eye-Fi hergestellt wurden, und die anhand der Markenkennzeichnung „Eye-Fi“, einem Handelsnamen oder einem Logo identifiziert werden können. Die beschränkte Garantie gilt nicht für Hardware- oder Softwareprodukte anderer Hersteller, selbst wenn diese Produkte zum Lieferumfang der Eye-Fi-Hardware gehören. Diese beschränkte Garantie gilt nur für Produkte, die direkt bei Eye-Fi oder bei einem von Eye-Fi autorisierten Händler erworben wurden. Eine Liste der autorisierten Händler finden Sie auf <http://www.eye.fi>. Diese beschränkte Garantie deckt nicht die Wiederherstellung oder Neuinstallation von System- oder Anwendungssoftware bzw. Benutzerdaten ab. Die beschränkte Garantie gilt nicht für: (a) Schäden, die durch einen Unfall, Missbrauch, Fehlgebrauch, Fehlanwendung

oder nicht von Eye-Fi stammende Produkte verursacht werden; (b) Produkte und Teile, die ohne schriftliche Erlaubnis von Eye-Fi geändert wurden; und (c) Schäden, die auf höhere Gewalt oder Ursachen zurückzuführen sind, die außerhalb der Kontrolle von Eye-Fi liegen.

Garantiebeschränkung/Dauer indirekter Garantien

DIESE GARANTIE UND DIE DARAUS RESULTIERENDEN ANSPRÜCHE GELTEN AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE ALLER ANDEREN GARANTIEEN, ANSPRÜCHE UND BEDINGUNGEN, DIE MÜNDLICH, SCHRIFTLICH, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND VEREINBART WURDEN. EYE-FI SCHLIESST INSBESONDERE JEGLICHE INDIREKTE GARANTIEEN AUS, UNTER ANDEREM FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT UND DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. FALLS EYE-FI VON GESETZES WEGEN INDIREKTE GARANTIEEN NICHT AUSSCHLIESSEN KANN, SIND ALLE DERARTIGEN GARANTIEEN, UNTER ANDEREM FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT UND DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, AUF DIE DAUER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE BEGRENZT.

Kein Händler, Vertreter oder Mitarbeiter von Eye-Fi kann den Geltungsbereich dieser beschränkten Garantie ändern, erweitern oder ergänzen.

Haftungsbeschränkung

EYE-FI KANN NICHT HAFTBAR GEMACHT WERDEN FÜR DIREKTE, BESONDERE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUS EINER VERLETZUNG DER GARANTIE ODER EINER IHRER KLAUSELN ODER AUS EINEM ANDEREN GESETZLICH VORGESEHENEN GRUND ENTSTEHEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, DEN VERLUST VON BILDERN, VIDEOS, PROGRAMMEN, DATEN ODER DEN DARAU ENTSTEHENDEN FOLGEN, GEWINNAUSFALL, NUTZUNGS AUSFALL, BEEINTRÄCHTIGUNG DES FIRMENWERTS, SCHÄDEN ODER DEN ERSATZ VON GERÄTSCHAFTEN UND EIGENTUM, JEGLICHE KOSTEN FÜR DIE WIEDERHERSTELLUNG, NEUPROGRAMMIERUNG ODER REPRODUKTION VON BILDERN, VIDEOS, PROGRAMMEN ODER DATEN, DIE AUF EYE-FI-PRODUKTEN GESPEICHERT ODER MIT IHNEN VERWENDET WURDEN, SOWIE JEGLICHE UNBEABSICHTIGTE VERÖFFENTLICHUNG DER BILDER, VIDEOS, PROGRAMME ODER DATEN, DIE AUF DEM PRODUKT GESPEICHERT WAREN. EYE-FI SCHLIESST AUSDRÜCKLICH AUS, DASS ES JEDES PRODUKT IM RAHMEN DIESER GARANTIE REPARIEREN KANN ODER EIN PRODUKT ERSETZEN KANN, OHNE DASS DABEI BILDER, VIDEOS, PROGRAMME ODER DATEN VERLOREN GEHEN.

Gesetzliche Gewährleistung

Einige Staaten sehen die Beschränkung oder den Ausschluss beiläufiger oder Folgeschäden bzw. den Ausschluss oder die Beschränkung indirekter Garantien oder Bedingungen nicht vor. Insofern gelten die oben aufgeführten Beschränkungen oder Ausschlüsse eventuell nicht für Sie. Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte Rechte zusätzlich zu den in Ihrem Land gesetzlich vorgesehenen Rechten.

Garantieanspruch/Vorgehensweise

Telefonnummern, Geschäftszeiten und E-Mail-Adressen des Eye-Fi-Kundendienstes finden Sie auf <http://support.eye.fi>. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, müssen Sie einen Kaufbeleg vorweisen, der Sie zum Erhalt der Garantieleistungen berechtigt. Alle Gebühren für den Versand des Produkts an Eye-Fi oder einen autorisierten Vertreter von Eye-Fi sind von Ihnen zu tragen. Eye-Fi übernimmt im Gegenzug

sämtliche Gebühren für den Versand des Ersatzprodukts an Sie.

Konformitätserklärung

Entsorgungshinweis für die Länder der EU

Entsorgung und Wiederverwertung – Gilt für die Länder der Europäischen Union und andere Länder mit Mülltrennsystemen.

Entsorgen Sie die Eye-Fi-Karte und den USB-Kartenleser bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich

an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Wiederverwerten der Eye-Fi-Karte und des USB-Kartenlesers

Entsorgen Sie die Eye-Fi-Karte oder den USB-Kartenleser nicht mit dem Hausmüll. In einigen Ländern und Regionen muss Elektro- und Elektronikmüll getrennt entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von den zuständigen Behörden. Falls kein Mülltrennsystem verfügbar ist, senden Sie Ihre nicht mehr benötigten Produkte bitte an ein autorisiertes Eye-Fi-Servicezentrum in Ihrer Region.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Eye-Fi dass sich das Gerät Wi-Fi SD card in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)

EN 301 489-17 v1.3.2 (2008-04)

EN 62311 : 2008

EMV-Informationen

Veränderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht durch Eye-Fi autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass das Produkt nicht mehr EMV-konform ist und nicht mehr verwendet werden darf. Dieses Produkt ist bei Verwendung konformer Peripheriegeräte und isolierter Kabel zwischen Systemkomponenten EMV-konform. Nur bei Verwendung konformer Peripheriegeräte und isolierter Kabel zwischen Systemkomponenten wird die Möglichkeit einer Störung anderer elektronischer Geräte wie Radios und Fernsehgeräte reduziert.

© 2009 Eye-Fi, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die SD und SDHC Logos sind Marken der SD Association. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Microsoft, Windows XP, Windows Vista und Windows 7 sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Macintosh und Mac OS X sind eingetragene Marken von Apple.

日本語

はじめに

セットアップに必要な物

- ・セットアップ時間 約10分
- ・Windows® XP/Vista/7、Mac OS® X 10.4以降のパソコン
- ・ブロードバンドに繋がった無線LANの環境。無線LANに接続するためのパスワードを求められますので、予め調べておいてください。
- ・セットアップの最後に、カードを抜いてデジタルカメラで撮影する必要がありますので、カメラをお手元にご用意ください。



セットアップ手順:

Step 1: Eye-Fiカードを接続しましょう

付属のカードリーダーにEye-Fiカードが挿入されたままの状態、パソコンのUSBポートに直接差し込んでください。パソコンがカードを認識するまでしばらくお待ちください。

Step 2: アプリケーションをインストールしましょう

(Windowsの場合)

- ・ダイアログが出ますので、「フォルダを開いてファイルを表示する」を選択し、「OK」をクリックしてください。
- ・もし、ダイアログが表示されない場合は、「マイ コンピュータ」を開いて「Eye-Fi」をダブルクリックしてください。
- ・「START HERE」フォルダ内にある「Windows」の中のセットアップファイル「Setup.exe」を実行してください。

(Mac OSの場合)

- ・「Eye-Fi」という名前のディスクがデスクトップ上に表示されますので、ダブルクリックしてください。
- ・「START HERE」フォルダ内にある「Mac OS X」の中のセットアップファイル「Eye-Fi」をダブルクリックして、画面の指示に従ってインストールを完了してください。

サポートに関して：

FAQや利用方法などは弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.eyefi.co.jp/support>

なお、弊社サポートセンターへのお問い合わせは、ホームページ内にあるフォームから可能です。お気軽にお問い合わせください。

弊社のプライバシーポリシーに関しては、こちらをご覧ください。

<http://www.eyefi.co.jp/privacy>

保証規定

Eye-Fi保証規定

アイファイジャパン株式会社は日本国内で正規品として販売されているEye-Fi製品が付属およびオンライン上のマニュアルにしたがって実質的に動作しない場合や正当な取り扱いのもとに破損が生じた場合、製品お買い上げ後一年間に限り、該当製品を無償で交換させていただきます。

なお、本内容は御客様がお使いのEye-Fi製品に製造上の欠陥が無いこと、または部品個体の原因によるロット不良が無いことを保証するものではありません。

保証内容

- ・お買い上げ後一年以内の製品を対象といたします。
- ・同等の新品のEye-Fi製品と交換いたします。修理対応は行っておりません。

留意事項

下記留意事項を必ずお読みください。

・下記の事項に該当する場合は、期間内であっても保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

- 保証書または販売店・購入日がわかる領収書等のご提示がない場合

- 火災または天災、公害や塩害、ガス害、異常電圧やデジタルカメラ・パソコン以外での使用等による故障または損傷。

- 過度の圧力や落下等お取り扱いが不適当なために生じた故障または損傷。

- 改造またはお客様の操作方法が不適当なために生じた故障。

- 自然消耗、磨耗、劣化によるもの。

- 一般的な家庭利用の範囲を超える過度の連続撮影および連続転送によって生じた故障。

・海外から直接購入した場合や、中古販売や個人売買などにより製品を購入した場合は保証対象外となりますのでご了承ください。

・故障または破損によって取り出せなくなった写真を保証するものではありません。

・製品の性格上、お客様が格納されたデータに破損や不具合が生じても、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コンプライアンス情報

ご注意

・本製品は、家庭用、パーソナル用、通常の産業用等の一般的な用途を想定して設計・製造されているものであります。高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途には、本製品を使用しないでください。

・本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接されて使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

・本製品を分解しないでください。

・本製品は付属のUSBリーダー以外で使用しないでください。

・本製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。

・長時間使用すると熱くなる場合がありますので、取扱には十分ご注意ください。

リサイクルに関して

Eye-Fiカードおよび付属のUSBカードリーダーを廃棄する場合は、お住まいの地域で定められた電気機器の回収廃棄処理に基づいて廃棄してください。

EMCコンプライアンス

Eye-Fi社の許可なく本製品に変更を加えることは、EMCコンプライアンスに抵触し、本製品を使用する権利を喪失するおそれがあります。本製品は一定の条件下でのEMCコンプライアンスへの準拠を表明しています。その条件には、規格対応の周辺機器の使用とシステムコンポーネント間での保護ケーブルの使用が含まれます。ラジオ、テレビ、その他の電子機器による干渉の可能性を軽減するために、規格対応の周辺機器および、システムコンポーネント間では保護ケーブルを使用することが重要です。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

© 2009 Eye-Fi, Inc. All rights reserved.

SD および SDHC ロゴは SD アソシエーションの商標です。

Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の登録商標です。

Microsoft、Windows XP、Windows Vista および Windows 7
は Microsoft Corporation の登録商標です。 Macintosh およ
び Mac OS X は Apple の登録商標です。

