


REV#	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
REV 0	PRELIMINARY	JJ	052819
REV 1	DELETED MANUAL#2	JJ	072619

MANUAL #1


300GSM, WHITE UNCOATED PAPER,
BOTH SIDE PRINT
COLOR: TBD

How to mount your SmartCamera
Comment installer votre SmartCamera


1 Attach the mount
Attach the dual mount/stand to the back of the SmartCamera and plug it in so you can test the view in the next step.
Fixer le support
Fixer le support/fixation mite à l'arrière du SmartCamera et branchez-le afin de tester les angles de vue à la prochaine étape.




2 Test view
Hold the camera up to the place you'd like to mount it and check the view on the ecobee app. You can adjust the view after mounting.
Tester les angles de vue
Maintenez la caméra au vous souhaitez l'installer et vérifiez les angles de vue dans l'app ecobee. Vous pouvez ajuster les angles de vue après l'installation.



3 Drill hole
Use a 3/16" drill bit to drill a hole where you will mount the camera.
Fermer un trou
Utilisez une mèche de 3/16 po pour percer un trou où vous souhaitez installer la caméra.




4 Screw in anchor
Screw the plastic anchor into the wall and ensure it's flush.
Visser une vis d'ancrage
Vissez la vis d'ancrage en plastique dans le mur et assurez-vous qu'elle est bien alignée.




172 MM

89.4 MM


FRONT




5 Fatten the screw
Fasten the mounting screw into the anchor and bring a little amount of space between it and the anchor.
Serrer la vis
Serrez la vis de montage dans la vis d'ancrage jusqu'à ce qu'il reste un petit espace entre elle et la vis d'ancrage.




6 Hang the mount on the screw
Remove the mount from the camera and hang on the screw. If it feels too loose, adjust the screw until it's secure.
Accrocher le support à la vis
Retirez le support de la caméra et accrochez-le à la vis. Si le support semble instable, ajustez la vis.



7 Attach the camera to the mount
Attach the camera to the mount and make sure it's secure.
Fixer la caméra au support
Fixez la caméra au support et assurez-vous qu'elle est bien en place.



8 You're all set
Open the ecobee app to check the camera's view and adjust it anyway you'd like.
Tout est prêt
Ouvrez l'app ecobee pour vérifier les angles de vue de la caméra et ajustez-les au besoin.



172 MM

89.4 MM

BACK


APPROVED BY: _____

CUT LINES: _____ DIMENSIONS: _____

SCORE LINES: _____

MATERIAL NOTES: _____

ENGINEER	DATE
JJ	072619

VERSION: **1**
SCALE: **1:1**
PART NO.: **MDL (PART NO. SUPPLIED BY CM)**
THIRD ANGLE PROJECTION: 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. DIMENSIONING AND TOLERANCING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH ASME Y 14.5M-2009

PRIVATE & CONFIDENTIAL
THIS DRAWING AND ANY ASSOCIATED DIGITAL FILES OR COMMUNICATIONS CONTAIN INFORMATION CONFIDENTIAL TO UNEKA CONCEPTS OR PROFESSIONAL AFFILIATES. CONTENTS MAY NOT BE USED, DISCLOSED, REPRODUCED, OR MODIFIED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF UNEKA.