



TRULY WIRELESS. PERFECTLY SIMPLE.

Sesh Evo™

True Wireless Earbuds
Écouteurs True Wireless



24 Up to 24 Hours
Total Battery
Autonomie Totale
Jusqu'à 24 Heures



Water Resistant
Résistants à l'Eau



Control Music + Calls
Contrôlez la Musique + les Appels



Find Your Earbuds
Retrouvez Vos Écouteurs

EN Safety information inside. Made in China. Skullcandy and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Skullcandy, Inc. is under license. Contains Li-ion battery. Battery must be recycled or disposed of properly. FR Remarque: Sécurité. Fait en Chine. Skullcandy et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. La marque verbale et les marques figuratives Bluetooth sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Skullcandy, Inc. nécessite une licence. Contenu batterie Li-ion. Batterie doit être recyclée ou jetée correctement. ES Información sobre seguridad en el interior. Hecho en China. Skullcandy y los demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados. La marca Normativa Bluetooth y las marcas de diseño son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y Skullcandy, Inc. los otros logos. Contiene una batería Li-ion. La batería debe ser reciclada o desechada adecuadamente. DE Sicherheitshinweise innen. 中国制造. 安全情報を内部に含む。

SKU: S2TWW-N896
10015589328
The device complies with part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions: (1) The device may not cause any interference, and (2) The device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.
R-C-SHU-S2TWW 018-200004

MODEL: S2TWW S2TWWL
FCC ID: Y22S2TWW
IC: 10486A-S2TWW
© 2020 Skullcandy, Inc.
Skullcandy.com/pastel-information
Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Lindbergh Dr.
Park City, UT 84098
U.S.A.
Skullcandy.com
Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 420
5200AK, Valkenburg
Netherlands
Skullcandy.eu



Works with Android and Apple
Compatibles avec Android et Apple
Compatibles con Android y Apple

FEATURES	CARACTÉRISTIQUES	CARACTERÍSTICAS
Battery: Up to 5 Hrs in Buds + 19 Hrs in Case	Autonomie : 5 H pour les Écouteurs + 19 H avec l'Étui	Batería: 5 Horas en Auriculares, 19 en Caso
Rapid Charge (10 Min = 2 Hrs)	Recharge Rapide (10 Min = 2 H)	Carga Rápida (10 Minutos = 2 Horas)
Easy to Connect	Faciles à Connecter	Fáciles de Conectar
Call, Track and Volume Control	Contrôle des Appels, des Pistes et du Volume	Control de Volumen, Pistas y Llamadas
Use Either Bud Solo	Utilisez n'importe Lequel des Écouteurs Seul	Los Auriculares se Pueden Usar de Forma Independiente
Music, Movie and Podcast EQ Modes	Mode Égaliseurs pour Musique, pour Cinéma et pour Balado	Modos de Ecuilización de Música, Cine y Multimedia
Titanium-Coated Drivers	Pilotes Revêtus de Titane	Drivers con Recubrimiento de Titanio
Sweat, Water and Dust Resistant (Earbuds)	Résistant à la Sueur, à l'Eau et à la Pousière (Écouteurs)	Resistente al Sudor, al Agua y al Polvo (Auriculares)
Built-In Tile®	Tile® Intégré	Tile® Integrado
2-Year Warranty	Garantie de 2 Ans	Garantía de 2 Años

CONTENTS

- True Wireless Earbuds
- Charging Case
- Ear Gels (S, M, L)
- USB-C Charging Cable
- 2-Year Warranty
- User Guide

CONTENU

- Écouteurs Sans Fil
- Étui de Recharge
- Gels d'Oreille (P, M, G)
- Câble de Recharge USB-C
- Garantie de 2 Ans
- Guide de l'Utilisateur

CONTENIDO

- Auriculares Inalámbricos
- Estuche de Carga
- Almohadillas (S, M, L)
- Cable de Carga USB-C
- Garantía de 2 Años
- Manual de Instrucciones



DO THIS FIRST: FAITES D'ABORD:

Questions? Des questions?
Skullcandy.com/support/SeshEvo

1 Remove earbuds from package, place them in charging case, and make sure both earbud LEDs turn red.

Retirez les écouteurs de leur emballage, placez-les dans l'étui de chargement et assurez-vous que les deux LED des écouteurs deviennent rouges.





2 Remove earbuds from charging case. This will automatically put them in pairing mode.

Retirez les écouteurs du boîtier de chargement. Cela les mettra automatiquement en mode d'appairage.



3 Open your list of Bluetooth devices and select "Sesh Evo." Earbud LEDs will turn blue when connected. Be sure to select "Pair" if you see the Bluetooth pairing request.

Ouvrez votre liste de périphériques Bluetooth et sélectionnez "Sesh Evo." Les DEL des écouteurs deviennent bleues une fois connectées. Assurez-vous de sélectionner "OK" lorsque vous voyez le Bluetooth demande d'association.



EASY CONTROLS:

SINGLE-BUTTON CONTROLS



COMMANDES À BOUTON UNIQUE

LEFT
EARBUD

Power On - Press and hold 2 seconds
Power Off - Press and hold 4 seconds
Track Back - Press and hold 2 seconds
Volume Down - Press twice
Play/Pause - Press once
Answer/End Calls - Press once
Activate Assistant - Press 3 times
EQ Mode - Press 4 times
Clear/Reset - From off, press and hold both buds for 10 seconds

RIGHT
EARBUD

Power On - Press and hold 2 seconds
Power Off - Press and hold 4 seconds
Track Forward - Press and hold 2 seconds
Volume Up - Press twice
Play/Pause - Press once
Answer/End Calls - Press once
Activate Assistant - Press 3 times
EQ Mode - Press 4 times

CONTRÔLE FACILE:

ÉCOUTEUR GAUCHE

Activer - Appuyer et tenir enfoncé pendant 2 secondes
Désactiver - Appuyer et tenir enfoncé pendant 4 secondes
Piste Précédente - Appuyer et tenir enfoncé pendant 2 secondes
Baisser le Volume - Appuyer 2 fois
Lecture/Pause - Appuyer 1 fois
Répondre/Mettre Fin à un Appel - Appuyer 1 fois
Activer l'Assistant - Appuyer 3 fois
Mode Égaliseur - Appuyer 4 fois

ÉCOUTEUR DROIT

Activer - Appuyer et tenir enfoncé pendant 2 secondes
Désactiver - Appuyer et tenir enfoncé pendant 4 secondes
Piste Suivante - Appuyer et tenir enfoncé pendant 2 secondes
Monter le Volume - Appuyer 2 fois
Lecture/Pause - Appuyer 1 fois
Répondre/Mettre Fin à un Appel - Appuyer 1 fois
Activer l'Assistant - Appuyer 3 fois
Mode Égaliseur - Appuyer 4 fois

Remise à l'État Initial/Réinitialiser - Lorsqu'ils sont désactivés, toucher et tenir enfoncé les deux écouteurs pendant 10 secondes