





## 5 소재용 카트리지 삽입 ④

- 소재 수납 공간을 열려면 녹색 버튼을 누릅니다.
- 소재용 카트리지가 찰칵하는 소리를 내며 잠기도록 측면에서 일직선으로 수납 공간에 삽입합니다. 소재의 끝부분이 배치대에 있는지 확인합니다.
- 소재용 카트리지를 분리하려면, 카트리지를 일직선으로 측면 방향으로 당깁니다.

**참고: 인쇄기 및 소재용 카트리지 손상**  
인쇄기를 잠깐 동안 사용하지 않는 경우에는 인쇄기에서 소재용 카트리지를 뽑니다.

## 6 작동 ⑤

**i** 상세한 사용 설명서에 대해서는, phoenixcontact.net/qr/1090747를 참조하십시오.

## MARKING 시스템 앱 설치

- Apple 앱 스토어나 Google Play 스토어를 통해 MARKING 시스템 앱을 설치합니다.
- 앱을 엽니다. 모바일 단말기를 인쇄기의 NFC 영역에 놓으며 앱이 자동으로 열립니다.
- 인쇄기와 연결합니다.
- 다음 두 가지 옵션이 있습니다:
  - USB 케이블을 사용하여 인쇄기를 PC에 연결합니다.
  - Bluetooth를 이용하여 인쇄기를 모바일 단말기에 연결합니다.

## Bluetooth

- 모바일 단말기에서 Bluetooth를 활성화합니다. 연결된 인쇄기와 그 ID가 앱에 표시됩니다. ID를 인쇄기의 디스플레이에서 볼 수 있습니다.(예: TMGO\_0000).




## 7 인쇄 헤드 및 압력 롤러 청소 ⑥

인쇄 헤드 및 압력 롤러를 정기적으로 청소합니다.

**참고: 인쇄 헤드의 손상**  
인쇄 헤드의 보호 유리를 손가락이나 날카로운 물체로 건드리지 마십시오.

- 인쇄 헤드 라인 (1) 및 압력 롤러(2)를 이소프로필 알코올에 적신 펠트 스틱(청소용 스틱, 5146697)으로 청소합니다.
- 인쇄 헤드를 2-3분 동안 건조시킵니다.

## 8 폐기

-  이 장치에는 활용되어야 할 소중한 재활용 소재가 포함되어 있습니다.
-  인쇄기를 적합한 분리 수거장에서 다른 폐기물과 분리해 폐기합니다.
-  배터리를 적합한 분리 수거장에서 다른 폐기물과 분리해 냅니다.

## 5 素材カートリッジを挿入する ④

- 素材用コンパートメントを開くには、緑のボタンを押してください。
- 素材カートリッジを真っ直ぐに側面からコンパートメントに挿入し、カチリと鳴るまではめこみます。素材の端が出力トレー内にあることを確認してください。
- 素材カートリッジを取り外すには、カートリッジを真っ直ぐに保ちながら横に引き抜きます。

**注意: プリンタおよび素材カートリッジの損傷**  
プリンタを長期間使用しない場合は、事前に素材カートリッジをプリンタから取り外してください。

## 6 操作 ⑤

**i** 操作方法の詳細は phoenixcontact.net/qr/1090747を参照してください。

## MARKINGシステムアプリのインストール

- 「MARKINGシステム」アプリをGoogle Play StoreやApple App Storeでインストールしてください。
- アプリを開きます。モバイル端末装置をプリンタの NFC 区域に置くと、アプリは自動的に開きます。
- プリンタへの接続を確認してください。2つのオプションがあります:
  - プリンタを、USBケーブルを用いてご使用のPCに接続してください。
  - プリンタをBluetooth経由でご使用のモバイル端末装置に接続してください。

## Bluetooth

- モバイル端末装置のBluetoothを起動させてください。接続されたプリンタとそのIDがアプリに表示されます。IDがプリンタのディスプレイに表示されます (TMGO\_0000 など)。




## 7 プリントヘッドと加圧ローラーの清掃 ⑥

プリントヘッドおよび加圧ローラーは定期的に清掃してください。

**注意: プリントヘッドへのダメージ**  
プリントヘッドの保護ガラスを指やとがったもので触らないでください。

- プリントヘッドライン (1) と加圧ローラー (2) の清掃には、フェルトスティック (CLEANING STICK, 5146697など) をイソプロピルアルコールに浸したものを使用してください。
- プリントヘッドを2~3分間乾燥させてください。

## 8 処分

-  デバイスには有用性が高くリサイクルが可能な素材が含まれており、活用しなくてはなりません。
-  プリンタは他のごみとは別にし、適切な収集所で処分してください。
-  バッテリーは別のごみとは別にし、適切な収集所などで処分してください。

## 5 插入料盒 ④

- 按绿色按钮, 以打开料盒仓。
- 从侧面将料盒垂直插入仓内并卡入, 可听见料盒的卡入声。确保材料末端在输出托盘中。
- 要取下料盒时, 只需将其垂直向上拉出即可。

**注意: 打印机和料盒损坏**  
如果在较长时间内不使用打印机, 请从打印机内取出料盒。

## 6 操作 ⑤

**i** 详细的操作指南请见 phoenixcontact.net/qr/1090747。

## 安装MARKING系统应用程序

- 通过苹果应用商店(Apple App Store)或谷歌电子市场(Google Play Store)下载并安装“MARKING系统应用程序”。
- 打开应用程序。如果将移动终端设备放在打印机的NFC区域, 应用程序便会自动打开。
- 建立与打印机的连接。有两个选项:
  - 使用USB电缆将打印机与您的计算机连接。
  - 通过蓝牙将打印机与您的移动终端设备连接。

## 蓝牙



- 在您的移动终端设备上启用蓝牙功能。应用程序中会显示所连接的打印机及其ID。在打印机显示屏上可以看到ID (例如TMGO\_0000)。

## 7 清洁打印头和压辊 ⑥

定期清洁打印头和压辊。

- 注意: 打印头损坏**  
请勿用手指或尖锐物体接触打印头的保护玻璃。
- 用毡棒 (例如CLEANING STICK, 5146697) 蘸取异丙醇来清洁打印头 (1) 和压辊 (2)。
- 让打印头风干二至三分钟。

## 8 废弃处理

-  设备中包括可回收利用的材料, 应正确利用这些材料。将打印机与其他垃圾分开处理, 例如送往适当的回收站点。
-  将电池与其他垃圾分开处理, 例如送往适当的回收站点。

## 5 Az anyagkazetta behelyezése ④

- Az anyagkazetta nyitásához nyomja meg a zöld gombot.
- Helyezze be oldalról az anyagkazettát a rekeszbe úgy, hogy az anyagkazetta hallhatóan bekattanjon. Ügyeljen arra, hogy az anyag vége a kiadónyílásban legyen.
- Az anyagkazetta kivételéhez húzza ki azt egyenesen oldalra.

**FIGYELEM: A nyomtató és az anyagkazetta megromlásának megelőzése**  
Ha a nyomtatót hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az anyagkazettát a nyomtatóból.

## 6 Kezelés ⑤

**i** A részletes használati utasítást a következő címen találja: phoenixcontact.net/qr/1090747.

## MARKING system alkalmazás telepítése

- Töltsse le és telepítse a „MARKING system” alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play Store áruházból.
- Nyissa meg az alkalmazást. Ha a mobil végkészülékét a nyomtató NFC tartományára helyezi, az alkalmazás automatikusan megnyílik.
- Hozza létre a kapcsolatot a nyomtatóval. Két megoldás közül választhat:
  - Csatlakoztassa a nyomtatót USB kábellel a számítógéphez.
  - Bluetooth kapcsolatán keresztül kösse össze a mobil végkészülékét a nyomtatóval.

## Bluetooth



- Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a mobil végkészülékén. A csatlakoztatott nyomtató megjelenik az alkalmazásban a mindenkorai azonosítójával.
- Az azonosítót a nyomtató kijelzőjén találja (pl. TMGO\_0000).

## 7 A nyomtatófej és a nyomtatóhenger tisztítása ⑥

Rendszeres időközönként végezze el a nyomtatófej és nyomtatóhenger tisztítását.

- FIGYELEM: A nyomtatófej megromlásának megelőzése**  
Ne érintse meg a nyomtatófej védőüvegét ujjával vagy éles tárgyakkal.
- A nyomtatófej (1) és a nyomtatóhenger (2) tisztításához használjon izopropil alkoholba áztatott tisztító filcet (pl.: CLEANING STICK, 5146697).
- Hagyja a nyomtatófejét 2-3 percig száradni.

## 8 Hulladékkezelés

-  A készülék számos értékes újrahasznosítható anyagot tartalmaz, ezért gondoskodni kell arról, hogy újrafeldolgozó létesítménybe kerüljenek.
- A nyomtatót a háztartási hulladéktól elkülönítve, megfelelő gyűjtőponton helyezze el.
-  Az akkumulátort vagy az elemeket a háztartási hulladéktól elkülönítve, megfelelő gyűjtőponton helyezze el.

