


Product Model 产品型号	FC03A	Brand 品牌	SR03	Part number 物料编号	
Product Type 产品类	说明书	Description 描述		Job No. 图档编码	
Dimension 尺寸	130*90mm	Original Designer 原设计师		Date 日期	2020.04.22
Scale 比例	1:1	Technology 工艺	80g书纸双面印 3C+2C 对折	Verifying 审核	
Revision 版本号	1.0	Change description 版本变更描述			

140 mm x 90 mm, double side printed ■ 299C ■ K100 (Outside)



140 mm x 90 mm, double side printed ■ 299C ■ 1797C ■ K100 (Inside)


Using your Fast Wireless Charging Pad

- 1 Power up your Wireless Charging Pad using provided USB-C cable and power supply ONLY.
- 2 Place your Qi-enabled device on the Wireless Charging Pad with the screen facing up.

WARNING: Any metallic/conductive object between device and wireless charging pad will cause an ERROR (i.e. metallic plate)

Charging Indicator Light Status

- Red flashing light: ERROR, please re-position your device



- Blue light: CHARGING, lights up blue, flashes 3 times and goes off (device will remain charging)

