

## ŁADOWANIE WIBRATORA

- Przed ładowaniem wibratora Nova należy go umyć i dokładnie wysuszyć.
- Kiedy wibrator Nova jest wyłączony, lampka kontrolna będzie powoli migać co 10 sekund jeśli stan akumulatorów jest niski i trzeba je doładować.
- Kiedy wyłączysz wibrator Nova po użyciu, lampka kontrolna będzie migać szybko przez 5 sekund jeśli stan akumulatorów jest niski i trzeba je doładować przed następnym użyciem.
- Podłącz kabel do zasilacza sieciowego USB lub do gniazda USB (1 amper lub więcej).
- W przypadku ładowania przy użyciu gniazda USB w komputerze, wibrator Nova nie będzie ładowany, jeśli komputer przejdzie do trybu uśpienia.
- Kiedy zasilacz wibratora Nova jest umieszczony poprawnie i podłączony do prądu, lampka kontrolna będzie migać co kilka sekund.
- Ładowanie trwa 90 minut i zapewnia 2 godziny przyjemności. Pełne ładowanie może trwać do 4 godzin.
- Jeśli wibrator Nova nie był ładowany przez dłuższy okres czasu, możliwe, że minie kilka minut zanim lampka ładowania się zapali.
- Kiedy wibrator jest w pełni doładowany, lampka świeci na stałe.
- Wibrator Nova może działać do 2 godzin przy pełnym naładowaniu akumulatorów, zależnie od rodzaju wibracji. Wibracje o większej szybkości powodują szybsze wyczerpanie akumulatora.
- Nie ma potrzeby rozładowywania akumulatorów przed ich ładowaniem.
- Doładowanie utrzymuje się przez kilka miesięcy, ale z upływem czasu stale się zmniejsza. Aby zapewnić jak najlepsze działanie wibratora i trwałość akumulatora, należy go doładowywać, zanim wibracje osłabną w zauważalnym stopniu.

- Jeśli wibrator Nova osiągnie zbyt wysoką temperaturę (+45 °C) akumulatorki nie będą ładowane. Lampka kontrolna ładowarki będzie migać co 5 sekund, aż do chwili, gdy temperatura wróci do bezpiecznego poziomu. Wtedy ładowanie rozpocznie się automatycznie.

## MYCIE I PRZECHOWYWANIE

- Myj używając We-Vibe™ Clean — made by pjur® lub delikatnego mydła i wody przed i po każdym użyciu.
- Trzymać z dala od bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur.

## NIE NALEŻY...

- Nie rozciągać nadmiernie stymulatora lechtaczkowego ani nie skręcać go w nienaturalny kształt.
- Nie stosować środków smarujących na bazie silikonu, gdyż powodują one uszkodzenie produktu. Aby uzyskać więcej informacji o środkach smarujących, odwiedź [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).
- Nie czyścić środkami zawierającymi alkohol, benzynę lub aceton.
- Nie gotować, piec, mikrofalować ani nie wkładać wibratora Nova do zmywarki.
- Nie przechowywać w ekstremalnych temperaturach.
- Nie ładować akumulatorów przy użyciu hubu USB, który jednocześnie ładuje inne urządzenia.
- Nie ładować w pobliżu wody.

## SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

- Akumulatorki wibratora Nova: Bateria litowo-jonowa
- Czas pracy: do 2 godzin
- Sposób ładowania: port USB
- Materiały: Silikon bezpieczny dla ciała — nie zawiera ftalanu, lateksu ani BPA
- Czas ładowania: maksimum 4 godziny

## GWARANCJA

Jednoroczna gwarancja obejmuje wymianę produktu tylko w przypadku wady fabrycznej. Informacje dotyczące gwarancji i wymiany produktu znajdują się na stronie internetowej [we-vibe.com/warranty](http://we-vibe.com/warranty).

Nie udziela się ani nie sugeruje żadnej innej gwarancji. W razie roszczeń z tytułu gwarancji, lub innego uszkodzenia, jedynym rozwiązaniem dla klienta jest wymiana produktu. Stosowanie niniejszego produktu nie sugeruje ani nie gwarantuje jakichkolwiek aspektów medycznych.

## SPEŁNIENIE WYMOGÓW

Urządzenie Nova by We-Vibe™ jest przeznaczone do użytku wewnątrz budynków przy temperaturze od +10° C do +45° C.

Niniejszy produkt jest urządzeniem cyfrowym klasy B spełniającym wymagania standardu kanadyjskiego ICES-003.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania przepisów FCC sekcja 15, oraz standardów RSS Industry Canada, zwolnionych z licencji radiowej. Działanie urządzenia musi spełniać dwa następujące warunki: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, włącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie.

Niniejszy produkt spełnia podstawowe wymagania Dyrektyw 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU oraz 1999/5/EC.

Wibrator Nova by We-Vibe: Model 1000-01. Zawiera: FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000.

Wprowadzanie zmian lub modyfikacji urządzenia bez wyraźnego zatwierdzenia przez organ odpowiedzialny za zgodność z przepisami, może spowodować unieważnienie prawa użytkownika do stosowania tego urządzenia. Aby otrzymać dodatkowe informacje dotyczące spełnienia wymogów, prosimy odwiedzić stronę internetową [we-vibe.com/support/regulatory-compliance](http://we-vibe.com/support/regulatory-compliance).

## POZBYWANIE SIĘ

Symbol przekreślonego śmietnika na produkcie oznacza, że produkt nie powinien być wyrzucany razem z odpadami domowymi. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera niebezpieczne substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska lub dla zdrowia człowieka, jeśli nie pozbędziemy się ich w odpowiedni sposób. Aby zmniejszyć szkodliwy efekt dla środowiska, zachęcamy do korzystania z odpowiedniego programu odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy kontaktować się z lokalnymi jednostkami administracji zarządzania odpadami.

W sprawie właściwości środowiskowych naszych produktów prosimy kontaktować się z naszą firmą.

## OSTRZEŻENIE

Niniejsze urządzenie sprzedawane jest jako atrakcja tylko dla dorosłych, nie dla celów medycznych. Nie jest ono przeznaczone do użytku przez dzieci ani osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych.

Aby uniknąć porażenia elektrycznego, nie używać ładowarki w pobliżu wody. Nie używać w miejscach spuchniętych lub ze stanem zapalnym skóry. Zaprzestać używania, jeśli to powoduje dyskomfort. Nie używać w okolicy szyi.

Zaprojektowane i opracowane przez Standard Innovation® Corporation, Kanada. Wyprodukowano w Chinach.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe i logo We-Vibe są znakami towarowymi firmy Standard Innovation® Corporation.

Aby uzyskać informacje na temat patentów, projektów i zgłoszeń patentowych i wniosków projektowych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie, Australii, Brazylii, Chinach, Hong Kongu, Indiach, Japonii, Meksyku i Rosji, zobacz [we-vibe.com/patents](http://we-vibe.com/patents).

## OBSŁUGA KLIENTA

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (U.S.A. i Kanada)

[care@we-vibe.com](mailto:care@we-vibe.com)


## Nova by We-Vibe™

**Vibrátor Nova poskytuje potěšení při stimulaci bodu G společně s mocnými klitorálními vibracemi.**

Unikátní tvar se pružně přizpůsobí pohybu, aby tak vibrátor zůstal v kontaktu s vaším klitorisem. Je to duální stimulace, jakou jste ještě nikdy dříve nezažily. Vyzkoušejte to.


Aplikaci We-Connect™ můžete ovládat mobilním telefonem a získat navíc další funkce.

**[we-vibe.com/app](http://we-vibe.com/app)**



## POZNÁVÁME VIBRÁTOR NOVA

Vibrátor Nova zapnete stisknutím středového tlačítka, pomocí něhož můžete také procházet nastavení stimulace (duální, pouze klitorální a pouze bod G). Vibrátor Nova vypnete stisknutím a přidržením středového tlačítka po dobu 2 s.



## ZAČÍNÁME S VIBRÁTOREM

**1.** Před prvním použitím nabíjejte vibrátor po dobu 90 min. Připojte nabíjecí kabel k magnetickému nabíjecímu kontaktu. Kabel lze poté zapojit do jakéhokoliv portu USB nebo napájecího adaptéru USB/AC.

Rychle blikající kontrolka: nabíjení

Svítilící kontrolka: plně nabit



Kontrolka vyp.: bez napájení nebo není nabíječka Nova správně umístěna.

Pomalou blikající kontrolka: nízké nabití baterie

**2.** Omyjte vibrátor Nova pomocí přípravku We-Vibe™ Clean — made by pjur® nebo mýdlem a vodou.

### POTŘEBUJI VÍCE INFORMACÍ.

- Přečtěte si oddíl často pokládaných dotazů (FAQ) na webu [we-vibe.com/faqs](http://we-vibe.com/faqs)
- Pošlete nám e-mail na adresu [care@we-vibe.com](mailto:care@we-vibe.com) nebo vyplňte webový formulář na webu [we-vibe.com/contact](http://we-vibe.com/contact).
- Informace o náhradních dílech najdete na webu [we-vibe.com](http://we-vibe.com).



## UŽÍVÁME SI VIBRÁTOR NOVA

**3.** Potřete stimulátor bodu G lubrikantem We-Vibe™ Lube — made by pjur® nebo jiným lubrikantem na vodní bázi. Další informace o lubrikantech najdete na [webuwe-vibe.com/lubes](http://webuwe-vibe.com/lubes).

**4.** Vibrátor Nova zapnete stisknutím středového tlačítka na rukojeti.


**5.** Jemně zasuňte stimulátor bodu G do vagíny, přičemž externí klitorální stimulátor opřete o klitoris. Klitorální stimulátor se pružně přizpůsobí pohybu. Upravte režim a intenzitu podle potřeby.



**6.** Chcete-li změnit vibrační režim, stiskněte levou nebo pravou šipku. Chcete-li zvýšit nebo snížit intenzitu vibrací, stiskněte tlačítka intenzity + nebo -.

**7.** Po zapnutí vibrátoru stiskněte středové tlačítka a procházejte nastavením stimulace (duální, pouze klitorální, pouze bod G).

**8.** Vibrátor Nova vypnete stisknutím a přidržení středového tlačítka po dobu 2 s.



## VIBRAČNÍ REŽIMY

Vibrace 

Hřeben 

Pulzování 

Svislé kmitání 

Vlna 

Surfování 

Ozvěna 

Vrchol 

Přiliv 

Cha-cha-cha 

**+ Vytvořte si vlastní režim pomocí aplikace We-Connect™.**



We-Connect™

Aplikaci We-Connect získáte na portálu App Store<sup>SM</sup> nebo Google Play<sup>TM</sup>.

## We-Connect™

Aplikace, která přivádí páry k sobě.™ Pouze s produkty We-Vibe®

Dotyk. Škádlení. Vzrušení.

Můžete dokonce získat další funkce tím, že spárujete vibrátor Nova s mobilním telefonem a bezplatnou aplikací We-Connect. Získejte ovládání pomocí dotykové obrazovky nebo možnost vytvářet vlastní vibrace. Se svým partnerem se můžete dokonce propojit a škádlit se odkudkoliv na světě.


Postup spárování a připojení:  
Stáhněte si aplikaci We-Connect do mobilního telefonu.

Otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů ke spárování na obrazovce.

Po spárování zařízení odešlete partnerovi pozvánku k připojení v aplikaci.

### DOTAZY K APLIKACI?

- Seznam podporovaných zařízení najdete na webu [we-vibe.com/app](http://we-vibe.com/app)
- Podporu k aplikaci We-Connect najdete na webu [we-vibe.com/app-support](http://we-vibe.com/app-support)



## NABÍJENÍ VIBRÁTORU

- Před nabíjením vibrátor Nova omyjte a nechce zcela uschnout.
- Je-li vibrátor Nova vypnutý, indikační kontrolka bude pomalu blikat každých 10 s, je-li stav nabití baterie příliš nízký a vibrátor je nutné nabít.
- Když vibrátor Nova po použití vypnete, indikační kontrolka bude rychle blikat každých 5 s, je-li stav nabití baterie příliš nízký a vibrátor je nutné před dalším použitím nabít.
- Zapojte kabel do napájecího adaptéru USB nebo do portu USB (1 A a více).
- Používáte-li počítačový port USB, vibrátor Nova se nebude nabíjet, přejde-li počítač do režimu spánku.
- Je-li nabíječka vibrátoru Nova umístěna správně a připojena ke zdroji napětí, indikační kontrolka každých několik sekund blikne.
- Nabíjejte 90 minut pro až 2 hodiny potěšení. Plné nabití může trvat až 4 hodiny.
- Nebude-li vibrátor Nova nabíjen po delší dobu, může to trvat několik minut, než se nabíjecí indikátor rozsvítí.
- Při plném nabití indikátor nepřerušovaně svítí.
- Vibrátor Nova funguje až 2 hodiny na plné nabití v závislosti na vibračním režimu. V režimech s rychlejšími vibracemi dochází k rychlejšímu vybití baterie.
- Před opětovným nabitím není nutné baterii úplně vybit.
- Baterie vydrží nabitá po dobu několika měsíců, avšak postupem času se vybití. Pro co nejlepší výkon a dlouhou životnost baterie nabíjete vibrátor předtím, než se ztelně sníží výkon vibrací.
- Vibrátor Nova se nebude nabíjet při příliš vysokých teplotách okolí (+45° C). Indikační kontrolka na nabíječce blikne každých 5 s, dokud teplota

nedosáhne bezpečné úrovně. V tomto okamžiku bude nabíjení zahájeno automaticky.

## ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Před a po každém použití očistěte vibrátor přípravkem We-Vibe Clean™ — made by pjur® nebo jemným roztokem mýdla a vody.
- Chraňte před extrémním horkem či chladem.

## NEVHODNÉ POSTUPY

- Klitorální stimulátor nadměrně neroztahujte ani neohýbejte do nepřirozeného tvaru.
- Nepoužívejte lubrikanty na bázi silikonu, protože by došlo k poškození produktu. Další informace o lubrikantech najdete na webu [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).
- K čištění nepoužívejte prostředky s obsahem alkoholu, benzínu nebo acetonu.
- Vibrátor Nova nevkládejte do vařící vody, pečící trouby, mikrovlnky ani do myčky na nádobí.
- Neskladujte za extrémních teplot.
- Nepoužívejte rozbočovač USB, který zároveň nabíjí i další zařízení.
- Nenabíjejte v blízkosti vody.

## SPECIFIKACE PRODUKTU

- Typ baterie ve vibrátoru Nova: lithium-ion
- Doba chodu: až 2 hodiny
- Nabíjení: USB
- Materiály: silikon bezpečný pro tělo — bez ftalátů, latexu a bisfenolu A.
- Doba nabíjení: maximálně 4 hodiny

## ZÁRUKA

Jednoletá záruka se vztahuje pouze na výměnu produktů s výrobní vadou. Informace o výměně produktu a informace o záruce najdete na webu [we-vibe.com/warranty](http://we-vibe.com/warranty).

Žádné jiné záruky nejsou poskytovány, ať už výslovně, či mlčky předpokládáné. V případě záručního požadavku nebo jakékoli jiné škody budou požadavky uživatele řešeny pouze výměnou produktu. Výrobek neslouží jako lékařská pomůcka. Při používání tohoto produktu není poskytována záruka (ani mlčky předpokládáná) na žádné požadavky související s lékařskými stavem.

## SOULAD S PŘEDPISY

Zařízení Nova by We-Vibe™ je certifikováno pro použití ve vnitřních prostorách při teplotách +10° C až +45° C.

Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje normě Canadian ICES-003.

Toto zařízení vyhovuje oddílu 15 směrnic FCC a normě či normám Industry Canada license-exempt RSS. Provoz vibrátoru podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) zařízení musí přijímat přijaté rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí akce.

Tento produkt splňuje zásadní požadavky nařízení 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2011/65/EU a 1999/5/EK.

Vibrátor Nova by We-Vibe™: model 1000-01. Obsahuje: FCC ID: ZUEI000, IC: 9804A-1000

V případě změn nebo úprav, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, může dojít k propadnutí práva uživatele ovládat dané zařízení. Další informace najdete na webu [we-vibe.com/support/regulatory-compliance](http://we-vibe.com/support/regulatory-compliance).

## ZODPOVĚDNÁ LIKVIDACE

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách uvedený na produktu signalizuje, že s tímto produktem nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem. Elektrická a elektronická zařízení obsahují nebezpečné látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a zdraví osob, nebudou-li takové látky řádně zlikvidovány. Abyste omezili dopady na životní prostředí, doporučujeme po dosažení konce životnosti produktu využít služeb sběrných míst. Další informace získáte u místních nebo regionálních úřadů pro likvidaci odpadů.

Kontaktujte nás pro další informace o vlivu našich produktů na životní prostředí.

## UPOZORNĚNÍ

Prodáváno pouze jako novinka pro dospělé, není určeno pro lékařské použití. Tento spotřebič není určen pro používání dětmi ani osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi.

V rámci prevence elektrického úrazu nepoužívejte nabíječku v blízkosti vody. Nepoužívejte na nateklých nebo zanícených oblastech pokožky. V případě nepohodlí přestaňte produkt nadále používat. Nepoužívejte v oblasti krku.

Navrženo a vyvinuto společností Standard Innovation® Corporation, Kanada. Vyrobeno v ČR.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe a logo We-Vibe jsou ochrannými známkami společnosti Standard Innovation® Corporation.

Informace o patentech, konstrukčních typech a projednávaných patentech a konstrukčních typech použitých ve Spojených státech, Kanadě, Evropě, Austrálii, Brazílii, Číně, Hongkongu, Indii, Japonsku, Mexiku a v Rusku najdete na webu [we-vibe.com/patents](http://we-vibe.com/patents).

## PÉČE O ZÁKAZNÍKY

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (USA a Kanada)

[care@we-vibe.com](mailto:care@we-vibe.com)

## Nova by We-Vibe™

**Nova позволяет одновременно стимулировать точку G и клитор для получения двойного удовольствия.** Уникальная конструкция сгибается при движении, оставаясь в контакте с клитором. Непревзойденная двойная стимуляция. Попробуйте.


Управляйте вибратором через смартфон и используйте дополнительные функции с помощью приложения We-Connect™.

**[we-vibe.com/app](http://we-vibe.com/app)**



## ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ВИБРАТОРА NOVA

Нажмите центральную кнопку для включения вибратора Nova и выбора режима стимуляции (двойная, только клитора и только точки G). Для выключения вибратора Nova нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение 2 секунд.



## НАЧАЛО

**1.** Зарядите устройство в течение 90 минут перед первым использованием. Приложите зарядный кабель к магнитному контакту для зарядки. Затем кабель можно подключить к любому разъему USB или адаптеру питания USB/переменного тока.

Индикатор быстро мигает: устройство заряжается

Индикатор не мигает: устройство полностью заряжено



Индикатор не горит: нет питания или зарядный кабель вибратора Nova неправильно вставлен

Индикатор медленно мигает: низкий заряд аккумулятора

**2.** Вымойте вибратор Nova средством We-Vibe™ Clean — made by pjur® или водой с мылом.

### ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

- Посетите раздел часто задаваемых вопросов на веб-сайте [we-vibe.com/faqs](http://we-vibe.com/faqs)
- Отправьте электронное сообщение по адресу [care@we-vibe.com](mailto:care@we-vibe.com) или заполните веб-форму на странице [we-vibe.com/contact](http://we-vibe.com/contact).
- Для получения информации о запасных деталях посетите веб-сайт [we-vibe.com](http://we-vibe.com).





## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИБРАТОРА NOVA

**3.** Нанесите на стимулятор точки G **We-Vibe™ Lube** — made by pjur® или другой лубрикант на водной основе. Для получения дополнительной информации о лубрикантах посетите веб-сайт [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).

**4.** Для включения вибратора Nova нажмите центральную кнопку на ручке.


**5.** Осторожно введите стимулятор точки G во влагалище, расположив внешний стимулятор клитора на клиторе. Стимулятор клитора сгибается при движении. Отрегулируйте режим и интенсивность по желанию.



**6.** Для изменения режима вибрации нажмите стрелку влево или вправо. Для увеличения или уменьшения вибрации нажмите кнопку интенсивности + или -.

**7.** После включения вибратора нажмите центральную кнопку для выбора режима стимуляции (двойная, только клитора или только точки G).

**8.** Для выключения вибратора Nova нажмите и удерживайте центральную кнопку управления в течение 2 секунд.



## РЕЖИМЫ ВИБРАЦИИ

Вибрация 


Гребень 

Пульсация 


Прыжок 

Волна 

Прибой 

Эхо 

Пик 

Прилив 

Ча-ча-ча 

**+ Создайте собственный режим с помощью приложения We-Connect™**



We-Connect™

Загрузите приложение We-Connect из магазина приложений App Store<sup>SM</sup> или Google Play<sup>TM</sup>.

## We-Connect™

Приложение, которое сближает пары.™ Только с We-Vibe®

Прикасайтесь. Дразните.  
Подключайтесь.

Вы можете воспользоваться дополнительными функциями, подключив вибратор Nova к смартфону и установив бесплатное приложение We-Connect. Управляйте вибратором с сенсорного экрана, создавайте пользовательские режимы вибрации и даже подключайтесь и играйте со своим партнером из любой точки мира.


Синхронизация и подключение:  
Установите приложение We-Connect на свой смартфон.

Откройте приложение и следуйте инструкциям на экране для синхронизации устройства.

После синхронизации отправьте своему партнеру приглашение для подключения через приложение.

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЛОЖЕНИИ

- Список поддерживаемых устройств приведен на странице [we-vibe.com/app](http://we-vibe.com/app)
- Информация о поддержке приложения We-Connect приведена на странице [we-vibe.com/app-support](http://we-vibe.com/app-support)



## ЗАРЯДКА ВИБРАТОРА

- Вымойте и полностью высушите вибратор Nova до его зарядки.
- Когда вибратор Nova выключен, индикатор будет медленно мигать каждые 10 секунд, если аккумулятор разряжен и нуждается в подзарядке.
- После выключения вибратора Nova индикатор будет быстро мигать в течение 5 секунд, если аккумулятор разряжен и нуждается в подзарядке до следующего использования.
- Вставьте кабель в адаптер питания USB или разъем USB (с минимальной силой тока 1 А).
- При использовании компьютерного разъема USB зарядка вибратора Nova не будет выполняться, если компьютер находится в режиме пониженного энергопотребления.
- При правильной установке зарядного кабеля вибратора Nova и его подключении к источнику питания индикатор будет мигать каждые несколько секунд.
- Зарядите вибратор в течение 90 минут для его работы в течение 2 часов. Полная зарядка может занять до 4 часов.
- Если зарядка вибратора Nova не выполнялась в течение длительного периода времени, для включения индикатора зарядки может потребоваться несколько минут.
- При полной зарядке индикатор будет гореть, не мигая.
- При полной зарядке вибратор Nova работает до 2 часов в зависимости от режима вибрации. При использовании режимов с более высокими скоростями вибрации заряд аккумулятора исчерпается быстрее.
- Перед зарядкой аккумулятора не нужно его разряжать.
- Заряд поддерживается на протяжении нескольких месяцев и уменьшается с течением времени. Для эффективного использования и удлинения срока службы аккумулятора подзаряжайте устройство до того, как вибрации заметно ослабнут.

- Вибратор Nova не заряжается при слишком высокой температуре (+45 °C). Индикатор на зарядном устройстве будет мигать каждые 5 секунд до тех пор, пока температура не снизится до безопасного уровня. После этого зарядка начнется автоматически.

## ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Чистите вибратор с помощью средства We-Vibe™ Clean – made by rjur® или водой с мылом перед каждым использованием и после него.
- Храните вдали от источников чрезмерного тепла или холода.

## НЕ ДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ

- Не растягивайте слишком сильно стимулятор клитора
- и не выгибайте его до неестественной формы.
- Не используйте лубриканты на силиконовой основе, потому что они могут повредить изделие. Для получения дополнительной информации о лубрикантах посетите веб-сайт [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).
- Не очищайте устройство веществами, содержащими спирт, бензин или ацетон.
- Не помещайте вибратор Nova в кипящую воду, духовку, микроволновую печь или посудомоечную машину.
- Не храните устройство при экстремальных температурах.
- Не используйте USB-разветвитель, который одновременно подключен к другим заряжающимся устройствам.
- Не заряжайте вибратор возле воды.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Аккумулятор вибратора Nova: литий-ионный
- Время работы: до 2 часов
- Зарядка: USB
- Материалы: безопасный для тела силикон без фталатов, латекса и БФА
- Время зарядки: до 4 часов

## ГАРАНТИЯ

Годовая гарантия покрывает только замену изделия при наличии производственных дефектов. Информация о замене изделия и гарантии представлена на веб-сайте [we-vibe.com/warranty](http://we-vibe.com/warranty). Никакие другие явные или подразумеваемые гарантии не предоставляются. При наличии претензий по гарантийным обязательствам или любого другого повреждения единственным средством защиты пользователя является замена изделия. Использование данного изделия не предполагает и не гарантирует каких-либо медицинских свойств.

## СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Устройство Nova by We-Vibe™ следует использовать внутри помещений при температуре от +10 °C до +45 °C. Данное цифровое устройство класса B соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC и стандартам RSS Министерства промышленности Канады в отношении нелицензируемых изделий. Использование вибратора разрешается при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не может вызывать вредные помехи, и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут привести к его неправильной работе.

Данное изделие соответствует основным требованиям Директив 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2011/65/EU и 1999/5/EC.

Вибратор Nova by We-Vibe: модель 1000-01. Содержит: FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000.

Изменения или модификации, не одобренные в прямой форме стороной, ответственной за соответствие, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию данного оборудования. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт [we-vibe.com/support/regulatory-compliance](http://we-vibe.com/support/regulatory-compliance).

## ОТВЕТСТВЕННАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии указывает, что этот продукт не следует утилизировать

[we-vibe.com](http://we-vibe.com)

вместе с бытовыми отходами. Электрическое и электронное оборудование содержит опасные вещества, которые могут быть вредными для окружающей среды и здоровья человека, если их не утилизировать должным образом. Для уменьшения воздействия на окружающую среду рекомендуется использовать соответствующие системы для возврата устройств после окончания срока службы изделия. Для получения подробной информации обратитесь в местную или областную администрацию по отходам.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об экологических характеристиках нашей продукции.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство продается только как новинка для взрослых и не предназначено для использования в медицинских целях. Данное устройство не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями.

Во избежание поражения электрическим током запрещается пользоваться зарядным устройством рядом с водой. Не используйте устройство на отеках или воспаленных участках кожи. В случае появления ощущения дискомфорта прекратите использование устройства. Не используйте устройство в области шеи. Разработано Standard Innovation® Corporation, Канада. Сделано в Китае.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe и логотип We-Vibe являются торговыми марками Standard Innovation® Corporation.

Для получения информации о патентах, проектах и заявках, по которым принято решение о выдаче патента в США, Канаде, Европе, Австралии, Бразилии, Китае, Гонконге, Индии, Японии, Мексике и России, посетите веб-сайт [we-vibe.com/patents](http://we-vibe.com/patents).

## ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

+1-613-828-6678


+1-855-258-6678 (США и Канада)

[care@we-vibe.com](mailto:care@we-vibe.com)

## Nova by We-Vibe™


**Nova** 为您带来伴有强有力阴蒂震动的 G 点刺激快感。独特的设计造型随您的运动而弯曲, 并保持与阴蒂亲密接触。它是您从未体验过的双重刺激。试试看。

用智能手机控制, 通过We-Connect™应用程序获取更多特性。[we-vibe.com/app](http://we-vibe.com/app)



## 开始了解 NOVA

按下中心按钮开启 Nova，并通过刺激设置（双重，仅阴蒂和仅 G 点）循环。  
按住中心按钮 2 秒钟，即可关闭 Nova。



## 开始享用

**1.** 第一次使用前需充电满 90 分钟。将充电线连接至磁性充电触点。该电缆即可插入任何 USB 端口或 USB/ AC 电源适配器。

电源灯快闪: 正在充电

电源灯亮起: 充电完毕



电源灯灭: 断电, 或 Nova 充电器放置不当

电源灯慢闪: 电池电量不足

**2.** 用 We-Vibe™ Clean – made by pjur® 或肥皂和清水清洗 Nova。

### 我需要更多帮助

- 请查看 [we-vibe.com/faqs](http://we-vibe.com/faqs) 的常见问题解答 (FAQ)。
- 电邮至 [care@we-vibe.com](mailto:care@we-vibe.com) 或在 [we-vibe.com/contact](http://we-vibe.com/contact) 上填写在线表单。




• 欲知替换零件的详情, 请访问 [we-vibe.com](http://we-vibe.com)。

## 享受您的 NOVA

**3.** 用We-Vibe™ Lube - made by pjur® 或其它水基润滑剂润滑 G 点安慰器。欲了解更多有关润滑剂的信息, 可访问 [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes)。

**4.** 打开Nova, 请按下手柄上的中心按钮。


**5.** 将 G 点安慰器轻柔地放进阴道, 将外置阴蒂安慰器放在阴蒂上。阴蒂安慰器随运动弯曲。根据需要调整模式和强度。



**6.** 要改变震动模式, 请按下向左或向右箭头。要增加或减少震动, 按下强度+或-。

**7.** 一旦接通电源, 按下中心按钮即可循环刺激设置 (双重, 仅阴蒂和仅 G 点)。

**8.** 要关闭Nova, 按住中心控制按钮2秒钟。



## 震动模式

振动 

波峰 

脉冲 

弹跳 

波浪 

冲浪 

回音 

峰跳 

潮汐 

恰恰 

+ 用We-Connect 应用程序, 创建专属您的模式。



We-Connect™

在 App Store<sup>SM</sup> 或 Google Play<sup>TM</sup>  
上下载 We-Connect。

## We-Connect™

应用程序将夫妻连在一起™ 仅有 We-Vibe®

抚摸. 长短间隔. 开启.


当您将Nova 与智能手机和免费 We-Connect 应用程序配对时, 即可获得更多功能。可触摸屏控制, 创建自定义震动功能, 甚至可以连接, 并与世界任何地方的爱侣共娱。

如何配对并连接:

下载 We-Connect 应用程序到智能手机上。  
打开应用程序, 并按照屏幕上的配对提示操作。  
一旦配对成功, 向您的爱侣发送邀请以在应用程序上连接。

应用程序问题?

- 详细支持设备列表, 请见 [we-vibe.com/app](http://we-vibe.com/app)
- 有关 We-Connect 应用程序支持, 请访问 [we-vibe.com/app-support](http://we-vibe.com/app-support)



## 振动器充电

- 每次充电前请清洗并彻底擦干您的 Nova。
- 当 Nova 关闭时, 如果电池电量过低需充电, 指示灯将每隔 10 秒慢闪一次。
- 当使用后关闭 Nova 时, 如果电池电量过低下次使用需充电, 则指示灯将快闪 5 秒。
- 将连接线插入 USB 电源适配器或 USB 端口 (1 安倍或更高)。
- 当使用电脑 USB 端口时, 若电脑处于休眠模式, Nova 无法充电。
- 当 Nova 充电器正确放置并接通电源时, 指示灯将每隔几秒钟闪烁一次。
- 充电 90 分钟, 即可享受 2 小时的情趣体验。充满电需 4 个小时。
- 若 Nova 长时未充电, 充电灯可能需充电几分钟才亮。
- 电充满时, 灯不会闪。
- Nova 充满电后使用时间最长可达 2 个小时, 具体使用时间取决于您选择的振动模式。振动模式频率越高, 电池消耗越快。
- 在充电之前无需完全耗尽电量。
- 电量可持续数月, 便将随时间减弱。为了延长电池寿命保证充电效果, 我们建议您在振动器振动明显减弱前就进行充电。
- 温度过高的情况下, Nova 不能正常充电(+45° C 以上)。该情况下, 充电器上的指示灯会每 5 秒闪烁一次直到温度达到安全要求。然后, 自动开始充电。

## 清洁和保存

- 每次使用前, 用 We-Vibe™ Clean – made by pjur® 或温和的肥皂和清水清洗。
- 远离极热极冷。

## 注意事项

- 不能过分延长阴蒂安慰器。
- 或将其弯曲成非自然形状。
- 请勿使用硅基润滑剂, 这将损坏产品。欲了解更多有关润滑剂的信息, 可访问 [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes)。
- 请不要使用含有酒精, 汽油或丙酮的产品清洗振动器。
- 请勿放入开水、烤箱、微波炉或洗碗机内。
- 请勿存放于极端温度下。
- 请勿使用同一个 USB 接线器给该产品与其他产品同时充电。
- 不能靠近水充电。

## 产品规格

- Nova 电池: 锂离子
- 使用时间: 最多 2 小时
- 充电方式: USB
- 材料: 对身体安全的硅胶 – 无邻苯二甲酸盐, 乳胶和 BPA
- 充电时间: 最多 4 小时

## 质量保证

保修期为一年, 仅更换质量有缺陷的产品。请访问 [we-vibe.com/warranty](http://we-vibe.com/warranty) 了解产品退换和质保信息。

除此之外, 不提供其他明示或默示的质量保证。如果消费者就质保或其他损失进行索赔, 我们的赔偿仅限于更换新的产品。消费者无权就使用本产品提起医疗索赔, 我们也不承担任何相应的医疗责任。

## 符合的能源标准

Nova by We-Vibe™ 用于室内, 温度从 +10° C 至 +45° C。该 B 类数字装置符合加拿大第 ICES-003 号标准。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分, 以及加拿大工业部免许可执照 RSS 标准。本品操作符合以下两个条件: (1) 本设备不会造成有害的电信干扰, 并且 (2) 此设备必须接受任何接收到的电信干扰, 包括

可能导致意外操作的干扰。

本产品遵守 2011/65/EU、2006/95/EC、2004/108/EC 和 1999/5/EC 等欧盟指令的基本要求。

Nova by We-Vibe 振动器: 型号 1000-01。产品规格: FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000。

未经合规方明示同意而对产品的任何改动将可能剥夺用户对产品的使用权。要进一步了解合规性信息, 请访问 [we-vibe.com/support/regulatory-compliance](http://we-vibe.com/support/regulatory-compliance)。

## 处理方式

产品上标有打叉的轮式垃圾桶图标表示该产品不应该被当作生活垃圾处理。电气和电子设备中含有的有害物质, 如果不妥善处置, 对环境和人体健康是有害的。为了减少对环境的影响, 我们鼓励您对您的已经超过使用期限的产品, 选用适当的回收系统。有关详细信息, 请联系您的当地或地区废弃物管理。

请联系我们以获得关于我们产品环保性能的更多信息。

## 警示

本产品仅作为成人情趣用品而销售; 不得用于医疗用途, 也不得用于临床测试。本品不适用于儿童或身体机能、感官或心理能力有障碍的人士使用。

为防止触电, 请勿在靠近水的地方使用充电器。请勿在肿胀或发炎的皮肤上使用。若使用时感到不适, 请停止使用。请勿在颈部使用。

由加拿大 Standard Innovation® Corporation, 设计和开发。中国制造。

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe 和 We-Vibe 标志是 Standard Innovation® Corporation 的商标。

有关美国、加拿大、欧洲、澳大利亚、巴西、中国、香港、印度、日本、韩国和墨西哥的专利、设计、正在申请的专利, 以及设计应用的资讯, 请访问 [we-vibe.com/patents](http://we-vibe.com/patents)。

## 客服

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (美国 & 加拿大)


[care@we-vibe.com](mailto:care@we-vibe.com)



## Nova by We-Vibe™


Nova は、Gスポットへの刺激に加え、クリトリスへのパワフルな振動で至福のひとときをお約束します。身体の動きに合わせて自在に曲がるユニークなデザインにより、絶えずクリトリスを刺激します。いまだかつて経験したこともない二重の刺激です。ぜひお試しください。

We-Connect™アプリを使えば、スマートフォンで操作でき、さらに多様な機能がゲットできます。[we-vibe.com/app](https://we-vibe.com/app)



## NOVA に慣れる

中央ボタンを押すと、Novaの電源をオンにしたり、刺激箇所の設定（デュアル、クリトリスのみ、Gスポットのみ）の切り替えをしたりすることができます。中央ボタンを2秒間押さえるとNovaがオフになります。



## はじめに

**1.** 初めてご使用になる前に90分充電して下さい。充電ケーブルを磁石式の充電用コンタクトに取り付けます。ケーブルはUSBポートかUSB/AC電源アダプタならどれにでも接続できます。

ライトが速く点滅：充電中

ライトがオン：充電完了



ライトがオフ：電源が入っていない、もしくは、Novaの充電器が正しく取り付けられていない

ライトがゆっくり点滅：低バッテリー

**2.** NovaをWe-Vibe™ Clean – made by pjur®または石鹼水でお洗い下さい。

### ご質問がある場合

- [we-vibe.com/faqs](http://we-vibe.com/faqs)の「よくある質問(FAQs)」の項を参考にして下さい。
- [care@we-vibe.com](mailto:care@we-vibe.com)にメールするか、[we-vibe.com/contact](http://we-vibe.com/contact)にあるウェブフォームにご記入下さい。
- 交換部品に関しては[we-vibe.com](http://we-vibe.com)をご覧ください。




## NOVA を楽しむ

**3.** We-Vibe™ Lube – made by pjur®、またはその他の水溶性潤滑剤をご使用下さい。潤滑剤に関してはwe-vibe.com/lubesをご覧ください。

**4.** 取っ手の中央ボタンを押すと、Novaの電源がオンになります。


**5.** Gスポット刺激部をヴァギナに優しく挿入し、クリトリス刺激部がクリトリスに来るようにします。クリトリス刺激部は身体の動きに応じて柔軟に曲がります。モードや強度はお好みによって調節して下さい。



**6.** 左向きか右向きの矢印を押すと、振動モードが変わります。振動の強度を調節するには、強度を示す + か - ボタンを押します。

**7.** 電源がオンになったら、中央ボタンで刺激箇所の設定の切り替え (デュアル、クリトリス、Gスポット) ができます。

**8.** 中央ボタンを2秒間押さえると、Novaの電源がオフになります。



## 振動モード

振動		クレスト	
パルス		バウンス	
ウェーブ		サーフ	
エコー		ピーク	
タイド		チャチャチャ	

+ We-Connect™アプリで自分だけのモードを作成しましょう



We-Connect™

App Store™またはGoogle Play™ から  
We-Connectをダウンロードしましょう。

## We-Connect™

カップルを互いに引き寄せるアプリ。™ We-Vibe®だけが持つ機能。

ふれる。じらす。とりこにする。

Novaをスマートフォンとペアリングし、無料のWe-Connectアプリを使うと、さらに多くの機能が得られます。タッチスクリーンによるコントロールができる他、カスタムパイプを作ったり、世界のどこからでもパートナーとプレイしたりできます。

### ペアリングと接続のしかた


スマートフォンにWe-Connectアプリをダウンロードしましょう。

アプリを開いて、スクリーン上のペアリングの指示に従って下さい。

ペアリングが終了したら、アプリに接続するよう恋人を招待してみましょう

アプリに関するご質問がありますか？

- サポート可能な機器のリストは、[we-vibe.com/app](http://we-vibe.com/app) をご覧ください。
- We-Connectアプリのサポートは、[we-vibe.com/app-support](http://we-vibe.com/app-support) をご覧ください。



## バイブレーターの充電

- Novaは充電する前に洗浄し完全に乾かして下さい。
- Novaがオフの時、低バッテリーで再充電が必要な場合には、表示ライトが10秒ごとにゆっくり点滅します。
- 使用後にNovaの電源をオフにすると、低バッテリーの状態でも次回使用する際に再充電が必要な場合は、5秒間速く点滅します。
- ケーブルをUSB電源用アダプターかUSBポート(1 amp以上)に差込んで下さい。
- コンピュータのUSBポートを使用する場合、コンピューターがスリープモードになっている時はNovaは充電されません。
- Novaの充電器が電源に正しく繋いであり設置も適切であれば、表示ライトが数秒ごとに点滅します。
- 90分で充電でき、最高2時間半お楽しみいただけます完全に充電するには、最高4時間かかります。
- Novaのバッテリーが長期間間の状態だと、充電表示ライトが点くまでに数分かかります。
- 完全に充電されると表示ライトが常に点灯した状態になります。
- Novaは完全に充電すると、使用する振動モードにもよりますが、最高2時間まで使用できます。振動速度の速いモードでは電池の減りが早くなります。
- 充電する前に電池を使い切る必要はありません。
- 充電すると何ヶ月かバッテリーが持ちますが、徐々に減っていきます。製品の性能と電池の寿命のために、振動が顕著に弱まる前に再充電することをお勧めします。
- 高温 (45 ° C以上) ではNovaの充電はできません。安全な温度になるまでLEDが5秒おきに点滅します。その時点で、充電が自動的に開始します。

## 洗浄と保管

- 毎回、使用前および使用後にWe-Vibe™ Clean — made by pjur® または薄い石鹸水でお洗下さい。
- 極度に熱いものや冷たいものに近づけないようにして下さい。

## 禁止事項

- クリトリス刺激部を伸ばし過ぎたり、不自然な形にねじったりしないようにして下さい。
- シリコン含有の潤滑剤と一緒に使用しないで下さい。製品に損傷を与えます。潤滑剤に関する詳細は、we-vibe.com/lubesを参照して下さい。
- アルコール、揮発油、アセトンを含む製品で洗浄しないで下さい。
- Novaを煮沸したり、加熱したり、電子レンジに入れたり、皿洗い機に入れたりしないで下さい。
- 極端に気温が高い場所や低い場所には保管しないで下さい。
- 他の機器を充電しているUSBハブは使用しないで下さい。
- 水の近くで充電しないで下さい。

## 製品仕様

- Nova バッテリー: リチウムイオン
- 作動時間: 最高2時間
- 充電: USB
- 素材: 人体に無害 — フタル酸エステル、ラテックス、ビスフェノールA不含有
- 充電所要時間: 最高4時間

## 保証

一年保証は、製造上の欠陥に対する交換のみを保証するものです。製品交換や保証の内容については [we-vibe.com/warranty](http://we-vibe.com/warranty) をご参照下さい。

他のいかなる保証も明示・黙示されていません。保証のクレームや、他の損傷があった場合、ユーザーの唯一の救済方法は製品交換となります。この製品の使用による医学的効能はいっさい示唆されておらず、保証もされていません。

## 準拠基準

Nova by We-Vibe™ は、屋内の+10° C~+45° で使用できるよう定格されています。

本製品はクラスBデジタル機器であり、カナダICES-003に準拠しています。

当装置はFCC規則のパート15とIndustry Canadaのライセンス免除RSS基準に適合しています。以下の2つの条件に従って作動します。(1) 当装置が有害な電波干渉を発生させることはない。(2) 当装置は、誤動作を発生させる可能性のある電波干渉を含め、あらゆる電波干渉を許容する必要がある。

当製品は指令 2006/95/EC、2004/108/EC、2011/65/EU、1999/5/ECの基本要件に適合しています。

Nova by We-Vibe: Model 1000-01. 内容: FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000.

準拠責任者による明示的な承認を受けずにこの装置を改変または改造した場合、使用者はこの装置を操作する権利を失う場合があります。準拠基準に関する詳細な情報については、[we-vibe.com/support/regulatory-compliance](http://we-vibe.com/support/regulatory-compliance) をご覧ください。

## 責任のある廃棄方法

製品には車輪つき容器に大きなバツ印が描かれたマークがついていますが、これは家庭ゴミとして処分してはならないことを示しています。電気・電子機器には、適切に処分されないと環境や人の健康に悪影響を与える可能性のある物質が含まれています。環境への影響を抑えるため、製品の寿命が尽きたときは適切な回収システムを利用することをお勧めします。お住まいの地域の廃棄物管理者にお尋ね下さい。

当社製品の環境への影響について詳しくは当社までお問い合わせ下さい。

## 警告

これは大人用玩具であり、医療の目的に使用するものではありません。この装置はお子様や、運動・感覚・精神的能力に障害のある方による使用を意図していません。

感電防止のため、充電は水気のない場所で行って下さい。腫れや炎症を起こしている部位には使用しないで下さい。違和感がある場合は使用を停止して下さい。首付近には使用しないで下さい。

カナダのStandard Innovation® Corporation によって設計・開発されました。中国製。

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-VibeおよびWe-Vibeのロゴは、Standard Innovation® Corporationの商標です。

米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、ブラジル、中国、香港、インド、日本、韓国、メキシコ、ロシアにおける特許、設計、出願の特許、設計の申請については、[we-vibe.com/patents](http://we-vibe.com/patents) をご覧ください。

## カスタマーケア

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (米国及びカナダ)

[care@we-vibe.com](mailto:care@we-vibe.com)

[we-vibe.com](http://we-vibe.com)

WE VIBE®



M51080 A02