

Пръстените на пениса не осигуряват защита срещу бременност или по полов пътзаразни инфекциозни заболявания. Ако имате някакви здравословни въпроси или оплаквания, не се колебайте да се консултирате с Вашия лекар, преди да използвате този продукт.

ЗАРЕЖДАНЕ / БАТЕРИЯ НА ИГРАЧКАТА И ДИСТАНЦИОННО

Преди първата употреба на зарядното устройство, проверете напрежението на местната електрозахранваща мрежа, тъй като то не може да надвишава максималното входно напрежение от мрежата, посочено върху зарядното устройство.

Към уреда трябва да се подава само безопасно много ниско напрежение, съответстващо на маркировката върху уреда.

Не използвайте и не почиствайте продукта, докато батерията се зарежда.

Никога не потапяйте зарядното устройство или кабела за зареждане във вода или други течности.

Този уред съдържа батерии, които не се подменят.

Този продукт съдържа акумулаторна литиево-ионна батерия.

Изключвайте кабела за зареждане от веригата след всеки процес на зареждане.

Не разглобявайте, пробивайте, модифицирайте, изпускате, хвърляйте и причинявайте други ненужни шокове на батериите.

Не зареждайте неакумулаторни батерии.

Не поставяйте батерии в устата. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар.

Използвайте само CR2032 батерия.

Не използвайте батерии и не зареждайте акумулаторни батерии, по които има признаци за изтичане, промяна на цвѳта, ръжда, деформиране, отделяне на мирис или за друго аномално състояние.

ЗА ОПТИМАЛНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА, МОЛЯ, СЛЕДВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ НАСОКИ:

За да се гарантира дълъг експлоатационен живот на батерията, моля, зареждайте

устройството редовно, дори и ако не се използва.

Съхранявайте на сигурно, сухо място без излагане на пряка слънчева светлина.

Препоръчвам+G38e да се използва лубрикант на водна основа с играчката. Не използвайте ароматизирани, лубриканти на силиконова или алкохолна основа, гелове или масажни масла, за да се избегне повреждане.

CZ

UPOZORNĚNĪ

Prodáváno pouze jako novinka. Není vhodné pro lékářské účely. Pokud jsi v péči lékaře a/ nebo tvůj stav vyžaduje používání zdravotnického prostředku, poraď se před použitím tohoto výrobku se svým lékařem. Výrobek ihned přestaň používat, pokud u tebe dojde k podráždění pokožky, objeví se bolest nebo nepříjemný pocit, a poraď se se svým lékařem.

Toto zařízení mohou používat pouze dospělí. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou zařízení používat pod dohledem nebo po obdržení instrukcí ohledně bezpečného používání zařízení a pokud rozumí souvisejícím rizikům. Se zařízením by si neměly hrát děti. Čištění a údržbu by neměly provádět děti. Nepoužívejte na oteklé nebo zraněné oblasti kůže.

Před použitím odstraňte piercing a šperky v oblasti genitálií.

Ukládej výrobek mimo dosah dětí.

Před každým použitím a po něm výrobek vyčišti podle pokynů uvedených v návodu.

Pravidelně nabíječku a hračku kontroluj, zda nejsou poškozené, a nepoužívej přístroj, pokud jsou některé jeho součásti poškozeny.

Aby se předešlo poškození výrobku, nesmí být výrobek a jeho baterie vystavovány teplotám nad 45 °C, nesmí být rozebírány ani mechanicky či elektricky poškozovány.

Magnetická pole mohou ovlivňovat mechanické a elektronické součásti, například kardiostimulátory. Nepoužívejte zařízení přímo přes kardiostimulátor. Pro více informací kontaktujte svého lékaře. Nepřenášejte karty

s magnetickými pruhy (např. Kreditní karty) v blízkosti zařízení, protože by se mohly poškodit magnety na produktu.

Produkt používejte pouze k určenému účelu. Produkt není určený k análnímu použití. Nepoužívejte análně!

Při sdílení sexuálních hraček může dojít k přenosu pohlavně přenosných onemocnění. Sexuální hračky sdílejte pouze se svým partnerem. V případě potřeby použijte se svým partnerem ochranné prostředky.

Hračku nepoužívejte, pokud si na povrchu všimnete prasklin nebo známek degradace.

Jestliže se zdá, že hračka nefunguje správně, vypni ji a podívej se na našich webových stránkách na oddíl podpory.

Zařízení nepoužívejte, pokud je jedna ze součástí poškozená.

Omezte používání kroužků na penis na maximálně 30 minut na jedno použití. Dlouhodobé používání produktu (tj. Bez odstranění) může vést k trvalému poranění penisu. Mezi každým použitím vyčkejte 60 minut.

Neopírejte, když nosíte prsten na penis, protože dlouhodobé používání může trvale poškodit penis, šourek a / nebo varlata.

Nedoporučuje se nosit výrobek při cvičení. Pokud tak učiníte, okamžitě přestaňte, pokud pocítíte bolest nebo nepohodlí.

Nenoste výrobek při nárazových sportech.

Nenoste výrobek během nabíjení, protože by se mohl přehřát a negativně ovlivnit varlata a spermie. Může dokonce dojít ke zranění.

Pokud chcete používat více produktů současně, buďte opatrní.

Pokud máte pocit, že se produkt přehřívá, okamžitě jej vyjměte.

Nesprávné použití kroužku na penis může způsobit podlitiny, bolestivá zranění nebo trvalé poškození penisu, šourku anebo varlat.

Přestaňte používat, pokud zaznamenáte nepříjemné pocity jako chladnutí genitálií, podráždění, opuchnutí, krvácení, bolest nebo ztrátu zbarvení nebo citlivosti. Pokud nepříjemné pocity nebudou po odstranění kroužku ustupovat, poraďte se s lékařem.

Nepoužívejte kroužky na penis pod vlivem alkoholu nebo drog, protože používání za takového stavu může ovlivnit úsudek uživatele a zvýšit riziko úrazu.

Kroužky nepoužívejte, pokud trpíte sníženou citlivostí na bolest kdekoli na penisu nebo jeho okolí, neboť by to mohlo ovlivnit vaši schopnost pocítit možné poranění.

Před použitím se poraďte se svým lékařem, pokud trpíte některým z následujících stavů: poruchou srážlivosti krve, onemocněním periferních cév, cukrovkou nebo nervovou chorobou. Vibrační kroužek nepoužívejte bez předchozí rady se svým lékařem.

Máte-li příznaky erektilní dysfunkce, tzn. neschopnost dosáhnout erekce, která dostatečně pro pohlavní styk, poraďte se před použitím tohoto nástroje s lékařem, aby se zabránilo potenciálně nebezpečnému zpoždění při diagnostikování některé z nejčastějších příčin tohoto stavu, jako jsou cukrovka, roztroušená skleróza, cirhóza jater, chronická porucha ledvin nebo alkoholismus.

Používání kroužků na penis může zhoršit již přítomné zdravotní potíže, jako jsou Peyronieho choroba (tvorba zatvrdlé tkáně v penisu, která způsobuje bolest, zakřivení a deformaci, obvykle při erekci); priapismus (trvalá, většinou bolestivá erekce penisu jako důsledek nemoci a nevyvolaná sexuální vzrušením) a zúžení močové trubice (striktura uretry, což je oblast zatvrdlé tkáně, která zužuje močovou trubici, takže bývá obtížné močit).

Používání nástroje může způsobit pohmožděliny nebo trhliny na cévách uvnitř penisu nebo šourku, což má za následek petechii (malé purpurové zbarvené místo na povrchu těla, například na kůži nebo sliznici, způsobené drobným krvácením), nebo tvorbu hematomu (lokální otok naplněný krví v důsledku prasknutí krevní cévy).

Kroužky na penis nezabírají těhotenství nebo přenosu pohlavních infekcí.

Pokud máte obavy ohledně svého zdraví, nestyďte se před použitím tohoto nástroje poradit se svým lékařem.

NABÍJENÍ / BATERIE V HRAČCE A DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ

Před prvním použitím nabíječky zkontrolujte místní úroveň napětí, protože místní napětí hlavního vedení nesmí překročit maximální napětí vedení udávané na nabíječce.

Zařízení musí být napájeno pouze bezpečným extra nízkým napětím odpovídajícím označení na zařízení.

Bêhem nabijeni baterie produkt nepoužívejte ani nečistěte.

Nabiječku ani nabíjecí kabel nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin.

Toto zařizení obsahuje baterie, které není možné vyměnit.

Tento produkt obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii.

Po každém procesu nabíjení odpojte nabíjecí kabel od obvodu.

Baterie nerozebírejte, nepropichujte, nemodifikujte, nepouštějte na zem, neházejte ani je nevystavujte žádným jiným zbytečným nárazům.

Jednorázové baterie nenabíjejte.

Baterie nevracujte do úst. V případě spolknutí se neprodleně obraťte na místního lékaře.

Používejte pouze baterie CR2032.

Baterie nepoužívejte a dobíjecí baterie nenabíjejte, pokud se zdá, že prosakují, změnily barvu, jsou rezavé, zdeformované, vydávají zápach nebo mají jiné nenormální vlastnosti.

PRO OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ VÝROBKU SE ŘÍDĚNÍM NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY:

Aby byla zaručena dlouhá životnost baterie, přístroj pravidelně nabíjej, i když ho právě nepoužíváš.

Skladujte na bezpečném suchém místě bez přímého vystavení.

Doporučujeme používat spolu s hračkou lubrikant na bázi vody. Abys zabránila poškození, nepoužívej parfemované a silikonové lubrikanty, gely nebo masážní oleje ani tyto přípravky s obsahem alkoholu.

DK

ADVARSEL

Sælges udelukkende som legetøj. Ikke egnet til medicinske formål. Hvis du behandles af en læge og/eller har en tilstand, der kræver brug af medicinsk udstyr, bedes du konsultere din læge, inden du anvender dette produkt. Stop omgående med at benytte produktet, hvis du oplever hudirritationer, smerter eller ubehag, og kontakt din læge.

Dette apparat kan udelukkende anvendes af voksne samt af personer med nedsatte

fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget vejledning i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der er forbundet med apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn. Må ikke anvendes på hævede eller betændte hudområder.

Fjern piercinger og smykker i kønsområdet inden brug.

Hold produktet væk fra børn.

Rengør altid produktet før og efter brug i overensstemmelse med instruktionerne i manualen.

Kontroller regelmæssigt opladeren og legetøjet for skader, og anvend ikke enheden, hvis komponenter er beskadigede.

For at undgå beskadigelse af produktet må produktet og dets batteri ikke udsættes for temperaturer over 45°C, afmonteres eller beskadiges mekanisk eller elektrisk.

Magnetfelter kan påvirke mekaniske og elektroniske komponenter såsom pacemakere. Brug ikke enheden direkte over pacemakeren. For mere information, kontakt din læge. Medbring ikke kort med magnetstriber (f.eks. Kreditkort) i nærheden af enheden, da de kan blive beskadiget af magneterne på produktet.

Anvend udelukkende produktet til det tilsigtede formål. Dette produkt er ikke designet til anal brug. Brug det ikke analt!

Deling af sexlegetøj kan overføre seksuelle sygdomme. Del ikke dit sexlegetøj med andre brugere end din partner. Brug beskyttelsesforanstaltninger med din partner om nødvendigt.

Brug ikke legetøjet, hvis du opdager revner eller tegn på slidage i afdækningsmaterialet.

Hvis dit legetøj ser ud til at fungere unormalt, skal du slukke det og søge råd i supportsektionen på vores hjemmeside.

Brug ikke enheden, hvis en af komponenterne er beskadiget.

Begræns brugen af penisringe til maksimalt 30 minutter pr. Brug. Langvarig brug af produktet (dvs. uden fjernelse) kan føre til permanent skade på penis. Vent 60 minutter mellem hver brug.

Må ikke falde i søvn, mens du har en penisring

på, da langvarig brug permanent kan skade penis, pungen og / eller testiklerne.

Det anbefales ikke at bære produktet under træning. Hvis du gør det, skal du straks stoppe, hvis du oplever smerter eller ubehag.

Bær ikke produktet under sportsgrene med stor effekt.

Brug ikke produktet, mens det oplades, da det kan blive overophedet og negativt påvirke testiklerne og sædcellerne. Skader kan endda forekomme.

Vær forsigtig, hvis du har til hensigt at bruge flere produkter på samme tid.

Fjern produktet straks, hvis du føler, at produktet er overophedet.

Forkert brug af en penisring kan forårsage blå mærker, smertefulde kvæstelser eller permanent skade på penis, Pungen og / eller testiklerne.

Stop med at bruge det, hvis dine kønsorganer føles kolde, eller hvis du oplever ubehag i penis såsom irritation, hævelse, smerte, misfarvning eller tab af fornemmelse. Kontakt din læge, hvis ubehaget ikke forsvinder, efter at ringen er fjernet.

Brug ikke penisringe under indflydelse af alkohol eller stoffer, da dette vil forringe brugerens dømmekraft og det kan øge risikoen for skader.

Brug ikke penisringe, hvis du har smerter

Arealet af din penis er reduceret, da dette er din evne til at være mulig Detektering af skade kan påvirke.

Kontakt din læge inden brug, hvis du er under en lider af følgende sygdomme: blødningsforstyrrelse, perifer Vaskulær sygdom, diabetes eller nervesygdom. Anvend Tænd ikke for vibrationsringen, før du har konsulteret din læge.

Hvis du har symptomer på erektil dysfunktion, i.H. ude af stand Forsøger du at opnå en erektion, der er tilstrækkelig til samleje, skal du kontakte din læge, inden du bruger dette produkt for at undgå en potentielt skadelig forsinkelse i diagnosticering af en af de mest almindelige årsager til dette problem, såsom: B. diabetes, multipel sklerose, levercirrhose, kronisk nyresvigt eller alkoholisme.

Brug af penisringe kan forhindre eksisterende klager som f.eks B. Peyronies sygdom (dannelse af hårdet væv i penis, der forårsager smerte, bøjning og krumning, normalt under erektion), priapisme (vedvarende, normalt smertefuld erektion af penis som et resultat af sygdommen,

ikke fra seksuel ophidselse) og urinrørstrikur (hårdet væv, der indsnævrer urinrøret og gør det vanskeligt at urinere).

Produktet kan få blå mærker eller sprænge blodkar i penis eller Pungen, som kan føre til petechiae (små, lilla pletter på overfladen af kroppen, fx på huden eller slimhinden, forårsaget af lille blødning) eller til dannelsen af et hæmatom (lokal hævelse fyldt med blod på grund af et brudt blod beholder).

Penisringe giver ikke beskyttelse mod graviditet eller seksuelt smitsomme sygdomme.

Hvis du har sundhedsmæssige spørgsmål eller klager, tøv ikke med at konsultere din læge, inden du bruger dette produkt.

OPLADNING / LEGETØJS OG FJERNBETJENINGS BATTERI

Inden første brug af opladeren skal det lokale spændingsniveau undersøges, idet den lokale netspænding ikke må overskride den maksimale netspænding, der er angivet på opladeren.

Apparatet må kun forsynes med meget lav spænding svarende til mærkningen på apparatet.

Brug ikke eller rengør produktet, mens batteriet oplades.

Nedsæk aldrig opladeren eller ladekablet i vand eller andre væsker.

Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.

Dette produkt indeholder et genopladeligt li-ion-batteri.

Frakobl ladekablet fra kredsløbet efter hver opladningsproces.

Batterierne må ikke skilles ad, perforeres, modificeres, tabes, kastes eller udsættes for andre unødvendige påvirkninger.

Oplad ikke batterier, der ikke kan genoplades.

Tag ikke batterierne i munden. Kontakt din læge straks, hvis du sluger et batteri.

Brug udelukkende CR2032-batterier.

Brug ikke batterier og oplad ikke genopladelige batterier, der ser ud til at være utætte, misfarvede, rustne, deforme, lugter eller på anden måde virker unormale.

FØLG DISSE RETNINGSLINJER FOR EN OPTIMAL BRUG AF PRODUKTET:

Opplad batteriet regelmæssigt, selv hvis det ikke benyttes, for at sikre en lang batterilevetid.

Opbevares på et sikkert, tørt sted uden direkte sollys.

Vi anbefaler, at du anvender et vandbaseret smøremiddel til dit legetøj. For at undgå skader: Anvend ikke parfumerede, silikonebaserede eller alkoholbaserede smøremidler, geléer eller massageolier.

EE

HOIATUS

Müüakse üksnes meelelahutuslikul eesmärgil. Ei sobi meditsiiniliseks kasutuseks. Kui te saate ravi ja/või teil on haigus, mis nõuab meditsiiniseadme kasutamist, siis pidage enne selle toote kasutamist nõu oma arstiga. Lõpetage kohe toote kasutamine, kui teil tekib nahaärritus, valu või ebamugavustunne; pidage nõu oma arstiga.

Seda toodet tohivad kasutada üksnes täiskasvanud ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul, kui nende tegevuse üle on järelevalve või neid on õpetatud toodet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad toote kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi tootega mängida. Puhastamist ja kasutajahooldust ei tohi teostada lapsed. Ära kasuta paistes ega põletikulisel nahapiirkonnal.

Enne kasutamist eemaldage augustamine ja ehted suguelundite piirkonnas.

Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas.

Puhastage toodet alati enne ja pärast kasutamist, vastavalt kasutusjuhendis esitatud juhistelet.

Kontrollige laadijat ja mänguasja regulaarselt kahjustuste suhtes ning ärge kasutage seadet, kui selle mõni komponent on kahjustatud.

Kahjustuste vältimiseks ei tohi toode ega aku viibida temperatuuril üle 45 °C, neid ei tohi lahti võtta ega mehaaniliselt ega elektriliselt kahjustada.

Magnetväljad võivad mõjutada mehaanilisi ja elektroonilisi komponente, näiteks südamestimulaatoreid. Ärge kasutage seadet otse südamestimulaatori kohal. Lisateabe saamiseks pöörduge oma arsti poole. Ärge tooge

seadme läheduses magnetribadega kaarte (nt krediitkaarte), kuna toote magnetid võivad neid kahjustada.

Kasuta toodet üksnes selleks ettenähtud otstarbel. Toode ei ole mõeldud anaalseksi jaoks. Ära kasuta anaalselt!

Sekslelude jagamine teistega võib edasi kanda suguhaigusi. Ära jaga oma sekslelusi kellegi teisega peale oma partneri. Vajaduse korral kasuta partneriga kaitsevahendeid.

Ära kasuta toodet, mille katematerjalil on märke pragunemisest või see on kahjustunud.

Kui teie mänguasja paistab töötavat ebatavaliselt, lülitage see välja ning tutvuge meie veebisaidi tugiteenuse jaotisega.

Ära kasuta toodet, kui üks selle osadest on kahjustada saanud.

Piirake peeniserõngaste kasutamist maksimaalselt 30 minutiga kasutamise kohta. Toote pikaajaline kasutamine (st ilma eemaldamiseta) võib põhjustada peenise püsivaid vigastusi. Oodake iga kasutamise vahel 60 minutit.

Ärge magage peeniserõnga kandmise ajal, sest pikaajaline kasutamine võib peenist, munandikotti ja / või munandeid jäädavalt vigastada.

Treeningu ajal ei ole toodet soovitatav kanda. Kui te seda teete, lõpetage viivitamatult valu või ebamugavustunne.

Ärge kandke toodet suure löögiga spordi ajal.

Ärge kandke toodet laadimise ajal, kuna see võib üle kuumeneda ja negatiivselt mõjutada munandit ja seemnerakke. Isegi vigastusi võib tekkida.

Olge ettevaatlik, kui kavatsete korraga kasutada mitut toodet.

Eemaldage toode kohe, kui tunnete, et toode ülekuumeneb.

Peeniserõnga vale kasutamine võib põhjustada verevalumeid, valulikke vigastused või peenise püsivad kahjustused, Munandikott ja / või munandid.

Lõpetage selle kasutamine, kui teie suguelundid tunnevad külma või kui teil tekib peenises ebamugavustunne, näiteks ärritus, turse, valu, värvimuutus või tundlikkuse kaotus. Kui ebamugavustunne pärast rõnga eemaldamist ei kao, pöörduge oma arsti poole.

Ärge kasutage peeniserõngaid alkoholi või narkootiliste ainete mõju all, kuna see kahjustab kasutaja otsust ja seda võib suurendada

vigastuste ohtu.

Ärge kasutage peeniserõngaid, kui teil on valu tunne Teie peenise pindala on vähenenud, kuna see on teie võime olla võimalik Vigastuse tuvastamine võib mõjutada.

Enne kasutamist pidage enne kasutamist nõu oma arstiga pöevad järgmisi haigusi: verejooksu häire, perifeerne Vaskulaarsed haigused, diabeet või närvihaigused. Rakenda Ärge lülitage vibreerivat rõngast sisse enne, kui olete oma arstiga nõu pidanud.

Kui teil on erektsioonihäire sümptomeid, st. H. võimatu Kas proovite saavutada seksuaalvahekorra jaoks piisavat erektsiooni, pidage enne selle toote kasutamist nõu oma arstiga, et vältida potentsiaalselt kahjustavat viivitust selle probleemi kõige levinumate põhjuste diagnoosimisel, näiteks: B. diabeet, hulgiskleroos, maksatsirroos, krooniline neerupuudulikkus või alkoholism.

Peeniserõngaste kasutamine võib ära hoida olemasolevaid kaebusi nagu B. Peyronie tõbi (kõvastunud koe moodustumine peenises, mis põhjustab valu, painutamist ja kumerust, tavaliselt erektsiooni ajal), priapism (peenise püsiv, tavaliselt valulik erektsioon haiguse tagajärjel, mitte seksuaalse erutuse tõttu) ja ureetra kitsendus (kõvastunud kude, mis kitsendab ureetra ja raskendab urineerimist).

Toode võib tekitada peenises verevalumeid või lõhkeda Munandikotti, mis võib viia petehhiatieni (väikesed lillad laigud keha pinnal, nt nahal või limaskestal, põhjustatud väikesest verejooksust) või hematoomi moodustumiseni (vere purunemise tõttu verega täidetud lokaalne turse) laev).

Peeniserõngad ei kaitse raseduse ega seksuaalse kaitse eest nakkuslikud nakkushaigused.

Kui teil on terviseküsimusi või kaebusi, pidage enne selle toote kasutamist nõu oma arstiga.

LAADIMINE / LELU PATAREI JA KAUGLAADIJA

Enne laadija esmakordset kasutamist kontrolli kohaliku pinget, sest kohalik võrgupinge ei tohi ületada laadijal näidatud suurimat lubatud võrgupinget.

Toodet tohib kasutada üksnes ohutult madala pingega, mis on märgitud tootele.

Ärge kasutage ega puhastage toodet aku

laadimise ajal.

Laadijat ega laadimisjuhet ei tohi kunagi panna vette ega muudesse vedelikesse.

Kaesolev toode sisaldab patareiseid, mida ei saa asendada.

Kaesolev toode sisaldab laetavat liitiumioonakut.

Pärast iga laadimisprotsessi lahutage laadimiskaabel vooluringist.

Ära võta patareiseid koost lahti, torka neid läbi, muuda, lase maha kukkuda, viska ega kahjusta neid muul viisil.

Ära lae mittetaaslaetavaid patareiseid.

Ära pane patareiseid suhu. Allaneelamisel pöördu viivitamatult arsti poole.

Kasuta üksnes CR2032 patareid.

Ära kasuta patareiseid või lae taaslaetavaid patareiseid, mis lekivad, on ebaühtlast värvi, roostes, deformeerunud, millest eraldub lõhna või kui need on muul viisil ebaharilikud.

TOOTE OPTIMAALSEKS KASUTAMISEKS JÄRGIGE JÄRGMISI JUHISEID:

Aku pika tööea tagamiseks laadige seadet regulaarselt, isegi kui see ei ole kasutusel.

Hoiusta turvalises ja kuivas kohas ning eemal otsesest päikesevalgusest.

Soovitame koos mänguasjaga kasutada vee baasil libestit. Kahjustuste vältimiseks ärge kasutage lõhnastatud, silikooni või alkoholi baasil libesteid, geele ega massaažilõliseid.

FI

VAROITUS

Myydään vain uutena tuotteenä. Ei sovellu lääketieteellisiin tarkoituksiin. Jos olet lääkäriin hoidossa ja/tai tilasi edellyttää lääketieteellisen laitteen käyttämistä, ota yhteys lääkäriisi ennen tämän tuotteen käyttämistä. Lopeta tuotteen käyttö välittömästi, jos havaitset ihoärsytystä, kipua tai muita haittoja ja ota yhteys lääkäriisi.

Tätä laitetta saavat käyttää vain aikuiset. Henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky tai tuntoaisti on heikentynyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käyttämisestä, voivat käyttää laitetta, kunhan heidät perehdytetään laitteen turvalliseen käyttöön ja kunhan he ymmärtävät, mitä riskejä laitteen käyttöön liittyy.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa eivätkä huoltaa laitetta. Laitetta ei saa käyttää turvonneilla tai tulehtuneilla ihoalueilla.

Poista lävistykset ja korut sukuelinten alueelta ennen käyttöä.

Pidä tuote lasten ulottumattomissa.

Puhdista tuote aina ennen käyttöä ja sen jälkeen tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tarkista latauslaite ja tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos jonkin sen komponenteista on vaurioitunut.

Jotta vältetään tuotteen vaurioituminen, tuotetta ja sen akkua ei saa altistaa yli 45°C:n lämpötilalle eikä tuotetta saa purkaa tai vaurioittaa mekaanisesti tai sähköisesti.

Magneettikentät voivat vaikuttaa mekaanisiin ja elektronisiin komponentteihin, kuten sydämentahdistimiin. Älä käytä laitetta suoraan sydämentahdistimen päällä. Ota yhteyttä lääkäriisi saadaksesi lisätietoja. Älä tuo kortteja, joissa on magneettiraitoja (esim. Luottokortteja) laitteen lähellä, koska tuotteen magneetit voivat vahingoittaa niitä.

Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarvikkeiden mukaisesti. Tätä tuotetta ei ole suunniteltu käytettäväksi peräaukossa. Älä käytä laitetta anaaliseksiä!

Seksilelujen yhteiskäyttöä voi saada sukupuolitauditartunnan. Älä käytä seksilelujasi muiden kuin oman kumppanisi kanssa. Jos tarpeen, käytä kumppanisi kanssa asianmukaisia suojia. Älä käytä lelua, jos huomaat siinä halkeamia tai merkkejä pintamateriaalin heikkenemisestä.

Jos tuote vaikuttaa toimivan epätavallisesti, kytke se pois päältä ja ota yhteys nettisivustomme kautta tukipalveluumme.

Älä käytä laitetta, jos jokin sen osista on vaurioitunut.

Rajoita penisrenkaiden käyttö enintään 30 minuuttiin käyttöä kohti. Tuotteen pitkäaikainen käyttö (ts. ilman irrotusta) voi johtaa pysyvään peniksen loukkaantumiseen. Odota 60 minuuttia jokaisen käyttökerran välillä.

Älä nukahda penisrenkasta käyttäessäsi, koska pitkäaikainen käyttö voi vahingoittaa pysyvästi penistä, kivespussia ja / tai kiveksiä.

Tuotteen käyttöä ei suositella harjoituksen aikana. Jos et, lopeta heti, jos koet kipua tai epämukavuutta.

Älä käytä tuotetta kovassa urheilussa.

Älä käytä tuotetta lataamisen aikana, koska se voi ylikuumentua ja vaikuttaa kielteisesti kiveksiin ja siittiöihin. Vammoja voi jopa esiintyä.

Ole varovainen, jos aiot käyttää useita tuotteita samanaikaisesti.

Poista tuote välittömästi, jos tunnet tuotteen ylikuumentuvan.

Penisrenkaan väärä käyttö voi aiheuttaa mustelmia, tuskalliset vammat tai pysyvät peniksen vauriot, Kivespussit ja / tai kivekset.

Lopeta sen käyttö, jos sukuelimesi tuntevat kylmää tai jos koet peniksessä epämukavuutta, kuten ärsytystä, turvotusta, kipua, värinmuutosta tai tuntemuksen menetystä. Ota yhteys lääkäriisi, jos epämukavuus ei häviä renkaan poistamisen jälkeen.

Älä käytä penisrenkaita alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena, koska se heikentää käyttäjän mielipidettä Voi lisätä loukkaantumisriskiä.

Älä käytä penisrenkaita, jos kipu tuntuu Peniksesi alue on pienentynyt, koska tämä on kykyisi olla mahdollinen Loukkaantumisen havaitsemisen voi vaikuttaa.

Keskustele lääkäriisi kanssa ennen käyttöä, jos olet alle yksi kärsit seuraavista sairauksista: verenvuotohäiriö, perifeerinen Verisuonitauti, diabetes tai hermosairaus. Levitä Älä kytke värähtelevää rengasta päälle ennen kuin olet ottanut yhteyttä lääkäriisi.

Jos sinulla on erektiohäiriön oireita, ts. H. kykenemätön Yritätkö saavuttaa riittävän erektion yhdynnästä, ota yhteys lääkäriisi ennen tämän tuotteen käyttöä, jotta vältetään mahdollisesti vahingollinen viive tämän ongelman yleisimpien syiden diagnosoimisessa, kuten: B. diabetes, multipeliskleroosi, maksa-kiroosi, krooninen munuaisten vajaatoiminta tai alkoholismi.

Penisrenkaiden käyttö voi estää olemassa olevia valituksia, kuten B. Peyronien tauti (kovettuneen kudoksen muodostuminen peniksessä, joka aiheuttaa kipua, taipumista ja kaarevuutta, yleensä erektion aikana), priapismi (peniksen jatkuva, yleensä kivulias erektio taudin seurauksena, ei seksuaalisen kiihottumisen vuoksi) virtsaputken ahtauma (kovettunut kudos, joka kaventaa virtsaputkea ja vaikeuttaa virtsaamista).

Tuote voi mustelmoida tai rikkoa verisuonia

peniksessä tai Kivespussit, jotka voivat johtaa petekioihin (pienet, violetit täplät kehon pinnalla, esim. Iholla tai limakalvolla, pienen verenvuodon aiheuttamat) tai hematooman muodostumiseen (paikallinen turvotus, joka on täynnä verta repeytyneen veren takia alus).

Penisrenkaat eivät tarjoa suojaa raskautta tai seksuaalisesti tarttuvaa tartuntatauti.

Jos sinulla on terveyttä koskevia kysymyksiä tai valituksia, älä epäröi ottaa yhteyttä lääkäriisi ennen tämän tuotteen käyttöä.

LATAAMINEN / LELUN PARISTOT JA KAUKO-OHJAUS

Ennen kuin käytät latauslaitetta ensimmäistä kertaa, tarkista paikallisen sähköverkon jännitetaso, sillä paikallisen sähköverkon pääjännite ei saa ylittää suurinta sallittua pääjännitettä, joka on merkitty latauslaitteeseen.

Turvallisuuden takia laitteeseen saa syöttää vain erittäin pientä jännitettä, joka vastaa laitteessa olevaa merkintää.

Älä käytä tai puhdista tuotetta, kun akku ladataan.

Älä upota latauslaitetta tai latausjohtoa veteen tai muihin nesteisiin.

Tämä laite sisältää akun, jota ei voi vaihtaa.

Tämä tuote sisältää ladattavan litiumioniakun.

Irota latauskaapeli virtapiiristä jokaisen latausprosessin jälkeen.

Älä pura, puhkaise, muokkaa, pudota tai heittävä paristoja tai kohdista niihin muita tarpeettomia iskuja.

Älä lataa paristoja, joita ei voi ladata.

Älä laita paristoja suuhun. Jos nielet pariston, ota yhteyttä lääkäriin välittömästi.

Käytä vain näitä paristoja: CR2032.

Älä käytä tai lataa sellaisia paristoja, jotka vuotavat, ovat värjäytyneitä, ruosteisia, väänntyneitä, oudon hajuisia tai jotka ovat muutoin epänormaaleja.

TUOTTEEN OPTIMAALINEN KÄYTTÖ EDELLYTTÄÄ SEURAAVIEN OHJEIDEN NOUDATTAMISTA:

Jotta akku kestäisi pitkään, lataa laitetta säännöllisesti, vaikka tuotetta ei käytettäisi.

Säilytä tuote turvallisessa ja kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvaloilta.

Suosittellemme vesipohjaisen liukuvoiteen käyttämistä tuotteen yhteydessä. Älä käytä hajustettua, silikonipohjaista tai alkoholipohjaista liukuvoidetta, geeliä tai hierontaöljyä, jotta tuote ei vaurioidu.

HU

FIGYELMEZTETÉS

Csak új terméként kerül értékesítésre. Orvosi célokra nem alkalmas. Amennyiben orvosi kezelés alatt áll és/vagy egészségi állapota orvosi eszköz használatát igényli, a termék használata előtt konzultáljon orvosával. Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha bármilyen bőrirritációt, fájdalmat vagy kellemetlen érzést tapasztal, és konzultáljon orvosával.

Ezt az eszközt kizárólag felnőttek használhatják. Korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy hiányos tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy akkor használhatják, ha felvilágosítást kaptak az eszköz biztonságos használatát illetően, és megértették az azzal járó kockázatokat. Gyermeknek nem játszhatnak az eszközzel. Az eszköz tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek. Ne használja duzzadt vagy gyulladt bőrfelületen.

Használat előtt távolítsa el a piercingeket és ékszereket a nemi szervek területén.

Gyermekektől tartsa távol a terméket.

Mindig tisztítsa a készüléket használat előtt és után, a kezelési útmutatóban leírtak szerint.

Rendszeresen ellenőrizze a töltőt és a szexuális segédeszközt sérülések tekintetében, és ne használja az eszközt, ha bármelyik része sérült.

A termék károsodásának elkerülése érdekében a terméket és az akkumulátort nem érheti 45°C-nál magasabb hőmérséklet, tilos azt szétszerelni vagy mechanikai, illetve elektromos úton megromláni.

A mágneses mezők befolyásolhatják a mechanikus és elektronikus alkatrészeket, például a pacemakereket. Ne használja a készüléket közvetlenül a pacemaker felett. További információért forduljon orvosához. Ne hozzon mágneses csikkel ellátott kártyákat (pl. Hitelkártyákat) a készülék közelébe, mert azokat a termék mágnesei károsíthatják.

A terméket kizárólag rendeltetésszerűen használja. A terméket nem anális használatra

terveztek. Ne használja anélkül!

A szexuális játékszerek közös használatával átterjedhetnek a szexuális betegségek. Ne engedje, hogy szexuális partnerén és Önön kívül más is használja az Ön szexuális játékszereit. Szükség esetén vezessen be védőintézkedéseket a partnerével.

Ne használja a játékszert, ha repedés vagy kopás jeleit észleli a burkolat anyagán.

Amennyiben a szexuális segédeszköz működésében rendellenességet észlel, kapcsolja ki és lépjen kapcsolatba a támogató csoportunkkal a weboldalunkon keresztül.

Ne használja az eszközt, ha annak bármely alkatrésze sérült.

A péniszgyűrűk használatát legfeljebb 30 percre korlátozhatja. A termék hosszan tartó használata (azaz eltávolítás nélkül) a pénisz maradandó sérüléséhez vezethet. Várjon 60 percet minden használat között.

Ne aludjon el péniszgyűrű viselése közben, mivel a hosszan tartó használat véglegesen megsértheti a pénisz, a herezacskót és / vagy a heréket.

Sportolás közben nem ajánlott a terméket viselni. Ha mégis megteszi, azonnal hagyja abba, ha bármilyen fájdalmat vagy kényelmetlenséget tapasztal.

Ne viselje a terméket nagy hatású sportok közben.

Ne viselje a terméket töltés közben, mert túlmelegedhet, és negatívan befolyásolhatja a heréket és a spermiumokat. Sérülések is előfordulhatnak.

Kérjük, legyen óvatos, ha egyszerre több terméket kíván használni.

Azonnal távolítsa el a terméket, ha úgy érzi, hogy a termék túlmelegedik.

A péniszgyűrű helytelen használata zúzódásokat okozhat, fájdalmas sérülések vagy a pénisz maradandó károsodása, az A herezacskó és / vagy a herék.

Hagyja abba a használatát, ha nemi szervei hidegnek érzik magukat, vagy ha a péniszen kellemetlenséget tapasztal, például irritációt, duzzanatot, fájdalmat, elszíneződést vagy érzékelésvesztést. Forduljon orvosához, ha a gyűrű eltávolítása után a kellemetlenség nem múlik el.

Ne használja a péniszgyűrűket alkohol vagy kábítószer hatása alatt, mert ez rontja a

felhasználó megítélését és ezt növelheti a sérülés kockázatát.

Ne használjon péniszgyűrűket, ha bármilyen fájdalomérzetet tapasztal. A pénisz területe csökken, mivel ez az a képessége, hogy lehetséges legyen a sérülés észlelése befolyásolhatja.

Használat előtt konzultáljon orvosával, ha Ön alatt van a következő betegségekben szenvednek: vérzési rendellenesség, perifériás Érbetegség, cukorbetegség vagy idegbetegség. Alkalmazza a Ne kapcsolja be a rezgő gyűrűt, amíg nem konzultált orvosával.

Ha merevedési zavarok tünetei vannak, i. H. képtelen a nemi aktushoz elegendő erekciót szeretne elérni, a termék használata előtt konzultáljon orvosával, hogy elkerülje a probléma egyik leggyakoribb okának diagnosztizálásának potenciálisan káros kérését, például: B. cukorbetegség, sclerosis multiplex, májcirrhosis, krónikus veseelégtelenség vagy alkoholizmus.

A péniszgyűrűk használata megakadályozhatja a meglévő panaszokat, mint pl B. Peyronie-kór (megkeményedett szövet képződése a péniszben, amely fájdalmat, hajlítást és görbületet okoz, általában az erekció során), priapizmus (a pénisz tartós, általában fájdalmas erekciója a betegség következtében, nem szexuális izgatás miatt) és húgycső szűkület (edzett szövetek, amelyek beszűkítik a húgycsövet és megnehezítik a vizeletet).

A termék vérálfutást okozhat vagy megrepedhet a péniszben vagy Herezacskó, amely pecthiákhoz vezethet (apró vérzés okozta apró, lila foltok a test felületén, pl. A bőrön vagy a nyálkahártyán), vagy haematoma kialakulásához vezethet hajó).

A péniszgyűrűk nem nyújtanak védelmet a terhesség vagy szexuálisan szemben fertőző fertőző betegségek.

Ha bármilyen egészségügyi kérdése vagy panasa van, ne habozzon, konzultáljon orvosával a termék használata előtt.

A JÁTÉKSZER TÖLTŐKÉSZÜLÉKE/ELEME ÉS A TÁVIRÁNYÍTÓ

A töltőkészülék használatba vétele előtt ellenőrizze a helyi feszültségszintet, mivel a helyi hálózati feszültség nem haladhatja meg a töltőkészüléken feltüntetett maximális hálózati feszültséget.

Az eszközt kizárólag az azon megjelölt, biztonságos, extra alacsony feszültséggel

szabad táplálni.

Ne használja vagy tisztítsa a terméket, amíg az akkumulátor töltődik.

Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a töltőkészüléket vagy a töltőkábelt.

Az eszköz nem cserélhető elemeket tartalmaz.

A termék újra feltölthető Li-ion elemet tartalmaz.

Minden töltési folyamat után húzza ki a töltőkábelt az áramkórból.

Ne szerelje szét, ne szűrja fel, ne alakítsa át, ne ejtse le, ne dobálja a készüléket, és semmilyen más módon ne okozzon rázkódást az elemeknek.

A nem feltölthető elemeket ne töltsé újra.

Ne helyezze az elemeket a szájába. Ha lenyelte az elemeket, azonnal forduljon orvoshoz.

Kizárólag CR2032 elemet használjon.

Ne használjon olyan elemeket és ne töltsön fel újra olyan elemeket, amelyek szivárognak, elszíneződtek, rozsdásak, eldeformálódtak, szagot bocsátanak ki vagy más módon mutatnak rendellenességet.

A TERMÉK MEGFELELŐ HASZNÁLATÁNAK ÉRDEKÉBEN KÖVESSE A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKAT:

Az akkumulátor hosszú élettartamának megőrzése érdekében rendszeresen töltsé fel a készüléket akkor is, ha az nincs használatban.

A terméket biztonságos, száraz, közvetlen napsugárzástól védett helyen tárolja.

Vízbázisú sikosító használatát javasoljuk. A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne használjon szilikon vagy alkohol bázisú sikosítót, gélt vagy masszázsolajat.

IT

ATTENZIONE

Venduto solo come novità. Non adatto a scopi medici. Se siete in cura da uno specialista e/o soffrite di un problema che richiede l'uso di un dispositivo medico, consultate il vostro medico prima di utilizzare questo prodotto. Interrompere immediatamente l'uso del prodotto in caso di irritazioni cutanee, dolore o disagio e rivolgetevi al vostro medico.

Questo apparecchio può essere utilizzato solo

da adulti e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure da persone prive di esperienza e conoscenza, solo se sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza, che li abbia istruiti all'utilizzo dell'apparecchio in maniera sicura, e se ne hanno compreso i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate da bambini. Non utilizzare su aree di pelle gonfie o infiammate.

Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nelle zone intime.

Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Pulire sempre il prodotto prima e dopo l'uso secondo le istruzioni riportate nel manuale.

Controllare regolarmente il caricabatteria e il giocattolo per verificare la presenza di eventuali danni e non utilizzare il dispositivo se i componenti sono danneggiati.

Per evitare danni, il prodotto e la sua batteria non devono essere esposti a temperature superiori a 45°C, non devono essere smontati o danneggiati meccanicamente o elettricamente.

I campi magnetici possono influenzare componenti meccanici ed elettronici, come per es. pacemaker. Utilizzare il prodotto non direttamente via pacemaker. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio medico. Non avvicinare al prodotto schede con bande magnetiche (per es. carte di credito), in quanto i magneti presenti nel prodotto potrebbero danneggiarle.

Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto. Questo apparecchio non è stato sviluppato per l'uso anale. Non utilizzare per via anale!

La condivisione di giocattoli sessuali può trasmettere malattie sessuali. Non condividere i giocattoli sessuali con altre persone al di fuori del proprio partner. Se necessario, usare misure di protezione con il partner. Non utilizzare il giocattolo se si rilevano crepe o segni di deterioramento nel materiale di rivestimento.

Se il vostro giocattolo sembra funzionare in modo anomalo, spegnetelo e consultate la sezione di assistenza sul nostro sito web.

Non utilizzare il dispositivo se uno dei componenti è danneggiato.

Limita l'uso degli anelli per il pene a un

massimo di 30 minuti per utilizzo. L'uso prolungato del prodotto (cioè senza rimozione) può portare a lesioni permanenti al pene. Attendi 60 minuti tra ogni utilizzo.

Non addormentarti mentre indossi un anello per il pene, poiché un uso prolungato può ferire in modo permanente il pene, lo scroto e / o i testicoli.

Si consiglia di indossare il prodotto durante l'allenamento. Se lo fai, interrompi immediatamente se avverti dolore o disagio.

Non indossare il prodotto durante gli sport ad alto impatto.

Non indossare il prodotto mentre è in carica in quanto può surriscaldarsi e influire negativamente su testicoli e sperma. Possono anche verificarsi lesioni.

Fai attenzione se intendi utilizzare più prodotti contemporaneamente.

Rimuovere immediatamente il prodotto se si ritiene che si stia surriscaldando.

L'uso errato di un anello per il pene può causare lividi, lesioni dolorose o danni permanenti al pene, il Lo scroto e / oi testicoli.

Smetti di usarlo se i tuoi genitali si sentono freddi o se provi fastidio al pene come irritazione, gonfiore, dolore, scolorimento o perdita di sensibilità. Contatti il medico se il fastidio non scompare dopo aver rimosso l'anello.

Non utilizzare anelli per il pene sotto l'influenza di alcol o droghe poiché ciò comprometterà il giudizio dell'utente e questo Può aumentare il rischio di lesioni.

Non usare anelli per il pene se la tua sensazione di dolore è in qualche modo L'area del tuo pene è ridotta in quanto questa è la tua capacità di essere possibile il rilevamento di lesioni può influire.

Consultare il proprio medico prima dell'uso se si è al di sotto di uno soffre delle seguenti malattie: disturbi emorragici, periferici Malattia vascolare, diabete o malattia dei nervi. Applicare il Non accendere l'anello vibrante prima di aver consultato il medico.

Se hai sintomi di disfunzione erettile, i. H. incapace Stai cercando di raggiungere un'erezione sufficiente per un rapporto sessuale, consulta il tuo medico prima di utilizzare questo prodotto per evitare un ritardo potenzialmente dannoso nella diagnosi di una delle cause più comuni di questo problema, come ad esempio: B.

diabete, sclerosi multipla, cirrosi epatica, insufficienza renale cronica o alcolismo.

L'uso di anelli per il pene può prevenire reclami esistenti come B. Malattia di Peyronie (la formazione di tessuto indurito nel pene, che causa dolore, flessione e curvatura, di solito durante l'erezione), priapismo (erezione del pene persistente, solitamente dolorosa a causa della malattia, non dall'eccitazione sessuale) e stenosi uretrale (tessuto indurito che restringe l'uretra e rende difficile urinare).

Il prodotto può ammaccare o far scoppiare i vasi sanguigni nel pene o Scroto, che può portare a petecchie (piccole macchie viola sulla superficie del corpo, ad esempio sulla pelle o sulle mucose, causate da minuscole emorragie) o alla formazione di un ematoma (gonfiore localizzato riempito di sangue a causa di una rottura del sangue) nave.

Gli anelli del pene non forniscono protezione contro la gravidanza o sessualmente malattie infettive trasmissibili.

In caso di domande o reclami sulla salute, non esitate a consultare il vostro medico prima di utilizzare questo prodotto.

RICARICA/BATTERIA DEL GIOCATTOLO E TELECOMANDO

Prima del primo utilizzo del dispositivo di ricarica, verificare la tensione di alimentazione locale, in quanto la tensione di rete locale non deve superare la tensione massima indicata sul dispositivo di ricarica.

L'apparecchio deve essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.

Non utilizzare o pulire il prodotto mentre la batteria è in carica.

Non immergere mai il dispositivo di carica o il cavo di ricarica in acqua o altri liquidi.

Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio.

Scollegare il cavo di ricarica dal circuito dopo ogni processo di ricarica.

Non smontare, forare, modificare, fare cadere o lanciare le batterie e non sottoporle ad altri impatti inutili.

Non caricare batterie non ricaricabili.