

Non mettere le batterie in bocca. In caso di ingestione, contattare immediatamente il medico locale.

Utilizzare esclusivamente batterie del CR2032 indicate.

Non utilizzare batterie, o caricare batterie ricaricabili che sembrano perdere o che sono scolorite, arrugginite, deformate, emettono odore o presentano comunque anomalie.

## **PER UN USO OTTIMALE DEL PRODOTTO, SEGUIRE LE SEGUENTI AVVERTENZE:**

Per garantire una lunga durata della batteria, si prega di ricaricare il dispositivo regolarmente, anche se non utilizzato.

Conservare in un luogo sicuro e asciutto senza esposizione diretta la luce del sole.

Con il vostro giocattolo, vi consigliamo di utilizzare un lubrificante a base di acqua. Per evitare danni, non utilizzare lubrificanti, gel o oli da massaggio profumati a base di silicone o a base alcolica.

## **LT**

### **PERSPĖJIMAS**

Paroduodama tik kaip naujovė. Netinka medicinos tikslams. Jei esate gydytojų priežiūroje ir (arba) jūsų būklei palaikyti reikalingas medicininis prietaisas, prieš pradėdami naudoti šį gaminį pasitarkite su savo gydytoju. Iš karto nutraukite naudojimąsi gaminiu, jei pastebėjote odos sudirgimą, skausmą ar pajutote diskomfortą ir pasitarkite su savo gydytoju.

Prietaisas yra skirtas naudoti tik tai suaugusiems asmenims; asmenys su ribotais fiziniais, sensoriniais ar protiniais gebėjimais arba neturintys naudojimo patirties gali naudotis prietaisu tik tai tinkamai instruktuoti arba prižiūrimi, kad prietaisu naudotųsi saugiai ir suprastu susijusios rizikas. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai neturi valyti prietaiso ir atlikti jo priežiūros. Nenaudokite ant patinusios ar uždegimo apimtos odos vietos.

Prieš naudojimą lytinių organų srityje nuimkite auskarus ir papuošalus.

laikykite gaminį vaikams neprieinamoje vietoje.

Prieš ir po naudojimo visada išvalykite gaminį pagal naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.

Reguliariai tikrinkite, ar nėra įkrovimo įtaiso ir žaislo pažeidimų ir nenaudokite gaminio, jei pažeisti kurie nors jo komponentai.

Vengiant gaminio pažeidimų, nei jis, nei įkrovimo įtaisas negali būti veikiami aukštesnės kaip 45 °C temperatūros, jų negalima ardyti, pažeisti mechanškai arba elektriniu būdu.

Magnetiniai laukai gali paveikti mechaninius ir elektroninius komponentus, tokius kaip širdies stimulatoriai. Nenaudokite prietaiso tiesiai virš širdies stimulatoriaus. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo gydytoją. Neneškite kortelių su magnetinėmis juostelėmis (pvz., Kreditinės kortelės) šalia įrenginio, nes jas gali sugadinti gaminio magnetai.

Produktą naudokite tik tai pagal jo numatytąją paskirtį. Šis produktas neskirtas analiniam naudojimui. Nenaudoti analinėje angijoje!

Sekso žaislai, kai juos naudojate bendrai, gali pernešti lytiniu būdu perduodamas ligas. Nesidalinkite savo sekso žaislais su niekuo kitu, tik su savo partneriu. Pagal poreikį su partneriu naudokite atitinkamas apsaugos priemones. Nenaudokite žaislo, jei ant dengiamosios medžiagos aptinkate įtrūkimų ar nusidėvėjimo požymių.

Jei pastebėjote, kad jūsų žaislas veikia neįprastai, išjunkite jį ir per mūsų interneto svetainę pasikonsultuokite su klientų palaikymo skyriumi. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kuris nors jo komponentas.

Apribokite varpos žiedų naudojimą iki 30 minučių. Ilgai naudojant produktą (t. Y. Nepašalinant), varpa galima visam laikui sužaloti. Palaukite 60 minučių tarp kiekvieno naudojimo.

Negalima užmigti, kai nešiojate varpos žiedą, nes ilgai vartojant galima visam laikui sužaloti varpą, kapšeljį ir (arba) sėklides.

Sportuojant nerekomenduojama dėvėti gaminio. Jei taip padarysite, nedelsdami sustokite, jei jaučiate skausmą ar diskomfortą.

Negalima dėvėti gaminio sportuojant su dideliu smūgiu.

Nenešiotkite gaminio, kol jis kraunasi, nes jis gali perkaisti ir neigiamai paveikti sėklides ir spermą. Net gali atsirasti traumų.

Būkite atsargūs, jei ketinate naudoti kelis produktus vienu metu.

Nedelsdami nuimkite gaminį, jei manote, kad produktas perkaista.

Neteisingai naudojant varpos žiedą, gali atsirasti mėlynės, skausmingi sužalojimai ar visiškas varpos pažeidimas, Kapšelis ir (arba) sėklidės.

Nustokite vartoti, jei jūsų lytiniai organai jaučia šaltį arba jei jaučiate varpos diskomfortą, pvz., Dirginimą, patinimą, skausmą, spalvos pasikeitimą ar jutimo praradimą. Kreipkitės į savo gydytoją, jei nuėmus žiedą diskomfortas nepraeina.

Nenaudokite varpos žiedų būdami apsvaigę nuo alkoholio ar narkotikų, nes tai pakenks vartotojo sprendimams ir tiems Gali padidinti traumų riziką.

Nenaudokite varpos žiedų, jei jaučiate skausmą Varpos plotas yra sumažėjęs, nes tai yra jūsų galimybė būti įmanoma Aptikus sužalojimą, tai gali turėti įtakos.

Prieš pradėdami vartoti, pasitarkite su gydytoju, jei esate jaunesnis sergate šlomis ligomis: kraujavimo sutrikimas, periferinis Kraujagyslių ligos, diabetas ar nervų ligos. Taikyti Neįjunkite vibruojančio žiedo, kol nepasitarėte su gydytoju.

Jei turite erekcijos disfunkcijos simptomų, t. H. negali Ar bandote pasiekti pakankamai erekciją lytiniam aktui, prieš pradėdami naudoti šį produktą pasitarkite su savo gydytoju, kad išvengtumėte galimo žalingo vėlavimo diagnozuoti bet kurias dažniausiai pasitaikančias šios problemos priežastis, tokias kaip: B. diabetas, išsėtinė sklerozė, kepenų cirozė, lėtinis inkstų nepakankamumas ar alkoholizmas.

Varpos žiedų naudojimas gali užkirsti kelią esamiems skundams, pvz B. Peyronie liga (sukietėjusio audinio susidarymas varpoje, sukeltantis skausmą, lenkimąsi ir kreivumą, dažniausiai erekcijos metu), priapizmas (nuolatinė, skausminga varpos erekcija dėl ligos, o ne dėl seksualinio susijaudinimo) ir šlaplės susiaurėjimas (sukietėję audiniai, susiaurinantys šlaplę ir apsunkinantys šlapinimąsi).

Produktas gali kraujuoti ar susprogdinti kraujagysles varpoje arba Kapšelis, dėl kurio gali išsivystyti petechijos (mažos, purpurinės dėmės ant kūno paviršiaus, pvz., Ant odos ar gleivinės, atsiradusios dėl nedidelio kraujavimo) arba hematomos susidarymas (vietinis patinimas, pripildytas kraujo dėl sutrūkusio kraujo) indas.

Varpos žiedai neapsaugo nuo nėštumo ar seksualinio pobūdžio užkrečiamosios infekcinės ligos.

Jei turite klausimų ar skundų dėl sveikatos,

prieš pradėdami naudoti šį produktą, nedvejodami pasitarkite su gydytoju.

## **ŽAISLO IR NUOTOLINIO VALDYMO PULTO ĮKROVIMAS / BATERIJA**

Prieš naudodami įkrovimo prietaisą pirmą kartą patikrinkite vietinės įtampos lygį, nes vietinis elektros tinklas negali viršyti ant įkrovimo prietaiso nurodytos maksimalios leistinos elektros įtampos.

Prietaisą galima įkrauti tik saugioje itin žemoje įtampoje, atitinkančioje nuorodą ant prietaiso.

Nenaudokite ir nevalykite gaminio, kol įkraunama baterija.

Niekada nenardinkite įkrovimo prietaiso ar įkrovimo laido į vandenį ar kitą skystį.

Šiame prietaise esančios baterijos nėra keičiamos.

Šiame prietaise įtaisyta pakartotina įkraunama ličio jonų baterija.

Po kiekvieno įkrovimo atjunkite įkrovimo laidą nuo grandinės.

Neardykite, nepradurkite, nemodifikuokite, nenumeskite, nemėtykite ir nedaužykite baterijų.

Nebandykite įkrauti pakartotina neįkraunamų baterijų.

Nedėkite baterijų į burną. Jei nurijote bateriją, iškart kreipkitės į gydytoją.

Naudokite tikta CR2032 baterijas.

Nenaudokite baterijų ir pakartotina neįkraukite įkraunamų baterijų, jei iš jų teka skystis, jos yra pakitusios spalvos, aprūdijusios, deformavosi, iš jų sklinda kvapas ar jos kitaip atrodo neįprastai.

## **OPTIMALIAM GAMINIO NAUDOJIMUI PRAŠOME LAIKYTIŠ TOLIAU PATEIKTŲ GAIRIŲ:**

Siekiant užtikrinti ilgą baterijos tarnavimo laiką, reguliariai įkraukite prietaisą, net kai jis nenaudojamas.

Laikykite saugioje sausioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių.

Savo žaislui rekomenduojame naudoti lubrikantą vandens pagrindu. Vengiant gedimų, nenaudokite aromatizuoto, silikono ar alkoholio pagrindu pagamintų lubrikantų, gelių ar masažinių aliejų.

## BRĪDINĀJUMS!

Tiek pārdota tikai kā sajūtas stimulējoša prece. Nav piemērota medicīniskiem mērķiem. Ja jūs atrodāties ārsta uzraudzībā un/vai jums ir kāds stāvoklis, kad nepieciešama kādas medicīniskas ierīces lietošana, pirms šīs preces lietošanas konsultējieties ar ārstu. Ja jums rodas ādas kairinājums, sāpes vai diskomforta sajūta, nekavējoties pārtrauciet preces lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

Šo ierīci drīkst lietot tikai pieaugušie un personas ar samazinātām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas saistībā ar ierīces lietošanu drošā veidā un apzinās saistītos riskus. Bērni nedrīkst rotālīties ar ierīci. Bērni arī nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi. Nelietojiet ierīci uz zonām, kur āda ir pietūkusi vai iekaisusi.

Pirms lietošanas noņemiet pīrsingu un rotaslietas dzimumorgānu apvidū. sargājiet precī no bērniem.

Pirms un pēc lietošanas vienmēr notīriet precī atbilstoši lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem. Iesakām izmantot ierīci kopā ar lubrikantu uz ūdens bāzes.

Regulāri pārbaudiet, vai uzlādes ierīcei un pamatierīcei nav bojājumu, un nelietojiet ierīci, ja ir bojāti kādi komponenti.

Lai izvairītos no preces bojājumiem, precī un tās akumulatoru nedrīkst pakļaut temperatūrai, kas ir augstāka par 45 °C, tos nedrīkst demontēt vai mehāniski vai elektriski bojāt.

Magnētiskie lauki var ietekmēt mehāniskos un elektroniskos komponentus, piemēram, elektrokardiostimulatorus. Nelietojiet ierīci tieši virs elektrokardiostimulatora. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar savu ārstu. Nenovietojiet ierīces tuvumā kartes ar magnētiskām svītrām (piemēram, kredītkartes), jo tās var sabojāt izstrādājuma magnēt.

Izmantojiet rotālīti tikai paredzētajam mērķim. Šī rotālīti nav izstrādāta anālai lietošanai. Neizmantojiet to anāl!

Kopīgi lietojot seksa rotālīti, tas tikt pārnēsāts seksuāli transmisīvās slimības. Lietojiet seksa rotālīti tikai ar savu partneri. Nepieciešamības gadījumā izmantojiet ar

partneri aizsarglīdzekļus.

Ja jūs ierīces darbībā pamanāt kādas novirzes no normas, izslēdziet to un skatiet atbalsta sadaļu, kas ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē.

Nelietojiet ierīci, ja kāds no tās komponentiem ir bojāts.

Ierobežojiet dzimumlocekļa gredzenu lietošanu līdz 30 minūtēm vienā lietošanas reizē. Ilgstoša produkta lietošana (t.i. bez izņemšanas) var izraisīt dzimumlocekļa neatgriezenisku ievainojumu. Pagaidiet 60 minūtes starp katru lietošanas reizi.

Neaizmiedziet, valkājot dzimumlocekļa gredzenu, jo ilgstoša lietošana var neatgriezeniski ievainot dzimumlocekli, sēklinieku maisiņu un / vai sēkliniekus.

Veicot vingrinājumus, nav ieteicams valkāt produktu. Ja jūs to darāt, nekavējoties pārtrauciet, ja rodas sāpes vai diskomforts.

Nevelciet izstrādājumu sportā ar lielu triecienu.

Nelietojiet produktu uzlādes laikā, jo tas var pārkarst un negatīvi ietekmēt sēkliniekus un spermū. Pat var rasties traumas.

Lūdzu, esiet piesardzīgs, ja plānojat vienlaikus izmantot vairākus produktus.

Nekavējoties noņemiet produktu, ja jūtat, ka produkts pārkarst.

Nepareiza dzimumlocekļa gredzena izmantošana var izraisīt sasitumus, sāpīgi ievainojumi vai pastāvīgs dzimumlocekļa bojājums, Sēklinieku maisiņš un / vai sēklinieki.

Pārtrauciet to lietot, ja dzimumorgāni jūt aukstumu vai ja rodas dzimumlocekļa diskomforts, piemēram, kairinājums, pietūkums, sāpes, krāsas maiņa vai jutības zudums. Sazinieties ar ārstu, ja pēc gredzena noņemšanas diskomforts nepazūd.

Nelietojiet dzimumlocekļa gredzenus alkohola vai narkotisko vielu ietekmē, jo tas pasliktinās lietotāja spriestspēju un to var palielināt traumu risku.

Nelietojiet dzimumlocekļa gredzenus, ja sāpju sajūta ir kāda Dzimumlocekļa laukums ir samazināts, jo tā ir jūsu spēja būt iespējama!

Traumas noteikšana var ietekmēt.

Pirms lietošanas konsultējieties ar savu ārstu, ja esat jaunāks cieš no šādām slimībām: asiņošanas traucējumi, perifērijas Asinsvadu slimības, diabēts vai nervu slimības. Uzklājiet Neieslēdziet vibrācijas gredzenu, kamēr neesat konsultējies ar ārstu.

Ja Jums ir erektilās disfunkcijas simptomi, t. H. nespēj Vai jūs mēģināt panākt pietiekamu erekciju dzimumaktam, pirms šī produkta lietošanas konsultējieties ar ārstu, lai izvaīrītos no potenciāli kaitīgas kavēšanās diagnosticēt kādu no visbiežāk sastopamajiem šīs problēmas cēloņiem, piemēram: B. diabēts, multiplā skleroze, aknu ciroze, hroniska nieru mazspēja vai alkoholiisms.

Dzimumlocekļa gredzenu izmantošana var novērst esošās sūdzības, piemēram, B.

Peironijas slimība (sacietējušu ausu veidošanās dzimumlocekļī, kas izraisa sāpes, lieces un izliekumu, parasti erekcijas laikā), priapisms (pastāvīga, parasti sāpīga dzimumlocekļa erekcija slimības, nevis dzimumtieksmes rezultātā) un urīnizvadkanāla striktūra (sacietējuši audi, kas sašaurina urīnizvadkanālu un aprūģina urīnēšanu).

Produkts var sasist vai pļīst asinsvadu dzimumlocekļī vai Sēklinieku maisiņš, kas var izraisīt petehijas (mazus, purpursarkanus plankumus uz ķermeņa virsmas, piemēram, uz ādas vai gļotādas, ko izraisa sīka asiņošana) vai pie hematomas veidošanās (lokāls pietūkums, kas piepildīts ar asinīm asins pļūsuma dēļ) kuģis).

Dzimumlocekļa gredzenī nenodrošina aizsardzību pret grūtniecību vai seksuāli infekcijas infekcijas slimības.

Ja jums ir kādi veselības jautājumi vai sūdzības, pirms šī produkta lietošanas nevilcinieties konsultēties ar savu ārstu.

## **UZLĀDE / ROTAĻLIETAS UN TĀLVADĪBAS PULS BATERIJAS**

Pirms uzlādes ierīces pirmās uzlādēšanas reizes pārbaudiet vietējā sprieguma līmeni, jo tas nedrīkst pārsniegt uz uzlādes ierīces norādīto maksimālo tīkla sprieguma līmeni.

Drošības nolūkā ierīcei drīkst pievadīt tikai īpaši zemu spriegumu, kas atbilst uz ierīces norādītajam spriegumam.

Nelietojiet un netīriet izstrādājumu, kamēr akumulators tiek uzlādēts.

Nekad neiegremdējiet uzlādes ierīci vai uzlādes vadu ūdenī vai citā šķidrumā.

Ierīcē ir baterijas, kas nav nomaināmas.

Ierīcei ir uzlādējams litija jonu akumulators.

Pēc katra uzlādes procesa atvienojiet lādēšanas kabeli no ķēdes.

Neizjauciet, nesītiat, nepārveidojiet,

nenometiet, nemetiet vai kā citādi neradiet liekus satricinājumus baterijām.

Nelādējiet neuzlādējamas baterijas.

Nelieciet baterijas mute. Ja tās tiek norītas, nekavējoties sazinieties ar vietējo ārstu.

Izmantojiet tikai CR2032 bateriju.

Neizmantojiet baterijas un neuzlādējiet atkārtoti uzlādējamas baterijas, kurām konstatēta noplūde, krāsas maiņa, rūsa, deformācija, aromāta izdalīšanās vai kādas citas neatbilstošas īpašības.

## **LAI NODROŠINĀTU OPTIMĀLU PRECES LIETOŠANU, IEVĒROJIET ŠĀDUS NORĀDĪJUMUS:**

Lai garantētu ilgu akumulatora kalpošanas laiku, regulāri uzlādējiet ierīci, pat ja tā netiek lietota.

Uzglabājiet drošā, sausā vietā, kas nav pakļauta tiešu saules staru iedarbībai.

Lai izvairītos no bojājumiem, nelietojiet lubrikantus, gelus un masāžas eļļas un silikona vai spirta bāzes, un kuru ražošanā ir izmantotas smaržvielas.

## **МК**

### **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Се продава само како производ за широка потрошувачка. Не е соодветен за медицински цели. Ако сте под лекарски надзор и/или имате заболување што бара употреба на медицинско помагало, ве молиме посветувајте се со својот лекар пред да го користите производот. Ако почувствувате иритација на кожата, болка или непријатност, веднаш престанете да го користите производот и консултирајте се со својот лекар.

Ова помагало може да го користат само возрастни лица и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, недоволно искусни или обучени лица, доколку се под надзор или им се дадат инструкции за користење на уредот на безбеден начин и им се објаснат можните опасности поврзани со користењето на помагалото. Децата не смеат да си играат со помагалото. Децата не смеат да го чистат и да го одржуваат помагалото. Да не се користи на отечени или воспалени делови од кожата.

Отстранете ги пирсите и накитот во пределот на гениталиите пред употреба.

Чувајте го производот подалеку од деца.

Секогаш чистете го производот пред и по употреба според инструкциите во упатството за употреба.

Редовно проверувајте дали полначот и играчката се оштетени и не го користете уредот ако е оштетен некој негов елемент.

За да се избегне оштетување на производот, не смее да се изложуваат производот и батеријата на температура повисока од 45°C, да се расклопуваат или да се оштетува нивната механика или електрика.

Магнетните полиња можат да влијаат на механичките и електронските компоненти, како што се пејсмејкерите. Не користете го уредот директно преку пејсмејкерот. За повеќе информации, контактирајте го вашиот лекар. Не носете картички со магнетни ленти (на пример, кредитни картички) во близина на уредот, бидејќи тие можат да бидат оштетени од магнетите на производот.

Помагалото треба да се користи само за намената што му е определена. Производот не е наменет за анална употреба. Не користете го анално!

Користењето на исти секс-играчки заедно со други лица може да доведе до сексуално преносливи заболувања. Немојте да ги користите секс-играчките со други корисници освен со партнерот. Ако е потребно, почитувајте ги заштитните мерки со партнерот. Не користете ја играчката ако забележите пукнатини или знаци на уништување на амбалажата.

Ако ви се чини дека играчката не функционира нормално, исклучете ја и обратете се за помош на одделот „Поддршка“ на нашата веб-локација.

Не користете го помагалото ако некоја од компонентите е оштетена.

Ограничете ја употребата на прстени на penisот на максимум 30 минути по употреба. Продолжената употреба на производот (т.е. без отстранување) може да доведе до трајна повреда на penisот. Почекајте 60 минути помеѓу секоја употреба.

Не заспивајте додека носите прстен на penisот, бидејќи продолжената употреба може трајно да ги повреди penisот, скротумот и / или тестисите.

Не се препорачува носење на производот

додека вежбате. Ако го сторите тоа, веднаш запрете ако имате каква било болка или непријатност.

Не носете го производот за време на спортски влијанија.

Не носете го производот додека се полни бидејќи може да се прегрее и негативно да влијае на тестисите и спермата. Може дури и да се појават повреди.

Бидете внимателни ако имате намера да користите повеќе производи истовремено.

Отстранете го производот веднаш ако почувствувате дека производот се прегрее.

Погрешно користење на penis прстен може да предизвика модринки, болни повреди или трајно оштетување на penisот, скротумот и / или тестисите.

Престанете да го користите ако на гениталиите имате студ или ако имате непријатност во penisот, како што се иритација, оток, болка, промена на бојата или губење на чувствителност. Контактирајте го вашиот лекар ако непријатноста не исчезне по отстранувањето на прстенот.

Не користете прстени на penisот под дејство на алкохол или дрога бидејќи тоа ќе го наруши проценката на корисникот и тоа Може да го зголеми ризикот од повреда.

Не користете прстени на penisот ако имате чувство на болка. Областа на вашиот penis е намалена бидејќи тоа е вашата можност да бидете можни. Откривањето на повредата може да влијае.

Консултирајте се со вашиот лекар пред употреба, ако сте под еден страдаат од следниве болести: нарушување на крварењето, периферни Васкуларни заболувања, дијабетес или нервни заболувања. Примени го Не вклучувајте го вибрирачкиот прстен додека не се консултирате со вашиот лекар.

Ако имате симптоми на ерекциона дисфункција, т.е. X. не може Дали се обидуваат да постигнете ерекција доволна за сексуален однос, консултирајте се со вашиот лекар пред да го користите овој производ за да избегнете потенцијално штетно одложување на дијагностицирање на која било од најчестите причини за овој проблем, како што се: Б. дијабетес, мултиплекс склероза, цирроза на црниот дроб, хронична бубрежна слабост или алкохолизам.

Употребата на прстени на penisот може

да спречи постојни поплаки како што се Б. Пејронијева болест (формирање на стврднато ткиво во penisot, предизвикувајќи болка, виткање и искривување, обично за време на ерекцијата), приапизам (постојана, обично болна ерекција на penisot како резултат на болеста, а не од сексуално возбудавање) и стеснување на уретрата (стврднати ткива кои ја стеснуваат уретрата и го отежнуваат мокрењето).

Производот може да има модринки или да лукне крвни садови во penisot или Скротум, кој може да доведе до петехии (мали, виолетови дамки на површината на телото, на пр. На кожата или мукозната мембрана, предизвикани од мало крварење) или до формирање на хематом (локализиран оток исполнет со крв поради пукнатата крв сад).

Пенисните прстени не обезбедуваат заштита од бременост или сексуално заразни заразни болести.

Ако имате какви било здравствени прашања или поплаки, не двоумете се да се консултирате со вашиот лекар пред да го користите овој производ.

## **ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА НА ИГРАЧКАТА И ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ**

Пред првото полнење на помагалото, проверете колкав е напонот на струјата во земјата во којашто се наоѓате, бидејќи тој не треба да го надминува максималниот напон наведен на уредот за полнење.

Помагалото мора да се испорачува само со безбеден многу низок напон што одговара на ознаката што е поставена на него.

Не користете или чистете го производот додека батеријата се полни.

Никогаш не потопувајте го уредот за полнење или кабелот за полнење во вода или други течности.

Ова помагало содржи батерии што не се заменуваат.

Овој производ содржи литиум-јонска батерија што може да се полни.

По секој процес на полнење, исклучете го кабелот за полнење од колото.

Помагалото не смее да расклопува, дупчи, видеоизменува, да паѓа, да се фрла или да се предизвика друг тип на непотребни удари на батериите.

Не полнете ги батериите што не може да се полнат.

Не ставајте ги батериите во уста. Ако се проголта, веднаш обратете се кај лекар во местото во кое живеете.

Користете само CR2032 батерија.

Не користете батерии или не полнете батерии што може да се полнат, а за кои се чини дека протекуваат, се обезбоени, 'рѓосани, деформирани, испуштаат непријатен мирис или се абнормални на кој било друг начин.

## **ВЕ МОЛИМЕ СЛЕДЕТЕ ГИ СЛЕДНИТЕ НАСОКИ ЗА ОПТИМАЛНА УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ:**

Ве молиме полнете го уредот редовно, дури и ако не се користи, за да се обезбеди долг животен век на батеријата.

Да се чува на безбедно, суво место без изложеност на директна сончева светлина.

Препорачуваме да користите лубрикант на основа на вода. Не користете парфимирани, силиконски или алкохолни лубриканти, гелови и масла за масирање, за да избегнете оштетување на уредот.

## **NL**

### **WAARSCHUWING**

Alleen verkocht als nieuw product. Niet geschikt voor medische doeleinden. Als u onder de zorg van een arts staat of een aandoening heeft waarvoor u een medisch hulpmiddel nodig heeft, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als u huidirritaties, pijn of ongemak ervaart en raadpleeg direct uw arts.

Dit apparaat mag enkel door volwassenen worden gebruikt, en door mensen met een fysieke, sensorische of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze begeleiding of instructies krijgen met betrekking tot veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke risico's ervan begrijpen.

Dit apparaat is geen speelgoed voor kinderen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.

Gebruik het apparaat niet op gezwollen of ontstoken delen van de huid.

Verwijder piercings en sieraden in het genitale

gebied voor gebruik.

Houd het product uit de buurt van kinderen.

Reinig het product altijd voor en na het gebruik volgens de instructies die in de handleiding vermeld staan.

Controleer het product en de oplader regelmatig op schade en gebruik het apparaat niet als het blijkt dat onderdelen beschadigd zijn.

Om schade aan het product te voorkomen, mogen het product en de batterij niet worden blootgesteld aan temperaturen boven de 45°C, mogen niet worden gedemonteerd en en mogen mechanisch of elektrisch niet beschadigd worden.

Magnetische velden kunnen mechanische en elektronische componenten zoals pacemakers beïnvloeden. Gebruik het apparaat niet direct boven de pacemaker. Neem voor meer informatie contact op met uw arts. Breng geen kaarten met magnetische strepen (bijv. Creditcards) in de buurt van het apparaat, aangezien deze kunnen worden beschadigd door de magneten op het product.

Gebruik het product alleen waarvoor het bestemd is. Dit product is niet ontworpen voor anaal gebruik. Niet anaal gebruiken!

Het delen van seksspeeltjes kan geslachtsziekten overdragen.

Deel je sekspeeltje met niemand anders dan met je partner.

Gebruik zo nodig met je partner beschermende middelen.

Gebruik het speeltje niet als je barstjes of andere beschadigingen in het buitenste materiaal ontdekt.

Als uw speelgoed abnormaal lijkt te werken, schakel het apparaat dan uit en raadpleeg de hulp afdeling op onze website.

Gebruik het apparaat niet als een van de onderdelen beschadigd is.

Beperk het gebruik van penisringen tot maximaal 30 minuten per gebruik. Langdurig gebruik van het product (d.w.z. zonder verwijdering) kan leiden tot blijvende schade aan de penis. Wacht 60 minuten tussen elk gebruik.

Val niet in slaap terwijl u een penisring draagt, aangezien langdurig gebruik de penis, het scrotum en / of testikels permanent kan beschadigen.

Het wordt niet aanbevolen om het product

tijdens het sporten te dragen. Als u dat toch doet, stop dan onmiddellijk als u pijn of ongemak ervaart.

Draag het product niet tijdens zware sporten.

Draag het product niet terwijl het wordt opgeladen, omdat het oververhit kan raken en een negatieve invloed kan hebben op de testikels en het sperma. Er kunnen zelfs verwondingen optreden.

Wees voorzichtig als u van plan bent om meerdere producten tegelijk te gebruiken.

Verwijder het product onmiddellijk als u voelt dat het product oververhit raakt.

Verkeerd gebruik van een penisring kan blauwe plekken, pijnlijke letsel of blijvende schade aan de penis, het scrotum en/of de testes veroorzaken.

Stop met het gebruik als genitaliën koud aanvoelen of als je last hebt van je penis zoals irritatie, zwelling, pijn, verkleuring of minder gevoel.

Raadpleeg de huisarts als dit niet weggaat nadat de ring is verwijderd.

Gebruik geen vibrerende penisringen als je onder invloed van alcohol of drugs bent, want dit kan het beoordelingsvermogen van de gebruiker nadelig beïnvloeden en de kans op letsel verhogen.

Gebruik geen penisringen als je een verminderde gevoeligheid in het gebied rondom de penis hebt, omdat je dan letsel mogelijk minder goed kunt waarnemen.

Raadpleeg je huisarts als je een van de volgende aandoeningen hebt:

een bloedstollingsziekte, perifere vasculaire ziekte, suikerziekte of een zenuwaandoening. Gebruik de vibrerende ring niet voordat je je huisarts om advies hebt gevraagd.

Als je symptomen hebt van een erectiele disfunctie d.w.z je geen erectie kunt krijgen die genoeg is om geslachtsgemeenschap te hebben, moet je voordat je het apparaat gebruikt je huisarts raadplegen om het nadeel te voorkomen van een late diagnose van een van de meest voorkomende oorzaken van deze aandoening zoals suikerziekte, multiple sclerose, levercirrose, chronisch nierfalen of alcoholisme.

Het gebruik van penisringen kan al bestaande medische aandoeningen verergeren, zoals de Ziekte van Peyronie (de vorming van hard

weefsel in de penis dat pijn, een kromming, en vervorming veroorzaakt meestal tijdens een erectie); priapisme (langdurige pijnlijke erectie als gevolg van een ziekte en niet door seksuele opwinding); vernauwing van de urinebuis (een gedeelte met verhard weefsel dat de urinebuis vernauwt waardoor het soms moeilijk is om te urineren).

Het apparaat kan bloeduitstortingen of gescheurde bloedvaten in de penis of het scrotum veroorzaken die petechiën (paarse plekjes aan de oppervlakte van het lichaam zoals de huid of een slijmvlies als gevolg van een korte bloeding) of de vorming van een hematoom (plaatselijke met bloed gevulde zwelling als gevolg van een breuk in een bloedvat) tot gevolg hebben.

Penisingen voorkomen geen zwangerschap of seksueel overdraagbare ziekten.

Wees niet te verlegen om voorafgaand aan het gebruik van dit apparaat en dokter te raadplegen, als je vragen hebt over je gezondheid.

## **OPLADEN / BATTERIJ VAN SPEELTJE EN AFSTANDSBEDIENING**

Controleer voordat je het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken de lokale netspanning. Deze mag niet hoger zijn dan de maximale netspanning die staat aangegeven op de oplader.

De voeding voor het apparaat moet extra lage veiligheids spanning zijn die overeenkomt met de gegevens op het apparaat.

Gebruik of reinig het product niet terwijl de batterij wordt opgeladen.

Het apparaat of de laadkabel tijdens het opladen nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

Het apparaat bevat een accu die niet vervangen kan worden.

Dit product bevat een oplaadbare lithium-ion accu.

Koppel de laadkabel na elk laadproces los van het circuit.

De accu niet demonteren, doorprikken, aanpassen, laten vallen, gooien, of op een andere manier onnodig stoten.

Niet-oplaadbare batterijen niet opladen.

Stop geen batterijen in je mond.

Neem bij doorslikken direct contact op met

je lokale arts.

Gebruik uitsluitend een CR2032 accu.

Gebruik geen batterijen die lekken, verkleurd, roestig of vervormd zijn, een geur afgeven of op een andere manier abnormaal zijn.

## **VOLG VOOR OPTIMAAL GEBRUIK VAN HET PRODUCT DE VOLGENDE RICHTLIJNEN:**

Om een lange levensduur van de batterij te garanderen, laad het apparaat regelmatig op, ook als het niet gebruikt wordt.

Bewaar het product op een veilige, droge plaats en vermijd direct zonlicht.

We raden het aan om een glijmiddel op waterbasis te gebruiken. Gebruik geen geparfumeerde glijmiddelen, gels of massageoliën op basis van siliconen of alcohol, om schade aan het speelgoed te voorkomen.

## **NO**

### **ADVARSSEL**

Selges kun som et nyhetsprodukt. Passer ikke til medisinske formål. Dersom du er under legebehandling og/eller har en tilstand som krever bruk av medisinsk utstyr må du spørre legen din før bruk av dette produktet. Stopp bruken av produktet øyeblikkelig, dersom du får irritasjon i huden, smerte eller ubehag og kontakt legen din.

Dette apparatet skal bare brukes av voksne. Personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller har manglende erfaring og kunnskap, kun hvis de har tilsyn eller fått instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og har forstått farene som kan oppstå. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn. Det skal ikke brukes på hovne eller betente områder i huden.

Fjern piercinger og smykker i kjønnsområdet før bruk.

Produktet må oppbevares utilgjengelig for barn. Produktet må alltid rengjøres før og etter bruk i henhold til instruksene i håndboken.

Laderen og leken må kontrolleres regelmessig for skade og enheten må ikke brukes, dersom komponenter er skadet.



For å unngå skader på produktet må produktet og batteriet ikke utsettes for temperaturer over 45 °C, demonteres eller skades mekanisk eller elektrisk.

Magnetfelt kan påvirke mekaniske og elektroniske komponenter som pacemakere. Ikke bruk enheten direkte over pacemakeren. Kontakt legen din for mer informasjon. Ikke ta kort med magnetstriper (f.eks. Kredittkort) i nærheten av enheten, da de kan bli skadet av produktets magneter.

Produktet skal kun brukes til det tiltenkte formålet. Dette produktet er ikke laget for anal bruk. Skal ikke brukes analt!

Deling av sexleketøy kan overføre seksuelle sykdommer. Ikke del sexleketøyene dine med andre brukere, kun med partneren din. Hvis nødvendig, bruk beskyttende midler sammen med partneren din.

Ikke bruk leketøyets hvis du oppdager sprekker eller ødeleggelse på materialet.

Dersom leken har en unormal funksjon, slå den av og les delen om hjelp på vårt nettsted.

Ikke bruk enheten hvis en av komponentene er skadet.

Begrens bruken av penisringer til maksimalt 30 minutter per bruk. Langvarig bruk av produktet (dvs. uten fjerning) kan føre til permanent skade på penis. Vent 60 minutter mellom hver bruk.

Ikke sovner mens du har på deg en penisring, ettersom langvarig bruk kan skade penis, pungen og / eller testiklene permanent.

Det anbefales ikke å bruke produktet mens du trener. Hvis du gjør det, må du stoppe umiddelbart hvis du opplever smerte eller ubehag.

Ikke bruk produktet under sport med stor innvirkning.

Ikke bruk produktet mens det lades, da det kan bli overopphetet og påvirke testiklene og sædcellene negativt. Skader kan til og med oppstå.

Vær forsiktig hvis du har tenkt å bruke flere produkter samtidig.

Fjern produktet umiddelbart hvis du føler at produktet blir overopphetet.

Feil bruk av en penisring kan forårsake blåmerker, smertefulle skader eller permanent skade på penis, Pungen og / eller testiklene.

Avbryt bruken hvis kjønnsorganene dine føles kalde eller hvis du opplever ubehag i penis som

irritasjon, hevelse, smerte, misfarging eller tap av følelse. Kontakt legen din dersom ubehaget ikke forsvinner etter at du har fjernet ringen.

Ikke bruk penisringer under påvirkning av alkohol eller narkotika, da dette vil forringe brukerens skjønn og det kan øke risikoen for skade.

Ikke bruk penisringer hvis du føler deg smertefull Området av penis er redusert, da dette er din evne til å være mulig Å oppdage skade kan påvirke.

Rådfør deg med legen din før bruk hvis du lider av en av følgende sykdommer: blødningsforstyrrelse, perifer vaskulær sykdom, diabetes eller nervesykdom. Ikke bruk vibrasjonsringen før du har konsultert legen din.

Hvis du har symptomer på erektil dysfunksjon, i. H. ikke er i stand til å oppnå ereksjon som er tilstrekkelig for samleie, kontakt legen din før du bruker dette produktet for å unngå en potensielt skadelig forsinkelse i diagnosen noen av de vanligste årsakene til dette problemet, for eksempel: B. diabetes, multippel sklerose, le- vercirrhose, kronisk nyresvikt eller alkoholisme.

Bruk av penisringer kan forhindre eksisterende klager som f.eks B. Peyronies sykdom (dannelse av herdet vev i penis, forårsaker smerte, bøyning og krumning, vanligvis under ereksjon), priapisme (vedvarende, vanligvis smertefull ereksjon av penis som et resultat av sykdommen, ikke fra seksuell opphisselse) og urinrørstrængning (herdet vev som smalner urinrøret og gjør det vanskelig å urinere).

Produktet kan blåmerke eller sprekke blodkar i penis eller pungen, noe som resulterer i petechiae (små, lilla prikker på overflaten av kroppen, f.eks. På huden eller slimhinnen forårsaket av liten blødning) eller i dannelsen av et hematom ( lokalisert med blodfylt hevelse på grunn av et brutt blodkar).

Penisringer beskytter ikke mot graviditet eller seksuelt overførbare infeksjoner.

Hvis du har helse spørsmål eller klager, ikke nøl med å konsultere legen din før du bruker dette produktet.

## LADING AV BATTERI TIL LEKE OG FJERNING AV DETTE

Før første gangs bruk av ladeenheten må du kontrollere det lokale spenningsnivået siden den lokale nettspenningen ikke kan overstige den maksimale nettspenningen som er oppgitt

på ladeenheden.

Apparatet må kun leveres med ekstra lav spenning som tilsvarer det som er merket på apparatet.

Ikke bruk eller rengjør produktet mens batteriet lades.

Senk aldri ladeenheden eller ladekabelen i vann eller andre væsker.

Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan byttes.

Dette produktet inneholder et oppladbart Li-ion-batteri.

Koble ladekabelen fra kretsen etter hver ladeopprosess.

Ikke demonter, punkter, modifiser, slipp, kast, eller forårsak andre unødvendige støt på batteriene.

Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades.

Ikke legg batterier i munnen. Ved svelging, kontakt lege øyeblikkelig.

Bruk bare CR2032 batteri.

Ikke bruk batterier, eller lad oppladbare batterier som ser ut til å lekke, er misfarget, rustne, deformerte, avgir lukt eller på annen måte er unormale.

## **FØLG FØLGENDE RETNINGSLINJER FOR OPTIMAL BRUK AV PRODUKTET:**

For å sikre lang levetid for batteriet må enheten lades regelmessig, selv om den ikke brukes.

Oppbevares på et sikkert, tørt sted uten eksponering for direkte sollys.

Vi anbefaler å bruke et vannbasert glidemiddel med leken din. Ikke bruk glidemiddel, geleer eller massasjeoljer som er basert på silikon eller alkohol for å unngå skade.

## **PL**

### **OSTRZEŻENIE**

Produkt sprzedawany wyłącznie do celów rozrywkowych. Nieodpowiedni do użytku medycznego. Jeśli jesteś pod opieką lekarską lub Twój stan wymaga korzystania z jakiegokolwiek sprzętu medycznego, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem. Natychmiast zaprzestań korzystania z produktu w przypadku wystąpienia podrażnień skóry, bólu lub uczucia dyskomfortu i skonsultuj się z lekarzem.

Z urządzenia mogą korzystać wyłącznie osoby dorosłe, a także osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy i doświadczenia, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją ewentualne ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być dokonywane przez dzieci. Nie stosować na spuchnięte ani zaognione obszary skóry.

Przed użyciem zdejmij kolczyki i biżuterię z okolic narządów płciowych.

Trzymaj produkt z dala od dzieci.

Przed użyciem i po użyciu produktu należy zawsze go wyczyścić zgodnie z instrukcją.

Należy regularnie sprawdzać ładowarkę i zabawkę pod kątem uszkodzeń i nie korzystać z urządzenia, jeśli jakiegokolwiek elementy uległy uszkodzeniu.

Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy wystawiać go na działanie temperatur powyżej 45°C, demontować ani narażać na uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne.

Pola magnetyczne mogą wpływać na elementy mechaniczne i elektroniczne, takie jak rozruszniki serca. Nie używaj urządzenia bezpośrednio nad rozrusznikiem serca. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lekarzem. Nie należy zbliżać do urządzenia kart z paskiem magnetycznym (np. Karty kredytowej), ponieważ mogą one zostać uszkodzone przez magnesy na produkcie.

Produkt może być używany tylko zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania analnego. Nie stosować analnie!

Współdzielenie zabawek seksualnych może prowadzić do transmisji chorób przenoszonych drogą płciową. Nie należy współdzielić zabawek seksualnych z żadną osobą z wyjątkiem partnera/partnerki. Jeśli to konieczne, należy stosować z partnerem/partnerką środki ochronne.

Nie używać zabawki w przypadku wykrycia pęknięć lub oznak uszkodzenia powłoki.

Jeśli zabawka wydaje się działać nieprawidłowo, należy ją wyłączyć i skonsultować się z sekcją wsparcia na naszej stronie internetowej.

Nie używać produktu, jeśli jeden z elementów jest uszkodzony.