深圳市布宜诺科技有限公司
Shenzhen Bueno Technology co.,LTD

LB-E10	
说明书	规格：90×100mm(12折页) 用料：128g双铜纸 印刷工艺： 四色印刷 C10 M0 Y0 K100 K90 K70

版本	更改内容	日期
V01		2021.08.27

LavaBeans

WELCOME GUIDE

True Wireless Earbuds LB-E10

What's in the Box

1 Charging Case
Ladeetui
Étui de recharge
Caja de carga
Custodia di Ricarica

2 Earbuds (L/R)
Kopfhörer (L/R)
Écouteurs (G/D)
Auriculares (L/R)
Auricolari (L/R)

3 Earbuds Tips (S/M/L)
Kopfhörer Ohrstöpsel (S/M/L)
Embouts d'écouteurs (S/M/L)
Puntas para Auriculares (S/M/L)
Gommini (S/M/L)

4 USB Type-C Cable
USB-Typ-C-Kabel
Câble de type-C
Cable de USB-C
Cavo USB Tipo-C

5 WELCOME GUIDE
Bedienungsanleitung
Guide d'utilisation
Guía de Bienvenida
Istruzioni d'uso

Product Overview

1 Power Indicator for the Charging Case
Ladestationsanzeige für Ladeetui
Indicateur d'alimentation du boîtier de recharge
Indicador de energía para la caja de carga
Indicatore del LED di Ricarica della custodia di Ricarica

2 Power Indicator for the Earbuds
Ladestationsanzeige für Kopfhörer
Indicateur d'alimentation des oreillettes
Indicador de energía para los auriculares
Indicatore del LED di Ricarica delle Auricolari

3 USB-C Charging Port
USB-C-Ladeanschluss
Port de chargement USB-C
Puerto de carga de USB-C
Porta di Ricarica USB-C

4 LED Indicator
LED-Anzeige
Indicateur LED
Indicador LED
Indicatore LED

5 Multi-Function Touch Panel
Multifunktion-Touchpanel
Écran tactile multifonctions
Panel Táctil de Múltiples Funciones
Pannello Touch Multifunzione

6 Pairing Button
Pairing-Taste
Bouton de jumelage
Botón de emparejamiento
Pulsante di Accoppiamento

7 Earbuds
Kopfhörer
Écouteurs
Auriculares
Auricolari

Quick Start

Choose the earbuds tips that fit your ears best when using for the first time.

Specifications

Model	LB-E10
Size	55 × 50 mm
Rated output power	5 mW @ 1% THD
Battery Capacitific	3.7V / 60mAh (earbuds) 3.7V / 500mAh (charging case)
Charging Time	1.5H-2.0h (earbuds) / 1.5h (charging case)
Play Time (Volume by volume level and content)	7hours (Totally 35 hours with the charging case)
Bluetooth Version	Bluetooth V5.0
Frequency Response	20Hz-20KHz
Bluetooth Range	Within 10M (33 ft) ≤ 20M ~ 65 ft.

Charging

1. Put the earbuds back to the charging case.
2. Close the provided USB-C cable to fuel the charging case.

LED Behavior (Earbuds)

Low Battery	Red light flashes every 5 second
Charging	Steady red
Fully Charged	Steady red, then light out and then off

Power Indicator (Charging case)

Charging	Display current power percentage. Flashes red light with 8 sec.
Fully Charged	a solid 100 will flash for 5s and then off.

Power On/Off

Open the charging case and take out the earbuds, and the earbuds will automatically power on.

Place the earbuds back into the charging case, and the earbuds will automatically power off.

On	Steady blue for 1 second	
Off	Steady red for 1 second	

Note: To manually power on, press and hold the multi-function touch panel on either side for 3 seconds.
To manually power off, press and hold the multi-function touch panel on either side of earbuds for 5 seconds.

LED Behavior (Earbuds)

Pairing

1. Take earbuds out of the charging case (in pairing mode).
2. Turn on the Bluetooth in your device settings.
3. Select "LavaBeans E10" from the Bluetooth options.
4. Listen to pair and enjoy your star!

LED Behavior (Earbuds)

Bluetooth pairing	Blue and red signs blink alternately
Bluetooth connected	Steady red and blue for 1 second, and then off

Note: Each time you take your earbuds out of the charging case, they will automatically reconnect to your last paired device (about 20s).

Touch Controls

Play/Pause	Tap twice	Press (R1)
Next track	Tap twice (R)	Tap twice (R)
Previous track	Tap twice (L)	Tap twice (L)
Volume up	Press and hold (R)	Press and hold (R)
Volume down	Press and hold (L)	Press and hold (L)
Activate Siri or other voice assistant	Press twice (R1)	Press twice (R1)
Answer / End a call	Press (R1) / while called	Press (R1) / while called
Reject a call	Press for 2s (R1)	Press for 2s (R1)

Reset

Reset the earbuds if they cannot connect with each other properly, cannot connect with your device properly, or if you want to pair with another devices.

1. Take the earbuds out of the charging case.
2. Open the Bluetooth on your device and find the LE3 lights are flashing blue and red alternately.
3. Forget the earbuds on your device and cancel the pairing with the earbuds on your Bluetooth.
4. Place the earbuds back to the charging case and hold the multi-function touch panel on both earbuds for 10 seconds (or 15 seconds if not, do it manually), you can pair them with your device again.

Warranty

Thank you for purchasing LavaBeans® LE10 Bluetooth Earbuds. We are always committed to providing customers with the best quality products and services. LavaBeans promises:

① 30-day Money Back Guarantee
② 18-month Product Warranty
③ Lifetime technical support

If for any reason you are not fully satisfied, please contact us with the order number at **support@lavabeans.shop** and you may get timely assistance, replacement or refund. We are always here to help.

Schnellstart

Wählen Sie die richtigen Kopfhörer-Ohrstöpsel für Ihre Kopfhörer, wenn Sie sie zum ersten Mal benutzen.

Aufladen

1. Legen Sie die Kopfhörer zurück in die Ladebox.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel, um die Ladebox zu laden.

Status der LED-Anzeige (Kopfhörer)

Niedriger Batteriestand	Rotes Licht blinkt alle 5 Sekunden
Aufladen	Rotes Licht leuchtet stetig
vollständig aufgeladen	Rotes Licht erlischt, sobald Ladegerätes und Ohrer entfernt

Status der LED-Anzeige (Ladebox)

Aufladen	Anzeige der aktuellen Leistung in Prozent. Die Rote Ruhlmäßige blinkt 8sec.
Vollständig aufgeladen	Die 100er blinken 5sekunden und dann aus.

Schnellstart

Wählen Sie die richtigen Kopfhörer-Ohrstöpsel für Ihre Kopfhörer, wenn Sie sie zum ersten Mal benutzen.

Hinweis: Um die Kopfhörer manuell einzuschalten, halten Sie das Kopfhörer-Touchpanel an einem der beiden Ohrhörer für 3 Sekunden lang gedrückt.
Um die Kopfhörer manuell auszuschalten, halten Sie das Kopfhörer-Touchpanel an einem der beiden Ohrhörer 5 Sekunden lang gedrückt.

LED-Verhalten (Ohrhörer)

Ein	Leuchtet blau für 1 Sekunde
Aus	Leuchtet rot für 1 Sekunde

Status der LED-Anzeige (Kopfhörer)

Niedriger Batteriestand	Rotes Licht blinkt alle 5 Sekunden
Aufladen	Rotes Licht leuchtet stetig
vollständig aufgeladen	Rotes Licht erlischt, sobald Ladegerätes und Ohrer entfernt

Status der LED-Anzeige (Ladebox)

Aufladen	Anzeige der aktuellen Leistung in Prozent. Die Rote Ruhlmäßige blinkt 8sec.
Vollständig aufgeladen	Die 100er blinken 5sekunden und dann aus.

Kopplung

1. Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladebox (im Kopplungsmodus zu gehenwerd).
2. Aktivieren Sie Bluetooth in den Einstellungen Ihres Geräts.
3. Wählen Sie "LavaBeans E10" aus den Bluetooth-Optionen aus.
4. Anschließen und genießen Sie Ihren Star!

Status der LED-Anzeige (Kopfhörer)

Bluetooth-Kopplung läuft	Blaue und rote Lichter blinken abwechselnd
Bluetooth erfolgreich verbunden	Blaue und rote Lichter leuchten für 1 Sekunde und erlöschen dann.

Hinweis: Wenn Sie die Kopfhörer jedes Mal aus der Ladebox nehmen, verbinden sie sich automatisch wieder mit dem zuletzt gekoppelten Gerät (ca.20s).

Touch-Steuerung

Wiedergabe/Anhalten	Tippen zweimal (R)	Drücken (R1)
Nächster Titel	Tippen zweimal (R)	(R) zweimal antippen
Vorheriger Titel	Tippen zweimal (L)	(L) zweimal antippen
Lautstärke +	Halten Sie (R) gedrückt	(R) drücken und halten
Lautstärke -	Halten Sie (L) gedrückt	(L) drücken und halten
Sie oder andere Sprachassistenten aktivieren	Tippen zweimal (R1)	(R1) 2x drücken
Anruf annehmen/beenden	Tippen (R1) / während des Anrufs	(R1) Taste angehalten für 2 Sekunden
Anruf ablehnen	Tippen (R1) für 2s	(R1) 2s lang gedrückt halten

Zurücksetzen

Setzen Sie die Kopfhörer zurück, wenn sie sich nicht richtig miteinander oder mit Ihrem Gerät verbinden können, oder wenn Sie sie mit einem anderen Gerät koppeln möchten.

1. Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladebox heraus.
2. Halten Sie das Multifunktion-Touchpanel 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeigen blau und rot blinken.
3. Drücken Sie das Multifunktion-Touchpanel an beiden Kopfhörern 5s, bis die Blauen und roten Lichter erlöschen, dann 10 Sekunden lang.
4. Nachdem eine Zurücksetzen erfolgreich wird die Kopfhörer automatisch aus Ihrer Liste, schalten Sie sie bitte manuell aus, Dann können Sie sie erneut mit Ihrem Gerät koppeln.

Gewährleistung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Bluetooth-Kopfhörer von LavaBeans® LE10 entschieden haben. Wir verpflichten uns stets zu hohen Qualitätsstandards und Dienstleistungen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an **support@lavabeans.shop**

① 30-tägige Geld-zurück-Garantie
② Bruchteilfreiheit: 3-jährige Garantie
③ Lebenslange technische Unterstützung

Falls aus Ihrem Grund nicht zufrieden sind, können Sie uns unter **support@lavabeans.shop** Bestellungsnummer kontaktieren, Ersatz oder Erstattung. Wir versprechen, alles zu tun, um Ihnen Problem 24 Std zu lösen.

GO BOLD! GO BEYOND!

Whatever you need, we're here to help.
support@lavabeans.shop

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FC CE UK CA RoHS WEEE

Made in China

FR

Spécifications

Modèle	LB-E10
Taille	55 × 50 mm
Puissance	5 mW @ 1% THD
Capacité de la batterie	3.7V / 60 mAh (oreillettes) 3.7V / 500 mAh (étui de recharge)
Durée de chargement	1.5H-2.0h (oreillettes) / 1.5h (boîtier de recharge)
Durée de lecture (dépend du niveau de volume et du contenu)	7heures (soit 35 heures avec le boîtier de recharge)
Version Bluetooth	Bluetooth V5.0
Réponse en fréquence	20Hz-20kHz
Portée Bluetooth	≤ 10 µ / 10 ~ 15 m

Démarrage rapide

Choisissez des embouts d'écouteurs qui épousent le mieux vos oreilles pour la première utilisation.

Recharge

1. Range les oreillettes dans le boîtier de recharge.
2. Utilisez le câble USB-C fourni pour le recharger.

Voyant LED (oreillettes)

Batterie faible	Les voyant rouge clignote toutes les 5 secondes
Chargement	Rouge permanent
Charge	Voyant rouge éteint, voyant bleu allumé puis éteint
Chargement terminé	Le bleu ou derniers chiffres clignote
Charge	Tous les chiffres sont le % puissance clignotent pendant 5 secondes puis clignotent.

Marche / Arrêt

Ouvrez le boîtier de recharge et retirez les oreillettes. Celles-ci s'allument automatiquement.

Remettez les deux les boîtier de recharge et elles s'éteindront automatiquement.

Marche	Bleu permanent pendant 1 seconde
Arrêt	Rouge permanent pendant 1 seconde

Voyant LED (oreillettes)

Remarque: Pour allumer l'appareil manuellement, appuyez sur le panneau multifonctions de l'une des oreillettes et maintenez le pendant 3 secondes.
Pour l'éteindre manuellement, appuyez sur le panneau multifonctions des oreillettes et maintenez le enfoncé pendant 5 secondes.

Marche	Bleu permanent pendant 1 seconde
Arrêt	Rouge permanent pendant 1 seconde

Voyant LED (oreillettes)

Appariement

1. Retirez les oreillettes de leur boîtier de recharge (pour entrer en mode de jumelage).
2. Activez le fonction Bluetooth dans les paramètres de votre appareil.
3. Trouvez « LavaBeans E10 » dans les options de l'appareil Bluetooth.
4. Confirmez l'appariement et profitez de votre star!

Voyant LED (oreillettes)

Jumelage Bluetooth	Les voyants bleu et rouge clignotent alternativement
Bluetooth connecté	Les voyants rouge et bleu s'allument 1 seconde, puis s'éteignent

Remarque: À chaque sortie des oreillettes de leur boîtier de recharge, elles se reconnectent automatiquement au dernier appareil jumelé (environ 20 secondes).

Commandes tactiles

Lecture / Pause	Tapez deux fois (G)	Appuyez sur (G1)
Titre suivant	Tapez deux fois (R)	Tapez deux fois (R)
Titre précédent	Tapez deux fois (L)	Tapez deux fois (L)
Augmenter le volume	Appuyez et maintenez (R)	Appuyez et maintenez (R)
Baisser le volume	Appuyez et maintenez (L)	Appuyez et maintenez (L)
Activer Siri ou tout autre assistant vocal	Appuyez 1 fois sur (R1)	Appuyez 1 fois sur (R1)
Répondre/Terminer un appel	Appuyez sur (R1) lors de la réception d'un appel	Appuyez sur (R1) lors de la réception d'un appel
Rejeter un appel	Appuyez sur (R1) pendant 2 secondes	Appuyez sur (R1) pendant 2 secondes

Réinitialiser

Effectuez une réinitialisation des écouteurs en cas d'impossibilité de les connecter correctement ensemble (ou avec votre appareil), ou si vous souhaitez les jumeler avec d'autres appareils.

1. Retirez les écouteurs du boîtier de recharge.
2. Maintenez le panneau tactile multifonction pendant 5 secondes jusqu'à ce que les voyants bleu et rouge clignotent alternativement, puis 10 secondes.
3. Appuyez 5 fois sur le panneau tactile de chaque oreillette jusqu'à ce que les voyants bleu et rouge s'éteignent.
4. Une fois les oreillettes réglées automatiquement (sinon, faites-le manuellement), vous pouvez les ainsi à votre appareil.

Garantie

Merci d'avoir choisi les oreillettes Bluetooth LB-E10 LavaBeans®. À LavaBeans, les matériaux que nous utilisons sont de plus haute qualité, et nos nous assurons nous fournir un suivi continuel.

① Assurance de remboursement de 30 jours
② Garantie produit de 18 mois / Garantie du vendeur
③ Support technique à vie

Quelque soit votre besoin, nous comme le pour vous aider. n'hésitez pas à nous contacter **support@lavabeans.shop**. Nous bénéficierez d'un assistance, d'un remplacement ou d'un remboursement en temps utile. Nous nous greenlisons ce service de qualité.

ES

Especificaciones

Modelo	LB-E10
Entrada	5V ≤ 500 mA
Salida	5 mW @ 1% THD
Capacidad de Batería	3.7V / 60mAh (auriculares) 3.7V / 500mAh (estuche de carga)
Tiempo de carga	1.5-2.0h (auriculares) / 1.5h (caja de carga)
Tiempo de reproducción (varía por el nivel de volumen y el contenido)	7 horas (Totalmente 35 horas con la caja de carga)
Versión de Bluetooth	Bluetooth V5.0
Respuesta en Frecuencia	20Hz-20kHz
Rango de Bluetooth	≤ 10 µ/ 10 ~ 15 m

Inicio Rápido

Elija las puntas de auriculares que se adapten mejor a sus oreijas cuando los utilice por la primera vez.

Cargando

1. Coloque los auriculares en la caja de carga.
2. Utilice el cable USB-C suministrado para alimentar la caja de carga.

Indicador LED (Auriculares)

Batería flaca	Luz roja parpadea cada 5 segundos
Cargando	Luz fija roja
Cargado completamente	Luz roja apagada, luz azul encendida y luego apagada

Puerta de indicador de alimentación (Caja de Carga)

Cargando	Indica el nivel de energía actual. El ahora dígito parpadean
Cargado completamente	Todos los números de energía parpadearán durante 5 segundos y luego se apagarán

Indicador LED (Auriculares)

Emparejamiento Bluetooth	Las luces azul y roja parpadean alternativamente
Bluetooth conectado	Las luces roja y azul fijas durante 1 segundo, y luego apagadas

Nota: Cada vez que saque los auriculares de la caja de carga, se volverán a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado (unos 20 segundos).

Control Tactil

Reproducción / Pause	Tapa dos veces (R)	Presione (R1)
Próxima canción	Tapa dos veces (R)	Tapar dos veces (R)
Anterior canción	Tapa dos veces (L)	Tapar dos veces (L)
Subiendo +	Mantenga presionado (R)	Mantenga presionado (R)
Volumen -	Mantenga presionado (L)	Mantenga presionado (L)
Activar Siri o otro asistente de voz	Presione (R1) 1 vez	Presione (R1) 1 vez
Responder / Terminar una llamada	Presione (R1) / mientras la llamada	Presione (R1) / mientras la llamada
Rechazar una llamada	Mantenga presionado (R1) durante 2 segundos	Mantenga presionado (R1) durante 2 segundos

Nota: Para encendido manualmente, mantenga presionado el panel de múltiples funciones de cualquier de los auriculares durante 3 segundos.
Para apagado manualmente, mantenga presionado el panel de múltiples funciones de cualquier de los auriculares durante 5 segundos.

Emparejamiento

1. Saque los auriculares de la caja de carga (para entrar al modo de emparejamiento)
2. Active el Bluetooth en su dispositivo.
3. Busque "LavaBeans E10" en las opciones de Bluetooth.
4. Conéctese y empiece a disfrutar de su estrella!

Indicador LED (Auriculares)

Emparejamiento Bluetooth	Las luces azul y roja parpadean alternativamente
Bluetooth conectado	Las luces roja y azul fijas durante 1 segundo, y luego apagadas

Nota: Cada vez que saque los auriculares de la caja de carga, se volverán a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado (unos 20 segundos).

Garantía

Gracias por elegir los auriculares Bluetooth LavaBeans® LB-E10. En LavaBeans, sólo utilizamos los materiales más calidad superior, nos comprometemos a mantener.

① Garantía de reembolso de 30 días
② Garantía de 18 meses / Garantía del vendedor
③ Soporte técnico de por vida.

No importa cuándo necesite, estamos disponeb a ayudar, simplemente pongase en contacto con nosotros por **support@lavabeans.shop**. Ofrecerlo aportaría asistencia, reemplazo o reembolso. Prometemos hacer bien los cosas con nuestro servicio de todo concpto.

IT

Specifiche Tecniche

Modello	LB-E10
Ingresso	5V ≤ 500 mA
Uscita	5 mW @ 1% THD
Capacità della Batteria	3.7V/60mAh (auricolari) 3.7V/500mAh (custodia di ricarica)
tempo di ricarica	1.5 ore-2.0 ore (auricolari) 1.5 ore (custodia di ricarica)
Tempo di Riproduzione (varia in base al livello di volume e di contenuto)	7 ore (35 ore con la custodia di ricarica di ricarica)
Versione Bluetooth	Bluetooth V5.0
Risposta in Frequenza	20Hz-20kHz
Raggio d'Azione Bluetooth	≤ 10 µ/dal 10 m

Avvio Rapido

Scegliete le punte che si adattano perfettamente alle orecchie quando vi utilizzano gli auricolari per la prima volta.

In Carica

1. Rimettete gli auricolari nella custodia di ricarica.
2. Ricaricare la custodia di ricarica con il cavo USB-C in dotazione.

Stato della luce LED (Auricolari)

Batteria Scarica	La luce lampeggia una luce rossa ogni 5 secondi
In carica	La luce rimane accesa con luce rossa fissa
Completamente Caricato	La luce ha finito rimane in sospeso. Se spia si accende una luce fissa ma si se spegne.

Indicatore del livello di Carica (Custodia di Ricarica)

In Carica	Mostra l'attuale percentuale di carica. Lampeggia rosso ogni 8sec.
Completamente Carica	Tutti i numeri dell'indo lampeggiano per 5 secondi e poi si spegneranno.

Note Bene: Per accendere manualmente, premete e tenete premuto il pannello multifunzione di uno degli auricolari per 3 secondi.
Per spegnere manualmente, premete e tenete premuto il pannello multifunzione di uno degli auricolari per 5 secondi.

Accoppiamento

1. Estraete gli auricolari dalla custodia di ricarica (per accedere alla modalità di accoppiamento).
2. Attivate il Bluetooth nelle impostazioni del dispositivo.
3. Trovate "LavaBeans E10" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth.
4. Confermate l'accoppiamento e godete la gloria!

Stato della luce LED (Auricolari)

Connessione Bluetooth in corso	La luce blu e rossa lampeggiano alternativamente.
Bluetooth connesso	La luce rossa e blu fisse per 1 secondo, poi si spengono.

Nota Bene: Ogni volta che si estraggono gli auricolari nella custodia di ricarica, sono si riconnetteranno automaticamente all'ultimo dispositivo a cui sono stati connessi (circa 20 secondi).

Comandi tocch

Riproduci/Metterlo in Pausa	Premere (R1)	Premere (R1)
Brano successivo	Tappa due volte (R)	Doppio tap (R)

Note Bene: Per accendere manualmente, premete e tenete premuto il pannello multifunzione di uno degli auricolari per 3 secondi.
Per spegnere manualmente, premete e tenete premuto il pannello multifunzione di uno degli auricolari per 5 secondi.

Brano precedente	Doppio tap (L)
Aumentare il volume	Premere e tenere premuto (R)
Abbassare il volume	Premere e tenere premuto (L)
Attivare Siri o altri assistenti vocali	Premere (R1) 1 volte
Rispondere a/Termina una chiamata	Premere (R1) in caso di chiamata in entrata
Rifiutare una chiamata	Premere e tenere premuto (R1) per 2s

Reset

Resettate gli auricolari se non possono accoppiarsi correttamente tra loro, non possono connettersi correttamente al dispositivo, o se si vuole connettersi a altri dispositivi.

1. Estraete gli auricolari dalla custodia di ricarica.
2. Premete e tenete premuto il pannello multifunzione per 5 secondi fino a quando le spie LED lampeggeranno alternativamente in blu e rosso.
3. Premete il pannello touch 5 volte su entrambi gli auricolari fino a quando le luci blu e rosso si spegnono, poi 10 secondi.
4. Dopo che gli auricolari si spengono automaticamente (in caso contrario, farlo manualmente), si possono connettersi nuovamente al dispositivo.

Garanzia

Grazie per aver scelto auricolari Bluetooth LavaBeans® LB-E10. In LavaBeans utilizziamo solo materiali della qualità più alta e ci impegniamo a fornire.

① Garanzia di rimborso in 30 giorni
② Garanzia di 18 mesi / Garanzia del venditore
③ Supporto tecnico a vita

Indipendentemente da quando ti serve, siamo qui per aiutarti. Non esitare a contattarci **support@lavabeans.shop**. Riceverai assistenza, sostituzione o rimborso in tempo. Promettiamo di risolvere il problema correttamente con il nostro servizio sincero.