版 本	修改内容	修改日期
R01/00		

单张纸(双琴式折叠)

海外电商-品胜-双唛ENC降噪蓝牙游戏耳机Buds Bot(LV09JL)_说明书

材质：105g双铜，双面1C印刷，过水油

展开尺寸：520×70mm，成品尺寸：52×70mm

免密

LITOSSA

Buds Bot（LV09JL）

User Manual
取扱説明書
Manual de istrucciones

EN

Please refer to this user manual carefully to ensure safety and satisfactory using experience,Please keep this manual for later reforence.

Specification

Model	LV09JL
Input	DC 5V⎓500mA
Earphone capacity	40mAh*2
Charging box capacity	400mAh
Rated voltage	3.7V
Frequency range	20Hz~20KHz
Charging time	Approx 1.5h
Battery life	Approx 24h（comes with a charging box）
Game mode	Approx 6h
Battery life (music)	Approx 6.5h（70%Volume）
Connection distance	≤10M
Supported agreement	Headset / Handsfree / A2DP / AVRCP

Data above are from the LITTOSA lab, real parameters may vary.

1

Product diagram



① Multi-function Bottom (MFB)
② Audio out
③ Charging contactor
④ L/R indicator
⑤ Earphone indicator
⑥ Type-c input
⑦ Charging box indicator



2

Earphone user manual

Power on & Connection

Method 1

Power：Open the lid up and earphones will turn on automatically.
Connection: Automatic connection, white and blue light flashes on the main earphone;Once connected, earphones will connected to the latest connected device when being taken out of the charging box；Single earphone will connect with the latest connected device when being taken out of the charging box，If not connected, this earphone will enter matching mode.

Connect to L&R

Open the lid up and earphones will enter matching mode automatically，Search "Buds Bot" on your device and click "Connect"，Once connected, you will hear "Connected"（Supports single earphone connection）

Method 2

When powered-off, press MFB for 3 secs and white indicator on for 2 secs, then the earphones are turned on.
(Power-off: Automatic power-off when put earphones back to the charging box and close up the lid.or press MFB for 5 secs when earphones are power-on)

3

Bottom Operation

- **Take/Reject calls**
  Take calls: Double click MFB on L or R
  Hang up calls: Double click MFB on L or R
  Reject calls: Press MFB for 2 secs on L or R

- **Pause/Play**
  Pause/Play: When audio is playing, double click MFB on L or R to pause or play.
- **Voice Assistant**
  When earphones are powered-on and not in calling mode ,click MFB for 3 times to activate voice assistant on your device (the device should be built with voice assistant)
- **Next song**
  Press MFB on R for 2 secs
- **Last song**
  Press MFB on L for 2 secs



4

Lighting

- **Power-on &Power-off lighting**
  When it' s connected, tab L/R for 4 times to activate lighting, tab 4 times again to stop lighting.
- **Game mode**
  When audio is playing click MFB on R for 3 times to switch to game mode,When the lighting is turned on, blue light flashes gradually.
- **Music mode**
  Click MFB on R for 3 times to switch to music mode,When the lighting is turned on, white light flashes gradually.
- **Recharge the charging box**
  When recharging the charging box, red light flashes gradually,When fully recharged, blue/white light up for 10 secs.
- **Recharge earphones**
  Put earphones back to the charging box and close up the lid.Related indicating lights turn blue and flash gradually .Lights turn off when fully recharged
- **Charging box battery level display**
  Open / close up the lid to show current battery level；
  Battery level (0%~15%) red light flashes quickly for 5 secs
  Battery level (16%~50%) red light on for 5 secs
  Battery level (51%~100%) blue light on for 5 secs

5

Reminder

1.To avoid damage to your hearing, please keep the volume at a normal level. Please avoid listening to the music at high volume for too long, this might damage your hearing.
2.Please do not take calls or use earphones when you need to pay attention (outdoors etc.).
3.Audio and video might be out of sync sometimes.
4.If not frequently using Buds space, please recharge the product at least once a month to ensure better battery life.
5.If your earphones are still connected to your device when it has been put back to the charging box, or it is not being recharged, please clean the contactor.
6.Please ensure the voltage of the charger you use to recharge this product does not exceed 5V/1A, If this product is damaged because of over voltage, it can' t be warranted.

Warning

1.Please store or use this product in normal temperature.
2.Please do not expose this product in rain or humid environment.
3.Please do not throw this product for potential damage.
4.Please do not disassemble or reform this product.
5.This product' s built-in battery cannot be changed. Please do not discard this product, or expose it in fire or extremely high temperature, there are risks.
6.Please discard this product accordingly, follow local laws of discarding batteries. This product cannot be categorized as household waste.

6

JP

安全と法令の操作を確保するために、ご使用前に取扱説明書をよく読んでしてください。この取扱説明書は後日参考になるように大切に保存してください。

製品仕様

型番	LV09JL
充電入力	DC 5V ⎓ 500mA
イヤホン電池容量	40mAh*2
充電ケース電池容量	400mAh
定格電圧	3. 7V
周波数範囲	20Hz~20KHz
充電時間	約1. 5h
再生時間	約24h（充電ケースと合わせて）
ゲームモード	約6h
音楽時間	約6. 5h（ボリューム70%）
通信距離	≤10米
サポートプロトコル	Headset / Handsfree / A2DP / AVRCP

以上のデータは LITTOSA 実験室からの結果なので、実際のパラメータは製品または性可能の原因によって変異があります。

7

部品紹介

① イヤホンマルチファンクションボタン
② マイク
③ 充電ピン
④ L/R LEDランド
⑤ イヤホンLEDランド
⑥ Type-c充電口
⑦ 充電ケースLEDランプ



8

イヤホン機能説明

電源オン&ペアリング

方法1

電源オン：充電ケースを開けて、イヤホンは自動的に電源オンします。
ペアリング：イヤホンは自動的にペアリングを開始し、メインイヤホンの白ランプと主青光が交互に点滅します。イヤホンを電源オンにすると自動的に前回ペアリングされたスマホに接続します片耳を取り出して、間同じ前回ペアリングされたTWSイヤホン使いはスマホに接続します。ペアリングがペイズがない場合、自動的に片耳ペアリングのモードに入ります。

両耳がスマホを接続します

充電ケースの蓋を開けて、イヤホンがペアリング状態になってスマホで"Buds Bot"を検索し、クリックして接続します。スマホの接続が成功すると「ペア済了」という音があります。（片耳の接続が対応できます）

方法2

電源オフの状態で、マルチファンクションボタンを3秒押押して、白ランプが2秒点灯してから電源オンにします。
電源オフ、イヤホンを充電ケースに入れて、充電ケースの蓋を閉じると自動的に電源オフにします。あるいはイヤホンは電源オンの状態で、マルチファンクションボタンを5秒押押すと電源オフにします。

9

ボタン操作

- **電話を受ける/通話を終了する**
  電話を受ける：左/右マルチファンクションボタンをダブルタッチします
  通話を終了する：通話状態で、どちらかのイヤホンマルチファンクションボタンをダブルタッチすると、通話を終了します
  通話を拒否する：着信が来る状態で、どちらかのイヤホンマルチファンクションボタンを2秒長押すと、通話を拒否します

- **一時停止/再生**
  一時停止/再生：音楽再生状態で、左/右マルチファンクションボタンをダブルタッチします
  音楽一時停止或いは音楽再生

- **言語アシスタント**
  可能オンの状態で（接続を繋く）、左マルチファンクションボタンを3回タッチすると言語アシスタント機能を起動します（接続されたスマートデバイスをサポートしています）
- **次の曲**
  右マルチファンクションボタンを2秒長押します
- **前の曲**
  左マルチファンクションボタンを2秒長押します

10

LEDランプ効果のヒント

- **ランプつける、ランプ消すの効果**
  デバイスを接続状態で、左/右イヤホンを4回タッチするとランプ出現を起動します。同じ4回タッチするとランプ消滅をオフにします。
- **ゲームモード**
  音楽の状態で、右イヤホンを3回連続タッチするとゲームモードに入ります,ランプ効果がオンになると、水青色ランプが点滅します。
- **音楽モード**
  ゲームモードの状態で、右イヤホンを3回連続タッチすると音楽モードに入ります,ランプ効果がオンになると、白色ランプが点滅します。
- **充電ケースに充電する**
  ゲームモードの状態で、右イヤホンを3回連続タッチすると音楽モードに入ります,ランプ効果がオンになると、白色ランプが点滅します,フル充電後、水青色ランプは10秒点灯してから消灯します
- **イヤホンに充電する**
  イヤホンを充電ケースに入れて蓋を閉じて、イヤホンの充電ケースランプは赤黄ランプが点滅する状態で、フル充電してから消灯します。
- **充電ケース電量表示**
  充電ケースの蓋を開けて、蓋を閉じて当面の電量を表示する；
  電量（0%~15%）赤ランプが点滅し、5秒してから消灯します
  電量（16%~50%）赤ランプが点灯し、5秒してから消灯します
  電量（51%~100%）水青ランプが点灯し、5秒してから消灯します

11

注意事項

1. 聴力を損なわないように、音量を適度なレベルに抑特して、長時間の高音量で音楽を聴くことを避けてください。これは聴力に永久的な傷害や失聴をもたらす可能性があります。
2. 屋外で操作力が必要な場合は、スマホやイヤホンを使わないでください。
3. ビデオを見るときにイヤホンを使うと、オーディオとビデオが少し同期しない可能性があります。
4. 長時間でイヤホンを使用しない場合は、毎月少なくともイヤホン/充電ケースに1回フル充電してください。製品のバッテリー寿命を延長することができます。
5. イヤホンが充電ケース を入れた後接続解除できないと、充電しない場合、イヤホンの充電ピンの汚れを拭いて、イヤホンの充電ピンの接触が良好であることを確保してください。
6. 充電器の出力電圧と電流は 5V/1A 以下です。充電器の出力電圧と電流が基準値を超えた場合、本製品に関する保証を与え、製品は保証を失います。

警告

1. 本製品は常温環境で保管及び使用してください。
2. 本製品は四季問ったり環境にさらさないでください。
3. 落下による製品の破損を避けるために、投げしないでください。
4. 本製品を分解、修理、改造しないでください。
5. 製品は交換することができないタイプの電池を内蔵して、指手に金でないでください。発熱を引き起こさないように、火や直射日光の当たる場所に置かないでください。
6. 現地の規定に従って電池を処理し、可能な限り電池を回収し、環境を汚染しないように、電池を生活ごみとして処理しないでください。

12

ES

Lea esta guía en detalle para garantizar un funcionamiento seguro y satisfactorio. Por favor, guarde esta guía para futuras referencias.

Parámetros de especificaciòn

Modelo	LV09JL
Entrada de carga	DC 5V⎓500mA
Capacidad de la batería del auricular	40mAh*2
Capacidad de la batería de la caja de carga	400mAh
Tensión nominal	3.7V
Rango de respuesta de frecuencia	20Hz~20KHz
Tiempo de carga	aproximadamente1.5h
Duración de la carga	aproximadamente24h（caja de carga incluido）
Modo de juego	aproximadamente6h
Tiempo de utilizo	aproximadamente6.5h（70% volumìn）
Distancia de comunicación	≤ 10M
Protocolo de apoyo	Headset / Handsfree / A2DP / AVRCP

Los datos anteriores provienen del laboratorio LITTOSA,los parámetros reales pueden variar dependiendo del producto u otros factores.

13

diagrama esquemático del producto

① Botón multifunción para auriculares
② Agujero de salida del auricular
③ Contacto de carga
④ Luz indicadora L/R
⑤ Luz indicadora de auriculares
⑥ Type-C puerto de carga
⑦ Luz indicadora de caja



14

Instrucciones para auriculares

Arranque& Emparejamiento

Métodos 1

Arranque: abrir la tapa de la caja, y los auriculares se encenderón automáticamente.
Emparejamiento: los auriculares comienzan a emparejarse automáticamente, y las luces blancas y azules del auricular principal parpadean alternativamente; Los auriculares se encienden y se conectan automáticamente al teléfono emparejado; Extracción uniauricular y volver a conectar el auricular TWS o el teléfono emparejado,el dispositivo de emparejamiento no relacionado entra automáticamente en el modo de emparejamiento de una sola mitad.

Ambos auriculares se conecte al teléfono

Abra la tapa de la caja de carga y los auriculares se emparejan, Busque el nombre de pareja "Buds Bot" en el teléfono móvil y haga clic en conectar.El tono"Bluetooth está conectado" aparecerá cuando se conecte con éxito al teléfono.(los auriculares soportan una conexión de oído único).

Métodos 2

En el estado de apagado, pulse la tecla multifunción por 3 segundos para encender la luz blanca, y 2 segundos después se encenderón.
（Nota de apagado: vuelva a colocar los auriculares en la caja de carga y cierre la tapa para apagar automáticamente.O en el estado de arranque, pulse la tecla multifunción por 5 segundos para apagar.）

15

Botón de funciciònes

- **Contestar la llamada/ Terminar la llamada**
  Contestar la llamada: haga doble clic en el botón multifunción del auricular izquierdo / derecho
  Cuelgar la llamada: durante la conversación, haga doble clic en cualquiera de los auriculares para terminar la conversación
  Rechazar llamadas entrantes: durante la conversación, pulse cualquier tecla multifunción de auriculares por aproximadamente 2 segundos para rechazar llamadas entrantes

- **Pausa/ reproducción**
  Pausa/ reproducción: durante la reproducción de la música, haga doble clic en la tecla multifunción izquierda / derecha de los auriculares Pausa o reproducción de música
- **Asistente de voz**
  En estado de arranque (excepto llamadas),Haga clic en la tecla multifunción del auricular izquierdo para iniciar la función de asistente de voz del teléfono (necesita el soporte del dispositivo inteligente conectado)
- **Siguiente música**
  Pulse la tecla multifunción 2s del auricular derecho y suelte
- **Música anterior**
  Pulse la tecla multifunción 2s del auricular izquierdo y suelte

16

Indicador de efecto de luz

- **Efecto de la luz de conmutación**
  En el dispositivo conectado, haga chatto clic en el auricular izquierdo o derecho para activar el efecto de la luz, y luego haga cuatro clic de nuevo para apagar el efecto de la luz.
- **Modo de juego**
  En el modo de música, haga clic en el auricular derecho tres veces seguidas para cambiar al modo de juego,Después de que el efecto de la lámpara se enciende, el efecto de la lámpara de respiración azul de hielo.
- **Modo de música**
  En modo de juego, haga clic en el auricular derecho tres veces seguidas para cambiar al modo de música,Después de que el efecto de la lámpara se enciende, el efecto de la lámpara de respiración blanca.
- **Recargar la caja de carga**
  Cuando la caja de carga está cargada, el indicador de la caja de carga entra en el estado de respiración de la luz roja,La luz azul / blanca siempre se apaga después de 10 segundos después de estar completamente cargada.
- **Recargar auriculares**
  Coloque los auriculares en la tapa de cierre del compartimento de carga,La luz indicadora de la cabina de carga en la posición correspondiente del auricular está en estado de respiración azul de hielo,se apaga cuando está lleno.
- **Visualización de la potencia de la caja de carga**
  La caja de carga abre y cierra la tapa para mostrar
  la cantidad actual de electricidad:
  Electricidad (0% – 15%) luz roja flash, apagada después de 5 segundos
  Electricidad(16% ~ 50%) luz roja encendida, apagada en 5 segundos
  Electricidad (51% – 100%) azul ~ hielo brillante, apagado en 5 segundos

17

Consejos cálidos

1.Para evitar lesiones auditivas, mantenga el volumen a un nivel moderado y evite escuchar música a un alto volumen durante largos periodos de tiempo, lo que puede causar lesiones auditivas permanentes o pérdida de audición.
2 No llame ni use auriculares cuando necesite atención al aire libre.
3.Si utiliza auriculares para ver video, el audio y el video pueden estar ligeramente fuera de Sincronía.
4.Si no utiliza auriculares durante mucho tiempo, por favor llene los auriculares / caja de carga al menos una vez al mes, puede prolongar la vida útil de la batería del producto.
5.Si los auriculares se ponen en la cabina de carga y se conectan continuamente, por favor limpie la manchu de descarga de carga de los auriculares para asegurarse de que el contacto de carga de los auriculares es bueno.
6.El voltaje de salida y la corriente del cargador no son más de 5V/1A. Si el voltaje de salida y la corriente del cargador exceden el valor nominal, causará graves daños al producto y perderá la garantía.

Advertencia

1 Por favor, almacene y use este producto a temperatura ambiente.
2 No exponga este producto a la lluvia o a la humedad.
3 Por favor, no tire para evitar daños en el producto dobido a la caída.
4 Por favor, no desmontar, reparar o modificar este producto por sí mismo.
5 Batería de litio no reemplazable incorporada en el producto, por favor, no la deseche, póngala en el fuego o bajo el sol abrasador para evitar el peligro
6 Por favor, maneje las baterías de acuerdo con las regulaciones locales y recoja las baterías cuando sea posible. Las baterías no deben ser tratadas como basura para evitar contaminar el medio ambiente.

18

LITOSSA

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

E-mail:
support@littossa.com
Shenzhen Mingfeng Creative Technology Co., Ltd.
407, Block A and E, Building 1, OTC Industrial City,
Xinfan Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen,
Guangdong Province,China
Designed By Lenosa
Made in China

Li-ion 00

设计	许江杰	日期	2022-01-18	材料	105G双铜	成品规格	52×70mm	物料编码	物料名称：海外电商-品胜-半透明真无线游戏蓝牙耳机Buds Space(LV12AB)_说明书
审核	伍小花	日期	2022-01-18	工艺	1C印刷	单位	mm	4.3.016.02.06.0008	品胜股份 PISEN SHARES / 产品中心
批准	卢 松	日期	2022-01-18	比例	1:1	公差	±0.5mm		