GS510耳机用户手册
蓝牙版本
Bluetooth

SC

耳机连接说明

1、长按耳机电源键 ⏻ 2秒，耳机灯亮后松开，开机成功；
2、开机成功，耳机自动进入配对状态，开机指示灯蓝蓝色每秒闪烁一次；
3、首次连接时打开蓝牙设置，搜索并点击设备名称 "SOMIC STHICOO GS510" 即可连接，连接成功后开机指示灯蓝色长亮；
4、当已有配对记录时，耳机开机后进行自动回连；
5、超后连失自动进入配对模式，30分钟无连接直接，耳机自动关机。

注意：1、开机失败，请充电后重新尝试。
2、监测最快蓝牙"设置，在关机状态下长按电源键 ⏻ 10秒钟到音乐后说明已恢复出厂设置。



功能介绍

开机/关机
关机状态下，长按电源键 ⏻ 2秒，耳机运动开机；
开机状态下，长按电源键 ⏻ 3秒，耳机自动关机；

模式切换
短按模式切换键 mode 1次，即可切换音效模式；

音乐暂停/播放
短按电源键 ⏻ 1次，即可暂停/播放音乐；

通话模式
来电时，短按电源键键 ⏻ 1次，即可接听电话；
来电时，短按电源键键 ⏻ 2次，即可拒绝电话；
通话时，短按电源键键 ⏻ 1次，即可挂断电话；

有线模式
用3.5mm音频线插入耳机3.5插口，另一端插入使用设备即可使用。
注：有线模式下，除调节音量大小和麦克风功能外，其余功能全部关闭。



灯光打开/关闭
三击 灯光触控键，灯开/关闭耳机灯光。

灯光颜色切换
长按 灯光触控键2秒，切换灯光颜色。

充电
1、当耳机通过USB供电线进行充电时，电量指示灯显示相应常亮；
当耳机充满电时，电量指示灯显示绿色常亮。
2、当耳机电量低于10%时，开机指示灯会慢色闪烁。请及时充电。

硕美科耳机保修说明

保修条例
感谢耳机售后服务请仔细阅读下列条款：
中华人民共和国产品质量法实行首负三包服务，服务内容如下：

在三包有效期内，您可依照本规定享受维修、换货、退货的权利。
维修、换货、退货的权利应当凭发票或有效销售凭证办理。

1. 自您签收日起7日内，产品出现品质问题，可享受退货、换货或者免费维修服务。
2. 自您签收日起8—15日内，产品出现品质问题，可享受换货或者免费维修服务。
3. 自您签收日起15个月内，产品出现品质问题，可享受免费维修服务。

非保修条例
1. 已超过三包有效期；
2. 无法提供发票或有效销售凭证；
3. 发票或有效销售凭证上的产品信息与实物不相符；
4. 未经授权的维修、滥用或违动导入为因素或因不可抗力造成的损坏。

注意事项

1、务产品请获得软件windows7/8/10、苹果Mac OS系统，安卓系统及IOS系统；
2、如果在本列期间操作系统或适盒上无法使用，可联系售后服务寻求解决；
3、产品使用过程中，若出现使无法或耳机无声音，可能是遇到电磁干扰等问题或因使用不当造成，可联系售后服务寻求解决；
4、产品使用过程中，最长连续时受限，如续续使用，请停止使用并联系售后服务寻求解决，以免造成不必要的损失；
5、产品使用过程中，若遇到耳机长时间无响应的现象，可使用到针等尖状物按住耳机复位键1秒，耳机即可重启并恢复默认；
6、如果您想了解更多信息，请访问SOMIC官方网站www.somic.cn。

产品保修卡

尊敬的顾客：
您好！申请售后时，请根据您的实际情况填写产品保修卡，并把产品与产品保修卡一同寄回所您所购买产品的商家处，谢谢！

1. 请勾选进行售后的项目：
☐ 功能不好　☐ 不够美观　☐ 机械不舒适
其他：

2. 请勾选您所属的售后地区：
☐ 移动　☐ 维修　☐ 座机
3. 请您给我们留下宝贵的意见：

注：具体售后地址请咨询商家。

请填写以下资料（以下均为必填）

产品信息
产品型号：
产品序列号：
购机信息
订单编号：
购买国家：
用户姓名：
邮寄地址：
联系电话：

常见问题解答

Q:灯光无法切换?
A: 1) 请先确认手指有接触电点击耳机触控区域;
2) 尝试退出手指触控和将《长按2秒切机开》;
3) 可能是程序之间相应环境，切换传感器新连接;
4) 将触控面板打五指开正确处理，等待3秒后触控或重新激发正常使用;
5) 您行为不同人体有不同的灵敏度，手指或触控区域过小。
达到符合影响触控灵敏，请再次尝试看试。

Q:无线连接不稳定，出现断续情况?
A: 1) 请尽量减短设备与耳机的距离，避开无线障碍物;
2) 请远离强干扰源环境（如WiFi/5G等）;
3) 若上述方案仍无法解决，可利用复位键进行设备复位。

Q:调节耳机音量至最大后，声音仍偏小?
A: 耳机声量调加或功能与电脑音量加减功能是独立操作系统。
请根据您的具体要求，分别调节电脑和耳机的音量。

备注：更多更新可访问产品页中使用与帮助解决请登录销售和官方网站获取

EN

Headphone Connection Instructions



1. Long press the headphone power button ⏻ for 2 seconds, release the headphone light after it turns on, and the power on is successful;
2. When the power on is successful, the headset will automatically enter the pairing state, and the power on indicator will flash blue once per second;
3. Open the Bluetooth settings when connecting for the first time, search and click the device name "SOMIC STHICOO GS510"
You can connect, and the power-on indicator will be blue after the connection is successful;
4. When there is a pairing record, the headset will automatically reconnect after turning on;
5. If the connection fails, it will automatically enter the pairing mode. If there is no device connection within 5 minutes, the headset will automatically shut down.
Note: 1. Power-on fails, please retry after charging.
2.If you need to restore the factory settings, press and hold the power button ⏻ for 10 seconds in the shutdown state. After hearing the music, it means that the factory settings have been restored.

广东硕美科科技有限公司
版权所有万翻版 www.somic.cn

400-8484-999
itsomic@163.com

Features



Power on/off
In the off state, long press the power button ⏻ for 2 seconds, the headset will automatically turn on;
In the power-on state, press and hold the power button ⏻ for 3 seconds, the headset will automatically turn off.
Mode switch
Short press the mode switching key mode once to switch the sound effect mode;
Music pause/play
Short press the power button ⏻ once to pause/play the music;
Call mode
When a call comes in, short press the power button ⏻ once to answer the call;
When a call comes in, short press the power button ⏻ twice to reject the call;
During a call, short press the power button ⏻ once to hang up the call;
Wired mode
Insert the 3.5mm audio cable into the AUX interface of the earphone, and connect the other end to the device to be used.
Note: In wired mode, all functions are disabled except for volume adjustment and microphone function.



Light on/off
Three-click the light touch key to turn on/off the headset light.
Light color switch
Press and hold the light touch key for 2 seconds to switch the light color.

Charge

1. When the headset is charged via the USB charging cable, the battery indicator shows a steady orange light;
When the headset is fully charged, the battery indicator shows a steady green.
2. When the power of the headset is less than 10%, the power-on indicator will flash orange, please charge it in time.

Note

1. This product is compatible with Microsoft Windows 7/8/10, Apple Mac OS system, Android system and IOS system;
2.If it is not available on the operating system or equipment that is not listed, you can contact the after-sales service for a solution;
3. During the use of the product, if there is no sound from the microphone or headset, it may be caused by compatibility problems or improper use, and you can contact the after-sales service to find a solution;
4. During the use of the product, if any part is damaged, such as a broken cable, please stop using it and contact the after-sales service for a solution to avoid unnecessary losses;
5. During the use of the product, if the headset does not respond for a long time, you can use a sharp object such as a paper clip to press the headset reset button for 1 second, and the headset can be forced to shut down.
6.If you want to know more information, please visit Somic's official website www.itsomic.com.

FCC Statement
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

DE

Anweisungen zum Anschluss von Kopfhörern

1. Halten Sie die Kopfhörer-Ein/Ausschalttaste ⏻ 2 Sekunden lang gedrückt, lassen Sie das Kopfhörerlicht nach dem Einschalten los und das Einschalten ist erfolgreich.
2. Wenn das Einschalten erfolgreich war, wechselt das Headset automatisch in den Kopplungsstatus und die Betriebsanzeige blinkt einmal pro Sekunde blau.
3. Öffnen Sie beim erstmaligen Verbinden die Bluetooth-Einstellungen, suchen und klicken Sie auf den Gerätenamen „SOMIC STHICOO GS510"
Sie können eine Verbindung herstellen und die Betriebsanzeige leuchtet blau, nachdem die Verbindung erfolgreich war.
4. Wenn ein Pairing-Datensatz vorhanden ist, wird das Headset nach dem Einschalten automatisch wieder verbunden.
5. Wenn die Verbindung fehlschlägt, wird automatisch der Pairing-Modus aktiviert. Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Geräteverbindung besteht, wird das Headset automatisch heruntergefahren.
Hinweis: 1. Das Einschalten schlägt fehl, bitte versuchen Sie es nach dem Aufladen erneut.
2. Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen müssen, halten Sie im ausgeschalteten Zustand das Netzschalter ⏻ 10 Sekunden lang gedrückt. Nach dem Hören der Musik bedeutet dies, dass die Werkseinstellungen wiederhergestellt wurden.

Merkmale



Einschalten / Ausschalten
Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Ein/Aus-Taste ⏻ 2 Sekunden lang gedrückt, lassen Sie das Kopfhörerlicht nach dem Einschalten los und das Einschalten ist erfolgreich.
Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Ein/Aus-Taste ⏻ 3 Sekunden lang gedrückt, das Headset schaltet sich automatisch aus.
Modusschalter
Drücken Sie einmal kurz auf das mode-Tür die Modusumschaltung, um den Soundeffektmodus umzuschalten;
Musik pausieren/spielen
Drücken Sie einmal kurz auf das Power-Button ⏻ , um die Musik zu pausieren/abzuspielen;
Anrufmodus
Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie einmal kurz auf das Ein-/Aus-Listen ⏻ , um den Anruf anzunehmen;
Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie zweimal kurz auf das Ein-/Aus-Listen ⏻, um den Anruf abzulehnen;
Drücken Sie während eines Anrufs einmal kurz auf das Ein-/Aus-Listen ⏻, um den Anruf zu beenden.

Kabelgebundener Modus
Stecken Sie das 3,5mm-Audiokabel in die AUX-Schnittstelle des Ohrhörers und verbinden Sie das andere Ende mit dem zu verwendenden Gerät.
Hinweis: In kabelgebundenem Modus sind alle Funktionen außer Lautstärkeregelung und Mikrofonfunktion deaktiviert.
Licht an/aus
Klicken Sie dreimal auf die Licht+Touch+Taste, um das Headset ein-/auszuschalten;
Lichtfarbenwechsler
Halten Sie die Licht+Touch+Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Lichtfarbe zu wechseln.

Aufladen

1. Wenn das Headset über das USB-Kabel aufgeladen wird, leuchtet die Akkuanzeige konstant orange;
Wenn das Headset vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Akkuanzeige konstant grün.
2. Wenn die Leistung des Headsets weniger als 10 % beträgt, blinkt die Betriebsanzeige orange, bitte laden Sie es rechtzeitig auf.

Notiz

1. Dieses Produkt ist kompatibel mit Microsoft Windows 7/8/10, Apple Mac OS-System, Android-System und IOS-System;
2. Wenn es auf dem nicht aufgelisteten Betriebssystem oder Gerät nicht verfügbar ist, können Sie sich an den Kundendienst wenden, um eine Lösung zu erhalten;
3. Wenn während der Verwendung des Produkts kein Ton vom Mikrofon oder Headset ausgegeben wird, kann dies durch Kompatibilitätsprobleme oder unsachgemäße Verwendung verursacht werden. Sie können sich an den Kundendienst wenden, um eine Lösung zu finden;
4. Wenn während der Verwendung des Produkts ein Teil beschädigt wird, z. B. ein Kabelbruch, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an den Kundendienst, um eine Lösung zu finden, um unnötige Verluste zu vermeiden.
5. Wenn das Headset während der Verwendung des Produkts längere Zeit nicht reagiert, können Sie die Reset-Taste des Headsets 1 Sekunde lang mit einem spitzen Gegenstand wie einer Büroklammer drücken, und das Headset kann zwangsweise ausgeschaltet werden.
6. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie bitte die offizielle Website von Somic www.itsomic.com.

FR

Instructions de connexion du casque



1. Appuyez longuement sur ⏻ du bouton d'alimentation du casque pendant 2 secondes, relâchez le voyant du casque après l'allumage et la mise sous tension est réussie ;
2. Lorsque la mise sous tension est réussie, le casque entrera automatiquement dans l'état d'appairage et le voyant de mise sous tension clignotera en bleu une fois par seconde ;
3. Ouvrez les paramètres Bluetooth lors de la première connexion, recherchez et cliquez sur le nom de l'appareil "SOMIC STHICOO GS510"
Vous pouvez vous connecter et l'indicateur de mise sous tension sera bleu une fois la connexion réussie ;
4. Lorsqu'il y a un enregistrement d'appairage, le casque se reconnectera automatiquement après la mise sous tension ;
5. Si la connexion échoue, il entrera automatiquement en mode d'appairage. S'il n'y a pas de connexion de l'appareil dans les 3 minutes, le casque s'éteindra automatiquement.
Remarque : 1. La mise sous tension échoue, veuillez réessayer après la charge.
2. Si vous devez restaurer les paramètres d'usine, maintenez ⏻ du bouton d'alimentation enfoncée pendant 10 secondes à l'état d'arrêt. Après avoir entendu la musique, cela signifie que les paramètres d'usine ont été restaurés.

Caractéristiques



Marche / arrêt
À l'état éteint, appuyez longuement sur ⏻ du bouton d'alimentation pendant 2 secondes, le casque s'allumera automatiquement ;
À l'état de mise sous tension, maintenez ⏻ du bouton d'alimentation enfoncée pendant 3 secondes, le casque s'éteindra automatiquement ;
Changement de mode
Appuyez brièvement une fois sur mode de la touche de changement de mode pour changer le mode d'effet sonore ;
Pause/lecture musique
Appuyez brièvement une fois sur ⏻ du bouton d'alimentation pour mettre en pause/jouer la musique ;
Mode d'appel
Lorsqu'un appel arrive, appuyez brièvement une fois sur ⏻ du bouton d'alimentation pour répondre à l'appel ;
Lorsqu'un appel arrive, appuyez brièvement deux fois sur ⏻ du bouton d'alimentation pour rejeter l'appel ;
Pendant un appel, appuyez brièvement une fois sur ⏻ du bouton d'alimentation pour raccrocher ;



Mode filaire
Insérez la câble audio 3,5 mm dans l'interface AUX de l'écouteur et connectez l'autre extrémité à l'appareil à utiliser.
Remarque : en mode filaire, toutes les fonctions sont désactivées à l'exception du réglage du volume et de la fonction microphone.
Lumière allumée/éteinte
Trois-Appuyez sur la touche tactile de la lumière pour allumer/éteindre la lumière du casque.
Interrupteur de couleur de lumière
Appuyez sur la touche tactile et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour changer la couleur de la lumière.

Charger

1. Lorsque le casque est chargé via le câble de chargement USB, l'indicateur de batterie s'allume en orange fixe ;
2. Lorsque le casque est complètement chargé, l'indicateur de batterie s'allume en vert fixe.
Lorsque la puissance du casque est inférieure à 10%, le voyant de mise sous tension clignote en orange, veuillez le charger à temps.

Noter

1. Ce produit est compatible avec Microsoft Windows 7/8/10, le système Apple Mac OS, le système Android et le système IOS ;
2. S'il n'est pas disponible sur le système d'exploitation ou le périphérique non répertorié, vous pouvez contacter le support client pour une solution ;
3. S'il n'y a pas de son du microphone ou du casque lors de l'utilisation du produit, cela peut être dû à des problèmes de compatibilité ou à une mauvaise utilisation. Vous pouvez contacter le service client pour trouver une solution ;
4. Si une pièce est endommagée lors de l'utilisation du produit, par ex. Si un fil casse, arrêtez de l'utiliser et contactez le service client pour trouver une solution afin d'éviter toute perte inutile ;
5. Si le casque ne répond pas pendant une longue période lors de l'utilisation du produit, vous pouvez appuyer sur le bouton de réinitialisation du casque pendant 1 seconde avec un objet pointu tel qu'un trombone et le casque peut être éteint de force.
6. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site officiel de Somic. Il s'adresse www.itsomic.com

IT

Istruzioni per il collegamento delle cuffie



1. Premere a lungo ⏻ del pulsante di accensione delle cuffie per 2 secondi, rilasciare la spia delle cuffie dopo che si accende e l'accensione è riuscita;
2. Quando l'accensione ha avuto positiva, l'auricolare entrerà automaticamente nello stato di associazione e l'indicatore di accensione lampeggerà in blu una volta al secondo;
3. Apri le impostazioni Bluetooth quando ci si connette per la prima volta, cercare e fare clic sul nome del dispositivo "SOMIC STHICOO GS510"
Puoi connetterti e l'indicatore di accensione sarà blu dopo che la connessione è andata a buon fine;
4. Quando ci sono record di associazione, l'auricolare si riconnetterà automaticamente dopo l'accensione;
5. Se la connessione fallisce, entrerà automaticamente in modalità di associazione. Se non viene stabilita alcuna connessione del dispositivo entro 5 minuti, l'auricolare si spegne automaticamente.
Nota: 1, L'accensione non riesce, riprovare dopo la ricarica.
2. Se hai bisogno di ripristinare le impostazioni di fabbrica, tenere premuta ⏻ del pulsante di accensione per 10 secondi nello stato di spegnimento. Dopo aver ascoltato la musica, significa che le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate.

Caratteristiche



Accensione/spegnimento
Nello stato spento, premere a lungo ⏻ del pulsante di accensione per 2 secondi, l'auricolare si accenderà automaticamente;
Nello stato di accensione, tenere premuta ⏻ del pulsante di accensione per 3 secondi, l'auricolare si spegnerà automaticamente;
Interruttore di modalità
Premere brevemente una volta mode del tasto di cambio modalità una volta per cambiare la modalità dell'effetto sonoro;
Pausa/riproduzione della musica
Premere brevemente ⏻ del pulsante di accensione una volta per mettere in pausa/riprodurre la musica;
Modalità chiamata
Quando arriva una chiamata, premere brevemente ⏻ del pulsante di accensione una volta per rispondere alla chiamata;
Quando arriva una chiamata, premere brevemente ⏻ del pulsante di accensione due volte per rifiutare la chiamata;
Durante una chiamata, premere brevemente ⏻ del pulsante di accensione una volta per riagganciare la chiamata;

Modalità cablata
Inserire il cavo audio da 3,5 mm nell'interfaccia AUX dell'auricolare e collegare l'altra estremità al dispositivo da utilizzare.
Nota: in modalità cablata, tutte le funzioni sono disabilitate ad eccezione della regolazione del volume e della funzione microfono.
Luce accesa/spenta
Fare tre clic sul tasto a chiocciola per accendere/spegnere la luce dell'auricolare.
Interruttore di colore chiaro
Tenere premuto il tasto Light Touch per 2 secondi per cambiare il colore della luce.

Carica

1. Quando l'auricolare viene caricato tramite il cavo di ricarica USB, l'indicatore della batteria mostra una luce arancione fissa.
2. Quando l'auricolare è completamente carico, l'indicatore della batteria è verde fisso.
Quando la potenza dell'auricolare è inferiore al 10%, l'indicatore di accensione lampeggerà in arancione, si prega di caricarlo in tempo.

Nota

1. Questo prodotto è compatibile con Microsoft Windows 7/8/10, sistema Apple Mac OS, sistema Android e sistema IOS;
2. Se non è disponibile sul sistema operativo o su apparecchiature non elencate, è possibile contattare il servizio post-vendita per una soluzione;
3. Durante l'utilizzo del prodotto, se non viene emesso alcun suono dal microfono o dall'auricolare, potrebbe essere causato da problemi di compatibilità o uso improprio, ed è possibile contattare il servizio post-vendita per trovare una soluzione;
4. Durante l'uso del prodotto, se una parte è danneggiata, ad esempio un cavo rotto, interrompere l'utilizzo e contattare il servizio post-vendita per una soluzione per evitare perdite inutili.
5. Durante l'uso del prodotto, se l'auricolare non risponde per lungo tempo, è possibile utilizzare un oggetto appuntito come una graffetta per premere il pulsante di ripristino dell'auricolare per 1 secondo e l'auricolare può essere forzato a spegnersi.
6. Se vuoi saperne di più, visita il sito ufficiale di Somic www.itsomic.com.

ES

Instrucciones de conexión de auriculares

1. Mantenga presionada el ⏻ del botón de encendido de los auriculares durante 2 segundos, suelte la luz de los auriculares después de que se encienda y el encendido sea exitoso;
2. Cuando el encendido sea exitoso, el auricular entrará automáticamente en el estado de emparejamiento y el indicador de encendido parpadeará en azul una vez por segundo;
3. Abra la configuración de Bluetooth cuando se conecte por primera vez, busque y haga clic en el nombre del dispositivo "SOMIC STHICOO GS510"
Puede conectarse y el indicador de encendido será azul después de que la conexión sea exitosa;
4. Cuando haya un registro de emparejamiento, el auricular se volverá a conectar automáticamente después de encenderse;
5. Si la conexión falla, ingresará automáticamente al modo de emparejamiento. Si no hay conexión de dispositivo en 3 minutos, el auricular se apagará automáticamente.
Nota: 1, El encendido falla, Vuelva a intentarlo después de cargar.
2. Si necesita restaurar la configuración de fábrica, mantenga presionado el ⏻ del botón de encendido durante 10 segundos en el estado de apagado. Después de escuchar la música, significa que se han restaurado los ajustes de fábrica.
Características

Características



Encendido / apagado
En el estado apagado, mantenga presionado el ⏻ del botón de encendido durante 2 segundos, los auriculares se encenderán automáticamente;
En el estado de encendido, mantenga presionado el ⏻ del botón de encendido durante 3 segundos, el auricular se apagará automáticamente;
Cambio de modo
Presione brevemente el mode de la tecla de cambio de modo una vez para cambiar el modo de efecto de sonido;
Pausa / reproducción de música
Presione brevemente el ⏻ del botón de encendido una vez para pausar / reproducir la música;
Modo de llamada
Cuando ingrese una llamada, presione brevemente el ⏻ del botón de encendido una vez para contestar la llamada;
Cuando ingrese una llamada, presione brevemente el ⏻ del botón de encendido dos veces para rechazar la llamada;
Durante una llamada, presione brevemente el ⏻ del botón de encendido una vez para colgar la llamada;



Modo cableado
Inserte el cable de audio de 3,5 mm en la interfaz AUX del auricular y conecte el otro extremo al dispositivo que se utilizará.
Nota: En el modo cableado, todas las funciones están desactivadas, excepto el ajuste de volumen y la función de micrófono.
Luz encendida / apagada
Haga tres clic en la tecla táctil de luz para encender / apagar la luz del auricular.
Interruptor de color claro
Mantenga presionada la tecla táctil de luz durante 2 segundos para cambiar el color de la luz.

Cargar

1. Cuando el auricular se carga a través del cable de carga USB, el indicador de batería muestra una luz naranja fija.
2. Cuando el auricular está completamente cargado, el indicador de batería se ilumina en verde fijo.
Cuando la potencia de los auriculares sea inferior al 10%, el indicador de encendido parpadeará en naranja, cárgalo a tiempo.

Nota

1. Este producto es compatible con Microsoft Windows 7/8/10, sistema Apple Mac OS, sistema Android y sistema IOS;
2. Si no está disponible en el sistema operativo o en el equipo que no figura en la lista, puede comunicarse con el servicio posventa para obtener una solución;
3. Durante el uso del producto, si no hay sonido en el micrófono o los auriculares, puede deberse a problemas de compatibilidad o uso inadecuado, y puede ponerse en contacto con el servicio posventa para encontrar una solución;
4. Durante el uso del producto, si alguna pieza está dañada, como un cable roto, deje de usarlo y comuníquese con el servicio posventa para obtener una solución que evite pérdidas innecesarias.
5. Durante el uso del producto, si el auricular no responde durante mucho tiempo, puede usar un objeto puntiagudo, como un clip para papel, para presionar el botón de reinicio del auricular durante 1 segundo, y el auricular puede verse obligado a apagarse.
6. Si desea obtener más información, visite el sitio web oficial de Somic www.itsomic.com

JA

ヘッドセット使用する方法



1.ヘッドセットの電源ボタン ⏻ を長く押して2秒、ヘッドセットのランプが3点灯した後消して、起動に成功しました。
2.オン状態でまたヘッドセットは自動的にペアリング状態になり、オンインジケーターランプが1秒に1回青く点滅します。
3.接続ペアリング状態のとき、オンラインジケーターランプが青で点灯し続けます。
4.ペアリングの記録がある場合には、自動的にスマートセットの起動とペアリングができます。
5.接続に失敗したら自動的にペアリングモードに入り、30分間で設備の接続がなければヘッドセットは自動的にオフになります。
ご注意：
①オンに失敗しました、充電後、再試行してください。
②初期化に戻すお客さまをお伝は、電源ボタン ⏻ をシャットダウン時間10秒間押し続けます、音楽が聞こえたら、初期化は完了です。

ボタン操作説明

電源オン/オフ
電源オフの状態で、電源ボタン ⏻ を長く押して2秒、ヘッドセットは自動的にオンします。
電源オンの状態で、電源ボタン ⏻ を長く押して3秒、ヘッドセットは自動的にオフします。
モード切り替え
モード切換ボタン mode を1回短押すと、効果音が切り替わります。
音楽再生/一時停止
電源ボタン ⏻ を1回短押すと、音楽再生/一時停止です。
通話モード
着信時、電源ボタン ⏻ 1回を短く押して、電話を受けることができます。
着信時、電源ボタン ⏻ 2回を短く押して、電話を受けることを拒否することができます。
通話時、電源ボタン ⏻ を1回を短く押して、電話を切ることができます。
有線モード
3.5mmオーディオケーブルをヘッドセットのAUXインターフェースに挿入し、もう一方の端を使用するデバイスに接続します。
ご注意：有線モードでは、音量調節機能とマイク機能のみ使用でき、その他の機能は使用できません。

充電

1.ヘッドセットの入出充電ケーブルをそれぞれ充電するとUSBケーブルオレンジ状態になります。
ヘッドセットが充分に充電されると、バッテリインジケータランプが緑色に点灯します。
2.ヘッドセットの電力が10%未満になると、オンインジケータランプがオレンジ色に点滅します。ご充電してください。

ご注意事項

1.GS510ゲーミングヘッドセットは、適用場合が広くできるプロフェッショナルなヘッドセットであり、Windows7/8/10、ラップトップ、Apple Mac OSシステム、Androidシステムなどに適用しています。
2.使用中、もし何か質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。（日本語対応）
例えば：
①インストールされていないオペレーティングシステムまたは機種でご利用できない場合は、アフターサービスにご連絡して解決策を探すことができます。
②マイクの音質できませんと問題などが正していますと、注文した商品とは違う商品が届いました、非常に驚くことはない。
③使用中に、ケーブルの交が緩れるなど、部品に損傷が多る場合は、使用を中止し、アフターサービスに連絡してください。
〈（注文履歴）→該当者にご連絡下さい）ここに掲載ください）
4.使用中に、ヘッドセットや使用感覚に違いない場合は、ボルテックスなどの耐性なものを使用してヘッドセットのリセットボタンを1秒間押し続けますと、ヘッドセットを電動的にシャットダウンできます。
5.ご詳細については、Somicの公式ホームページwww.itsomic.comをご覧ください。