LA-93DTRGB-US&UK&EU01-N-BK
LA-90DTRGB-US&UK&EU01-NF
LA-88DTRGB-US&UK&EU01-NF
5M&10M&15M&20M 智能灯条 说明书　料号：A2A93DT0Z01　版本：Z01
展开尺寸：945 X 240MM
折后尺寸：105 X 120MM
105G铜版纸
折页　正反面印刷

Olafus®

works with amazon alexa　works with Google Home

LED Smart Strip Lights

EU: 100-240V AC　EU: 120-240V AC　US: 120-240V AC

EN/DE/FR/IT/ES

2

EN　Please note the following information before installation.
DE　Vor der Installation beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsinformationen.
FR　Veuillez faire attention aux informations de sécurité suivantes avant l'installation
ES　Por favor, preste atención a la siguiente información de seguridad antes de la instalación
IT　Si prega di prestare attenzione alle seguenti informazioni di sicurezza prima dell'installazione
JP　取り付け前に次の安全情報にご注意ください

⚠ SAFETY INFORMATION / SICHERHEITSINFORMATIONEN / INFORMATION DE SÉCURITÉ / LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD / INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA / 安全情報

EN
- Don't roll the light strip during the operation, otherwise it will melt.
- Don't connect the light strip so the cutting cause the light strip to overheat and melt or ignite.
- Don't immerse the light strip in the liquid, or use it near water or other liquids.
- Please use our power adapter, controller or dimmer, the power of the strip light cannot be higher than the maximum power of the adapter, controller or dimmer.
- Only use the provided hanger or clip to protect the light strip. Do not use staplers, nails or similar things to fix this product or its wires, which may damage the insulation.
- Risk of fire – do not replace the plug. The plug contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the plug is damaged.
- Please pay attention to anti-static during the installation and use of the product. Don't touch the product with sharp tools.

3

DE
- Rollen Sie den Lichtstreifen während der Verwendung nicht, da sonst der Lichtstreifen leicht schmilzt.
- Decken Sie dieses Produkt nicht ab, da sonst der Lampe überhitzt und schmilzt oder sich entzündet.
- Tauchen Sie den Lichtstreifen nicht in die Flüssigkeit oder verwenden Sie den Lichtstreifen nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Bitte verwenden Sie unseren originalen Netzteil, Controller oder Dimmer. Die Leistung des Streifens darf nicht höher als die maximale Leistung unseres Adapters, Controllers oder Dimmers sein.
- Verwenden Sie nur den mit den Lichtstreifen nur den mitgelieferten Aufhänger oder Clip. Verwenden Sie keine Hefter, Nägel oder ähnliche Methoden, um dieses Produkt oder den Kabel zu befestigen, da dies die Isolierung beschädigen kann.
- Brandgefahr - Netzstecker nicht austauschen. Dieser Stecker enthält Sicherheitsvorrichtungen (Sicherungen), die nicht entfernt werden dürfen. Wenn der Netzstecker beschädigt ist, entsorgen Sie dieses Produkt.
- Bitte achten Sie bei der Installation und Verwendung des Produkts auf Antistatik und berühren Sie nicht mit den scharfen Gegenständen das Produkt

FR
- Ne faites pas rouler la bande lumineuse pendant l'utilisation, sinon cela ferait facilement fondre la bande.
- Ne couvrez pas ce produit car cela pourrait provoquer une surchauffe et la faire fondre ou s'enflammer.
- N'immergez pas la bande dans le liquide et n'utilisez pas le produit à proximité d'eau ou d'autres liquides.
- Veuillez utiliser notre adaptateur d'alimentation, contrôleur ou variateur, la puissance de la bande ne doit pas dépasser la puissance maximum de notre adaptateur, contrôleur ou variateur.
- Utilisez uniquement le support ou le clip fourni pour protéger la bande lumineuse. N'utilisez pas d'agrafes, de clous ou de méthodes similaires pour fixer ce produit ou ses fils, car cela pourrait endommager l'isolation.
- Risque d'incendie - ne remplacez pas la fiche d'alimentation. Cette fiche contient des dispositifs de sécurité (fusibles) qui ne doivent pas être retirés. Si la fiche d'alimentation est endommagée, veuillez jeter ce produit.
- Veuillez faire attention aux antistatiques lors de l'installation et de l'utilisation du produit, et ne laissez pas d'objets tranchants toucher le produit.

4

ES
- No enrolle la tira durante el uso, de lo contrario, la luz se derretirá fácilmente
- No cubra este producto, ya que puede sobrecalentar la tira y derretirla o encenderla.
- No sumerja la tira en el líquido, ni use el producto cerca del agua u otros líquidos.
- Utilice nuestro adaptador de corriente, controlador o atenuador, la potencia de la tira no puede ser mayor que la máxima de nuestro adaptador, controlador o atenuador
- Solo use el gancho o la pinza proporcionados para proteger la tira de luces. No utilice métodos similares para fijar este producto o sus cables, ya que puede dañar el aislamiento.
- Riesgo de incendio: no reemplace el enchufe de alimentación. Este enchufe contiene dispositivos de seguridad (fusibles) que no se deben quitar. Si el enchufe está dañado, deseche este producto.
- Preste atención a la antiestática durante la instalación y el uso del producto, y no toque el producto con objetos afilados.

FR
- Non rustare la striscia durante l'uso , altrimenti la striscia si scioglierà facilmente.
- Non coprire questo prodotto in quanto potrebbe surriscaldare la striscia, sciogliersi o incendiarsi.
- Non immergere striscia nel liquido o utilizzare il prodotto vicino ad acqua o altri liquidi.
- Si prega di utilizzare il nostro adattatore di alimentazione, controller o dimmer, la potenza della striscia led non può essere superiore alla potenza massima del nostro adattatore, controller o dimmer.
- Utilizzare solo il gancio o la clip forniti per proteggere la barra luminosa. Non utilizzare graffette/i, chiodi o metodi simili per fissare questo prodotto o i suoi fili, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
- Rischio di incendio: non sostituire la spina di alimentazione. Questa spina contiene dispositivi di sicurezza (fusibili) che non devono essere rimossi. Se la spina di alimentazione è danneggiata, si prega di gettare questo prodotto.
- Prestare attenzione all'antistatica durante l'installazione e l'uso del prodotto e non lasciare che oggetti appuntiti tocchino il prodotto

JP
- 運転する可能性がありますから、使用中にテープを脱品を巻かないでください。
- 本製品を覆わないでください。ライトが過熱して溶けたり、点火したりする可能性があります。
- 本製品を液体に浸したり、水や他の液体の近くで使用しないでください。
- 当社の電源アダプター、コントローラーと調光器を使用してください。テープライトの電力は電源アダプター、コントローラーまたは調光器の最大電力を超えることはできません。
- 付属の釘打ちで本製品を固定してください。ホッチキス、釘などを使用すると絶縁部分が損傷する可能性があります。
- 火災の危険性があり一電源プラグを交換しないでください。この電源アダプターには、取り外してはならないヒューズが含まれています。電源アダプターが損傷している場合はこの製品を廃棄してください。
- 本製品の設置および使用中は帯電防止に注意ください。製品に鋭利な物体が触れないようにしてください

5

COMPONENTS / KOMPONENTEN / COMPOSANTS / COMPONENTES / COMPONENTI/コンポーネント

EN　1. LED Light Strip　2. Fasteners　3. Power Adapter　4. WiFi Controller　5. Remote Control
DE　1. LED-Lichtleiste　2. Verbindungselemente　3. Netzteil　4. Wlan-Controller
FR　1. Bande lumineuse LED　2. Fixations　3. Adaptateur Secteur　4. Contrôleur Wifi
ES　1. Tira de Luces LED　2. Fijaciones　3. Adaptador de Corriente　4. Controlador Wifi
IT　1. Striscia Led Luminosa　2. Elementi di Fissaggio　3. Alimentatore　4. Controller WiFi
JP　1. Telecomando
　　1. LEDテープライト　2. 留め具　3. 電源アダプター　4. Wi-Fiコントローラー　5. リモコン

6

CONNECTION DIAGRAM / ANSCHLUSSDIAGRAMM / DIAGRAMME DE CONNEXION/ DIAGRAMA DE CONEXIÓN/ SCHEMA DI COLLEGAMENTO / 使用方法



EN　Note: Please keep the triangle and arrow connect in the same direction or the light won't work.
DE　Anmerkung: Bitte lassen Sie das Dreieck und den Pfeil in die gleiche Richtung, sonst funktioniert das Licht nicht.
FR　Remarque: veuillez garder le triangle et la flèche connectés dans la même direction, sinon la lumière ne fonctionnera pas.
ES　Nota: Mantenga el triángulo y la flecha conectados en la misma dirección, o la tira no funcionará.
IT　Nota: mantenere il triangolo e la freccia collegati nella stessa direzione.
JP　ご注意：矢印を同じ方向に接続してください。そうしないと、本製品が機能しません。

7

REMOTE CONTROL OPERATION / ARBEITSWEISE VON FERNBEDIENUNG / MÉTHODE DE TÉLÉCOMMANDE / OPERACIÓN DE CONTROL REMOTO / FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO / リモート制御操作

EN　1. Change Modes　2. Change Speed of Certain　Modes　3. Change Colors　4. Adjust Brightness　5. Switch On/Off
DE　1. Ändern der Modi　2. Ändern der Geschwindigkeit bestimmter Modi　3. Ändern der Farben　4. Einstellen der Helligkeit　5. Wählen einzelner Farben
FR　1. Changer de mode　2. Changer la vitesse de certains modes　3. Changer de couleur　4. Régler la luminosité　5. Sélectionner une couleur en particulier
ES　1. Cambiar Modos　2. Cambiar Velocidad de Algunos Modos　3. Cambio de Colores　4. Ajuste de brillo　5. Selector de Colores Individuales
IT　1. Cambia Modalità　2. Cambia Velocità di Determinate Modalità　3. Cambia i Colori　4. Regola la Luminosità　5. Regola la Luminosità
JP　1. モードを変更する　2. 特定のモードの速度を変更する　3. 色を変える　4. 明るさを調整する　5. 色を選択

8

USAGE NOTICE / NUTZUNGSHINWEIS / NOTICE D'UTILISATION / AVISO DE USO /NOTA DI UTILIZZO / ご注意

EN　NOTE: 5 ways to control the light
　1.BT Remote Control
　2."Magic Home Pro" App
　3.Voice Control via Amazon Alexa or Google Assistant.
　If the light can not illuminate, make sure all components are connected securely.
　WiFi Connection Issues
　If your WiFi environment changes or additional smart devices register with the "Magic HOME PRO" app, a factory reset of the OLAFUS Smart LED strip light is required.
　Factory Reset Procedure
　1. Power on the strip light.
　2. Quickly plug and unplug the adapter 5 times until the light enters flash mode.
　3. Follow the steps in Section 2 of the user manual to pair the light with the "Magic Home Pro" App.
DE　Hinweis: 3 Methoden zur Lichtsteuerung
　1. BT-Fernbedienung
　2. "Magic Home Pro" App.
　3. Sprachsteuerung über Amazon Alexa / Google Assistant.
　WLAN Verbindungsprobleme
　Falls ein Router-/WLAN-Passwort geändert wird oder zusätzliche intelligente Geräte mit der "MAGIC HOME PRO"- App registriert werden, ist ein Reset auf Einstellungen der OLAFUS Smart LED-Lichtleiste erforderlich.
　Reset auf Einstellungen
　1. Schalten Sie die Lichtleiste ein.
　2. Stecken Sie den Adapter dreimal schnell ein und aus, bis das Licht in den Blitzmodus wechselt.
　3. Befolgen Sie die Schritte in Teil 2 des Benutzerhandbuchs zum Koppeln der Lichtleiste mit der "Magic Home Pro" App.
FR　REMARQUE: 5 façons de contrôler la lumière
　1. Télécommande BT
　2. Application "Magic Home Pro".
　3. Contrôle vocal via Amazon Alexa ou Google Assistant.
　Si la lumière ne peut pas s'allumer, assurez-vous que tous les composants sont correctement connectés.
　Problèmes de connexion WiFi
　Si un routeur / mot de passe WiFi change ou que des appareils intelligents supplémentaires sont enregistrés auprès de l'application "MAGIC HOME PRO", une réinitialisation d'usine de la bande LED OLAFUS est requise.
　Procédure de réinitialisation d'usine
　1. Allumez la bande lumineuse.
　2. Branchez et débranchez rapidement l'adaptateur 5 fois jusqu'à ce que la lumière passe en mode flash.
　3. Suivez les étapes de la section 2 du manuel d'utilisation pour coupler la lumière avec l'APP "Magic Home Pro".

9

ES　NOTA: 3 formas de controlar la luz
　1. Control remoto RF.
　2. App "Magic Home Pro".
　3. Control de voz a través de Amazon Alexa o Google Assistant. Si la tira no puede iluminar, asegúrese de que todos los componentes estén bien conectados.
　Problemas de conexión WiFi
　Si cambia la contraseña de un enrutador / WiFi o si se registran dispositivos inteligentes adicionales con la aplicación "MAGIC HOME PRO", se requiere un restablecimiento de fábrica de la tira LED inteligente de OLAFUS.
　Procedimiento de restablecimiento de fábrica
　1. Encienda la tira de luz.
　2. Enchufe y desenchufe rápidamente el adaptador 5 veces hasta que la luz entre en modo flash.
　3. Siga los pasos en la Sección 2 del manual del usuario para emparejar la luz con la aplicación "Magic Home Pro".
IT　NOTA: 3 modi per controllare la striscia
　1.Telecomando RF.
　2."App "Magic Home Pro".
　3.Controllo vocale tramite Amazon Alexa o Google Assistant. Se striscia non può illuminare, assicurarsi che tutti i componenti siano collegati perfettamente.
　Problemi di connessione WiFi
　Se la password del router / WiFi o si registrano ulteriori dispositivi intelligenti con l'app "MAGIC HOME PRO", è necessario ripristinare le impostazioni della OLAFUS Striscia.
　Procedura di ripristino delle impostazioni di fabbrica
　1. Accendere la striscia.
　2. Collegare e scollegare rapidamente l'adattatore 5 volte fino a far entra in modalità lampeggio.
　3. Seguire i passaggi nella Sezione 2 del manuale dell'utente per associare la striscia con l'app "Magic Home Pro".
JP　注：4つを制御するための方法
　1. BTリモートコントロール
　2. Magic Home Pro"アプリ
　3. Amazon AlexaまたはGoogleアシスタントを介した音声制御。 ライトが点灯しない場合は、すべてのコンポーネントが安全に接続されていることを確認ください。
　WiFi接続に関する問題
　ルーターのWiFiパスワードの変更または追加のスマートデバイスを「MAGIC HOME PRO」アプリに登録した場合は、スマートLEDテープの工場出荷時の状態に初期化が必要です。
　工場出荷時の状態に初期化するための手順
　1.テープライトの電源を入れます。
　2.本製品のアダプターを5回すばやく抜き差しします。アダプタを3回すばやく抜き差しします。これにより、テープライトがフラッシュモードになります。
　3.取扱説明書のセクション2の手順に従って、ライトを「Magic Home Pro」アプリとペアリングします。

10

"MAGIC HOME PRO"

1

iOS　Android

EN　Step 1: Install app: Scan QRcode or Search "Magic Home Pro" in Apple Store/Google Play.
DE　Schritt 1: App-Installation: Scannen Sie QR-Code oder suchen Sie "Magic Home Pro" im Apple Store / Google Play.
FR　Etape 1: Installez l'application: scannez le code QR ou recherchez «Magic Home Pro» dans l'Apple Store / Google Play.
ES　Paso 1: Instale la aplicación: Escanee el código QR o busque "Magic Home Pro" en Apple Store / Google Play.
IT　Fase 1: Scaricare app: Scan QRcode o Cercare "Magic Home Pro" in Apple Store / Google Play.
JP　ステップ1：アプリをインストールする：QRコードをスキャンするか、Apple Store/ Google Playで「Magic Home Pro」を検索します。

11

EN　Step 2: Power on strip light .
DE　Schritt 2: Schalten Sie die Lichtleiste ein.
FR　Etape 2: Allumez la bande lumineuse.
ES　Paso 2: Encienda la tira.
IT　Fase 2: Accendere striscia led.
JP　ステップ2：テープライトの電源を入れる。

2

EN　Step 3: Enter "Magic Home Pro" App, tap "Register" to create an account.
Note: Your "Magic Home Pro" App's username and password are needed to pair with Amazon Alexa and/or Google Assistant.
DE　Schritt 3: Geben Sie die "Magic Home Pro"-App und erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.
Hinweis: Sie benötigen für Ihren "Magic Home Pro" App Benutzernamen und Passwort zum Koppeln mit Amazon Alexa / Google Assistant.
FR　Etape 3: Entrez l'application "Magic Home Pro", créez un compte puis connectez-vous. Remarque: votre nom d'utilisateur et le mot de passe de votre APP "Magic Home Pro" sont nécessaires pour être associés à Amazon Alexa/ Google Assistant.

12



EN　2. Fix the adapter in the right way
DE　2. Fixieren Sie den Adapter richtig
FR　2. Fixez l'adaptateur de la bonne manière
ES　2. Fije el adaptador de la manera correcta
IT　2. Correggere l'adattatore nel modo giusto
JP　2. アダプターを正しい方法で固定します。

13

INSTALLATION STEPS / INSTALLATION STEPS / ETAPES D'INSTALLATION / PASSAGGI PER L'INSTALLAZIONE / PASSAGES POUR L'INSTALLATIONE / インストール手順

EN　1. Stick the LED strip on suitable surface.
　A. Knitted / Wool fabrics　B. Dusty wall.
　C. Rough plastic surface　D. Frosted glass
　Caution: Please clean the surface sufficiently and avoid powder, dust, oil, etc.
DE　1. Kleben Sie den LED-Streifen auf eine geeignete Oberfläche.
　A. Gestrickte / Wollstoffe　B. Staubiger Wand
　C. Raue Kunststoffoberfläche　D. Mattglas
FR　1. Collez la bande LED sur une surface appropriée.
　A. Tissu/ Laine　B. Mur poussiéreux　C. Surface en plastique rugueuse　D. Verre dépoli
ES　1. Pegue la tira LED en la superficie adecuada.
　A. Tejidos de punto / lana　B. Pared polvorienta.
　C. Superficie de plástico rugosa　D. Vidrio esmerilado
IT　1. Attaccare la striscia LED su una superficie adatta.
　A. Tessuti a maglia / lana　B. Parete polverosa
　C. Superficie di plastica ruvida　D. Vetro smerigliato
JP　1. LEDテープを適切な表面に貼り付けます。
　A. ニット/ウール生地
　B. ほこりっぽい壁
　C. 粗いプラスチックの表面
　D. すりガラス

EN　3. stick the LED strip and press with force
DE　3. Kleben Sie den LED-Streifen und drücken Sie mit Kraft
FR　3. Collez la bande LED et pressione con forza
ES　3. Pegue la tira de LED y presione con fuerza
IT　3. Incollare la striscia LED e premere con forza
JP　3. 本製品を取り付け、上から均等に押し当てます

14



EN　1. Please clean the mounting surface before installation.
DE　1. Bitte reinigen Sie die Montagefläche vor der Installation
FR　1. Veuillez nettoyer la surface de montage avant l'installation.
ES　1. Limpie la superficie de montaje antes de la instalación.
IT　1. Pulire la superficie di montaggio prima dell'installazione.
JP　1. 取付前に表面を綺麗な状態にしてください。

EN　4. Tear the plastic sheet bit by bit
DE　4. Zerreißen Sie die Plastikfolie Stück für Stück
FR　4. Pelez la feuille de plastique petit à petit
ES　4. Rasgue la lámina de plástico poco a poco
IT　4. Strappare il foglio di plastica poco a poco
JP　4. プラスチックシートを少しずつゆっくりとはがします。

15



EN　6. Reinforce the strip by clips
DE　6. Befestigen Sie die Streifen mit Clips
FR　6. Renforcez la bande avec des clips
ES　6. Refuerce la tira por clips
IT　6. Rafforzare la striscia con le viti
JP　6. 補助具で本製品をしっかり固めます

EN　7. Please use the foam tape included in our package to fasten the strip if it doesn't stick well.
DE　7. Bitte befestigen Sie die Streifen mit dem im unserer Verpackung enthaltenen Schaumstoffband, wenn die nicht gut haften.
FR　7. Veuillez utiliser les clips de fixation inclus dans notre emballage pour fixer la bande si elle ne colle pas bien.
ES　7. Utilice los clips en nuestro paquete para sujetar la tira si no se pega bien.
IT　7. Utilizzare il nastro in schiuma incluso nella confezione per fissare la striscia se non si attacca bene.
JP　7. うまく貼れない場合は、パッケージに含まれているEVAテープを使用してテープを固定してください。

EN　8. Press the whole LED strip repeatedly
DE　8. Drücken Sie die ganzen LED-Streifen nochmal.
FR　8. Appuyez sur la bande LED entière à plusieurs reprises
ES　8. Presione toda la tira de LED repetidamente
IT　8. Premere forza per la striscia LED
JP　8. LEDストリップを繰り返し押して、ちゃんとスリップを固定してください。

16

DISPOSAL / ENTSORGUNG / TRAITEMENT DES DÉCHETS / ELIMINACIÓN / SMALTIMENTO / 廃棄物処理

EN　Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.
　Do not dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.
　EU countries only:
　Under the current European Directive on Waste Electrical and Electronic equipment and its implementation in national law, electrical and electronic equipment no longer suitable for use must be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner.
DE　Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen gemäß den Umweltschutzanforderungen wiederverwendet werden
　Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll
　Nur für EU-Länder:
　Gemäß der geltenden Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationalen Gesetzen müssen nicht mehr gebrauchtfähige Elektrogeräte getrennt, gesammelt und einer umweltfreundlichen Wiederverwendung zugeführt werden.
FR　Les équipements électroniques, accessoires et emballages doivent être recyclés conformément aux exigences de protection de l'environnement.
　Ne jetez pas les appareils électroniques avec les ordures ménagères.
　Uniquement pour les pays de l'UE
　Conformément à la directive européenne en vigueur relative aux appareils électriques et électroniques usagés et à son application dans le droit national, les appareils électriques qui ne fonctionnent plus doivent être collectés séparément des ordures ménagères et doivent faire l'objet d'un recyclage écologique.
ES　Aparatos electrónicos y embalajes han de someterse a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente
　¡No eche los aparatos electrónicos a la basura doméstica!
　Solo para países de la UE:
　Según la Directiva Europea vigente sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición al derecho nacional, aparatos electrónicos fuera de uso han de ser recogidos por separado y sometidos a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.

AMAZON ALEXA/ (アレクサ)

EN　Note: Please make sure your Alexa app is connected to Amazon Echo and both are working together with your Wi-Fi home network.
　Step 1: Open the Alexa App, navigate to the "Magic Home" Collection. If you have any previous "Magic Home" devices, you can skip step 2 and 4. If this is your first "Magic Home" product/account, please skip step 1 and follow step 2 through 5.
　Step 2: Tap on the Alexa app homepage, tap the top left corner and select "Smart Home". Tap "Add Device".
DE　Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Alexa App mit Amazon Echo verbunden ist und beide zusammen mit Ihrem Wlan-Heimnetzwerk arbeiten.
　Die OLAFUS Smart LED-Lichtleiste gehört zu der "Magic Home" Kollektion. Wenn Sie bereits andere "Magic Home" Produkte / Konto haben, können Sie Schritt 2 und 4 überspringen. Wenn dies Ihr erster "Magic Home "Produkt / Konto ist, überspringen Sie bitte Schritt 1 und führen Sie die Schritte 2 bis 5 aus.
　Schritt 1: Auf der Alexa App Homepage tippen Sie auf die obere linke Ecke und wählen Sie "Smart Home". Tippen Sie auf "Gerät hinzufügen"
FR　Remarque: veuillez vous assurer que l'application Alexa est connectée à Amazon Echo et que les deux fonctionnent avec votre réseau domestique Wi-Fi.
　La bande LED OLAFUS appartient à la collection "Magic Home". Si vous avez déjà des produits de la collection "Magic Home", vous pouvez ignorer les étapes 2 et 4. S'il s'agit de votre premier produit / compte "Magic Home", veuillez ignorer l'étape 1 et suivre les étapes 2 à 5.
　Étape 1: Sur la page d'accueil de l'application Alexa, appuyez sur le coin supérieur gauche et sélectionnez "Smart Home". Appuyez sur "Ajouter un appareil".

17

IT　Le apparecchiature elettroniche, gli accessori e l'imballaggio devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e smaltimento

　Non gettare gli apparecchi elettrici nei rifiuti domestici!
　Solo per paesi UE:
　Conformemente alla Direttiva Europea vigente in materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici ed elettronici non piu' idonei all'uso devono essere separati dagli altri rifiuti e consegnati a un centro di riciclaggio ecosostenibile.
JP　電子機器、付属品とパッケージは環境保護に従って再利用する必要があります
　電子機器を家庭ごみに捨てないでください!
　EU諸国のみ:
　廃棄予機器および電子部品に関する以降有効および国内法のその実施時期に従って、使用できなくなった電子機器は環境保護要件の要求に応じて電子機器を切断し、まとめて再利用する必要があります。

18

Shen Zhen Shi Zhi Hui Duo Ke Ji You Xian Gong Si
Address:
qian wan yi lu 1 hao A dong 201 shi, qian hai shen gang he zuo qu, shen zhen, guang dong, 518000, CN
support@olafusllife.com
www.olafusllife.com

EU Representative:
Bright star consulting e.K.
Humboldtstr. 5, 51063 Bad Pyrmont Germany
support@olafusllife.com

MADE IN CHINA

CE RoHS

35

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
· Reorient or relocate the receiving antenna.
· Increase the separation between the equipment and receiver.
· Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.