文档信息：

baseus	倍思包装设计稿件信息	
产品名称：	OS-倍思 Bowie系列 M2s Pro TWS真无线蓝牙耳机	
产品型号：	Baseus PM87-A	料号：1100020343
方案编码：	/	编码&版本： PB5158Z-P0A0
平面设计师：刘琪		结构设计师：管京城
物料描述：	快速指南\128g双铜+过连线喷油\双面印刷\4C+1专\7页14P\风琴折\130*100mm\ROHS	

版本历史		
版本	变更日期	变更描述
P0A0	2024.03.20	初始版本

温馨提示：请印刷供应商严格按照倍思的图纸印刷生产。如贵司有生产上的原因需要调整倍思图纸的字体、图形、颜色、刀模尺寸等，请必须通知倍思相关负责的包装设计师，并在征得包装设计师同意的情况下修改文档并发回存档。

切线 / 折线 / 刀线

pantone 102C

K

100mm

130mm

7.NOISE CANCELLATION

Cycle: Noise Cancellation On -> Noise Cancellation Off -> Transparency Mode.

When powered on every time, the default setting for both earphones is Noise Cancellation On when wearing.

L or R

DE Zyklus: Geräuschunterdrückung Ein -> Geräuschunterdrückung Aus -> Transparenz-Modus.
Bei jedem Einschalten ist die Standardeinstellung für beide Ohrhörer „Geräuschunterdrückung beim Tragen".

ES Ciclo: Cancelación del ruido activada -> Cancelación del ruido desactivada -> Modo de transparencia.
Cada vez que se enciende, la configuración predeterminada para ambos auriculares es Cancelación del ruido activada cuando se usan.

FR Cycle : Réduction de bruit activée -> Réduction de bruit désactivée -> Transparence.
À chaque allumage, le réglage par défaut des deux écouteurs est Réduction de bruit activée lorsqu' ils sont portés.

IT Ciclo: Cancellazione del rumore attivata -> Cancellazione del rumore disattivata -> Modalità trasparenza.
Ogni volta che vengono accesi, l'impostazione predefinita per entrambi gli auricolari è con Cancellazione del rumore attivata quando indossati.

JP サイクル：ノイズキャンセリング→ノイズキャンセリング オフ→トランスペアレンシーモード。
毎回電源をオンにすると、装着時に両方のイヤホンのデフォルト設定はノイズキャンセリング オンとなります。

KR 주기: 노이즈 캔슬링 켜짐 -> 노이즈 캔슬링 꺼짐 -> 투명 모드.
전원을 켤 때마다 양쪽 이어폰의 기본 설정은 착용 시 노이즈 캔슬링 켜짐으로 설정됩니다.

NL Cyclus: Ruisonderdrukking aan -> Ruisonderdrukking uit -> Transparantiemodus.
Elke keer dat ze worden ingeschakeld, is de standaardinstelling voor beide oortelefoons **"Ruisonderdrukking aan"** tijdens het dragen.

PL Cykl pracy: redukcja hałasu wł. -> Tryb redukcji hałasu wył. -> Tryb przezroczysty.
Podczas każdego włączenia domyślne ustawienie w trakcie noszenia to Tryb redukcji hałasu wł.

PT Ciclo: Cancelamento de Ruído Ligado -> Cancelamento de Ruído Desligado -> Modo de Transparência.
Ao ligar todas as vezes, a configuração padrão para ambos os fones de ouvido é Cancelamento de Ruído Ligado quando em uso.

RU Цикл: Шумоподавление включено -> Шумоподавление выключено -> Режим прозрачности.
При каждом включении по умолчанию для обоих наушников используется функция «Шумоподавление включено» при надевании.

TR Döngü: Gürültü Engelleme Açık -> Gürültü Engelleme Kapalı -> Şeffaflık Modu.
Her seferi açıldığında, takılırken her iki kulaklık için de varsayılan ayar Gürültü Engelleme Açık olacaktır.

UA Цикл: Шумозаглушення Увімк. -> Шумозаглушення Вимк. -> Прозорий Режим.
Кожного разу під час наступних увімкнень при увімкненому навушнику настройкою за замовчуванням обох навушників є Шумозаглушення увімк.

ZH/HK 切換順序：降噪開啟->降噪關閉->通透模式
每次開機後，雙耳具備預設為降噪開啟。

AR دورة: إلغاء تشغيل عزل الضوضاء -> إلغاء تشغيل عزل الضوء -> وضع الشفافية
في كل مرة يتم فيها التشغيل، يكون إعداد الافتراضي لعزل الضوء مفعلا عند الارتداء.

8.SPATIAL ACOUSTICS

Cycle: Music Mode -> Theater Mode -> Normal

Upon initial power-on, the default setting is for Spatial Acoustics to be turned off (Normal).

L or R

DE Zyklus: Musikmodus -> Kinomodus -> Normal
Beim ersten Einschalten ist der Raumsound standardmäßig ausgeschaltet (Normal).

ES Ciclo: Modo Música -> Modo Teatro -> Normal
Cada vez que se enciende por primera vez, la configuración predeterminada es que la acústica espacial está desactivada (Normal).

FR Cycle : Musique -> Cinéma -> Normal
Dans un premier allumage, le paramètre par défaut est l'acoustique spatiale désactivée (Normal).

IT Ciclo: Modalità musica -> Modalità Teatro -> Normale
All'accensione iniziale, l'impostazione predefinita è con Acustica Spaziale disattivata (Normale).

JP サイクル：ミュージックモード→シアターモード→ノーマル
最初の電源オン時のデフォルト設定では、空間音響がオフになります（ノーマル）。

KR 주기: 음악 모드 -> 공연장 모드 -> 일반
전원을 처음 켰을 경우 기본 설정은 공간음향 꺼짐 상태(일반)입니다.

NL Cyclus: Muziekmodus -> Theatermodus -> Normaal
Bij de eerste keer inschakelen is de standaardinstelling voor **"Ruimtelijke akoestiek"** uitgeschakeld (Normaal).

PL Cykl przełączania: Tryb muzyki -> Tryb kina -> Normalny
Po pierwszym włączeniu zostanie domyślnie ustawiona te wyłączenie akustyki przestrzennej (Normalny).

PT Ciclo: Modo de Música -> Modo Teatro -> Normal
Na inicialização, a configuração padrão é que a Acústica Espacial esteja desativada (Normal).

RU Цикл: Режим музыки -> Режим театра -> Нормальный
При первом включении по умолчанию объемное звучание отключено (Нормальный).

TR Döngü: Müzik Modu -> Tiyatro Modu -> Normal
İlk açılışta, varsayılan ayar Uzamsal Akustiği Kapalıdır(Normal).

UA Цикл: Режим Музики -> Режим кінотеатру -> Нормальний
При початковому увімкненні настройка Просторова акустика вимкнена за замовчуванням (Нормальна).

ZH/HK 切換順序：音樂模式->劇院模式->正常模式
首次開機預設為空間音效關閉（正常）。

AR عند التشغيل لأول مرة، يكون الإعداد الافتراضي للصوت المحيطي في وضع الإيقاف (عادي).

9.INDICATORS

During charging
Flashing red light: Charging
Solid white light: Fully charged

Not charging
Flashing red light: Battery <20%
Solid white light: Battery ≥20%

<20%
≥20%

DE Beim Aufladen
Rot blinkend: Wird aufgeladen
Weiß leuchtend: Vollständig geladen
Kein Ladevorgang
Rot blinkend: Batterie <20 %
Weiß leuchtend: Batterie ≥20 %

ES Al cargar
Luz roja parpadeante: Cargando
Luz blanca fija: Totalmente cargado
Sin cargar
Luz roja parpadeante: Batería <20 %
Luz blanca fija: Batería ≥20 %

FR Pendant la charge
Voyant rouge clignotant : charge.
Voyant blanc fixe : charge complète.
Hors charge
Témoin rouge clignotant : batterie < 20 %.
Témoin blanc fixe : batterie ≥ 20 %.

IT In carica
Luce rossa lampeggiante: in carica
Luce bianca fissa: completamente carica
Non caricando
Luce rossa lampeggiante: batteria <20%
Luce bianca fissa: batteria ≥20%

JP 充電中
赤色のライトが点滅：充電中
白色のライトが点灯：充電完了
充電開始
赤色のライトが点滅：バッテリー残量20%未満
白色のライトが点灯：バッテリー残量20%以上

KR 충전 중
빨간색으로 깜빡: 충전 중
흰색으로 켜짐: 완전 충전됨
충전 안 함
빨간색으로 깜빡: 배터리 <20%
흰색 켜짐: 배터리 ≥20%

NL Bij opladen
Rood knipperend: Opladen
Continu wit licht: volledig opgeladen
Laadt niet op
Knipperend rood lampje: Batterij <20%
Continu wit licht: Batterij ≥20%

PL Podczas ładowania
Czerwone światło migające: ładowanie
Stałe białe światło: w pełni naładowane
Brak ładowania
Migające czerwone światło: bateria <20%
Stałe białe światło: bateria ≥20%

PT Durante o carregamento
Luz vermelha piscando: Carregando
Luz branca permanente: completamente carregado
Não está carregando
Luz vermelha piscando: Bateria <20%
Luz branca sólida: Bateria ≥20%

RU Во время зарядки
Мигающий красный свет: зарядка
Постоянный белый свет: полностью заряжен
Не заряжается
Мигающий красный свет: уровень заряда батареи <20%
Непрерывный белый свет: уровень заряда батареи ≥20%

TR Şarj ederken
Yanıp sönen kırmızı ışık: Şarj ediyor
Sürekli beyaz ışık: Tamamen şarj oldu
Şarjda değildir
Yanıp sönen kırmızı ışık: Pil %20'den az
Sürekli beyaz ışık: Pil %20'den fazla

UA Під час заряджання
Червоний індикатор мерехтить: заряджання
Постійне світло: повністю заряджений
Не заряджається
Червоний індикатор мерехтить: заряд акумулятора < 20%
Постійне світло: заряд акумулятора ≥ 20%

ZH/HK 充電時
紅燈閃爍 充電中
白燈常亮 充電完
未充電
紅燈閃爍 電量 <20%
白燈常亮 電量 ≥20%

AR أثناء الشحن
أحمر وامض: يتم الشحن
أبيض ثابت: مشحون بالكامل
غير متصل
أحمر وامض: بطارية أقل من 20%
أبيض ثابت: بطارية 20% أو أعلى

10.FACTORY RESET

Place the earphones in the charging case and close the lid. Long-press the charging case button for 5 seconds. The red and white indicators flash 3 times simultaneously, indicating the factory reset is complete.

5s

DE Die Ohrhörer in der Ladebox legen und den Deckel schließen. Halten Sie die Ladebox-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Die rote und die weiße LED-Anzeige blinken dreimal gleichzeitig und zeigen damit an, dass das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist.

ES Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa. Mantenga pulsado el botón del estuche de carga durante 5 segundos. Los indicadores rojo y blanco parpadean 3 veces a la vez, lo que indica que se completó el restablecimiento a los valores de fábrica.

FR Mettez les écouteurs dans le boîtier chargeur et fermez le couvercle. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton du boîtier chargeur. Les témoins rouge et blanc clignotent 3 fois simultanément, indiquant l' achèvement de la réinitialisation aux valeurs d'usine.

IT Posizionare gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio. Premere a lungo il pulsante della custodia di ricarica per 5 secondi. Le spie rossa e bianca lampeggiano 3 volte contemporaneamente, a indicare che il ripristino della impostazioni di fabbrica è stato completato.

JP 充電用ケースにイヤホンを置いて蓋を閉じます。充電用ケースのボタンを5秒間長押しします。赤色と白色のインジケーターが同時に3回点滅し、初期設定へのリセットが完了したことを示します。

KR 충전 케이스에 이어폰을 넣고 뚜껑을 닫습니다. 충전 케이스 버튼을 5초 동안 길게 누릅니다. 빨간색 및 흰색 표시기가 동시에 3번 깜빡이면 공장 초기화가 완료되었음을 의미합니다.

NL Plaats de oortelefoons in de oplader en sluit het klepje. Houd de knop van de oplader 5 seconden ingedrukt. De rode en witte indicatoren knipperen 3 keer tegelijkertijd, wat aangeeft dat de fabrieksreset is voltooid.

PL Umieść słuchawki w etui ładującym i zamknij pokrywę. Naciśnij długo, przez 5 sekund, przycisk na etui ładującym. Czerwony i biały wskaźnik migną 3 razy jednocześnie, wskazując, że przywracanie do ustawień fabrycznych zostało zakończone.

PT Coloque os fones de ouvido na estojo de carregamento e feche a tampa. Pressione o botão do estojo de carregamento por 5 segundos. Os indicadores vermelho e branco piscam 3 vezes simultaneamente, indicando que a redefinição de fábrica está completa.

RU Поместите наушники в зарядный футляр и закройте крышку. Нажмите и удерживайте кнопку зарядного футляра в течение 5 секунд. Красный и белый индикаторы мигают 3 раза одновременно, указывая на завершение сброса заводских настроек.

TR Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kapağı kapatın. Şarj kutusu düğmesine 5 saniye boyunca basın. Kırmızı ve beyaz göstergeler aynı anda 3 kez yanıp sönüyorsa fabrika ayarlarına sıfırlama işleminin tamamlandığını gösterir.

UA Розташуйте навушники в футляр для зарядження та закрийте кришку. Виконуйте довге натискання кнопки футляра для зарядження протягом 5 секунд. Червоний і білий індикатори одночасно блимають тричі, що вказує на те, що скидання до заводських настройок завершено.

ZH/HK 將耳機放入充電盒，蓋起充電盒開關。長按充電盒按鈕5秒。紅燈和白燈同時閃爍3次，表示已成功恢復出廠設定。

AR ضع السماعتين في علبة الشحن وأغلق الغطاء. اضغط مطولاً لمدة 5 ثوانٍ على زر علبة الشحن. سيومض المؤشران الأحمر والأبيض 3 مرات في وقت واحد، مما يشير إلى اكتمال عملية إعادة ضبط المصنع.

11.SPECIFICATIONS

EN Name: Baseus True Wireless Earphones
Model No.: Baseus PM87-A
Earphone input: 5V⎓15mA
Charge input: 5V⎓1A Type-C
Frequency response range: 20 Hz-20 kHz
Charge interface: Type-C
Maximum output power: -2.16dBm
Frequency band: 2.402-band (2.402GHz-2.480GHz)

DE Name: Baseus kabellose True Wireless Ohrhörer
Modellnr.: Baseus PM87-A
Ohrhörer-Eingang: 5 V⎓15 mA
Ladeeingang: 5 V⎓1 A Typ-C
Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 kHz
Ladeschnittstelle: USB-C
Maximale Ausgangsleistung: -2,16 dBm
Frequenzbereich: 2,4G-Band (2,402–2,480 GHz)

ES Nombre: Auriculares True Wireless Baseus
N.º de modelo: Baseus PM87-A
Entrada de los auriculares: 5 V⎓15 mA
Carga completa en dynamometría: 2 horas
Intervalo de respuesta en frecuencias: 20 Hz a 20 kHz
Interfaz de carga: Type-C
Potencia máxima de salida: -2,16 dBm
Banda de frecuencia: banda de 2,4G (2,402 GHz-2,480 GHz)

FR Nom: Écouteurs sans fil Baseus
N° de modèle: Baseus PM87-A
Entrée des écouteurs: 5 V⎓15 mA
Charge complète : environ 2 heures
Plage de réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
Prise de charge : Type-C
Puissance de sortie maximale : -2,16 dBm
Plage de fréquences : bande 2,4G (2,402 GHz - 2,480 GHz)

IT Nome: Auricolari True Wireless Baseus
Modello N.: Baseus PM87-A
Ingresso auricolari: 5V⎓15mA
Carica completa in: Circa 2 ore
Gamma di risposta in frequenza: 20 Hz -20 kHz
Interfaccia di ricarica: Type-C
Potenza massima in uscita: -2.16dBm
Banda di frequenza: banda 2,4G (2,402GHz-2,480GHz)

JP 名称: Baseus ワイヤレスイヤホン
型番: Baseus PM87-A
イヤホン入力: 5V⎓15mA
フル充電までの時間: 約2時間
連続再生時間: バッテリー残量20mA
充電インターフェース: Type-C

KR 제품명: Baseus 무선 이어폰
모델 번호: Baseus PM87-A
이어폰 입력: 5V⎓15mA
충전 입력: 5V⎓1A Type-C
주파수 응답 범위: 20Hz-20kHz
충전 인터페이스: Type-C

NL Naam: Baseus True Wireless Oortelefoon
Modelnummer: Baseus PM87-A
Oortelefooningang: 5V⎓15mA
Oplaadingang: 5V⎓1A Type-C
Frequentierespons: 20 Hz tot 20 kHz
Oplaadinterface: Type-C
Maximaal uitgangsvermogen: -2.16 dBm
Frequentieband: 2.4G band (2.402 GHz-2.480 GHz)

PL Nazwa: Słuchawki True Wireless Baseus
Nr modelu: Baseus PM87-A
Wejście słuchawki: 5 V⎓15 mA
Całkowite naładowanie: Około 2 godz.
Pasmo przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz
Interfejs ładowania: Typ-C
Maksymalna moc wyjściowa: -2,16 dBm
Pasmo częstotliwości: pasmo 2,4G (2,402 GHz-2,480 GHz)

PT Nome: Fones de ouvido Baseus Originais Sem fio
Nº do modelo: Baseus PM87-A
Entrada de fone de ouvido: 5V⎓15mA
Carregamento completo em aproximadamente 1 hora
Faixa de resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz
Interface de carga: Type-C
Potência máxima de saída: -2,16dBm
Faixa de frequência: Banda de 2,4G (2.402 GHz a 2,480 GHz)

RU Наименование: полностью беспроводные наушники Baseus
Модель: Baseus PM87-A
Вход для наушников: 5 В⎓15 мА
Время полной зарядки: около 2 часов
Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
Разъем для зарядки: Type-C

TR Ad: Baseus Gerçek Kablosuz Kulaklık
Model No.: Baseus PM87-A
Kulaklık Girişi: 5 V⎓15 mA
Tamamen şarj olma süresi: Yaklaşık 2 saat
Frekans Tepki Aralığı: 20 Hz - 20 kHz
Şarj arayüzü: Type-C
Maksimum güç çıkışı: -2,16 dBm
Frekans bandı: 2,4 G bant (2.402 GHz-2.480 GHz)

UA Назва: Дійсно бездротові навушники Baseus
Модель: Baseus PM87-A
Вхід для навушників: 5 В⎓15 мА
Повний час заряджання: близько 2 годин
Частотний діапазон: 20 Гц – 20 кГц
Інтерфейс зарядження: Type-C

ZH/HK 名稱: 倍思真無線藍牙耳機
型號: Baseus PM87-A
耳機輸入: 5V⎓15mA
充滿時間: 約2小時
連續播放時間: 20Hz-20kHz
充電接口: Type-C

AR الاسم: سماعات Baseus اللاسلكية الحقيقية
رقم الطراز: Baseus PM87-A
مدخل سماعة الأذن: 5 ف⎓15 م أ
وقت الشحن الكامل: حوالي ساعتين
نطاق الاستجابة للتردد: 20 هرتز - 20 كيلوهرتز
واجهة الشحن: Type-C

1.WARRANTY

Contact Us
✉ care@baseus.com
🌐 https://www.baseus.com
✆ +1 800 220 8056 (US)

EN
Customer Service
1. 24-Month Warranty
2. Lifetime Tech Support

DE
Kundendienst
1. 24-monatige Garantie
2. Lebenslanger technischer Unterstützung

ES
Servicio al Cliente
1. Garantía de 24 meses
2. Soporte Técnico de por Vida

FR
Service à la clientèle
1. Garantie de 24 mois
2. Assistance technique à vie

IT
Assistenza clienti
1. Garanzia di 24 mesi
2. Supporto tecnico a vita

JP
カスタマーサービス
1. 24ヶ月の保証期間
2. 生涯技術サポート

KR
고객 서비스
1. 24개월 보증
2. 평생 기술 지원

NL
Klantenservice
1. 24 maanden garantie
2. Levenslange technische ondersteuning

PL
Obsługa klienta
1. 24-miesięczna gwarancja
2. Dożywotnie wsparcie techniczne

PT
Atendimento ao consumidor
1. Garantia de 24 meses
2. Suporte técnico vitalício

RU
Служба поддержки
1. Гарантия 24 месяца
2. Пожизненная техническая поддержка

TR
Müşteri Hizmetleri
1. 24 Ay Garanti
2. Ömür Boyu Teknik Destek

UA
Обслуговування клієнтів
1. 24-місячна гарантія
2. Довічна технічна підтримка

ZH/HK
客戶服務
1. 24個月保固
2. 終身技術支援

AR
خدمة العملاء
1. ضمان لمدة 24 شهرا
2. دعم فني مدى الحياة

2.SUPPORT

For FAQs, detailed user manuals, and more information, please visit https://www.baseus.com/pages/support-center

FAQ

DE Häufig gestellte Fragen (FAQs), ein ausführliches Benutzerhandbuch und weitere Informationen finden Sie unter https://www.baseus.com/pages/support-center.

ES Para conocer las preguntas frecuentes, los manuales del usuario detallados y obtener más información, visite: https://www.baseus.com/pages/support-center.

FR Vous trouverez les FAQ, le mode d' emploi détaillé et plus d'informations sur https://www.baseus.com/pages/support-center.

IT Per le FAQ, il manuale d' uso dettagliato ed ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.baseus.com/pages/support-center.

JP よくある質問、詳しい取扱説明書、詳細については次のウェブサイトにアクセスしてください：https://www.baseus.com/pages/support-center.

KR FAQ, 상세한 사용자 설명서, 자세한 사항은 웹 사이트 https://www.baseus.com/pages/support-center.

NL Ga voor veelgestelde vragen, uitgebreide handleidingen en meer informatie naar : https://www.baseus.com/pages/support-center.

PL Często zadawane pytania, szczegółowe podręczniki użytkownika i dodatkowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.baseus.com/pages/support-center.

PT Para perguntas frequentes, manuais detalhados do usuário e mais informações, visite https://www.baseus.com/pages/support-center.

RU Часто задаваемые вопросы, подробные руководства пользователя и дополнительную информацию можно найти на сайте https://www.baseus.com/pages/support-center.

TR SSS, ayrıntılı kullanım kılavuzu ve daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://www.baseus.com/pages/support-center.

UA Із запитаннями та відповідями, докладними керівництвами користувача та додатковою інформацією можна ознайомитися на сайті https://www.baseus.com/pages/support-center.

ZH/HK 如需了解常見問題解答、詳細使用者手冊和更多資訊，請瀏覽 https://www.baseus.com/pages/support-center。

AR للحصول على الأسئلة الشائعة، وأدلة المستخدم التفصيلية، ومزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://www.baseus.com/pages/support-center.

3.APP

Download the Baseus app to set low-latency mode, button customizations, and find my earphones, and other features.

DE Laden Sie die Baseus-App herunter, um den Niedrig-Latenz-Modus, Tastenanpassungen, die Suche nach den Ohrhörern und andere Funktionen einzustellen.

ES Descargue la aplicación Baseus para establecer el modo de baja latencia, personalizar botones y buscar mis auriculares y otras funciones.

FR Téléchargez l' application Baseus pour sélectionner la faible latence, la personnalisation des boutons, trouver mes écouteurs et d' autres fonctions.

IT Scarica l'app Baseus per impostare la modalità a bassa latenza, personalizzare i pulsanti, per la funzione trova i miei auricolari ed altre funzioni.

JP Baseusアプリをダウンロードして低遅延モード、ボタンのカスタマイズを設定し、マイイヤホンとその他の機能を探してください。

KR 저지연 모드, 버튼 사용자 정의, 내 이어버드 찾기 및 기타 기능을 설정하려면 Baseus 앱을 다운로드하세요.

NL Download de Baseus-app om de lage latentiemodus in te stellen, knoppen toe te wijzen, uw oordopjes te vinden, en andere functies. https://www.baseus.com/pages/support-center.

PL Pobierz aplikację Baseus, aby ustawić tryb niskiego opóźnienia, dostosować przyciski, funkcję znajdowania słuchawek dousznych i inne.

PT Baixe o aplicativo Baseus para configurar o modo de baixa latência, personalizar botões, encontrar meus fones de ouvido e outras funcionalidades.

RU Загрузите приложение Baseus, чтобы установить функцию режима низкой задержки, настройки кнопок, поиска наушников и другие функции.

TR Düşük gecikme modunu ayarlamak, düğme özelleştirmelerini ayarlamak ve "kulaklıklarımı bul" gibi diğer özellikleri ayarlamak için Baseus uygulamasını indirin.

UA Завантажте програму Baseus, щоб задати режим малої затримки, настройки кнопок і функцію Знайти навушники, а також інші функції.

ZH/HK 下載Baseus應用程式，即可設定低延遲模式、按鍵設定、尋找耳機等功能。

AR قم بتنزيل تطبيق Baseus لضبط وضع الانتظار المنخفض، وتخصيصات الأزرار، والعثور على سماعات الأذن الخاصة بك، وغيرها من الميزات.

4.PAIRING

Open the charging case and turn on your phone's Bluetooth to search for "Baseus Bowie M2s Pro.

ON

Baseus Bowie M2s Pro

DE Öffnen Sie die Ladebox und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon, um nach „Baseus Bowie M2s Pro" zu suchen.

ES Abra el estuche de carga y active el Bluetooth de su teléfono para buscar "Baseus Bowie M2s Pro".

FR Ouvrez le boîtier chargeur et activez le Bluetooth de votre téléphone pour rechercher « Baseus Bowie M2s Pro ».

IT Aprire la custodia di ricarica ed attivare il Bluetooth del telefono per cercare "Baseus Bowie M2s Pro".

JP 充電用ケースを開くと、スマートフォンでBluetoothの検索をすると、"Baseus Bowie M2s Pro"が自動的に。

NL Open de oplader en schakel Bluetooth in op uw telefoon om te zoeken naar "Baseus Bowie M2s Pro".

PL Otwórz etui ładujące i włącz funkcję Bluetooth na telefonie, aby wyszukać „Baseus Bowie M2s Pro".

PT Abra o estojo de carregamento e ative o Bluetooth do seu telefone para buscar "Baseus Bowie M2s Pro".

RU Откройте зарядный футляр и включите Bluetooth на телефоне, чтобы выполнить поиск «Baseus Bowie M2s Pro».

TR Şarj kutusunu açın ve "Baseus Bowie M2s Pro"yu aramak için telefonunuzdan Bluetooth özelliğini açın.

UA Відкрийте футляр для зарядження та увімкніть Bluetooth телефону, щоб виконати пошук «Baseus Bowie M2s Pro».

ZH/HK 開啟充電盒，並在手機上開啟藍牙搜索「Baseus Bowie M2s Pro」。

AR افتح علبة الشحن وقم بتشغيل البلوتوث لهاتفك للبحث عن "Baseus Bowie M2s Pro".

5.POWERING ON/OFF

Open the charging case, and the earbuds will power on automatically.

Place them back into the charging case, and the earbuds will power off.

ON

OFF

DE Öffnen Sie das Ladebox, dann schalten sich die Ohrhörer automatisch ein.
Legen Sie sie zurück in die Ladebox, dann werden die Ohrhörer ausgeschaltet.

ES Abra el estuche de carga y los auriculares se encenderán de forma automática.
Vuelva a colocarlos en el estuche de carga y se apagarán.

FR Ouvrez le boîtier chargeur, les écouteurs s' allument automatiquement.
Remettez-les dans le boîtier chargeur et les écouteurs s' éteignent.

IT Apri la custodia di ricarica e gli auricolari si accenderanno automaticamente.
Rimetti nella custodia di ricarica e gli auricolari si spegneranno.

JP 充電用ケースを開くと、自動的にイヤホンの電源が入ります。
充電用ケースに戻すとイヤホンの電源が切ります。

KR 충전 케이스를 열면 이어버드 전원이 자동으로 켜집니다.
이어버드를 충전 케이스에 다시 넣으면 이어버드 전원이 꺼집니다.

NL Open de oplader en de oordopjes worden automatisch ingeschakeld.
Plaats ze terug in de oplader en de oordopjes worden uitgeschakeld.

PL Otwórz etui ładujące, a słuchawki włączą się automatycznie.
Umieść je ponownie w etui ładującym, a słuchawki się wyłączą.

PT Abra o estojo de carregamento, e os fones de ouvido ligarão automaticamente.
Coloque-os de volta no estojo de carregamento, e os fones de ouvido desligarão.

RU Откройте зарядный футляр, и наушники включатся автоматически.
Поместите их обратно в зарядный футляр, и наушники выключатся.

TR Şarj kutusunu açtığınızda kulaklıklar otomatik olarak açılacaktır.
Kulaklıkları tekrar şarj kutusuna yerleştirdiğinizde kulaklıklar kapanacaktır.

UA Відкрийте футляр для зарядження та увімкнеться навушники автоматично.
Зачекайте, поки навушники не вимкнуться в футляр для зарядження, й навушники вимкнуться автоматично.

ZH/HK 開機/充電倉開蓋。
關機/將耳機放入充電盒並合蓋。

AR عند فتح الغطاء، ستتصل سماعات الأذن تلقائيًا.
ضعها مرة أخرى في علبة الشحن، وسيتم إيقاف تشغيل سماعات الأذن.

6.CONTROLS

×2: Double-tap
×3: Triple-tap
1.5s: Long press for 1.5 seconds
Play/Pause: Put on / take off (L or R)

L or R

DE ×2: Zweimal tippen
×3: Dreimal tippen
1,5 s: Gedrückt halten
Wiedergabe/Pause: Einsetzen / Herausnehmen (L oder R)

ES ×2: Doble toque
×3: Triple toque
1,5s: Mantener pulsado durante 1,5 s
Reproducir/Poner en pausa: Ponerse/quitar (L o R)

FR ×2 : Double appui.
×3 : Triple appui.
1,5 s : Pression de 1,5 secondes.
Lecture / Pause : Mettre / Retirer (G ou D)

IT ×2: Doppio tocco
×3: Triplo tocco
1,5s: Pressione prolungata per 1,5 secondi
Play/Pausa: Indossare / togliere (L o R)

JP ×2: タップをダブル
×3: トリプルタップ
1.5秒間: 1.5秒間長押しする
再生/一時停止: 装着する/外す (LまたはR)

KR ×2: 두 번 탭하기
×3: 세 번 탭하기
1.5초: 1.5초 동안 길게 누르기
재생/일시 중지: 착용/빼기 (L 또는 R)

NL ×2: Twee keer tikken
×3: Drie keer tikken
1,5 sec: Houd 1,5 seconde ingedrukt
Afspelen/Pauze: Op oortelefoon (L of R)

PL ×2: Dwa stuknięcia
×3: Trzy stuknięcia
1,5 s: Długie naciśnięcie przez 1,5 sekundy
Odtwarzaj/wstrzymaj: Załóż / zdejmij (L lub R)

PT ×2: Toque duplo
×3: Toque triplo
1,5s: Pressione por 1,5 segundos
Reproduzir/Pausar: Colocar/tirar (L ou R)

RU ×2: Двойное нажатие
×3: Тройное нажатие
1,5 с: Нажмите и удерживайте 1,5 секунды
Воспроизведение/паузa: Надеть / снять (L или R вушка.)

TR ×2: Çift dokunun
×3: Üç kez dokunun
1,5 sn: 1,5 saniye boyunca basılı tutun
Oynat/Duraklat: Takın / çıkarın (Sol veya Sağ)

UA ×2: Подвійне торкнуть
×3: Потрійне торкнуть
1,5 с: Виконуйте довге натискання протягом 1,5 секунди
Відтворення/пауза: Одягнути/зняти (L або R)

AR ×2: نقر مزدوج
×3: نقر ثلاثي
1.5 ثانية: اضغط مطولاً لمدة 1.5 ثانية
تشغيل/إيقاف مؤقت: ارتداء أو إزالة (يسار أو يمين)

SIMPLE FOR MORE

Facebook @Baseus
Instagram @baseus_global
Twitter @Baseus_Global
YouTube @BaseusOfficial
TikTok @baseusglobal

Batteries (8 chiffres/8 digits)	Manuale	Garrincia	Manlivets
Batterie (8 cifre/8 cifre)	Mapa	Gantz	Mapa
Baterías (ocho dígitos/ocho cifras)	Instrucciones	Instrucciones	Instrucciones
	Manual	Manual	Manual
	Manuel	Handleiding	Instrukcja
	Manual	Kullanım kılavuzu	Посібник
	Руководство	Manual	手冊
	دليل		

Warning: Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other injuries.

Raccolta carta

Manufacturer: Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd.
Add: 2nd Floor, Building B, Baowus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Hotline: +1 800 220 8056 Website: https://www.baseus.com
Official After-sales E-mail Address: care@baseus.com

PB5158Z-P0A0
1100020343
Designed by Baseus
Made in China