


DC1
USB1
J8
OUTL
RCA1
OUTR
DC+ 3V
94V0RB ROHS








ANT



GND
J4
C32
L3
L1
C31
Y1
C63
U3
R62
R61
U4
R21
C46
C62
R1
R19
R16
Q1
Q3
Q5
C8
J1
R33
C11
C10
C27
C16
E6
R13
R11
E5
R7
D3
CS3
VCC3V3
A7_MV1.1_D230429