MBH001 SLEEVE 2024/04/03

412,5

49 | 316,5 | 47

100

98

313.5



wireless on-ear speakers / haut-parleurs supra-auriculaires sans fil

Bluetooth®

本製品は2.4 GHz 無線周波数を利用します。
使用方式：FHSS 変調方式
干渉距離：10 m

2.4FH1

MBH-000000

本体：ケース
USBケーブル：ポリスリーブ

21 PAP

This package may not be recyclable in your area.
Ce paquet peut ne pas être recyclable dans votre région.

NTT sonority, Inc.
3-20-2, Nishishinjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo 160-0023 Japan
Contact us / Consultez-nous :
customer@support.ntt-sonority.com

GROSS WEIGHT 000 g / POIDS BRUT 000 g
Made in Thailand / Fabriqué en Thailande

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by NTT Sonority is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par NTT Sonority est sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux sont la propriété de leur propriétaire respectif.
Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

nwm MBH001

ワイヤレスバーソナルイヤースピーカー
wireless on-ear speakers
haut-parleurs supra-auriculaires sans fil
kabellose On-Ear-Lautsprecher

セーフティガイド
Safety guide
Guide de sécurité
Sicherheitsanleitung

製品の使いかたや保証内容については、当社ホームページを参照してください。
Download the full warranty card and safety information and other helpful information from our website.
Téléchargez la carte de garantie et les informations de sécurité complètes, ainsi que d'autres informations utiles sur notre site Web.
Laden Sie die vollständigen Sicherheitsinformationen und die Garantiekarte sowie weitere hilfreiche Informationen von unserer Website herunter.

Bluetooth®

このたびは本製品をお買いとりいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前に本書を最後までよくお読みのうえ「安全上のご注意」に従い正しくご使用ください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。

Thank you for buying this NTT sonority product. The precautions listed below are to prevent risk of harm to the user and others, as well as to prevent property damage, and to help the user use this unit properly and safely. Be sure to follow these instructions.
After you have finished reading the instructions, put them away in a safe place for future reference.

Merci d'avoir acheté ce produit. Les précautions indiquées ci-dessous visent à éviter des risques de blessures pour l'utilisateur et les autres personnes, ainsi qu'à éviter des dommages matériels, et à aider l'utilisateur à utiliser correctement et en toute sécurité cet appareil. Veillez à suivre ces instructions.
Lorsque vous aurez lu les instructions, conservez-les en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von NTT sonority entschieden haben. Die nachstehend aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen dienen dazu, Gefahren für den Benutzer und andere Personen zu vermeiden sowie Sachschäden vorzubeugen und dem Benutzer zu helfen, das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu benutzen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Anweisungen befolgen.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung nach dem Lesen an einem geeigneten Ort auf, um sie später zur Hand zu haben.

同梱物の確認

本製品をお使いになる前に、初めにすべてがそろっているか確かめてください。

USB Type-A USB Type-C®

安全上のご注意

本製品は安全に十分な配慮をして設計されています。使い方によっては火事や感電の原因になることがあります。事故を防ぐために下記の指示を必ず守ってください。
- 本書を読んだあとは、いつでも見られる所に必ずご保管ください。
- 本製品を接続しているほかの機器の取扱説明書などを必ずお読みください。
- 改造しないでください。
- スプレー異常が起きたら、使用をやめ、お買上げの販売店へ連絡をする。
- お預けになったときは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

〈〈「安全上のご注意」「保管上のご注意」および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな指示をしています。その表示と意味は次のとおりになっています。

⚠ **危険** この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

⚠ **警告** この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

⚠ **注意** この表示の欄は「人が被害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

⚠ **危険**

異常があったら即合は使用をやめる
- 内部に金属やなどが侵入したとき
- 落下などで本体（内部ケース）が破損したとき
- 煙・異臭・異音がでたとき
- 雷で鳴られそうなとき等いとき

これらの状態のまま使用すると、感電の原因になりますので、ご相談窓口へお問い合わせください。

長時間連続して使用しない
長時に温度が高くなることがあるので注意ください
- 内部ケースが変形したり、内部の電子部品が焦げたり、火災の原因になることがあります。
- 使用環境が直射日光や高温多湿になる場所、または、ストーブなどの近くでは特に注意してください。

分解や改造をしないでください
- 内部ケースを分解したり、改造したりすると、火災や感電の原因になることがあります。
- 内部ケースを開けると、内部の高電圧部分に触れるおそれがあります。

ぬれた手で操作しないでください
- 内部ケースに水などが入ったときは、ショートや発熱の原因になることがあります。
- 内部ケースが濡れたときは、ショートや発熱の原因になることがあります。

ぬれた状態のまま使用しないでください
- 内部ケースが濡れたときは、ショートや発熱の原因になることがあります。
- 使用環境が直射日光や高温多湿になる場所、または、ストーブなどの近くでは特に注意してください。

本製品は指定電源を利用しています
- 指定以外の電源を使用すると、火災・感電の原因になることがあります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重いものをのせたり、熱いものに近づけたりしないでください。電源コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。
- ACアダプタを使って直にしてください。
- 本製品にさしたままは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

USB ケーブル、同ケーブル使用するようなことをしない
「巻つける、加工する、無理に曲げる、熱器具に近づける、加熱する、ねじる、引っ張る、乗りる、重い物を載せるなど」
- 内部ケースが変形したり、内部の電子部品が焦げたり、火災の原因になることがあります。

ケブは使用まで使用に差しはず
- 差しはずすことによって、感電や発熱により、火災の原因になることがあります。
- 傷ものアクセサリなどのコンセントは使用しないでください。

お側に水を入れたり、濡らない
- 内部・感電の原因になることがあります。

ぬれた手で操作しないでください
のような場所や条件では、Bluetooth 接続を使用しない
- 通信ないなどの使用を禁止された場所
- 医用電気機器（ペース等）等の装置・機器（CUI等など）
- 自CUI 防犯装置系等機器
- 自動ドア・火災報知器などの自動制御機器に近い場所
- 高精度な制御や微弱な無線信号を使用している機器の近くで使用
- 静電気の影響を受けやすい場所などに使用しないでください。

ぬれ手操作や長時間に集中を使ったら使用をやめる
- ぬれた手で操作をすると、内部の高電圧に触れることがあります。医師にご相談ください。
- 「ながら聴」「ながら作業」などの長時間使用は、注意力の低下の原因になります。

小さな子どもの手の届かない所に置かない
- 誤飲・けがの原因になることがあります。

お子様が使うときは、適切な使用法を教えてください
- 使用方法を誤ると、火災・感電の原因になることがあります。

お年寄り等が使うときは、使用方法を教えてください
- 使用方法を誤ると、火災・感電の原因になることがあります。

ぬれた手で操作しないでください
- 内部ケースが濡れたときは、ショートや発熱の原因になることがあります。

本製品は指定電源を利用しています
- 指定以外の電源を使用すると、火災・感電の原因になることがあります。

ぬれた状態のまま使用しないでください
- 内部ケースが濡れたときは、ショートや発熱の原因になることがあります。

ぬれた手で操作しないでください
- 内部ケースが濡れたときは、ショートや発熱