# USER GUIDE

English

FCC ID: 2A6SW-U10

Please activate 2-year warranty within 14 days

## Active 2-Year Warranty

Scan the code to enter our website (**xtikland.com**) to activate the warranty within 14 days after receiving the product.

Support free replacement of damaged products.
(No need to return damaged products)

**Email:** katong96120@gmail.com
**WhatsApp:** +86 13242960237
**Facebook:** facebook.com/Tiklands

### Connect




**1.** Open the lid
(Earbuds auto power on)

**2.** After open the phone Bluetooth, Click the **<U10>** to Pairing

### Reset

**1.** Delete the BT pairing information on the phone.
**2.** Take the earbuds into the charging case.
**3.** Close the lid to charge the earbuds.
**4.** Take out the earbuds and wait for 20 seconds.
**(If the above operation does not work, please try again)**

### Operation




Play /Pause | Switch Song | Adjust Volume
Answer/Hang up | Reject Call | Voice Assistant

**X1:** Click Once **2S:** Press and hold for 2 seconds
**X2:** Click 2 times

### Problem handling

**① Can be connected but there is no sound:**
Click the right earbuds to increase the volume.

**② One of earbuds cannot be charge:**
Clean the charging contact of the earbuds and the charging case.

**③ One of the earbuds cannot be connected:**
Reset the earbuds.

**If you cannot solve the problem, please contact us in time.**

Please clean the charging contacts of the earbuds and charging case frequently to avoid charging failures.

### Safety Instructions

1. Keep the product away from extremely hot and cold environments, it will damage the battery and circuit.
2. Avoid liquid immersion into the product.
3. Do not disassemble the product.
4. Do not use concentrated chemical products or detergents to clean the product.
5. Use only 5V/0.5A power supply. Connecting the power supply voltage too high may cause serious damage.
6. Do not randomly discard or place the product near fire or high temperature to avoid the danger of explosion.


EC REP eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30,60325 Frankfurt am Main,Germany
Contact@evatmaster.com

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road, Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
Contact@evatmaster.com


Made in China

# BENUTZERHANDBUCH

Deutsch

Bitte aktivieren Sie die 2-Jahres-Garantie innerhalb von 14 Tagen

## Aktive 2-Jahres-Garantie

Scannen Sie den Code, um unsere Website (**xtikland.com**) aufzurufen und die Garantie innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Produkts zu aktivieren.

Unterstützen Sie den kostenlosen Ersatz beschädigter Produkte.
(Beschädigte Produkte müssen nicht zurückgegeben werden)

**Email:** katong96120@gmail.com
**WhatsApp:** +86 13242960237
**Facebook:** facebook.com/Tiklands

### Verbinden




**1.** Öffne den Deckel
(Ohrhörer automatisch einschalten)

**2.** Nachdem Sie das Bluetooth des Telefons geöffnet haben, klicken Sie auf **<U10 >** zum Koppeln

### Zurücksetzen

1. Löschen Sie die BT-Kopplungsinformationen auf dem Telefon.
2. Nehmen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui.
3. Schließen Sie den Deckel, um die Ohrhörer aufzuladen.
4. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und warten Sie 20 Sekunden.
(Wenn der obige Vorgang nicht funktioniert, versuchen Sie es bitte erneut)

### Betrieb




Wiedergabe/Pause | Song wechseln | Lautstärke anpassen
Answer/Hang up | Reject Call | Voice Assistant

**X1:** Klicken Sie einmal **2S:** 2 Sekunden lang gedrückt halten
**X2:** Klick 2 mal

### Problembehandlung

**① Kann verbunden werden, aber kein Ton:**
Klicken Sie auf die rechten Ohrhörer, um die Lautstärke zu erhöhen.
**② Einer der Ohrhörer kann nicht aufgeladen werden:**
Reinigen Sie die Ladekontaktpunkte der Ohrhörer und des Ladeetuis.
**③ Einer der Ohrhörer kann nicht verbunden werden:**
Setzen Sie die Ohrhörer zurück.

**Wenn Sie das Problem nicht lösen können, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig.**

Bitte reinigen Sie die Ladekontakte der Ohrhörer und des Ladeetuis regelmäßig, um Ladefehler zu vermeiden.

### Sicherheitshinweise

1. Halten Sie das Produkt von extrem heißen und kalten Umgebungen fern, da dies den Akku und den Schaltkreis beschädigen kann.
2. Vermeiden Sie das Eintauchen von Flüssigkeiten in das Produkt.
3. Zerlegen Sie das Produkt nicht.
4. Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.
5. Verwenden Sie nur 5V/0.5A Netzteil. Das Anschließen der Versorgungsspannung zu hoch kann schwere Schäden verursachen.
6. Das Produkt nicht willkürlich entsorgen oder in der Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen platzieren, um Explosionsgefahr zu vermeiden.


EC REP eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30,60325 Frankfurt am Main,Germany
Contact@evatmaster.com

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road, Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
Contact@evatmaster.com


Made in China

# MODE D'EMPLOI

Français

Veuillez activer la garantie de 2 ans dans les 14 jours

## Garantie active de 2 ans

Scannez le code pour accéder à notre site Web (**xtikland.com**) et activez la garantie dans les 14 jours suivant la réception du produit.

Prend en charge le remplacement gratuit des produits endommagés. (Les produits endommagés n'ont pas besoin d'être retournés)

**E-mail:** katong96120@gmail.com
**Whatsapp:** +86 13242960237
**Facebook:** facebook.com/Tiklands

### Relier




**1.** Ouvrir le couvercle
(Les écouteurs s'allument automatiquement)

**2.** Après avoir ouvert le téléphone Bluetooth, cliquez sur **<U10>** pour jumeler

### Réinitialiser

**Si les écouteurs ont des problèmes de connexion ou de fonctionnement, veuillez réinitialiser les écouteurs**

**1.** Supprimez les informations de couplage BT sur le téléphone.
**2.** Prenez les écouteurs dans l'étui de charge pour les charger.
**3.** Retirez les écouteurs et attendez 20 secondes.
**(Si l'opération ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez réessayer)**

### Opération




Lecture/Pause | Changer de chanson | Ajuster le volume
Répondre/Raccrocher | Rejeter l'appel | Assistant vocal

**X1:** Cliquez une fois **2S:** Appuyez et maintenez pendant 2 secondes
**X2:** Cliquez 2 fois

### Gestion des problèmes

**Peut être connecté mais il n'y a pas de son :**
Cliquez sur les écouteurs de droite pour augmenter le volume.
**② L'un des écouteurs ne peut pas être chargé :**
Nettoyez les points de contact de charge des écouteurs et du boîtier de charge.
**③ L'un des écouteurs ne peut pas être connecté :**
Réinitialisez les écouteurs.

**Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, veuillez nous contacter à temps.**

Veuillez nettoyer fréquemment les contacts de charge des écouteurs et de l'étui de charge pour éviter les échecs de charge.

### Consignes de sécurité

1. Gardez le produit à l'écart des environnements extrêmement chauds et froids, cela endommagera la batterie et le circuit.
2. Évitez l'immersion de liquide dans le produit.
3. Ne démontez pas le produit.
4. N'utilisez pas de produits chimiques concentrés ou de détergents pour nettoyer le produit.
5. Utilisez uniquement une alimentation 5V/0.5A. Le raccordement d'une tension d'alimentation trop élevée peut causer de graves dommages.
6. Ne jetez pas ou ne placez pas le produit au hasard près du feu ou à haute température pour éviter le danger d'explosion.


EC REP eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30,60325 Frankfurt am Main,Germany
Contact@evatmaster.com

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road, Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
Contact@evatmaster.com


Made in China

# MANUALE

Italiano

Si prega di attivare la garanzia di 2 anni entro 14 giorni

## 2 anni di garanzia attiva

Scansiona il codice per accedere al nostro sito web (**xtikland.com**) e attivare la garanzia entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto.

Supporta la sostituzione gratuita dei prodotti danneggiati.
(I prodotti danneggiati non devono essere restituiti)

**E-mail:** katong96120@gmail.com
**WhatsApp:** +86 13242960237
**Facebook:** facebook.com/Tiklands

### Collegare




**1.** Apri il coperchio
(Accensione automatica degli auricolari)

**2.** Dopo aver aperto il telefono Bluetooth, fare clic su **<U10>** per l'associazione

### Ripristina

**Se gli auricolari hanno problemi di connessione o di funzionamento, ripristinare gli auricolari**

**1.** Eliminare le informazioni di associazione BT sul telefono.
**2.** Inserisci gli auricolari nella custodia di ricarica per caricare.
**3.** Estrarre gli auricolari e attendere 20 secondi.
**(Se l'operazione di cui sopra non funziona, riprovare)**

### operazione




Riproduci/Pausa | Cambia canzone | Regola il volume
Rispondi/Riaggancia | Rifiuta chiamata | Assistente vocale

**X1:** Fare clic una **2S:** Tenere premuto per 2 secondi
**X2:** Fare clic 2 volte

### Gestione dei problemi

**① Può essere collegato ma non c'è suono:**
Fare clic sugli auricolari di destra per aumentare il volume.
**② Uno degli auricolari non può essere caricato:**
Pulisci i punti di contatto di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica.
**③ Non è possibile collegare uno degli auricolari:**
Ripristina gli auricolari.

**Se non riesci a risolvere il problema, ti preghiamo di contattarci in tempo.**

Si prega di pulire frequentemente i contatti di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica per evitare errori di ricarica.

### Istruzioni di sicurezza

1. Tenere il prodotto lontano da ambienti estremamente caldi e freddi, danneggerebbe la batteria e il circuito.
2. Evitare l'immersione di liquidi nel prodotto.
3. Non smontare il prodotto.
4. Non utilizzare prodotti chimici concentrati o detergenti per pulire il prodotto.
5. Utilizzare solo alimentazione 5V/0.5A. Il collegamento di una tensione di alimentazione troppo alta può causare seri danni.
6. Non gettare o posizionare il prodotto in modo casuale vicino a fuoco o temperature elevate per evitare il pericolo di esplosione.


EC REP eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30,60325 Frankfurt am Main,Germany
Contact@evatmaster.com

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road, Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
Contact@evatmaster.com


Made in China

# MANUAL

Español

Activa la garantía de 2 años dentro de 14 días

## 2 años de garantía activa

Escanee el código para acceder a nuestro sitio web (**xtikland.com**) y active la garantía dentro de los 14 días posteriores a la recepción del producto.

Admite el reemplazo gratuito de productos dañados.
(Los productos dañados no necesitan ser devueltos)

**Correo electrónico:** katong96120@gmail.com
**WhatsApp:** +86 13242960237
**Facebook:** facebook.com/Tiklands

### Conectar




**1.** Abre la tapa
(Encendido automático de auriculares)

**2.** Después de abrir el teléfono Bluetooth, haga clic en **<U10>** para emparejar

### Reiniciar

**Si los auriculares tienen algún problema de conexión o función, reinicie los auriculares**

**1.** Elimina la información de emparejamiento de BT del teléfono.
**2.** Coloque los auriculares en el estuche de carga para cargarlos.
**3.** Quítese los auriculares y espere 20 segundos.
**(Si la operación anterior no funciona, inténtelo de nuevo)**

### Operación

Reproducir / Pausar | Cambiar de canción | Ajusta el volúmen
Responder / colgar | Llamada rechazada | Asistente de voz

**X1:** Haga clic una vez **2S:** Mantenga pulsado durante 2 segundos
**X2:** Fare clic 2 volte

### Manejo de problemas

**① Se puede conectar pero no hay sonido:**
Haga clic en los auriculares derechos para aumentar el volumen.
**② Uno de los auriculares no se puede cargar:**
Limpie los puntos de contacto de carga de los auriculares y el estuche de carga.
**③ No se puede conectar uno de los auriculares:**
Reinicie los auriculares.

**Si no puede resolver el problema, comuníquese con nosotros a tiempo.**

Limpie los contactos de carga de los auriculares y el estuche de carga con frecuencia para evitar fallas en la carga.

### Las instrucciones de seguridad

1. Mantenga el producto alejado de ambientes extremadamente calientes y fríos, dañará la batería y el circuito.
2. Evite la inmersión de líquidos en el producto.
3. No desmonte el producto.
4. No utilice productos químicos concentrados o detergentes para limpiar el producto.
5. Use solo una fuente de alimentación de 5V/0.5A. Conectar el voltaje de la fuente de alimentación demasiado alto puede causar daños graves.
6. No deseche al azar ni coloque el producto cerca del fuego o a altas temperaturas para evitar el peligro de explosión.


EC REP eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30,60325 Frankfurt am Main,Germany
Contact@evatmaster.com

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road, Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
Contact@evatmaster.com


Made in China

# マニュアル

にほんご

2 年間の保証を有効にしてください
14日以内に

## 2 年間のアクティブ保証

コードをスキャンして当社の Web サイト (**xtikland.com**) にアクセスし、製品受領後 14 日以内に保証を有効にします。

破損した製品の無償交換をサポートします。
（破損品は返品の必要はありません）

**Eメール:** katong96120@gmail.com
**ワッツアップ:** +86 13242960237
**フェイスブック:** facebook.com/Tiklands

### 接続




**1.** ふたを開ける
（Earbudsの自動電源オン）

**2.** 携帯電話のBluetoothを開いた後、**<U10>**をクリックしてペアリングします

### リセット

**イヤフォンに接続または機能の問題がある場合は、イヤフォンをリセットしてください**

**1.** 電話のBTペアリング情報を削除します。
**2.** イヤフォンを充電ケースに入れて充電します。
**3.** イヤフォンを取り出し、20秒待ちます。
**（上記の操作がうまくいかない場合は、もう一度やり直してください）**

### 操作

再生/一時停止 | 曲を切り替える | 音量を調整する
回答/電話を切る | 通話を拒否する | 音声アシスタント

**X1:** 1回クリック **2S:** 2秒間押し続けます
**X2:** 2回クリック

### 問題の処理

**①接続できますが音が出ません:**
右のイヤフォンをクリックして音量を上げます。

**②イヤフォンの1つは充電できません:**
イヤフォンと充電ケースの充電接点を掃除します。

**③イヤフォンの1つが接続できません:**
イヤフォンをリセットします。

**問題が解決しない場合は、お早めにご連絡ください。**

充電の失敗を防ぐために、イヤフォンと充電ケースの充電接点を頻繁に清掃してください。

### 安全についての案内

1.製品を極端に高温および低温の環境から遠ざけてください。バッテリーと回路が損傷します。
2.製品への液体の浸漬を避けてください。
3.製品を分解しないでください。
4.製品の洗浄に濃縮化学製品または洗剤を使用しないでください。
5. 5V/0.5A電源のみを使用してください。 電源電圧の接続が高すぎると、重大な損傷を引き起こす可能性があります。
6.爆発の危険を避けるために、製品をランダムに廃棄したり、火や高温の近くに置いたりしないでください。


EC REP eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30,60325 Frankfurt am Main,Germany
Contact@evatmaster.com

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road, Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
Contact@evatmaster.com


Made in China


FCC STATEMENT This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into and outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.


**彩色印刷, 纸张105g的双铜纸**
**双面打印, 折叠**