Job description:	SHB9250/00_QSG
Document size:	
Films:	Black film
Screen Line:	175 lpi
Color proof:	press proof with diecut
Paper:	2014/12/03

K

Quick start guide

Philips wireless Bluetooth headphones SHB9250

PHILIPS

Welcome to Philips!
For an optimal experience register your product at:
www.philips.com/welcome

2015 © WOOX Innovations Limited.All rights reserved.This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of WOOX Innovations Limited. WOOX Innovations Limited is the sole entity that is liable for this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

0890

EN Quick start guide

Philips wireless Bluetooth headphones SHB9250



Charge the battery

1. Plug one end of USB cable into the charger (or into the USB port of a computer).
2. Plug the other end of the cable into the micro USB charging slot on the headphones.
3. When the headphones are charging, a white indicator light will be displayed.
4. When the headphones are fully charged, the white light goes off.

Turn on and off the headphones

1. Turn the headphones on. Press and hold for 2 sec.
2. Turn the headphones off. Press and hold for 4 sec. A white indicator light turns on and fades and then the headphones will turn off.

Pair the headphones with your phone

Pair the headphones with your phone manually or by using NFC. After successful pairing, the headphones connect automatically to the phone once the headphones are turned on and within range.

Manual Pairing

1. Make sure your headphones are turned on.
2. Press and hold until an alternating blue and white light flashes.
3. Turn on the Bluetooth function on your phone.
4. Your phone will start searching for Philips SHB9250.
5. Follow the on-screen instructions to pair your phone. (Check your phone's user manual for details)

'0000' not required for some mobile phones

NFC Pairing

1. Make sure you turn on the NFC function on your phone and that your phone's screen remains active.
2. Place your phone over the headphones so that the NFC detection area of each device touch each other.
3. Follow the pairing instructions of your phone. If a passcode is required, enter '0000'.

Left side

Remarks:
- Make sure your mobile phone has the NFC feature and that the NFC function has been switched on and your phone is not in standby mode.
- Pairing with NFC is suitable only for Android mobile operating system 4.2 or above.
- Refer to your phone's user manual to identify its NFC detection area.

Use music/voice/call controls

Music controls

Play/Pause	Tap once
Volume up	Slide up or slide up and hold
Volume down	Slide down or slide down and hold
Skip forward	Slide forward
Skip backward	Slide backward
Enable/ Disable EQ	Press twice

Voice controls

Siri/ Google Now	Press once

* To use the voice control feature on your phone via Bluetooth please refer to the user manual for the correct settings for your device.

Call controls

Pick up call/ Hang up	Tap once
Reject incoming call	Tap and hold
Mute/unmute the mic while in a call	Press once
Switch caller while in a call	Slide forward

LED Indicator light

A white light flashes slowly	The battery is low
An alternating white and blue light flashes	The headphones are in pairing mode
A blue light flashes at every 8 seconds interval	The headphones are both paired and connected
A blue light flashes rapidly	The headphones are switched on but not connected. If no connection can be made the headphones will turn itself off after 5 minutes

Corded audio connection

When the battery is low you can continue to use the headphones with the audio cable for music only. Make sure the headphones are turned off before using the audio cable.

Please refer to www.philips.com/welcome for the full user manual

FR Guide de mise en route

Casque sans fil Bluetooth Philips SHB9250



Charge de la batterie

1. Branchez l'une des extrémités du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur la prise de charge micro-USB du casque.
3. Lorsque le casque charge, un voyant blanc s'allume.
4. Lorsque le casque est complètement chargé, le voyant blanc s'éteint.

Mise sous tension et hors tension du casque

1. Mise sous tension du casque. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes.
2. Mise hors tension du casque. Maintenez enfoncé pendant 4 secondes. Un voyant blanc s'allume et s'éteint progressivement jusqu'à ce que le casque s'éteigne.

Appairage du casque avec votre téléphone

Appairez le casque avec votre téléphone manuellement ou à l'aide de la fonction NFC. Une fois l'appairage effectué, le casque se connecte automatiquement au téléphone lorsque le casque est allumé et dans la rayon de portée effective.

Couplage manuel

1. Assurez-vous que votre casque est allumé.
2. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce qu'un voyant clignote alternativement en bleu et en blanc.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone.
4. Votre téléphone recherche alors le casque Philips SHB9250.
5. Suivez les instructions sur l'écran pour coupler votre appareil à votre téléphone. (Consultez le mode d'emploi de votre téléphone pour en savoir plus)

'0000' n'est pas requis pour certains téléphones portables

Couplage NFC

1. Assurez-vous que la fonction NFC est bien activée sur votre téléphone et que l'écran de votre téléphone reste actif.
2. Placez votre téléphone sur le casque pour que les zones de détection NFC de chaque appareil soient en contact.
3. Suivez les instructions de couplage de votre téléphone. Si un mot de passe vous est demandé, saisissez '0000'.

Gauche

Remarques:
- Assurez-vous que votre téléphone portable est équipé de la fonction NFC, que vous avez bien activé cette fonction et que votre téléphone n'est pas en mode veille.
- Le couplage avec NFC est uniquement accessible sur les téléphones équipés du système d'exploitation Android 4.2 ou ultérieur.
- Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone pour identifier sa zone de détection NFC.

Utilisez les commandes voix/musique/appels

Commandes musique

Lecture/pause	Appuyez une fois
Augmenter le volume	Faites glisser vorre doigt vers le haut une fois ou de façon prolongée
Baisser le volume	Faites glisser vorre doigt vers le bas une fois ou de façon prolongée
Avance rapide	Faites glisser vorre doigt vers l'avant
Retour rapide	Faites glisser vorre doigt vers l'arrière
Activer/ Désactiver EQ	Appuyez deux fois

Commandes voix*

Siri/ Google Now	Appuyez une fois

* Pour utiliser la fonction de commande vocale sur votre téléphone via Bluetooth, reportez-vous au manuel d'utilisation indiquant les paramètres appropriés pour votre appareil.

Commandes appel

Décrocher/ Raccrocher	Appuyez une fois
Refuser l'appel entrant	Appuyez une fois
Désactiver/ activer le micro lors d'un appel	Appuyez une fois
Prendre un double appel	Faites glisser vorre doigt vers l'avant

Voyant lumineux

Un voyant blanc clignote lentement	La batterie est faible
Un voyant clignote alternativement en blanc et en bleu	Le casque est en mode d'appairage
Un voyant bleu clignote toutes les 8 secondes	Le casque est appairé et connecté
Un voyant bleu clignote rapidement	Le casque est allumé mais n'est pas connecté. Si la connexion échoue, le casque s'éteint au bout de 5 minutes

Connexion audio filaire

Lorsque le niveau de charge de la batterie est bas, vous pouvez continuer à utiliser le casque avec le câble audio pour la musique uniquement. Assurez-vous que le casque est éteint avant d'utiliser le câble audio.

Rendez-vous sur www.philips.com/welcome pour consulter le manuel complet

DE Kurzanleitung

Philips Kabellose Bluetooth-Kopfhörer SHB9250



Laden des Akkus

1. Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in das Ladegerät (oder in den USB-Anschluss eines Computers).
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Micro-USB-Ladeanschluss am Kopfhörer.
3. Wenn der Kopfhörer lädt, leuchtet eine weiße Anzeige.
4. Wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die weiße Anzeige aus.

Ein- und Ausschalten des Kopfhörers

1. Einschalten des Kopfhörers. 2 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Ausschalten des Kopfhörers. 4 Sekunden lang gedrückt halten. Eine weiße Anzeige leuchtet auf und erlischt. Dann schaltet sich der Kopfhörer aus.

Koppeln des Kopfhörers mit Ihrem Telefon

Koppeln Sie den Kopfhörer mit Ihrem Telefon manuell oder über NFC. Nach erfolgreicher Kopplung stellt der Kopfhörer automatisch eine Verbindung zum Telefon her, sobald er eingeschaltet und in Reichweite ist.

Manuelle Kopplung

1. Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer eingeschaltet ist.
2. Halten Sie gedrückt, bis eine Anzeigeleuchte abwechselnd blau und weiß blinkt.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons.
4. Ihr Telefon beginnt mit der Suche nach dem Philips SHB9250.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon zu koppeln. (Prüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Telefons auf Details)

'0000' wird bei einigen Mobiltelefonen nicht benötigt

NFC-Kopplung

1. Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion auf Ihrem Telefon eingeschaltet ist und dass der Bildschirm Ihres Telefons aktiv bleibt.
2. Positionieren Sie Ihr Telefon über dem Kopfhörer, damit die NFC-Erkennungsbereiche jedes Geräts einander berühren.
3. Folgen Sie den Kopplungsanweisungen Ihres Telefons. Wenn ein Kennwort erforderlich ist, geben Sie '0000' ein.

Linke Seite

Anmerkungen:
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon die NFC-Funktion hat und diese eingeschaltet ist. Ihr Telefon darf sich nicht im Standby-Modus befinden.
- Eine Kopplung mit NFC ist nur für das Android-Mobiltelefon- Betriebssystem 4.2 oder höher geeignet.
- Beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung Ihres Telefons, um dessen NFC-Erkennungsbereich zu identifizieren.

Verwenden der Musik-/Sprach-/Anrufsteuerung

Musiksteuerung

Wiedergabe/ Pause	Einmal tippen
Lautstärke höher	Nach oben schieben oder nach oben schieben und halten
Lautstärke niedriger	Nach unten schieben oder nach unten schieben und halten
Vorwärts springen	Nach vorne schieben
Rückwärts springen	Nach hinten schieben
EQ aktivieren/ deaktivieren	Zweimal drücken

Sprachsteuerung*

Siri/ Google Now	Einmal drücken

* Um die Sprachsteuerung über Bluetooth auf Ihrem Telefon verwenden zu können, lesen Sie die Bedienungsanleitung die richtigen Einstellungen für Ihr Gerät.

Anrufsteuerung

Anrufannahme/ Auflegen	Einmal tippen
Eingehenden Anruf ablehnen	Tippen und halten
Mikrofon während eines Anrufs stummschalten/ Stummschaltung aufheben	Einmal drücken
Während eines Anrufs zu einem anderen schalten	Nach vorne schieben

LED-Anzeige

Ein weißes Licht blinkt langsam	Der Akkustand ist niedrig
Ein abwechselt weiß und blau blinkendes Licht	Der Kopfhörer ist im Kopplungsmodus
Ein blaues Licht leuchtet alle 8 Sekunden auf	Der Kopfhörer ist gekoppelt und verbunden
Ein blaues Licht blinkt schnell	Der Kopfhörer ist eingeschaltet, aber nicht verbunden. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, schaltet sich der Kopfhörer nach 5 Minuten aus

Audioverbindung per Kabel

Wenn der Akkustand niedrig ist, können Sie den Kopfhörer mit dem Audiokabel ausschließlich für Musik verwenden. Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist, bevor Sie das Audiokabel verwenden.

Das vollständige Benutzerhandbuch finden Sie unter www.philips.com/welcome

NL Snelstartgids

Philips draadloze Bluetooth-hoofdtelefoon SHB9250



De batterij opladen

1. Steek het ene uiteinde van de USB-kabel in de oplader (of in de USB-poort van een computer).
2. Steek het andere uiteinde van de kabel in de micro USB-opladaansluiting op de hoofdtelefoon.
3. Wanneer de hoofdtelefoon opladt, brandt er een witt lampje.
4. Wanneer de hoofdtelefoon helemaal is opgeladen, gaat het witte lampje uit.

De hoofdtelefoon in- en uitschakelen

1. De hoofdtelefoon inschakelen: houd 2 seconden ingedrukt.
2. De hoofdtelefoon uitschakelen: houd 4 seconden ingedrukt. Een witt lampje gaat branden en gaat dan langzaam weer uit, waarna de hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld.

De hoofdtelefoon met uw mobiele telefoon koppelen

Koppel de hoofdtelefoon handmatig of via NFC met uw telefoon. Na de koppeling maakt de hoofdtelefoon automatisch verbinding met de telefoon als de hoofdtelefoon is ingeschakeld en zich binnen het bereik van de telefoon bevindt.

Handmatig koppelen

1. Controleer of de hoofdtelefoon is ingeschakeld.
2. Houd ingedrukt tot een lampje blauw en wit gaat knipperen.
3. Schakel de Bluetooth-functie op uw telefoon in.
4. Uw telefoon zal naar Philips SHB9250 zoeken.
5. Volg de instructies op het scherm om uw telefoon te koppelen (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie).

'0000' niet vereist voor sommige mobiele telefoons

Koppelen via NFC

1. Zorg ervoor dat de NFC-functie op uw telefoon is ingeschakeld en dat het scherm van uw telefoon actief blijft.
2. Plaats uw telefoon boven de hoofdtelefoon zodat het NFC-detectiegebied van elk apparaat elkaar raakt.
3. Volg de koppelinstructies van uw telefoon. Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u '0000' in.

Linkerzijde

Opmerkingen:
- Controleer of uw mobiele telefoon beschikt over de NFC-functie en zorg dat de NFC-functie is ingeschakeld en uw telefoon niet in de stand-bymodus staat.
- Koppelen via NFC is alleen geschikt voor Android-apparaten met besturingssystem 4.2 of hoger.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon om het NFC-detectiegebied te vinden.

Muziek-/spraak-/oproepbediening gebruiken

Muziekbediening

Spelen/pauze	Raak één keer aan
Volume omhoog	Schuif omhoog of schuif omhoog en houd vast
Volume omlag	Schuif omlag of schuif omlag en houd vast
Vooruitspoelen	Schuif naar voren
Achteruitspoelen	Schuif naar achteren
EQ inschakelen/ uitschakelen	Druk tweemaal

Spraakbediening*

Siri/ Google Now	Druk eenmaal

* Raadpleeg voor het gebruik van de voice control-functie op uw telefoon via Bluetooth de gebruikershandleiding voor de correcte instellingen voor uw apparaat.

Gesprekbediening

Oproep aannemen/ beëindigen	Raak aan en houd ingedrukt
Oproep aannemen/ tweede oproep	Raak aan en houd ingedrukt
Gebruik van microfoon in-of uitschakelen tijdens een gesprek	Druk eenmaal
Schakelen tussen beller tijdens in een oproep	Schuif naar voren

LED-lampje

Een witt licht knippert langzaam	De batterij is bijna leeg
Een lampje knippert blauw en wit	De hoofdtelefoon bevindt zich in de koppelingsmodus
Een blauw lampje knippert om de 8 seconden	De hoofdtelefoons zijn gekoppeld en verbonden
Een blauw lampje knippert snel	Da hoofdtelefoons zijn ingeschakeld, maar niet verbonden. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, schakelt de hoofdtelefoon na 5 minuten automatisch uit

Audiokabel

Wanneer de accu bijna leeg is, kunt u de hoofdtelefoon alleen blijven gebruiken met de audiokabel voor muziek. Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is uitgeschakeld voordat u de audiokabel gebruikt.

Ga naar www.philips.com/welcome voor de volledige gebruikershandleiding

ES Guía de inicio rápido

Auriculares inalámbricos Bluetooth de Philips SHB9250



Carga de la batería

1. Conecta un extremo del cable USB en el cargador (o en el puerto USB de un ordenador).
2. Conecta el otro extremo del cable en la ranura de carga micro USB de los auriculares.
3. Cuando los auriculares se están cargando, se muestra un piloto indicador blanco.
4. Cuando los auriculares están totalmente cargados, el piloto blanco se apaga.

Encendido y apagado de los auriculares

1. ENciende los auriculares. Mantener pulsado durante 2 segundos.
2. Apaga los auriculares. Mantener pulsado durante 4 segundos. Un piloto indicador blanco se enciende y se atenúa y a continuación, los auriculares se apagan.

Emparejamiento de los auriculares con el teléfono

Empareja los auriculares con el teléfono manualmente o mediante NFC. Cuando el emparejamiento se realice correctamente, los auriculares se conectarán automáticamente al teléfono cuando se enciendan los auriculares y estén dentro del alcance.

Emparejamiento manual

1. Asegúrate de que los auriculares están encendidos.
2. Mantén pulsado hasta que el piloto parpadee alternativamente en azul y blanco.
3. Activa la función Bluetooth en el teléfono.
4. El teléfono empezará a buscar los auriculares Philips SHB9250.
5. Sigue las instrucciones en pantalla para emparejar el teléfono (consulta el manual de usuario del teléfono para obtener información).



'0000' no es necesario para algunos teléfonos móviles

Emparejamiento mediante NFC

1. Asegúrate de activar la función NFC en el teléfono y de que la pantalla del teléfono permanece activa.
2. Coloca el teléfono sobre los auriculares de forma que las zonas de detección NFC de cada dispositivo se toquen entre sí.
3. Sigue las instrucciones de emparejamiento del teléfono. Si se solicita una contraseña, introduce '0000'.

Lado izquierdo



Observaciones:
- Asegúrate de que su teléfono dispone de la función NFC y de que esta se ha activado y el teléfono no está en modo de espera.
- El emparejamiento mediante NFC solo es compatible con el sistema operativo para móviles Android 4.2 o superior.
- Consulta el manual de usuario del teléfono para identificar la zona de detección NFC.

Uso de los controles de música/voz/llamadas

Controles de música

Reproducir/ pausa	Tocar una vez
Subir volumen	Deslizar hacia arriba o deslizar hacia arriba y mantener pulsado
Bajar volumen	Deslizar hacia abajo o deslizar hacia abajo y mantener pulsado
Saltar hacia delante	Deslizar hacia adelante
Saltar hacia atrás	Deslizar hacia atrás
Activar/ desactivar EQ	Pulsar dos veces

Controles de voz*

Siri/ Google Now	Pulsar una vez

* Para utilizar la función de control voz en el teléfono a través de Bluetooth, consulte el manual de usuario para los ajustes correctos para tu dispositivo.

Controles de llamada

Responder/ Rechazar/colgar	Tocar una vez
Rechazar llamada entrant	Mantener pulsado
Silenciar/activar el micrófono durante una llamada	Pulsar una vez
Cambiar el emisor de la llamada durante una llamada	Deslizar hacia adelante

Indicador LED

Un piloto blanco parpadea lentamente	La batería se está agotando
Un piloto parpadea alternativamente en blanco y azul	Los auriculares están en el modo de emparejamiento
Un piloto azul parpadea en intervalos de 8 segundos	Los auriculares están emparejados y conectados
Un piloto azul parpadea rápidamente	Los auriculares están encendidos pero no conectados. Si no se establece ninguna conexión, los auriculares se apagarán después de 5 minutos

Conexión de audio con cable

Cuando la batería se está agotando, puede continuar utilizando los auriculares con el cable de audio para escuchar música únicamente. Asegúrate de que los auriculares están apagados antes de utilizar el cable de audio.

Obtén la versión completa del manual de usuario en www.philips.com/welcome

PT Manual de início rápido

Auscultadores sem fios Bluetooth Philips SHB9250



Carregar a bateria

1. Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
2. Ligue a outra extremidade do cabo à ranhura de carregamento micro USB nos auscultadores.
3. Quando os auscultadores estão a carregar, acende uma luz indicadora branca.
4. Quando os auscultadores estão completamente carregados, a luz branca apaga-se.

Ligar e desligar os auscultadores

1. Ligue os auscultadores. Mantenha premido durante 2 seg.
2. Desligue os auscultadores. Mantenha premido durante 4 seg. Uma luz indicadora branca acende-se e a intensidade da luz é reduzida. Em seguida, os auscultadores desligam-se.

Emparelhar os auscultadores com o telefone

Emparelhe os auscultadores com o seu telefone manualmente ou utilizando a função NFC. Depois de um emparelhamento bem-sucedido, os auscultadores ficam-se automaticamente ao telefone depois de estes estarem ligados e dentro do alcance.

Emparelhamento manual

1. Certifique-se de que os auscultadores estão ligados.
2. Mantenha premido até ficarem intermitentes alternadamente uma luz azul e uma luz branca.
3. Ligue a função Bluetooth no seu telefone.
4. O seu telefone começará a procurar o Philips SHB9250.
5. Siga as instruções no ecrã para empareilhar o seu telefone. (Consulte o seu manual do utilizador do telefone para obter mais detalhes)

'0000' não é necessário para alguns telemóveis

Emparelhamento por NFC

1. Assegure-se de que liga a função NFC no seu telefone e que o ecrã do seu telefone permanece activo.
2. Coloque o seu telefone sobre os auscultadores de modo a que as áreas de detecção NFC de cada dispositivo estejam em contacto.
3. Siga as instruções de empareilhamento do seu telefone. Se for necessária uma palavra-passe, introduza '0000'.

Lado esquerdo

Observações:
- Assegure-se de que o seu telemóvel possui a funcionalidade NFC e que a função NFC foi activada e o seu telefone não está em modo de espera.
- O empareilhamento com NFC é adequado apenas para o sistema operativo 4.2 ou superior de telemóveis Android.
- Consulte o manual do utilizador do seu telefone para identificar a sua área de detecção NFC.

Utilizar os controlos de música/voz/chamadas

Controlos de música

Reproduzir/ pausa	Tocar uma vez
Aumentar volume	Deslizar para cima ou deslizar para cima e manter o dedo
Diminuir volume	Deslizar para baixo ou deslizar para baixo e manter o dedo
Avançar	Deslizar para a frente
Retroceder	Deslizar para trás
Activar/ desactivar o EQ	Prima duas vezes

Controlos de voz*

Siri/ Google Now	Prima uma vez

* Para utilizar a funcionalidade de controlo de voz no seu telemóvel através do Bluetooth, consulte as definições correctas para o seu dispositivo no manual do utilizador.

Controlos de chamada

Atender/terminar chamada	Tocar uma vez
Rejeitar uma chamada recebida	Tocar e manter o dedo
Cortar/restaurar o som do microfone durante uma chamada	Prima uma vez
Mudar de interlocutor durante numa chamada	Deslizar para a frente

Luz do indicador LED

Uma luz branca apresenta uma intermitência lenta	A bateria está fraca
Uma luz intermitente alternadamente a branco e azul	Os auscultadores estão no modo de empareilhamento
Uma luz azul apresenta uma intermitência em intervalos de 8 segundos	Os auscultadores estão ambos empareilhados e conectados
Uma luz azul apresenta uma intermitência rápida	Os auscultadores estão ligados mas não estão conectados. Se não for possível estabelecer uma ligação, os auscultadores desligarme autonomamente após 5 minutos

Ligação de áudio com fios

Quando a bateria estiver fraca, pode continuar a utilizar os auscultadores com o cabo de áudio apenas para música. Assegure-se de que os auscultadores estão desligados antes de utilizar o cabo de áudio.

Consulte o manual do utilizador completo em www.philips.com/welcome

IT Guida rapida

Cuffie wireless Bluetooth Philips SHB9250

Ricarica della batteria

1. Inserisci una delle estremità del cavo USB nell'caricatore (o nella porta USB di un computer).
2. Inserisci l'altra estremità del cavo nell'alloggiamento di ricarica micro USB sulle cuffie.
3. Quando le cuffie sono in carica, sarà visualizzata una spia bianca.
4. Quando le cuffie sono completamente cariche, la spia bianca si spegne.

Accensione e spegnimento delle cuffie

1. Accensione delle cuffie. Tieni premuto per 2 sec.
2. Spegnimento delle cuffie. Tieni premuto per 4 sec. Una spia di indicazione bianca si accende e si affievolisce, quindi le cuffie si spengono.

Associazione delle cuffie con il telefono

Associa le cuffie con il telefono manualmente o tramite NFC. Una volta completata l'associazione, le cuffie si collegano automaticamente al telefono se sono accese e si trovano all'interno del raggio di azione.

Associazione manuale

1. Verificare che le cuffie siano accese.
2. Tieni premuto fino a quando non vedrai lampeggiare una spia blu e bianca in modo alternato.
3. Activa la funzione Bluetooth sul telefono.
4. Il telefono inizierà a cercare Philips SHB9250.
5. Segui le istruzioni sullo schermo per associare il telefono. (Controlla il manuale dell'utente del telefono per maggiori dettagli)

'0000' non necessario per alcuni telefoni cellulari

Associazione NFC

1. Assicurati di attivare la funzione NFC sul telefono e che lo schermo del telefono rimanga attivo.
2. Posiziona il telefono sulle cuffie in modo che l'area di rilevamento NFC di ciascun dispositivo si raggiungibile dall'altro.
3. Segui le istruzioni di associazione del tuo telefono. Se viene richiesta una password, inserisci '0000'.

Lato sinistro

Nota:
- Assicurati che il suo telefono disponga della funzione NFC, che sia attiva e che il telefono non sia in modalità standby.
- L'associazione NFC è compatibile solo con telefoni cellulari Android dotati di sistema operativo 4.2 o superiore.
- Fai riferimento al manuale dell'utente del tuo telefono per identificare l'area di rilevamento NFC.

Utilizzo dei comandi di musica/voce/chiamate

Comandi musica

Riproduzione/ pausa	Tocca una volta
Volume su	Fai scorrere verso l'alto o fai scorrere verso l'alto e tieni premuto
Volume giù	Fai scorrere verso il basso o fai scorrere verso il basso e tieni premuto
Ricerca in avanti	Fai scorrere in avanti
Ricerca indietro	Fai scorrere indietro
Attivo/ disattivo EQ	Premi due volte

Comandi voca*

Siri/ Google Now	Premi una volta

* Per utilizzare la funzione di comando vocale del telefono tramite Bluetooth, fare riferimento al manuale dell'utente per le impostazioni corrette del proprio dispositivo.

Comandi chiamata

Rispondi a una chiamata/attacca	Tocca una volta
Rifiuta la chiamate in entrata	Tocca e tieni premuto
Attiva/disattiva il microfono durante una chiamata	Premi una volta
Passa a un'altra chiamata durante una di esse	Fai scorrere in avanti

Spia a LED

Una spia bianca lampeggia lentamente	La batteria è scarica
Una spia bianca e blu lampeggia in modo alternato	Le cuffie si trovano in modalità di associazione
Una spia blu lampeggia con intervalli di 8 secondi	Le cuffie sono associate e collegate
Una spia blu lampeggia velocemente	Le cuffie sono access ma non sono collegate. Se non è possibile stabilire una connessione, le cuffie si spegneranno automaticamente dopo 5 minuti

Collegamento audio con filo

Quando la batteria è quasi scarica, puoi continuare a usare le cuffie solo con il cavo audio per la musica. Prima di utilizzare il cavo audio, assicurati che le cuffie siano spente.

Consulta il sito www.philips.com/welcome per il manuale completo

Versi

Project:

Version:	
ECP	
--	
--	
--	
--	
--	
--	
--	