Out-of-range auto memory connection
After the earphone is paired and connected to your device, moving away beyond the normal Bluetooth communication range will disconnect it from the device
1. Move the earphones back within the Bluetooth communication range within 10 minutes and the earphones will automatically reconnect to your device
2. If the earphones are not put back within Bluetooth range after 10 minutes, the earphones will enter Idle Mode and stop reconnecting. After 5 minutes, the earphones will shut down

超距离自动回连
耳机与手机配对连接，然后移动耳机超出正常蓝牙通讯距离，断开连接
1. 10 分钟内移动耳机到蓝牙通讯距离，耳机和手机自动连接
2. 10 分钟后，耳机进入 IDLE 模式，不能自动回连，5 分钟后关机

Automatische Speicherverbindung außerhalb der Reichweite
Wenn Sie sich nach Paarung zwischen dem Kopfhörer mit Ihrem Handy aus der normalen Bluetooth-Kommunicationsreichweite bewegen wird die Verbindung zwiscen Kopfhörer und Handy getrennt
1. Bewegen Sie sich innerhalb von 10 Min mit dem Kopfhörer zurück in die Bluetooth-Kommunikationsreichweite,verbindet sich der Kopfhörer wieder automatisch mit Ihrem Handy
2. 10 Minuten später wechselt der Kopfhörer in den Ruhrmodus und die Verbindung wird nichtautomatisch wiederhergestellt. 5 Minuten später wird der Kopfhörer heruntergefahren

Connexion mémoire hors de portée
Après l'appariement entre le casque et le téléphone mobile, si vous déplacez le casque hors de portée de communication Bluetooth normale, il se déconnectera du téléphone mobile
1. Remettez le casque dans la portée de communication Bluetooth en 10 minutes et le casque se connectera automatiquement à votre téléphone mobile
2. 10 minutes plus tard, le casque entrera en mode "idle" et ne pourra pas se rétablir automatiquement en connexion mémoire. 5 minutes plus tard, le casque s'éteindra

Reconexión automática fuera de alcance
Una vez emparejados los auriculares con el teléfono móvil, mueva los auriculares más allá de la distancia normal de comunicación del Bluetooth, la conexión se interrumpirá
1. Si dentro de 10 minutos los auriculares regresan a la distancia normal de comunicación del Bluetooth, los auriculares reconectarán automáticamente con el teléfono móvil
2. Si pasan 10 minutos, los auriculares entrarán en el modo EN ESPERA, con lo que no podrán reconectarse automáticamente, y se apagarán 5 minutos más tarde

Automaattinen yhdistäminen pitkällä etäisyydellä
Yhteys puhelimeen katkeaa kun kuulokkeet päätyvät Bluetoothin kantoetäisyyden ulkopuolelle
1. Siirrä kuulokkeet takaisin normaalille Bluetooth-yhteyden etäisyydelle 10 minuutissa, niin kuulokkeet ja puhelin yhdistyvät toisiinsa automaattisesti
2. Jos kuulokkeet eivät palaa Bluetooth-yhteyden etäisyydelle 10 minuutissa ne siirtyvät taukotilaan eivätkä yritä enää yhdistyä. Kuulokkeet sammuvat tämän jälkeen automaattisesti 5 minuutin kuluttua

Factory reset
Simultaneously long pressing the volume-up and volume-down keys for 10 seconds will restore factory settings, erasing all pairing records
When all the indicators are off, the earphones will shut down

恢复出厂设置
同时长按音量加和音量减按键 10 秒耳机会恢复出厂设置（清除所有配对记录），指示灯全灭耳机关机

Werkseinstellungen zurücksetzen
Drücken Sie gleichzeitig 10 Sekunden lang auf die Tasten +/-, um den Kopfhörer auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (Alle Paarungsdatensätze werden gelöscht). Wenn alle Anzeigen ausgeschaltet sind, wird der Kopfhörer ausgeschaltet

Réinitialisation
Appuyez simultanément sur les touches de volume + et – pendant 10 s pour restaurer les réglages d'usine et effacer tous les historiques d'appariement. Tous les voyants s'éteindront, puis ensuite le casque

Restauración de la configuración de fábrica
Manten presionadas al mismo tiempo las teclas de aumentar y reducir el volumen durante 10 segundos para restablecer los auriculares van a su configuración de fábrica (se eliminan todos los registros de emparejamiento), cuando todas las luces indicadores se apaguen, los auriculares se apagarán

Palauta tehdasasetukset
Kuulokkeet palautuvat tehdasasetuksiin (kaikki yhdistetyt laiteparit poistuvat) painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainiketta yhtäaikaisesti 10 sekuntia. Tämän jälkeen merkkivalo sammuu ja kuulokkeet sammuvat

Designed by OnePlus