X20Z2_50W无线充说明书_V02_20211230

1 : 1

☐ A4
☐ A3
☑ other

Confidentiality

☑ Internal
☐ External

☐ EVT
☐ DVT

材质：128g双铜纸正面哑油
规格：风琴折，4x印刷
备注：logo的红色为：186C红

蓝色线框为辅助线，不打印

6821021005502
2022-06-01

封面

封底





指示灯颜色	状态
无	未接电源或待机
白灯快闪三次	连接电源或切换移动设备时
白灯长亮	充电/完成充电状态
红灯闪烁	出现异常，保护功能启动

Indicator color	Status
N/A	No power connection or standby
Fast flashing white for three times	Connected to power or mobile device removal
White steady on	Charging or charging completed
Flashing red	Ongoing protection feature due to an exception

Couleur de voyant	État
N/A	Aucune connexion électrique ou en veille
Clignotant rapidement en blanc trois fois	Connexion électrique ou retrait de l'appareil mobile
Allumé en blanc fixe	En cours de charge ou fin de charge
Clignotant en rouge	Activation de la fonction de protection en raison d'une anomalie

संकेतक रंग	स्थिति
रंग नहीं	कोई पावर कनेक्शन या स्टैंडबाय नहीं
तीन बार की तेजी से चलती हुई सफ़ेद रोशनी	पावर कनेक्शन या मोबाइल डिवाइस हटाना
लगातार सफ़ेद चालू	चार्जिंग हो रही है या चार्जन पूरा हुआ है
लगातार लाल	अपवाद के कारण सुरक्षित अवधान की कार्यवाही शुरू हुई

Design: Han Check: Approved : Date : 20210318

X20Z2_50W无线充保修卡_V02_20211220

1 : 1 | A4 / A3 / ☑ other | Confidentiality | ☑ Internal / External | EVT / DVT

材质：128g双铜纸过哑油
规格：骑马钉，4c印刷
备注：logo的红色为：185C红

蓝色线框为辅助线，不打印

Safety and Warranty

Model/型号: C302A
FCC ID: 2ABZ2-C302A
IC: 12739A-C302A

Safety Information and Warranty
安全信息&保修卡
Información de Seguridad y Garantía
सुरक्षा जानकारी और वारंटी

**AIRVOOC 50W
Wireless Charger**

Precautions

- Do not place or use this device in high temperature, humidity, dusty conditions, or areas exposed to intense static electricity and strong magnetic fields. Do not spill water on the device's surface, or the device could be affected negatively.
- Place the device on an indoor, stable desktop to guarantee steady use.
- Do not place any metal objects between the charger and phone, such as a magnetic holder, paper clip, metal card, bus card, bank card, or passport containing a metal magnetic strip. Otherwise, the wireless charge board may not work properly or get heated, damaging any charged device or other devices.

After the exception is solved, place the mobile device again.

- Do not cover the air outlet at the bottom. Some heat and noise from it is a normal phenomenon.
- Do not disassemble or modify charger, as this may lead to personal injury, electric shock or fire.
- Do not touch the charger, cable or power socket with wet hands, as this may cause electric shock.
- Unplug the charger from electrical outlets and the device when not in use.
- Please refer the information on exterior bottom enclosure for electrical before installing or operating the apparatus.

Se não tiver a certeza do que fazer com os resíduos eletrónicos, contacte as autoridades locais, o revendedor ou o serviço de eliminação de resíduos domésticos.

Bandas de frequência e potência europeias
Bandas de frequência do carregador sem fios: 110 kHz a 148.5 kHz.
Potência máxima do carregador sem fios:
carregamento de potência sem fios: ≤ 48.44 dBμA/m a 3 m.

Introdução gráfica
Apenas para uso no interior
Identifica equipamento elétrico concebido especificamente para uso no interior.

Never Settle

Version: v1.2

二维码扫码内容：
D287-22F-020110-339HA

Design: Han | Check: | Approved : | Date : 20210318