FOLDABLE WIRELESS KEYBOARD INSTRUCTION MANUAL

THIS ARTWORK IS SOLELY TO BE USED FOR THE SUPPLY OF GOODS TO THE COTTON ON GROUP AND MUST NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE

***ARTWORK IS SHOWN AT ACTUAL SIZE PLEASE USE ACTUAL ARTWORK AS SHOWN BELOW.**

DESIGNER: JM

PRODUCT

DIMENSIONS

75MM W x 85MM H

MATERIAL

UNCOATED
WHITE 80GSM

COLOURS

BLACK

KEY

DIELINE

DO NOT PRINT

FRONT

TYPO
FOLDABLE WIRELESS KEYBOARD
INSTRUCTION MANUAL

PRODUCT SPECIFICATIONS
- FCC ID: 2ACSW-MK8352
- Effective operating range 10m
- Working voltage: 3.2 ~ 4.2V
- Working current: 15mA
- Battery: 3.7V 500mAh Li-ion
- Working time: approx 30 hours
- Charging time: approx 2 hours
- Battery life: 500 times charging and discharging
- Standby operation time: approx 2 months
- Battery life: approx one year
- Support systems: Android, iOS, & Windows

PRODUCT OVERVIEW



PRODUCT FUNCTIONS

No.	Function keys	App to + MAC OS, ios	PC Windows	Android
1		Return to the home page	Return to the home page	Return to the home page
2		Search	Search	Search
3		Email list	Email list	Email list
4		Calculator	Calculator	Calculator
5		Pause	Pause	Pause
6		Copying	Copying	Copying
7		Play/Pause/Fast copy	Play/Pause/Fast copy	Play/Pause/Fast copy
8		Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause
9		Play the next song	Play the next song	Play the next song
10		Volume reduction	Volume reduction	Volume reduction
11		Increase the volume	Increase the volume	Increase the volume
12		Not applicable	Not applicable	Not applicable
13		Not applicable	Not applicable	Not applicable

WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS
- Please read this manual before using the product.
- Keep manual for future use of product.
- Keep device away from heat, direct sunlight and sharp edges
- Keep this device away from naked flames
- Do not insert any metal objects into this device • risk of short circuit
- To avoid a static charge, do not use this device in an extremely dry climate
- Professionals must complete any repairs.

FCC STATEMENT
This device complies with Part 15 of the FCC rules, Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation, If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

PRODUCT DISPOSAL
Where you see either symbol on any of our electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and battery please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment/batteries. By disposing of batteries and electrical waste correctly, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection.

TYPO
Designed in Australia, Made in China
www.typo.com

TYPO
可折疊無線鍵盤
使用說明書

產品規格
- FCC編號：2ACSW-MK8352
- 有效工作距離：10m
- 工作電壓：3.2~4.2V
- 工作電流：15mA
- 電池類型：DC5V 120mAh
- 工作時間：約30小時
- 充電時間：約2小時
- 電池壽命：500次充放電
- 待機操作時間：約2個月
- 電池使用壽命：約一年
- 支持系統：Android、iOS和Windows

產品說明

產品功能

數字	功能鍵	APP 對應 + 蘋果系統, ios	PC Windows	Android
1		返回到首頁	返回到首頁	返回到首頁
2		搜索	搜索	搜索
3		收藏	收藏	收藏
4		計算機	計算機	計算機
5		暫停	暫停	暫停
6		複製	複製	複製
7		播放/暫停/快速複製	播放/暫停/快速複製	播放/暫停/快速複製
8		播放/暫停	播放/暫停	播放/暫停
9		播放下一首歌曲	播放下一首歌曲	播放下一首歌曲
10		音量減小	音量減小	音量減小
11		增加音量	增加音量	增加音量
12		不適用	不適用	不適用
13		不適用	不適用	不適用

警告和安全說明
- 使用本產品前，請仔細閱讀此手冊
- 請妥善保存此手冊，以便將來使用本產品。
- 請勿將裝置遠離熱源、陽光直接照射和尖銳邊緣
- 請勿在此裝置附近放
- 請勿將任何金屬物體插入此設備——這會存在短路風險
- 為防止靜電放電，請勿在極其乾燥的環境下使用本裝置
- 所有維修必須由專業人士進行

FCC 声明
本裝置符合 FCC 規則第 15 節。本產品的使用受以下兩項條件限制：
1) 本裝置不得產生有害干擾。
2) 本裝置必須能夠接受任何干擾，包括可能造成不良操作的干擾。
備註：本設備經過測試，證明符合 FCC 規定第 15 章下的 B 級別數碼裝置的限制。這些限制旨在為居住在住宅裝置時，對有害干擾提供合理的保護。本設備產生、使用及可能有無線電頻率能量，如不按照說明安裝及使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。不過，並無防止保證具體安裝時不干擾發生干擾。如本設備確實會對收音或電視接收造成有害干擾（可透過關閉本設備確認），使用者建議試以下一個或以上步驟消除干擾：
- 移動或轉動接收天線。
- 增加設備與接收器之間的距離。
- 把本設備連接到電路上的插座，與接收器連接的電路不同。
- 向經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員尋求幫助。
對負責合規的一方未明確批准的變更或修改可能會使用戶操作該設備的權限無效。

TYPO
專為中國設計，中國製造
www.typo.com

PERPATAHAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI PERSEPSI (PKP)
Peringatan ini adalah mengenai Papan Tetap Bi-lipat Ajaran FCC/Perpanjangan bergantung pada dua keterikatan berikut:
1) Peranginan ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya
2) Peranginan ini harus menyesuaikan gangguan apapun yang diterapkan, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan operasi yang tidak diinginkan.
Perhatian: Peralatan ini telah diuji dan dipastikan sesuai dengan batasan untuk satu perangkat digital Kelas B, berdasarkan Pasal 15 dari Aturan FCC. Batasan ini dikuasai untuk memberikan perlindungan yang layak terhadap gangguan yang berbahaya di area instalasi pada bunker. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dikirakan dan digunakan sesuai petunjuk, dapat mengakibatkan gangguan yang berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi pada instalasi tertentu. Apabila peralatan ini memang menyebabkan gangguan berbahaya pada penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan menyalakan dan mematikan peralatan, pengguna disarankan untuk mencoba mengatasi gangguan dengan satu atau beberapa langkah berikut:
- Atur ulang orientasi atau lokasi antenna penerima.
- Tingkatkan pemisahan antara peralatan dan penerima.
- Hubungkan peralatan ke stopkontak pada satu sirkuit yang berbeda dari stopkontak yang dihubungkan ke penangkal penerima.
- Konsultasikan dengan dilar atau teknisi radio/TV untuk meminta pertolongan.
Perubahan atau modifikasi yang khususnya tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas kesesuaian dengan berisiko hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan tersebut.

TYPO
DIDESAIN DI AUSTRALIA, BUATAN CINA
www.typo.com

TYPO
PAPAN TUTS NIRKABEL LIPAT
BUKU PANDUAN

SPESIFIKASI PRODUK
- ID FCC: 2ACSW-MK8352
- Jangkauan pengoperasian efektif: 10m
- Voltasi kerja: 3.2~4.2V
- Arus kerja: 15mA
- Baterai: 3.7V 500mAh Li-ion
- Waktu kerja: ke kurang 30 jam
- Waktu pengisian daya: kira-kira 2 jam
- Usia baterai: 500 kali pengisian daya dan pemakaian
- Waktu pengoperasian siaga: kira-kira 2 bulan
- Usia baterai: kira-kira satu tahun
- Sistem pendukung: Android, iOS, & Windows

TINJAUAN UNSUR PRODUK



PENGENALAN & PETUNJUK KESELAMATAN
- Baca panduan secara seksama sebelum menggunakan produk ini.
- Simpan panduan untuk penggunaan produk di masa mendatang.
- Jauhkan perangkat ini dari panas, sinar matahari langsung, dan tepi yang tajam
- Jauhkan perangkat ini dari nyala api
- Jangan memasukkan benda logam apapun ke dalam perangkat ini • kerika korsleting
- Untuk mengisinkan muatan listrik statis, jangan gunakan perangkat ini pada area iklim yang kering • amat kering
- Para profesional harus menyelesaikan setiap perbaikan.

產品功能

No.	Key Function	App to + MAC OS, ios	PC Windows	Android
1		Kembali ke beranda	Kembali ke beranda	Kembali ke beranda
2		Cari	Cari	Cari
3		Daftar Semua	Daftar Semua	Daftar Semua
4		Kalkulator	Kalkulator	Kalkulator
5		Jeda	Jeda	Jeda
6		Menyalin	Menyalin	Menyalin
7		Putar/Jeda/Salin cepat	Putar/Jeda/Salin cepat	Putar/Jeda/Salin cepat
8		Putar/Jeda	Putar/Jeda	Putar/Jeda
9		Putar lagu berikutnya	Putar lagu berikutnya	Putar lagu berikutnya
10		Kurangi volume	Kurangi volume	Kurangi volume
11		Tingkatkan volume	Tingkatkan volume	Tingkatkan volume
12		Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku
13		Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku

PERINGATAN & PETUNJUK KESELAMATAN
- Baca panduan secara seksama sebelum menggunakan produk ini.
- Simpan panduan untuk penggunaan produk di masa mendatang.
- Jauhkan perangkat ini dari panas, sinar matahari langsung, dan tepi yang tajam
- Jauhkan perangkat ini dari nyala api
- Jangan memasukkan benda logam apapun ke dalam perangkat ini • kerika korsleting
- Untuk mengisinkan muatan listrik statis, jangan gunakan perangkat ini pada area iklim yang kering • amat kering
- Para profesional harus menyelesaikan setiap perbaikan.

PERNYATAAN KOMISI KOMUNIKASI FEDERAL (FCC)
Perangkat ini sesuai dengan Pasal 15 dari Aturan FCC/Pengoperasian bergantung pada dua keterikatan berikut:
1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya
2) Perangkat ini harus menyesuaikan gangguan apapun yang diterapkan, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan operasi yang tidak diinginkan.
Perhatian: Peralatan ini telah diuji dan dipastikan sesuai dengan batasan untuk satu perangkat digital Kelas B, berdasarkan Pasal 15 dari Aturan FCC. Batasan ini dikuasai untuk memberikan perlindungan yang layak terhadap gangguan yang berbahaya di area instalasi pada bunker. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dikirakan dan digunakan sesuai petunjuk, dapat mengakibatkan gangguan yang berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi pada instalasi tertentu. Apabila peralatan ini memang menyebabkan gangguan berbahaya pada penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan menyalakan dan mematikan peralatan, pengguna disarankan untuk mencoba mengatasi gangguan dengan satu atau beberapa langkah berikut:
- Atur ulang orientasi atau lokasi antenna penerima.
- Tingkatkan pemisahan antara peralatan dan penerima.
- Hubungkan peralatan ke stopkontak pada satu sirkuit yang berbeda dari stopkontak yang dihubungkan ke penangkal penerima.
- Konsultasikan dengan dilar atau teknisi radio/TV untuk meminta pertolongan.
Perubahan atau modifikasi yang khususnya tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas kesesuaian dengan berisiko hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan tersebut.

TYPO
DESIGNED IN AUSTRALIA, BUATAN CINA
www.typo.com

PEMBUANGAN PRODUK
Apabila Anda melihat salah satu simbol dari produk elektrik, baterai atau pengepakan apapun milik kami, hal tersebut menunjukkan bahwa produk elektrik atau baterai yang dimaksud tidak boleh dibuang sebagai sampah rumah tangga biasa di Eropa. Untuk memastikan pengolahan limbah produk dan baterai yang benar, buanglah baterai tersebut, peralatan buangan sesuai dengan undang-undang atau peraturan setempat yang berlaku. Untuk pembuangan peralatan elektrik/baterai, dengan membuang baterai atau sampah peralatan elektrik dengan benar, Anda akan membantu menjaga sumber daya alam dan meningkatkan standar perlindungan lingkungan.

TYPO
DIRANCANG DI AUSTRALIA, DIBUAT DI CHINA
www.typo.com

BACK

TYPO
BÀN PHÍM KHÔNG DÂY CÓ THỂ GẬP
SỔ TAY CHỈ DẪN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
- ID FCC: 2ACSW-MK8352
- Phạm vi hoạt động hiệu quả: 10m
- Điện áp hoạt động: 3.2 ~ 4.2V
- Dòng điện hoạt động: 15mA
- Ngưỡn điện: Pin Li-ion 3.7V 500mAh
- Thời gian sử hành: khoảng 30 giờ
- Thời gian sạc: khoảng 2 giờ
- Tuổi thọ Pin: 500 lần sạc và không sạc
- Thời gian chờ: khoảng 2 tháng với một lần sạc
- Tuổi thọ pin: khoảng một năm
- Hệ thống hỗ trợ: Android, iOS, & Windows

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM



TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨM

Số	Các chức năng phím	App to + MAC OS, ios	PC Windows	Android
1		Trở lại trang chủ	Trở lại trang chủ	Trở lại trang chủ
2		Tìm kiếm	Tìm kiếm	Tìm kiếm
3		Danh Bộ	Danh Bộ	Danh Bộ
4		Sao chép	Sao chép	Sao chép
5		Dán	Dán	Dán
6		Cắt	Cắt	Cắt
7		Phát/tạm dừng/Sao chép nhanh	Phát/tạm dừng/Sao chép nhanh	Phát/tạm dừng/Sao chép nhanh
8		Phát/tạm dừng	Phát/tạm dừng	Phát/tạm dừng
9		Phát/chuyển đến bài hát tiếp theo	Phát/chuyển đến bài hát tiếp theo	Phát/chuyển đến bài hát tiếp theo
10		Giảm âm lượng	Giảm âm lượng	Giảm âm lượng
11		Tăng âm lượng	Tăng âm lượng	Tăng âm lượng
12		Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng
13		Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng

CẢNH BÁO & HƯỚNG DẪN AN TOÀN
- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm này.
- Giữ tài liệu hướng dẫn để sử dụng sản phẩm trong tương lai.
- Giữ thiết bị cách xa nguồn nhiệt, ánh sáng mặt trời và các cạnh sắc
- Để thiết bị này cách xa ngọn lửa trần
- Không chèn bất kỳ vật liệu kim loại nào vào thiết bị này • ra ngay có bị đoản mạch
- Để tránh tích điện tĩnh, không sử dụng thiết bị này trong môi trường khô • khô cực kỳ
- Mọi sửa chữa đều phải được hoàn tất bởi kỹ thuật viên.

Tuyên bố của FCC
Thiết bị này tuân thủ quy định tại Phần 15 của quy tắc FCC. Việc vận hành thiết bị phải tuân thủ hai điều kiện sau:
1) Thiết bị này không được gây nhiễu có hại
2) Thiết bị phải tiếp nhận bất kỳ tín hiệu nhiễu nào thu nhận được, bao gồm cả tín hiệu nhiễu có thể gây ra sự vận hành không mong muốn.
Lưu ý: Thiết bị này đã được kiểm tra và xác định là tuân thủ các giới hạn quy định số 15 của Bộ Phận Phần 15 của Quy định của FCC. Các giới hạn này được áp dụng cho các sản phẩm kỹ thuật số thuộc Nhóm B, được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ hợp lý chống nhiễu có hại trong lắp đặt khu dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến, và nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu có hại cho thông tin vô tuyến. Tuy nhiên, không có khẳng định rằng nhiễu sóng sẽ không xảy ra trong một lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này không gây nhiễu có hại cho việc thu sóng truyền hình, điều có thể được xác định bằng việc tắt hoặc bật thiết bị, người dùng được khuyến khích thử khắc phục nhiễu bằng một trong những biện pháp sau đây:
- Đổi hướng hoặc đặt vị trí ăng-ten thu.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và thu sóng.
- Cắm thiết bị vào một ổ điện trên một mạch khác với mạch điện mà máy thu sóng được kết nối.
- Hãy tham khảo ý kiến người bán hàng hoặc kỹ thuật viên vô tuyến/truyền hình có kinh nghiệm để được trợ giúp.
Bất kỳ sự thay đổi hoặc chỉnh sửa thiết bị nào không được chấp thuận rõ ràng bởi bên chịu trách nhiệm tuân thủ có thể dẫn đến việc người dùng mất quyền sử dụng thiết bị.

TYPO
THIẾT KẾ TẠI ÚC, SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
www.typo.com

Xử lý Sản phẩm
Khi bạn thấy bất kỳ ký hiệu nào trên bất kỳ thiết bị điện, ắc-quy hoặc bao bì của chúng tôi, điều đó có nghĩa là sản phẩm điện hoặc pin có liên quan không được xử lý thải ra Châu Âu. Để đảm bảo xử lý rác thải điện tử và pin đúng cách, vui lòng xử lý chúng theo quy định luật pháp hiện hành về việc xử lý thiết bị điện tử, Bằng cách xử lý các thiết bị và pin đúng cách, bạn sẽ giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và cải thiện các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

TYPO
Designed in Australia, Made in China
www.typo.com

RECYCLE ME

TYPO
لوحة المفاتيح اللاسلكية القابلة للطي
دليل التعليمات

مواصفات المنتج
- معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية: 2ACSW-MK8352
- نطاق التشغيل الفعال: 10 أمتار
- جهد التشغيل: 3.2 ~ 4.2 فولت
- تيار التشغيل: 15 مللي أمبير
- بطارية: 3.7 فولت 500 مللي أمبير
- وقت التشغيل: حوالي 30 ساعة تقريبًا
- مدة الشحن: حوالي ساعتين تقريبًا
- عمر البطارية: 500 مرة شحن وتفريغ
- وقت تشغيل الاستعداد: حوالي شهرين
- عمر البطارية: حوالي سنة واحدة
- الأنظمة المدعومة: Android و iOS و Windows

نظرة عامة على المنتج

وظائف المفتاح

الرقم	وظائف المفاتيح	التطبيق + نظام MAC OS، ios	Windows نظام التشغيل	Android نظام التشغيل
1		العودة إلى الصفحة الرئيسية	العودة إلى الصفحة الرئيسية	العودة إلى الصفحة الرئيسية
2		بحث	بحث	بحث
3		قائمة البريد	قائمة البريد	قائمة البريد
4		آلة حاسبة	آلة حاسبة	آلة حاسبة
5		إيقاف مؤقت	إيقاف مؤقت	إيقاف مؤقت
6		نسخ	نسخ	نسخ
7		تشغيل/إيقاف مؤقت/نسخ سريع	تشغيل/إيقاف مؤقت/نسخ سريع	تشغيل/إيقاف مؤقت/نسخ سريع
8		تشغيل/إيقاف مؤقت	تشغيل/إيقاف مؤقت	تشغيل/إيقاف مؤقت
9		تشغيل الأغنية التالية	تشغيل الأغنية التالية	تشغيل الأغنية التالية
10		خفض مستوى الصوت	خفض مستوى الصوت	خفض مستوى الصوت
11		زيادة مستوى الصوت	زيادة مستوى الصوت	زيادة مستوى الصوت
12		غير قابل للتطبيق	غير قابل للتطبيق	غير قابل للتطبيق
13		غير قابل للتطبيق	غير قابل للتطبيق	غير قابل للتطبيق

تحذيرات وإرشادات تتعلق بالسلامة
- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج
- احتفظ بدليل التعليمات هذا لترجع إليه مستقبلاً
- احفظ الجهاز بعيدًا عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة والحواف الحادة
- احفظ هذا الجهاز بعيدًا عن ألسنة اللهب المكشوفة
- لا تدخل أي شيء معدني داخل فتحة هذا الجهاز، لأنها تشكل دوائر دارة قصيرة
- لتجنب الشحنة الكهربائية، لا تستخدم الجهاز في مكان جاف للغاية
- يجب إكمال أعمال الصيانة المناسبة من قبل متخصص فقط.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية، وتخضع تشغيله للشروط التالية:
1) لا يتسبب هذا الجهاز في إحداث أي تداخل ضار.
2) يجب أن يستقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.
ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة B، وفقًا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. تُصدر هذه المعدات وتستخدم وتشع طاقة تردد لاسلكي، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقًا للإرشادات، فقد تتسبب في تداخل ضار في اتصالات الراديو. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، فإننا نشجع المستخدم على محاولة تصحيح هذا التداخل عن طريق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- قم بتوصيل الجهاز بمأخذ تيار على دائرة كهربية مختلفة عن تلك المتصل بها جهاز الاستقبال.
- اتصل بالموزع أو أحد فنيي الراديو/التلفزيون المتخصصين للحصول على المساعدة.
أي تغييرات أو تعديلات لا تحظى بموافقة صريحة من الطرف المسؤول عن توافق هذه المعدات قد يؤدي إلى إلغاء سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

TYPO
التصميم في أستراليا، الصنع في الصين
www.typo.com

RECYCLE ME

	English	Thai	Chinese (S)	Arabic	Vietnamese	Indonesia	French	Italian	Spanish	Polish	Dutch	Finnish	Swedish	Danish	Norwegian	Russian	Portuguese	German
	Aus, NZ, South Africa, Singapore, HK, Lebanon, Malaysia, Philippines, Singapore, UAE, USA, Europe	Thailand	Hong Kong	Qatar, Saudi Arabia, Namshi	Vietnam	Indonesia, Zalora	Zalando, NEXT, Cloudfoun	Zalando	Zalando, NEXT	Zalando	Zalando	Zalando	Zalando	Zalando	Zalando	Lamoda	Zalando, Brazil	Zalando, NEXT
Compliant (09/09/2022)	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Highlighted = Wholesaler