The Slate by iskn
Important Information Guide

SAFETY MANUAL - English

This safety manual contains important operating, recycling, safety, and warranty information for yourSlate device (hereinafter "the Slate" or the "Product"), purchased by a corporate or individual Customer (hereinafter the "Customer" or "you") from the ISKN SAS company (hereinafter "ISKN" or "we").

An individual Customer means any natural person acting for purposes that do not fall within the scope of his trade, industry, craft, or profession.

This safety manual's provisions apply to all Products purchased by the Customer from ISKN on the website www.iskn.co or at a physical point of sale.

In order to avoid injury, please read all safety information and instructions below before using the Slate.

Operating instructions for the Slateand the latest version of the information guide can be found at www.iskn.co

Safety Instructions

Safety Information
The Slatecomplies with temperature limits for exposed surfaces, as defined bythe international standard for computer equipment safety (standards IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

All equipment connected to the Slate must be SELV (Safety Extra-Low Voltage) and Limited Power Sources, as defined by sections 2.2 and 2.5 of standards IEC/EN/UL/CSA 60950-1.

Charge the Slate only via a USB port.

Do not modify this Product or its accessories in any way. Any unauthorized modification may compromise your safety or the system's regulatory compliance and performance. Do not attempt to replace the Product's battery.

Operating Instructions

Please read and save these operating instructions, heed all warnings, and follow all instructions. ISKN shall not be liable for any claim if you fail to comply with these operating instructions.

1. Do not use the Product near water or moisture.

2. Clean only with a dry cloth.

3. Do not install the Product near any heat sources, such as radiators, heat registers, stoves, or any other appliances (including amplifiers) that produce heat.

4. Protect the power cord from being walked on or pinched, especially at plugs or receptacles and where it exits the Product.

5. Use only those accessories specified by the manufacturer.

6. Unplug the Product during storms or during long periods of non-use.

7. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the Product has been damaged in any way (if the power cord or plug is damaged; liquids spill on the Product; objects fall on the Product; the Product is exposed to rain or moisture; the Product malfunctions; the Product is dropped, etc.).

8. **Operating Environment**
Operating the Slate outside of the following temperature ranges may affect its performance:

- Operating temperature: 0 to 35 °C (32 to 95 °F)
- Storage temperature: -15 to 40 °C (5 to 104 °F)
- Relative humidity: 5% to 85%
- Operating altitude: 0 to 2,000 meters (0 to 6,500 feet)

It is extremely important to follow these operating conditions. For best performance, keep away from any magnetic interference, such as magnets, motors, speakers, and telephones.

The Slateis not designed to function on transportation vehicles (trains, cars, planes...) due to the significant presence of electromagnetic waves.

9. **Cleaning the Slate**
To clean the exterior of the Product, first unplug the cord, and then wipe the surface with a dry cloth. Do not use detergents, abrasive cleaners, or other cleaning products, which may scratch the surface and be detrimental to performance. Do not get the device wet.

10. **Disposal and Recycling**
Appearing on the the product or its packaging, this symbol indicates that the product cannot be treated as household waste. It should be taken to an appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment. By properly disposing of the product, you are helping to prevent harmful consequences for the environment and human health that could result from the inappropriate treatment of the product. Recycling materials protects natural resources. For more information on recycling this product, contact your local city office, household waste collection service, or dealer, or contact iskn.Do not attempt to remove the internal battery yourself.

11. **Power Consumption**
Maximum consumption during use: 500 mA / 5V

WARNING
This Product contains magnetic components. Consult your doctor if you have questions about the effect of these components on the functioning of an implanted medical device.

WARNING
Some parts of this Product and its accessories present a choking hazard. Keep out of reach of children under 3.

Applicable Regulations

Canada

This device complies with the RSS of Industry Canada and part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This product has been tested and complies with the specifications for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used according to the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which is found by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment or devices
- Connect the equipment to an outlet other than the receiver's
- Consult a dealer or an experienced radio/TV technician for assistance
- Any modification not expressly authorized by ISKN may void the Customer's authority to operate the device.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ISKN declares that this Product is in compliance with the essential criteria and other provisions of Directive 1999/5/EC and its amendments. The complete Declaration of Conformity can be found at www.iskn.co.

Software Use Agreement

Use ofthe Slateshall constitute acceptance of the terms and conditions of ISKN-licensed software, available at www.iskn.co, which you agree to be bound by and which you acknowledged upon purchase of the Product.

Warranty

Warranty terms and conditions are indicated in ISKN's general terms and conditions, which can be found at www.iskn.co.

Liability

With regard to corporate Customers only, ISKN shall not be liable for any indirect damages resulting from use of the Product. Indirect damages mean any loss of profit, income, or data, or commercial loss.

With regard to corporate Customers only, ISKN's total liability shall not exceed the claim amount for any direct damages sustained by the corporate Customer.

ISKN shall not be liable if the Product and the Customer's equipment are not compatible. The Customer was informed of equipment compatible with the Product prior to ordering.

ISKN shall not be liable for any incorrect information provided by the Customer when placing an order.

No dealer, agent, or employee of ISKN is authorized to modify, extend, or add on to this warranty.

Service and Support

The Slate contains no parts that the user can repair. If you need servicing, please contact ISKN at contact@iskn.co. Useful information is also available on our website at support.iskn.co

ISKN's address

ISKN SAS | 52 cours Jean Jaurès
Bât C | 1er Etage
38000 Grenoble | France

Les dispositions du présent manuel de sécurité s'appliquent pour tous les Produits achetés par le Client auprès d'ISKN via le site www.iskn.com ou point de vente physique.

Lire toutes les informations de sécurité et les instructions ci-dessous avant d'utiliser *the Slate* pour éviter toutes blessures.
Pour les instructions d'utilisation de *the Slate* et la dernière version de ce guide rr.information : www.iskn.co

Consignes de sécurité

Informations liées à la sécurité
The Slate est conforme aux limites de température des surfaces accessibles à l'utilisateur, définies par la norme internationale pour la sécurité du matériel informatique (normes standards IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

Tous les équipements reliés à the Slate doivent être de type TBTS (Très Basse Tension de Sécurité) et être des Sources à Puissance Limitées au sens des chapitres 2.2 et 2.5 des normes standards IEC/EN/UL/CSA 60950-1.

The Slate ne doit être rechargée que via un port USB.

N'apportez aucune modification au Produit ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, la conformité réglementaire et la

performance du système. En particulier, ne tentez à aucun moment de remplacer la batterie du Produit.

Consignes d'utilisation

Veuillez lire et conserver ces consignes d'utilisation, respecter tous les avertissements et suivre toutes les instructions. Toute utilisation non conforme aux présentes consignes ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation de votre part auprès d'ISKN.

1. N'utilisez pas le Produit proximité d'eau ou d'une source d'humidité.

2. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.

3. N'installez pas le Produit à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.

4. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements du Produit.

5. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

6. Débranchez le Produit pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.

7. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est notamment nécessaire lorsque le Produit a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide on de tout objet sur le Produit, exposition du Produit à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute du Produit, etc.).

8.Environnement d'utilisation
L'utilisation de the Slate en dehors de cette suivant peut affecter ses performances :

- Température d'utilisation : de 0 à 35° C (de 32° à 95° F)
- Température de stockage : de -15° à 40° C (de 5° à 104° F)
- Humidité relative : de 5% à 85%
- Altitude d'utilisation : de 0 à 2000 mètres (de 0 à 6500 pieds)

MANUEL DE SECURITE - Français

Ce manuel de sécurité contient des informations importantes relatives à l'utilisation, au recyclage, à la sécurité ainsi que la garantie de votre équipement the Slate (ci-après « the Slate ») de votre société ou de votre Client consommateur ou professionnel (ci-après le « Client » ou « vous ») achetés par la société ISKN SAS (ci-après « ISKN » ou « nous »).

Le Client consommateur s'entend de toute personne physique agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Les dispositions du présent manuel s'appliquent à tous les Produits achetés par le Client auprès d'ISKN via le site www.iskn.com ou point de vente physique.

Informations liées à la sécurité
The Slate est conforme aux limites de température des surfaces accessibles à l'utilisateur, définies par la norme internationale pour la sécurité du matériel informatique (normes standards IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

Tous les équipements reliés à the Slate doivent être de type TBTS (Très Basse Tension de Sécurité) et être des Sources à Puissance Limitées au sens des chapitres 2.2 et 2.5 des normes standards IEC/EN/UL/CSA 60950-1.

The Slate ne doit être rechargée que via un port USB.

N'apportez aucune modification au Produit ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, la conformité réglementaire et la

Experience your digital world

performance du système. En particulier, ne tentez à aucun moment de remplacer la batterie du Produit.

Consignes d'utilisation

Veuillez lire et conserver ces consignes d'utilisation, respecter tous les avertissements et suivre toutes les instructions. Toute utilisation non conforme aux présentes consignes ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation de votre part auprès d'ISKN.

1. N'utilisez pas le Produit proximité d'eau ou d'une source d'humidité.

2. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.

3. N'installez pas le Produit à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.

4. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements du Produit.

5. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

6. Débranchez le Produit pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.

7. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est notamment nécessaire lorsque le Produit a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide on de tout objet sur le Produit, exposition du Produit à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute du Produit, etc.).

8.Environnement d'utilisation
L'utilisation de the Slate en dehors de cette suivant peut affecter ses performances :

- Température d'utilisation : de 0 à 35° C (de 32° à 95° F)
- Température de stockage : de -15° à 40° C (de 5° à 104° F)
- Humidité relative : de 5% à 85%
- Altitude d'utilisation : de 0 à 2000 mètres (de 0 à 6500 pieds)

Il est impératif de respecter ces conditions d'utilisation. Pour de meilleures performances, restez éloigné de toutes perturbations magnétiques telles que notamment les aimants, les moteurs, les haut-parleurs, les téléphones.

The Slate n'est pas prévue pour fonctionner dans des moyens de transports (trains, voitures, avions...) notamment du fait des ondes électromagnétiques importantes.

9. **Nettoyage de the Slate**
Lors du nettoyage de l'extérieur du Produit, débranchez d'abord le câble. Ensuite, utilisez un chiffon sec pour essuyer la surface. Ne pas utiliser de détergents, de nettoyants abrasifs ou d'autres produits de nettoyage, qui peuvent rayer la surface, et nuire à la performance. Ne pas mouiller l'appareil.

10 **Déchet et recyclage**
Apposé sur le produit ou sur son emballage, ce symbole indique que le produit ne peut être traité comme un déchet ménager. Il doit être apporté dans un point de collecte adéquat pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Grâce à une mise au rebut adéquate, vous aidez à prévenir les conséquences néfastes sur l'environnement et la santé qui pourraient résulter d'un traitement inapproprié du produit. Le recyclage des matériaux permet de préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service de collecte des déchets ménagers, votre revendeur ou contactez iskn. N'essayez pas de retirer vous-même la batterie interne.

11. **Consommation électrique**
Consommation maximale en utilisation : 500 mA / 5V

ATTENTION
Ce Produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.

AVERTISSEMENT
Certaines pièces du Produit et des accessoires vendus présentent un risque de suffocation/ Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.

Experience your digital world