전면

300,00

QUICK START GUIDE

バッテリー入れ替や交換方法

1. 製品のハンドルの下部のキャップフックを回して外し本製品からバッテリ部ごはずしてください。
2. 絵のように二つのバッテリーをハンドルにセットしてください。
3. 下部のキャップをハンドルにセットしてください。

＊注意事項

バッテリセットする方向を確認してください。
バッテリのない状態がつ偏、あるお好みがい曲です。

変形クリップ使用方法

1. 使用モードに変形時
＊変形可能パーツにがっ偏ってください。
2. 使用モードに変形時
絵のように固定ボタン用方を押しながら変形パーツを右チャンに変形するまでに新しムみます。

使い方

1. 電源ON/OFFボタンを2秒間押してください。
2. ブルートゥースペアリングボタンを2秒間押すと、ブルートゥース接続を試を試します。
3. 点灯状態の変更:ボタンを押して点灯状態を変更します。[slow > quick > flash]
4. 同期化:ボタンを5秒間押すと、ブルートゥースペアリングが開始されます。
5. ツアサーモードのボタンを2秒間押してください。
[同期ツアサーモードに進入しようとするとカメラのモで広角機へ広域機まとはカラーを変更するとニコントロールフレーがが現です]
-ボタン1:広角機の変更[slow > quick > flash]
-ボタン2:LEDカラー変更
-ボタン3:ツアサーモ機のペアリングが完了したの状態機は自動的に中断コントロールされ、
記事時にツアサーモ一中断の場合にはこ十ントの機能は停止されます。
*スマートフォンと広連機のペアリングができない場合はHELP DESKやパリングデータ消去に対応しやたさい
*詳しい説明はTOMORROW X TOGETHER Official Light Stickアプリケーションをご参照ください。

取り扱いの際注意事項

1. 高温・高湿な場所を避け、常温で保管してください。
2. LEDの光を近いところで直接見ないようにしてください。
3. 製品を落としたり衝撃や過度な圧を加えないでください。LEDの色に影響をもたらす可能性があるためご注意ください。
4. 製品は、直接LEDに触れないようにしてください。
5. 製品に強い衝撃やあるいはあるかたいにお取扱お取扱にしてあるすかで、ご注意ください。
6. 製品にダメージがあるとこれは使用を中断し、製品を交換しろ行が無しいのです。
7. バッテリーが切れた場合は新しいバッテリーを使ってください。長い間使用し、ご心配にはバッテリーを分離してください。
8. 使い切ったバッテリーは子供の手が届かない場所に保管したり、指定された廃棄場所に捨ててください。
9. 必ず正品のAA バッテリーを使用し、バッテリーをセットされたとき、ちゃ子確認してください。
そうでない場合、製品のボーンやパーツに、火事の恐れがあります。
10. 本製品は無線通信中、調節の可能性があります。

品質保証書

1. 本製品は最初から品質管理や検査過程を経て造られた製品です。
2. 消費者の正常的な使用状態で故障が起きた場合、保証期間内に無償修理を行います。
3. 修理を依頼する方にはまずこの保証書を提示してください。
4. 保証書は紛失されたりする時、
5. 保証期間は購買した日から六ヶ月以内です。

*消費者の不注意や過失による故障はA/Sの対象から除かれます。

A/S有償修理処理規定

1. 保証期間の過ぎた場合
2. 使用上の過失、不注意による故障、秘密行為とする場合
3. 天災、火事、地震などで外部の原因で起こした場合
4. 使用者側などの原因でパーツ、ハンドル部が欠けた場合
5. LEDスピンター、LED、ボタンセンターを利用した作製品を仕直が始、修理、または改造した場合

正品化修理

NAME | TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL LIGHT STICK
SIZE | 239 X 100 X 50 (mm)
WEIGHT | 即270g
MATERIAL | PC, TPU
COMPONENTS | 発光ボディ、ハンドル、ストラップ、手縫ちパッド、個別保管用袋、品質保証書
POWER | 内蔵リチウムイオン電池(電池ご交換)、DC 3V ⎓
CERTIFICATIONS | KCC-200608
OPERATION TEMPERATURE | -10℃ to 50℃ (14℉ to 122℉)

A/S申し込み受付 | Big Hit IP Co., Ltd. (02-3444-0105 (light-stick.support@bighitcorp.com)
品質保証期間 | 購買日から六ヶ月以ーット認証必要)

QUICK START GUIDE

挿入及び交換電池方法

1. 台座部品底部下下端面子的的子,分離下端面子。
2. 如图所示,调换电池安装方向(插入方向)。
3. 请将下端盖子装回手柄部分。

***注意事项**

插入电池时,请确认正确(朝向)。
触摸装置的部分是正确,检测装置的部分是有误。

变形把握法

1. 变形为使用模式时
- 请使用部分可下拉。
2. 变形为使用模式时
- 如图所示,用手按住按钮的部下,按手柄直到直到外伸展

使用说明

1. 电源关/开 : 把按钮2秒钟按。
2. 蓝牙配对 : 把按钮2秒钟按住蓝牙直至闪烁直到配对。
3. 变更照明颜色 : 按下按钮以变更灯光颜变色。
4. 同步化:按下按钮5秒,直到灯光闪烁直到变换以绿色闪烁2秒钟。
5. 同步模式 : 把按钮2秒钟按。
[同步模式下,可以通过按钮来改变灯光颜色或闪烁效果和以闪烁的方式控制设置。]
-按钮1 : 变更闪烁效果 [slow > quick > flash]
-按钮2 : 变更灯颜色
-按钮3 : 变更灯闪烁方式
* 进行灯光模式控制时,灯光的颜色和闪烁的设置会同步连接到智能手机。
* 灯光的颜色设置或闪烁的设置 在 进行 HELP DESK 期间暂 时之间 将不能使用。
* 如需要 设置 TOMORROW X TOGETHER Official Light Stick 的最佳闪烁效 请参阅手机。

使用注意事项

1. 请避开高温下直接接触,避免放在高温高湿的地方。
2. 请避免注视最接近的灯光。
3. 请注意不要掉落或造成强撞击,以免此部件因受到冲击而受损。
4. 请注意不要使用尖锐物品来刮擦灯光。
5. 如果产品出现因过度撞击或不当使用造成的损坏,请勿自行拆卸或修理。
6. 如果产品表面出现刮擦痕迹,请使用柔软布料擦拭干净。
7. 如果电池电量耗尽,请使用新的电池。
8. 请将耗尽的电池放回专用(如交换处)或丢弃到指定的垃圾桶。
9. 请使用正品AA 电池,并确保电池正确安装。否则,可能会导致产品过热、烧毫及火灾
10. 在无线设备工作期间,可能会暂时中断。

品質保証書

1. 本製品は最初から品質管理や検査過程を経て造られた製品です。
2. 正常使用状態で故障が発生した場合、保証期間内に無償修理を行います。
3. 修理を依頼する方にはまずこの保証書を提示してください。
4. 保証書は紛失されたりする時、
5. 保証期間は購買した日から六ヶ月以内です。

*消費者の不注意や過失による故障はA/Sの対象から除かれます。

A/S有償修理処理規定

1. 保証期間の過ぎた場合
2. 使用方法過失、誤正確使用、秘密行為
3. 天災、火事、地震などで外部の原因で起こした場合
4. 使用者側などの原因でパーツ、ハンドル部が欠けた場合
5. LEDスピンター、LED、ボタンセンターを利用した作製品を仕直が始、修理、または改造した場合

正品化修理

NAME | TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL LIGHT STICK
SIZE | 239 X 100 X 50 (mm)
WEIGHT | 即270g
MATERIAL | PC, TPU
COMPONENTS | 発光ボディ、ハンドル、ストラップ、手縫ちパッド、個別保管用袋、品質保証書
POWER | 内蔵リチウムイオン電池(電池ご交換)、DC 3V ⎓
CERTIFICATIONS | KCC-200608
OPERATION TEMPERATURE | -10℃ to 50℃ (14℉ to 122℉)

修理依頼中心 | Big Hit IP Co., Ltd. (02-3444-0105 (light-stick.support@bighitcorp.com)
保証期 | 証明書ご日起1年間(購買行依頼認証)

+TOMORROW × +TOGETHER

TXT OFFICIAL LIGHTSTICK

© 2020 BIG HIT ENTERTAINMENT.ALL RIGHTS RESERVED.MADE IN KOREA.

160,00

100,00 100,00 100,00

후면

300,00

QUICK START GUIDE

배터리 삽입 및 교체 방법

1. 제품 손잡이 하단 캡의 후크를 눌러서 하단 캡을 분리하여 주세요.
2. 그림과 같이 배터리AA 2개를 손잡이에 삽입해 주세요.
3. 하단 캡을 손잡이에 끼워줘야 주세요.
* 주의 사항
배터리 삽입 시, +/-극을 확인하여 주세요.
스프링이 있는 부분이 +쪽 있는 부분이 -쪽입니다.

변형 그립 사용방법

1. 사용모드로 변형 시
- A 부분을 잡고 아래로 끌어당겨 주세요.
2. 휴대 모드로 변형 시
-그림과 같이 고정 버튼을 눌른 상태에서 손잡이를 밀면 소리가 날 때까지 넣어주세요.

사용방법

1. 전원 ON/OFF : 버튼을 2초간 누르세요.
2. 블루투스 연결 : 버튼을 2초간 누른한 블루투스 연결을 시도합니다.
3. 점멸 효과 변경 : 버튼을 놓아 점멸 효과를 변경합니다. [slow > quick > flash]
4. 모드 동기 : 버튼을 5초간 눌러 주면서 점멸모드 초록색으로 2초간 점멸합니다.
5. 투게더 모드 : 버튼을 2초간 누르세요.
[투게더 투게더 모드에 진입한 뒤에는 점멸모드 컬러를 변경하는 이나 (한트를 홈페이지 가능합니다.]
-버튼1 : 점멸 효과 변경 [slow > quick > flash]
-버튼2 : LED 컬러 변경
-버튼3 : 점멸모드 컬러
* 점멸 모드에 진입하여 스마트폰과 페어링이 완료된 경우 점멸모든 자동으로 점멸페어가 되며, 공연 중 투게이 모드 및 모바일 장기 등 모든 기능은 정지됩니다.
* 스마트폰과 점멸모드 페어링이 된 뒤 장시 HELP DESK 진행할 부스크 및 모바일에서는
* 자세한 설명은 TOMORROW X TOGETHER Official Light Stick 아플리케이션을 참조해주세요.

취급 시 주의사항

1. 고온 다습한 곳을 피하고 보관 시제는 상온에서 유지하여 주세요.
2. LED 빛을 가까이 근접시 직접 보는 것을 피해 주세요.
3. 제품을 떨어뜨리거나 무리하게 충격을 가할 경우 LED 색에 영향을 줄 수 있으므로 주의하여 주세요.
4. 부품을 손끝으로 강제 날카 있고 등과 주의하여 주세요.
5. 제품에 강한 충격을 가하거나 불에 넣어진 고장의 원인이 되오니 주의하여 주세요.
6. 제품에 손상이 있을 시 사용을 중단하시고, 제품을 개조하거나 분해하지 마세요.
7. 배터리 수명이 다 되었을 경우 새로운 배터리를 사용하여 주시고, 장시간 미사용 시 배터리를 분리해주세요.
8. 수명이 다 한 배터리는 정해지는 분리 장치 없는 경우 보관하거나 지정된 폐기 장소에 버려주세요.
9. 반드시 정품 AA 배터리를 사용하시고, 배터리 삽입 시 +, 를 꼭 확인하세요. 그렇지 않을 경우 제품 손상, 화상 및 화재의 위험이 있습니다.
10. 본 제품은 무선 통신 중 중단되 가능성이 있습니다.

품질 보증서

1. 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생했을 경우 보증기간 동안 무상수리를 해드립니다.
3. 수리를 의뢰하실 때에는 반드시 이 보증서를 제시하시기 바랍니다.
4. 보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.
5. 보증 기간은 구매일로부터 3개월입니다.
* 소비자 부주의 및 과실로 인한 고장은 A/S 대상에서 제외됩니다.

유상 A/S 처리 규정

1. 보증기간이 경과된 경우
2. 사용상의 과실, 부주의로 인한 고장, 재손이 발생한 경우
3. 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인해 고장이 발생한 경우
4. 무사용 등 발생한 홀집 등으로 케이스 고체를 파하는 경우
5. 장시 시 켠이 두 다른 서 켠다를 이용하거나 제품을 강제 분해, 수리 또는 개조한 경우

제품 상세서

NAME | TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL LIGHT STICK
SIZE | 239 X 100 X 50 (mm)
WEIGHT | 즉 (약) 270g
MATERIAL | PC, TPU
COMPONENTS | 점멸몸, 다스트백, 스트랩, 제품설명서, 포토 카드, 제품 카드
POWER | AA 알카라인 건전지 2개(권장), DC 3V ⎓
CERTIFICATIONS | KC | R-R-PIU-TXT-202001
OPERATION TEMPERATURE | -10℃ to 50℃ (14℉ to 122℉)

A/S 주소, 연락처 및 이메일 :
Big Hit IP Co., Ltd / 02-3444-0105 / light-stick.support@bighitcorp.com
품질보증기간 | 구매일로부터 3개월 (영수증 인증 필요)

QUICK START GUIDE

Inserting and Replacing the Batteries

1. Press the CAP-HOOK on the handle to remove the BATTERY CAP.
2. Insert two batteries (AA) as shown in the diagram.
3. Replace the BATTERY CAP.
* Caution
Check to make sure the +/- positions are correct.
The contact without the spring is the + side, with the spring the -.

Using the Extendible Grip

1. Switching to use mode
- Hold the area marked 'X' and pull downwards.
2. Switching to portable mode
- Press and hold the HOLD BUTTON3 as shown in the diagram, then push the handle in until you hear a click.

Instructions for Use

1. Switching ON/OFF press and hold BUTTON 2 for 2 seconds.
2. Bluetooth Connection press and hold BUTTON 3 for 2 seconds to search for a Bluetooth link.
3. Change Strobe Effect press BUTTON 1 to change the strobe effect. [slow > quick > flash]
4. Discover MOA: press BUTTON 3 to make your light stick and any light sticks nearby flash green for 2 seconds.
5. Together Mode press and hold BUTTON 1 for 2 seconds.
[Fans in Together Mode can experience a mini control mode by changing the strobe effect and LED color]
- BUTTON 1: change strobe effect [slow > quick > flash]
- BUTTON 2: change LED color
- BUTTON 3: change LED strobe mode
* If your light stick is in Together Mode and has been paired with a smart phone,
it will automatically be centrally controlled and the Together Mode and Discover MOA functions will be temporarily disabled.
* If you have trouble pairing your smart phone with the light stick, please visit the help desk [Pairing Booth]
* For detailed instructions, please refer to the TOMORROW X TOGETHER Official Light Stick app.

Precautions

1. Avoid high temperature and high humidity, and keep at room temperature when storing.
2. Avoid looking directly at the LED light.
3. Please note that dropping the product or forcibly applying shock may affect LED color.
4. Be careful not to swallow the parts or put them in your mouth.
5. Be careful not to give strong impact to the product or contact with water.
6. If the product is damaged, do not use it and do not disassemble or remodel the product.
7. Please use new batteries when the battery life is over and remove the battery when it is not used for a long time.
8. Keep batteries out of the reach of children or infants, or dispose of them at the designated disposal site.
9. Always use genuine AA batteries and check +, - when inserting batteries. Failure to do so may result in product damage, burn and fire.
10. This product may be interrupted during wireless operation.

Product Warranty

1. This product is manufactured through strict quality control and inspection process.
2. In case of malfunction of the product during the warranty period if the product breaks down under normal usage.
3. Be sure to present this warranty when requesting repair.
4. Warranty is valid only in Korea.
5. The warranty period is three months from the date of purchase.
* Consumer negligence and malfunction are not covered by repair service.

Customer Paid Repair

1. If the warranty period has expired.
2. In case of malfunction or damage due to negligence or negligence in use.
3. Failure due to natural disasters such as flood, fire or earthquake.
4. If you want to replace the case with scratches during use.
5. Any use of customer center other than the official customer center, or any disassembly, repair or modification of the product

Product Specification

NAME | TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL LIGHT STICK
SIZE | 239 X 100 X 50 (mm)
WEIGHT | Approximately 270g
MATERIAL | PC, TPU
COMPONENTS | Light Stick, Straps, Nonwoven bags, User manual, Quality Guarantee Card
POWER | 2 Alkaline AA Batteries (Recommended), DC 3V ⎓
CERTIFICATIONS | KA|DB-TXT-C120DP
OPERATION TEMPERATURE | -10℃ to 50℃ (14℉ to 122℉)

Customer Service Center | Big Hit IP Co., Ltd. (02-3444-0105 (light-stick.support@bighitcorp.com)
Warranty period | 3 Month from Date of Purchase [Receipt Authentication Required]

This device can be operated in at least one Member State without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: · Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the separation between the equipment and receiver.
· Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device comply with part15 of FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:
· This device may not cause harmful interference.
· This device & its accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part15.21 statement
Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer (or party responsible) for compliance could void the user's authority to operate the equipment

本品所合信示事項遵輻射電機管理辦法:
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可, 公司, 商號或使用者均不 得擅自 變更頻率, 加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾 現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信, 指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機需容忍 合 法通信 或工業, 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

160,00

100,00 100,00 100,00