Spigen ArcHybrid™
Wireless Portable Charger

User Manual PH2100

Instruction



LED

● ● ● ●	● ● ● ○	● ● ○ ○	● ○ ○ ○
75%-100%	50%-75%	25%-50%	< 25%

Capacity

Charging

❶ **Wireless Charging**
Compatible iPhone or the case only

❷ **USB-C Charging** ❸ **Multi Charging**
Total 50W Max

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

(1) Reorient or relocate the receiving antenna.
(2) Increase the separation between the equipment and receiver.
(3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
(4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The following importer is the responsible party (for FCC matters only): Spigen Inc, 6670 Toledo Way #100, Irvine, CA 92618, USA
E-mail: support@spigenamerica.com
Telephone: (+1) 949-215-3566, (Intern: +03-3058-6691)

IC Statement

This digital apparatus complies with CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
This device complies with Industry Canada license RSS-003.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may be undesired operation of the device.

Cet appareil numérique est conforme à la norme CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RC Radiation Exposure Statement

CAN RSS-216 / CNR-216
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This wireless transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

CAN RSS-216 / CNR-216
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être situé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Declaration of Conformity

Hereby, Spigen Korea Co., Ltd declares that the product type "Spigen ArcHybrid™ Mag Wireless Portable Charger PH2100" is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU & 2014/30/EU & 2014/35/EU & 2014/30/EU.

Spigen Korea Co., Ltd, 445, Bongeunsaero, Gangnam-gu, Seoul, 06130, Korea

Hiermit erklärt die Spigen Korea Co. Ltd, dass das Produkt "Spigen ArcHybrid™ Mag Wireless Portable Charger PH2100" in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU & 2014/30/EU & 2014/35/EU & 2014/30/EU konform ist

Spigen Korea Co., Ltd, 445, Bongeunsaero, Gangnam-gu, Seoul, 06130, Korea

Specifications

Model | Modell | Modèle | Modello | 모델 | Модель	**PH2100**
Capacity | Kapazität | Capacité | 容量 | Capacidad	5,000mAh 3.6V 18Wh
Input | Eingang | Entrée | Ingresso | 入力 | Entrada	5.0V⎓2.4A
Output | Ausgang | Sortie | Uscita | 出力 | Salida	**Output:** •USB-C : 5.0V⎓2.4A Total: 5.0V⎓9w •Wireless : up to 5.0V⎓1.5A **Output: 5.0V⎓2.4A/9W Max** •USB-C : 5.0V⎓2.4A, 5.0V⎓9w •Wireless : up to 5.0V⎓1.5A
Dimensions | Abmessungen | Dimensions | Dimensioni | 寸法 | Dimensiones	**64.5 x 98.3 x 17mm/** 2.54 x 3.869 x 0.67in
Weight | Gewicht | Poids | Peso | 重さ | Peso	**135.0g** / 4.76oz

⚠ Cautions EN

1. Do not exert excess force on the product.
2. Keep the product away from moisture or let it come into direct contact with liquid or water.
3. Be careful when using the product in a hot or humid environment, such as a sauna or bathroom.
4. A magnet may cause the product to break or malfunction; do not place a magnetic strip card.
5. Do not use a damaged cable with the product.
6. Medical devices (e.g. pulse measuring device, hearing aid) may indirectly interfere with the product; keep them at least 30cm away from the product.
7. Keep away from children.
8. Please read the safety guide provided as an example and user's guide for this portable high-speed wireless charger and may differ from the actual product.
9. If the product is damaged (e.g. cracked) while charging, you need to use a separate wireless charging stand or wireless charging case.
10. Do not leave the battery to flash temperatures or direct sunlight. Battery may burn, explode, or emit toxic gas.
11. Store the device at a temperature between +10°C and 40°C. The battery operates at the temperature range between 0°C and 45°C.
12. Do not use with protective anti-negative cables directly.
13. Do not store the product with other metal materials.
14. Do not forcibly disassemble the product.
15. Do not expose the product to water or other liquids. Keep the product dry.
16. Do not use non-certified adapter to charge the product. This may cause the product to break.

Instructions Pertaining To Risk Of Fire Or Injury To Persons Important Safety Instructions

WARNING – When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

a) Read all the instructions before using any product.
b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when any product is used by or near children.
c) Do not put fingers or hands into the product.
d) Do not expose power cords to sun or snow.
e) Do not operate any product that has been damaged or with its power pack handpicked may result in a risk of fire or injury to persons.
f) Do not use the power items in excess of its output rating.
g) Do not use this product where lamp may result in a risk of fire or injury to persons.
h) Do not use the proper hand that is damaged or modified, fallen in water, exposed to rain or moisture, appears not to operate normally or has been dropped.
i) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer, such as carrying cases or stands. Consult service person when service or repair is required. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock or subsequent injury to persons.
j) Do not expose a power pack to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
k) Follow instructions for charging and operating temperature.
l) Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts.
m) Use care when handling the device if the product is maintainless.
n) The product will automatically go into standby mode after 10 seconds when not in use. Please confirm the product is in standby mode before storing.

Disposal of a battery mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion. A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Note
For Base Equipment (Equipment for home use)
* This product is mainly for home use with radio wave accessibility registration; therefore, it can be used in all areas.

⚠ Vorsicht DE

1. Üben Sie keine übermäßige Kraft auf das Produkt aus.
2. Schützen Sie das Produkt nicht vor Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht in direkten Kontakt mit Flüssigkeit oder Wasser kommen.
3. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt in einer heißen oder feuchten Umgebung verwenden, da dies der Sicherheit schaden könnte.
4. Ein Magnet kann zu Defekt oder Fehlfunktion des Produkts führen; keine magnetische Chipkarte beilegen, da Ausweise, Kreditkarten etc. beschädigt werden.
5. Nutzen Sie niemals ein beschädigtes Kabel mit dem Produkt.
6. Medizinische Geräte (z. B. Pulsmessgerät, Hörgerät) kann das Produkt indirekt stören. Halten Sie diese mindestens 30 cm vom Produkt fern.
7. Von Kindern fernhalten.
8. Das vorliegende Produkt dient als Beispiel und Benutzerhandbuch für diese schnelle kabellose Hochgeschwindigkeitsladegerät und kann von dem tatsächlichen Produkt abweichen.
9. Wenn das Produkt während des Ladevorgangs beschädigt ist (z. B. Risse), müssen Sie eine separate drahtlose Ladestation oder einen kabellosen Ladeschuh verwenden.
10. Lassen Sie den Akku nicht bei hohen Temperaturen oder direkter Sonneinstrahlung. Die Batterie kann brennen, explodieren oder giftige Gase abgeben.
11. Lagern Sie das Gerät bei einer Temperatur zwischen +10°C und 40°C. Der Akku arbeitet im Temperaturbereich zwischen 0°C und 45°C.
12. Verwenden Sie das Produkt nicht mit Schutzkabeln mit negativer Impedanz.
13. Lagern Sie das Produkt nicht zusammen mit anderen Metallgegenständen.
14. Versuchen Sie das Produkt nicht, wenn es ausfällt, Hitze ausübt oder Gewalt anzuwenden, zu zerlegen.
15. Vermeiden Sie es, Produkte über Flüssigkeiten wie z. B. Wasser oder Flüssigkeiten zu laden. Halten Sie das Produkt trocken.
16. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es ausfällt, Hitze ausübt oder Gewalt anzuwenden, zu zerlegen.

Hinweise zur Brand- oder Verletzungsgefahr wichtige sicherheitshinweise

WARNUNG – Bei der Verwendung dieses Produkts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

a) Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
b) Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, ist eine genaue Überwachung erforderlich, wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird.
c) Stecken Sie keine Finger oder Hände in das Produkt.
d) Setzen Sie die Netzkabel nicht Regen oder Schnee aus.
e) Betreiben Sie kein Produkt, das beschädigt wurde, oder dessen Netzteil von Hand ausgewählt kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr für Personen führen.
f) Verwenden Sie die Netzteile nicht über ihre Nennleistung hinaus.
g) Verwenden Sie dieses Produkt nicht dort, wo Lampe zu Brand- oder Verletzungsgefahr für Personen führen kann.
h) Verwenden Sie die Hand nicht, wenn sie beschädigt oder modifiziert ist, ins Wasser gefallen ist, Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist, nicht normal funktioniert oder fallengelassen wurde.
i) Verwenden Sie nur Anbauteile/Zubehör, die vom Hersteller angegeben sind, wie z. B. Tragetaschen oder Ständer. Wenden Sie sich an qualifiziertes Kundendienst, wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist. Falsches Zusammenbauen kann zu Stromschlag oder Verletzungsgefahr für Personen führen.
j) Setzen Sie das Netzteil keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 130°C können zu Explosionen führen.
k) Befolgen Sie die Anweisungen zum Laden und zur Betriebstemperatur.
l) Lassen Sie die Wartung von einer qualifizierten Reparaturkraft durchführen, die nur identische Ersatzteile verwendet.
m) Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um, wenn das Produkt wartungsfrei ist.
n) Dieses Produkt schaltet nach 10 Sekunden automatisch in den Standby-Modus, wenn es nicht benutzt wird. Bitte vergewissern Sie sich, dass sich das Produkt im Standby-Modus befindet, bevor Sie es aufbewahren.

Die Entsorgung einer Batterie, das mechanische Zerdrücken oder Schneiden einer Batterie, was zu einer Explosion führen kann. Einer Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbarem Flüssigkeiten oder Gasen führen.

AUFBEWAHRUNG DIESER ANWEISUNGEN

⚠ Attention FR

1. N'exercez pas de force excessive sur le produit.
2. Ne pas exposer le produit à l'humidité ni le laisser en contact direct avec un liquide ou de l'eau.
3. Faire attention quand on utilise le produit dans un environnement chaud ou humide, comme un sauna ou une salle de bain.
4. Un aimant peut provoquer la rupture ou le dysfonctionnement du produit ; ne placez pas de carte à puce magnétique (par exemple, cartes d'identité, cartes de crédit) à proximité du produit.
5. Ne pas utiliser un câble endommagé avec le produit. Un câble endommagé ou mal branché risque d'endommager le produit, d'entraîner un incendie ou provoquer des blessures.
6. Tenez à distance des enfants.
7. Veuillez lire le guide de sécurité fourni à titre d'exemple et le manuel d'utilisation d'un chargeur sans fil portable à haute vitesse et peut être différent du produit réel.
8. Pour les smartphones qui ne supportent pas la fonction de recharge sans fil, vous devez utiliser un patin de charge sans fil séparé ou utiliser de recharge sans fil.
9. N'utilisez pas la batterie exterieur à haute température ou à la lumière directe du soleil. La batterie peut brûler, exploser ou émettre des gaz toxiques.
10. Conservez l'appareil à une température comprise entre 10°C et 40°C. La batterie fonctionne dans une plage de températures comprise entre 0°C et 45°C.
11. Ne connectez pas directement les câbles positif et négatif.
12. Ne rangez pas le produit avec d'autres matériaux métalliques.
13. Ne démontez pas le produit avec violence.
14. N'exposez pas le produit à l'eau ou à d'autres liquides. Gardez le produit au sec.
15. N'utilisez pas le produit en cas d'épuisement de la chaleur ou de force excessive.
16. N'utilisez pas d'adaptateur non certifié pour charger le produit. Cela peut provoquer une panne du produit.

Instructions relatives au risque d'incendie ou de blessure Aux personnes Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT – Lors de l'utilisation de ce produit, les précautions de base doivent toujours être suivies, y compris ce qui suit:

a) Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
b) Pour réduire le risque de blessure, une surveillance est nécessaire lorsque le produit est utilisé par ou à proximité d'enfants.
c) Ne pas mettre les doigts ou les mains dans le produit.
d) Ne pas exposer les cordons d'alimentation au soleil ou à la neige.
e) Utilisation d'un alimentation qui est chargé ou non maniaisé peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
f) Ne pas utiliser les appareils électriques au-delà de leur valeur nominale.
g) Ne pas utiliser ce produit là où la lampe pourrait entraîner un risque d'incendie ou de blessure pour les personnes.
h) Ne pas utiliser la bonne main si elle est endommagée ou modifiée, si elle est tombée dans l'eau, si elle est exposée à la pluie ou à l'humidité, si elle ne semble pas fonctionner normalement ou si elle a été laissée tomber.
i) Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant, tels que des sacs de transport ou des supports. Consultez un technicien qualifié si un entretien ou une réparation est nécessaire. Un remontage incorrect peut entraîner un risque de choc électrique ou de blessure ultérieure pour les personnes.
j) N'exposez pas le bloc d'alimentation à un feu ou à une température excessive. L'exposition à un feu ou à une température supérieure à 130°C peut provoquer une explosion.
k) Suivez les instructions relatives à la température de charge et de fonctionnement.
l) Faites effectuer l'entretien par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.
m) Manipulez l'appareil avec précaution si le produit est sans entretien.
n) Ce produit passera automatiquement en mode veille après 10 secondes d'inutilisation. Veuillez vous assurer que le produit est en mode veille avant de le ranger.

L'élimination d'une batterie, broyée ou découpée mécanique d'une batterie qui peut provoquer une explosion. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse susceptible de provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ Attenzione IT

1. Non esercitare una forza eccessiva sul prodotto.
2. Non esporre il prodotto a liquidi e non farlo in diretto contatto con calore o acqua.
3. Fare attenzione quando si utilizza il prodotto in un ambiente caldo o umido, come una sauna o un bagno.
4. La presenza di un magnete potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto; non posizionare la carta con chip magnetico (ad esempio, carte d'identità, carte di credito) in prossimità del prodotto.
5. Non utilizzare un cavo danneggiato con il prodotto. Un cavo danneggiato o non correttamente collegato può causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
6. Tenere lontano dai bambini.
7. L'immagine dell'esempio qui a fianco (come esempio e guida per l'utente per il caricabatterie wireless portatile ad alta velocità) è corretta. Il prodotto reale potrebbe essere diverso da quello mostrato.
8. Il dispositivo è dotato di una funzione di ricarica wireless e inoltre è dotato di una funzione di ricarica wireless.
9. Non lasciare la batteria a temperature o direttà luce solare. La batteria può bruciare, esplodere o emettere gas tossici.
10. Conservare il dispositivo a una temperatura tra +10°C e 40°C. La batteria funziona a temperature comprese tra 0°C e 45°C.
11. Non collegare direttamente i cavi positivo e negativo.
12. Non conservare il prodotto con altri materiali metallici.
13. Non smontare il prodotto con la forza.
14. Non esporre il prodotto ad acqua o altri liquidi. Mantenere il prodotto asciutto.
15. Non utilizzare un prodotto in cui sia visibile calore o in presenza di una scarsa ventilazione.
16. Non utilizzare un adattatore non certificato per caricare il prodotto. Ciò potrebbe causare la rottura del prodotto.

Istruzioni relative al rischio incendio o lesioni Per le persone Importanti istruzioni di sicurezza

AVVERTENZA – Quando si utilizza questo prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di base,

a) Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare qualsiasi prodotto.
b) Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria una stretta supervisione quando un prodotto viene utilizzato da o vicino a bambini.
c) Non inserire le dita o le mani nel prodotto.
d) Non esporre i cavi di alimentazione alla luce solare o alla neve.
e) Non utilizzare alcun prodotto che sia stato danneggiato o con un adattatore raccolto a mano può causare il rischio di incendio o lesioni alle persone.
f) Non utilizzare gli elementi di alimentazione oltre la loro normale capacità nominale.
g) Non utilizzare questo prodotto in un luogo in cui la lampada potrebbe causare il rischio di incendio o lesioni alle persone.
h) Non utilizzare la mano corretta se danneggiata o modificata, se caduta nell'acqua, esposta a pioggia o umidità, se non sembra funzionare normalmente o se è stata lasciata cadere.
i) Non utilizzare che accessori/attrezzature specificati dal produttore, come borse per il trasporto o supporti. Consultare un tecnico qualificato se è necessaria assistenza o riparazione. Un montaggio non corretto può causare il rischio di scosse elettriche o successive lesioni alle persone.
j) Non esporre un alimentatore a fuoco o a temperatura eccessiva. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130°C può causare un'esplosione.
k) Seguire le istruzioni per la temperatura di ricarica e di funzionamento.
l) Far eseguire la manutenzione da un tecnico qualificato che utilizza solo parti di ricambio identiche.
m) Se il prodotto non richiede manutenzione, maneggiare il dispositivo con cura.
n) Questo prodotto entra automaticamente in modalità standby dopo 10 secondi di inutilizzo. Assicurarsi che il prodotto sia in modalità standby prima della memorizzazione.

Smaltimento di una batteria, frantumazione meccanica o taglio di a batteria, che può provocare un'esplosione. Una batteria soggetta a pressione dell'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

⚠ 注意 JP

1. 製品に過度の力を加えないでください。
2. 製品を水濡れ、および液体と直接に接触のないようにご注意ください。
3. 製品をお使用の際で室内すると場合は湿度が高まるので可能性がありますので注意してください。
4. 磁石によって故障やデータが破損しないでください。クレジットカードなどで磁気による製品の不具合などは保証外となります。
5. 故障製品
6. 医療機器（パルス測定器、補聴器など）製品に悪影響が出ますので30cm以上離してください。
7. お子様の手の届かないところにおいてください。
8. 本製品は急速ワイヤレス充電器の説明書（ユーザーガイド）と実際の製品とは異なる場合があります。
9. 充電中に製品が破損（ひび割れなど）した場合は、別のワイヤレス充電スタンドまたはワイヤレス充電ケースを使用する必要があります。
10. 製品を高温や直射日光に長時間放置しないでください。
11. 製品を高温や直射日光に長時間放置しないでください。
12. 保護用の負荷ケーブルと一緒に使用しないでください。
13. 製品を他の金属物と一緒に保管しないでください。
14. 製品を無理に分解しないでください。
15. 製品を水やその他の液体にさらさないでください。製品を乾いた状態に保ってください。
16. 認証されていないアダプターを使用して製品を充電しないでください。製品が破損する恐れがあります。

火災または負傷の危険性に関する指示 人への重要な安全上の注意

警告—この製品を使用する場合、基本的な注意事項は下で次例、常に従う必要があります

a) 製品を使用する前に、すべての指示を読んでください。
b) 子供の近くで使用する場合、または子供が使用する場合は、十分な監視が必要です。
c) 指を入れないでください。
d) コードを太陽光や雪にさらさないでください。
e) パワーパックが手動で選ばれていない製品は使用しないでください。火災や人への負傷の危険性があります。
f) 定格出力を超えて電源アイテムを使用しないでください。
g) 本製品を使用しないでください。ランプが火災や人への負傷の危険性があります。
h) 損傷または改造された手を使用しないでください。水に落とした場合、雨や湿気にさらされた場合、正常に動作しないように見える場合、または落とした場合。
i) メーカーが指定した付属品/アクセサリーのみを使用してください。キャリングケースやスタンドなど。修理または保守が必要な場合は、有資格のサービス担当者にご相談ください。不適切な再組み立ては、感電や人への後続の傷害の危険性があります。
j) パワーパックを火や過度の温度にさらさないでください。火や130°Cを超える温度にさらされると、爆発が発生する可能性があります。
k) 充電および動作温度の指示に従ってください。
l) 交換部品のみを使用して、資格のある修理担当者にサービスを受けてください。
m) 製品にメンテナンスが不要な場合は、デバイスを取り扱う際は注意してください。
n) この製品は、10秒間使用しないと自動的にスタンバイモードになります。保管する前に、製品がスタンバイモードであることを確認してください。

バッテリーの廃棄、機械的な破砕または切断
爆発の原因となる可能性のあるバッテリー
極端に低い圧力にさらされる電池が爆発を引き起こしたり、可燃性液体やガスが漏れたりする。

この指示を保管する。

⚠ Precaución ES

1. No ejerza una fuerza excesiva sobre el producto.
2. Mantenga el producto alejado de la humedad y no permita que entre en contacto directo con líquidos o agua.
3. Tenga cuidado al utilizar el producto en un lugar cálido o húmedo, como una sauna o un cuarto de baño.
4. Un imán puede hacer que el producto se rompa o no funcione correctamente; no coloque la tarjeta con chip magnético (con ejemplo, tarjetas de identificación, tarjetas de crédito) cerca del producto.
5. No utilice un cable dañado con dentado, discreative de medición del cable, auditivos puede interferir indirectamente con el producto; mantenerlos al menos a 30 cm de distancia.
6. Mantener fuera del alcance de los niños.
7. La imagen del ejemplo aquí incluida de ejemplo como ejemplo y guía del usuario del cargador inalámbrico portátil de alta velocidad puede ser diferente del producto real.
8. Para teléfonos inteligentes que no admiten carga inalámbrica, necesita usar un panel de carga inalámbrica por separado o utilizar una carcasa de carga inalámbrica.
9. No exponga la batería a altas temperaturas ni directamente bajo los rayos del sol. La batería puede arder, explotar o emitir gases tóxicos.
10. Guarde el dispositivo a una temperatura entre -20 °C y 40 °C. La batería funciona en el rango de temperatura entre 0 °C y 45 °C.
11. No conecte directamente los cables positivo y negativo.
12. No almacene el producto con otros materiales metálicos.
13. No desarme el producto a la fuerza.
14. No exponga el producto a agua u otros líquidos. Mantenga el producto seco.
15. No utilice el producto si tiene fugas, desgaste calor o existe falta de ventilación.
16. No utilice un adaptador no certificado para cargar el producto. Esto puede hacer que el producto se rompa.

Instrucciones relativas al riesgo de incendio o lesiones Heridas personas Instrucciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA: al utilizar este producto, las precauciones básicas deben seguirse siempre, incluidas las siguientes:

a) Lea todas las instrucciones antes de usar cualquier producto.
b) Para reducir el riesgo de lesiones, se necesita una estrecha supervisión cuando un producto es utilizado por o cerca de niños.
c) No introduzca dedos ni manos en el producto.
d) No exponga el cable de alimentación a la luz solar o la nieve.
e) No opere ningún producto que haya sido dañado o con el paquete de energía seleccionado a mano puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones a personas.
f) No utilice los elementos de alimentación en exceso de su capacidad nominal.
g) No utilice este producto donde la lámpara pueda resultar en un riesgo de incendio o lesiones a personas.
h) No utilice la mano adecuada que esté dañada o modificada, se haya caído en el agua, expuesta a la lluvia o a la humedad, parezca no funcionar con normalidad o se haya caído.
i) Utilice únicamente aditamentos/accesorios especificados por el fabricante, como maletines de transporte o soportes. Consulte al personal de servicio cuando sea necesario realizar un servicio o reparación. Un montaje incorrecto puede causar un riesgo de descarga eléctrica o lesiones posteriores a las personas.
j) No exponga el paquete de energía a fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130 °C puede provocar una explosión. La temperatura de 130 °C equivale a 266 grados Fahrenheit (°F).
k) Siga todas las instrucciones relativas a la carga y a la temperatura de funcionamiento.
l) Haga que el servicio lo realice un técnico cualificado que utilice solo piezas de repuesto idénticas. De esta manera se garantizará que el mantenimiento del dispositivo sea seguro.
m) Tenga cuidado cuando manipule el dispositivo si el producto no requiere mantenimiento.
n) Este producto pasará automáticamente al modo de espera después de 10 segundos de inactividad. Asegúrese de que el producto esté en modo de espera antes de guardarlo.

Eliminación de una batería, trituración mecánica o corte de una batería, que puede provocar una explosión. Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede resultar en una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Thank you for your purchase !

If you have any issues or concerns, let us know at

US: support@spigenpowersource.com
EU & Others: spigen.support@spigen.com
KR: support@spigen.com

We are Prepared and Ready to Solve Your Problems!

CE

US and Canada Customers Only
Distributed by Spigen, Inc., in Irvine, CA 92618, USA

EU Customer Only
Authorized Representative : OBELIS SA,
Bld. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium
+3227323454

Germany Customer Only (Prio1GG)
Contact : Kin Compliance Limited Block 3, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland.

Manufacturer : Spigen Korea Co., Ltd. SMN0100000