VAKO

VAKO HANDY

Outdoor Bluetooth Speaker

Progettato e prodotto da Vako
www.vako.vip

Estensi la garanzia

Ci teniamo molto a rispondere alle vostre esigenze e vogliamo assicurarvi che siete soddisfatti al 100%. Per questo motivo offriamo una garanzia di 2 anni aggiuntivi seguendo questi passi:

1. Visita www.vako.vip
2. Vai alla sezione «Estendi garanzia»
3. Richiedi il codice

La garanzia vi include:

La nostra squadra di assistenza sarà pronta a risolvere:
Gli errori di produzione
Il malfunzionamento dell'altoparlante
Il problema di connessione Bluetooth
Se avete altri problemi, non esitate a contattarci.

Guida rapida

IN THE PACKAGE:

Specifiche:

Nome del modello: Vako Handy
Modello: V-HA-01
Dimensioni: 240*108*120mm
Peso: 1.66kg
Versione Bluetooth: 5.2
Impermeabile: IP67
Tempo di ricarica: 4 ore
Capacità della batteria: 4800mAh
Potenza: 2*5W
Tempo di utilizzo: 10 ore
Tempo di produzione: 30 secondi

Tipo di connessione: Bluetooth
Distanza di connessione: 10 metri
Modalità di connessione: Modalità di connessione multipla
Supporto musica: Supporta la riproduzione di musica tramite Bluetooth
Pulsante funzione: Pulsante multifunzione
Pulsante volume: Pulsante volume
Pulsante funzione: Interruttore a 3 posizioni
Porta di ricarica: Porta di ricarica Type-C
Porta per cavo audio: Porta per cavo audio da 3,5 mm

Contenuto: Altoparlante, cavo di ricarica Type-C, cavo audio da 3,5 mm, manuale di istruzioni, certificato di garanzia

ABBINAMENTO & CONNESSIONE

Per «Dispositivo Bluetooth»



Connessione & associazione stereo

Accettare o rifiutare una chiamata in entrata



Power Bank

Modalità cavo audio (3,5mm)

Waterproof IP67



AVVERTENZA

Troubleshooting & supporto clienti

Il dispositivo non si accende

La batteria potrebbe essere scarica. Ricaricare la unità. Tenere il tasto accensione per circa 3 secondi.

Impossibile abbinare o connettersi al Bluetooth

Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo. Rimuovere il dispositivo dall'elenco Bluetooth e riprovare a connettersi. Riavviare entrambi i dispositivi e riprovare a connettersi.

Lo speaker non si sente quando è connesso tramite Bluetooth

Assicurarsi che il volume sia impostato correttamente sia sul dispositivo che sull'altoparlante. Verificare che il dispositivo sia connesso correttamente all'altoparlante. Provare a connettere un altro dispositivo per vedere se il problema persiste.

Lo speaker non si sente quando è connesso tramite cavo audio da 3,5 mm

Assicurarsi che il cavo audio da 3,5 mm sia collegato correttamente sia al dispositivo che all'altoparlante. Assicurarsi che il volume sia impostato correttamente sia sul dispositivo che sull'altoparlante. Provare a utilizzare un cavo audio da 3,5 mm diverso per vedere se il problema persiste.

Il suono è distorto o gracchiante quando si utilizza il Bluetooth

Assicurarsi che il dispositivo e l'altoparlante non siano troppo lontani l'uno dall'altro. Allontanare eventuali ostacoli o interferenze tra il dispositivo e l'altoparlante. Provare a ridurre il volume sia sul dispositivo che sull'altoparlante.

Il cavo audio da 3,5 mm non funziona

Assicurarsi che il cavo audio da 3,5 mm sia collegato correttamente sia al dispositivo che all'altoparlante. Provare a utilizzare un cavo audio da 3,5 mm diverso per vedere se il problema persiste.

Il suono è distorto o gracchiante quando si utilizza il cavo audio da 3,5 mm

Assicurarsi che il cavo audio da 3,5 mm sia collegato correttamente sia al dispositivo che all'altoparlante. Provare a ridurre il volume sia sul dispositivo che sull'altoparlante. Provare a utilizzare un cavo audio da 3,5 mm diverso per vedere se il problema persiste.

Se avete altri problemi, non esitate a contattarci.

VAKO

VAKO HANDY

Altavoz Bluetooth para exteriores

Diseñado y fabricado por Vako
www.vako.vip

Ampliación de la garantía

Queremos asegurarnos de que estés completamente satisfecho con tu producto. Por eso, ofrecemos 2 años adicionales de garantía siguiendo estos pasos:

1. Visita www.vako.vip
2. Busca «Ampliar garantía»
3. Introduce tu código

Esta garantía incluye:

Defectos de fabricación
Problemas de conexión Bluetooth
Si tienes otros problemas, no dudes en contactarnos.

Guía de inicio rápida

EN THE PACKAGE:

Especificaciones:

Nombre del modelo: Vako Handy
Modelo: V-HA-01
Dimensiones: 240*108*120mm
Peso: 1.66kg
Versión de Bluetooth: 5.2
Impermeable: IP67
Tiempo de carga: 4 horas
Capacidad de la batería: 4800mAh
Potencia: 2*5W
Tiempo de uso: 10 horas
Tiempo de producción: 30 segundos

Tipo de conexión: Bluetooth
Distancia de conexión: 10 metros
Modo de conexión: Modo de conexión múltiple
Soporte de música: Admite la reproducción de música a través de Bluetooth
Botón de función: Botón multifunción
Botón de volumen: Botón de volumen
Botón de función: Interruptor de 3 posiciones
Puerto de carga: Puerto de carga Type-C
Puerto para cable de audio: Puerto para cable de audio de 3,5 mm

Contenido: Altavoz, cable de carga Type-C, cable de audio de 3,5 mm, manual de instrucciones, tarjeta de garantía

EMPAREJAMIENTO Y CONEXIÓN

Para usos dispositivos Bluetooth:



Emparejar y conectar a equipo de sonido

Responder o rechazar una llamada entrante

Cargador de batería

Modo cable de audio (3,5mm)

IP67 Impermeable

AUDIO

Solución de problemas y Atención al Cliente

No enciende

No se empareja o conecta al Bluetooth

El altavoz no tiene sonido cuando se conecta mediante Bluetooth

El altavoz no tiene sonido cuando se conecta mediante cable de audio de 3,5mm

Baja calidad de sonido cuando se conecta mediante Bluetooth

Si tienes otros problemas, no dudes en contactarnos.

EC REP | [illegible] GmbH
Bramfelder Str. 64, 22305 Duisburg, Germany

UK REP | [illegible]
[illegible] Lower Street, London, WC1R 4RX, UK