# Manual 2: Safety Guide

73mm
365mm
93mm
372mm

Lovehoney

## Electric Toy (Remote/App Control)

## SAFETY GUIDE


Guide de sécurité 2
Sicherheitshinweise 5
Manual de seguridad 8
Guida alla sicurezza 11
Veiligheidsgids 14
Guia de segurança 17
Zasady bezpieczeństwa 20
Руководство по безопасности 23
安全指南 26
안전 가이드 29
安全上のご注意 32
(5823A) 37


## Compliance Information

to the reuse, recycling and other recovery of old appliances by sending your old electrical equipment for separate collection in accordance with your local laws.
As the end user, you are responsible for deleting personal data from the used electrical equipment prior to it for disposal.
Please observe the information in the manual and safety instructions to prevent waste, and please check for possible repair options.

FR

**Sextoy électrique (télécommandé/contrôlé via application)**

**Conseils de sécurité**

**AVERTISSEMENT**

Veuillez conserver ce dépliant à titre de référence.
Testé uniquement en tant qu'article de divertissement. Non conçu pour un usage médical. Si vous suivez actuellement un traitement médical et/ou souffrez d'une maladie qui requiert l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin traitant avant d'utiliser cet appareil. Renoncez immédiatement à utiliser cet appareil si vous constatez des irritations cutanées, des douleurs ou une sensation de malaise et consultez votre médecin traitant.
Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes. Les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires doivent bénéficier d'une surveillance et recevoir des instructions concernant l'utilisation sûre de cet appareil afin de comprendre les dangers éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil n'effectuer son nettoyage et sa maintenance. Ne pas utiliser sur des zones gonflées ou inflammées de la peau.
Consultez votre médecin avant utilisation si vous avez les conditions de santé suivantes: un trouble de la coagulation sanguine, une maladie vasculaire périphérique, une maladie nerveuse, une hémorragie rectale, une maladie de Crohn évolutive ou une colite ulcéreuse active (UC). Si vous rencontrez des complications lors de l'utilisation de cet appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin. Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé, n'hésitez pas à consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

**POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DE CET APPAREIL, VEUILLEZ RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES :**

À conserver dans un endroit sec sans exposition directe au soleil.
Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage avec cet appareil car cela pourrait le détériorer. N'utilisez pas de lubrifiant à base de silicone avec des produits en silicone.

**CHARGE/RETRAIT DE LA PILE/MISE EN PLACE DE LA COMMANDE**

Avant la première utilisation du chargeur, vérifiez la voltage local car celui-ci ne doit pas excéder la voltage maximal indiqué sur le chargeur.
L'appareil ne doit être rechargé qu'à un voltage approprié et extrêmement bas correspondant à celui indiqué sur l'appareil.
N'utilisez et ne nettoyez pas le produit pendant le chargement de la batterie.
N'immergez jamais le chargeur ou la câble de recharge dans de l'eau ou dans d'autres fluides.
L'appareil contient des piles non remplaçables.
Cet appareil contient une pile Li-ion rechargeable.
Débrancher le câble de charge de l'alimentation électrique après chaque processus de charge.
Évitez de démonter, percer, modifier, faire tomber, jeter ou causer tout autre choc qui pourrait endommager la batterie.
Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
Ne mettez pas les piles dans votre bouche. En cas d'ingestion, contactez immédiatement votre médecin traitant.
N'utilisez que le type de pile : 23A.
N'utilisez et ne rechargez pas des piles qui fuient, sont déformées, rouillées, déformées, émettent une odeur ou semblent en mauvaise état de quelque manière que ce soit.
**Consignes pour le mise au rebut d'appareils électroniques**
La réglementation européenne nous impose de transmettre les consignes suivantes : Nous attirons l'attention sur les dispositions d'élimination en vigueur. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les appareils électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une collecte séparée. Les batteries et les piles qui ne sont pas solidement installées dans l'appareil électrique usagé, ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'appareil usagé sans être détruites, doivent être retirées de l'appareil usagé sans occasionner de destruction et éliminées conformément à la procédure indiquée ci-dessus, ou déposé dans un point de collecte. Pour la mise au rebut de batteries, veuillez respecter

Nahtzen Sie Batterien/Akkus nicht in den Mund. Bei Verschlucken, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
Verwenden Sie nur diese Batterietyp: 23A.
Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausgelaufen, verbeult, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig vom Normalzustand abweichen.
**Hinweise zur Entsorgung von Elektrogeräten**
Aufgrund europäischer Vorschriften sind wir zu folgenden Hinweisen verpflichtet: Wir weisen Besitzer von Elektrogeräten darauf hin, dass Elektrogeräte gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften einer von Hausmüll getrennten Entsorgung zuzuführen sind. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektrogerät umschlossen sind, müssen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor diesem Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Für die Entsorgung von Batterien beachten Sie bitte die geworderten Hinweise. Das nachfolgend dargestellte und auf Elektrogeräten aufgebrachte Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne weist ausdrücklich auf die Pflicht zur getrennten Erfassung hin:

Nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz sind wir als Vertreiber von Elektrogeräten verpflichtet, bestimmte Elektrogeräte unentgeltlich zurückzunehmen.
Bei Erwerb eines neuen Elektro- und Elektronikgeräts können Sie uns ein Elektrogerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, kostenlos übergeben. Sofern Ihr Elektrogerät in keiner Abmessung größer als 25 Zentimeter ist, können Sie uns dieses ohne Erwerb eines neuen Geräts ebenfalls kostenlos übergeben. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter [kundenservice@lovehoney.de]. Wir werden eine Rückholung des Elektrogeräts veranlassen oder eine Sicherheitsgrenzen möchten wir Sie bitten, auf den Versand von Batteriehaltigkeitsgeräten (ohne Lampen) zu verzichten. Bitte nutzen Sie für eine Rückgabe von Batterie/Akkuhaltigkeitsgeräten die Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder kontaktieren Sie uns unmittelbar unter der angegebenen E-Mail-Anschrift.
Daneben können Sie Elektrogeräte auch an allen Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abgeben. Dies können wir Ihnen wichtigen Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur sonstigen Verwertung von Altgeräten, dadurch dass Sie Ihre Elektrogeräte einer getrennten Entsorgung in den richtigen

Sammelgruppen zuführen.
Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Elektrogeräten sind Sie als Endnutzer vor der Abgabe selbst verantwortlich.
Zur Abfallvermeidung sollten die Hinweise in der Anleitung und die Sicherheitshinweise beachtet, sowie Reparaturmöglichkeiten geprüft, werden.

**ES**

**Juguete eléctrico (control por mando/app)**

**Instrucciones de seguridad**

**AVISO**

Conserve este manual para futuras consultas.
Artículo comercializado exclusivamente como producto lúdico. No apto para fines médicos. Si está bajo tratamiento médico y/o padece una enfermedad que requiere el uso de cualquier dispositivo médico, consulta a tu doctor antes de usar el producto. Deja de utilizar el producto inmediatamente si experimentas irritación cutánea, dolor o malestar y consulta con tu médico.
Este aparato solo puede utilizarlo adultos y personas con discapacidad física, sensorial o mental a falta de experiencia y conocimiento si cuentan con supervisión o se les facilitan las instrucciones para utilizarlo de forma segura y comprenden los riesgos que entrañe. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento del aparato. No utilices el aparato en zonas hinchadas o inflamadas de la piel.
Antes del uso consulta a tu médico si tienes los siguientes estados de salud: un trastorno de la coagulación de la sangre, enfermedad vascular periférica, enfermedad nerviosa, hemorragia rectal, enfermedad de Crohn activa o colitis ulcerosa activa (CU). Si experimentas alguna complicación al usar este dispositivo, deja de usarlo inmediatamente y consulta a tu doctor. Si tienes cualquier duda sobre tu salud, no seas tímido y consulta a tu médico antes de usar este dispositivo.
Retira cualquier película protectora antes de su uso.
Mantén el producto alejado de los niños.
Limpia siempre el producto antes y después de utilizarlo siguiendo las instrucciones del manual.

Cuando el producto contiene batería no son sustituibl.
Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio.
Scollegare il cavo di ricarica dall'alimentazione elettrica dopo ogni ricarica.
Non smontare, forare, modificare, far cadere o lanciare la batteria o non sottoporla ad altri impatti inutili.
Non ricaricare batterie non ricaricabili.
Non mettere la batterie in bocca. In caso di ingestione, contattare immediatamente il medico locale.
Utilizzare solo questo tipo di batteria 23A.
Non utilizzare batterie o caricare batterie ricaricabili che sembrano perdere o che sono scolorite, arrugginite, deformate, emettono odore o presentano comunque anomalie.
**Indicazioni relative allo smaltimento di apparecchiature elettroniche e elettriche**
In ottemperanza alle normative europee siamo tenuti a dare le seguenti indicazioni: Segnaliamo ai proprietari di apparecchi elettronici ed elettrici che, in conformità con le normative in vigore, gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani. La batteria e gli accumulatori che non sono montati in modo fisso agli apparecchi elettrici usati, così come le lampadine che possono essere rimosse dall'apparecchio usato senza essere distrutte, devono essere separati nella loro interezza e essere consegnati ai centri di smaltimento designato. Per lo smaltimento della batteria, si prega di attenersi alle seguenti indicazioni. Il simbolo della batteria barrata riportato sotto e apposto sugli apparecchi elettronici e elettrici indica l'obbligo di raccolta separata.

Secondo la direttiva WEEE e le leggi nazionali siamo obbligati, come distributori di apparecchi elettronici e elettrici, a ritirare gratuitamente alcuni vecchi apparecchi.
Quando si acquista un nuovo apparecchio elettronico o elettrico , è possibile restituire gratuitamente il vecchio apparecchio se esso essenzialmente svolge le stesse funzioni del nuovo. Se il vecchio apparecchio non eccede i 25 cm su ogni lato, può essere restituito gratuitamente a prescindere dall'acquisto di un nuovo apparecchio. Per avvisarci e pregia di contattare [customercare@lovehoney.eu]. Organizzeremo la restituzione dei vecchi apparecchi elettrici. Per motivi di sicurezza di igiene vi invitiamo apparecchi di illuminazione (come lampadine). Per la restituzione degli apparecchi di illuminazione, si prega di utilizzare i punti di raccolta delle aziende pubbliche di smaltimento dei rifiuti o di contattarci direttamente all'indirizzo e-mail indicato sopra.

Shaving sex toys may transmit sexual diseases. Do not share your sex toys with users other than your partner. Use protective measures with your partner if necessary. Do not use the toy if you detect any cracks or signs of degredation in the cover material.
To prevent stains, do not place the soft side of your product on an absorbent surface.
Disinfect directly after each and use.
Failure to sufficiently lubricate may cause tearing of the delicate skin lining the anus.
Do not attempt to insert the product completely into the anus. Should this occur, seek medical attention immediately. The perineum stimulator and base should sit comfortably outside of the body (if applicable).
To prevent the transfer of bacteria, do not swap the product from the anus to the vagina without cleaning the toy with soap and water or toy cleaner first.
Misuse of anal stimulators/prostate massagers may cause bruising, painful injury or, in rare cases, permanent damage to the anus.
Do not use anal stimulators/prostate massagers under the influence of alcohol or drugs, since such use may impair the user's judgement and increase the risk of injury.
Do not use cleansing sprays or creams prior to insertion, as this will prohibit your pelvic floor muscles from relaxing.
Do not use the device if you have a decreased sensation of pain in the area of the anus, since this could hinder your ability to detect possible injury.

**FOR OPTIMAL USE OF THE PRODUCT, PLEASE FOLLOW THE FOLLOWING GUIDELINES:**

To guarantee a long battery life, please charge product regularly, even if not in use.
Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight.
To prevent damage to the product, the product and its battery must not be exposed to temperatures above 45°C, be dismantled or mechanically or electrically damaged.
Magnetic fields can influence mechanical and electronic components such as pacemakers. Do not use the product directly over a pacemaker. Contact your doctor for more information.
Keep cards with magnetic stripes (such as credit cards) away from the product, as they may be damaged by this product's magnet.
If your product appears to be functioning abnormally, turn it off and consult the support section on our website.
Do not use the product if one of the components is damaged.

DE

**Elektrisches Toy (Fernbedienung/App-Steuerung)**

**Sicherheitshinweise**

**WARNUNG**

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
Dieses Produkt wird als Unterhaltungsartikel verkauft. Nicht für medizinische Zwecke geeignet. Wenn Sie sich in ärztlicher Obhut befinden und/ oder unter einer Krankheitsleiden, die die Verwendung eines Medizinproduktes erfordert, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Stellen Sie die Anwendung des Produkts sofort ein, wenn Sie Hautreizungen, Schmerzen oder Beschwerden unter, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
Das Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen, denen es an Erfahrung mit Elektrogeräten fehlt, dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie in die sichere Benutzung des Produktes eingewiesen und über die bestehenden Gefahren unterrichtet wurden. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen das Produkt nicht reinigen oder pflegen. Wenden Sie das Produkt nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien an.
Fragen Sie vor der Anwendung Ihre Ärztin/ Ihren Arzt, wenn Sie folgenden gesundheitlichen Problemen leiden: Blutgerinnungsstörung, periphere Gefäßerkrankung, Nervenerkrankung, Rektalblutung, aktive Morbus Crohn- oder aktive Colitis ulcerosa (CU). Wenn bei der Verwendung dieses Geräts Komplikationen auftreten, stellen Sie die Verwendung sofort ein und suchen Sie eine Ärztin/einen Arzt auf. Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, sollten Sie nicht schüchtern und konsultieren Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch.
Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
Reinigen Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch immer gemäß den Reinigungsanweisungen.
Überprüfen Sie das Ladegerät und das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eines dieser Komponenten beschädigt ist.
Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, dürfen Sie das Produkt und seine Batterie keinen Temperaturen über 45°C ausgesetzt, demontiert oder mechanisch oder elektrisch beschädigt.
Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher. Konsultieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt.

No desmontes, perfores, modifiques, dejes caer, tirones o des golpes innecesarios a la batería.
No recargues las pilas no recargables.
No metas la pila en la boca. En caso de tragadetia, ponte en contacto con un médico de inmediato.
Utiliza solo este tipo de pila: 23A.
No utilices pilas ni cargues pilas recargables que parezca que gotean, estén descoloridas, oxidadas, deformadas, emitan algún olor o presenten alguna otra anomalía.
**Información sobre la eliminación de aparatos eléctricos**
Debido a la normativa europea, estamos obligados a facilitar la siguiente información:
Recordamos a los propietarios de aparatos eléctricos que, de acuerdo con la normativa legal vigente, los aparatos eléctricos entregados no pueden ser eliminados junto con los residuos municipales. Las pilas y las baterías que no se encuentren firmemente instaladas en el aparato eléctrico que se desea desechar y que además puedan sacarse puedan extraerse del aparato sin romperse, deben retirarse sin romperse antes de desechar el aparato eléctrico usado y eliminarse de acuerdo con el procedimiento designado. Para la eliminación de las pilas, consulte las instrucciones especificadas. El símbolo del contenedor de basura tachado que se muestra a continuación y que se coloca en los RAEE también indica la obligación de recoger los residuos por separado.

De acuerdo con la Directiva RAEE y la Ley de Transposición Nacional, nosotros, como distribuidores de dispositivos eléctricos, estamos obligados a recuperar determinados RAEE de forma gratuita.
Al comprar un nuevo dispositivo eléctrico y electrónico, puede entregarnos gratuitamente un dispositivo eléctrico o electrónico antiguo que básicamente realice las mismas funciones que el nuevo. Si su viejo equipo eléctrico no supera los 25 centímetros en cualquiera de sus dimensiones, también puede enviarlo gratuitamente sin haber necesidad de comprar un nuevo dispositivo. Para ello, puede contactar con nosotros en [customercare@lovehoney.es]. Pondremos en marcha la recuperación de aparatos eléctricos usados. Por motivos de seguridad, le rogamos que no utilice los puntos de recogida de las autoridades públicas de gestión de residuos para la devolución de los equipos de iluminación o que se ponga en contacto con nosotros

Dit product bevat een oplaadbare lithium ion-accu.
Koppel de laadkabel los uit laadproces los van het circuit.
De accu niet demonteren, doorprikken, aanpassen, laten vallen, gooien, of op een andere manier onnodig stoten.
Niet-oplaadbare batterijen niet opladen.
Stop geen batterijen in uw mond. Bij doorslikken direct contact op met je lokale arts.
Gebruik alleen dit batterij type: 23A.
Gebruik geen batterijen die lekken, verkleurd, roestig of vervormd zijn, een geur afgeven of op een andere manier abnormaal zijn.
**Opmerkingen over de verwijdering van elektrische apparaten**
De Europese regelgeving verplicht wel de de volgende informatie verstrekken:
Wij willen eigenaars van elektrische apparatuur erop wijzen dat oude elektrische apparatuur gescheiden van het huisvuil moet worden weggegooid. Batterijen en accu's die niet stevig in oude elektrische apparatuur zitten, en gebruikte apparatuur die zelf uit de apparatuur kunnen worden verwijderd, moeten op een niet-destructieve manier van de oude apparatuur worden verwijderd en gescheiden van de apparatuur worden afgevoerd volgens onze correcte verwijdering. Raadpleeg de sporto instructies voor de verwijdering van batterijen. Het hieronder afgebeelde symbool van een doorgekruiste afvalbak dat op oude elektrische apparatuur is aangebracht, geeft ook aan dat de apparatuur apart moet worden ingezameld.

Volgens de AEEA-richtlijn en de nationale uitvoeringswet moeten we als distributors of elektrische apparatuur kosteloos afgedankte elektrische apparaten kosteloos terugnemen.
Als je een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat koopt, kun je een oud elektrisch apparaat dat in wezen dezelfde functies vervult als het nieuwe apparaat kosteloos bij ons inleveren. Als je oude elektrische apparaat niet groter is dan 25 centimeter in om het nieuwe apparaat te kopen. Neem contact met ons op [customercare@lovehoney.eu]. Wij zorgen dan voor de teruggave van het oude elektrische apparaat. Om veiligheidsredenen vragen we je geen verlichtingsapparatuur (zoals gloeilampen) te versturen. Gebruik voor het inleveren van verlichtingsapparatuur de inzamelpunten van door de openbare afvalbeheren ter

Recharge product only at arts als (gilt aan de volgende aandoeningen: bloedstoornissen, perifere vaatziekte, aanvuurzakte, rectale bloeding, actieve ziekte van Crohn of actieve colitis ulcerosa (UC). Als je complicaties ervaart tijdens het gebruik van dit apparaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en raadpleeg een arts. Maak je je zorgen over gezondheid, aarzel dan niet en raadpleeg je arts voordat je dit apparaat gebruikt.
Verwijder piercings en sieraden in het genitale gebied voor gebruik.
Houd het product uit de buurt van kinderen.

Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, die dieses durch dem starken Magneten beschädigt werden können.
Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.
Über Swapsalesage können Geschlechtskrankheiten übertragen werden. Teilen Sie Ihre Sexspielzeuge daher nur mit dem Partner. Verwenden Sie beim Sex mit einem Partner gegebenenfalls Schutzmaßnahmen.
Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
Nehmen Sie das Produkt nicht mit der weichen Seite auf einer saugfähigen Fläche ab, um Flecken zu vermeiden.
**HALE VERWENDUNG DES PRODUKTS DIE FOLGENDEN RICHTLINIEN:**
Verwenden Sie zum Aufbewahren einen sicheren, trockenen Ort, der vor direkten Sonneneinstrahl geschützt ist.
Um Schäden am Produkt zu vermeiden, verwenden Sie keine parfümierten Gleitmittel, Gele oder Massageöle in Kombination mit dem Produkt. Verwenden Sie Gleitmittel auf Silikonbasis mit Silikonprodukten.

**LADEN/BATTERIEN IN GERÄT UND FERNBEDIENUNG**

Überprüfen Sie vor dem ersten Aufladen, ob die angezeigte spezifische Spannung im örtlichen Stromnetz, da diese die am Gerät angegebene maximale Netzspannung nicht überschreiten darf.
Das Produkt darf nur mit Schutzkleinspannung betrieben werden, wie auf der Kennzeichnung am Produkt angegeben.
Benutzen oder laden Sie das Produkt nicht, während die Batterie aufgeladen wird.
Touchen Sie das Ladegerät oder das Ladekabel niemals in Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
Das Produkt enthält nicht austauschbaren Akku.
Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.
Trennen Sie nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis.
Batterien/Akkus dürfen nicht zerlegt, durchbohrt, modifiziert, fallen gelassen, gewerfen oder anderweitig unnötigen Erschütterungen ausgesetzt werden.
Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.



Disconnect the charging cable from the electrical supply each time after the product has been charged.
Do not disassemble, puncture, modify, drop, throw or cause other unnecessary shocks to the batteries.
Do not charge non-rechargeable batteries.
Do not put batteries in your mouth. If swallowed, contact your local physician immediately.
Use only this battery type: 23A.
Do not use batteries, or charge rechargeable batteries, that appear to be leaking, discoloured, rusty, deformed, emit an odour or are otherwise abnormal.
**Notes on the disposal of electrical equipment**
European regulations require that we provide the following information:
We would like to point out to owners of electrical equipment that electrical equipment must be collected separately from municipal waste in accordance with applicable legal regulations. Batteries and accumulators that are not firmly encased in the old electrical equipment, as well as bulbs that can be removed from the equipment without being destroyed, must be separated from the old equipment in a non-destructive way before being given to a collection point for proper disposal. Please refer to the separate instructions for the disposal of batteries. The symbol of a crossed-out waste bin shown below and affixed to old electrical equipment also indicates that the equipment must be collected separately.



According to the WEEE Directive and the national implementation law, as distributors of electrical equipment, we are required to take back certain waste electrical equipment free of charge.
When you purchase a new electrical and electronic device, you can surrender an old electrical device that essentially performs the same functions as the new device to us free of charge. If your old electrical equipment is not larger than 25 centimeters in any dimension, you can also surrender it to us free of charge without purchasing a new device. Please contact us at [customercare@lovehoney.com]. We will then arrange the return of the old electrical equipment. For safety reasons, we would like to ask you to refrain from shipping lighting equipment (such as bulbs). Please use the collection points provided by public waste management authorities for the return of lighting equipment.



Recharge only at arts als (gilt aan de volgende aandoeningen: bloedstoornissen, perifere vaatziekte, aanvuurzakte, rectale bloeding, actieve ziekte van Crohn of actieve colitis ulcerosa (UC). Als je complicaties ervaart tijdens het gebruik van dit apparaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en raadpleeg een arts. Maak je je zorgen over gezondheid, aarzel dan niet en raadpleeg je arts voordat je dit apparaat gebruikt.
Verwijder piercings en sieraden in het genitale gebied voor gebruik.
Houd het product uit de buurt van kinderen.

Remove ce piercings ou joias do área genital antes de usar.
Mantém o produto fora do alcance de crianças.
Limpo sempre o produto antes e depois da utilização, segundo as instruções do manual.
Verifica regularmente se o dispositivo de carga e o aparelho estão danificados e não utilizes o aparelho se algum dos seus componentes estiver danificado.
De forma a evitares danos no produto, nem o produto nem a sua bateria devem ser expostos a temperaturas superiores a 45°C, não devem ser desmantelados nem danificados mecânica ou electricamente.
Campos magnéticos podem influenciar componentes mecânicos e eletrónicos, como por exemplo pacemakers. Não uses o produto diretamente sobre o pacemaker. Contacta o teu médico para mais informações. Mantém cartões com bandas magnéticas (como cartões de crédito) para do produto, pois podem ser danificados pelo ímã no produto.
Se o teu brinquedo apresentar um funcionamento fora do normal, desliga-o e consulta a secção de suporte no nosso site.
Não utilizes o dispositivo se um dos componentes estiver danificado.
A partilha de brinquedos sexuais pode transmitir doenças sexuais. Não partilhes os teus brinquedos eróticos com outras pessoas a não ser com o teu parceiro. Se necessário, usa medidas de proteção com o teu parceiro. Não utilizes o brinquedo se detetares quaisquer fissuras ou sinais de degradação no material do revestimento.
Para evitar manchas, não coloques o lado macio do teu produto sobre uma superfície absorvente.

**PARA UMA UTILIZAÇÃO IDEAL DO PRODUTO SIGUE AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES:**

Guarda-o num local seguro e seco, sem exposição direta à luz do sol.
Para evitar danificá-lo, não utilize o produto com doses de massagem, gels ou óleos de massagem com este aparelho. Não use lubrificantes à base de silicone com produtos de silicone.

**CARGA/RETIRADA/COLOCAÇÃO E DO CONTROLO REMOTO**

Antes da primeira utilização do dispositivo de carga, verifica a tensão local, uma vez que a tensão local não deve exceder a tensão máxima indicada no dispositivo de carga.
O dispositivo apenas deve ser alimentado com uma tensão de segurança extremamente baixa, correspondente à que se encontra indicado no aparelho.
Não utilizes o produto enquanto a bateria estiver a ser carregada.
Nunca coloques o dispositivo de carga ou o cabo de carga dentro de água ou outros líquidos.



Zgodnie z dyrektywą WEEE oraz krajowej ustawą transponującą jako dystrybutorzy sprzętu elektrycznego jesteśmy zobowiązani do bezpłatnego odbioru niektórych zużytych urządzeń elektrycznych.
Przy zakupie nowego urządzenia elektrycznego i elektronicznego mogą Państwo bezpłatnie przekazać nam stare urządzenie elektryczne, które zasadniczo spełnia te same funkcje co nowe. Jeśli Państwa stare urządzenie elektryczne nie przekracza 25 centymetrów w dowolnym wymiarze, mogą je Państwo przekazać nam bezpłatnie bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Prosimy o kontakt z nami na adres: [customercare@lovehoney.com]. Następnie zorganizujemy zwrot starego urządzenia elektrycznego. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o nieprzysyłanie sprzętu oświetleniowego (np. żarówek). W celu zwrotu sprzętu oświetleniowego prosimy o korzystanie z punktów zbiórki publicznych podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami lub o bezpośredni kontakt z nami pod wyżej wymienionym adresem e-mail.
Produkty zużyte urządzenia elektryczne należy oddać do punktu zbiórki publicznych podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Przestrzegaj zużyte urządzenia elektryczne do ewidencji zbiórki w odpowiednich grupach, wnosząc Państwa wkład w ponowne wykorzystanie, recykling i inne sposoby odzysku zużytych urządzeń. Jako użytkownik końcowy są Państwo odpowiedzialni za usunięcie danych osobowych ze zużytego urządzenia elektrycznego przed oddaniem go do utylizacji.
Aby zapobiec powstawaniu odpadów, należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz instrukcji bezpieczeństwa, a także sprawdzić możliwości naprawy.

**RU**

**Электрическая игрушка (дистанционное управление/управление через приложение)**

**Инструкции по технике безопасности**

**ВНИМАНИЕ**

Сохраните эту инструкцию на будущее.
Изделие предназначено только для развлечения. Не предусмотрено для использования в медицинских целях. Если Вы находитесь под наблюдением врача и/или Ваше состояние здоровья требует использования медицинского прибора, перед использованием данного изделия проконсультируйтесь с врачом. Немедленно прекратите использование изделия и при случае, если появятся

Remova os piercings ou jóias do seu genital antes de usar.
Mantém o produto fora do alcance de crianças.
Limpa sempre o produto antes e depois da utilização, segundo as instruções do manual.
Verifica regularmente se o dispositivo de carga e o aparelho estão danificados e não utilizes o aparelho se algum dos seus componentes estiver danificado.
De forma a evitares danos no produto, nem o produto nem a sua bateria devem ser expostos a temperaturas superiores a 45°C, não devem ser desmantelados nem danificados mecânica ou electricamente.
Campos magnéticos podem influenciar componentes mecânicos e eletrónicos, como por exemplo pacemakers. Não uses o produto diretamente sobre o pacemaker. Contacta o teu médico para mais informações. Mantém cartões com bandas magnéticas (como cartões de crédito) para do produto, pois podem ser danificados pelo ímã no produto.
Se o teu brinquedo apresentar um funcionamento fora do normal, desliga-o e consulta a secção de suporte no nosso site.
Não utilizes o dispositivo se um dos componentes estiver danificado.
A partilha de brinquedos sexuais pode transmitir doenças sexuais. Não partilhes os teus brinquedos eróticos com outras pessoas a não ser com o teu parceiro. Se necessário, usa medidas de proteção com o teu parceiro. Não utilizes o brinquedo se detetares quaisquer fissuras ou sinais de degradação no material do revestimento.
Para evitar manchas, não coloques o lado macio do teu produto sobre uma superfície absorvente.

**PARA UMA UTILIZAÇÃO IDEAL DO PRODUTO SEGUE AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES:**

Guarda-o num local seguro e seco, sem exposição direta à luz do sol.
Para evitar danificá-lo, não utilize o produto com doses de massagem, gels ou óleos de massagem com este aparelho. Não use lubrificantes à base de silicone com produtos de silicone.

**CARGA/RETIRADA/COLOCAÇÃO E DO CONTROLO REMOTO**

Antes da primeira utilização do dispositivo de carga, verifica a tensão local, uma vez que a tensão local não deve exceder a tensão máxima indicada no dispositivo de carga.
O dispositivo apenas deve ser alimentado com uma tensão de segurança extremamente baixa, correspondente à que se encontra indicado no aparelho.
Não utilizes o produto enquanto a bateria estiver a ser carregada.
Nunca coloques o dispositivo de carga ou o cabo de carga dentro de água ou outros líquidos.



Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием устройства и сохраните ее для использования в будущем. Данное устройство предназначено только для взрослых, а также людей с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и знаний при условии, что они получили инструкции относительно безопасного использования устройства и понимают опасности, связанные с его использованием. Детям запрещено играть с устройством. Детям запрещено выполнять чистку и техническое обслуживание устройства без присмотра. Не используйте на участках кожи с отеками или воспалениями.
Перед использованием проконсультируйтесь с врачом в случае, если у вас есть следующие заболевания: нарушение свертываемости крови, заболевания периферических сосудов, заболевание нервов, ректальное кровотечение, активная болезнь Крона или язвенный колит (ЯК). Если у вас возникли какие-либо осложнения при использовании этого устройства, немедленно прекратите его использование и обратитесь к своему лечащему врачу. Если у вас есть вопросы о состоянии своего здоровья, не стесняйтесь и проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого устройства.
Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне.
Храните устройство в недоступном для детей месте.
Всегда очищайте изделие до и после использования в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к средству для чистки.
Регулярно проверяйте зарядное устройство и изделие на предмет наличия повреждений и не используйте изделие в том случае, если какой-либо из этих компонентов поврежден.
Во избежание повреждения изделия не подвергайте изделие и его аккумулятор воздействию температур выше 45°C, не разбирайте его и не допускайте механического или электрического повреждения.
Магнитные поля могут влиять на механические и электронные компоненты, например, кардиостимуляторы. Не используйте изделие непосредственно над кардиостимулятором. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему врачу.
Держите карты с магнитной полосой (например, кредитные карты) подальше от изделия, поскольку они могут быть повреждены магнитом изделия.
Если изделие работает ненормально, выключите его и обратитесь к службе поддержки на нашем веб-сайте.
Не используйте изделие, если один из его компонентов поврежден.
Совместное использование секс-игрушек может привести к передаче заболеваний половым путем. Не используйте секс-игрушки совместно с другими пользователями, кроме вашего постоянного партнера. При необходимости используйте средства



Ładowanie produktu tylko w sklepach (dotyczy następujących schorzeń: zaburzenia krzepnięcia krwi, choroba naczyń obwodowych, choroba nerwowa, krwawienie z odbytu, czynna choroba Leśniowskiego-Crohna lub czynne wrzodziejące zapalenie jelita grubego (UC). Jeśli podczas korzystania z tego urządzenia wystąpią komplikacje, należy natychmiast przestać korzystać z urządzenia i skonsultować się z lekarzem. Jeśli masz wątpliwości dotyczące swojego zdrowia, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia.
Przed użyciem usunąć kolczyki i biżuterię z okolic narządów płciowych.
Trzymaj produkt z dala od dzieci.
Przed użyciem i po użyciu produktu należy zawsze czyścić go wyczyść zgodnie z instrukcją obsługi.
Należy regularnie sprawdzać ładowarkę i produkt pod kątem uszkodzeń i nie korzystać z urządzenia, jeśli jakiekolwiek elementy uległy uszkodzeniu.
Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy narażać produktu ani jego baterii na działanie temperatur powyżej 45°C, demontować ani narażać na uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne.
Pola magnetyczne mogą wpływać na elementy mechaniczne i elektroniczne, takie jak rozruszniki serca. Nie używaj urządzenia bezpośrednio nad rozrusznikiem serca. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lekarzem. Nie należy zbliżać do urządzenia kart z paskiem magnetycznym (np. kart kredytowych), ponieważ mogą one zostać uszkodzone przez magnesy zawarte w produkcie.
Jeśli urządzenie wydaje się działać nieprawidłowo, wyłącz je i wyłącz i skonsultować się z sekcją wsparcia na naszej stronie internetowej.
Nie używaj produktu, jeśli jeden z elementów jest uszkodzony.
Współdzielenie zabawek seksualnych może przenosić choroby przenoszone drogą płciową. Nie należy współ