CHUWI

Hi9 Air系列电脑说明书

The User Manual of Poly nuclear series Tablet PC

简体中文

前 言

尊敬的用户您好！感谢您购买我为电脑产品。此产品是我为品牌精心推出的可畅游互联网络的电脑产品，也是您很有本工具。请仔细阅读随机提供的说明书，以更加能正确使用本机的各项功能！

免责声明：

1、请务必使用5V/2A原装充电器，对于未使用原装充电器所产生的故障或其他损，本公司不承担任何责任。

2、电脑产品为高科技产品，其中包括软件和硬件部分，您可以使用第三方提供的、游戏、视频、音乐、图片和软件，但我厂生产商和对提供者产品故障，本公司不承担任何责任。

3、如果是自己的数据，本公司强烈反映保持您的数据的服务，但如于用户使用而与可能造成您的数据损坏或者数据的损失不承担任何赔偿责任。

4、电脑出厂时各内置一定的常用软件，此软件对设备管理、测试、可以使用，但如您在使用过程中经常提醒您可还卸其它软件，由行删除或者不用，不做为本电脑或任何影响，也不属于产品质量问题，请知悉。

5、我们可能会未先通知您的情况下，对产品进行改进或者升级，更改一些产品的规格和外观，请以实物为准。

您好！在使用中敬请注意以下几点：

1、因为电脑是精致贵重的电子产品，请大型游戏的时候功耗比较大，机器的温度较高，所以请不要长时间连续使用机器，避免整机温度过高而出现死机等甚至损坏。

2、如果电脑长时间不使用，请一个星期左右充满一次电再存放，防止长期长久不使用而无法启动机器。

3、USB线和充电器必须使用我为公司原配的，否则可能会出现充不进电的现象。

4、请在下列情况下充电：

A、电池电量即将变得很低时；

B、系统自动关机或者不能开机。

5、如果电脑内部有重要开机的时候请到能力范围内下载最新的固件和升级工具，按照固件升级教程进行升级，如不确定如何升级，请联系销为工作人员。

机器使用过程中，TFT液晶显示屏上有时候会看到约0.2MM左右的亮点（白点，黑点，红点或者彩虹点）的情况，这是为原配为TFT液晶显示屏的一个正常现象，并非机器或显示屏有故障，这些亮点的主要原因是：TFT液晶显示屏显示大幅面积或者的彩色图像，需要整个显示屏有高达几十万的像素，其像素数为1200 (H) ×2048 (V) =2048000个（20万个像素）即每个像素最近或者像时也会现这若干点，所以永无、长下、白点、星星等公司一般都规定2个最现在白2MM左右以内的亮点装品显示屏为合格品。

轻型使用指引：

一、操作说明

本机开机操作方式为按键轻触方式，按电源键键开机，关机功能请用户按照系统中的关机功能，只有在特殊情况下采用按键长按进行键强制，警注意的是，频繁键强制可能会丢失系统文件造成系统故障的不稳定。

二、注意事项

- 本电脑是高精密电子产品，请勿自行拆卸。
- 避免强烈撞打，碰撞等现象。
- 避免在下列情况中使用电脑：高温、低温潮湿、多雾、强磁场及粘着器子接口等场所。
- 可用带、防保养机都都用就笔电脑的外壳，避免用其它化学溶液清洁。
- 本电脑不可遭受水滴和水溅，且电脑附近不应放置盛放水杯一类装满液体的物品。
- 请勿随意拆卸电脑产品，如果您发现本机工作不稳定，请仔细阅读随机提供的说明书，以便您能正确使用本机的各项功能！

免责声明：

1、请务必使用5V/2A原装充电器，对于未使用原装充电器所产生的故障或其他损，本公司不承担任何责任。

2、电脑产品为高科技产品，其中包括软件和硬件部分，您可以使用第三方提供的、游戏、视频、音乐、图片和软件，但我厂生产商和对提供者产品故障，本公司不承担任何责任。

3、如果是自己的数据，本公司强烈反映保持您的数据的服务，但如于用户使用而与可能造成您的数据损坏或者数据的损失不承担任何赔偿责任。

4、电脑出厂时各内置一定的常用软件，此软件对设备管理、测试、可以使用，但如您在使用过程中经常提醒您可还卸其它软件，由行删除或者不用，不做为本电脑或任何影响，也不属于产品质量问题，请知悉。

5、我们可能会未先通知您的情况下，对产品进行改进或者升级，更改一些产品的规格和外观，请以实物为准。

您好！在使用中敬请注意以下几点：

1、因为电脑是精致贵重的电子产品，请大型游戏的时候功耗比较大，机器的温度较高，所以请不要长时间连续使用机器，避免整机温度过高而出现死机等甚至损坏。

2、如果电脑长时间不使用，请一个星期左右充满一次电再存放，防止长期长久不使用而无法启动机器。

3、USB线和充电器必须使用我为公司原配的，否则可能会出现充不进电的现象。

4、请在下列情况下充电：

A、电池电量即将变得很低时；

B、系统自动关机或者不能开机。

5、如果电脑内部有重要开机的时候请到能力范围内下载最新的固件和升级工具，按照固件升级教程进行升级，如不确定如何升级，请联系销为工作人员。

本机开机操作方式为按键轻触方式，按电源键键开机，关机功能请用户按照系统中的关机功能，只有在特殊情况下采用按键长按进行键强制，警注意的是，频繁键强制可能会丢失系统文件造成系统故障的不稳定。

二、注意事项

- 本电脑是高精密电子产品，请勿自行拆卸。
- 避免强烈撞打，碰撞等现象。
- 避免在下列情况中使用电脑：高温、低温潮湿、多雾、强磁场及粘着器子接口等场所。
- 可用带、防保养机都都用就笔电脑的外壳，避免用其它化学溶液清洁。
- 本电脑不可遭受水滴和水溅，且电脑附近不应放置盛放水杯一类装满液体的物品。
- 请勿随意拆卸电脑产品，如果您发现本机工作不稳定，请仔细阅读随机提供的说明书，以便您能正确使用本机的各项功能！

繁體中文

前 言

尊敬的用户您好！感謝您購買我為電腦產品。此產品是我為品牌精心推出的可暢遊互聯網絡的電腦產品，也是您很有本幫工具。請仔細閱讀隨機提供的說明書，以便您能正確使用本機的各項功能！

免責聲明：

1、請務必使用5V/2A原裝充電器，對于未使用原裝充電器所產生的故障或其他損，本公司不承擔任何責任。

2、電腦產品為高科技產品，其中包括軟件和硬件部分，您可以使用第三方提供的、游戲、視頻、音樂、圖片和軟件，但我廠生產商和對提供者產品故障，本公司不承擔任何責任。

3、如果是自己的數據，本公司強烈反映保持您的數據的服務，但如于用戶使用而與可能造成您的數據損壞或者數據的損失不承擔任何賠償責任。

4、電腦出廠時各內置一定的常用軟件，此軟件對設備管理測試、可以使用，但如您在使用過程中經常提醒您可還卸其它軟件，由行刪除或者不用，不做為本機或任何影響，也不屬于產品質量問題，請知悉。

5、我們可能會未先通知您的情況下，對產品進行改進或者升級，更改一些產品的規格和外觀，請以實物為準。

您好！在使用中敬請注意以下幾點：

1、因為電腦是精致貴重的電子產品，請大型游戲的時候功耗比較大，機器的溫度較高，所以請不要長時間連續使用機器，避免整機溫度過高而出現死機等甚至損壞。

2、如果電腦長時間不使用，請一個星期左右充滿一次電再存放，防止機器長久不使用而無法啟動機器。

3、USB線和充電器必須使用我為公司原配的，否則可能會出現充不進電的現象。

4、請在下列情況下充電：

A、電池電量即將變得很低時；

B、系統自動關機或者不能開機。

5、如果機器內部有重要開機的時候請到能力範圍內下載最新的固件和升級工具，按照固件升級教程進行升級，如不確定如何升級，請聯系銷為工作人員。

本機開機操作方式為按鍵輕觸方式，按電源鍵鍵開機，關機功能請用戶按照系統中的關機功能，只有在特殊情況下采用按鍵長按進行鍵強制，警注意的是，頻繁鍵強制可能會丟失系統文件造成系統故障的不穩定。

二、注意事項

- 本電腦是高精密電子產品，請勿自行拆卸。
- 避免強烈撞打，碰撞等現象。
- 避免在下列情況中使用電腦：高溫、低溫潮濕、多霧、強磁場及粘着器子插口等場所。
- 可用帶、防保養機都都用就筆電腦的外殼，避免用其它化學溶液清洁。
- 本電腦不可遭受水滴和水濺，且電腦附近不應放置盛放水杯一類裝滿液體的物品。
- 請勿隨意拆卸電腦產品，如果您發現本機工作不穩定，請仔細閱讀隨機提供的說明書，以便您能正確使用本機的各項功能！

- 可用打不的显微布轻轻擦试电脑的外壳，严禁用其它化学溶液清洁。
- 本电脑不可遭受水滴和水溅，且电脑附近不应放置盛放水杯一类装满液体的物品。
- 请勿随意拆卸电脑产品，如果您发现本机工作不稳定，请仔细阅读随机提供的说明书，以便您能正确使用本机的各项功能！

- 电量在低位化或正在进行上体下载请等中插不要断期速量，否则可能将造程序后损。
- 请在您厂专柜勤功理保修购卖重新并睡器与两件。
- 本电脑在使用或维护中如有任何问题，请登录我们的销售或直接拨本公司客服中心电话。
- 若于某些产品机环，维修或者复它都因引起的故障内存损失，本公司不负任何责任，请用户谨慎使用并做进行相应操作。
- 因电脑所带配件电池较大，所以在装入电脑时，只能进行存储机绑定，不能进行充电，电为电脑印刷使用原装电脑表电器。
- 本公司保留改进产品的权利，产品规格及设计如有变更，恕不另行通知。

三、常见问题处理

1、电脑不能开机

a. 检查电池是否充电。

b. 连接电源适配器后再次检查故障。

c. 如果充电后仍然无法开机，请与我们的销售商联系。

2、不能WIFI上网

a. 请确认是否有WIFI热点。

b. 请确认电脑已连接上WIFI（进入设置查看）。

c. 请确认WIFI信号强度及是否离连接较弱。

3、常见缺乏电子打卡

a. 在可能，您将看到1.3M内置摄像头和四颗的闪光灯。同样在同一区域，您会发现左侧上面有一个小扫描，即可以从这里打开，并找到第4个和7个绿幢的位置。



四、技术规格

品牌	CHUWI/驰为
型号	Hi9 Air
操作系统	Android全新系统
处理器品牌	MTK 64位10核 CPU
屏幕尺寸	10.1英寸
屏幕比例	16:10
分辨率	2560X1600像素
上网方式	WiFi 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac)，双Micro SIM卡
网络频段	GSM:2/3/WCDMA2/4/5,LTE 2/4/5/17/40
热门功能	OTG, GPS, 蓝牙4.2
传感器	重力感应器，霍尔马达
扩展功能	128GB Micro SD卡(TF)
其它接口	3.5mm耳机接口, TF卡接口, USB 2.0(充/数接口)
摄像头	前置:500万，后置:1300万 (闪光灯)
电池容量	8000mAh
电源适配器	输入:AC100-240V,50-60Hz 输出:5V=2A
尺寸	241.7mmX172.6mmX7.9mm
播放格式	音频:OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc
	视频:AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

English

Introduction

Dear users, Thank you for your purchase of CHUWI products ps.This is a quad core PC elaborately developed by CHUWI which can freely surf on internet. please read this user's manual carefully before you use the machine, so that you can use the features of this machine properly!

Disclaimer:

1.Please be sure to use 5V/2A CHUWI original chargers. For problems or faults which were caused by not using the original adapter, the company does not undertake any responsibility.

2.PC products is the high-tech products, including software and hardware. You can use the music video, pictures and software which provide by third party, but the copyright issue or product fault it caused, we don't take any responsibility.

3.If the product breaks down, we will strictly according to the warranty terms, but we will take no responsibility for the possible property damage or business loss when using the players by users.

4.The device use factory built-in software, each software after the actual use can be used. However, if you find compatibility or other issues in the system of their own deleted or not, will not have any impact on the machine. Not belong to the issue of product quality, please know.

5.The Company reserves the right to improve products, product specifications and design subject to change without notice! Please make the object as the standard.

Please note the following.It is using:

1.For the machines in a file or play when power consumption of large game is larger, the temperature of the machine is very high, so please don't long time continuous use machines, avoid the temperature is too high and appear crash or anomaly.

2.1.1PC don't use for a long time, please charge the machine with full of charge

around once a week, in order to prevent the machine from starting again, with long-term no using;

3.USB line and charger must use the original for the company, otherwise it may appear the phenomenon and can't filling into electricity.

4.,please charge under the following circumstances:

A, the battery ICONS shows no electricity.

B, system automatic shutdown or can't boot.

5, if the performance of machine need to upgrade, please go to the CHUWI official website to download the latest firmware and upgrade tools, according to the specifications "firmware upgrade" methods operation.

Machines in use process, TFT liquid crystal screen sometimes appear about 0.2 MM in diameter, black, white highlights (red dot or green dot). This is an active matrix TFT LCD screen in a normal phenomenon, not machine or display has broken down. The main reason it appear window: TFT LCD screen shows ultra-large, the image of the color, fine pictures required the screen with up to hundreds of thousands of pixels, its pixel is 1,200 (H) X 2048 (V) = 2048000 a (20 million pixels). Each pixel close or overlap will appear this phenomenon, so Toshiba, Panasonic, Hitachi, sharp, etc., three companies usually provisions about 0.2MM in diameter within the window LCD screen for qualified products.

Wish using happy!

(1) the attention:

- This PC is a high-precision electronic products, please do not disassemble.
- Avoid strong throw, collision the PC.
- Avoid using the PC in these environment: high temperature, low temperature humidity, dusty, strong magnetic field and the long-term exposure to the sun.
- Wipe gently the PC by wrong; use wet cotton cloth, avoid with other chemical shelf.
- This PC can't suffer drip and splash water, and can't place in beside such as full glass of liquid body.
- Please use appropriate volume, in order to avoid damage hearing.
- Please use the battery, charger aTows manufacturers and accessories. Use any other type of accessories would violate the warranty ordinance, and possible failure.
- PC in the format or ongoing uploads and downloads process please don't become disconnected, otherwise may cause application error.
- Please according to local related environmental protection ordinance disposal abandoned machine and accessories.
- If you have any question in using the PC process, please contact with the local dealer or direct contact with our company customer service center.

- PC required charging voltage and current, into the computer, only for storage and copying, and can not be charged, the device can only use the original charger.
- The company reserves the right to improve product, product specifications and design are subject to change without notice.

(2)Instructions:

The way to turn on the tablet is to press the button, please press the power button to turn on it. Please of ah. "power off" in the OS to turn off the tablet. Pressing the prime button for several seconds by force to turn off" the tablet can be used on special circumstances. What customers need to pay attention to is that frequent power-off by force may cause system files missing or crash the tablet.

(3). The relation of common problem:

1. Poly nuclear Series Tablet can't boot.

a. Check the battery is charged with electricity.

b. Check the machine again after connection power adapter.

c. If charging still unable to boot, please contact with our distributors.

2.Cannot WIFI Internet.

a. Please confirm whether there is a WIFI hotspot.

b. Make sure that the machine tablet is connected to the WIFI (to enter the settings view).

c. Make sure the WIFI signal strength and whether or not to have permission to connect.

3.Where to place your SIM cards

a. On the back, you will see the 1.3MP rear camera and the flash light on top. Also at the same area, you will notice a small slot next to the speak on the left side,that's where you can open and find the location of the SIM cards and TF slot.



(4).Technical specification

Brand	CHUWI
Model	Hi9 Air
System	Android全新系统
CPU Brand	Deca Core(4-64-bit) CPU
Screen size	10.1"
Screen scale	16:10
Resolution	2560X1600
Net play style	WIFI: 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac) / , Dual Micro SIM Card
Network band	GSM:2/3/WCDMA:2/4/5,LTE:2/4/5/17/40
Hot function	OTG, GPS, Bluetooth4.2,etc
Sensor	Gravity sensor, Vibration motor
Expansion slot	128GB Micro SD card（TF）
Other interface	3.5mmheadphone jack, TFcard interface USB 2.0 (Power interface)
Camera	Preposition: 2.0MPs, Postposition: 13.0MP（flash）
Battery capacity	8000mAh
Charger	Input: AC100-240V, 50-60Hz Output:5V=2A
Size	241.7mmX172.6mmX7.9mm
Play format	Voice format: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc
	Video format: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

FCC Caution!This device complies with part 15 of the FC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This Mobile Phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are

based on standards that have been developed by independent scientific organizations through periodic and

thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to ensure

the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram

of tissue.Device types: Tablet PC(FCC ID: 2AHLZ-HI9 Air)has also been tested against this SAR limit. The

highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear and worn on the body is 1.320 W/kg.This device was tested for typical body-worn operations with the back of the tablet

PC kept 0 mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that

maintain a 0mm separation distance between the user's body and the back of the tablet.The use of belt clips,

holders and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories

that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be

avoided.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a

minimum separation distance of 0cm must be maintained between the user 's body and the handset,

including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not

contain any metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy this distance

requirement may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or a approved antenna.

FCC Caution!This device complies with part 15 of the FC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This Mobile Phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are

based on standards that have been developed by independent scientific organizations through periodic and

thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to ensure

the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram

of tissue.Device types: Tablet PC(FCC ID: 2AHLZ-HI9 Air)has also been tested against this SAR limit. The

highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear and worn on the body is 1.320 W/kg.This device was tested for typical body-worn operations with the back of the tablet

PC kept 0 mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that

maintain a 0mm separation distance between the user's body and the back of the tablet.The use of belt clips,

holders and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories

that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be

avoided.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a

minimum separation distance of 0cm must be maintained between the user 's body and the handset,

including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not

contain any metallic components. Body-worn accessories that should meet those requirements may not

comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or a approved antenna.

- 可用打不的显微布轻轻擦试电脑的外壳，严禁用其它化学溶液清洁。
- 本电脑不可遭受水滴和水溅，且电脑附近不应放置盛放水杯一类装满液体的物品。
- 请勿随意拆卸电脑产品，如果您发现本机工作不稳定，请仔细阅读随机提供的说明书，以便您能正确使用本机的各项功能！

- 电量在低位化或正在进行上体下载请等中插不要断期速量，否则可能将造程序后损。
- 请在您厂专柜勤功理保修购卖重新并睡器与两件。
- 本电脑在使用或维护中如有任何问题，请登录我们的销售或直接拨本公司客服中心电话。
- 若于某些产品机环，维修或者复它都因引起的故障内存损失，本公司不负任何责任，请用户谨慎使用并做进行相应操作。
- 因电脑所带配件电池较大，所以在装入电脑时，只能进行存储机绑定，不能进行充电，电为电脑印刷使用原装电脑表电器。
- 本公司保留改进产品的权利，产品规格及设计如有变更，恕不另行通知。

三、常见问题处理

1、电脑不能开机

a. 检查电池是否充电。

b. 连接电源适配器后再次检查故障。

c. 如果充电后仍然无法开机，请与我们的销售商联系。

2、不能WIFI上网

a. 请确认是否有WIFI热点。

b. 请确认电脑已连接上WIFI（进入设置查看）。

c. 请确认WIFI信号强度及是否离连接较弱。

3、常见缺乏电子打卡

a. 在可能，您将看到1.3M内置摄像头和四颗的闪光灯。同样在同一区域，您会发现左侧上面有一个小扫描，即可以从这里打开，并找到第4个和7个绿幢的位置。



四、技术规格

品牌	CHUWI/驰为
型号	Hi9 Air
操作系统	Android全新系统
处理器	MTK 64位10核 CPU
屏幕尺寸	10.1英寸
屏幕比例	16:10
分辨率	2560X1600像素
上网方式	WiFi 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac)，双Micro SIM卡
网络频段	GSM:2/3/WCDMA2/4/5,LTE 2/4/5/17/40
热门功能	OTG, GPS, 蓝牙4.2
传感器	重力感应器，霍尔马达
扩展功能	128GB Micro SD卡(TF)
其它接口	3.5mm耳機接口, TF卡接口, USB 2.0(電源接口)
摄像頭	前置:500万，后置:1300万 (閃光燈)
電池容量	8000mAh
電源適配器	輸入:AC100-240V,50-60Hz 輸出:5V=2A
尺寸	241.7mmX172.6mmX7.9mm
播放格式	音频:OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc
	視頻:AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

CE FC RoHS

Français

Attention avant utilisation

1. Ce produit est idéal pour être utilisé dans des endroits en dessous de 2000m d'altitude, ce produit est seulement approprié pour les non-tropicaux.
2. Empêchez la tablette de tomber ou d'être fortement touché.
3. éviter l'utilisation prolongée dans des conditions d'utilisation trop froides, trop chaudes (<35°), trop humides ou trop poussiéreuses, ne pas utiliser. N'exposer pas la tablette à la lumière du soleil.
4. Eviter l'utilisation dans un environnement fortement magnétique et électrostatique.
5. Arrêter immédiatement la tablette lorsque de l'eau ou un autre liquide s'écalooause l'appareil, essuyer et sécher avant de remettre sous tension cette dernière.
6. Ne nettoyez pas la tablette avec un détergent contenant des éléments chimiques ou d'autres liquides pour éviter la corrosion et l'humidité. Nettoyer avec un chiffon doux sec ou un mouchoir en papier si nécessaire.
7. Notre société n'est pas responsable de la perte ou de l'effacement des données causées par le matériel irréguller ou l'exploitation, la maintenance ou d'autres comportements du logiciel.
8. Sauvegardez régulièrement vos données importantes afin d'éviter toute perte de données.
9. Ne démontez pas la tablette, sinon vous risquez de perdre les droits de garantie.
10. Ce produit prend en charge la plupart des marques 3G Dongle, s'il vous plaît testez votre 3G Dongles avant d'acheter pour tester la compatibilité.
11. Veuillez utiliser le chargeur d'origine pour la charge; veuillez utiliser la batterie d'origine, une batterie incorrecte peut conduire à l'explosion.

Italiano

Attenzione : leggere attentamente prima dell'uso.

1. Il prodotto può essere utilizzato fino ad una altitudine di 2000 metri, il prodotto è adatto per le zone non tropicali.
2. Evitare cadute o impatti troppo forti, potrebbero danneggiare il tablet.
3. Evitare l'utilizzo prolungato del tablet sotto condizioni meteorologiche con temperature troppo fredde o troppo calde (-10°/+35°), evitare zone troppo umide e polverose e non bisogna esporre il tablet alla luce del sole diretta.
4. Evitare zone ambientali con magnetismo o elettromagnetiche.
5. Spegnere immediatamente il tablet nel caso di contatto di acqua, pioggia o liquidi. Bisogna asciugare e aspettare che si asciuga all'interno e provare a far funzionare il liquido presente all'interno prima di avviarlo.
6. Evitare di pulire il tablet con detergenti o liquidi chimici che possono corrodere il tablet stesso. Basta un semplice panno morbido e asciutto.
7. La nostra azienda non è responsabile per la perdita o cancellazione dei dati nel caso in cui l'hardware non dovesse funzionare o problemi relativi al software, manutenzioni o altri esempi simili.
8. Si prega di effettuare regolarmente il backup dei dati importanti.
9. Non si ha l'autorizzazione di smontare il tablet o comunque manometterlo, altrimenti si perde la garanzia del prodotto.
10. Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei marchi 3G Dongle, consigliamo prima di testare la scheda 3G prima dell'acquisto per problemi di incompatibilità
11. Si prega di utilizzare il caricatore originale per la carica, stessa cosa vale per la batteria del prodotto,La batteria non originale e non corretta può portare all'esplosione del prodotto.

Deutsch

Anweisungen vor der Verwendung

1.Dieses Produkt sollte an bestem an Orten unter 2000 Metern H?he benutzt werden. Dieses Produkt ist nur in nicht-tropischen Gebieten zu verwenden.

2.Bewahrs das Tablet vor einem Sturz oder starken Erschütterungen.

3.Vermeide Langzeitnutzung bei zu kalten oder zu hei?en Temperaturen, zu hoher Luftfeuchtigkeit oder zu staubigen Bedingungen und setze das Tablet keiner direkten Sonneinstrahlung aus.

4.Vermeide die Nutzung in stark magnetischen oder stark elektrostatischen Umgebungen.

5.Schalte es sofort aus, wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Tablet spritzen. Gehe sicher, dass das Tablet trocken ist, bevor du es wieder anschaltest.

6.S?ubere das Tablet nicht mit einem Reinigungsmittel, welches chemische Elemente oder?hnliche, um Korrosion zu vermeiden. Reinige es mit einem trockenen, weichen Tuch, wenn notwendig.

7.Unsere Firma ist nicht verantwortlich für Datenverlust oder L?schung durch inoffizielle Hardware oder Ver?nderung der Software, Wartung oder anderen Verhalten.

8.Bitte sichere deine wichtigen Daten regelm??ig, um Verlust zu vermeiden.

9.Bau das Tablet nicht auseinander, andernfalls k?nntest du deinen Anspruch auf Garantie verlieren.

10.Dieses Tablet unterstützt die meisten Hersteller von 3G-Dongles. Bitte teste deinen 3G-Dongle vor dem Kauf.

11.Bitte nutze das originale Ladeger?t zum Laden. Bitte nutze auch den originalen Akku, der falsche Akku k?nnte zu einer Explosion führen.

Русский язык

Предостережения перед использованием

1. Продукт предназначен для использования в натропических зонах при высоте не выше2000 метров над уровнем моря, отметка на карте производителя также указывает на это.
2.Избегайте падений планшет на пол или других механических воздействий.
3. Не используйте длительное время устройство в местах с чрезмерно низкойлишней температурой, в таких в местах, где слишком влажно, слишком пыльно, не подвергайте планшет длительному воздействию солнечного света.
4.Максимально избегайте использования в сильных магнитных полях и сильной статической среде.
5.При попадании воды или другой жидкости внутрь планшета, немедленно прекратите его использо вание до тех пор, пока он не высохнет.
6. Не следует чистить или промывать планшет любыми моющими средствами, которые содержат химические элементы или другие агрессивные жидкости, чтобы избежаниекрезания ущерба вследствие коррозии и попадания влаги. Если чистка действительно необходима, очистите его сухой бумажной салфеткой или мягкой тканью.
7. Компания не несет ответственность за потерю или удаление данных внутри устройства.
8.Проводите резервное копирование важных материалов чтобы избежать потери данных.
9. Не разбирайте планшет самостоятельно, иначе вы потеряете гарантию.
10.Этот продукт поддерживает подавляющее большинство основных брендов сетевых 3G карт Dongle. Однако бывают разные случаи, предпочтительно, чтобы вы самостоятельно проверили 3G Dongle перед покупкой.
11. Замена аккумулятора на неоригинальный может привести к взрыву. Используйте оригинальные аккумуляторы.

日本語

使用前の注意事項

1. この製品は標高2000メートル以下の地域での使用に適しています。また、製品の型番の表示部にもその旨の記載がなされています。
2. 本体を地面に落としたり、強い衝撃を加えないでください。
3. 低温下や、35℃を超える高温下、湿度の高い場所や、汚れの多い場所で長時間使用しないでください。また、本体を直射日光下に放置しないでください。
4. 磁気の強い場所や、静電気の多い場所では使用しないでください。
5. 本体にホやその他の液体がかかった場合は、すぐに使用を停止し電源を切って、完全に乾燥するまで使用しないでください。
6. 腐食や湿気防止のため、本体を中性洗剤やその他の溶液で拭かないでください。清掃が必要な場合、ティッシュペーパーなどの柔らかく乾燥した布で拭いてください。
7. 不正規のソフトウェアやハードウェアの使用に関して発生したデータ削除などに関するすべての責任について、当社は一切の責任を負いかねます。
8. データの喪失を防ぐため、重要なデータはかならずバックアップを取ってください。
9. 本体を分解した場合は、製品の保証は無効になります。
10. この製品は有名なメーカーの 3Gドングルに対応しています。それと異なる製品を使用する場合は、購入前に使用できるかの確認するようにおすすめします。
11. 標準事故を防止するため、必ず正規品のバッテリーを使用してください。

Español

Precauciones antes de uso

1.Este producto es aplicable al área debajo de 2000 metros de elevación,aplicable a las condiciones climáticas no tropicales solamente.

2.Evitar que el Tablet PC caiga al suelo o sufra otros shocks intensos.

3.No en el ambiente frío, recalentado, demasiado húmedo, polvoriento para el uso de largo plazo;no hay que exponer la máquina al sol.

4.Evita uso en un entorno con fuertes corrientes magnéticas o estáticas.

5.Si hay agua u otros líquidos derramados en la máquina, la máquina se debe apagar inmediatamente y secar la máquina antes de que pueda ser usada.

6.No use ningún detergente que contenga ingredientes químicos u otros líquidos.Limpie la máquina, evitando da?os causados por la corrosión y la humedad,si hay una necesidad de limpieza.Por favor limpie con un trapo suave seco o papel.

7.Nuestra compa?ía no se responsabiliza de pérdidas o borrado de datos en la máquina causados por uso artificial anormal del software, del hardware,reparaciones u otras circunstancias causán.Tampoco asuma otras pérdidas causadas por pérdida de datos.

8.Por favor hacer una copia de seguridad de tus datos importantes para evitar su perdida.

9.Por favor, no desmonte la Tablet usted mismo; de lo contrario, perderás tu derecho a la garantía.

10.Esta máquina soporta la tarjeta de Internet 3G Dongle de las marcas principales.el 3G Dongle posible tener algunas diferencias.Se recomienda que pruebe su validez antes de comprar.

11.Al cargar, por favor utilice el adaptador original dedicado para cargar;recambiazo las baterías no originales pueden causar explosión,asegúrate de que utilizas baterías orginales.