尺寸：420*200mm
黑白双面印刷

RIPTUNES

Bluetooth Speaker
Model: AS500BT
User Manual

Congratulations on your New RIPTUNES Bluetooth Speaker. Please read user manual carefully and keep it for your records

Specification:
Bluetooth Speaker with crisp treble and deep acoustics
TWS; ability to pair speakers simultaneously
Bluetooth version: 5.0 up to 33' (10meters)
Bluetooth distance: 10M
Speaker power: 5W RMS
4 ways to play music: USB/BT/Micro-SD/AUX
Built-in MIC for Hands-free calling
6 colors LED ambient lights
Rechargeable battery: 1200mAh
Material: ABS
Measures; 4.65"x4.65"x5.35"H (118x118x136mm)

Includes:
AS500BT Bluetooth speaker, USB charging cable, User Manual

Identifying the buttons/controls and ports:





①Power ON/OFF
②Play/Pause
③Volume up/Next song
④Volume down/Previous song
⑤Mode switch
⑥USB playback
⑦Aux-in port
⑧Micro USB charging port
⑨Micro-SD card slot

Getting started:
1. Before the first-time use, please fully recharge the battery. Do not play music while charging battery.
2. Please use only a DC-5V certified power adapter and cable to charge your speaker.
3. If experiencing intermittent sound while playing music, it may be caused by lack of power, please fully recharge the speaker.
4. To play music via Bluetooth, activate the Bluetooth feature on your source device phone/laptop/tablet/MP3 player, and set the device to search for wireless device.

Know the functions of each button:
ON/OFF Button:
1. Power On/Off; Press and hold for 3 seconds to turn on/off the speaker.
2. Bluetooth Pairing; When powering on the speaker, a sound will indicate "Bluetooth mode". Activate the Bluetooth feature on your source device phone/laptop/tablet/MP3 player, and set it to search. Wait for your new speaker "AS500BT" to appear, then press connect to pair and connect.
3. LED light control; Short press to change the light color/mode, total of 6 colors lighting/modes. Short press in sequence until the lights will turn off.

M Button:
1. Mode; Short press to switch between BT/USB/micro-SD /Aux-in modes.
2. TWS; Press and hold for several seconds to connect /disconnect TWS.

TWS Function (2-speakers required)
Prepare 2 speakers and turn them ON, Press & Hold the M button of either of the 2 speakers to connect TWS. When tone will prompt indicating that the TWS connection is successful. At this time, your phone will only show one Bluetooth name, select to pair and connect, now you can enjoy two speakers playing music at the same time.
Press & Hold the M button again to disconnect the TWS.

Play/Pause Button:
1. Click to pause or play music
2. For incoming calls, click to answer the call, click again to hang up the call
3. Double click in short time to redial the last number.
4. Hold the button for 2 seconds to reject the phone call.

Volume↑/Next Button:
Press & Hold to increase the volume
Short press to change to next music file

Volume↓/Previous Button:
Press & Hold to decrease the volume
Short press to change to previous music file

USB/micro-SD Card Reading:
Insert the USB drive/micro-SD card into their slot to play MP3 files automatically. Adjust volume or switch to previous/next music files by following instructions above

Aux-in Mode:
Insert a 3.5mm audio cable (not included) into the AUX port and connect the other end of the 3.5mm cable into your music source device such as phone/laptop/tablet/MP3/audio player. A sound will prompt indicating the AUX connection is successful.

Charging:
Connect the small end of the Micro USB charging cable (included) to the Micro USB port located on the speaker. Connect the larger end of the cable to an AC adaptor (not included) or to a USB port on your computer. The LED indicator will turn red while charging. Once fully charged, the red LED will turn off.

Safety instructions:
Do not disassemble, damage, or dispose this Product. Consult your local waste collection agency for proper disposal or recycling methods.
This product is not a toy. Use extra caution while children are using this product.
Keep the Speaker away from direct sunlight, fire, and from high voltage equipment. Do not store the Speaker inside a car during hot weather. Remember; a closed car acts as a greenhouse allowing the inside temperature to possibility reach over 200 degrees. Device may become warm while charging. Be assured Power is completely turned off when plugging and unplugging into a power outlet.
Damage, shock, and/or injury can occur if this warning is not heeded properly.

Technical Support
Visit our website below to find answers to frequently asked questions, updated versions of this user's manual and/or contact information.

www.rip-tunes.com

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, INC.
Important: Be sure to register your product within 14 days of purchase at www.rip-tunes.com/register for warranty purposes
FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

RIPTUNES

Bluetooth Speaker
Modelo: AS500BT
Manual de Usuario

Felicidades por tu Nuevo Altavoz Bluetooth portátil. Por favor leer el manual con atención y guárdelo en sus archivos.

Especificaciones:
Sonido inmersivo 360º con agudos nítidos y acústica profunda
Funcionalidad TWS (True Wireless Stereo); le permite emparejar dos altavoces de forma simultánea e inalámbrica.
Versión Bluetooth 5.0 hasta una distancia de 33' (10 metros)
Distancia Bluetooth: 10 metros
Potencia del Altavoz: 5W RMS
4 formas de reproducir música: USB/BT/Micro-SD/AUX
Integrado con micrófono para llamadas con manos libres.
Luces LED de Ambiente con 6 colores
Batería Recargable: 1200mAh
Material: ABS
Medidas; 4.65"x4.65"x5.35"H (118x118x136mm)

Incluye: Altavoz Bluetooth modelo AS500BT, Cable para cargar USB, Manual de Usuario

Identificando los botones/ controles y puertos:





①Botón de Encendido y Apagado
②Reproducir/Pausar
③Subir volumen/ Siguiente Canción
④Bajar Volumen/Canción Anterior
⑤Botón de intercambiar (switch)
⑥Reproducir USB
⑦Puerto Entrada Auxiliar
⑧Puerto de carga Micro USB
⑨Ranura de tarjeta Micro-SD

Guía de Inicio:
1. Antes del primer uso, por favor recarga completamente la batería. No reproduzcas música mientras se está cargando.
2. Utilice únicamente un cable y un adaptador de corriente con certificación DC-5V para cargar el altavoz.
3. Si experimenta un sonido intermitente mientras reproduce música, puede deberse a una falta de energía, por favor recargue completamente el altavoz.
4. Para reproducir música a través de Bluetooth, active la función Bluetooth en el teléfono/computadora portátil/tableta /reproductor de MP3 de su dispositivo fuente y configure el dispositivo para buscar un dispositivo inalámbrico.

Conoce las funciones de cada botón
Botón de encendido y apagado.
1. Encendido/Apagado; Presione y espere 3 segundos para que se encienda o apague el altavoz.
2. Emparejar con Bluetooth; Al encender el altavoz, un sonido indicará "modo Bluetooth". Active la función Bluetooth en el teléfono/computadora portátil/tableta/reproductor de MP3 de su dispositivo fuente y configúrelo para buscar. Espere a que aparezca su nuevo altavoz "AS500BT", luego presione conectar para emparejar y conectar.
3. Control de luz LED; Presione brevemente para cambiar el color/modo de la luz, un total de 6 colores de iluminación /modos. Presione brevemente en secuencia hasta que las luces se apaguen.

Botón M:
1. Modo; Presione brevemente para cambiar entre los modos BT/USB/micro-SD/Aux-in.
2. Función TWS; Mantenga presionado durante varios segundos para conectar/desconectar la función TWS.

Función TWS (2 altavoces requeridos)
Prepare 2 altavoces y enciéndalos, mantenga presionado el botón M de cualquiera de los 2 altavoces para conectar TWS. Cuando aparezca un tono esto indicará que la conexión TWS se ha realizado correctamente. En este momento, en su teléfono solo aparecerá un nombre de Bluetooth, seleccione para emparejar y conectar, ahora puede disfrutar de dos altavoces reproduciendo música al mismo tiempo.
Mantenga presionado el botón M nuevamente para desconectar el TWS.

Botón de Reproducir y Apagar:
1. Haga clic para pausar o reproducir música
2. Para llamadas entrantes, haga clic para contestar la llamada, haga clic nuevamente para colgar la llamada
3. Haga doble clic en poco tiempo para volver a marcar el último número.
4. Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para rechazar la llamada telefónica.

Subir Volumen↑/Botón de Siguiente:
Mantenga presionado para aumentar el volumen
Presione brevemente para cambiar al siguiente archivo de música

Bajar Volumen↓/Botón de Anterior:
Mantenga presionado para disminuir el volumenPresione brevemente para cambiar a un archivo de música anterior

Lector de Memoria USB/micro-SD:
Inserte la unidad USB/tarjeta micro-SD en su ranura para reproducir archivos MP3 automáticamente. Ajuste el volumen o cambie a los archivos de música anteriores/siguientes siguiendo las instrucciones anteriores

Modo de Entrada Auxiliar:
Inserte un cable de audio de 3,5 mm (no incluido) en el puerto AUX y conecte el otro extremo del cable de 3,5 mm a su dispositivo fuente de música, como un teléfono, una computadora portátil, una tableta, un MP3 o un reproductor de audio. Un sonido indicará que la conexión AUX se ha realizado correctamente.

Cargador:
Conecte el extremo pequeño del cable de carga Micro USB (incluido) al puerto Micro USB ubicado en el altavoz. Conecte el extremo más grande del cable a un adaptador de AC (no incluido) o a un puerto USB de su computadora. El indicador LED se volverá rojo durante la carga. Una vez que esté completamente cargado, el LED rojo se apagará.

Instrucciones de seguridad:
No desmonte, dañe ni deseche este Producto. Consulte a su agencia local de recolección de desechos para conocer los métodos adecuados de eliminación o reciclaje.
Este producto no es un juguete. Tenga mucho cuidado cuando los niños utilicen este producto.
Mantenga el altavoz alejado de la luz solar directa, el fuego y equipos de alto voltaje. No guarde el altavoz dentro de un automóvil cuando hace calor. Recuerda; un automóvil cerrado actúa como un invernadero que permite que la temperatura interior alcance posiblemente más de 200 grados. El dispositivo puede calentarse durante la carga. Tenga la seguridad de que la energía está completamente apagada al enchufar y desenchufar a una toma de corriente. Se pueden producir daños, descargas y/o lesiones si no se tiene en cuenta correctamente esta advertencia.

Soporte Ténico
Visit our website below to find answers to frequently asked questions, updated versions of this user's manual and/or contact information.

www.rip-tunes.com

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, INC.
Importante: Asegúrese de registrar su producto dentro de los 14 días posteriores a la compra en www.rip-tunes.com / register para fines de garantía

RIPTUNES

Bluetooth Speaker
Modèle : AS500BT
Manuel de l'Utilisateur

Félicitations pour votre nouveau haut-parleur Bluetooth RIPTUNES. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et le conserver pour vos dossiers

Spécification:
Son immersif à 360º avec des aigus nets et une acoustique profonde
TWS ; possibilité de coupler des haut-parleurs simultanément
Version Bluetooth : 5.0 jusqu'à 33' (10 mètres)
Distance Bluetooth : 10 M
Puissance des enceintes : 5W RMS
4 façons de jouer de la musique : USB/BT/Micro-SD/AUX
Micro intégré pour les appels mains libres
Lumières d'ambiance LED 6 couleurs
Batterie rechargeable : 1200 mAh
Matériau : ABS
Les mesures; 4.65"x4.65"x5.35"H (118x118x136mm)

Comprends : haut-parleur Bluetooth AS500BT, câble de chargement USB, manuel d'utilisation

Identification des boutons/commandes et des ports :





① Marche/Arrêt
② Lecture/Pause
③ Augmenter le volume/Chanson suivante
④ Baisser le volume/Chanson précédente
⑤ Commutateur de modes
⑥ Lecture USB
⑦ Port d'entrée auxiliaire
⑧ Port de charge micro USB
⑨ Fente pour carte micro SD

Commencer :
1. Avant la première utilisation, veuillez recharger complètement la batterie. Ne jouez pas de musique pendant le chargement de la batterie.
2. Vous êtes prié d'utiliser uniquement un adaptateur secteur et un câble certifiés DC-5V pour charger votre haut-parleur.
3. Si vous rencontrez un son intermittent lors de la lecture de musique, cela peut être dû à un manque de puissance, veuillez recharger entièrement le haut-parleur.
4. Pour écouter de la musique via Bluetooth, activez la fonction Bluetooth sur votre appareil source, téléphone/ordinateur portable/tablette/lecteur MP3 et configurez l'appareil pour qu'il recherche un appareil sans fil.

Connaître les fonctions de chaque bouton :
Bouton MARCHE/ARRÊT :
1. Marche/Arrêt ; Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour allumer/éteindre le haut-parleur.
2. Appariement Bluetooth ; Lors de la mise sous-tension de l'enceinte, un son indiquera "mode Bluetooth". Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil source, téléphone /ordinateur portable/tablette/lecteur MP3 et réglez-le pour rechercher. Attendez que votre nouveau haut-parleur « AS500BT » apparaisse, puis appuyez sur connecter pour coupler et connecter.
3. Contrôle de la lumière LED ; Appuyez brièvement pour changer la couleur/le mode de la lumière, total de 6 couleurs d'éclairage/modes. Appuyez brièvement en séquence jusqu'à ce que les lumières s'éteignent.

Bouton M :
1. Mode ; Appuyez brièvement pour basculer entre les modes BT/USB/micro-SD/Aux-in.
2. TWS ; Appuyez et maintenez pendant plusieurs secondes pour connecter/déconnecter TWS.

Fonction TWS (2 haut-parleurs requis)
Préparez 2 haut-parleurs et allumez-les, appuyez et maintenez le bouton M de l'un des 2 haut-parleurs pour connecter TWS. Lorsque la tonalité s'affichera, indiquant que la connexion TWS est réussie. À ce moment, votre téléphone n'affichera qu'un seul nom Bluetooth, sélectionnez pour coupler et connecter, vous pouvez maintenant profiter de deux haut-parleurs jouant de la musique en même temps.
Appuyez à nouveau sur le bouton M et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le TWS.

Bouton lecture/pause :
1. Cliquez pour mettre en pause ou lire de la musique
2. Pour les appels entrants, cliquez pour répondre à l'appel, cliquez à nouveau pour raccrocher l'appel
3. Double-cliquez-en peu de temps pour recomposer le dernier numéro.
4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour rejeter l'appel téléphonique.

Bouton Volume ↑/Suivant :
Appuyez et maintenez pour augmenter le volume
Appuyez brièvement pour passer au fichier musical suivant

Bouton Volume ↓/Précédent :
Appuyez et maintenez enfoncé pour diminuer le volume
Appuyez brièvement pour passer au fichier musical précédent

Lecture de carte USB/micro-SD :
Insérez la clé USB/ carte micro-SD dans leur fente pour lire automatiquement les fichiers MP3. Ajustez le volume ou passez aux fichiers musicaux précédents/suivants en suivant les instructions ci-dessus

Mode Aux-in :
Insérez un câble audio de 3,5 mm (non inclus) dans le port AUX et connectez l'autre extrémité du câble de 3,5 mm à votre appareil source de musique telle qu'un téléphone/ordinateur portable/tablette/MP3/lecteur audio. Un son indiquera que la connexion AUX est réussie.

Mise en charge :
Connectez la petite extrémité du câble de charge Micro USB (inclus) au port Micro USB situé sur le haut-parleur. Connectez la plus grande extrémité du câble à un adaptateur secteur (non inclus) ou à un port USB de votre ordinateur. L'indicateur LED deviendra rouge pendant la charge. Une fois complètement chargée, la LED rouge s'éteindra.

Consignes de sécurité :
Ne démontez pas, n'endommagez pas et ne jetez pas ce produit. Consultez votre agence locale de collecte des déchets pour connaître les méthodes d'élimination ou de recyclage appropriées. Ce produit n'est pas un jouet. Redoublez de prudence lorsque les enfants utilisent ce produit.
Gardez le haut-parleur à l'abri de la lumière directe du soleil, du feu et des équipements à haute tension. Ne rangez pas le haut-parleur dans une voiture par temps chaud. Rappelle-toi; une voiture fermée agit comme une serre, permettant à la température intérieure d'atteindre plus de 200 degrés. L'appareil peut devenir chaud pendant le chargement. Assurez-vous que l'alimentation est entièrement éteinte lorsque vous branchez et débranchez dans une prise de courant.
Des dommages, des chocs et/ou des blessures peuvent survenir si cet avertissement n'est pas correctement pris en compte.

Soutien technique
Visitez notre site Web ci-dessous pour trouver des réponses aux questions fréquemment posées, des versions mises à jour de ce manuel de l'utilisateur et/ou des informations de contact.

www.rip-tunes.com

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, INC.
Important : Assurez-vous d'enregistrer votre produit dans les 14 jours suivant l'achat sur www.rip-tunes.com/register à des fins de garantie

RIPTUNES

ONE YEAR LIMITED WARRANTY / 90 Days

Riptunes™ warrants this product against defects in material and workmanship to the original purchaser as specified below provided product is registered online within fourteen (14) days of purchase.

PARTS – if the product is determined to have a manufacturing defect, within a period of one (1) year from the date of the original purchase, Riptunes™ will repair or replace the product parts at no charge (for parts) to you in the U.S.A. and Canada.

LABOR – if the product is determined to have a manufacturing defect, within a period of ninety (90) Days from the date of the original purchase, Riptunes™ will repair or replace the product at no charge to you in the U.S.A. and Canada, After ninety (90) days it will be the responsibility of the consumer.

Shipping costs to and from our warranty service center is the sole responsibility of the consumer.

To obtain warranty service by an authorized Riptunes™ service center, please email us at: support@rip-tunes.com to obtain a Repair and Maintenance Authorization (RMA) number and to locate the service center nearest you. Once authorized, you must mail the product, to the authorized Riptunes™ service center in its original product packaging materials or equivalent, to prevent damage while in transit.

Further, should Riptunes™ determine that the product is outside of the Warranty term, Riptunes™ will return the product to sender at sender's expense without being repaired or replaced, unless authorized by the consumer to service the out of warranty product at consumer's expense. All handling or restocking charges for returns and/or replacements shall be non-refundable.

Riptunes™ specifically excludes from this warranty any non-electric/mechanical attachments, accessories and disposable parts including but not limited to outside case, connecting cables, batteries and AC adaptors. Riptunes™ reserves the right to repair or replace defective products with the same, equivalent or newer models.

We reserve the right to either repair or replace product at our discretion. Replacement may be either new or refurbished and while every endeavor will be made to ensure it is the same model, if same model is not available it will replaced with a model of equal or higher specification.

Normal "Wear and Tear" is not covered by this warranty. Further, Riptunes™ hereby reserves the right to determine "Wear and Tear" on any and all products. Tampering or opening the product casting or shell, will void this warranty in its entirety.

Also this warranty does not apply if the product has been damaged by accident, abuse, misuse, or misapplication; has been altered or modified without the written permission of Riptunes™; has been serviced by a non-authorized repair center of Riptunes™; has not been properly maintained or operated according to the operation manual; has been used for commercial, non-household purposes; cosmetically damaged; was not imported by Riptunes™; was not manufactured according to specification of the United States market; improper installation or neglect; damaged due to improper packaging in shipment; damaged due to natural disasters; if the serial number for the product has been removed or defaced; or for cosmetic damages.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO ONE (1) YEAR PARTS AND NINETY (90) DAYS LABOR FROM THE DATE OF THE ORIGINAL RETAIL PURCHASE OF THIS PRODUCT.

THESE WARRANTIES AND REMEDIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTIES AND REMEDIES IN CONNECTION WITH THE SALE AND USE OF THE PRODUCT. NO OTHER WARRANTIES, ORAL OR WRITTEN, EXPRESSED OR IMPLIED, ARE GIVEN.

RIPTUNES™ IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY DAMAGE, WHETHER SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, DIRECT OR OTHERWISE, OR WHETHER KNOWN OR SHOULD HAVE BEEN KNOWN TO RIPTUNES™, INCLUDING LOST PROFITS, GOODWILL, AND PROPERTY AND PERSONAL INJURY RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY, THE INABILITY TO USE THE PRODUCT OR UNDER ANY LEGAL THEORY IN CONTRACT OR TORT. RIPTUNES LIABILITY IS LIMITED TO THE ACTUAL PURCHASE PRICE PAID TO THE RETAIL SELLER OF THE DEFECTIVE PRODUCT.

No Riptunes™ dealer, agent or employee is authorized to make any modification, extension, change or amendment to this warranty without the written consent and authorization from Riptunes™.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or liability for incidental or consequential damages, or do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you have other rights, which vary from state to state.

Note: Our Warranty center ships only within Continental U.S., excluding Alaska and Hawaii.

Important: Be Sure to Register Your Product at WWW.RIP-TUNES.COM within 14 Days

Riptunes™ USA • PA 18711• www.rip-tunes.com • support@rip-tunes.com

**Do not send any returns to this address, as it might get lost and this will delay your repair and service process.*

RIPTUNES

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO / 90 DÍAS

Riptunes garantiza este producto contra defectos en material y obra al comprador original como se especifica abajo siempre y cuando el producto este registrado en línea dentro de los catorce (14) días de compra.

PARTES – Si se determina que el producto tiene defecto de fábrica, dentro de un (1) año de la fecha de la compra original, Riptunes reparará o reemplazará las partes del producto sin costo alguno (de las partes) para consumidores en Estados Unidos y Canadá.
LABOR – Si se determina que el producto tiene un defecto de fabrica, dentro de un periodo noventa (90) días de la fecha de la compra original, Riptunes reparará o reemplazará el producto sin costo alguno para consumidores en Estados Unidos y Canadá. Después noventa (90) días será responsabilidad del consumidor.

Costos de embarque hacia y desde el Centro de Servicio de Garantía son la completa responsabilidad del consumidor.

Para obtener servicio de garantía por un centro de servicio autorizado de Riptunes, por favor envienos un correo electrónico a: support@rip-tunes.com para obtener un numero de Autorización de Reparación y Mantenimiento y para localizar el Centro de Servicio de Garantía mas cerca de usted. Una vez autorizado, usted debe enviar el articulo por correo al centro de servicios autorizado Riptunes en sus materiales de empaque de producto originales o equivalente, para prevenir daño en tránsito.

Además, si Riptunes determina que el producto está fuera de los términos de Garantía, Riptunes retornará el producto al remitente a cargo del remitente sin ser reparado o reemplazado, salvo que haya sido autorizado por el consumidor a dar servicio al producto fuera de garantía al costo del consumidor. Todos los cargos de manejo o por reposición por devoluciones y/o reemplazos no serán reembolsables.

Riptunes específicamente excluye de esta garantía aditamentos no-eléctricos/mecánicos, accesorios, y partes desechables incluyendo, pero no limitados a, caja externa, cables de conexión, baterías, y adaptadores AC. Riptunes se reserva el derecho a reparar o reemplazar productos con el mismo, equivalente, o modelo más nuevo.

Nos reservamos el derecho a reparar o reemplazar el producto a nuestra discreción. El reemplazo puede ser nuevo o reparado y aunque se hará todo lo posible por que sea el mismo modelo, si el mismo modelo no está disponible, será reemplazado con un modelo de la misma o mayor especificación.
Desgaste normal no es cubierto por esta garantía. Además, Riptunes se reserva el derecho a determinar el "desgaste" en cualquier y todos los productos. Manipulación o apertura de la cubierta o tapadera del producto anulará esta garantía completamente.

La garantía no aplica si el producto ha sido dañado por accidente, abuso, mal uso, o mala aplicación; ha sido alterado o modificado sin el permiso expreso de Riptunes; ha recibido servicio por un centro de reparación no autorizado por Riptunes; no ha sido mantenido u operado de forma apropiada de acuerdo al manual de operación; ha sido usado para propósitos comerciales, no domésticos; ha sido dañado cosméticamente; no fue importado por Riptunes; no fue fabricado de acuerdo a especificación del mercado de Estados Unidos; fue dañado debido a instalación no apropiada o negligencia del consumidor; fue dañado por empaque no apropiado en el embarque al Centro de Servicio de Garantía; fue dañado por desastre natural; o si el número de serie del producto ha sido removido o desfigurado.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN IMPLÍCITAS PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SON LIMITADAS EN DURACIÓN A UN (1) AÑO EN PARTES Y NOVENTA (90) DÍAS EN LABOR DE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL AL DETALLE DE ESTE PRODUCTO.

ESTAS GARANTÍAS Y REMEDIOS SON LAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS GARANTÍAS Y REMEDIOS EN CONEXIÓN CON LA VENTA Y USO DEL PRODUCTO. NINGUNA OTRA GARANTÍA, ORAL O ESCRITA, EXPRESA O IMPLÍCITA SON DADAS.

RIPTUNES NO ES RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO, YA SEA ESPECIAL, ACCIDENTAL, CONSECUENTE, DIRECTO O DE OTRA MANERA, O YA SEA CONOCIDO O TUVO QUE HABER SIDO CONOCIDO POR RIPTUNES, INCLUYENDO GANANCIAS PERDIDAS, BUENA VOLUNTAD, Y LESIÓN PERSONAL O DE PROPIEDAD RESULTANTE DE CUALQUIER ROMPIMIENTO DE GARANTÍA, LA INHABILIDAD DE USAR EL PRODUCTO, O BAJO CUALQUIER TEORÍA LEGAL EN CONTRATO O AGRAVIO. LA RESPONSABILIDAD DE RIPTUNES ES LIMITADA AL PRECIO DE COMPRA ACTUAL PAGADO AL VENDEDOR DETALLISTA DEL PRODUCTO DEFECTUOSO.

Ningún comerciante, agente, o empleado de Riptunes está autorizado para hacer ninguna modificación, extensión, cambio o enmienda a esta garantía sin el consentimiento escrito y autorización de Riptunes.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o responsabilidad por daños accidentales o consecuentes, o no permiten una limitación en el tiempo de duración de una garantía implícita, así que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen a usted. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Nota: Nuestro Centro de Servicio de Garantía embarca solamente dentro de Estados Unidos Continental, excluyendo Alaska y Hawái.

Importante: Asegúrese de Registrar su producto en WWW.RIP-TUNES.COM dentro de 14 Días.

Riptunes™ USA • PA 18711• www.rip-tunes.com • support@rip-tunes.com

No envie devoluciones a esta dirección ya que se pueden perder y esto atrasara el proceso de reparación y servicio.

RIPTUNES

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN 90 JOURS

Riptunes™ garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original tel que spécifié ci-dessous à condition que le produit soit enregistré en ligne dans les quatorze (14) jours suivants l'achat.

PIÈCES — Si le produit a un défaut de fabrication dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale, Riptunes™ réparera ou remplacera les pièces du produit sans frais (pour les pièces) pour les consommateurs aux États-Unis et au Canada.

MAIN-D'OEUVRE — Si le produit a un défaut de fabrication dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale, Riptunes™ réparera ou remplacera les pièces du produit sans frais (pour les pièces) pour les consommateurs aux États-Unis et au Canada. Après quatre-vingt-dix (90) jours, il en sera de la responsabilité du consommateur.

Les frais d'expédition à destination et à partir de notre centre de service de garantie sont à la charge du consommateur.

Pour obtenir le service de garantie par un centre de service autorisé Riptunes™, veuillez nous écrire à :support@rip-tunes.com pour obtenir une autorisation de réparation et d'entretien (ARE) ainsi que pour localiser le centre de service de garantie le plus près de vous. Une fois autorisé, vous devez envoyer le produit au centre de service autorisé Riptunes™ dans ses matériaux d'emballage d'origine ou l'équivalent, pour éviter tout dommage pendant le transport.

De plus, si Riptunes™ devait déterminer que le produit est en dehors des conditions de la garantie, Riptunes™ retournera le produit à l'expéditeur aux frais de celui-ci sans être réparé ou remplacé, sauf s'il est autorisé par le consommateur à servir le produit à garantie expiré aux frais du consommateur. Tous les frais de manutention ou de réapprovisionnement pour les retours et/ou les remplacements seront non remboursables.

Riptunes™ exclut expressément de cette garantie toutes pièces jointes non électriques/mécaniques, accessoires et pièces jetables, y compris, mais non limité à, l'extérieur du boîtier, les câbles de connexion, batteries et adaptateurs secteur. Riptunes™ se réserve le droit de réparer ou de remplacer les produits défectueux avec des modèles identiques, équivalents ou plus récents.

Nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer le produit à notre discrètion. Le remplacement peut être soit neuf ou remis à neuf et alors que tous les efforts seront faits pour s'assurer qu'il s'agit du même modèle, si le même modèle n'est pas disponible il sera remplacé par un modèle équivalent ou supérieur.

L'usure – normale – n'est pas couverte par la présente, ou toute autre garantie. De plus, Riptunes™ se réserve le droit de déterminer l'usure – normale – sur tous les produits. L'altération ou l'ouverture du boîtier ou de la coquille du produit annulera cette garantie dans son intégralité.

De plus, cette garantie ne s'applique pas si le produit a été endommagé par accident, abus, mauvaise utilisation ou mauvaise application, a été altéré ou modifié sans l'autorisation écrite de Riptunes™, a été réparé par un centre de réparation Riptunes™ non agréé, n'a pas été correctement entretenu ou utilisé conformément au manuel d'utilisation, a été utilisé à des fins commerciales ou autres que personnelles, a été esthétiquement endommagé, n'a pas été importé par Riptunes™, n'a pas été fabriqué selon les spécifications du marché des États-Unis, a été endommagé suite à une mauvaise installation ou à une négligence de la part des consommateurs, a été endommagé suite à un mauvais emballage lors de l'expédition au centre de service de garantie, a été endommagé en raison de catastrophes naturelles ou si le numéro de série du produit a été retiré ou rendu illisible.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À UN (1) AN POUR LES PIÈCES ET QUATRE-VINGTS-DIX (90) JOURS POUR LA MAIN-D'OEUVRE À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE DE CE PRODUIT.

CES GARANTIES ET RECOURS SONT LES SEULS ET UNIQUES GARANTIES ET RECOURS CONCERNANT LA VENTE ET L'UTILISATION DU PRODUIT. AUCUNE AUTRE GARANTIE, ORALE OU ÉCRITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N'EST DONNÉE.

RIPTUNES™ N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, QU'IL SOIT PARTICULIER, ACCIDENTEL, INDIRECT, DIRECT OU AUTRE ÉTANT CONNU OU QUI AURAIT DU ÊTRE CONNU D'RIPTUNES™, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS, LA BONNE VOLONTÉ ET LA PROPRIÉTÉ AINSI QUE LES BLESSURES PERSONNELLES RÉSULTANTES D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU SOUS TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE. LA RESPONSABILITÉ D'COURANT EST LIMITÉE AU PRIX D'ACHAT PAYÉ AU DÉTAILLANT DU PRODUIT DÉFECTUEUX.

Aucun revendeur, agent ou employé Riptunes™ n'est autorisé à faire quelques modifications, extension, changement ou amendement que ce soit de cette garantie sans le consentement écrit et l'autorisation d' Riptunes™.

Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou de la responsabilité pour les dommages directs ou indirects, ou ne permettent pas de limitation sur la durée d'une garantie implicite. Les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

Note : Notre centre de service de garantie expédie seulement à l'intérieur des États-Unis contigus, excluant l'Alaska et Hawaï.

Important : Assurez-vous d'enregistrer votre produit sur WWW.RIP-TUNES.COM dans les 14 jours

RIPTUNES™ • PA 18711 • www.rip-tunes.com • Support@rip-tunes.com

**N'envoyez pas de retour à cette adresse, car ils risquent d'être perdus et cela va retarder votre processus de réparation et de service.*