TECNET
Wireless Headset

Model: TK-HS015

User Manual

EN DE FR ES IT

Thank you for purchasing TECNET Wireless Headset. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and keep it for future reference. If you have any questions using this Wireless Headset, please contact us by email at: support@yunkiseworld.com.

Package Contents

Wireless Headset x 1
3.5mm Audio Cable x 1
USB-A to USB-C Charging Cable x 1
User Manual x 1
Carton Stickers x 3

Product Overview

1 Light Control Button
2 Microphone
3 Charging Port
4 Indicator Light
5 Audio Jack
6 Volume-
7 Power Button/MFB
8 Volume +
9 Decorative Light

***MFB: Multifunction Button**

Specifications

BT Version: V5.3
Supported Protocols: MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC audio
Operation Range: 10 meters
Input: DC 5V ⎓ 1A
Battery Voltage: 3.7V
Operating Temperature: 14 F to 113 F (-10C to 45C)

How to Charge

1. When the indicator light is flashing red, please charge the headset.
2. Connect the USB-C end of the charging cable to the headset and the USB-A end to a USB charger, or power bank. The indicator light will stay on red.
3. The charging process takes about 2 hours. When the headset is fully charged, the indicator light will solid or in blue.

Note:
1. If you do not use the headset for a long time, please fully charge the headset every 3 months to avoid damage.
2. When the battery voltage is lower than 3.3V, you will hear "Battery Low" every 3min.

Pairing Methods

A. BT Pairing

1. Turn on Bluetooth on your phone
2. Press and hold the power Button for 2 seconds to turn on the headset. You will hear "Power on, Pairing", and the indicator light is flashing blue and red alternately.
3. Search and connect to "TK-HS015" on the Bluetooth device list on your phone. Once "TK-HS015" is connected, the indicator light will flash blue every 8 seconds after the headset is paired. The device shows that "TK-HS015" is connected.

Note:
The headset can be connected to devices such as computers and smartphones.

To Pair with Two Phones

1. Follow the pairing guide to connect the headset to phone A, then turn off the Bluetooth function of phone A.
2. At this point, the headset automatically enters pairing mode.
3. Search and click to connect to "TK-HS015" on the Bluetooth device list of phone B.
4. After the headset is paired with phone B, switch on the Bluetooth function of phone A and select "TK-HS015" to reconnect to the headset. Now the headset is connected with two phones.

Note:
When the headset is paired with two phones, music can only be played from one. If you want to play music on the other connected phone, you need to pause the music playing on the first phone and wait to answer a new call. From the other connected phone, hang up the current call on the previous one.

B. Wired Connection

Plug one end of the 3.5 mm audio cable into the AUX input port of the headset and the other end into the AUX input port of your phone/tablet/computer. Now you can use the headset as a high quality wired headset without turning it on.

Note:
The headset will automatically turn off when connected with the audio cable in the power on state. If you need to use a BT connection, unplug the audio cable and power on the headset, then follow the "BT Pairing" procedure.

Operations Instructions

Power on: Press and hold the power button for 2 seconds.
Power off: Press and hold the power button for 5 seconds.
Answer a call: Short press the MFB to answer an incoming call.
Hang up a call: Short press the MFB to hang up a call.
Reject an incoming call: Press and hold the MFB for 2 seconds to reject an incoming call.
Audio switching: During a call, press and hold the MFB for 2 seconds to switch between the headset and the phone speaker.
Redial a call: Double press the MFB to dial the last connected phone.
Call waiting:
- For incoming call while on a call, short press the multi-function key to answer a new incoming call and hang up the current call.
- For incoming calls while on a call, double tap the multi-function key to answer a new call and hold the current call.
- For incoming calls while on a call, press and hold the Multi-function key for 2 seconds to hold the current call and reject the new call.

Call rejection: During calls, double-tap the Multi-function key to switch between the current call and the new incoming call.
Voice assistant: Press and hold the MFB for 3 seconds to activate the voice assistant on your phone. (Only in the non-calling state)
Play/Pause: Short press the MFB to play/pause music.
Volume up: Press the Volume + button. (When the volume reaches the top level, you will hear an alert.)
Volume down: Press the Volume - button.
Previous track: Press and hold Volume + for 2 seconds.
Next track: Press and hold Volume - for 2 seconds.
Clear pair record: Press and hold the Volume + and Volume-for 2 seconds to clear the pair record in the headset. When it is cleared, the headset will not be reconnected automatically and you need to establish the connection.
3 Volume levels switching: Short press the volume + volume - keys at the same time, the power on default and restore factory settings, the headset will be the next power on will also memorize the last volume setting.
Turn on/off the light: The light effect of the headset decorative light is in each mode. Short press on the light control button can control the light on and off.

LED Indicator Light

Mode	LED Indicator Light
Power on	Blue light turns on for 1 second
Power off	Red light turns on for 1 second
Pairing mode	Red & Blue light flash alternately
Connected standby mode	Blue light flashes once every 8 seconds
Disconnected	Red & Blue light flash alternately
Playing music	Blue light flashes once every 6 seconds
Talking	Blue light flashes once every 6 seconds
Delete pair record	Blue and Red LED light up for 1 second, then flash alternately
Low battery	Red light flashes slowly
Charging	Red light solid on
Fully charged	Blue light solid on

Voice Prompt

Status	Voice Prompt
Power on	Power on
Power off	Power off
Pairing mode	Pairing
Pair success	Connected
Headset connected	Connected
Headset disconnected	Disconnected
Low battery	Battery low
Clear pair record	Pairing mode
7428 gear	7428
8528 gear	8528
9428 gear	9428

FAQs

Q: What should I do if the sound cuts in and out?
A: 1. Make sure to use the headset within the effective operation range (10 meters).
2. Keep the headset away from electromagnetic interference devices such as microwave ovens, base stations, etc.
3. If the battery of the headset is low, please fully charge it before use.

Q: How to reconnect the headset and what to do when it fails to reconnect?
A: 1. When TK-HS015 is paired with your device successfully, it will reconnect to the paired device automatically within 10 minutes every time it powers on and is within the effective range (10 meters). Once again, it will power off if reconnection failed over 5 minutes.
2. When the headset goes out of the operation range, you will hear "Disconnected". It will reconnect automatically after entering the operation range.
3. To avoid reconnection failure, keep the headset away from electromagnetic interference devices such as microwave ovens, base stations, etc.

Q: What devices can recharge the headset?
A: Any charger, car charger, power bank, PC, etc. with DC 5V/above 1A output.

Q: What to do if I cannot turn the power on?
A: Check if the headset is in low battery state (red light flashes slowly). If it is, recharge the headset. Turn off the headset again after it is fully charged (steady blue light). If it still fails to turn on, may contact our customer service for more support.

Q: What to do if I fail to pair the headset with my devices?
A: 1. Turn off the power of the headset, and then turn it back on. Pair the headset with your device again.
2. If it still fails to pair, it may be due to your device's compatibility issue. Please contact us.

Q: Why does the headset power off automatically?
A: When the headset is not connected over 5 minutes or the battery is low, the headset will power off automatically.

Q: How to clean the headset?
A: Use a soft cloth to wipe off dust. Do not use any detergent to clean the headset.

Q: Can I use the headset with the audio cable only but without BT function?
A: Yes, you can use it as a high-quality wired headset without powering on. When connected with the audio cable in power on state, the BT function will be disabled automatically. If you need to use BT connection, unplug the audio cable and power on the headset, then follow the "BT Pairing" steps.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

READ THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions.

Before using the product, read all instructions and cautionary markings on the product, accessories, and device.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Keep the product away from the fire to avoid an explosion.

Do not place the product in or near a heat source, open flame or other heat object.

Do not operate the product with a damaged cord or plug.

Do not operate the product if it has been damaged in any way.

Do not disassemble the product. Disassembly may result in risk of safety hazards.

Do not attempt to repair the product.

To reduce the risk of electric shock, unplug the product from the power supply when not in use or switch off the power supply.

Do not place the product in or near water, rain, excess moisture, or extreme heat.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shenzhen Linschain Technology Co., Ltd. declares that the product type TK-HS015 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://tecnetecs.com/

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Limited 12-Month warranty

12

What this warranty covers.
Shenzhen Linschain Technology Co., LTD. (Manufacturer-"Linschain") warrants to the original purchaser of this TECNET product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is
Linschain warrants the TECNET product for **12 Months.**

What will Linschain do to correct defects?
Linschain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product).

What is not covered by this warranty?
All above warranties are null and void if the TECNET product is not provided to Linschain for inspection Linschain's request or is returned to Linschain and Linschain's examination shows that the TECNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECNET Product Warranty does not apply to any product or part thereof that has undergone: lightning, war, vandalism, theft, normal use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program or system equipment modification or alteration, or to Linschain equipment.

Please contact retailers or visit TECNET website or email **support@tecnetonline.com** for more information. To extend the warranty period, please visit TECNET website and register your TECNET products within **90 days** of purchase.

Disclaimer
Every effort has been made to ensure that the information and specifications in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Caution:

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference; and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales relatives à l'exposition aux champs RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatives sans restriction.

Dankie, dat jy ons TECNET Wireless Headset gekoop het. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Nachschlagewerk auf. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses kabellosen Headsets haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@yunkiseworld.com.

Pakketinhoud

Draadloze headset x 1
3.5mm Audiokabel x 1
USB-A zu USB-C Ladekabel x 1
Bedienungsanleitung x 1
Carton Sticker x 3

Produktübersicht

1 Lichtmeesregstaste
2 Mikrofon
3 Ladeanschluss
4 Anzeigelampe
5 Audio-Buchse
6 Lautstärke-
7 Ein-/Aus-Schalter/MFB
8 Lautstärke+
9 Dekorationslampe

***MFB: Multifunktionstaste**

Spezifikationen

BT Version: V5.3
Unterstützte Protokolle: MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC Audio
Betriebsradius: 10 Meter
Input: DC 5V ⎓ 1A
Batteriespannung: 3.7V
Betriebstemperatur: 14 F bis 113 F (-10C bis 45C)

Wie man lädt

1. Wenn die Anzeigeleuchte rot blinkt, laden Sie bitte das Headset auf.
2. Verbinden Sie das USB-C Ende des Ladekabels mit dem Headset und das USB-A Ende mit einem USB-Ladegerät oder der Powerbank. Die Anzeigeleuchte leuchtet konstant rot.
3. Der Ladevorgang dauert etwa 2 Stunden. Wenn das Headset vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigeleuchte konstant blau.

Hinweis:
1. Wenn Sie das Headset längere Zeit nicht benutzen, laden Sie bitte den Akku mindestens einmal alle zwei Monate vollständig auf.
2. Wenn die Akkuspannung unter 3,3V fällt, hören Sie alle 3 Minuten "Batterie schwach".

Kopplungsmethoden

A. BT-Kopplung

1. Trahten Sie Bluetooth auf Ihrem Handy ein.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Headset einzuschalten. Sie hören "Einschalten, Kopplung", und die Anzeigeleuchte blinkt abwechselnd blau und rot.
3. Suchen und verbinden Sie "TK-HS015" in der Bluetooth-Geräteliste Ihres Geräts. Dann hören Sie "Verbunden". Nach der Kopplung des Headsets blinkt die Anzeigeleuchte alle 8 Sekunden blau. Das Gerät zeigt an, dass "TK-HS015" verbunden ist.

Hinweis:
Das Headset kann mit Geräten wie Computern und Smartphones verbunden werden.

Kopplen mit zwei Handys

1. Befolgen Sie die Kopplungsanleitung, um das Headset mit Telefon A zu verbinden. Nachdem Sie das Bluetooth-Telefon von Telefon A aus.
2. Zu diesem Zeitpunkt geht das Headset automatisch in den Kopplungsmodus.
3. Suchen und klicken Sie auf "TK-HS015" in der Bluetooth-Geräteliste von Telefon B, um eine Verbindung herzustellen.
4. Nachdem das Headset mit Telefon B gekoppelt wurde, schalten Sie die Bluetooth-Funktion von Telefon A ein und wählen Sie "TK-HS015", um das Headset wieder zu verbinden. Jetzt ist das Headset mit zwei Handys verbunden.

Hinweis:
Wenn das Headset mit zwei Handys gekoppelt ist, kann Musik nur von einem abgespielt werden. Wenn Sie Musik auf dem anderen verbundenen Handy abspielen möchten, pausieren oder stoppen Sie die Musikwiedergabe auf dem vorherigen Telefon. Sie müssen neues Anrufen abwarten. Auf dem anderen verbundenen Handy beenden, legen Sie den aktuellen Anruf auf dem vorherigen auf.

B. Kabelgebundene Verbindung

Stecken Sie ein Ende des 3,5-mm-Audiokabels in den AUX-Eingang des Headsets und das andere Ende in den AUX-Eingang Ihres Telefons/Computers. Auf diese Weise können Sie das Headset als hochwertiges kabelgebundenes Headset verwenden, ohne es einschalten zu müssen.

Hinweis:
Das Headset wird automatisch ausgeschaltet, wenn es im eingeschalteten Zustand mit dem Audiokabel verbunden ist. Wenn Sie eine BT-Verbindung benötigen, ziehen Sie das Audiokabel ab und schalten Sie das Headset ein und befolgen Sie das obige Verfahren "BT-Kopplung".

Anweisungen zum Betrieb

Einschalten: Drücken und halten Sie die Einschalttaste für 2 Sekunden.
Ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt.
Einen Anruf annehmen: Drücken Sie kurz die MFB, um einen eingehenden Anruf zu annehmen.
Auflegen eines Anrufs: Drücken Sie kurz auf die MFB, um einen Anruf zu auflegen.
Abweisen eines Anrufs: Halten Sie die MFB 2 Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.
Audioumschaltung: Halten Sie während eines Anrufs die MFB 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen dem Headset und dem Telefonlautsprecher zu wechseln.
Wiederwahl eines Anrufs: Drücken Sie zweimal auf die MFB, um die zuletzt gewählte Nummer zu wählen.
Anklopfen:
- Für eingehende Anrufe während eines Gesprächs, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste, um einen neuen eingehenden Anruf zu annehmen und den aktuellen Gespräch zu beenden.
- Für eingehende Anrufe während eines Gesprächs, Doppeltippen auf die Multifunktionstaste, um einen neuen Anruf anzunehmen und das aktuelle Gespräch zu halten.
- Für eingehende Anrufe während eines Gesprächs, halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den aktuellen Anruf zu halten und den neuen Anruf abzulehnen.

Anrufablehnung: Während des Gesprächs doppeltippen Sie auf die Multifunktionstaste, um zwischen dem aktuellen Gespräch und dem neuen eingehenden Gespräch zu wechseln.
Sprachassistent: Halten Sie die MFB 3 Sekunden lang gedrückt, um den Sprachassistenten auf Ihrem Telefon zu aktivieren. (Nur im nicht-anrufenden Zustand)
Wiedergabe/Pause: Drücken Sie kurz auf die MFB, um Musik abzuspielen/anzuhalten.
Lautstärke erhöhen: Drücken Sie die Taste Lautstärke + (Wenn die Lautstärke die Höchststufe erreicht, ertönt ein Warnsignal.)
Lautstärke reduzieren: Drücken Sie die Taste Lautstärke - 2 Sekunden lang gedrückt.
Lautstärke verringern: Drücken Sie die Tasten Lautstärke + und Lautstärke - gleichzeitig, die Standardeinstellung beim Einschalten und die Wiederherstellung der Werkseinstellungen, das Headset wird beim nächsten Einschalten und auch die letzte Lautstärkeeinstellung gespeichert.
Schalten Sie das Licht ein/aus: Der Lichteffekt des Headsets beträgt in jedem Modus. Durch kurzes Drücken der Lichtsteuerungstaste kann das Licht ein- und ausgeschaltet werden.

LED-Anzeigeleuchte

Modus	LED-Anzeige Licht
Einschalten	Blaues Licht leuchtet 1 Sekunde lang
Ausgeschaltet	Rotes Licht leuchtet 1 Sekunde lang
Paring Modus	Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd
Verbundener Standby-Modus	Blaues Licht blinkt einmal alle 8 Sekunden
Gatesmit	Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd
Musikwiedergabe	Blaues Licht blinkt einmal alle 6 Sekunden
Sprechen	Blaues Licht blinkt einmal alle 6 Sekunden
Paarauflösung löschen	Blaues und rotes LED leuchten 1 Sekunde lang auf und blinken dann abwechselnd
Schwache Batterie	Rotes Licht blinkt langsam
Aufladen	Rotes Licht leuchtet dauerhaft
Vollständig geladen	Blaues Licht leuchtet dauerhaft

2 Ohrhörer der Lautstärke: Drücken Sie kurz die Tasten Lautstärke + und Lautstärke - gleichzeitig, die Standardeinstellung beim Einschalten und die Wiederherstellung der Werkseinstellungen, das Headset wird beim nächsten Einschalten und auch die letzte Lautstärkeeinstellung gespeichert.
Schalten Sie das Licht ein/aus: Der Lichteffekt des Headsets beträgt in jedem Modus. Durch kurzes Drücken der Lichtsteuerungstaste kann das Licht ein- und ausgeschaltet werden.

Sprachansagebeaufforderung

Status	Sprachansage
Einschalten	Power on
Ausgeschaltet	Power off
Paring-Modus	Pairing
Erfolgreiches Paring	Connected
Headset verbunden	Connected
Headset verbunden	Disconnected
Schwacher Akku	Battery low
Paarungsaufzeichnung löschen	Paring mode
7428-Getriebe	7428
8528-Getriebe	8528
9428-Getriebe	9428

FAQs

F: Was soll ich tun, wenn der Ton unterbrochen wird?
A: 1. stellen Sie sicher, dass Sie das Headset innerhalb der effektiven Betriebsbereichs (10 Meter) verwenden.
2. Halten Sie das Headset fern von Geräten mit elektromagnetischen Störungen wie Mikrowellenherden, Basisstationen usw.

F: Was kann ich tun, wenn ich das Headset nicht mit meinen Geräten koppeln kann?
A: 1. Schalten Sie das Headset aus und dann wieder ein. Koppeln Sie das Headset erneut mit Ihrem Gerät.
2. Wenn der oben genannten Methoden nicht helfen, können Sie sich an unseren Kundendienst wenden.

F: Warum schaltet sich das Headset automatisch aus?
A: Wenn das Headset länger aus 5 Minuten nicht angeschlossen ist oder der Akku zu schwach ist, schaltet sich das Headset automatisch aus.

F: Wie kann ich das Headset reinigen?
A: Verwenden Sie ein weiches Tuch, um den Staub abzuwischen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, um das Headset zu reinigen.

F: Kann ich das Headset nur mit dem Audiokabel, aber ohne BT-Funktion verwenden?
A: Ja, Sie können es als hochwertiges kabelgebundenes Headset verwenden, ohne es einzuschalten. Wenn das Headset im eingeschalteten Zustand mit dem Audiokabel verbunden ist, wird die BT-Funktion automatisch deaktiviert. Wenn Sie BT nutzen möchten, ziehen Sie das Audiokabel ab, schalten Sie das Headset ein und befolgen Sie die Schritte für das BT-Pairing.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.

LESEN DIESE ANWEISUNGEN - Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt, Zubehör und der Geräte, die unser Produkt verwenden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Halten Sie das Produkt von Feuer und Hitze fern, um Explosionen zu vermeiden.

Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenständen ab.

Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.

Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen.

Werfen oder schlitzen Sie das Produkt nicht.

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie das Produkt aus der Stromquelle oder der Steckdose oder schalten Sie die Stromversorgung aus.

Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von Wasser, Regen, übermäßiger Feuchtigkeit oder extremer Hitze auf.

Nous vous remercions d'avoir acheté le casque sans fil TECNET. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce casque sans fil, veuillez nous contacter par courrier électronique à l'adresse support@yunkiseworld.com.

Contenu de l'emballage

Casque sans fil x 1
Câble audio 3.5 mm x 1
Câble de charge USB-A vers USB-C x 1
Manuel de l'utilisateur x 1
Autocollants de dessins animés x 1

Aperçu du produit

1. bouton de contrôle de la lumière
2. microphone
3. port de charge
4. voyant lumineux
5. prise audio
6. volume
7. bouton d'alimentation/MFB
8. volume +
9. lumière décorative

***MFB: Bouton multifonction**

Caractéristiques techniques

Version BT: V5.3
Protocoles supportés: MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC audio
Rayon d'action: 10 mètres
Entrée : DC 5V ⎓ 1A
Tension de la batterie : 3.7V
Température de fonctionnement: 14 F à 113 F (-10C à 45C)

Comment charger

1. Lorsque le voyant lumineux clignote en rouge, veuillez charger le casque.
2. Connectez l'extrémité USB-C du câble de charge à l'oreillette et l'extrémité USB-A à l'ordinateur, au chargeur à la banque d'alimentation. Le voyant lumineux clignote en rouge.
3. Le processus de charge dure environ 2 heures. Lorsque l'oreillette est complètement chargée, le voyant s'allume en bleu.

Remarque :
1. Si vous n'utilisez pas le casque pendant une longue période, veuillez recharger complètement la batterie au moins une fois tous les deux mois.
2. Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V, vous entendrez le message « Batterie faible » toutes les 3 minutes.

Méthodes d'appariement

A. Appairage BT

1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'oreillette. Vous entendrez « Appairage activé » et le voyant lumineux clignote alternativement en bleu et en rouge.
3. Recherchez et connectez-vous à « TK-HS015 » dans la liste des appareils Bluetooth de votre appareil. Vous entendrez alors « Connecté ». Le voyant lumineux clignote en bleu toutes les 8 secondes après que le casque sans fil a été apparié. L'appareil indique que le « TK-HS015 » est connecté.

Remarque :
L'oreillette peut être connectée à des appareils tels que des ordinateurs et des smartphones.

Pour jumeler deux téléphones

1. suivre le guide d'appairage pour connecter l'oreillette au téléphone A, puis désactiver la fonction Bluetooth du téléphone A.
2. à ce stade, l'oreillette passe automatiquement en mode d'appairage.
3. rechercher et cliquer pour se connecter à « TK-HS015 » dans la liste des périphériques Bluetooth du téléphone B.
4. Lorsque l'oreillette appariée au téléphone B, activez la fonction Bluetooth du téléphone A et sélectionnez « TK-HS015 » pour vous reconnecter à l'oreillette. L'oreillette est maintenant connectée à deux téléphones.

Remarque :
Lorsque l'oreillette est couplée à deux téléphones, la musique ne peut être écoutée que sur l'un d'entre eux. Si vous souhaitez écouter de la musique sur l'autre téléphone connecté, mettez en pause ou arrêtez la musique en cours de lecture sur le premier. Vous devez répondre à un nouvel appel provenant de l'autre téléphone connecté. raccrochez l'appel en cours sur le téléphone précédent.

B. Connexion filaire

Branchez une extrémité du câble audio de 3,5 mm dans le port d'entrée AUX du casque et l'autre extrémité dans le port d'entrée AUX de votre téléphone/tablette/ordinateur. Vous pouvez maintenant utiliser votre casque comme un casque filaire de haute qualité sans l'allumer.

Remarque :
Le casque s'éteint automatiquement lorsqu'il est connecté avec le câble audio en mode marche. Si vous devez utiliser une connexion BT, débranchez le câble audio et mettez le casque sous tension, puis suivez la procédure « Appairage BT ».

Instructions d'utilisation

Mise sous tension: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez le enfoncé pendant 2 secondes.
Mise hors tension: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez le enfoncé pendant 5 secondes.
Répondre un appel: Appuyez brièvement sur la MFB pour répondre un appel.
Raccrocher un appel: Appuyez brièvement sur la MFB pour raccrocher un appel.
Rejeter un appel: Appuyez sur la MFB et maintenez le enfoncé pendant 2 secondes pour rejeter un appel entrant.
Passer à un appel en attente: Appuyez brièvement sur la MFB pour basculer entre le téléphone et l'appel en attente.
Rappeler un appel: Appuyez deux fois sur la touche multifonction pour basculer entre l'appel en cours et l'appel en attente.
Appel en attente :
- Pour un appel entrant en cours de communication, appuyez brièvement sur la touche multifonction pour répondre à un nouvel appel entrant et raccrocher l'appel en cours.
- Pour un appel entrant en cours de communication, appuyez deux fois sur la touche multifonction pour répondre à un nouvel appel provenant de l'autre téléphone.
- Pour appels entrants en cours de communication, appuyez sur la touche multifonction pendant 2 secondes pour maintenir l'appel en cours et refuser un appel entrant.

Rejet d'appel : En cas de communication, appuyez sur la touche multifonction pour basculer entre l'appel en cours et le nouveau appel entrant.
Assistant vocal: Appuyez sur la touche MFB pendant 3 secondes pour activer l'assistant vocal de votre téléphone. (Uniquement en mode non-appel)
Lecture/Pause: Appuyez brièvement sur la touche MFB pour lire/pause la musique.
Augmenter le volume: Appuyez sur la touche Volume + (Lorsque le volume atteint le niveau le plus élevé, vous entendrez un bip.)
Réduire le volume: Appuyez sur la touche Volume - (Lorsque le volume atteint le niveau le plus bas, vous entendrez un bip.)
Piste suivante: Appuyez sur la touche Volume - et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.
Piste précédente: Appuyez sur la touche Volume + et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.
Effacer l'enregistrement de jumelage: Appuyez sur les touches Volume + et Volume - pendant 2 secondes pour effacer l'enregistrement de la paire dans l'oreillette. Lorsqu'il est effacé, l'oreillette ne sera pas reconnectée automatiquement et vous devrez établir la connexion.
3 Niveau de volume d'commutation: Tournez brièvement l'un bouton de volume + et l'autre bouton de volume - en même temps, le paramètre par défaut et restaurer les paramètres d'usine, le casque sera la prochaine fois que vous allumez également mémoriser le dernier réglage du volume.
Allumer/éteindre la lumière: L'effet lumineux de la décoration du casque est en mode clignotant. Une brève pression sur le bouton de contrôle de la lumière permet d'allumer et d'éteindre la lumière.

Indicateur lumineux LED

Mode de fonctionnement	Indicateur lumineux LED
Mise sous tension	La lumière bleue s'allume pendant 1 seconde
Mise hors tension	La voyant rouge s'allume pendant 1 seconde
Mode d'appariage	La lumière rouge et bleue clignotent alternativement
Mode d'attente de connexion	La lumière bleue clignote une fois toutes les 8 secondes
Déconnecté	Les lumières rouge et bleue clignotent alternativement
Lecture de musique	La lumière bleue clignote une fois toutes les 6 secondes
Parler	La lumière bleue clignote une fois toutes les 6 secondes
Effacer l'enregistrement	La voyant rouge s'allume pendant 1 seconde. Les deux voyants s'allument pendant 1 seconde
Batterie faible d'une pièce	Le voyant rouge clignote lentement
Chargement	Voyant rouge allumé en continu
Chargement complet	Lumière bleue allumée en permanence

Invite vocale

Status	Invite vocale
Mise sous tension	Power on
Mise hors tension	Power off
Mode d'appariage	Pairing
Réussite de l'appariage	Connected
Casque connecté	Connected
Oreillette déconnectée	Disconnected
Batterie faible	Battery low
Effacer l'enregistrement de l'appariage	Pairing mode
Engrenage 7428	7428
Engrenage 8528	8528
Engrenage 9428	9428

FAQs

Q : Que dois-je faire si le son se coupe et s'interrompt ?
A : assurez-vous d'utiliser l'oreillette dans la zone de réception efficace (10 mètres).
2. Tenez l'oreillette à l'écart des dispositifs d'interférence électromagnétique tels que les fours à micro-ondes, les stations de base, etc.
3. Si la batterie de l'oreillette est faible, veuillez la recharger complètement avant de l'utiliser.

Q : Comment reconnecter l'oreillette et que faire si elle ne se reconnecte pas ?
A : 1. Lorsque le TK-HS015 est apparié avec votre appareil, il se reconnectera automatiquement à l'appareil apparié dans un délai de 10 minutes à chaque fois qu'il est allumé et dans la zone de reconnexion à échoué, excepté à mesures de l'appareil. 5 s'éteindra si la reconnexion échoue après 5 minutes.
2. Lorsque l'oreillette sort de la plage de fonctionnement, vous entendrez le message « Déconnecté ». Il se reconnectera automatiquement dès qu'il entrera dans la zone de fonctionnement.
3. Pour éviter les échecs de reconnexion, gardez l'écart des dispositifs d'interférence électromagnétique tels que les fours à micro-ondes, les stations de base, etc.

Q : Quels appareils peuvent recharger l'oreillette ?
A : Tout chargeur, chargeur de voiture, banque d'alimentation, PC, etc. avec une sortie DC 5V/plus de 1A.

Q : Que faire si je ne parviens pas à allumer l'oreillette ?
A : Vérifiez si la batterie de l'oreillette est faible (le voyant rouge clignote lentement). Si c'est le cas, rechargez l'oreillette. Éteignez-la à nouveau lorsqu'elle est complètement chargée (lumière bleue fixe). Si cela ne suffit pas, vous pouvez contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

Q : Que faire si je ne parviens pas à appairer l'oreillette avec mes appareils ?
A : 1. éteignez l'oreillette, puis rallumez-la. Appairez à nouveau l'oreillette avec votre appareil.
2. Si les méthodes ci-dessus ne vous aident pas, vous pouvez contacter notre service clientèle pour plus d'aide.

Q : Pourquoi l'oreillette s'éteint-elle automatiquement ?
A : Lorsque l'oreillette n'est pas connectée pendant plus de 5 minutes ou que la batterie est trop faible, l'oreillette s'éteint automatiquement.

Q : Comment nettoyer l'oreillette ?
R : Utilisez un chiffon doux pour enlever la poussière. N'utilisez pas de détergent pour nettoyer l'oreillette.

Q : Puis-je utiliser l'oreillette avec le câble audio uniquement, mais sans la fonction BT ?
R : Oui, vous p