


IO0
IO2
RXD
TXD
RST
3.3V
GND
B
G
R
CAP


Antenna
Location