Przed użyciem i po użyciu produktu należy zawsze go wyczyścić zgodnie z instrukcją obsługi.

Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy wystawiać produktu ani baterii na działanie temperatur powyżej 45°C, demontować ani narażać na uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne.

Współdzielenie zabawek seksualnych może prowadzić do transmisji chorób przenoszonych drogą płciową. Nie należy współdzielić zabawek seksualnych z żadną osobą z wyjątkiem partnera/partnerki. Jeśli to konieczne, należy stosować z partnerem/partnerką środki ochronne. Nie używać zabawki w przypadku wykrycia pęknięć lub oznak uszkodzenia powłoki.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania analnego. Nie stosować analnie!

Nie kłaść produktu miękką stroną na chłonnej powierzchni, aby uniknąć plam.

Należy regularnie sprawdzać ładowarkę i produkt pod kątem uszkodzeń i nie korzystać z urządzenia, jeśli jakiekolwiek elementy uległy uszkodzeniu.

Pola magnetyczne mogą wpływać na elementy mechaniczne i elektroniczne, takie jak rozruszniki serca. Nie używaj urządzenia bezpośrednio nad rozrusznikiem serca. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lekarzem. Nie należy zbliżać do urządzenia kart z paskiem magnetycznym (np. kart kredytowych), ponieważ mogą one zostać uszkodzone przez magnesy zawarte w produkcie.

Jeśli zabawka wydaje się działać nieprawidłowo, należy ją wyłączyć i skonsultować się z sekcją wsparcia na naszej stronie internetowej.

ŁADOWANIE

Przed pierwszym ładowaniem urządzenia należy sprawdzić lokalny poziom napięcia, ponieważ lokalne napięcie sieciowe nie może przekraczać maksymalnego napięcia sieciowego wskazanego na ładowarce.

Urządzenie może być ładowane tylko z użyciem bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, zgodnie z oznaczeniem na urządzeniu.

Nie należy używać ani czyścić produktu podczas ładowania baterii.

Nigdy nie zanurzać ładowarki ani przewodu ładującego w wodzie ani innych płynach.

To urządzenie zawiera niewymienne baterie.

Ten produkt zawiera akumulator litowo-jonowy.

Po każdym ładowaniu należy odłączyć przewód ładujący od obwodu.

W CELU PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z PRODUKTU NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK:

Aby zapewnić długą żywotność baterii, należy regularnie ładować urządzenie, nawet jeśli jest nieużywane.

Przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu, nie wystawiając na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Podczas korzystania z produktu zalecamy używanie lubrykantu na bazie wody. Aby uniknąć uszkodzeń produktu, nie należy używać lubrykantów perfumowanych, na bazie silikonu lub alkoholu, żeli ani olejków do masażu.

UWAGI DOTYCZĄCE BATERII

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Baterie i akumulatorki nie mogą być wyrzucane do odpadów domowych. Jako użytkownik końcowy są Państwo prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych baterii. W tym celu należy korzystać z oficjalnych punktów zbiórki, takich jak punkty zbiórki firm zajmujących się usuwaniem odpadów. Zużyte baterie, które sprzedajemy lub sprzedaliśmy jako nowe, mogą być również zwrócone do nas. Prosimy o kontakt z nami w tej sprawie pod adresem customercare@lovehoney.com. Aby uniknąć zwarć, należy zakleić bieguny baterii litowych przed ich zwrotem. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o niewysyłanie do nas baterii pocztą i odsyłamy do przepisów dotyczących przesyłania towarów niebezpiecznych przez przedsiębiorstwa pocztowe.

Jeśli baterie są na stałe zainstalowane w produkcie, pod żadnym pozorem nie należy próbować ich samodzielnie demontować. Może to spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Państwa obowiązki jako klienta są również uregulowane w dyrektywie WEEE oraz krajowej ustawie transponującej.

Aby zapobiec powstawaniu odpadów i zaśmieceniu, należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz instrukcji bezpieczeństwa.

Zużyte baterie zawierają szkodliwe substancje, które mogą szkodzić środowisku naturalnemu lub zdrowiu ludzi, jeśli nie są odpowiednio przechowywane lub utylizowane. Doyczy to w szczególności niewłaściwego obchodzenia się z bateriami zawierającymi lit. Baterie zawierają również ważne surowce, takie jak żelazo, cynk, mangan lub nikiel, i mogą być poddawane recyklingowi. Selektywna zbiórka umożliwia powtórne wykorzystanie tych surowców i zapobiega negatywnemu wpływowi uwalnianych zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi.

Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieci oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorków do odpadów domowych.

Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następującym znaczeniu:

Hg: Bateria zawiera więcej niż 0,0005% wagowego rtęci

Pb: Bateria zawiera więcej niż 0,004% wagowego ołowiu

Cd: Bateria zawiera więcej niż 0,002% wagowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:

Zwracamy uwagę posiadaczom urządzeń elektrycznych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatorki, które nie są szczelnie zamknięte w zużytym urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia bez zniszczenia, należy oddzielić od starego urządzenia w sposób niepowodujący zniszczeń przed przekazaniem go do punktu zbiórki i zutylizować zgodnie z przeznaczeniem.

Informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w oddzielnej instrukcji. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci pokazany poniżej i umieszczony na zużytych urządzeniach elektrycznych dodatkowo wskazuje na obowiązek selektywnej zbiórki:

Zgodnie z dyrektywą WEEE oraz krajową ustawą transponującą jako dystrybutorzy sprzętu elektrycznego jesteśmy zobowiązani do bezpłatnego odbioru niektórych zużytych urządzeń elektrycznych.

Przy zakupie nowego urządzenia elektrycznego i elektronicznego mogą Państwo bezpłatnie przekazać nam stare urządzenie elektryczne, które zasadniczo spełnia te same funkcje co nowe. Jeżeli Państwa zużyte urządzenie elektryczne nie przekracza 25 centymetrów w dowolnym wymiarze, mogą je Państwo przekazać nam bezpłatnie bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Prosimy o kontakt z nami w tej sprawie pod adresem customercare@lovehoney.com. Zorganizujemy wtedy zwrot zużytego urządzenia elektrycznego. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o nieprzysyłanie sprzętu oświetleniowego (np. lampek). W celu zwrotu sprzętu oświetleniowego prosimy o korzystanie z punktów zbiórki publicznych podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami lub o bezpośredni kontakt z nami pod wyżej wymienionym adresem e-mail.

Ponadto zużyte urządzenia elektryczne można oddawać we wszystkich punktach zbiórki podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Przekazując zużyte urządzenia elektryczne do selektywnej zbiórki w odpowiednich grupach, wnoszą Państwo istotny wkład w ponowne wykorzystanie, recykling i inne sposoby odzysku zużytych urządzeń.

Jako użytkownik końcowy są Państwo odpowiedzialni za usunięcie danych osobowych ze zużytego urządzenia elektrycznego przed oddaniem go do utylizacji.

Aby zapobiec powstawaniu odpadów, należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz instrukcji bezpieczeństwa, a także sprawdzić możliwości naprawy.

Nazwa: LH Mon Ami Vibrating love egg

Numer modelu: LH-85910
FCC ID: 2AM7I-85910

IC: 28162-RMTOD1

HVIN: RMTOD1

POBÓR MOCY:

Wibrujące jajeczko: Przy zasilaniu bateryjnym: 3,7V ⎓ 180mAh
Pobór mocy podczas ładowania: 5,0V ⎓ 0,13 A

Pilot: Przy zasilaniu bateryjnym: 3,7V ⎓ 6,0 mAh
Pobór mocy podczas ładowania: 5,0V ⎓ 0,04 A

Użyj zasilacza sieciowego USB (brak w zestawie) o mocy wyjściowej odpowiadającej parametrom znamionowym produktu. Używaj tylko oryginalnie dostarczonego kabla. Niniejszym, Lovehoney Group Ltd. Ltdoświadcza, że rodzaj sprzętu radiowego [Nie-SpecyficzneUrządzenie Krótkiego Zasięgu] jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/EU. WOW Tech

Europe GmbH oświadcza również, że ten produkt jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/EC (RoHS). Pełny tekst Deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.lovehoney.co.uk/help/declarations-of-conformity.html

---

PT

Instruções de segurança

AVISO

Fabricado na China para a Lovehoney Ltd, Bath, BA1 3EN, UK.

Por favor, leia este documento cuidadosamente antes da primeira utilização. Guarde este manual para referência futura.

Vendido apenas como produto novo. Utiliza o produto apenas para o fim previsto. Mantém o produto fora do alcance de crianças. Não adequado para fins médicos. Se estás sob os cuidados de um médico e/ou tens uma doença que requer a utilização de qualquer dispositivo médico, consulta o teu médico antes de utilizares este produto. Para imediatamente de utilizar o produto se sentires qualquer irritação cutânea, dor ou desconforto e consulta o teu médico.

Este dispositivo apenas pode ser utilizado por adultos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos caso tenham supervisão ou lhes tenham sido fornecidas instruções relativas à utilização do dispositivo em segurança e compreendam os perigos envolvidos. Crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser feitas por crianças. Não utilizar em zonas inchadas ou inflamadas da pele.

Remove os piercings ou joias da área genital antes de usar.

Limpa sempre o produto antes e depois da utilização, segundo as instruções do manual.

De forma a evitares danos no produto, nem o produto nem a sua bateria devem ser expostos a temperaturas superiores a 45°C, não devem ser desmontados nem danificados mecânica ou eletricamente.

A partilha de brinquedos eróticos pode transmitir doenças sexuais. Não partilhes os teus brinquedos eróticos com outras pessoas a não ser com o teu parceiro. Se necessário, usa medidas de proteção com o teu parceiro. Não utilizes o brinquedo se detetares quaisquer fissuras ou sinais de degradação no material do revestimento.

Este produto não foi concebido para o uso anal. Não usar analmente!

Para evitar manchas, não coloques o lado macio do teu produto sobre uma superfície absorvente.

Verifica regularmente se o dispositivo de carga e o aparelho estão danificados e não utilizes o aparelho se algum dos seus componentes estiver danificado.

Campos magnéticos podem influenciar componentes mecânicos e eletrónicos, como por exemplo, pacemakers. Não uses o produto diretamente sobre o pacemaker. Contacta o teu médico para mais informações. Não coloques cartões com bandas magnéticas (como cartões de crédito) perto do produto, pois podem ser danificados pelo imã no produto.

Se o teu brinquedo apresentar um funcionamento fora do normal, desliga-o e consulta

a secção de apoio no nosso site.

CARGA

Antes da primeira utilização do dispositivo de carga, verifica a tensão local, uma vez que a tensão local da rede elétrica não pode exceder a tensão máxima da rede elétrica indicada no dispositivo de carga.

O dispositivo apenas deve ser alimentado com uma tensão de segurança extremamente baixa, correspondente à que se encontra indicada no aparelho.

Não uses ou limpes o produto enquanto a bateria estiver a carregar.

Nunca coloques o dispositivo de carga ou o cabo de carga dentro de água ou outros líquidos.

Este aparelho contém pilhas que não podem ser substituídas.

Este produto contém uma bateria recarregável de iões de lítio.

Desliga o cabo de carregamento da tomada após cada processo de carregamento.

PARA UMA UTILIZAÇÃO IDEAL DO PRODUTO SEGUE AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES:

Para garantires uma longa duração da bateria, carrega o aparelho regularmente, mesmo que não seja utilizado.

Guarda-o num local seguro e seco, sem exposição direta à luz do sol.

Recomendamos a utilização de um lubrificante à base de água. Para evitar danos, não utilizes lubrificantes com perfume, à base de silicone ou de álcool, géis ou óleos de massagem.

ACERCA DAS BATERIAS

Devido aos regulamentos europeus, somos obrigados a fornecer as seguintes informações:

As baterias e acumuladores não devem ser deitados no lixo doméstico. O utilizador final é obrigado por lei a proceder à devolução das baterias usadas. Utilize os sistemas de recolha oficiais para este fim, como os pontos de recolha das empresas públicas de eliminação de resíduos. As baterias usadas que comercializamos ou temos comercializado como baterias novas também podem ser devolvidas a nós. Contate-nos para isso em customercare@lovehoney.com. Para evitar curto-circuitos, os terminais das baterias de lítio devem ser colados antes de os devolver. Por razões de segurança, solicitamos que não nos envie as baterias pelos correios e que consulte os regulamentos para o envio de mercadorias perigosas das empresas postais.

Se as baterias estiverem permanentemente instaladas no produto, não tente removê-las. Isto pode causar danos permanentes ao dispositivo. De resto, as suas obrigações como cliente são regidas pela diretiva REEE e a lei nacional de transposição.

Para evitar desperdícios e lixo, as instruções do manual e as instruções de segurança devem ser seguidas.

Os resíduos de baterias contêm substâncias nocivas que podem prejudicar o ambiente ou a sua saúde se não forem armazenados ou eliminados adequadamente. Isto aplica-se em particular ao manuseio inadequado de baterias contendo lítio. No entanto, as baterias também contêm matérias-primas importantes como ferro, zinco, manganês ou níquel e podem ser recicladas. A coleta seletiva possibilita a reciclagem dessas

matérias-primas e evita os efeitos negativos dos poluentes libertados sobre o ambiente e a saúde humana.

O símbolo constituído por um contentor de lixo barrado por uma cruz significa que o utilizador não deve se descartar de baterias e acumuladores no lixo doméstico.

Em cumprimento dos requisitos legais, por baixo do símbolo do contentor de lixo os seguintes símbolos químicos com os respetivos significados devem ser utilizados para identificar as baterias:

Hg: A bateria contém um teor ponderal de mercúrio superior a 0,0005 %

Pb: A bateria contém um teor ponderal de chumbo superior a 0,004 %

Cd: A bateria contém um teor ponderal de cádmio superior a 0,002 %

INFORMAÇÕES SOBRE O DESCARTE DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Devido aos regulamentos europeus, somos obrigados a fornecer as seguintes informações:

Informamos aos proprietários de equipamentos elétricos que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) devem ser recolhidos separadamente dos resíduos municipais de acordo com as normas legais aplicáveis. As baterias e acumuladores que não estejam firmemente contidos nos REEE, bem como as lâmpadas que possam ser removidas dos REEE sem serem destruídas, devem ser separadas dos REEE sem destruição antes de serem entregues a um ponto de recolha e levadas para um ponto de eliminação designado. Para a eliminação de baterias, consulte as instruções em separado. O símbolo de um contentor de lixo com rodas barrado por uma cruz mostrado abaixo e aplicado aos REEE indica adicionalmente a obrigação de recolher separadamente:

De acordo com a diretiva REEE e a lei nacional de transposição, nós como distribuidores de equipamentos elétricos e eletrónicos somos obrigados a aceitar de volta certos resíduos sem encargos.

Ao adquirir um equipamento elétrico e eletrónico novo, pode entregar-nos gratuitamente um resíduo de equipamento que cumpre essencialmente as mesmas funções que o novo equipamento. Se o seu REEE não for maior que 25 centímetros em qualquer dimensão, também nos pode entregá-lo gratuitamente sem comprar um equipamento novo. Contate-nos para isso em customercare@lovehoney.com. Organizaremos então a devolução do resíduo de equipamento. Por razões de segurança, solicitamos que não nos envie luminárias (como lâmpadas, por exemplo). Utilize os sistemas de recolha das autoridades públicas de gestão de resíduos para a devolução dos dispositivos de iluminação ou contate-nos diretamente no endereço de e-mail acima mencionado.

Pode também entregar resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos em todos os pontos de coleta das autoridades públicas de eliminação de resíduos. Ao enviar seus

resíduos de equipamento para a recolha separada nos grupos de coleta corretos, faz uma contribuição importante para a reutilização, reciclagem e outros tipos de recuperação de REEE.

Como utilizador final, é responsável pela remoção dos dados pessoais dos REEE a eliminar antes de os entregar.

Para evitar desperdícios e lixo, as instruções do manual e as instruções de segurança devem ser seguidas e as opções de reparação devem ser verificadas.

Nome: LH Mon Ami Vibrating love egg

Número de modelo: LH-85910

FCC ID: 2AM7I-85910

IC: 28162-RMTOD1

HVIN: RMTOD1

POTÊNCIA DE ENTRADA DO DISPOSITIVO:

OVO DO AMOR VIBRATÓRIO: Quando operado por bateria: 3,7V ⎓ 180mAh
Entrada de energia durante o carregamento: 5,0V ⎓ 0,13 A

CONTROLO REMOTO: Quando operado por bateria:: 3,7V ⎓ 6,0 mAh
Entrada de energia durante o carregamento: 5,0V ⎓ 0,04 A
Use o adaptador CA USB (não incluído) com saída de energia correspondente à classificação do produto. Use apenas o cabo fornecido originalmente. Por meio deste, a Lovehoney Group Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio [dispositivo de curto alcance não específico] encontra-se em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. A WOW Tech Europe GmbH declara que o produto também está em conformidade com a Diretiva 2011/65/CE (RoHS). O texto completo da declaração de conformidade da UE pode ser encontrado na Internet, no seguinte endereço: https://www.lovehoney.co.uk/help/declarations-of-conformity.html

---

NL

Veiligheidsgids

WAARSCHUWING

Gemaakt in China voor Lovehoney Ltd, Bath, BA1 3EN, UK.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Alleen verkocht als nieuw product. Niet geschikt voor medische doeleinden. Als je in behandeling bent bij een arts of een aandoening hebt waarvoor je een medisch hulpmiddel nodig heeft, raadpleeg dan je arts voordat je dit product gebruikt. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als je huidirritaties, pijn of ongemak ervaart en raadpleeg direct je arts.

Dit apparaat mag enkel door volwassenen worden gebruikt, en door mensen met een fysieke, sensorische of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze begeleiding of instructies krijgen met betrekking tot veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke risico's ervan begrijpen. Dit apparaat is geen speelgoed voor kinderen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen. Gebruik het apparaat niet op gezwollen of ontstoken delen van de huid.

Verwijder piercings en sieraden in het genitale gebied voor gebruik.

Reinig het product altijd voor en na het gebruik volgens de instructies die in de handleiding vermeld staan.

Om schade aan het product te voorkomen, mogen het product en de batterij niet worden blootgesteld aan temperaturen boven de 45°C (113°F), niet worden gedemonteerd of mechanisch dan wel elektrisch beschadigd worden.

Het delen van seksspeeltjes kan geslachtsziekten overdragen. Deel je seksspeeltje met niemand anders dan met je partner. Gebruik zo nodig met je partner beschermende middelen. Gebruik het speeltje niet als je barstjes of andere beschadigingen in het buitenste materiaal ontdekt.

Gebruik het product alleen waarvoor het bestemd is. Dit product is niet ontworpen voor anaal gebruik. Niet anaal gebruiken!

Plaats de zachte kant van je product niet op een absorberend oppervlak om vlekken te voorkomen.

Controleer het product en de oplader regelmatig op schade en gebruik het apparaat niet als blijkt dat onderdelen beschadigd zijn.

Magnetische velden kunnen mechanische en elektronische componenten zoals pacemakers beïnvloeden. Gebruik het apparaat niet direct boven een pacemaker. Neem voor meer informatie contact op met je arts. Houd kaarten met een magnetische strip (zoals creditcards) uit de buurt van het apparaat, omdat deze beschadigd kunnen raken door de magneten van het product.

Schakel het apparaat uit als het abnormaal lijkt te werken, en raadpleeg de FAQ's op onze website.

OPLADEN

Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch des Ladegeräts die Spannung im örtlichen Stromnetz, da diese die am Gerät angegebene maximale Netzspannung nicht überschreiten darf.

De voeding voor het apparaat moet extra lage veiligheidsspanning zijn die overeenkomt met de gegevens op het apparaat.

Gebruik of reinig het product niet terwijl de batterij wordt opgeladen.

Het apparaat of de laadkabel tijdens het opladen nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

Het apparaat bevat een accu die niet vervangen kan worden.

Dit product bevat een oplaadbare lithium-ion accu.

Koppel de laadkabel na elk laadproces los van het circuit.

AANWIJZINGEN VOOR OPTIMAAL GEBRUIK VAN HET PRODUCT:

Laad het apparaat regelmatig op, ook als het niet wordt gebruikt: zo is een lange levensduur van de batterij gegarandeerd.

Bewaar het apparaat op een veilige, droge plaats en vermijd direct zonlicht.

Om beschadiging van het product te voorkomen, mag u geen geparfumeerde glijmiddelen, gels of massageoliën op alcoholbasis met het product gebruiken. Gebruik geen glijmiddelen op siliconenbasis met siliconenproducten.

OPMERKING OVER BATTERIJEN

De Europese regelgeving vereist dat wij de volgende informatie verstrekken:

Accu's en oplaadbare batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Als eindgebruiker ben je wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. Maak daarvoor gebruik van officiële inzamelingsfaciliteiten, zoals de inzamelpunten die door de openbare instanties voor afvalbeheer ter beschikking worden gesteld. Je kunt gebruikte batterijen die we als nieuwe batterijen voorzien of hebben voorzien ook aan ons terugsturen. Neem contact met ons op [customercare@lovehoney.eu]. Om kortsluiting te voorkomen moeten de polen van lithiumbatterijen met tape worden afgeplakt voor ze worden ingeleverd. Om veiligheidsredenen vragen we je de batterijen niet per post naar ons op te sturen en verwijzen we je naar de voorschriften voor het verzenden van gevaarlijke goederen die door postbedrijven worden verstrekt.

Probeer de batterijen niet zelf te verwijderen als ze vast in het product zitten. Dit kan blijvende schade aan het apparaat veroorzaken. Je verplichtingen als klant worden verder geregeld door de AEEA-richtlijn en de nationale uitvoeringswetgeving.

Neem de informatie in de handleiding en de veiligheidsvoorschriften in acht om verspilling en afval te voorkomen.

Gebruikte batterijen bevatten schadelijke stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu of je gezondheid als ze niet op de juiste manier worden opgeslagen of weggegooid. Dit geldt in het bijzonder voor het onjuist omgaan met lithiumbatterijen. Batterijen bevatten ook belangrijke grondstoffen zoals ijzer, zink, mangaan en nikkel en kunnen worden gerecycled. Door gescheiden inzameling kunnen deze grondstoffen worden gerecycled en wordt voorkomen dat vrijkomende verontreinigende stoffen negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de volksgezondheid.

Het symbool met de doorgekruiste afvalbak betekent dat je batterijen en accu's niet bij het huisvuil mag weggooien

Als de wettelijke voorschriften aanwezig zijn, betekent dit teken dat de volgende symbolen en hun betekenis moeten worden gebruikt bij het labelen van de batterijen:

Hg: Batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik

Pb: Batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood

Cd: Batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium

OPMERKINGEN OVER DE VERWIJDERING VAN ELEKTRISCHE APPARATEN

De Europese regelgeving vereist dat wij de volgende informatie verstrekken:

Wij wijzen eigenaren van elektrische apparatuur erop dat oude elektrische apparatuur volgens de geldende wettelijke voorschriften gescheiden van het huisvuil moet worden ingezameld. Batterijen en accu's die niet stevig in de oude elektrische apparatuur zijn ingebouwd, alsmede lampen die uit de apparatuur kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd, moeten op een niet-destructieve manier van de oude apparatuur

worden gescheiden voordat ze naar een inzamelpunt worden gebracht voor correcte verwijdering. Zie de afzonderlijke instructies voor de verwijdering van batterijen. Het hieronder afgebeelde symbool van een doorgekruiste afvalbak, aangebracht op oude elektrische apparatuur, geeft eveneens aan dat de apparatuur gescheiden moet worden ingezameld:

Volgens de WEEE-richtlijn en de nationale uitvoeringswetgeving zijn wij als distributeurs van elektrische apparatuur verplicht bepaalde afgedankte elektrische apparatuur gratis terug te nemen.

Wanneer u een nieuw elektrisch en elektronisch apparaat koopt, kunt u een oud elektrisch apparaat dat in wezen dezelfde functies vervult als het nieuwe apparaat gratis bij ons inleveren. Als uw oude elektrische apparatuur niet groter is dan 25 centimeter, kunt u deze ook gratis bij ons inleveren zonder een nieuw apparaat te kopen. Neem hiervoor contact met ons op via customercare@lovehoney.com. Wij regelen dan de teruggave van het oude elektrische apparaat. Om veiligheidsredenen verzoeken wij u geen verlichtingsapparatuur (zoals gloeilampen) in te leveren. Maak voor het inleveren van verlichtingsapparatuur gebruik van de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsdiensten of neem rechtstreeks contact met ons op via bovengenoemd e-mailadres.

Je kunt oude elektrische apparatuur ook inleveren bij een van de inzamelpunten die door de openbare afvaldiensten worden beheerd. Je levert een belangrijke bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere nuttige toepassingen van oude apparaten door je oude elektrische apparaten voor gescheiden inzameling naar de juiste inzamelgroepen te sturen.

Als eindgebruiker ben je verantwoordelijk voor het wissen van persoonsgegevens uit de gebruikte elektrische apparatuur voordat je ze inlevert voor verwijdering.

Neem de informatie in de handleiding en veiligheidsvoorschriften in acht om afval te voorkomen en ga na of er een mogelijkheid is voor reparatie.

Naam: LH Mon Ami Vibrating love egg
Modelnummer: LH-85910

FCC ID: 2AM7I-85910

IC: 28162-RMTOD1

HVIN: RMTOD1

ELEKTRISCH CIJFER:

VIBREREND LIEFDESEITJE: Wanneer bediend door Batterij: 3,7V ⎓ 180mAh
Voeding bij opladen: 5,0V ⎓ 0,13 A

OP AFSTAND BEDIENBAAR: Wanneer bediend door Batterij: 3,7V ⎓ 6,0 mAh
Voeding bij opladen: 5,0V ⎓ 0,04 A

Gebruik een USB wisselstroomadapter (niet meegeleverd) met een vermogen dat overeenkomt met de nominale waarde van het product. Gebruik alleen de oorspronkelijk

meegeleverde kabel.

RU

Инструкции по технике безопасности

ВНИМАНИЕ

Сделано в Китае для Lovehoney Ltd, Bath, BA1 3EN, UK.

Пожалуйста, внимательно прочитайте этот документ перед первым использованием. Сохраните эту руководство для дальнейшего использования.

Изделие продается только в качестве нового. Используйте прибор исключительно по назначению. Храните изделие в местах, недоступных для детей. Не предусмотрено для использования в медицинских целях. Если Вы находитесь под наблюдением врача и / или Ваше состояние здоровья требует использования какого-либо медицинского устройства, то перед использованием данного изделия Вам необходимо проконсультироваться с врачом. Немедленно прекратите использование изделия в том случае, если появятся раздражения кожи или Вы начнете испытывать боль или дискомфорт, и обязательно обратитесь к врачу.

Данный прибор предназначен для использования только взрослыми лицами, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с отсутствием опыта и знаний при условии, что они получили инструкции относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с его использованием риски. Детям запрещено играть с прибором, а также чистить его или мыть. Не используйте прибор на опухших или воспаленных участках кожи.

Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне.

Всегда очищайте изделие до и после использования в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве.

Во избежание возникновения повреждений не подвергайте изделие и его аккумулятор воздействию температур выше 45°C, демонтажу, а также механическим или электрическим повреждениям.

Совместное использование секс-игрушек может привести к передаче заболеваний половым путем. Не используйте секс-игрушки совместно с другими пользователями, за исключением вашего полового партнера. При необходимости используйте средства защиты. Не используйте секс-игрушку, если вы обнаружите на ее поверхности какие-либо трещины или признаки повреждения.

Данный прибор не предназначен для анального использования. Не используйте прибор анально!

Избегайте соприкосновения мягкой части прибора с абсорбирующими поверхностями во избежание появления пятен.

Регулярно проверяйте зарядное устройство и изделие на предмет наличия повреждений и не используйте изделие в том случае, если какие-либо его компоненты повреждены.

Магнитные поля могут влиять на механические и электронные компоненты, например, кардиостимулятор. Не используй изделие вблизи кардиостимулятора. Для получения дополнительной информации обратись к своему лечащему врачу.

Карты с магнитной полоской (например, кредитные карты) не должны находиться вблизи изделия, поскольку они могут быть повреждены находящимся в изделии магнитом.

Если в работе изделия наблюдаются сбои, то вам следует выключить его и обратиться в службу поддержки, контактные данные которой указаны на нашем веб-сайте.

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием зарядного устройства проверьте уровень местного напряжения. Местное сетевое напряжение не должно превышать максимальное сетевое напряжение, указанное на зарядном устройстве.

Прибор следует заряжать только при безопасном сверхнизком напряжении, соответствующем маркировке на приборе.

Не используйте и не чистите прибор во время зарядки аккумулятора.

Никогда не погружайте зарядное устройство или зарядный кабель в воду или другие жидкости.

Данный прибор содержит аккумуляторные батареи, не подлежащие замене.

Данный прибор оснащен перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батареей.

Отключайте зарядный кабель от сети после каждого процесса зарядки.

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ СЛЕДУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ:

Чтобы гарантировать длительное время автономной работы, необходимо регулярно заряжать изделие, даже если вы не используете его.

Храните прибор в защищенном, сухом месте, избегая воздействия прямых солнечных лучей.

Мы рекомендуем использовать смазку на водной основе. Во избежание повреждений не следует использовать ароматизированные или силиконовые смазки, смазки на спиртовой основе, а также гели или массажные масла.

Название: LH Mon Ami Vibrating love egg

Номер модели: LH-85910

FCC ID: 2AM7I-85910

IC: 28162-RMTOD1

HVIN: RMTOD1

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ УСТРОЙСТВА:

ВИБРИРУЮЩЕЕ ЯЙЦО : При работе от батареи: 3,7V ⎓ 180mAh
Потребляемая мощность при зарядке: 5,0V ⎓ 0,13 A

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: : При работе от батареи: 3,7V ⎓ 6,0 mAh
Потребляемая мощность при зарядке: 5,0V ⎓ 0,04 A

Используйте USB-адаптер переменного тока (не входит в комплект) с выходной мощностью, соответствующей номинальной мощности продукта. Используйте

только оригинальный кабель." Компания Lovehoney Group Ltd. заявляет, что тип радиооборудования [неспецифическое устройствоближнего действия] соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. WOW Tech Europe GmbH заявляет, что данное изделие также соответствует Директиве 2011/65/EC (RoHS).Полный текст декларации о соответствии ЕС приведен по следующему веб-адресу: https://www.lovehoney.co.uk/help/declarations-of-conformity.html

---

CN

安全手册

警告

中国制造，公司总部位于 Lovehoney Ltd, Bath, BA1 3EN, UK.

首次使用前请仔细阅读本文档。保留本手册以备将来参考。

仅以新品出售。仅将本产品用于预定用途。请勿让儿童接触产品。不适合医疗目的使用。如果您正接受医生照护和/或存在需要使用任何医疗设 备的状况，请在使用本产品之前咨询您的医生。如果您感到任何皮肤刺激、疼痛或不适，请立即停止使用该产品，并咨询医生。

本设备仅供成年人使用。生理、感官或心智受限人士，或者经验和/或知识不足者，在有人监督，或者经过设备安全使用方法指导并了解相关危险后，亦允许使用。儿童不得玩耍本产品。清洁和用户维护不应由儿童进行。请勿用于皮肤肿胀或发炎区域。

使用前，请去除生殖器部位的穿孔或珠宝。

在使用前后，请务必按照手册中的说明清洁产品。

为避免产品损坏，请勿将产品及其电池暴露在温度高于45°C的环境、对其进行拆卸，或使其受到机械或电气损坏。

共享性爱玩具可能会传染性疾病。除伴侣之外，请勿与其他用户分享您的性爱玩具。与您的伴侣共享时，如有需要，请使用防护措施。如果发现包覆材料有裂纹或剥落迹象，请勿使用玩具。

本产品不适用于肛门内。请勿插入肛门！

请勿将产品柔软的一边置于吸水表面之上，以避免造成污渍。

定期检查充电装置和产品是否损坏，如果任何零件出现损坏，请勿使用装置。

磁场会影响机械和电子零件，例如心脏起搏器。请勿在起搏器上方直接使用设备。有关更多信息，请与您的医生联系。请勿将带有磁条的卡（例如信用卡）放在设备附近，因为产品上的磁铁可能会损坏这些卡片。

如果您怀疑玩具出现功能异常，请关闭电源并咨询我们网站上的技术支持。

充电中

第一次使用充电设备之前，请检查当地电压，因为当地电源电压不得超过本充电设备规定的最大电源电压。

本设备必须仅根据设备上的标记使用安全特低电压供电。

电池充电时请勿使用或清洁产品。

切勿将充电设备或充电线浸入水或其他液体中，或用水或其他液体冲洗。

本设备随附不可更换电池。

本产品附带一个可充电的锂离子电池。

每次充电后，请断开充电电缆与电路的连接。

为确保最佳使用产品，请遵循以下准则：

为延长电池寿命，即使不使用设备，也请定期为设备充电。

存放在安全、干燥的地点，避免阳光直射。

我们建议您在使用玩具时搭配水性润滑剂。请勿使用含香精、硅性或含酒精的润滑油、凝胶或按摩精油，以免造成损坏。

产品名称: LH Mon Ami Vibrating love egg
型号: LH-85910
FCC ID: 2AM7I-85910

IC: 28162-RMTOD1

HVIN: RMTOD1

设备输入功率：

振动情趣蛋：电池供电时：3.7V ⎓ 180mAh
充电时输入功率：5.0V ⎓ 0.13 A
使用输出功率与产品额定值相对应的
遥控: 电池供电时：3.7V ⎓ 6.0 mAh
充电时输入功率：5.0V ⎓ 0.04 A USB 交流适配器（未随附）。仅使用原装提供的电缆。

JP

使用上のご注意

警告

Lovehoney Ltd, Bath, BA1 3EN, UK用に中国にて製造。

初めて使用する前に、このドキュメントをよくお読みください。今後の参考のために、このマニュ