


Sonoff


Antenna
Location


Sonoff


R18
C15
U2
R20
Q1
D5
D2
R4
C21
C20
X2
R1
U3
R15
C10
R17
R16
C27
C19
D4
D6
C18
C13
U12
C5
C6
U1
R12
R13
R7
D7
R14
R11
R6
R19
C2
R8


R18
C15
U2
R20
Q1
D5
R4
C21
C20
X2
R1
U3
R15
C10
R17
C27
C19
D4
C18
C13
U12
C5
R12
D7
R7
R6
R19
R8
C2
R14