掀蓋半入耳TWS藍牙耳機 型號：M2

770mm

70mm

85mm

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

HALF IN-EAR TWS EARPHONES
ÉCOUTEURS TWS MI
INTRA-AURICULAIRE
سماعات TWS نصف داخل الأذن
AUDÍFONOS MEDIO
INTRAURALES TWS
掀蓋半入耳TWS藍牙耳機

MODEL: M2

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY.

DEAR CUSTOMER

Thank you for choosing MINISO Wireless Earphones. Please read this manual carefully before use. Use it properly for best product performance. MINISO Wireless Earphones have stylish design, compact size, true-to-life sound and multiple functions. The whole series have the perfect of appearance design. The system adopting the industry-leading technology enables you to enjoy the excellent sound effects anytime at home, outdoors, during a trip or at work. It provides perfect experience when you play music on your factotum, digital music players and other audio-visual players, leading you to a better life with beautiful music!

CAUTIONS

1.Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage.
2.For your safety, do not use under potentially hazardous condition, Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction.
3.Keep out of reach of children to avoid danger caused by improper use.
5.Do not throw to avoid damage caused by dropping.
6.Do not store or use under -20℃ or above 45℃ to avoid shortening the lifespan of earpiece and battery.
7.Do not modify, disassemble or repair the product by yourself.
8.Replaceable battery. It should be disposed of according to local rules & regulations. Battery can be recycled by professional institute. Do not throw away or toss it into fire.
9.When not in use for a long time, charge the earphones once every 3 months to extend its service life.

PARAMETERS

BT Version	5.3	Rated Voltage	5V DC
BT Name	MINISO-M2	Transmission Distance	10m
Charging	Type-C	Charging Case Battery Capacity	200mAh
Earphone Battery Capacity	30mAh	Charging Time	2h
Music Playback Time	3h		

PRODUCT OVERVIEW

INSTRUCTIONS

Function	Instructions of Charging Case
Turn on	Press on the earphone for 2 seconds or take it out of charging case
Turn off	Press on the earphone for 5 seconds or put it into charging case
Pairing Mode	Automatic pairing
Instructions of Buttons	
Play/Pause	Single press on left or right touch button
Next Track	Double press on right touch button
Previous Track	Double press on left touch button
End a Call	Single press on left or right touch button
Answer a Call	Single press on left or right touch button
Reject a Call	Long press for 2 seconds on left or right touch button
Volume +	Press on right touch button 3 times
Volume -	Press on left touch button 3 times
Siri Activation	Long press for 2 seconds on left or right touch button
Indicator Light	Turning On: White & red lights flash alternately. Turning Off: Red light flashes for 2 seconds. Pairing: White light goes on in breathing mode. Charging: Red light is on constantly. Charging Case During Charging: Charging case's white light flashes slowly. Charging Case is Fully Charged: White light is on constantly.

ACCESSORIES

Device x 1 User Manual x 1 Type-C Charging Cable x 1

TROUBLESHOOTING

1.Fail to pair the wireless earphones with your cell phone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone has BT function on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.
2.Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.
3.Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.
4.The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.
5.Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
6.Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: «Reorient or relocate the receiving antenna. «Increase the separation between the equipment and receiver. «Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. «Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Radiation Exposure Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC WARNING

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause interference, and
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CHER CLIENT

Nous vous remercions d'utiliser les Écouteurs sans Fil MINISO. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser. Utilisez-le correctement pour obtenir les meilleures performances du produit. Les Écouteurs sans Fil MINISO ont un aspect élégant, une taille compacte, un son fidèle et des fonctions multiples. La série entière a le trait de la conception de l'apparence. Le système adoptant la technologie de pointe de l'industrie vous permet de profiter d'excellents effets sonores à tout moment, à la maison, à l'extérieur, en voyage ou au travail. Il offre une expérience parfaite lorsque vous jouez de la musique sur vos ordinateurs portables, vos lecteurs de musique numérique et d'autres appareils audiovisuels, vous menant à une vie meilleure avec de la belle musique !

ATTENTION

1.Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
2. Pour votre sécurité, ne Ecouteurs pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. N'écoutez pas de musique, n'appelez pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à une distraction.
4. Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte.
5. Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20℃ ou supérieure à 45℃ afin d'éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8. Batterie irremplaçable. Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas et ne la jetez pas au feu.
9. Si vous n'utilisez pas les écouteurs pendant une longue période, rechargez-les tous les 3 mois pour prolonger leur durée de vie.

PARAMÈTRES

Version BT	5.3	Tension Nominale	5V DC
Nom du BT	MINISO-M2	Distance de transmission	10m
Port de chargeur	Type-C	Capacité de la batterie du boîtier de chargement	200mAh
Capacité de la batterie de Écouteur	30mAh	Temps de chargement	2h
Durée de lecture de la musique	3h		

APERÇU DU PRODUIT

INSTRUCTIONS

Fonction	Instructions Relatives au Boîtier de Chargement
Allumer	Appuyez sur l'écouteur pendant 2 secondes ou sortez-le du boîtier de chargement
Éteindre	Appuyez sur l'écouteur pendant 5 secondes ou remettez-le dans le boîtier de chargement
Mode Appairage	Appairage automatique
Instructions des Écouteurs	
Lecture/Pause	Appui simple sur la touche gauche ou droite
Piste Suivante	Double pression sur la touche droite
Piste Précédente	Double appui sur la touche gauche
Terminer un Appel	Appui simple sur le bouton gauche ou droit
Répondre à un Appel	Appui simple sur le bouton gauche ou droit
Rejeter un Appel	Appuyez longuement pendant 2 secondes sur le bouton gauche ou droite
Volume +	Appuyer 3 fois sur la touche droite
Volume -	Appuyez 3 fois sur la touche gauche
Activation de Siri	Appuyez longuement pendant 2 secondes sur le bouton gauche ou droite
Voyant Lumineux	Mise en marche : les lumières blanche et rouge clignotent alternativement. Arrêt : Le voyant rouge clignote pendant 2 secondes. Appairage : Le voyant blanc s'allume en respirant. Chargement : Le voyant rouge est allumé en permanence. Boîtier de Chargement Pendant le Chargement : Le voyant blanc du boîtier de chargement clignote lentement. Le Boîtier de Chargement Est Complètement Chargé : Le voyant blanc est allumé en permanence

ACCESSOIRES

Appareil x 1 Manuel d'Utilisation x 1 Câble de chargement Type-C x 1

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.
2. Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.
3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non . Non, la batterie au lithium polymère des écouteurs est non remplaçable.
4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil appairé. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.
5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appairés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appairée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.

AVERTISSEMENT IC

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS exemptées de licence (Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
(2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable du dispositif.

عزيزي المستخدم

شكرًا لاختيارك السماعات اللاسلكية من ميسوي. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدامك. يؤدي الاستخدام بشكل صحيح إلى الأداء بالمنتج بشكل أفضل. يعبر السماعات اللاسلكية ميسوي يحظى أنيق وحجم صغير وصوت نقي ووظائف متعددة. السلسلة بأكملها تمنح أروع المظهر التصميم. نحن نوصي بتجربة أوراق من الصفحات الأولى من الكتاب. يمكن النظام الذي يعتمد أحدث التقنيات الصناعية المتقدمة في أي وقت في المنزل أو في الخارج أو أثناء السفر أو العمل. يوفر تجربة مثالية عند تشغيل الموسيقى على أجهزة التشغيل المحمولة ومشغلات الموسيقى الرقمية وغيرها من المنتجات الصوتية والمرئية مما يقودك إلى حياة أفضل مع الاستماع إلى الموسيقى الجميلة!

تحذير

1.يرجى التحكم بشكل معقول في مستوى الصوت ووقت الاستخدام لتجنب الخلل الناشئ بالسمع.
2.من أجل السلامة لا تستخدم السماعات في الظروف التي يحتمل أن تكون خطرة
3.يمنع استخدام السماعات للاستماع إلى الموسيقى والرنين أو الرد على المكالمات أثناء القيادة لتجنب الخلل الناشئ عن عدم الانتباه.
4.يحظر منعا عن متناول الأطفال لتجنب الخطر الناشئ عن الاستخدام غير السليم
5.لا تقذف الجمع لتجنب الضرر الناشئ عن السقوط
6.لا تخزن السماعات وتجنب الجمع في درجة حرارة أقل من ساكن 20 مئوية أو أعلى من 45 مئوية لتجنب تقصير فترة الاستخدام للسماعة الأذنية والبطارية
7.لا تقم بفك أو تعديل أو إصلاح المنتج بنفسك
8.يمكن فقط التخلص على بطارية مدمجة قابلة للاستبدال. يجب اتباع القواعد واللوائح المحلية لتخلص من المنتج أو تدويره من خلال معهد مختص وإعادة التدوير. لا تلقي المنتج في النار أو رميه في النار لتجنب الخطر
9.في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة، قم بشحن مرة واحدة كل 3 أشهر لإطالة فترة الاستخدام

الخواص الفنية

إصدار بلوتوث	5.3	معدل الجهد	5V
اسم البلوتوث	MINISO-M2	مسافة الإرسال	10 متر
منفذ الشحن	Type-C	سعة بطارية علبة الشحن	200 مللي أمبير
سعة بطارية السماعة	30 مللي أمبير	وقت الشحن	2 ساعة
وقت الموسيقى	3 ساعة		

نظرة عامة على المنتج



الوظائف

الوظيفة	تعليمات علبة الشحن
تشغيل	الضغط للسماعة 2 ثانية أو إزالتها من علبة الشحن
إيقاف تشغيل	الضغط للسماعة 5 ثانية أو ضع السماعة في علبة الشحن
الإقران	إقران تلقائي
تعليمات السماعات	
تشغيل / إيقاف تشغيل	الضغط لفترة قصيرة على السماعة اليمنى أو اليسار
المسار التالي	الضغط لفترة قصيرة على السماعة اليمنى 2 مرة
المسار السابق	الضغط لفترة قصيرة على السماعة اليسرى 2 مرة
رفض مكالمة	الضغط لفترة قصيرة على السماعة اليمنى أو اليسار
رد مكالمة	الضغط لفترة قصيرة على السماعة اليمنى أو اليسار
رفض مكالمة	الضغط مطولا لفترة قصيرة 2 ثانية للسماعة اليمنى أو اليسار
رفض المكالمة	الضغط لفترة قصيرة على السماعة اليمنى 3 مرة
خفض الصوت	الضغط لفترة قصيرة على السماعة اليسرى 3 مرة
تنشيط Siri	الضغط مطولا لفترة قصيرة 2 ثانية للسماعة اليمنى أو اليسار
ضوء المؤشر	حالة التشغيل - يومض الضوء باللونين الأبيض والأحمر بالتناوب. حالة الإيقاف - يومض الضوء بالأحمر 2 ثانية ثم ينطفئ. حالة الإقران - يومض الضوء بالأبيض. حالة الشحن - يضيء الضوء بالأحمر بشكل ثابت. يومض ضوء علبة الشحن ببطء بالأبيض. الامتلاء بشحن علبة الشحن - يضيء الضوء بالأبيض باستمرار.

الملحقات

الجهاز x 1 دليل المستخدم x 1 كابل شحن Type-C x1

استكشاف الأعطال وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الاقتران بالهاتف.
الإجابة: تأكد مما إذا كانت السماعة في وضع الاقتران. وما إذا كان البلوتوث في الهاتف قد تشغيل. قم بإزالة أسم الجهاز من سجل البلوتوث، واتبع إرشادات الاقتران بالهاتف من جديد وفق دليل المستخدم.
2. لا يمكن تشغيل السماعة
الإجابة: تأكد من حالة البطارية، لتحدي السماعة إذا ترغم الأمر.
3. هل يمكن استبدال بطارية السماعة؟
الإجابة: لا. بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال.
4. تم فصل الاتصال عن السماعة بالهاتف في حدود 10 أمتار
الإجابة: البلوتوث هو تقنية اللاسلكية لذا فهو حساس للغاية للأشياء الموجودة بين السماعة والأجهاز المتصل. تحقق مما إذا كان هناك أي معادن أو أشياء أخرى قد تؤثر على الاتصال ضمن المسافة الفعالة.
5. لا يمكن سماع الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف.
الإجابة: تحقق مما إذا تم تعيين قناة إخراج صوت الكمبيوتر لصوت بلوتوث وما إذا كان البلوتوث في الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP. تأكد من زيادة مستوى الصوت في الهاتف أو جهاز الكمبيوتر.
6. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد ربطها بالهاتف؟
الإجابة: قد لا يدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها.

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por usar Audífonos Inalámbricos de MINISO. Lea este manual cuidadosamente antes de usarlo. Utilícelo correctamente para obtener el mejor rendimiento del producto. Audífonos Inalámbricos de MINISO tienen una apariencia elegante, un tamaño compacto, un sonido realista y múltiples funciones. Toda la serie tiene la patente de diseño de apariencia. El sistema que adopta la tecnología líder en la industria le permite disfrutar de los excelentes efectos de sonido en cualquier momento en casa, al aire libre, durante un viaje o durante el trabajo. Brinda una experiencia perfecta cuando reproduce música en sus computadoras portátiles, reproductores de música digital y otros reproductores audiovisuales, lo que lo lleva a una vida mejor con música hermosa.

PRECAUCIONES

1. Control razonable del volumen y tiempo de uso.
2. No lo utilice en situaciones potencialmente peligrosas por seguridad,
3. No escuche música, no llame ni conteste el teléfono mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por el uso inadecuado.
5. No lo lance para evitar daños causados por caída.
6. No lo guarde ni lo use por debajo de -20℃ o por encima de 45℃ para evitar acortar la vida útil de los auriculares y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Batería insustituible. Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional. No lo tire ni lo arroje al fuego.
9. Cuando no se utilicen durante un período prolongado, cargue los auriculares cada 3 meses para prolongar su vida útil.

PARÁMETROS

Versión BT	5.3	Voltaje nominal	5V CC
Nombre BT	MINISO-M2	Distancia de transmisión	10m
Puerto de carga	Tipo-C	Capacidad de la batería del estuche de carga	200mAh
Capacidad de la batería del auricular	30mAh	Tiempo de carga	2h
Tiempo de reproducción de música	3h		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES

Función	Instrucciones del estuche de carga
Encender	Presione los audífonos durante 2 segundos o saquélos del estuche de carga
Apagar	Presione los audífonos durante 5 segundos o colóquelos en el estuche de carga
Modo de emparejamiento	Emparejamiento automático
Instrucciones de audífonos	
Reproducir/pausar	Presione una vez el botón táctil izquierdo o derecho
Siguiente pista	Presione dos veces el botón táctil derecho
Pista anterior	Presione dos veces el botón táctil izquierdo
Finalizar una llamada	Presione una vez el botón táctil izquierdo o derecho
Responder una llamada	Presione una vez el botón táctil izquierdo o derecho
Rechazar una llamada	Mantenga presionado durante 2 segundos el botón táctil izquierdo o derecho
Volumen +	Presione el botón táctil derecho 3 veces
Volumen -	Presione el botón táctil izquierdo 3 veces
Activación de Siri	Mantenga presionado durante 2 segundos el botón táctil izquierdo o derecho
Luz indicadora	Encendido: las luces blanca y roja parpadean alternativamente. Apagado: La luz roja parpadea durante 2 segundos. Emparejamiento: La luz blanca se enciende en modo de respiración. Cargando: La luz roja está encendida constantemente. Estuche de carga en proceso de carga: la luz blanca del estuche de carga parpadea lentamente. El estuche de carga está completamente cargado: la luz blanca está encendida constantemente.

ACCESORIOS

Dispositivo x 1 Manual de usuario x 1 Cable de carga Tipo-C x 1

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus audífonos estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los audífonos de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.
2. No se puede encender los audífonos.
Respuesta: Verifique el nivel de carga de la batería.
3. Es posible cambiar la batería de los audífonos inalámbricos?
Respuesta: No, El polímero de iones de litio de los audífonos no se puede quitar.
4. No se pueden conectar los audífonos con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los audífonos y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
5. No puedo escuchar la reproducción de audio cuando los audífonos se han conectado a la computadora.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el volumen de su teléfono o computadora está alto.
6. Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los audífonos después de conectar los audífonos al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los audífonos debido a su configuración.

尊敬的客户

尊敬的客户：非常感谢您使用MINISO蓝牙耳机產品。使用前请详细阅读本说明書，正确操作使用，更好发揮產品最佳性能。MINISO蓝牙耳機外观設计時尚簡潔，小巧便携，音質純真，多功能一體化設计，全系列擁有外觀設计專利。系統上採用行業頭先電腦技术，使您在居家使用、戶外旅行、商務工作中隨時隨地享受卓越效果，為您打開沒比電腦、數碼音樂播放機等視聽產品經驗完美音質體驗，帶您到聽美妙音樂，感受健康快樂生活！

注意事項

1.請合理控制使用耳機的音量和時間，以免損傷聽力；
2.請勿在潛在危險環境中使用耳機，以確保安全；
3.為確避免有潛在安全使用耳機時發生事，勿打或接聽電話，以免分散注意力造成危險；
4.請將耳機置於兒童無法接觸的地方，避免兒童使用不當造成危險；
5.請勿丟棄，避免因跌落造成產品損壞；
6.請勿將耳機存放或使用於溫度低於-20℃或高於45℃的環境，否則會縮短耳機和電池壽命；
7.請勿自行拆解、修理和改造本產品；
8.本產品電池不可更換，請務照當地法規處置或交由專業機構回收，請勿隨意丟棄，請勿投入火中；
9.耳機長時間不使用，請每隔3個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命。

產品參數

藍牙版本	5.3	額定電壓	5V DC
藍牙配對名	MINISO-M2	傳輸距離	10m
充電端口	TYPE-C	充電倉電池容量	200mAh

耳機電池容量	30mAh	充電時間	2h
音樂時間	3h		

產品指示圖

功能操作介紹

功能	充電倉操作
開機	按耳機2秒或拿出充電倉
關機	按耳機5秒或放入充電倉
配對模式	自動配對
耳機操作	
播放/暫停	按一下左側觸摸位置/右側觸摸位置
下一曲	按兩下右側觸摸位置
上一曲	按兩下左側觸摸位置
掛斷電話	按一下左側觸摸位置/右側觸摸位置
接聽電話	按一下左側觸摸位置/右側觸摸位置
拒接電話	長按左側觸摸位置/右側觸摸位置2S
音量加	三聲右側觸摸位置
音量減	三聲左側觸摸位置
啟用Siri	長按左側觸摸位置/右側觸摸位置2S
電源指示燈	耳機開機—白紅閃交替閃爍 耳機關機—紅燈常亮2秒後熄滅 配對狀態—耳機白燈呼吸閃爍 耳機充電中—紅燈長亮 充電倉充電—充電倉白燈慢閃 充電倉充滿電—白燈長亮

所有配件

產品x1 說明書x1 Type-C充電線x1

故障排除

1. 藍牙耳機不與手機配對
答：請檢查耳機是否處於配對狀態運模式，以及檢查手機藍牙開關是否處於已打開；請從您設備上的藍牙設置表單刪除/取消耳機，再按照表格耳機重新連接。
2. 藍牙耳機啟動不了
答：請檢查耳機的電量。
3. 藍牙耳機能否更換電池
答：不可以。本耳機使用不可拆式聚合物鋰電池。
4.藍牙耳機與手機在10米範圍連接
答：由於藍牙是一種無線技術，因此對耳機與設備之間超級敏感的物體都敏感，請檢查在有效範圍內是否有金屬或其他影響連接物件
5.耳機連接電腦後耳機無聲，無不同聲音
答：請檢查電腦輸出端是否已設為藍牙音訊就緒以及電腦的藍牙是否支援A2DP協定，並檢查電腦/手機的音量
6.藍牙耳機與手機連接後，可以在耳機控制手機上的應用程式嗎？
答：並非應用程式的軟體設定或有不同，個別應用程式的功能不支援在耳機控制

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA
www.miniso.com

RoHS