
Antenna
Location




F2
C7
C2
C5
Y
C8
C3
E1
C1
C4
GND
C6
U1
SWS