二合一磁吸式平板无线充 EFC004O说明书

尺寸：80 X 120mm 双面印刷 风琴折 材质：105g哑粉

封面

FCC ID: 2APXN-EFC004O

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC: 24790-EFC004O

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1)this device may not cause interference, and
(2)this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1)l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2)l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

IT Grazie per aver scelto ESR!

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il manuale. Conservare questo manuale per riferimento futuro.

Panoramica del prodotto

Istruzioni

Il pad di Ricarica Magnetica è dotato di un anello magnetico. Si attacca magneticamente e facilmente compatibile con questa funzione per garantire che rimangano perfettamente allineati con il caricabatterie.



❶ L'Anello Magnetico richiede una custodia con un anello magnetico corrispondente.

Indicatore Guida della luce

Stato di Ricarica	Collegato	Standby	In Carica/Carico	Errore Rilevato
Spia	Acceso per 5 sec	Spento	Acceso	Lampeggiante

❶ Se viene rilevato un errore, verificare che:
1. Il telefono supporta la ricarica wireless.
2. Sul retro del telefono non ci sono carte di credito, supporti o altri accessori metallici (diversi dall'anello magnetico).
Dopo aver controllato quanto sopra, scollegare e collegare nuovamente il cavo di ricarica per ripristinare la normale ricarica.

Promemoria importanti

1. Per la massima velocità di ricarica, utilizzare il cavo e l'adattatore inclusi in questo caricabatterie. Se si utilizza un cavo o un adattatore di terze parti, assicurarsi che siano compatibili con Quick Charge 2.0/3.0.
2. Questo caricabatterie non è compatibile con le custodie più spesse di 5 mm.

Avvertenze di sicurezza

1. Per evitare di danneggiare il dispositivo, non tentare di smontarlo, esporlo a fiamme o immergerlo in acqua.
2. Verificare sempre la presenza di oggetti metallici estranei, come carte di credito, supporti o altri accessori, prima di utilizzare il dispositivo. Se danneggiato, non utilizzare il dispositivo.
3. Non esporre il dispositivo ad ambienti estremamente caldi, umidi o corrosivi.
4. Non esporre il dispositivo a liquidi corrosivi, in quanto danneggerebbe gravemente il prodotto e annullerà la garanzia.
5. Non tentare di smontare o modificare il dispositivo in alcun modo, in quanto può causare gravi danni e annullerà la garanzia.
6. Non posizionare il dispositivo a temperature inferiori a 0 gradi centigradi o superiori a 60 gradi centigradi.

JP ESR製品をご購入いただきありがとうございます!

ご使用前に取扱説明書全体をお読みになり、本使用法のために以下の取扱説明書を保管しておいてください。

製品概要



使い方

マグネット充電パッドにはマグネットリングが内蔵されています。この機能に対応したスマートフォン用ケースを利用して引っかけて、充電器とスマートフォンがずれることなく収納します。



❶ ケースモリけたままマグネットリングを使うには、対応するマグネットリングがついているケースが必要です。

インジケーターライトの説明

充電状態	接続中	スタンバイ	充電中/充電完了	エラー検出
インジケーターライト	5秒間点灯	オフ	オン	点滅

❶ エラーが検出された場合、次のことを確認してください
1. お使いのスマートフォンがワイヤレス充電に対応していること。
2. スマートフォンの背面にクレジットカード、スタンド、その他の金属製アクセサリー(マグネットリング以外)がついていないこと。
上記のことを確認した後、充電ケーブルを抜いて、再度差し込み、通常どおり充電を再開してください。

重要な注意事項

1. 充電速度を最大にするには、この充電器に付属されているケーブルとアダプターを使いください。サードパーティー製のケーブルやアダプターをご使用の場合は、それらがQuick Charge 2.0/3.0に対応していることをご確認ください。
2. この充電器は厚さ5 mm以上のケースには対応しておりません。

安全上の注意

1. 製品の損傷を防ぐために、機器を分解したり、乗ったりしたり、水に浸したりしないでください。
2. この機器を使用する前に、この機器、ケーブル、その他のアクセサリーに異物がないか毎回確認ください。異物がある場合は、この機器を使わないでください。
3. 機器を極端に高温でまた湿気や腐食性の環境にさらさないでください。
4. 機器を液体性の腐食にさらさないでください。機器に深刻な損傷をもたらし、保証が無効になることがあります。
5. 機器を分解したり改造したりしないでください。機器に深刻な損傷をもたらし、保証が無効になることがあります。
6. 機器を温度が0 °C (32 °F)以下または60 °C (140 °F)以上の環境に置かないでください。

CN 感谢您选择ESR!

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。在充分理解内容的基础上正确使用，请妥善保管好本说明书，以便日后能够方便阅。

产品图示



使用说明

本产品具备磁吸感应功能，可将手机位于手机的电吸输入位置（手机/手机壳需带有内置磁）。



❶ 由于智为双线圈设计，仅磁吸充电区具备反向功能，普通充电区则无反向功能。

LED指示灯说明

充电状态	接电	待机	充电中/充电完毕	异常检测
LED灯	亮灯5秒钟后熄灭	灯灭	亮灯亮	亮灯闪烁

❶ LED灯出现异常报警，请检查以下指导检查是否：
1. 手机是否支持无线充电；手机背后是否有异物，如钥匙、硬币、信用卡等。
2. 除金属贴膜，检查手机壳，请确保感应区域没有金属贴膜或其他会影响充电的物品。

注意事项

1. 为让您得到更高的充电效率，请使用QC2.0或3.0的充电头和适配器。
2. 若手机壳厚度超过5 mm，可能会导致无法完成无线充电。

安全提示

1. 请勿将本产品进行拆卸或投入火中，水中，避免造成短路等危险和产品。
2. 使用前请检查产品，避免遭受损坏，当发现有任何损坏时，请立即停止使用产品。
3. 请勿在高温，潮湿或腐蚀性环境下使用本产品，避免损坏电路导致不能充电或其他故障。
4. 请勿将本产品接触腐蚀性液体，否则会造成严重损坏，产品将不予保修。
5. 请勿以任何原因自拆卸或改装本产品，避免造成二级故障及损毁，这会导致不在保修范围。
6. 请勿将产品置于 <0°C或 > 60°C的环境中。

ESR

HaloLock 2-in-1 Magnetic Wireless Charger

EFC004O User Manual

EN Thank you for choosing ESR!

Before using this product, please read this manual carefully. Keep this manual for future reference.

Product Overview



Instructions

The magnetic charging pad is equipped with a magnetic ring. It will magnetically attach to phones compatible with this feature to ensure they stay perfectly aligned with the charger.



❶ Using the magnetic ring with a case on requires a case with a corresponding magnetic ring.

Indicator Light Guide

Charger Status	Plugged In	Standby	Charging/Fully Charged	Error Detected
Indicator Light	On for 5 sec	Off	On	Flashing

❶ If an error is detected, please check the following:
1. Your phone supports wireless charging.
2. Your phone does not have any credit cards, stands, or other metal attachments on the back (other than the magnetic ring).
After checking the above, unplug and plug in the charging cable again to resume normal charging.

Important Reminders

1. For maximum charging speed, use the cable and adapter included with this charger. If using a third-party cable or adapter, ensure they are compatible with Quick Charge 2.0/3.0.
2. This charger is not compatible with cases thicker than 5 mm.

Important Reminders

1. To avoid damaging the device, do not attempt to disassemble it, expose it to an open flame, or submerge it in water.
2. Always check for damage to the device, cables, or other accessories before using the device. If damaged, do not use the device.
3. Do not expose the device to extremely hot, humid, or corrosive environments.
4. Do not expose the device to corrosive liquids, as they will seriously damage the product and void the warranty.
5. Do not attempt to disassemble or modify the device in any way, as it may cause serious damage and void the warranty.
6. Do not place the device in temperatures below 0 °C (32 °F) or above 60 °C (140 °F).

FR Merci d'avoir choisi ESR !

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement cette notice et rangez-le pour une prochaine consultation.

Présentation du Produit



Instructions

La base de charge magnétique est équipée d'aimant rondel. Il aimante les smartphones compatibles avec cette fonctionnalité vieille afin qu'il puisse s'aligner parfaitement au chargeur.



❶ Une coque de la même nature est requise pour profiter de cette fonction avec la coque sur le smartphone.

Guide sur l'Indicateur LED

Etat du Chargeur	Branché	Stand-by	Charge Complète/en Cours	Erreur détectée
Indicateur LED	ON pour 5 s	OFF	ON	Clignote

❶ Si une erreur est détectée, veuillez vérifier les cas suivants :
1. Votre téléphone supporte la charge à induction.
2. Aucunes cartes de crédit, béquilles ou autres objets métalliques ne soient présents au dos du téléphone (sauf l'aimant rondel).
Après avoir vérifié les possibilités ci-dessus, débranchez puis branchez le câble de recharge pour reprendre la charge normale.

Rappels Importants

1. Pour un maximum d'efficacité du rechargement, veuillez utiliser le câble et l'adaptateur fournis avec ce chargeur. Si vous utilisez un câble ou un adaptateur d'un tiers, assurez-vous qu'il soit adapté au protocole Quick Charge 2.0/3.0.
2. Ce chargeur n'est pas compatible avec une coque plus de 5 mm d'épaisseur.

Consignes de Sécurité

1. Pour éviter d'endommager l'appareil, veuillez ne pas le démonter ni l'exposer au feu ou le submerger dans l'eau.
2. Avant l'usage, vérifiez toujours si un défaut est présent sur l'appareil, le câble ou l'un des accessoires. Si tel est le cas, veuillez ne pas l'utiliser.
3. NE PAS l'exposer aux environnements extrêmement chauds, humides ou corrosifs.
4. NE PAS exposer l'appareil aux liquides corrosifs car cela pourrait gravement endommager et qui disqualifie la garantie.
5. NE PAS tenter de démonter ni modifier le produit sous toute circonstance car cela pourrait gravement endommager et qui disqualifie la garantie.
6. NE PAS tenir ou placer l'appareil dans un endroit dont la température est moins de 0 °C (32 °F) ou plus de 60 °C (140 °F).

DE Vielen Dank, dass Sie sich für ESR entschieden haben!

Bevor Sie dieses Prod.kt verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig die komplette Bedienungsanleitung. Verwahren Sie diese Anleitung für spätere Verwendungszwecke.

Produktübersicht



Anweisungen

Das magnetische Ladepad ist mit einem Magnetring ausgestattet. Es haftet magnetisch an Handys, die mit dieser Funktion kompatibel sind, um sicherzustellen, dass sie perfekt auf das Ladegerät ausgerichtet sind.



❶ Die Verwendung des Magnetrings mit einer Hülle benötigt eine Hülle mit einem entsprechenden Magnetring.

Bedeutung Anzeigeleuchte

Status Ladegerät	Kabel verbunden	Standby	Lädt/voll geladen	Fehler erkannt
Anzeigeleuchte	An (5 Sekunden)	Aus	An	Blinkt

❶ Falls ein Fehler erkannt wird, prüfen Sie bitte folgendes:
1. Ihr Handy unterstützt kabelloses Laden.
2. Ihr Handy hat keine Kreditkarten, Ständer oder andere metallische Teile auf der Rückseite (außer dem magnetischen Ring).
Nachdem Sie diese Dinge geprüft haben, starten Sie das Ladekabel aus- und wieder ein, um das Laden normal fortzuführen.

Wichtige Hinweise

1. Für maximale Ladegeschwindigkeit verwenden Sie das Kabel und den Adapter, die diesem Ladegerät beiliegen. Falls Sie Kabel und Adapter eines Drittherstellers verwenden, stellen Sie sicher, dass diese mit Quick Charge 2.0/3.0 kompatibel sind.
2. Das Ladegerät ist nicht kompatibel mit Hüllen, die dicker als 5 mm sind.

Sicherheitswarnungen

1. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren, ins Wasser zu tauchen oder offenen Flammen auszusetzen.
2. Überprüfen Sie immer das Gerät, Kabel oder anderes Zubehör auf Schäden, bevor Sie das Gerät benutzen. Stellen Sie bei Schäden sofort die Nutzung des Gerätes ein.
3. Setzen Sie das Gerätie bitte keinen extremen, feuchten oder ätzenden Umgebungen aus.
4. Setzen Sie das Produkt keinen ätzenden Flüssigkeiten aus, da dies ernsthafte Schäden am Produkt verursacht und Ihre Garantie so erlischt.
5. Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzubauen oder in irgendeiner Weise zu modifizieren, da dies ernsthafte Schäden verursachen kann und Ihre Garantie so erlischt.
6. Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen unter 0 °C (32 °F) oder über 60 °C (140 °F) aus.

ES ¡Gracias por elegir ESR!

Antes de utilizar este producto, por favor, lea atentamente este manual al completo. Conserve este manual para futuras consultas.

Descripción del producto



Instrucciones

La plataforma de carga magnética está equipada con un anillo magnético. Se conectará magnéticamente a teléfonos compatibles con esta función para garantizar que permanezcan perfectamente alineados con el cargador.



❶ Para poder usar el anillo magnético con una funda se requiere que la funda tenga el anillo magnético correspondiente.

Guía del indicador luminoso

Estado de la carga	Enchufado	En espera	Cargando/Completamente cargado	Error detectado
Indicador luminoso	Encendido 5 s	Apagado	Encendido	Intermitente

❶ Si se detectase un error, por favor, comprueba los siguientes puntos:
1. Tu teléfono es compatible con la carga inalámbrica.
2. Tu teléfono no tiene tarjetas de crédito, soportes ni otros accesorios metálicos en la parte trasera (aparte del anillo magnético).
Después de comprobar lo anterior, desenchufa y vuelve a enchufar el cable de carga para reanudar la carga con normalidad.

Recordatorios importantes

1. Para obtener la máxima velocidad de carga, utiliza el cable y el adaptador incluidos con este cargador. Si utilizas un cable o un adaptador de terceros, asegúrate de que sean compatibles con Quick Charge 2.0 / 3.0.
2. Este cargador no es compatible con las fundas que tienen más de 5 mm de grosor.

Advertencias de seguridad

1. Para evitar dañar el dispositivo, no intentes desarmarlo, exponerlo al fuego ni sumergirlo en agua.
2. Comprueba siempre que no haya daños en el dispositivo, cables u otros accesorios antes de utilizarlo. Si estuviese dañado, no lo utilices.
3. No expongas el dispositivo a ambientes extremadamente calientes, húmedos o corrosivos.
4. No expongas el dispositivo a líquidos corrosivos, ya que dañarán gravemente el producto y anularán la garantía.
5. No intentes desmontar o modificar el dispositivo de ninguna forma, ya que podría causar daños graves y anular la garantía.
6. No someta el dispositivo a temperaturas inferiores a 0ºC (32ºF) o superiores a 60ºC (140ºF).