5 mm

20 mm

LL163

SOFTPOWER MAGBANK

Design by Alain Berteau

ENGLISH

Thank you for purchasing Softpower MagBank.
Please read this user manual carefully before operating your device and save it for future reference.

IN THE BOX
1x Softpower MagBank 1x USB Type-C cable 1x User manual

PRODUCT OVERVIEW
1. Magnetic ring
2. Wireless charging transmitter
3. Magnetic alignment magnet
4. LED indicating LED monitor
5. USB Type-C output port
6. LED indicating LED monitor
7. Power On/Off

PREPARING & USE
- Charging the powerbank
  1. Connect the supplied USB Type-C Cable into the powerbank.
  2. Plug the other end to a USB charger.

Status	LED 1	LED 2 – 5
Charging	On	The 4 green indicators flash. Charging is full. The LEDs remain flashing.
All charged	On	LED turn off

LED information
LED 1: Wireless Charging LED (Blue)
LED 2 - 5: Battery level LED (White)
LED 5: 0%-25% battery level LED (White)
LED 4: 25%-50% battery level LED (White)
LED 3: 50%-75% battery level LED (White)
LED 2: 75%-100% battery level LED (White)

- Charging your iPhone 12/13 and greater
  1. Press the power button to activate the wireless charging function.
  2. Place the power bank on the back of your iPhone.

Note: Your phone case will magnetically attach to your iPhone, and remains the power bank, gently pull it off the back of your iPhone.

- Charging other Qi-enabled devices
  Wireless charging is compatible with all Qi-enabled phones.
  1. Press the power button to activate the wireless charging function.
  2. Align the center of your mobile device with the power bank at the wireless charging area. If the charging is not initiated, correct the position of your device.

Status	LED 1	LED 2 – 5
Wireless Charging is started	Lighting up in turn from Off	Among the current battery level
Wireless charging	Lighting up	Among the current battery level
All charged	On	On
Assign object detected	Flashing	Among the current battery level

- Charging other devices with a charging cable
  1. Verify if the cable fits the Type-C port of the powerbank.
  2. Connect the other end to the device.

A need to press the power on/off button to start charging your device.

Status	LED 1	LED 2 – 5
Charging	On	Among the current battery level
All charged	On	On

SAFETY PRECAUTIONS
- Do not use your device while charging the device.
- Keep your device away from direct sunlight, water or heat to avoid causing overheat, short-circuit, explosion, fire, deformation, or even malfunction of the battery.
- Do not use your device in extreme hot or cold temperature. It is recommended to use your device at room temperature.
- Do not expose your device to direct sunlight for an extended period of time.
- Do not use your device in environments with high humidity.
- Do not put your device near heat sources, such as heaters, microwave ovens or stoves, flammable materials or aerosols.
- Please stop using your device immediately if it collapses, bursts, or smells, and contact the manufacturer for assistance.
- Do not attempt to service, repair or disassemble the device by yourself.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Dimensions: 100 x 67 x 9.2 mm / 3.9" x 2.6" x 0.4"
Material: Aluminum alloy
Color: Silver
Charging system: with MFi Apple Type-C cable (included)
Input: Type-C 5V⎓2A
Output: Type-C 5V⎓2A
Wireless power: 5W

Battery type: Li-polymer
Battery capacity: 5000 mAh
Cell: 1 cell
Net weight: 220 g
Operating temperature: 0° ~ 35°C
International warranty: 1 year

Wireless charging compatibility: Compatible with all Qi-enabled phones
Magsafe compatibility: iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 Mini, iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 Mini and greater
Not compatible with non-Magsafe protective cases

FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir acheté la Softpower MagBank.
Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser votre appareil et le conserver pour votre référence ultérieure.

DANS LA BOÎTE
1x Softpower MagBank 1x Câble USB Type-C 1x Manuel d'utilisation

LES DIFFÉRENTES PARTIES DU PRODUIT
1. Anneau Magnétique
2. Transmetteur pour chargement sans fil
3. Aimant d'alignement magnétique
4. Indicateur LED à plusieurs fonctions
5. Port d'entrée/sortie USB Type-C
6. Indicateur LED à plusieurs fonctions
7. Bouton Marche/Arrêt

ENTRETIEN/MISE EN UTILISATION
- Mise en charge de la batterie externe
  1. Connectez le câble USB Type-C fourni dans le port USB de la batterie externe.
  2. Insérez l'autre extrémité à un adaptateur ou chargeur USB.

Statut	LED 1	LED 2 – 5
Charge en cours	Marche	La LED s'éteint lorsque le niveau de batterie atteint 25%. Les LED clignotent pendant la charge.
Entièrement chargé	Marche	Arrêt/en veille

Informations sur les LED
LED 1: LED de chargement sans fil (Bleu)
LED 2 - 5: LED de niveau de batterie (Blanc)
LED 5: LED 0% à 25% de niveau de batterie (Blanc)
LED 4: LED 25% à 50% de niveau de batterie (Blanc)
LED 3: LED 50% à 75% de niveau de batterie (Blanc)
LED 2: LED 75% à 100% de niveau de batterie (Blanc)

- Chargement de vos iPhones 12/13 ou supérieur
  1. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour activer la fonction de charge sans fil.
  2. Placez la batterie externe à l'arrière de l'iPhone 12/13+.

Note : Comme le dos de votre coque Magsafe...

- Chargement d'autres téléphones compatibles Qi
  La MagBank de Softpower est compatible avec tous les téléphones compatibles Qi.
  1. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour activer la fonction de charge sans fil.
  2. Alignez le centre de votre appareil mobile avec la batterie externe au niveau du transmetteur de charge sans fil. Si votre téléphone ne charge pas, veuillez positionner votre appareil différemment afin de trouver la position optimale.

Statut	LED 1	LED 2 – 5
Chargement sans fil activé	Allumé séquentiellement à partir de l'état éteint	Affichage du niveau de batterie actuel
Chargement sans fil en cours	Allumé	Affichage du niveau de batterie actuel
Chargement complet	Allumé	Allumé
Objet chargé détecté	Clignotement	Affichage du niveau de batterie actuel

- Chargement d'autres appareils avec un câble de charge
  1. Vérifiez que le câble fonctionne avec le port Type-C de votre batterie externe.
  2. Connectez l'autre extrémité à votre appareil.

Il vous faut maintenant d'appuyer sur le bouton marche/arrêt pour commencer à charger votre appareil.

Statut	LED 1	LED 2 – 5
Chargement en cours	Marche	Affichage du niveau de batterie actuel
Chargement complet	Marche	Marche

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
- Ne pas utiliser votre appareil pendant qu'il est en charge.
- Gardez votre appareil à l'abri de la chaleur, de l'eau et de la lumière directe du soleil pour éviter de surchauffer, risque de court-circuit, explosion, incendie, une déformation ou même une défaillance de la batterie.
- Ne pas utiliser votre appareil dans des températures extrêmes. Il est recommandé de l'utiliser à température ambiante.
- Ne pas exposer votre appareil à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
- Ne pas utiliser votre appareil dans des environnements à forte humidité.
- Ne pas placer votre appareil à proximité de sources de chaleur, comme des radiateurs, des fours à micro-ondes ou des cuisinières, de matériaux inflammables ou d'aérosols.
- Veuillez cesser d'utiliser votre appareil immédiatement s'il s'effondre, éclate ou dégage une odeur, et contactez le fabricant pour obtenir de l'aide.
- N'essayez pas d'entretenir, de réparer ou de démonter l'appareil par vous-même.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions : 100 x 67 x 9,2 mm / 3,9" x 2,6" x 0,4"
Matériau : Alliage d'aluminium
Couleur : Argent
Système de chargement : via un câble USB Type-C Apple MFi (inclus)
Type d'entrée : Type-C 5V⎓2A
Type de sortie : Type-C 5V⎓2A
Puissance sans fil : 5W

Batterie : Li-polymère
Capacité de la batterie : 5000 mAh
Cellule : 1 cellule
Poids net : 220 g
Température de fonctionnement : 0° ~ 35°C
Garantie internationale : 1 an

Compatibilité sans fil : Compatible avec tous les téléphones compatibles Qi
Compatibilité Magsafe : iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 Mini, iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 Mini et supérieur
Non compatible avec les étuis de protection non Magsafe

DEUTSCH

Wir danken Ihnen für den Kauf der Softpower MagBank.
Lesen Sie vor dem Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut für zukünftige Referenz auf.

LIEFERUMFANG
1x Softpower MagBank 1x USB-Kabel Typ C 1x Bedienungsanleitung

PRODUKTÜBERSICHT
1. Magnetring
2. Drahtlos-Ladesender
3. Magnetische Ausrichtungsmagnet
4. LED-Anzeige für Akkustand
5. USB-Ausgangsport Typ C
6. LED-Anzeige für Akkustand
7. Ein-/Ausschalter

VORBEREITUNG & ANWENDUNG
- Powerbank aufladen
  1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel mit der Powerbank.
  2. Das andere Ende in ein USB-Ladegerät stecken.

Status	LED 1	LED 2 – 5
Ladevorgang läuft	An	Eine LED der aktuellen Akkustand blinkt weiter. Die LEDs sind ausgeschaltet, wenn der Akku voll ist.
Vollständig aufgeladen	An	Ausgeschaltet/Leerlauf

LED-Informationen
LED 1: LED für kabelloses Laden (Blau)
LED 2 - 5: LED für Akkustand (Weiß)
LED 5: LED für Akkustand 0 % - 25 % (Weiß)
LED 4: LED für Akkustand 25 % - 50 % (Weiß)
LED 3: LED für Akkustand 50 % - 75 % (Weiß)
LED 2: LED für Akkustand 75 % - 100 % (Weiß)

- Aufladen von iPhone 12/13 und höher aufgeben
  1. Drücken Sie zum Einschalten von der Drahtlos-Ladefunktion die Einschalttaste.
  2. Platzieren Sie die Powerbank auf der Rückseite des iPhones.

Hinweis: Ihre Phonehülle wird magnetisch am Smartphone befestigt, an die Powerbank zu entfernen, vorsichtig von der Rückseite des iPhones abziehen.

- Andere Geräte mit Drahtlos-Ladefunktion aufladen
  Das MagBank von Softpower ist mit allen Qi-fähigen Smartphones kompatibel.
  1. Drücken Sie zum Einschalten von der Drahtlos-Ladefunktion die Einschalttaste.
  2. Richten Sie die Mitte Ihres Mobilgeräts mit der Powerbank im Bereich der drahtlosen Ladefläche aus. Wenn das Laden nicht beginnt, korrigieren Sie die Position Ihres Geräts.

Status	LED 1	LED 2 – 5
Drahtloses Laden einleiten	Leuchtet nacheinander von Aus	Mit dem aktuellen Akkustand an
Kabelloses Laden	Leuchtet	Mit dem aktuellen Akkustand an
Vollständig geladen	An	An
Ladegerät erkennen	Blinken	Mit dem aktuellen Akkustand an

Anders Geräte mit einem Ladekabel aufladen
1. Prüfen Sie, ob das Kabel in den Typ-C-Anschluss der Powerbank passt.
2. Verbinden Sie das andere Ende mit dem Gerät.

Es muss drücken Sie zum Einschalten, um mit dem Aufladen des Geräts zu beginnen.

Status	LED 1	LED 2 – 5
Wird geladen	An	Aktuellen Akkustand anzeigen
Vollständig geladen	An	An

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
- Lassen Sie nicht Ihr Gerät beim Laden des Akkumulators stehen.
- Halten Sie Ihr Gerät von direkter Sonneneinstrahlung, Wasser oder Hitze fern, um einen kleinen Kurzschluss, Explosion, Brand, Verformung oder sogar Fehlfunktion der Batterie zu vermeiden.
- Das Gerät nicht an sehr heißen oder sehr kalten Orten aufbewahren. Wir empfehlen, Ihr Gerät bei Raumtemperatur zu verwenden.
- Setzen Sie Ihr Gerät nicht über einen längeren Zeitraum der direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Benutzen Sie Ihr Gerät nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie Ihr Gerät fern von Wärmequellen wie Heizungen, Mikrowellen oder Herdplatten, brennbaren Materialien oder Aerosolen.
- Bitte stellen Sie die Verwendung Ihres Geräts sofort ein, wenn es sich verformt, platzt oder stinkt, und wenden Sie sich zur Wartung an den Hersteller.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu warten, zu reparieren oder zu zerlegen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Abmessungen: 100 x 67 x 9,2 mm / 3,9" x 2,6" x 0,4"
Material: Aluminiumlegierung
Farbe: Silber
Ladesystem: mit MFi Apple Typ-C-Kabel (im Lieferumfang)
Eingang: Typ-C 5V⎓2A
Ausgang: Typ-C 5V⎓2A
Kabellose Ausgangsleistung: 5W

Batterietyp: Li-Polymer
Batteriekapazität: 5000 mAh
Batteriezellen: 1x 3,7 V
Nettogewicht: 220 g
Betriebstemperatur: 0° ~ 35°C
Internationale Garantie: 1 Jahr

Kabellose Ladekompatibilität: Kompatibel mit allen Qi-fähigen Smartphones
Magsafe-kompatibel: iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 Mini, iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 Mini und höher
Magsafe-kompatibel: iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 Mini, iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 Mini und höher
Nicht kompatibel mit Nicht-Magsafe-Schutzhüllen

NEDERLANDS

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Softpower MagBank.
Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

WAS ZOEKEN
1x Softpower MagBank 1x USB-kabel 1x gebruikershandleiding

BEDIENINGSELEMENTEN
1. Magneetring
2. Draadloze oplader
3. Magneet voor uitlijning
4. LED-indicator
5. USB-uitgangspoort Type-C
6. LED-indicator
7. Aan/uit-knop

OPLADEN & GEBRUIKEN
- Powerbank opladen
  1. Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de powerbank.
  2. Sluit het andere einde aan op een USB-lader.

Status	LED 1	LED 2 – 5
Bezig met opladen	Aan	Geeft het huidige batterijniveau aan
Volledig opgeladen	Aan	Uit

LED-informatie
LED 1: LED draadloos laden (Blauw)
LED 2 - 5: LED batterijniveau (Wit)
LED 5: LED 0%-25% batterijniveau (Wit)
LED 4: LED 25%-50% batterijniveau (Wit)
LED 3: LED 50%-75% batterijniveau (Wit)
LED 2: LED 75%-100% batterijniveau (Wit)

- Opladen van uw iPhone 12/13 en nieuwer
  1. Druk op de aan/uitknop om de draadloze oplaadfunctie te activeren.
  2. Leg de powerbank op de achterkant van uw iPhone.

Let op: u moet een telefoonhoesje met magneten gebruiken, anders gaat de powerbank te verwijderen, trek u deze voorzichtig van de achterkant van uw iPhone.

- Opladen van andere draadloos met Qi-ondersteuning
  Softwear MagBank is compatibel met alle draadloze met Qi-ondersteuning.
  1. Druk op de aan/uitknop om de draadloze oplaadfunctie te activeren.
  2. Lijn het midden van uw mobiele apparaat uit met de powerbank in het draadloze oplaadgebied. Als het opladen niet begint, corrigeer dan de positie van uw apparaat.

Status	LED 1	LED 2 – 5
Draadloos laden gestart	Achtereenvolgens aan vanaf uit	Geeft het huidige batterijniveau aan
Draadloos opladen	Aan	Geeft het huidige batterijniveau aan
Opladen voltooid	Aan	Aan
Object is in oplaadpositie	Knippert	Geeft het huidige batterijniveau aan

VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN
Lees alle instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- Houd het apparaat uit de buurt van hitte, water en direct zonlicht om oververhitting, kortsluiting, explosie, brand, vervorming of zelfs storingen van de batterij te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in zeer warme of zeer koude omgeving. Het wordt aanbevolen om uw apparaat op kamertemperatuur te gebruiken.
- Stel uw apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid.
- Houd uw apparaat uit de buurt van warmtebronnen, zoals verwarmingselementen, magnetrons of kookplaten, brandbare materialen of aerosolen.
- Stop onmiddellijk met het gebruiken van het apparaat als het vervormt, barst of stinkt en neem contact op met de fabrikant voor ondersteuning.
- Probeer het apparaat niet zelf te onderhouden, repareren of demonteren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen: 100 x 67 x 9,2 mm / 3,9" x 2,6" x 0,4"
Materiaal: Aluminiumlegering
Kleur: Zilver
Oplader: met MFi Apple Type-C-kabel (bijgeleverd)
Ingang: Type-C 5V⎓2A
Uitgang: Type-C 5V⎓2A
Draadloos vermogen: 5 W

Batterijtype: Li-polymeer
Batterijcapaciteit: 5000 mAh
Batterijcellen: 1x 3,7 V
Cellen: 1 cel
Gewicht: 220 g
Bedrijfstemperatuur: 0° ~ 35°C
Internationale garantie: 1 jaar

Compatibiliteit met draadloos opladen: Compatibel met alle telefoons met Qi-ondersteuning
Magsafe-compatibiliteit: iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 Mini, iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 Mini en hoger
Magsafe-compatibiliteit: iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 Mini, iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 Mini en hoger
Niet compatibel met beschermhoesjes die niet van Magsafe gemaakt zijn

ITALIANO

Grazie per aver acquistato Softpower MagBank.
Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente il presente manuale d'uso e conservarlo per un eventuale riferimento futuro.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1x Softpower MagBank 1x Cavo USB Type-C 1x manuale d'uso

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1. Anello Magnetico
2. Trasmettitore di ricarica senza fili
3. Magnete di allineamento magnetico
4. Indicatore LED a più funzioni
5. Porta di uscita USB Type-C
6. Indicatore LED a più funzioni
7. Accensione/spegnimento

UNA VOLTA CARICATA
1. Ricarica della powerbank
   1. Collegare il cavo USB Type-C in dotazione alla porta di ricarica della powerbank.
   2. Collegare l'altra estremità a un caricatore USB.

Status	LED 1	LED 2 – 5
Carica	Accesa	Mostra il livello di carica della batteria. Il completamento della ricarica è indicato dallo spegnimento dei LED.
Carica completa	Accesa	Spenti

Informazioni sui LED
LED 1: LED di ricarica senza fili (blu)
LED 2 - 5: LED livello batteria (bianco)
LED 5: LED 0%-25% livello batteria (bianco)
LED 4: LED 25%-50% livello batteria (bianco)
LED 3: LED 50%-75% livello batteria (bianco)
LED 2: LED 75%-100% livello batteria (bianco)

- Ricarica degli iPhone 12/13 e superiori
  1. Premere il pulsante di accensione per attivare la funzione di ricarica senza fili.
  2. Posizionare la powerbank sul retro dell'iPhone.

Nota: la powerbank si aggancia magneticamente all'iPhone, se si rimuove la powerbank, staccarla delicatamente dal retro dell'iPhone.

- Ricarica degli altri telefoni abilitati Qi
  Softwear MagBank è compatibile con tutti i telefoni Qi.
  1. Premere il pulsante di accensione per attivare la funzione di ricarica senza fili.
  2. Allineare il centro del dispositivo mobile con il powerbank nell'area di ricarica senza fili. Se la ricarica non si avvia, correggere la posizione del dispositivo.

Stato	LED 1	LED 2 – 5
Avvio ricarica senza fili	Si accende gradualmente a partire da spento	Indica il livello di carica della batteria
Ricarica senza fili	Accesa	Indica il livello di carica della batteria
Carica completa	Accesa	Accesi
Rilevato oggetto da caricare	Lampeggia	Indica il livello di carica della batteria

Ricarica degli altri dispositivi mediante un cavo di ricarica
1. Verificare che il cavo di ricarica sia compatibile con la porta Type-C della powerbank.
2. Collegare l'altra estremità del cavo al dispositivo.

Non è necessario premere il tasto di accensione/spegnimento per avviare la ricarica del dispositivo.

Stato	LED 1	LED 2 – 5
Carica	Accesa	Mostra il livello di carica della batteria
Carica completa	Accesa	Accesi

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
- Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica.
- Tenere il dispositivo lontano dalla luce diretta del sole, acqua o fonti di calore per evitare surriscaldamento, corto circuito, esplosione, incendio, deformazione o persino malfunzionamento della batteria. Non utilizzare il dispositivo in ambienti molto caldi o molto freddi. Si consiglia di utilizzare il dispositivo a temperatura ambiente.
- Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole per un periodo di tempo prolungato.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con elevata umidità.
- Non mettere il dispositivo vicino a fonti di calore, come riscaldatori, forni a microonde o fornelli, materiali infiammabili o aerosol.
- Smettere di usare subito il dispositivo se si gonfia o in caso di perdite o odori, e contattare il produttore per assistenza.
- Non tentare di eseguire la manutenzione, riparare o smontare il dispositivo da soli.

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 100 x 67 x 9,2 mm / 3,9" x 2,6" x 0,4"
Materiale: Lega di alluminio
Colore: Argento
Caricatore: con cavo MFi Apple Type-C (incluso)
Ingresso: Type-C 5V⎓2A
Uscita: Type-C 5V⎓2A
Potenza senza fili: 5W

Tipo di batteria: Li-polimero
Capacità della batteria: 5000 mAh
Celle: 1 cella da 3,7 V
Peso netto: 220 g
Temperatura di esercizio: 0° ~ 35°C
Garanzia internazionale: 1 anno

Compatibilità con la ricarica senza fili: Compatibile con tutti i telefoni dotati di Qi
Compatibilità Magsafe: iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 Mini, iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 Mini e successivi
Compatibilità Magsafe: iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 Mini, iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 Mini e successivi
Non compatibile con custodie protettive incompatibili con MagSafe

ESPAÑOL

Gracias por adquirir la Softpower MagBank.
Lea estas instrucciones de uso atentamente antes de usar el dispositivo y guárdelas para poder consultarlas en el futuro.

EN CAJA
1x Softpower MagBank 1x cable USB de tipo C 1x manual de usuario

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1. Anillo Magnético
2. Transmisor de carga inalámbrica
3. Imán de alineación magnética
4. Indicador LED de estado
5. Puerto de salida USB Type-C
6. Indicador LED de estado
7. Encendido/apagado

PREPARACIÓN Y USO
Carga de la batería externa
1. Conecte el cable suministrado USB-C a la batería externa.
2. Conecte el otro extremo a un cargador USB.

Estado	LED 1	LED 2 a 5
Carga	Encendido	Muestra el nivel de batería actual.
Carga completa	Encendido	Apagados

Información de los LED
LED 1: LED de carga inalámbrica (azul)
LED 2 - 5: LED de nivel de batería (blanco)
LED 5: LED 0 % - 25 % de nivel de batería (blanco)
LED 4: LED 25 % - 50 % de nivel de batería (blanco)
LED 3: LED 50 % - 75 % de nivel de batería (blanco)
LED 2: LED 75 % - 100 % de nivel de batería (blanco)

- Cargue el iPhone 12/13 o superior
  1. Pulse el botón de encendido para activar la función de carga inalámbrica.
  2. Coloque la batería externa en la parte trasera del iPhone.

Nota: si la carcasa del teléfono es magnética, la batería externa se quedará en la carcasa, con suavidad, despréndala de la parte trasera del iPhone.

- Cargue otros dispositivos compatibles con Qi
  Softwear MagBank es compatible con todos los teléfonos con Qi.
  1. Pulse el botón de encendido para activar la función de carga inalámbrica.
  2. Coloque el centro del dispositivo móvil con la batería externa en el área de carga inalámbrica. Si la carga no se inicia, corrija la posición del dispositivo.

Estado	LED 1	LED 2 a 5
Carga inalámbrica iniciada	Se encienden secuencialmente a partir de apagado	Muestra el nivel de batería actual.
Carga inalámbrica	Encendido	Muestra el nivel de batería actual.
Carga completa	Encendido	Encendidos
Objeto detectado	Parpadeo	Muestra el nivel de batería actual.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- No utilice el dispositivo mientras se carga.
- Mantenga el dispositivo lejos de la luz directa del sol, el agua o el calor para evitar el sobrecalentamiento, el cortocircuito, la explosión, el incendio, la deformación o incluso el mal funcionamiento de la batería.
- No utilice el dispositivo a temperaturas extremas. Se recomienda utilizar el dispositivo a temperatura ambiente.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante un periodo de tiempo prolongado.
- No utilice el dispositivo en entornos con mucha humedad.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, como radiadores, hornos microondas o cocinas, materiales inflamables o aerosoles.
- Deje de usar el dispositivo inmediatamente si se hunde, presenta fugas o huele, y póngase en contacto con el fabricante para recibir asistencia.
- No trate de reparar o desmontar el dispositivo por su cuenta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones: 100 x 67 x 9,2 mm / 3,9" x 2,6" x 0,4"
Material: Aleación de aluminio
Color: Plata
Cargador: con cable USB Type-C MFi Apple (incluido)
Entrada: Type-C 5V⎓2A
Salida: Type-C 5V⎓2A
Potencia sin cables: 5W

Tipo de batería: Li-polímero
Capacidad de la batería: 5000 mAh
Celdas: 1 batería
Peso neto: 220 g
Temperatura de funcionamiento: 0° ~ 35°C
Garantía internacional: 1 año

Compatibilidad de carga inalámbrica: Compatible con todos los teléfonos con Qi activado
Compatibilidad Magsafe: iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 Mini, iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 Mini y superiores
Compatibilidad Magsafe: iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 Mini, iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 Mini y superiores
No compatible con fundas protectoras incompatibles con MagSafe

PORTUGUÊS

Obrigado por adquirir a Softpower MagBank.
Leia este manual do utilizador antes de utilizar o dispositivo e guarde-o para referência futura.

NA CAIXA
1x Softpower MagBank 1x cabo USB Type-C 1x manual do utilizador

ESQUEMA DO PRODUTO
1. Anel Magnético
2. Transmissor de carregamento sem fios
3. Íman de alinhamento magnético
4. Indicador LED de estado
5. Porta de saída USB Type-C
6. Indicador LED de estado
7. Ligar/desligar

PREPARAÇÃO E UTILIZAÇÃO
Carregamento do powerbank
1. Ligue o cabo USB Type-C fornecido à porta do powerbank.
2. Ligue a outra extremidade a um carregador USB.

Modo	LED 1	LED 2 – 5
A carregar	Ligado	Mostra o nível de bateria atual.
Carregamento concluído	Ligado	Desligados

Informações dos LEDs
LED 1: LED de carregamento sem fios (Azul)
LED 2 - 5: LED de nível de bateria (Branco)
LED 5: LED de nível de bateria 0% - 25% (Branco)
LED 4: LED de nível de bateria 25% - 50% (Branco)
LED 3: LED de nível de bateria 50% - 75% (Branco)
LED 2: LED de nível de bateria 75% - 100% (Branco)

- Carregar o iPhone 12/13 e iPhones superiores
  1. Prima o botão de ligar/desligar para ativar a função de carregamento sem fios.
  2. Coloque o powerbank na parte de trás do iPhone.

Nota: A sua proteção para telemóvel é magnética e irá ficar presa ao powerbank, se pretender remover o powerbank, puxe-o suavemente da parte de trás do seu iPhone.

- Carregamento de outros telefones com Qi ativado
  O Softwear MagBank é compatível com todos os telefones com Qi ativado.
  1. Prima o botão de ligar/desligar para ativar a função de carregamento sem fios.
  2. Alinhe o centro do seu dispositivo móvel com o powerbank na área de carregamento sem fios. Se o carregamento não começar, corrija a posição do seu dispositivo.

Estado	LED 1	LED 2 – 5
Carregamento sem fios iniciado	Ligam sequencialmente a partir de desligado	Mostra o nível de bateria atual.
Carregamento sem fios	Ligado	Mostra o nível de bateria atual.
Totalmente carregado	Ligado	Ligados
Objeto detetado para carregar	Intermitente	Mostra o nível de bateria atual.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
- Não utilize o dispositivo enquanto o mesmo estiver a carregar.
- Mantenha o dispositivo afastado da luz direta do sol, água ou calor para evitar sobreaquecimento, curto-circuito, explosão, incêndio, deformação ou mesmo avaria da bateria.
- Não utilize o dispositivo em temperaturas extremamente quentes ou frias. Recomendamos que utilize o dispositivo à temperatura ambiente.
- Não exponha o dispositivo diretamente à luz do sol durante um período de tempo prolongado.
- Não utilize o dispositivo em ambientes com humidade elevada.
- Não coloque o dispositivo perto de fontes de calor, como aquecedores, fornos micro-ondas ou fogões, materiais inflamáveis ou aerossóis.
- Pare de utilizar o dispositivo imediatamente se ele colapsar, rebentar ou cheirar mal e contacte o fabricante para obter assistência.
- Não tente reparar ou desmontar o dispositivo sozinho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Dimensões: 100 x 67 x 9,2 mm / 3,9" x 2,6" x 0,4"
Material: Liga de alumínio
Cor: Prateado
Carregador: com cabo USB Type-C MFi Apple (incluído)
Entrada: Type-C 5V⎓2A
Saída: Type-C 5V⎓2A
Potência sem fios: 5W

Tipo de bateria: Li-polímero
Capacidade da bateria: 5000 mAh
Baterias: 1 bateria
Peso líquido: 220 g
Temperatura de funcionamento: 0° ~ 35°C
Garantia internacional: 1 ano

Compatibilidade de carregamento sem fios: Compatível com todos os telefones com Qi ativado
Compatibilidade MagSafe: iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 Mini, iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 Mini e superiores
Compatibilidade MagSafe: iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 Mini, iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 Mini e superiores
Não compatível com capas de proteção não MagSafe

РУССКИЙ

Благодарим вас за приобретение Softpower MagBank.
Внимательно прочитайте это руководство пользователя, прежде чем приступить к использованию устройства, и сохраните его для использования в будущем.

ОМОТАЙТЕСЬ
1 x Softpower MagBank 1 x кабель USB Type-C 1 x Руководство пользователя

ПАТРОН СВЕЖЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
1. Кольцо Магнита
2. Передатчик беспроводной зарядки
3. Магнитный выравнивающий магнит
4. Светодиодный индикатор
5. Выход USB Type-C
6. Светодиодный индикатор
7. Вкл./выкл.

ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Зарядка
1. Подключите входящий в комплект кабель с разъемом USB Type-C к powerbank. Более питания.
2. Подключите другой конец к зарядному USB-кабелю.

Состояние	Светодиод 1	Светодиоды 2 – 5
Зарядка	Загорается	Три зеленых светодиода мигают. Зарядка завершена. Светодиоды продолжают мигать.
Полностью заряжено	Загорается	Светодиоды погасли

Информация о светодиодах
Светодиод 1: беспроводная зарядка (синий)
Светодиод 2 - 5: уровень батареи (белый)
Светодиод 5: 0%-25% уровень батареи (белый)
Светодиод 4: 25%-50% уровень батареи (белый)
Светодиод 3: 50%-75% уровень батареи (белый)
Светодиод 2: 75%-100% уровень батареи (белый)

- Зарядка iPhone 12/13 и более поздних моделей
  1. Нажмите кнопку питания, чтобы активировать функцию беспроводной зарядки.
  2. Поместите powerbank на заднюю часть iPhone.

Примечание: для зарядки аксессуаров с беспроводной зарядкой, если чехол iPhone магнитный, powerbank будет прилипать к задней части iPhone, аккуратно снимите его с задней части iPhone.

- Зарядка других устройств с поддержкой Qi
  Softwear MagBank совместим со всеми телефонами с поддержкой Qi.
  1. Нажмите кнопку питания, чтобы активировать функцию беспроводной зарядки.
  2. Совместите центр вашего мобильного устройства с powerbank в области беспроводной зарядки. Если зарядка не начинается, скорректируйте положение устройства.

Состояние	Светодиод 1	Светодиоды 2 – 5
Беспроводная зарядка начата	Загораются последовательно, начиная с выключенного состояния	Отображение текущего уровня заряда батареи
Беспроводная зарядка	Загорается	Отображение текущего уровня заряда батареи
Полностью заряжено	Загорается	Загорается
Обнаружен предмет для зарядки	Мигает	Отображение текущего уровня заряда батареи

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Прочитайте все инструкции перед использованием устройства.
- Не используйте устройство во время зарядки. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, воды и источников тепла, чтобы предотвратить перегрев, короткое замыкание, взрыв, возгорание или даже неисправность аккумулятора.
- Не используйте устройство в местах с очень высокой или низкой температурой. Устройство рекомендуется использовать при комнатной температуре.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей в течение продолжительного времени.
- Не используйте устройство в условиях повышенной влажности.
- Держите устройство вдали от источников тепла, таких как обогреватели, микроволновые печи или плиты, легковоспламеняющихся материалов или аэрозолей.
- Если устройство деформировалось, взорвалось или от него исходит запах, немедленно прекратите его использование и обратитесь в службу поддержки.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, обслуживать или разбирать устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты: 100 x 67 x 9,2 мм / 3,9" x 2,6" x 0,4"
Материал: Сплав алюминия
Цвет: Серебристый
Зарядка: с помощью кабеля USB Type-C MFi Apple