SWITCH
WHEEL
ROCKER
RETURN_KEY
ANDROID
SWITCH
ROCKER
POWER_KEY
8F78

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
10874H280058


GND
3U3
SI
SCK
SO
NC
IRQ
CS
10874H280058
GND
3U3
GND
BC2
BR2
C11
FB11
K1C1
BC5
BR5


Rippton_MainBrd_V7
JP-ZY352434


5G WIFI ANT.


4R7




TF CARD
J33
Pulse
H1102NL
OTG
USB
CN9
CN1
AXP813
PET_A83T_CORE_V1.1
POWER
BOOT
KEY
J15
SPK


A83T
OCTA-CORE
AXP813
PET_A83T_CORE_V1
J15
KEY
BOOT
POWER
SPK

711-180801-0
ANDROID DISPLAY BOARD V1.1
2018-09-10
PLK181130PET027
QC
PASS
01


2.4G TX ANT.